

1856/2256 Manual de Instruções





Isistema Multifuncional Cópia / Impressão / Scan / Fax A3

Prefácio

Este Guia de Uso destina-se a ajudá-lo a utilizar a máquina correctamente, a efectuar a manutenção de rotina e a tomar medidas simples de resolução de problemas, como necessário, de modo a poder sempre utilizar a máquina nas melhores condições.

Leia este Guia de Uso antes de utilizar a máquina.

Recomendamos a utilização de produtos da nossa marca.

Utilize os nossos recipientes de toner genuínos, os quais foram submetidos a rigorosos testes de controlo de qualidade.

A utilização de recipientes de toner não genuínos pode causar anomalias.

Não seremos responsabilizados por quaisquer danos causados pela utilização de produtos de terceiros nesta máquina.

Conteúdos

1

2

Prefácio	i
Descrição	vi
Características da máguina	viii
Guias fornecidos com a máguina	xii
Sobre o Guia de Uso (este Guia)	xiii
Estrutura do guia	xiii
Convenções utilizadas neste quia	xiv
Mapa do menu	xvii
Informação jurídica e de segurança	1-1
Atenção	
Convenções de segurança neste manual	
Ambiente	
Precauções de utilização	
Segurança relativa ao Laser (Europa)	
Safety Instructions Regarding the Disconnection of	f Power1-5
Restrições legais sobre cópias/digitalização	
EN ISO 7779	
EK1-ITB 2000	
Informação jurídica	
Função de controlo de poupança de energia	
Função automática de cópia de duas faces	
Economia de recursos – Papel	
Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"	
Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	

Instalar e configurar a máquina	2-1
Nomes dos componentes	
Exterior da máguina	
Conectores/Interior	
Com equipamentos opcionais instalados	
Ligar a máguina e outros dispositivos	
Ligação dos cabos	
Ligação do cabo USB	
Ligação do cabo de rede local	
Ligar o cabo de alimentação	
Ligar/desligar	
Ligar	
Desligar	
Nome de utilizador e palavra-passe de administrador	
Definição do administrador	
Predefinições da máquina	2-13
Definir a data e a hora	2-13
Configuração da rede	
Definir a função de poupança de energia	2-20
Instalar software	2-25
Software no disco Product Library (Windows)	2-26
Instalar software no Windows	
Desinstalar o software	
Definir a impressora partilhada e FAX	2-33
Instalar software num computador Mac	2-34
Definição da Client Tool	2-37
Definir o Controlador WIA	
Verificar o Contador	
Embedded Web Server RX	
Aceder Embedded Web Server RX	

3	Preparativos antes da utilização	3-1
	Utilizar o painel de operação	3-2
	Teclas do painel de operação	3-2
	Método de funcionamento	3-3
	Visualizar originais e papel	3-4
	Ecrã Aiuda	
	Colocar papel	
	Precaução para colocar papel	3-6
	Colocar pas cassetes	3-7
	Colocar napel na bandeia multifunções	3_10
	Especificar o tamanho do papel e o tipo de material	
4	Imprimir a partir do PC	4-1
т		·····
	Imprimir a partir do PC	
	Delinições de impressão do controlador da impressora	
	Ajuda do controlador da Impressora	
	Alterar as predefinições do controlador da impressora (windows 7)	
	Utilizar a Caixa de Impressão	
	Fluxo de operações da Caixa de Impressão	
	Guardar documentos numa Caixa de Impressao	
	Imprimir documentos a partir da Caixa de Impressão	4-15
5	Utilização da máquina	5-1
	Colocar originais	5-2
	Colocar originais no vidro de exposição	5-2
	Colocar originais no processador de documentos (opcional)	5-3
	Verificar o número de série do equipamento	5-5
	Copiar	5-6
	Uso Básico	5-6
	Interromper cópia	
	Cópia de cartão de ID	
	Usar várias funcões	
	Programa	5-26
	Seleccionar definições-chave	5-30
	Cancelar trabalhos	5-31
	Digitalizar	5-32
	Eluxo das operações de digitalização	5-32
	Digitalizar a imagem para o destino especificado	5-37
	Digitalizar a imagem para o destino especificado initialização ránida)	5_41
	Digitalizar d indigen seleccionando o destino (Digitalização rapida)	5-43
	Cancelar trabalhos	5_44
	Como utilizar a função de FAX	5-45
6	Verificar o estado	6-1
	Verificar o estado do trabalho	6-2
	Verificar histórico do trabalho	6-6
	Pausa e retoma dos trabalhos	6-9
	Cancelar os trabalhos a serem imprimidos/em espera	6-10
	Verificar o estado do dispositivo	6-11
	Verificar a quantidade restante de toner e papel	6-12
	Verificar a partir da Client Tool	6-13

7	Menu Sistema e Client Tool	7-1
	Predefinicões na máquina (Menu Sistema)	
	Definições do Menu Sistema	7-3
	Relatório	7-5
	Sistema	7-6
	Admin/Contabil. (Administração/Contabilização)	
	Definições Comuns	
	Cónia	7-23
	Impressora	7-23
	FAX	7-23
	Editar Destino	7_24
	Aiuste/Manuten (Aiuste/Manutenção)	7-24
	Ajusie/Manuten, (Ajusie/Manutençao)	
	Métede de funcionamente	
	Descrição geral do ecra	
	Configurar as definições administrativas	
	Definições do destino de digitalização	
	Definições de Digitalização rápida/ I WAIN	
	Definições da Caixa de impressão	7-35
8	Contabilização do trabalho	8-1
•	Deserição gaval de contabilização de trabalho	
	Descrição geral da contabilização do trabalho	0-2
		8-2
	Activar a contabilização do trabalho	8-4
	Definir uma conta	8-5
	Adicionar uma conta	8-5
	Restringir a utilização da máquina	8-7
	Editar uma conta	8-8
	Eliminar uma conta	8-9
	Contabilização do trabalho ao partilhar a impressora	8-10
	Contabilização do trabalho para a impressão em rede	8-12
	Contabilização do trabalho para digitalização utilizando Digitalização Rápida	1/ 8-13
	Contabilização do trabalho para digitalização utilizando WIA	
	Contabilização do trabalho para o EAX transmitido a partir do um PC	
	Contabilização do trabalho para o FAA transmitido a partir de um FC	0-10
	ID Trabalno Desconnecido	
	Configurar a contabilização do trabaino.	
	Contar o numero de paginas impressas	
	Relat. De. Contas (Relatório de Contab.)	8-21
	Utilizar a contabilização do trabalho	8-23
	Iniciar/terminar sessão	8-23
	Definições do administrador protegidas por palavra-passse	8-23
9	Resolução de problemas	9-1
•	Manutenção regular	
	Limpeza	
	Substituição do recipiente de toner	
	Substituição da caixa de resíduos de toner	
	Resolução de problemas	9-8
	Resolver avarias	9_8
	Responder a mensagens	0-0-0 Q_11
	Resolver encravamentos de papel	
4.6		
10	Apendice	10-1
	Equipamento opcional	10-2
	Descrição do equipamento opcional	10-2

Método de introdução de caracteres	10-4
Utilizar as teclas	10-4
Seleccionar o tipo de caracteres	10-5
Caracteres que podem ser introduzidos utilizando as teclas numéricas	10-5
Introduzir símbolos	10-6
Introduzir caracteres	10-6
Papel	
Especificações de papel básicas	
Escolher o papel apropriado	10-9
Papel especial	10-12
Especificações	10-16
Funcões comuns	
Funções de cópia	
Funções da impressora	
Funções de scanner	
Processador de documentos (inversão automática) (opcão)	10-19
Alimentador de papel (300 folhas) (opcão)	10-19
Unidade Duplex (opcão)	10-19
Network Interface Kit (opção)	10-20
Glossário	
Índice	Índice-1

Descrição

Esta máquina tem as funções de cópia e impressão equipadas de série e tem capacidade para guardar imagens digitalizadas no seu computador. A função de fax está disponível como opção.



ΝΟΤΑ

- Antes de utilizar a máquina, certifique-se de ler a Informação jurídica e de segurança na página 1-1.
- Para preparativos de utilização da máquina, como ligações de cabo e instalação de software, consulte <u>Instalar e</u> configurar a máquina na página 2-1.
- Para mais informações sobre como utilizar o painel de operação e colocar papel, consulte <u>Preparativos antes da</u> <u>utilização na página 3-1</u>.

Características da máquina

A máquina encontra-se equipada com várias funções úteis. Aqui estão alguns exemplos. Para detalhes, consulte <u>Utilização da máquina na página 5-1</u>.



A3 (Ledger) (Ledger)

É útil quando prepara materiais para conferências.

Pode definir originais de tamanhos diferentes, em simultâneo, de modo a não ter de efectuar a reposição dos originais, independentemente do tamanho.

Orig. Tam. Misto (Originais de tamanho misto) (página 5-22)



É útil quando prepara panfletos de várias páginas.

Quando não é possível colocar um elevado número de originais no processador de documentos, em simultâneo, os originais podem ser digitalizados em séries separadas e, em seguida, copiados como um só trabalho.

Digitaliz. Cont. (página 5-25)

Pode criar documentos no formato PDF a cores de alta qualidade com capacidades de ficheiro tão pequenas quanto os documentos a preto e branco.

Esta função permite-lhe digitalizar documentos para ficheiros PDF de elevada compressão continuando a manter a legibilidade.

Na medida em que os documentos a cores podem ser comprimidos em ficheiros tão pequenos quanto os documentos a preto e branco, eles são adequados para anexos de correio.

Definições de Digitalização rápida/ TWAIN (página 7-32)









Esta função facilita a verificação do histórico e do estado do trabalho.

Pode adicionar um nome, data e número de trabalho a um trabalho.

Entr. Nome Fich. (página 5-25)

Guias fornecidos com a máquina

Juntamente com a máquina são fornecidos os seguintes guias. Consulte cada guia como necessário. Os conteúdos dos guias estão sujeitos a alteração sem aviso com o propósito de melhoria do desempenho da máquina.

Guias impressos

Comece a utilizar a máquina rapidamente

Para utilização da máquina em segurança

Quick Guide

Explica como utilizar as funções básicas da máquina.

Safety Guide

Faculta informações relativas à segurança e preventivas para a instalação e utilização da máquina. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina.

Safety Guide (1856/2256)

Guia de Uso (este guia)

Printer Driver User Guide

Client Tool User Guide

Explica como utilizar Client Tool.

indica predefinições e outras informações.

Indica o espaço necessário para a instalação da máquina e descreve as etiquetas preventivas e outras informações de segurança. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina.

Explica como colocar papel e executar operações de cópia, impressão e digitalização, e

Explica como instalar o controlador da impressora e utilizar a função de impressão.

Guias (PDF) no disco Product Library

Utilize a máquina de modo ponderado

Imprima dados a partir de um computador

Utilize Client Tool

Utilize as funções de fax

Envie faxes do PC

Registe, facilmente, informações relativas à máquina e configure as definições

Monitorize a máquina e impressoras na rede

FAX Operation Guide

Explica como utilizar a função de fax.

FAX Driver User Guide

Explica como instalar e utilizar o controlador do FAX para utilizar a funcionalidade do controlador do FAX.



Embedded Web Server RX User Guide

Explica como aceder à máquina a partir de um navegador de Internet, no seu computador, para verificar e alterar definições.

NETWORK PRINT MONITOR User Guide Explica como monitorizar o seu sistema de impressão em rede (a máquina) com o NETWORK PRINT MONITOR.

Instale o Adobe Reader (versão 8.0 ou mais recente) para visualizar os guias no disco Product Library.

Sobre o Guia de Uso (este Guia)

Estrutura do guia

O Guia de Uso contém os seguintes capítulos.

	Capítulo	Índice
1	Informação jurídica e de segurança	Faculta informações preventivas sobre a utilização da máquina e informações sobre marcas comerciais.
2	Instalar e configurar a máquina	Explica nomes de peças, ligações de cabo, instalação de software, e outros assuntos relacionados com a administração da máquina.
3	Preparativos antes da utilização	Explica os preparativos e definições necessários de modo a utilizar a máquina, tais como informações sobre como utilizar o painel de operação e colocar papel.
4	Imprimir a partir do PC	Explica as funções que estão disponíveis quando a máquina é utilizada como uma impressora.
5	Utilização da máquina	Explica os procedimentos básicos para utilizar a máquina, tais como colocar originais, fazer cópias e digitalizar.
6	Verificar o estado	Explica como verificar o estado de um trabalho e o histórico do trabalho, e como cancelar trabalhos a serem impressos ou a aguardarem a impressão. Explica também como verificar os níveis do papel e do toner e como verificar o estado do dispositivo.
7	Menu Sistema e Client Tool	Explica o Menu Sistema relacionado com o funcionamento e os utilitários globais da máquina.
8	Contabilização do trabalho	Explica a contabilização do trabalho.
9	Resolução de problemas	Explica o que fazer quando acaba o toner, quando é exibido um erro ou na ocorrência de um encravamento de papel ou outro problema.
10	Apêndice	Descreve opções convenientes que se encontram disponíveis na máquina. Faculta informações sobre tipos de material e tamanhos de papel e fornece um glossário de termos. Explica como introduzir caracteres e lista as especificações da máquina.

Convenções utilizadas neste guia

O Adobe Reader X é utilizado como exemplo nas explicações abaixo.



阈 ΝΟΤΑ

Os itens exibidos no Adobe Reader variam consoante a utilização. Se o Índice ou as ferramentas não forem exibidos, consulte a ajuda do Adobe Reader.

Determinados itens são indicados neste guia pelas convenções descritas abaixo.

Convenção	Descrição	Exemplo
[Negrito]	Indica teclas no painel de operação e botões no ecrã do seu computador.	Prima a tecla [<mark>Start</mark>]. Clique em [<mark>OK</mark>].
[Regular]	Indica uma mensagem ou definição exibida no visor de mensagens.	 A mensagem [Pronto a Copiar.] aparece no visor de mensagens. Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Ligar].
"Normal"	Indica uma mensagem ou definição exibida no ecrã do computador.	Pode seleccionar no menu "Tamanho a imprimir".

Convenções utilizadas nos procedimentos de utilização

As teclas do painel de operação que são premidas são destacadas a vermelho.



Os procedimentos que consistem de uma sequência de acções do painel de operação ou operações do computador são numerados da seguinte maneira.



Tamanho e orientação dos originais e do papel

Os tamanhos de originais e de papel, como A4, B5 e Letter, podem ser utilizados nas orientações horizontal e vertical. Para distinguir a orientação quando estes tamanhos são utilizados, "-R" é adicionado aos tamanhos utilizados na orientação horizontal.

Os ícones seguintes são utilizados para indicar as orientações de colocação dos originais e do papel no visor de mensagens.



*1 Os tamanhos de originais/papel que podem ser utilizados variam consoante a função e bandeja de alimentação. Para detalhes, consulte <u>Especificações na página 10-16</u>.

Mapa do menu

(Os nomes exibidos no visor de mensagens são usados aqui. Estes podem diferir de os títulos referenciados.)

Copy	Density	Densidade (<u>página 5-13</u>)
	Original Image	Imagem Original (<u>página 5-13</u>)
	Duplex	Frente e Verso (<u>página 5-13</u>)
	Combine	Combinar (<u>página 5-16</u>)
	ID Card Copy	Cópia Cartão ID (<u>página 5-9</u>)
Conv		Seleccionar Papel (página 5-18)
Сору	Function E	Agrupar/Deslocar (página 5-19)
		Zoom (página 5-20)
		Tamanho Original (página 5-21)
		Orientação Orig. (página 5-21)
		Orig. Tam. Misto (página 5-22)
		EcoPrint (página 5-22)
		Aiust Dens, Fundo (página 5-22)
		Margem (página 5-23)
		Eliminar Margem (página 5-24)
		Digitaliz. Cont. (página 5-25)
		Rotação Auto (<u>página 5-25</u>)
		Entr. Nome Fich. (<u>página 5-25</u>)
Scan		Pronto p/ escan. (<u>pagina 5-37</u>)
	•	
EVX		Pronto a Enviar (Consulte FAX Operation Guide.*1)
1 FAX é um	na opção.	
Program		Selec. programa (<u>página 5-26</u>)
$\bigcirc \supset$		



Status/ System Menu/ Counter

6

Estado	Impr estado trab (<u>página 6-2</u>)		
	Status trab.env. (página 6-2)		
	Trab. Programado (página 6-2)		
	Impr reg trab (<u>página 6-6</u>)		
	Env. reg. trab. (<u>página 6-6</u>)		
	Scanner (<u>página 6-11</u>)		
	Impressora (<u>página 6-11</u>)		
	FAX (consulte FAX Operation (Guide ^{*1})	
	Status do toner (página 6-12)		
	Estado de Papel (página 6-12)		
Relatório	Imprimir Relat.	Mapa do Menu (<u>página 7-5</u>)	
		Pág. Estado (<u>página 7-5</u>)	
		Estado Rede (<u>página 7-5</u>)	
		Estado Serviço (<u>página 7-5</u>)	
	Defs.Relat.Admin (consulte FAX Operation Guide ^{*1})		
	Def. Relat. Res. (consulte FAX Operation Guide ^{*1})		
Contador (<u>página 2-45</u>)			
Sistema	Def. de Rede	Definição TCP/IP	TCP/IP (<u>página 7-7</u>)
			Definição IPv4 (<u>página 7-7</u>)
			Definição IPv6 (<u>página 7-8</u>)
			Bonjour (<u>página 7-8</u>)
			Detalhe Protoc. (página 7-9)
		Protocolo Seguro	SSL (<u>página 7-9</u>)
		Interface LAN (página 7-10)	
		Reinicie a Rede (página 7-10)	
	Def. Bloco Int.	Entrada USB (página 7-10)	
		Opção I/F (<u>página 7-10</u>)	
		Opção I/F-FAX (<u>página 7-10</u>)	

Admin/Contabil.	Definição Admin. (<u>pagina 2-11</u>)		
	Def. Cont. Trab.	Contabil. Trab. (<u>página 8-4</u>)	
		Relat. De Contas (<u>página 8-21</u>)	
		Contab.Tot.Trab.(<u>página 8-20</u>)	
		Cada Conta Trab. (<u>página 8-20</u>)	1
		Lista de Contas (página 8-5)	
		Predefinição (página 8-18)	
	ID Trab. Descon. (página 8-17)		
Defs. Comuns	Idioma (<u>página 7-11</u>)		
	Visor Predef. (página 7-9)		
	Som	Campainha (página 7-12)	
		Alto-fal. do FAX (consulte FAX (Operation Guide ^{*1})
		Monitor do FAX (consulte FAX (Dperation Guide ^{*1})
	Luminos. Display (<u>página 7-12</u>)		
	Modo Silêncio (página 7-12)		
	Orig/Config Pap.	Pers. Tam. Orig. (<u>página 7-13</u>)	
		Pers. Tam. Papel (<u>página 7-13</u>)	
		Conf. Cass. 1	Tam. Cassete 1 (página 7-13)
			Tipo Cassete 1 (<u>página 7-13</u>)
		Conf. Cass. 2	Tam. Cassete 2 (página 7-13)
			Tipo Cassete 2 (página 7-13)
		Conf. Cass. 3	Tam. Cassete 3 (página 7-13)
			Tipo Cassete 3 (página 7-13)
		Conf. Cass. 4	Tam. Cassete 4 (página 7-13)
			Tipo Cassete 4 (página 7-13)
		Def. Bandeja MP	Band. MP tam. (página 7-16)
			Band. MP tipo (<u>página 7-16</u>)
		Def. Tipo Media (<u>página 7-13</u>)	<u> </u>
		Detec. Auto Orig. (página 7-14)	
		Meios para Auto. (<u>página 7-14</u>)	
		FontePap. Predef. (página 7-14)	
		Acção Pap.Espec. (página 7-14)
	Predef. Limite (página 7-18)		
-	Medição (<u>página 7-18</u>)		
		Erro Papel Fr/Vs (página 7-18)	
	Tratamento Erros	Erro Papel Fr/Vs (página 7-18)	

Defs Comuns	Config data	Data/Hora (nágina 7-19)	
	Coning. data	Formato Data (página 7-19)	
		Euso Hor (página 7-19)	
		Tomp lim or (páging 7.20)	
	Dei. Tempoi.	Temp de Espera (nágina 7-20)	
		Temp. de Espera (pagina 7-20)	
		Tem Repos Painei (pagina 7-20)
		Inter. Apagar (<u>página 7-20</u>)	
		Regra p/desligar (<u>página 7-21</u>)	
		Temp. p/desligar (<u>página 7-21</u>)	
		Limp. Auto. Erros (página 7-21))
		Repor Pain. Aut. (<u>página 7-21</u>)	
		Tempo Inutiliz. (consulte FAX O	peration Guide ^{*1})
	Predefs. Função	Resolução TX Fax (página 7-21)
		Imagem Original (página 7-21)	
		Zoom (<u>página 7-21</u>)	
		Agrupar/Deslocar (página 7-21)	
		Orientação Orig. (<u>página 7-21</u>)	
		Eliminar Margem (página 7-22)	
		Margem (<u>página 7-22</u>)	
		Ajust Dens.Fundo (página 7-22)	
		EcoPrint (<u>página 7-22</u>)	
		Rotação Auto (página 7-22)	
		Entr. Nome Fich. (<u>página 7-22</u>)	
		Digitaliz. Cont. (<u>página 7-22</u>)	
		Def. Detalhes	Layout 2 em 1 (página 7-22)
			Layout 4 em 1 (página 7-22)
			Linha Margem (página 7-22)
			Encadern. Orig. (página 7-22)
		Lig. Org.Livro (página 7-22)	
			Term. Encader. (página 7-22)
Copiar	Seleciconar Papel (página 7-23)	l
	Selec.Auto Papel (página 7-23)		
	Prioridade % Auto (página 7-23)		
	Def.Tecla Selec. (página 7-23)		
Impressora	Tem-Lim AlimForm (página 7-23	<u>3</u>)	

FAX (consulte FAX Operation (Guide ^{*1})	
Editar Destino (consulte FAX Operation Guide ^{*1})		
Ajustar/manutenç.	Ajuste de Densid. (página 7-24)	
	Ajust Dens.Fundo (página 7-24) Densidade Impr. (página 7-24) Cor. Linha Preta (página 7-24)	
	Definir Serviço	Vivif. do Tambor (página 7-24)

1 Informação jurídica e de segurança

Leia esta informação antes de utilizar a sua máquina. Este capítulo fornece informações sobre os tópicos seguintes.

Ate	enção	
	Convenções de segurança neste manual	1-2
	Ambiente	1-3
	Precauções de utilização	1-3
	Segurança relativa ao Laser (Europa)	1-4
	Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power	1-5
	Restrições legais sobre cópias/digitalização	1-5
	Informação jurídica	1-6
	Função de controlo de poupança de energia	1-7
	Função automática de cópia de duas faces	1-7
	Economia de recursos – Papel	1-7
	Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"	1-7
	Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	1-8

Atenção

Convenções de segurança neste manual

As secções deste guia e as partes da máquina marcadas com símbolos são avisos de segurança que visam proteger o utilizador, outros indivíduos e os objectos que se encontram nas imediacões, e assegurar a utilização correcta e segura da máquina. Os símbolos e os seus respectivos significados são indicados de seguida.



ATENÇÃO: Indica que é possível a ocorrência de ferimentos graves, ou mesmo de morte, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.



CUIDADO: Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais, ou de danos mecânicos, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

Símbolos

O símbolo △ indica que a respectiva secção contém avisos de segurança. No símbolo estão indicados pontos específicos de atenção.



🔊 ... [Aviso de temperatura elevada]

O símbolo 🚫 indica que a respectiva secção contém informações sobre acções proibidas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da acção proibida.





O símbolo ● indica que a respectiva secção contém informações sobre acções que devem ser executadas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da acção requerida.

... [Alerta de acção necessária]

... [Retire a ficha da tomada]



... [Ligue sempre a máquina a uma tomada com fio de terra]

Contacte o seu técnico de assistência para encomendar outro guia se os avisos de segurança neste Guia de Uso estiverem ilegíveis ou se o guia não estiver incluído com o produto (sujeito a encargos).

Ambiente

As condições ambientais do serviço são as seguintes:

- Temperatura: 10 a 32,5 °C
- Humidade: 15 a 80%

Contudo, as condições ambientais adversas poderão influenciar a qualidade da imagem. Evite as seguintes localizações sempre que seleccionar uma localização para a máquina.

- Evite locais perto de janelas ou expostos directamente à luz do sol.
- Evite locais com vibrações.
- Evite locais com flutuações drásticas de temperatura.
- · Evite locais expostos directamente ao ar quente ou frio.
- Evite áreas com pouca ventilação.

Se o piso for vulnerável à utilização de rodas, o material do piso pode ficar danificado se a máquina for movida posteriormente à sua instalação.

Durante o processo de cópia, é libertado algum ozono, mas a quantidade não tem qualquer repercussão na saúde dos utilizadores. No entanto, se a máquina for utilizada durante longos períodos de tempo em lugares com pouca ventilação, ou quando se efectua um grande volume de cópias, o cheiro pode-se tornar desagradável. Para manter um ambiente propício para trabalhos de cópias, sugerimos que o local seja bem ventilado.

Precauções de utilização

Cuidados a ter ao manusear consumíveis

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.

Mantenha as partes que contenham toner fora do alcance das crianças.

Se cair toner de peças que contenham toner, evite inalar, ingerir e evite o contacto com os seus olhos e pele.

- No caso de inalação de toner, vá para um lugar com bastante ar fresco e gargareje com grandes quantidades de água. Se tiver tosse, consulte o médico.
- No caso de ingestão de toner, lave a boca com água e beba 1 ou 2 copos de água para diluir o conteúdo do estômago. Se for necessário, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave bem com água. Se ainda sentir os efeitos, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com a pele, lave com água e sabão.

Não tente forçar a abertura ou destruir peças que contenham toner.

Outras precauções

Devolva o recipiente de toner vazio e a caixa de resíduos de toner ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner e a caixa de resíduos de toner recolhidos serão reciclados ou eliminados em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Armazene a máquina, evitando exposição à luz directa do sol.

Armazene a máquina num lugar onde a temperatura permaneça abaixo dos 40 °C, evitando, simultaneamente, mudanças bruscas de temperatura e humidade.

Se a máquina não for utilizada por longos períodos de tempo, retire o papel da cassete e da bandeja multifunções (MF), coloque-o na embalagem original e feche-o bem.

Segurança relativa ao Laser (Europa)

A radiação laser pode ser perigosa para o corpo humano. Por este motivo, a radiação laser emitida dentro da máquina está hermeticamente fechada dentro do invólucro protector e da tampa exterior. Durante o uso normal do produto, não é emitida qualquer radiação da máquina.

Esta máquina está classificada como produto laser de Class 1, ao abrigo da normativa IEC/EN 60825-1:2007.

Cuidado: A utilização de procedimentos que não tenham sido especificados neste guia pode causar exposição a radiação perigosa.

Estas etiquetas encontram-se na unidade do scanner, dentro da máquina, e não em áreas a que o utilizador tem acesso.



A etiqueta apresentada de seguida encontra-se na placa de características.



Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power

Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension.

Restrições legais sobre cópias/digitalização

Pode ser proibido copiar/digitalizar material sujeito a direitos de autor sem a permissão do proprietário.

É proibido copiar/digitalizar os seguintes itens, podendo ocorrer uma penalização legal. Pode não estar limitada a estes itens. Não copie/digitalize, conscientemente, os itens que não são para ser copiados/digitalizados.

- · Papel moeda
- Notas de bancos
- Títulos
- Selos
- Passaportes
- Certificados

A legislação e regulamentos locais podem proibir ou restringir a cópia/digitalização de outros itens, para além dos previamente mencionados.

💽 ΝΟΤΑ

Em alguns casos raros, um original que se assemelha significativamente a uma nota bancária poderá não ser adequadamente copiado.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Informação jurídica

É proibida a realização de cópias ou de outro tipo de reprodução deste guia, ou de parte dele, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário de copyright.

Sobre denominações comerciais

- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008/R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 e Internet Explorer são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.
- Adobe Acrobat e Flash são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated.
- IBM e IBM PC/AT são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh, e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países.

Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais das respectivas empresas. As designações ™ e ® não serão utilizadas neste Guia de Uso.

Função de controlo de poupança de energia

Para reduzir o consumo de energia enquanto num estado de espera, o dispositivo vem equipado com uma função de controlo de poupança de energia para mudar para **Modo de Espera** bem como para **Modo Desligar** quando o consumo de energia é automaticamente reduzido para um valor mínimo depois de decorrido um período de tempo específico desde a última utilização do dispositivo.

Modo de Espera

O dispositivo é automaticamente colocado em Modo de Espera após 1 minuto desde a última utilização da função de cópia. O período de tempo de inactividade que tem de decorrer antes que o modo de espera seja activado pode ser prolongado. Quando imprime no modo de Espera, o dispositivo volta ao modo de Espera depois de terminar a impressão. Para mais informações, consulte <u>Modo de espera e Temporizador de Espera na página 2-20</u>.

Modo Desligar

O dispositivo desliga-se automaticamente após 1 hora desde a última utilização. O período de tempo de inactividade que deve decorrer antes que o Modo Desligar seja activado pode ser prolongado alterando a definição do Temporizador Desligar. Para mais informações, consulte <u>Temporizador Desligar na página 2-22</u>.

Função automática de cópia de duas faces

Este dispositivo inclui a função de cópia de 2 faces como função opcional. Por exemplo, ao copiar dois originais de 1 lado numa só folha de papel como uma cópia de 2 faces, é possível reduzir a quantidade utilizada de papel. Para mais informações, consulte <u>Frente Verso na página 5-13</u>.

Imprimir em modo frente e verso reduz o consumo de papel e contribui para a preservação de recursos florestais. O modo frente e verso também reduz a quantidade de papel que deve ser adquirida e, consequentemente, reduz os custos. Recomenda-se que as máquinas capazes de imprimir em frente e verso sejam configuradas para utilizar o modo frente e verso como predefinição.

Economia de recursos - Papel

Para a preservação e utilização sustentável de recursos florestais, recomenda-se que seja usado papel reciclado e papel branco certificado ao abrigo de iniciativas da administração ambiental ou com rótulos ecológicos reconhecidos, que respeitem a EN 12281:2002* ou uma norma de qualidade equivalente.

Esta máquina também suporta impressão em papel de 64 g/m². Usar papel de tal tipo, com menor conteúdo de matérias-primas, pode resultar numa maior economia de recursos florestais.

*: EN12281:2002 "Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes"

O seu representante de vendas ou técnico de assistência poderá proporcionar-lhe mais informações sobre os tipos de papel recomendados.

Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"

Para reduzir o consumo de energia enquanto inactiva, esta máquina vem equipada com uma função de gestão de energia que activa, automaticamente, o modo de poupança de energia quando a máquina está inactiva durante um certo período de tempo.

Embora demore um ligeiro período de tempo até que a máquina volte ao modo PRONTA quando se encontra no modo de poupança de energia, é possível uma redução significativa no consumo de energia. Recomenda-se que a máquina seja usada com a hora de activação para o modo de poupança de energia configurada para a predefinição.

Programa Energy Star (ENERGY STAR[®])



Na nossa condição de empresa participante no Programa Internacional Energy Star, determinámos que este produto obedece aos padrões estabelecidos nesse Programa Internacional Energy Star. ENERGY STAR® é um programa voluntário de eficiência energética com o objectivo de desenvolver e promover a utilização de produtos com elevada eficiência energética de modo a ajudar na prevenção do aquecimento global. Ao comprar produtos com a qualificação ENERGY STAR®, os clientes podem ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa durante a utilização e a reduzir os custos relacionados com a energia.

2 Instalar e configurar a máquina

Este capítulo fornece informações ao administrador sobre esta máquina, como nomes dos componentes, ligação de cabo e instalação de software.

Nomes dos componentes	2-2
Exterior da máquina	2-2
Conectores/Interior	2-4
Com equipamentos opcionais instalados	2-5
Ligar a máquina e outros dispositivos	2-6
Ligação dos cabos	2-7
Ligação do cabo USB	2-7
Ligação do cabo de rede local	2-8
Ligar o cabo de alimentação	2-8
Ligar/desligar	2-9
Ligar	2-9
Desligar	2-9
Nome de utilizador e palavra-passe de administrador	2-10
Definição do administrador	2-11
Predefinições da máquina	2-13
Definir a data e a hora	2-13
Configuração da rede	2-15
Definir a função de poupança de energia	2-20
Instalar software	2-25
Software no disco Product Library (Windows)	2-26
Instalar software no Windows	2-27
Desinstalar o software	2-32
Definir a impressora partilhada e FAX	2-33
Instalar software num computador Mac	2-34
Definição da Client Tool	2-37
Definir o Controlador WIA	2-44
Verificar o Contador	2-45
Embedded Web Server RX	2-46
Aceder Embedded Web Server RX	

Nomes dos componentes

Exterior da máquina



- 1 Processador de documentos (DP)
- 2 Guias de largura do original
- 3 Mesa de originais
- 4 Mesa de saída de originais
- 5 Fenda do vidro
- 6 Placas de indicação de tamanho do original
- 7 Vidro de exposição

Equipamento opcional (página 10-2)



- 8 Painel de operação
- 9 Cassete 1
- 10 Tampa frontal
- 11 Interruptor de alimentação
- 12 Pegas
- 13 Bandeja interior



- 14 Guia de ajuste da largura do papel
- 15 Guia de comprimento do papel
- 16 Guia de largura do papel
- 17 Compartimento de pano de limpeza
- 18 Aba de suporte de originais
- 19 Alavanca da tampa direita 1
- 20 Tampa direita 1
- 21 Guia de largura do papel
- 22 Bandeja multifunções
- 23 Secção da bandeja de apoio da bandeja multifunções

Conectores/Interior



- 1 Conector de interface USB
- 2 Ranhura de interface opcional 1
- 3 Recipiente de toner
- 4 Alavanca do recipiente de toner
- 5 Caixa de resíduos de toner

Com equipamentos opcionais instalados





- 1 Tampa de originais
- 2 Processador de documentos (DP)
- 3 Cassete 2
- 4 Cassete 3
- 5 Cassete 4
- 6 Unidade Duplex
- 7 Tampa direita 2
- 8 Tampa direita 3
- 9 Tampa direita 4

Equipamento opcional (página 10-2)

Ligar a máquina e outros dispositivos

Prepare os cabos necessários para o seu ambiente quando ligar a máquina a outros dispositivos, incluindo um PC.

Quando ligar a máquina ao PC via USB



Quando ligar a máquina ao PC na rede *1



*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

Cabos disponíveis

Ambiente de ligação	Função	Cabo necessário	Página de referência
Ligue um cabo USB à máquina.	Impressora/ Digitalizadora/Envio de FAX do PC ^{*1}	Cabo compatível com USB2.0 (compatível com USB de alta velocidade, máx. 5,0 m, blindado)	<u>página 2-7</u>
Ligue um cabo de rede local à máquina.	Impressora/ Digitalizadora/Envio de FAX do PC ^{*1}	LAN de Interface de Rede (10BASE-T ou 100BASE-TX blindado)	<u>página 2-8</u>

*1 Função disponível quando utilizar o FAX Kit opcional.

ΝΟΤΑ

Contacte o seu Representante de Assistência para aprender a ligar o FAX.
Ligação dos cabos

Ligação do cabo USB

IMPORTANTE

Se a alimentação estiver ligada, desligue o interruptor de alimentação.

Q Desligar (página 2-9)

1 Ligue o cabo à máquina.

1 Ligue o cabo USB ao conector de interface USB localizado no lado esquerdo da estrutura.



2 Ligue a outra extremidade do cabo ao PC.



Ligação do cabo de rede local



Se a alimentação estiver ligada, desligue o interruptor de alimentação.

```
Desligar (página 2-9)
```

Ligue o cabo à máquina.

1 Ligue o cabo de rede local ao conector da interface de rede.



2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub.

2 Ligue a máquina e configure a rede.

Configuração da rede (página 2-15)

Ligar o cabo de alimentação

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação fornecido à máquina e a outra extremidade à tomada de alimentação.

IMPORTANTE Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a máquina.

Ligar/desligar

1 Ligue o interruptor de alimentação.



Sempre que desligar o interruptor de alimentação, não o volte a ligar imediatamente. Espere mais de 5 segundos e, em seguida, volte a ligar o interruptor de alimentação.

Desligar

IMPORTANTE

Quando o indicador [Processing] ou [Memory] está aceso ou a piscar, a máquina está em funcionamento. Desligar o interruptor de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar pode causar uma avaria.

1 Desligue o interruptor de alimentação.





Desligue o interruptor de alimentação.

No caso de não utilizar a máquina durante um período de tempo prolongado...

Se esta máquina não for utilizada durante um período prolongado (por exemplo, de um dia para o outro), desligue-a no interruptor de alimentação. Se a máquina não for usada durante um período mais prolongado (por exemplo, férias) retire o cabo da tomada como medida de precaução.

IMPORTANTE

Retire o papel das cassetes e feche-o nos sacos de armazenamento para o proteger da humidade.

Nome de utilizador e palavra-passe de administrador

Se estiver a definir uma função que necessite de direitos de administrador, deve introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.

O nome de utilizador e a palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

Pode alterar o nome de utilizador de início de sessão e a palavra-passe de início de sessão. Consulte <u>Definição do</u> <u>administrador na página 2-11</u>.

Não lhe será possível iniciar sessão caso se esqueça do nome de utilizador ou da palavra-passe de início de sessão.

Se a contabilização de trabalhos estiver activada, deve introduzir um ID de conta. Consulte <u>Iniciar/terminar sessão na</u> página 8-23.

1

Introduza o nome de utilizador de início de sessão.

 Se este ecrã for exibido durante as operações, prima a tecla [OK] enquanto a coluna para a introdução do nome de utilizador de início de sessão estiver seleccioonada.





2 Introduza o nome de utilizador de início de sessão por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



7 Introduza a palavra-passe de início de sessão.

 Prima a tecla [▼] para seleccionar a coluna para a introdução de uma palavra-passe de início de sessão e prima a tecla [OK].



2 Introduza a palavra-passe de início de sessão por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK] key.





Definição do administrador

1

Altere o nome de utilizador e a palavra-passe de início de sessão para o administrador.

Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].



阈 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

- *1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).
- 3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Definição Admin.] e prima a tecla [OK].

Admin/Contabil.	💠 OK		
01 Definição Admin.			\bigwedge
02 Def. Cont. Trab.		1	
03 ID Trab. Descon.			
Sa	ir]		∇



2 Configure as definições.

1 Prima a tecla [OK].

Definição Admin.	<\$► OK
🛓 Admin	



2 Prima [Editar].

Detalhe NomeUtil.IníSes Admin		↓ 1	ok / 2
	[Editar]

3 Introduza um novo nome de utilizador de início de sessão por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



阈 ΝΟΤΑ

Consulte <u>Introduzir caracteres na página 10-6</u> para obter detalhes sobre a introdução de caracteres.

- 4 Prima a tecla [►].
- 5 Prima [Editar].



6 Introduza uma nova palavra-passe de início de sessão por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



- 7 Reintroduza a mesma palavra-passe de início de sessão para confirmação e prima a tecla [OK].
- 8 Prima a tecla [OK].
- 9 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

O nome de utilizador e a palavra-passe de início de sessão para o administrador são alterados.

Predefinições da máquina

As predefinições da máquina podem ser alteradas no menu de sistema. Antes de utilizar esta máquina, configure definições como data e hora e funções de poupança de energia conforme necessário.

🚫 ΝΟΤΑ

No caso das definições que são configuráveis a partir do menu de sistemas, consulte <u>Menu Sistema e Client Tool na</u> página 7-1.

Definir a data e a hora

Execute os passos seguintes para definir a data e a hora locais no local de instalação.

🚫 ΝΟΤΑ

Certifique-se de que define a diferença horária antes de definir a data e a hora.



- Exiba o ecrã.
- 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].





3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Config. data] e prima a tecla [OK].





🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}
*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e	

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

2 Configure as definições.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Fuso Hor.] e prima a tecla [OK].



- 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para definir o fuso horário e prima a tecla [OK].
- 3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Horário de Verão] e prima a tecla [OK].



💽 ΝΟΤΑ

Se seleccionar uma região que não use o horário de verão, o ecrã de definição de horário de verão não aparecerá.

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Desligado] ou [Ligado] e prima a tecla [OK].

Hórario de Verão	<\$► OK
01*Desligado	
02 Ligado	



5 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Data/Hora] e prima a tecla [OK].

Config. data		► OK
01 Data/Hora		
02 Formato Data		
03 Fuso Hor.		
	Sair]



6 Prima a tecla [▲] ou [▼] para definir o ano, o mês e o dia.

Data/Hora			수 ОК
Ano	Mês	Dia	
2013	01	01	
(Fuso F	lor. I	tic lime)



Prima a tecla [<] e [>] para mover o cursor para a direita e para a esquerda.

- 7 Prima a tecla [OK].
- 8 Prima a tecla [▲] ou [▼] para definir a hora, os minutos e os segundos.

Data/Hora	<\$ OK
Hora Min. 10: 10:	Seg. 50
(Fuso Hor. Pfic	lime)

- Prima a tecla [] e [] para mover o cursor para a direita e para a esquerda.
- 9 Prima a tecla [OK].

Configuração da rede

O Network Interface Kit opcional pode ser instalado na máquina. Permite a impresão em rede no Windows, Macintosh, UNIX e outras plataformas.

Esta secção explica o procedimento de definições de IPv4 e Bonjour para definições de TCP/IP. Para outras definições da rede, consulte <u>Def. de Rede na página 7-6</u>.

Definição IPv4

Configure o TCP/IP (IPv4) para ligar à rede do Windows. As definições pré-definidas são o Protocolo "TCP/IP: Ligado, DHCP: Ligado, Auto-IP: Ligado". Quando utilizar o IP fixo alterando as predefinições, contacte o administrador do sistema para verificar o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway predefinido.

💽 ΝΟΤΑ

Nos casos que se seguem, defina o endereço IP do servidor DNS no Embedded Web Server RX.

- Quando utilizar o nome do anfitrião com a definição de "DHCP" como "Desligado"
- Quando utilizar o servidor DNS com um endereço IP que não é atribuído automaticamente pelo DHCP.

Consulte Embedded Web Server RX User Guide.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/
System Menu/
Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Sistema] e prima a tecla [OK].



🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. de Rede] e prima a tecla [OK].

Sistema	-,	► OK		
01 Def. de Rede				
02 Def. Bloco Int.			1	
	Sair]		V

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Definição TCP/IP] e prima a tecla [OK].





5 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Definição IPv4] e prima a tecla [OK].

Definição TCP/IP	<\$≻ OK
02 Definição IPv4	
03 Definição IPv6	
	Sair]



2 Configure as definições.

Quando definir o endereço IP estático

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [DHCP] e prima a tecla [OK].

Definição IPv4	\$	OK
01 DHCP		
02 Auto-IP		
03 Endereço IP		
	Sair]



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Desligado] e prima a tecla [OK].

DHCP	<\$► OK
01 Desligado	
02*Ligado	



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Endereço IP] e prima a tecla [OK].





4 Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para definir o endereço IP.



Pode definir qualquer valor entre 000 e 255.

Aumente ou diminua os números premindo a tecla [▲] ou [▼]. Utilize [◄] ou [▶] para mover a posição a ser introduzida, a qual é mostrada realçada.

5 Prima a tecla [OK].

6 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Máscr. Subrede] e prima a tecla [OK].





7 Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para definir a máscara de subrede.



Pode definir qualquer valor entre 000 e 255. O método de introdução é igual ao método de introdução do endereço IP.

- 8 Prima a tecla [OK].
- 9 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Gateway Predef.] e prima a tecla [OK].



10 Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para definir o gateway predefinido.



Pode definir qualquer valor entre 000 e 255. O método de introdução é igual ao método de introdução do endereço IP.

11 Prima a tecla [OK].

IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie a rede do menu de sistema ou desligue e volte a ligar a máquina.



💽 ΝΟΤΑ

A rede pode ser configurada a partir do PC utilizando Embedded Web Server RX. Consulte **Embedded Web Server RX User Guide**.

Definições de Bonjour

Configure as definições de Bonjour.

- Exiba o ecrã.
 - 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Sistema] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	💠 OK			
02 Relatório				
03 Contador		1		2
04 Sistema				
	Sair		∇	
04 Sistema	Sair]		V	

🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> <u>administrador na página 2-10</u>.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão		
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}		

1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. de Rede] e prima a tecla [OK].

Sistema	¢	OK
01 Def. de Rede		
02 Def. Bloco Int.		
	Sair]



4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Definição TCP/IP] e prima a tecla [OK].

Def. de Rede	< ↓ OK
01 Definição TCP/IP	
02 Protocolo Seguro	
03 Interface LAN	
[Sa	ir]



2 Configure as definições.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Bonjour] e prima a tecla [OK].

Definição TCP/IF 02 Definição IP 03 Definição IP	P ↔ OK /4 /6	1	
04 Bonjour			
	Sair]	

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Desligado] ou [Ligado] e prima a tecla [OK].





IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie a rede do menu de sistema ou desligue e volte a ligar a máquina.

Reinicie a Rede (página 7-10)

阈 ΝΟΤΑ

A rede pode ser configurada a partir do PC utilizando Embedded Web Server RX. Consulte **Embedded Web Server RX User Guide**.

Definir a função de poupança de energia

Para utilizar a função de poupança de energia, configure as seguintes definições:

- Modo de espera e Temporizador de Espera (página 2-20)
- <u>Temporizador Desligar (página 2-22)</u>

Modo de espera e Temporizador de Espera

Modo de espera

Para entrar no modo de espera, prima a tecla [Energy Saver]. Todos os indicadores no painel de operação de modo a poupar energia, excepto os indicadores [Energy Saver]. Este estado designa-se por modo de espera.



Se forem recebidos dados de impressão durante o modo de espera, o trabalho de impressão será executado enquanto o visor de mensagens permanece apagado.

Quando utilizar o FAX opcional, os dados de fax recebidos são impressos enquanto o visor de mensagens também se mantém apagado.

Para utilizar a máquina, prima qualquer tecla no painel de operação.

A máquina estará pronta a funcionar dentro de 11 segundos.

As condições ambientais, como a ventilação, podem fazer com que a máquina reaja mais lentamente.

Temporizador de Espera

O Temporizador de Espera muda automaticamente a máquina para o modo de espera se ficar inactiva durante um período de tempo predefinido.

O período de tempo predefinido é de 1 minuto.

Para alterar o período de tempo predefinido, consulte Temporizador de Espera na página 7-20.

Siga os passos abaixo para definir o temporizador de espera para a máquina entrar no modo de espera quando não for utilizada.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis. 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns	¢	· OK	1	
	Sair			
	Menu Estado/Sis. 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns	Menu Estado/Sis. 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns Sair	Menu Estado/Sis. 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns Sair	Menu Estado/Sis. Image: OK 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns Sair Sair

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Tempor.] e prima a tecla [OK].



🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Temp. de Espera] e prima a tecla [OK].





2 Defina a hora do modo de espera.

Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir a hora do modo de espera e prima a tecla [OK].



Temporizador Desligar

Se a máquina não for utilizada enquanto se encontrar no modo de espera, a energia desliga-se automaticamente. O Temporizador Desligar é utilizado para definir a hora até a energia se desligar. A definição de fábrica para a hora até a energia se desligar é de 1 hora.

Para alterar a hora para desligar predefinida, consulte <u>Regra p/desligar na página 7-21</u> e <u>Temp. p/desligar na página 7-</u>21.

Para utilizar o Temporizador Desligar, configure as seguintes definições:

- Regra Desligar na página 2-22
- Temporizador Desligar na página 2-23

Regra Desligar

Siga os passos abaixo para definir se a máquina se desliga automaticamente quando não for utilizada.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/	
Counter	

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	🔶 OK
04 Sistema	
05 Admin/Contabil.	
06 Defs. Comuns	
	Sair]



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Tempor.] e prima a tecla [OK].





ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Regra p/desligar] e prima a tecla [OK].



2 Defina a regra para desligar.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a condição a ser definida e prima a tecla [OK].

٦ 0	Regra p/desligar ঀ FAX	<\$≻ OK		
0	2 Cabo USB		1	2
0	3 Placa de red	е		
		Sair		

[FAX] é exibido quando o FAX Kit opcional está instalado.

[Placa de rede] é exibido quando o Network Interface Kit opcional está instalado.

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Desligado] ou [Ligado] e prima a tecla [OK].

Cabo USB	💠 OK		
01*Desligado			
02 Ligado		1	√ ∞ 2

阈 ΝΟΤΑ

Repita os passos 1 e 2 para definir uma condição diferente.

Temporizador Desligar

Siga os passos abaixo para seleccionar o período de tempo antes de a máquina se desligar automaticamente quando não estiver a ser utilizada.



Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Tempor.] e prima a tecla [OK].



🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Temp. p/desligar] e prima a tecla [OK].





2 Defina a hora para desligar.

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a hora para desligar e prima a tecla [OK].





Instalar software

Instale o software adequado no seu PC a partir do disco Product Library.

Quando utilizar a máquina como a impressora partilhada

É possível imprimir na rede a partir do PC ligando o PC (PC Anfitrião), que está ligado à máquina via USB, ao PC na rede (PC Cliente).

É necessário configurar as seguintes definições.



Quando utilizar a máquina como uma impressora partilhada *1

A impressão na rede torna-se possível ligando a máquina ao PC na rede.

É necessário configurar as seguintes definições.



Instale o software em cada PC a partir do disco Product Library. (Consulte <u>Software no disco</u> <u>Product Library (Windows) na página 2-26.)</u>

*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

Software no disco Product Library (Windows)

Pode utilizar a [Instalação rápida] ou a [Instalação personalizada] como método de instalação. A [Instalação rápida] está definida como o método de instalação padrão. No caso dos itens que não podem ser instalados utilizando a [Instalação rápida], instale-os utilizando a [Instalação personalizada]. Para saber como utilizar a [Instalação personalizada], consulte Instalação personalizada na página 2-29.

Software	Descrição	Instalação rápida
Client Tool	 Utilitário que permite aceder ao estado, funcionalidades e definições dos dispositivos actuais e de todos os dispositivos suportados. Quando o Client Tool é instalado, são instalados os seguintes utilitários. Status Monitor (página 7-28) Definições de Destino da Digitalização e Caixa de Impressão (página 7-29, página 7-35) Configuração (página 7-28) O GX driver tem de estar instalado quando utilizar a Client Tool. Quando ligar o computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB ao computador na rede (PC Cliente) e utilizando a máquina como uma impressora partilhada, a Client Tool tem de ser instalada no PC Anfitrião . 	0
GX XPS DRIVER (CONTROLADOR GX XPS)	Controlador de impressora para o formato XPS (Especificação de Papel XML) desenvolvido pela Microsoft Corporation.	_
GX DRIVER (CONTROLADOR GX)	Controlador para imprimir ficheiros num computador utilizando a máquina. Este controlador de impressora permite o uso total das funcionalidades da máquina.	0
TWAIN Driver GX (Controlador GX TWAIN)	Este controlador permite a digitalização na máquina usando uma aplicação de software compatível com TWAIN.	0
WIA Driver (Controlador WIA)	 WIA (Windows Imaging Acquisition) é uma função do Windows que permite a comunicação recíproca entre um dispositivo de imagens, como um scanner, e uma aplicação de software de processamento de imagens. Uma imagem pode ser obtida através de uma aplicação de software compatível com WIA, o que é conveniente quando uma aplicação de software compatível com TWAIN não está instalada no computador. O controlador WIA da máquina pode ser utilizado quando ligar a máquina via USB. 	0
NETWORK PRINT MONITOR	Utilitário que permite que a máquina seja monitorizada quando ligada a uma rede.	_
FAX Driver (Controlador de FAX)	Possibilita enviar um documento criado numa aplicação de software informático como um fax através da máquina.	_

🔯 ΝΟΤΑ

- A instalação em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.
- Quando ligado por cabo USB, a funcionalidade Plug and Play está desactivada neste dispositivo quando no modo Espera. Para continuar a instalação, prima qualquer tecla no painel de operação para despertar o dispositivo do modo de Espera antes de continuar.
- O FAX Kit opcional é necessário para utilizar a funcionalidade do fax.
- O controlador WIA e o GX XPS DRIVER (CONTROLADOR GX XPS) não podem ser instalados no Windows XP.

Instalar software no Windows

O procedimento que se segue constitui um exemplo para instalar o software no Windows 7.

Pode utilizar a [Instalação rápida] ou o [Instalação personalizada] como método de instalação. A [Instalação rápida] detecta automaticamente máquinas ligadas e instala o software necessário. Utilize a [Instalação personalizada] se pretender especificar a porta da impressora e seleccionar o software a ser instalado.

1 Insira o disco Product Library.



💽 ΝΟΤΑ

- A instalação em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.
- Se for exibida a caixa de diálogo "Bem-vindo ao 'Assistente de novo hardware encontrado'", seleccione [Cancelar].
- · Se for exibido o ecrã de execução automática, clique em [Executar Setup.exe].
- Se aparecer a janela de gestão da conta do utilizador, clique em [Sim] ([Permitir]).

7 Exiba o ecrã.

Report Property Links	X
Aviso	
Ao utilizar ou ao instalar os controlado incluidos neste pacote, aceita ficar suje deste contrato de licença.	res e o software do dispositivo ito aos termos e às condições
Ver Contrato de Licença	Aceitar

Clique em [Ver Contrato de Licença] e leia o Contrato de Licença. Clique em [Aceitar].

Os procedimentos que se seguem variam entre [Instalação rápida] e [Instalação personalizada]. Avance para o passo adequado.

- Instalação rápida (página 2-28)
- Instalação personalizada (página 2-29)

1

Instalação rápida



Instale utilizando [Instalação rápida].

ortugues (Portugal)

💽 ΝΟΤΑ

- A máquina só pode ser detectada se estiver ligada. Se o computador não conseguir detectar a máquina, verifique se esta está ligada ao computador via um cabo USB ou de rede que esteja ligado e clique em C (Recarregar).
- Se aparecer a janela de segurança do Windows, clique em [Instalar este software de controlador mesmo assim].

7 Termine a instalação.

	×
erminado	
) software está pronto a utilizar.	
Detalhes	
<u> </u>	
Produto	Detalhe
Printing System Driver	Instalado E
TWAIN Driver	Instalado
WIA Driver	Instalado WIA Driver 👻
< III	4
🗆 🗐 🦓 Imprimir uma página de terte	
Activar duplex	
🗉 📝 🎲 Mostrar separador Impressão rápida	
	Terminar

🚫 ΝΟΤΑ

Configure as definições para opções instaladas na máquina. As definições do dispositivo podem ser configuradas depois de a instalação estar concluída. Para mais informações, consulte as definições do dispositivo no **Printer Driver User Guide** do disco Product Library.

Se aparecer uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as indicações do ecrã. Isto termina o procedimento de instalação do controlador da impressora.

Quando utilizar a Caixa de Impressão, configure as definições consultando <u>Configurar a</u> <u>Caixa de Impressão na página 2-37</u>. Quando utilizar esta máquina como uma impressora de rede, configure a rede consultando <u>Quando ligar a máquina ao PC na rede na página 2-38</u>.

Se estiver a instalar o controlador WIA, continue configurando a <u>Definir o Controlador WIA na</u> <u>página 2-44</u>.

Instalação personalizada

1

Instale utilizando [Instalação personalizada].

 Seleccione o separador [Instalação personalizada].
 Seleccione o dispositivo a ser instalado e clique no botão de seta para movê-lo para a lista "Produtos a instalar".

Adicionar rapidamente um dispositivo e seus drivers	Instalar dispositivos e utilitários	Produtos a instalar 0 itens
Instalação personalizada Adicionar vários dispositivos e utilitários de impressão Executar programas utilitários	O Dispositives Processer dispositives Processer dispositives Comparison	
Documentos Ler manuais e ficheiros Leia-me	1 de 1 dispositivos seleccionados III SS IIII SS IIIII SS IIIII SS IIII SS	
Desinstalar Remover dispositivos, controladores e utilitários	Controladors None term Diver v6.2.0.13 Recommodal importado con fundonalidade (Pretos gistem Diver v6.2.0.13 Recommodal) Importado con fundonalidade (Pretos gistem 375 Diver 32.0.2.13 Importado atapaca da aplacado 78 Para Import Tivula Diver v1.2.0.213 Diversidas atapaca da aplacado 78 Para Import Tivula Diver v1.2.0.215 Diversidas ata aplacado 78 Para Import Tivula Diversidas ata aplacado registra con aplacado 78 Para Import Tivula Diversidas ata aplacado registra con aplacado 78 Para Import Tivula Diversidas ata aplacado registra con aplacado 78 Para Import Tivula Diversidas ata ata ata ata ata ata ata ata ata a	
	■ combradater:	EXTENSE do antitrião
	۲ ۱۱۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰	como nome da porta

Estão disponíveis os seguintes botões:

- Este botão é utilizado para alternar o visor entre o ícone e a exibição do texto.
- Este botão é utilizado para seleccionar vários itens.
- : Se o dispositivo pretendido não for exibido, prima este botão para seleccionar directamente o dispositivo a utilizar.

ΝΟΤΑ

A máquina só pode ser detectada se estiver ligada. Se o computador não conseguir detectar a máquina, verifique se esta está ligada ao computador via um cabo USB ou de rede que esteja ligado e clique em **C** (Recarregar).

2 Seleccione o dispositivo a ser instalado e o controlador a ser instalado e clique no botão de seta para deslocá-lo para a lista "Produtos a instalar".

Adicionar rapidamente um	Instalar dispositivos e utilitários	Produtos a instalar
dispositivo e seus drivers	Mova os itens para a lista Produtos a instalar.	1 itens
Adicionar vários dispositivos e utilitários de impressão	Dispositivos Procurar dispositivos	(USB001)
Manutenção Executar programas utilitários		
Documentos		
Ler manuais e ficheiros	0 de 0 dispositivos seleccionados 🛛 📰 🗱 🛍 🛱	
Constant	Controladores	
Desinstalar Remover dispositivos	Nome Versão Descrição	
controladores e utilitários	Printing System Driver v6.0.20.13 (Recomendada) Impressão com funcionalidade	
	Printing System XPS Driver v3.0.20.13 Impressão alargada da aplicação XPS para impre-	-
	TWAIN Driver v1.5.20.15 Digitalizar com aplicações suportadas por TWAI	-
	A controlutorer	7 2
	⊘ Utilitário	י כי
	Nome Versão Descrição	
	Client Tool v1.2.20.23 (Instalado) Aceder a funcionalidades, definições e	e Ex

3 Seleccione o utilitário a ser instalado e, de seguida, clique no botão de seta para movê-lo para a lista "Produtos a instalar".

M	Instalar dispositivos e utilitários	Produtos a instalar
dispositivo e seus drivers	Mova os itens para a lista Produtos a instalar.	1 itens
Instalação personalizada Adicionar vários dispositivos e utilitários de impressão	Dispositivos Procurar dispositivos C	(USB001) PRINTING SYSTEM DRIVER,
Manutenção Executar programas utilitários		
Documentos Ler manuais e ficheiros	0 de 0 dispositivos seleccionados III SS III III IIII →	
Declaratalar	Controladores	
Remover dispositivos, controladores e utilitários	None Vm/site Decretipies Prioring System Diver 66.2013 Reconsendated languages Reconsendated languages Prioring System XIS Diver (30.2013 Impercisio a bargade sa palicade xVF pain Impercisio and targade sa palicade xVF pain Impercision V/site xVF pain Impercision VWMN Diversity 4.3.2013 Impercision and targade sa palicade xVF pain Impercision VMMN Diversity 4.3.2013 Digitatizar con sampled resources VMM 2. controllarderet 4.3.3.3.3 Reconstruction	
	Nome Versão Descrição Client Tool v1.2.20.23 (Instalado) Aceder a funcionalidades, definições e e	Utilizar nome do anfitrião

4 Clique em [Instalar].

Instalação rápida Adicionar rapidamente um dispositivo e seus drivers	Instalar dispositivos e utilitários Mova os itens para a lista Produtos a instalar.	Produtos a instalar 2 itens
Instalação personalizada Adicionar vários dispositivos e utilitários de impressão	Dispositivos Procurar dispositivos C	(USE001) PRINTING SYSTEM DRIVER, TW Client Tool
Manutenção Executar programas utilitários		0
Documentos Ler manuais e ficheiros Leia-me	0 de 0 dispositivos seleccionados : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
Remover dispositivos, controladores e utilitários	Nome Versio Descrição Pretorg System Diner 46.02.013 Recomendada Inpressão con funcionalisticade pretoria de assada con funcionalistade pretoria de assada con funcionalinte aseada con funcionalinte asead	
	Wolfsho Nome Versão	Utilizar nome do anfitrião como nome da porta
Idioma	e III >	Instalar

ο ΝΟΤΑ

Se aparecer a janela de segurança do Windows, clique em [Instalar este software de controlador mesmo assim].

2 Termine a instalação.

0	×	
Terminado		
O software está pronto a utilizar.		
ODtalhes		
Produto	Detalhe	1
Printing System Driver	Instalado	
TWAIN Driver	Instalado	
WIA Driver	Instalado WIA Driver 👻	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Imprimir uma pagina de teste		
💿 🔽 🥨 Activar duplex		
🕢 🐼 🏟 Mostrar separador Impressão rápida		
	Terminar	

ΝΟΤΑ

Configure as definições para opções instaladas na máquina. As definições do dispositivo podem ser configuradas depois de a instalação estar concluída. Para mais informações, consulte as definições do dispositivo no **Printer Driver User Guide** do disco Product Library.

Se aparecer uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as indicações do ecrã. Isto termina o procedimento de instalação do controlador da impressora.

Quando utilizar a Caixa de Impressão, configure as definições consultando <u>Configurar a</u> <u>Caixa de Impressão na página 2-37</u>. Quando utilizar esta máquina como uma impressora de rede, configure a rede consultando <u>Quando ligar a máquina ao PC na rede na página 2-38</u>.

Se estiver a instalar o controlador WIA, continue configurando a <u>Definir o Controlador WIA na</u> página 2-44.

Desinstalar o software

Realize o procedimento abaixo descrito para eliminar o software do seu computador.

💽 ΝΟΤΑ

A desinstalação em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.

Exiba o ecrã.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [(nome da empresa da oferta)] e [Desinstalar Product Library] para exibir o Assistente de Desinstalação.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Desinstalar Product Library].

2 Desinstale o software.

Coloque uma marca de verificação na caixa de verificação do software a ser eliminado.



3 Termine a desinstalação.

Se aparecer uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as indicações do ecrã. Isto termina o procedimento de desinstalação do software.

💽 ΝΟΤΑ

- O software pode também ser desinstalado utilizando o disco Product Library.
- No ecrã de instalação da Product Library, clique em [Desinstalar] e siga as instruções apresentadas no ecrã para desinstalar o software.

Definir a impressora partilhada e FAX

Se o computador ligado à máquina (PC Anfitrião) via USB estiver também ligado ao computador na rede (PC Cliente), a impressão a partir do computador na rede é activada definindo a máquina como a impressora partilhada e FAX. Esta secção explica como operar no dispositivo no PC Anfitrião e no PC Cliente, respectivamente, utilizando o exemplo de definição no Windows 7.



Partilhar impressora no PC Anfitrião

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [ispositivos e Impressoras].

ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [**Definições**] nos atalhos no Ambiente de Trabalho, e seleccione [**Painel de Controlo**] e, de seguida, [**Dispositivos e Impressoras**].

- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu [Propriedades de impressora] do controlador da impressora.
- 3 Seleccione [Partilhar esta impressora] no separador [Partilha].
- 4 Clique em [OK].

Adicionar a impressora partilhada no PC Cliente

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [Dispositivos e Impressoras].

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Definições] nos atalhos no Ambiente de Trabalho, e seleccione [Painel de Controlo] e, de seguida, [Dispositivos e Impressoras].

2 Clique em [Adicionar uma impressora].

Painel de Co	ontrolo 🕨 Hardware e Som	 Dispositivos e Impresso 	vras	
Adicionar um dispositivo	Adicionar uma impressora	Iniciar digitalização	Visualizar impressão 🔻	Propriedades do servidor de impress

- 3 Clique em [Adicionar uma impressora de rede, sem fios ou Bluetooth].
- 4 Seleccione a impressora adicionada através de uma operação no PC Anfitrião da lista e clique em [Seguinte].
- 5 Confirme que a impressora é adicionada e clique em [Seguinte].
- 6 Imprima a página de teste conforme necessário e clique em [Concluir].

Instalar software num computador Mac

A funcionalidade de impressora da máquina é a única que pode ser utilizada por um computador Mac.

阈 ΝΟΤΑ

C

- A instalação no SO Mac deve ser realizada por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.
- Quando o Network Interface Kit opcional está instalado, a ligação pode ser estabelecida utilizando Bonjour. Se ligar por Bonjour, active Bonjour nas definições de rede da máquina.

Definições de Bonjour (página 2-18)

1

• No ecrã Authenticate, introduza o nome e a palavra-passe utilizados para iniciar sessão no sistema operativo.



Faça duplo clique no ícone [GEN_LIB].





Faça duplo clique em [OS X 10.5 or higher] e [(Nome da marca) OS X 10.5+].

3 Instale o software.



Instale o controlador da impressora de acordo com as instruções fornecidas no software de instalação.

Isto termina a instalação do controlador da impressora.

No caso da utilização de uma ligação USB, a máquina é automaticamente reconhecida e ligada. No caso da utilização de uma ligação IP, são necessárias as definições abaixo.

1 Configure a impressora.

1 Exiba a janela.

	Mostrar tudo		Preferência	s do Sistema	1	Q	
Pessoal	Secretária e Protecção de Ecrã	 Dock	Mission Control	idiomas e Texto	Segurança e Privacidade	Q Spotlight	Acesso Universal
Hardware CDs e DVDs	Monitores	Poupança de Energia	Teclado	Rato	Trackpad	Impressão e Digitalização	Som
Internet e	sem fios	MobileMe	Rede	Bluetooth	N Partilha	1	
Sistema	*		()		۲		
Grupos	e Controlo Parental	e Hora	de Software	Fala	Time Machine	Arranque	

2 Clique no ícone IP para uma ligação IP e introduza o endereço IP e o nome da impressora.

Predeficido Fax	
Protocolo: LPD - Line Printer Daemon : Endereço: 192.168.1.108	
Fila: T Manter em branco para fila predefinida.	
Nome: 192.168.1.108	
Imprimir com:	
Adicionar 3	

 O número introduzido em "Endereço" aparecerá automaticamente em "Nome". Altere se necessário.

No caso de uma ligação Bonjour, clique no ícone predefinido e seleccione a impressora para a qual Bonjour aparece em Ligação.

and a factor		Deservices	
iniçao rax	IP WINDOWS		
ime		∀ Kind	
		Bonjour	
		Bonjour	
_		Bonjour	
Nome:	Nada seleccionado		
Em:	Nada seleccionado		
mprimir com:			\$

3 Seleccione as opções disponíveis para a máquina e clique em [OK].

	Adicionar in	npressora	
8 =			
Francisco and	A configurar '192.168.1	108'	
	Para poder tirar proveito de impressora, certifique-se de	todas as opções da sua estão correctamente definidas.	
Pla.	Alimentador Opcionales de Paj	oel: (Não Instalado 🛛 🕄)	1
In			-
		Cance OK	יכ

4 É adicionada a máquina seleccionada.



Definição da Client Tool

Client Tool proporciona-lhe um acesso rápido às funcionalidades e definições comuns da máquina, além do estado actual de todas as máquinas suportadas.

Pode também utilizar a Client Tool para encomendar toner, transferir controladores da impressora e abrir o sítio da web da empresa.

Client Tool tem as seguintes funções.

Função	Descrição	Página de referência
Imprimir	Aceda às preferências de impressão e propriedades do controlador da máquina.	<u>página 7-26</u>
Dispositivo	Configure as definições do Status Monitor, Destino de Digitalização e Caixa de Impressão.	página 7-26
Digitalizar	Configure as definições de TWAIN e Digitalização Rápida. Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail e Digitalizar para Pasta podem também ser executados a partir deste separador.	<u>página 7-27</u>
FAX ^{*1}	Aceda às definições de FAX.	página 7-27
Manutenção	Activa o NETWORK PRINT MONITOR para a monitorização do dispositivo remoto. ^{*2} Encomende toner de substituição.	página 7-27

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

*2 NETWORK PRINT MONITOR só pode ser instalado quando a ligação de rede for utilizada. O Network Interface Kit opcional torna-se necessário ao ligar a máquina ao PC na rede.

Configurar a Caixa de Impressão

Quando utilizar a Caixa de Impressão, esta tem de ser criada.

1 In

Inicie a Client Tool.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Exiba o ecrã.

Clique em [Destino da caixa de impressão] no separador [Dispositivo].



2 Configure as definições.

- 1 Seleccione o número da caixa (1 a 30).
- 2 Defina um nome para a Caixa de impressão. É possível introduzir até 16 caracteres. Este nome é apresentado quando selecciona uma Caixa de impressão no painel de operação da máquina.
- 3 Defina o código PIN conforme necessário. Seleccione a caixa de verificação para atribuir um código PIN e introduza um valor numérico de 4 dígitos.

Com um código PIN atribuído à Caixa de impressão, executar os trabalhos de impressão na Caixa de impressão a partir da máquina requer a introdução do código PIN, restringindo assim o acesso do utilizador aos trabalhos de impressão. Como terceiros que não conhecem o PIN não podem imprimir, a segurança é reforçada.

1 E Caixa de impressão	2	
Caixa : 01 Selecione o número da caixa de impressão.	Nome: Box 01	Redefinir
Resumo: [Caixa de impres Nome: Local PC Tipo de ligação Local (USB) Pasta de destino: C:\Users\PT-PT\Appl Código PIN: Desligado	Código PIN: 3 Definições da Igação	

4 Clique em [Guardar].

Quando ligar a máquina ao PC na rede

Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure o nome do anfitrião ou o endereço IP do PC a ser utilizado. Quando utilizar DHCP, configure o nome do anfitrião. Se DHCP não for utilizado, configure o endereço IP.

1

Registar o nome do anfitrião ou o endereço IP.

1 A partir do botão [Iniciar] no Windows, seleccione [Programas], [Acessórios] e [Linha de Comandos].

💽 NOTA

No Windows 8, exiba [Aplicações] em [Procura] nos atalhos do ecrã Início, e seleccione [Linha de Comandos].

Aparece a janela de Command Prompt.

2 Na Linha de Comandos, introduza "ipconfig /all" e prima [Enter].

3 Marque o nome do anfitrião e o endereço IP.



Exemplo de ecrã

Nome do Anfitrião: pc30-PC, DHCP: Não, Endereço IP: 192.168.1.133

2 Configure as definições.

Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure as seguintes definições além da configuração de <u>Configurar a Caixa de Impressão (página 2-37)</u>.

1 Clique em [Definições da ligação...].

·		
Caixa : 01	Nome:	Redefinir
Selecione o número da caixa de impressão.	Box 01	
tesumo:	Código PIN:	
lesumo: [Caixa de impres	Código PIN:	
lesumo: [Caixa de impres Nome: Local PC	Código PIN:	
tesumo: [Caixa de impres Nome: Local PC Tipo de ligação Local (USB)	Código PIN:	

2 Seleccione [Rede] e introduza o nome do anfitrião ou o endereço IP para o computador com a Caixa de impressão a ser utilizada.

×
Tipo de ligação entre este computador e a impressora: Docal (USB)
Nome do anfitrião ou endereço IP deste computador:
Nota: se foi definido um endereço desconhecido, é possível que tenha sido definido por alguém antes. OK Cancelar

3 Clique em [OK].

4 Altere a localização da pasta utilizada como Caixa de impressão, conforme necessário. Para seleccionar a pasta, clique em [Procurar] para abrir "Browse for Folder" (Procurar pasta).

Caixa de impressão		
Caixa : 01	Nome:	Redefinir
impressão.	Box 01	
Resumo:	Código PD4:	
[Caixa de impres		
Nome: Local PC Tipo de ligação Local (USB)		
Pasta de destino: C: (Jusers)P1+71 (App. Código PDI: Desligado	Defnições da Igação	
< >		
(

5 Clique em [Guardar].

No caso de outras definições da Caixa de impressão, consulte <u>Definições da Caixa de impressão na</u> página 7-35.

Para aprender a utilizar a Caixa de impressão, consulte Utilizar a Caixa de Impressão na página 4-8.

1

Configurar o destino da digitalização

Quando guardar dados de digitalização numa pasta diferente de "Os Meus Documentos", o destino da digitalização tem de ser configurado de antemão utilizando Client Tool.

Inicie a Client Tool.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Exiba o ecrã.

Clique em [Destino da digitalização] no separador [Dispositivo].



3 Configure as definições.

- **1** Seleccione o número do destino (1 a 30).
- 2 Defina um nome para o destino. É possível introduzir até 16 caracteres. Este nome é apresentado quando selecciona um destino no painel de operação da máquina.

3 Pasta especificada onde a imagem digitalizada será guardada. Para seleccionar a pasta, clique em [Procurar] para abrir "Browse for Folder" (Procurar pasta).

1 Digitalizar Destino : 01 Selecione o número de destino.	2 Nome de apresentação: Local PC	Redefinir Redefinir
Resumo: [Digitalizar] ▲ Nome de apres Local PC Tamanho do ori A1 Nitido: Baixo Digitalizar colori Totalmente colori Imagem original: Texto Densidade: Normal(0) Inverter imagem: Dealigado Periotadace: Normal(0) Frt. verso: Dealigado Orientação orig Vertical, margem Nome do ficheiro: Scan Formato do fic PDF PDF/A-1: Dealigado Qualidade: 30	A4 Inagem original: Trt. verso: Orientação original: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Nitido: Baixo Digitalizar colorido: Totalmente colorido Densidade: Norma(0) Automático Resolução: Diriverter imagem
Separação de f Dealigado 👻	Nome do ficheiro: Scan Formato do ficheiro: PDF Pasta de destino: C: (Jsers'\PT-PT/Pocuments	Qualidade: 30 - PDF/A-1: Desligado Separação de ficheiros Procurar Guardar

4 Clique em [Guardar].

Quando ligar a máquina ao PC na rede

Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure o nome do anfitrião ou o endereço IP do PC a ser utilizado. Quando utilizar DHCP, configure o nome do anfitrião. Se DHCP não for utilizado, configure o endereço IP.

1 Registar o nome do anfitrião ou o endereço IP.

1 A partir do botão [Iniciar] no Windows, seleccione [Programas], [Acessórios] e [Linha de Comandos].

🚫 ΝΟΤΑ

No Windows 8, exiba [Aplicações] em [Procura] nos atalhos do ecrã Início, e seleccione [Linha de Comandos].

Aparece a janela de Command Prompt.

2 Na Linha de Comandos, introduza "ipconfig /all" e prima [Enter].
3 Marque o nome do anfitrião e o endereço IP.



Exemplo de ecrã

Nome do Anfitrião: pc30-PC, DHCP: Não, Endereço IP: 192.168.1.133

2 Configure as definições.

Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure as seguintes definições além da configuração de <u>Configurar o destino da digitalização (página 2-41)</u>.

1 Clique em [Definições da ligação...].

	D	×
Destino : 01 Selecione o número de destino.	Nome de apresentação: Local PC	efinicões da ligação
Resumo:	Tamanho do original:	Baixo -
[Digitalizar] A Nome de apres Local PC Tamanho do ori A4		Digitalizar colorido: Totalmente colorido
Nítido: Baixo Digitalizar colori Totalmente colori Imagem original: Texto	Frt. verso:	Normal(0) Automático

2 Seleccione [Rede] e introduza o nome do anfitrião ou o endereço IP para o computador com a Caixa de impressão a ser utilizada.

×		
Tipo de ligação entre este computador e a impressora: Local (USB)		
Nome do anfitrião ou endereço IP deste computador:		
Nota: se foi definido um endereço desconhecido, é possível que tenha sido definido por alguém antes. OK Cancelar		

3 Clique em [OK] e [Guardar].

No caso de outras definições da digitalização, consulte <u>Definições do destino de digitalização na</u> página 7-29.

Para aprender a utilizar a digitalização, consulte Utilização do destino pretendido na página 5-38.

Definir o Controlador WIA

Registe esta máquina no Controlador WIA. As instruções baseiam-se nos elementos da interface, à medida que aparecem no Windows 7.

Exiba o ecrã.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e introduza [Scanner] em [Procurar Programas e Ficheiros]. Clique em [Ver scanners e câmaras] na lista de procura e é apresentado o ecrã Scanners e Câmaras.

ΝΟΤΑ

No Windows 8, clique em [**Procurar**] nos atalhos e, de seguida, em [**Definições**] e introduza "Scanner" na caixa de procura. Clique em [**Ver scanners e câmaras**] na lista de procura e é apresentado o ecrã Scanners e Câmaras.

2 Configure o Controlador WIA

Seleccione o mesmo nome que esta máquina a partir dos Controladores WIA.

	x
Se não vir o seu dispositivo na lista, certifique-se de que o mesmo está ligado ao computado ligado e, em seguida, escolha Actualizar.	ur e
Actualizar Adicionar Dispositivo Perfis de Digitalização Proprieda Preciso de utilizar esta configuração para instalar o scanner ou a câmara?	des
Fecha	

Verificar o Contador

Prima a tecla [Status/System Menu/Counter] para verificar o número de folhas impressas e digitalizadas.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Contador] e prima a tecla [OK].



2 Verifique o contador.

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o item que pretende verificar e prima a tecla [OK].



Embedded Web Server RX

Se a máquina estiver ligada à rede, pode configurar diversas definições utilizando o Embedded Web Server RX. Esta secção explica como aceder ao Embedded Web Server RX.

Para obter detalhes sobre o Embedded Web Server RX, consulte o Embedded Web Server RX User Guide.

ΝΟΤΑ

- O Network Interface Kit opcional torna-se é necessário ao ligar a máquina ao PC na rede.
- Para aceder totalmente às funcionalidades das páginas do Embedded Web Server RX, introduza o nome de utilizador e palavra-passe e clique em [Login]. A introdução da palavra-passe predefinida do administrador permite que o utilizador aceda a todas as páginas, incluindo Livro de Endereços e Definições no menu de navegação. A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

As definições que o administrador e os utilizadores gerais podem configurar no Embedded Web Server RX são as seguintes.

Definição	Descrição	Administrador	Utilizador Geral
Device Information	A estrutura da máquina pode ser verificada. [Configuration], [Counter], [About Embedded Web Server RX]	0	0
Job Status	Apresenta todas as informações do dispositivo, incluindo trabalhos de impressão e digitalização, trabalhos agendados e histórico do registo de trabalhos. [Printing Job Status], [Printing Job Log], [Sending Job Status] ^{*1} , [Scheduled Jobs] ^{*1} , [Sending Job Log] ^{*1}	0	0
Address Book ^{*1}	Crie, edite ou elimine endereços e grupos de endereços. [Address Book], [One Touch Key]	0	0
Device Settings	Configure as definições avançadas da máquina. [Paper/Feed/Output], [Original Document], [Energy Saver/ Timer], [Date/Time], [System]	0	_
Function Settings	Configure as definições avançadas da função. [Common/Job Defaults], [Copy], [Printer], [E-mail], [FAX] ^{*1} , [Forward Rules] ^{*1} , [Operation Panel]	0	_
Network Settings	Configure as definições avançadas de rede. [Geral], [TCP/IP], [Protocolo]	0	_
Security Settings	Configure as definições avançadas de segurança. [Device Security], [Network Security], [Certificates]	0	_
Management Settings	Configure as definições avançadas de gestão. [Job Accounting], [Administrator Settings], [Notification/ Report], [SNMP], [Reset]	0	—

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Aceder Embedded Web Server RX

Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o browser para a Web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.

Exemplos: https://192.168.48.21/ (para endereço IP)

https://MFP001 (se o nome do anfitrião for "MFP001")

6 http://192.168.48.21/ 6 192.168.48.21 ×]		×— □ □ ऄ ☆ ⋒
		Moc Hos Loc	lel : t Name : ation :
Home	English	Auto-refresh	Last Updated : 2013/11/26 01:55:39
Admin Login	Device Status	_	
User Name	Device	Status	
Password	Printer	Ready.	
Login	Scanner	Ready.	
Device Information >	FAX	Ready.	
Job Status >	Status Message	Ready.	
Address Book	Operation Panel Usage		

A página da Web exibe informações básicas acerca da máquina e do Embedded Web Server RX, bem como sobre o estado actual.

阈 ΝΟΤΑ

Quando ligar ao Embedded Web Server RX, pode aparecer a seguinte mensagem: "There is a problem with the security certificate of this website" (Existe um problema com o certificado de segurança deste website). Para evitar a exibição desta mensagem, instale os certificados do dispositivo da máquina para o navegador de Internet. Para detalhes, consulte o **Embedded Web Server RX User Guide**.

2 Configure a função.

Seleccione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã. Para detalhes, consulte o **Embedded Web Server RX User Guide**.

3 Preparativos antes da utilização

Este capítulo explica as seguintes operações:

Utilizar o painel de operação	3-2
Teclas do painel de operação	3-2
Método de funcionamento	3-3
Visualizar originais e papel	3-4
Ecrã Ajuda	3-4
Colocar papel	3-5
Precaução para colocar papel	3-6
Colocar nas cassetes	3-7
Colocar papel na bandeja multifunções	3-10
Especificar o tamanho do papel e o tipo de material	3-13

Utilizar o painel de operação

Teclas do painel de operação



*1 O FAX Kit opcional é necessário.

Método de funcionamento

Esta secção explica como usar os menus de definição no visor de mensagens.

Exibir os menus e configurar definições

Prima a tecla [Status/System Menu/Counter], a tecla [Function Menu] ou as teclas de função para exibir os menus de definições. Prima a tecla [▲], [▼], [◀], [▶], [OK] ou [Back] para seleccionar um menu e ajustar as definições.



Visualizar originais e papel

O ecrã de cópia exibe a fonte de papel seleccionada.



Ecrã Ajuda

Se tiver dificuldade em operar a máquina, pode verificar como operá-la utilizando o painel de operação.

Quando a indicação [Ajuda] é exibida no visor de mensagens, prima [Ajuda] para visualizar o ecrã Ajuda. O ecrã Ajuda mostra o funcionamento da máquina.



Prima [▼] para exibir o passo seguinte ou prima [▲] para exibir o passo anterior.

Prima a tecla [OK] para sair do ecrã Ajuda.

Colocar papel

O papel pode ser colocado na cassete padrão e na bandeja multifunções. Também está disponível um alimentador de papel como opção. (Consulte <u>Equipamento opcional na página 10-2</u>.)

Para métodos de colocação de papel para cada cassete, consulte a página abaixo.



N.º	Cassetes	Página
1	Cassete 1	página 3-7
2	Cassete 2	página 3-7
3	Cassete 3	página 3-7
4	Cassete 4	página 3-7
5	Bandeja multifunções	página 3-10

💽 ΝΟΤΑ

- O número de folhas que podem ser colocadas varia consoante o seu ambiente e tipo de papel.
- Não deve usar papel para impressoras de jacto de tinta ou qualquer papel com revestimentos especiais. (Tais tipos de papel podem originar encravamentos de papel ou outras falhas.)

Precaução para colocar papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, folheie as folhas antes de as colocar na máquina para as separar ligeiramente, conforme é indicado nos passos seguintes.



- 1 Dobre a resma de folhas, formando uma onda no centro.
- 2 Segure na resma em ambas as extremidades, alongando-a de modo a que a onda percorra toda a resma.
- 3 Levante a mão direita e esquerda, alternadamente, para criar uma folga e permitir a entrada do ar entre as folhas.
- 4 Por último, alinhe as folhas numa mesa direita e nivelada.

Adicionalmente, tenha os seguintes pontos em conta.

- Se o papel estiver dobrado ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar encravamentos.
- Evite expor papel aberto a temperaturas elevadas e a níveis de humidade elevados, uma vez que poderá dar origem a problemas. Depois de colocar o papel na bandeja multifunções ou nas cassetes, volte a selar o restante papel na respectiva embalagem de armazenamento.
- Se a máquina não for utilizada por longos períodos de tempo, proteja o papel da humidade retirando-o das cassetes e fechando-o hermeticamente na respectiva embalagem de armazenamento.

IMPORTANTE

Se copiar para papel usado (papel já utilizado para impressão), não utilize papel agrafado ou preso com clipes. Isto pode danificar a máquina ou reduzir a qualidade da impressão.

🚫 ΝΟΤΑ

Se utilizar papel especial, tal como papel timbrado, papel com orifícios ou papel previamente impresso com o logótipo ou nome da empresa, consulte <u>Papel na página 10-8</u>.

Colocar nas cassetes

A cassete padrão pode comportar papel normal, papel reciclado ou papel colorido. A cassete 1 tem capacidade para até 300 folhas de papel normal (80 g/m²).

Para obter detalhes sobre os tamanhos de papel suportados, consulte <u>Escolher o papel apropriado na página 10-9</u>. Para a definição do tipo de papel, consulte <u>Def. Tipo Media (Definições do Tipo de Media) na página 7-17</u>.

IMPORTANTE

- As cassetes têm capacidade para papel com peso entre 64 105 g/m².
- Não coloque nas cassetes papel espesso que seja mais pesado do que 106 g/m². Use a bandeja multifunções para papel que é mais pesado do que 106 g/m².



NOTA Não puxe mais que uma cassete de cada vez.





3

Ajuste o tamanho da cassete.

1 Segurando a guia de ajuste da largura do papel, mova as guias de largura do papel de acordo com o tamanho do papel.

Os tamanhos do papel estão marcados na cassete.



Certifique-se de que as guias de largura estão alinhadas contra o papel. Se existir algum espaço entre as guias e o papel, defina novamente as guias de largura.

2 Aperte as extremidades do fundo da guia do comprimento do papel e movimente a guia para abranger o comprimento do papel.

Os tamanhos do papel estão marcados na cassete.



IMPORTANTE

Certifique-se de que a guia de comprimento está alinhada contra o papel. Se existir algum espaço entre a guia e o papel, defina novamente a guia de comprimento.

4 Coloque papel.

1 Ajuste o papel direito desde a parte de cima.



IMPORTANTE

- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete. (Consulte <u>Precaução para colocar papel na página 3-6</u>.)
- Antes de colocar o papel, certifique-se de que este não está dobrado nem enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar encravamentos.
- Certifique-se de que o papel carregado não excede o indicador de nível (consulte a ilustração seguinte).
- As guias de comprimento e largura do papel têm de ser ajustadas ao respectivo tamanho antes de colocar o papel. Se colocar o papel sem ajustar estas guias o papel pode ser alimentado sem estar direito e causar encravamentos.
- Certifique-se de que as guias de comprimento e largura do papel estão bem ajustadas ao papel. Se houver uma falha, volte a ajustar as guias ao papel.



2 Insira o cartão do tamanho do papel adequado na ranhura para indicar o tamanho do papel no interior.



5 Empurre, com cuidado, a cassete novamente para dentro.

6 Seleccione o tipo de material (normal, reciclado, entre outros) colocado na cassete.

Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para as cassetes (página 3-13)

Colocar papel na bandeja multifunções

A bandeja multifunções tem capacidade para até 100 folhas de papel normal A4 ou mais pequeno (80 g/m²) ou até 25 folhas de papel normal (80 g/m²) maior do que A4.

Para obter detalhes sobre os tamanhos de papel suportados, consulte <u>Escolher o papel apropriado na página 10-9</u>. Para a definição do tipo de papel, consulte <u>Def. Tipo Media (Definições do Tipo de Media) na página 7-17</u>.

IMPORTANTE

Se utilizar um tipo de papel com um peso igual ou superior a 106 g/m², defina o tipo de material para Espesso e defina o peso para o papel que está a utilizar.

A capacidade da bandeja multifunções é a seguinte.

- · Papel normal A4 ou mais pequeno (80 g/m²), papel reciclado ou papel colorido: 100 folhas
- Papel normal B4 ou maior (80 g/m²), papel reciclado ou papel colorido: 25 folhas
- Hagaki: 15 folhas
- · Película OHP: 25 folhas
- Envelope DL, Envelope C4, Envelope C5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 folhas

💽 ΝΟΤΑ

- Quando coloca papel de tamanho personalizado, introduza o tamanho de papel tendo como referência o tópico <u>Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da bandeja</u> <u>multifunções) na página 3-15</u>.
- Quando utiliza papel especial como transparências ou papel espesso, seleccione o tipo de material tendo como referência o tópico <u>Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da</u> <u>bandeja multifunções) na página 3-15</u>.

Abra a bandeja multifunções.



Puxe a extensão da bandeja MP de modo a corresponder ao tamanho do papel. Consulte a etiqueta que selava no interior da máquina ao abrir a bandeja MP.

Ajuste o tamanho da bandeja multifunções.



2 Coloque papel.



Insira o papel nas guias de largura de papel na bandeja, até parar.

Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na bandeja multifunções.

Precaução para colocar papel (página 3-6)

- Quando colocar o papel, mantenha o lado a ser impresso virado para baixo.
- O papel enrolado deve ser desenrolado antes de ser utilizado.
- Endireite a extremidade superior se estiver enrolada.
- Quando carregar a bandeja multifunções com papel, verifique se não sobra papel na bandeja de um trabalho anterior ao colocar o papel. Se tiver sobrado uma pequena quantidade de papel na bandeja multifunções e quiser adicionar mais, retire primeiro o papel que sobrou da bandeja e junte-o ao papel novo antes de colocar o papel na bandeja.
- Se existir uma falha entre o papel e as guias de largura de papel, volte a ajustar as guias ao tamanho do papel, de modo a evitar uma alimentação torta e encravamentos de papel.

4 Seleccione o tipo de material (normal, reciclado, etc.) colocado na bandeja multifunções.

Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da bandeja multifunções) (página 3-15)

Quando colocar envelopes ou cartão na bandeja multifunções

Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para baixo. Para o procedimento para impressão, consulte o **Printer Driver User Guide**.

Exemplo: Quando imprimir o endereço.



IMPORTANTE

- Use o postal resposta desdobrado (Oufukuhagaki).
- A forma de alimentação dos envelopes (orientação e direcção da face) varia consoante o tipo de envelope. Certifique-se de que os coloca correctamente, de outro modo a impressão poderá ser efectuada na direcção incorrecta ou na face errada.

💽 ΝΟΤΑ

Quando colocar envelopes na bandeja multifunções, seleccione o tipo de envelope tendo como referência o tópico Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da bandeja multifunções) na página 3-15.

Especificar o tamanho do papel e o tipo de material

A predefinição do tamanho do papel para a cassete 1 e para o alimentador de papel opcional (cassetes 2 a 4) é de [Auto], e a predefinição do tipo de material é de [Normal]. No caso da bandeja multifunções, a predefinição do tamanho de papel é de [A4] e a predefinição do tipo de material é de [Normal].

Para determinar o tipo de papel a ser usado nas cassetes, especifique o tamanho do papel e a definição do tipo de material. (Consulte <u>Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para as cassetes na página 3-13</u>.) Para alterar o tipo de papel a ser usado na bandeja multifunções, especifique a definição do tamanho do papel e do tipo de material. (Consulte <u>Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da bandeja multifunções) na página 3-15</u>.)

Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para as cassetes

Para determinar o tipo de papel a ser usado na cassete 1 ou os alimentadores de papel opcionais (cassetes 2 a 4), especifique o tamanho do papel. Do mesmo modo, se utilizar um tipo de material diferente do papel normal, especifique a definição do tipo de material.

Item de selecção		Tamanho/tipo seleccionável		
Tamanho da cassete 1 (a 4)AutoTamanho PadrãoTipo da cassete 1 (a 4)*1		O tamanho do papel é automaticamente detectado e seleccionado. Valor: Métricos, polegadas		
		As opções disponíveis são as seguintes: Valor: A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K		
		Especificar o tipo de papel Valor: Normal (52 a 105 g/m²), Rugoso, Velino (52 a 105 g/m²), Reciclado, Pré- impresso ^{*2} , Bond, Cor, Perfurado ^{*2} , Timbrado ^{*2} , Espesso (106 a 128 g/m²), Alta qualidade, Personalizado 1-8		

*1 Para alterar para um tipo de papel diferente de [Normal], consulte <u>Def. Tipo Media na página 7-13</u>. Quando um peso de papel que não pode ser colocado na cassete é definido para um tipo de papel, esse tipo de papel não aparece.

*2 Para imprimir em papel pré-impresso, perfurado ou timbrado, consulte o Acção Pap.Espec. na página 7-14.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/
System Menu/
Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis. 04 Sistema 05 Admin/Contabil. 06 Defs. Comuns	- \$• OK	1	
	Sair		

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Orig/Config Pap.] e prima a tecla [OK].



4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Conf. Cass. 1 (a 4)] e prima a tecla [OK].



💽 ΝΟΤΑ

As [Cassete 2] e [Cassete 4] são mostradas quando o alimentador de papel opcional está instalado.

2 Especifique o tamanho do papel.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Tam. Cassete 1 (a 4)] e prima a tecla [OK].

Conf. Cass. 1		> OK		
01 Tam. Cassete 1				
02 Tipo Cassete 1			1	
	Sair			

 Para a detecção automática do tamanho do papel, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Auto] e prima a tecla [OK].





Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Métrica] ou [Polegada] como a unidade e prima a tecla [OK].





Para seleccionar o tamanho do papel, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Tamanho padrão] e prima a tecla [OK].



Prima a tecla [] ou [] para seleccionar o tamanho do papel e prima a tecla [OK].

Tamanho padrão 01 A3 🗗 02 A4 🗗 03*A4 🗗	-\$• OK	1	
03*A4 🖵			V

2 Prima a tecla [Back].



3 Especifique o tipo de material.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Tipo Cassete 1 (a 4)] e prima a tecla [OK].

Conf. Cass. 1 01 Tam. Cassete 1	 ¢[ОК	1	
	Sair]	•	v v v

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o tipo de material e prima a tecla [OK].

Tipo Cassete 1	<\$► OK		
01*Normal			
02 Rugoso		1	
03 Velino			
			$\overline{\nabla}$

Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para a bandeja multifunções (definição da bandeja multifunções)

Para alterar o tipo de papel a ser usado na bandeja multifunções, especifique o tamanho do papel. Quando usar outro que não um papel normal, especifique o tipo de papel.

Item de selecção		Tamanho/tipo seleccionável
Band. MP tam. Tamanho Padrão		As opções disponíveis são as seguintes: Valor: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2, Personalizado ^{*1}
	Entrada Tamanho	Introduza o tamanho não incluído no tamanho padrão. Valor Métrica X: 148 a 432 mm (em aumentos de 1 mm) Y: 98 a 297 mm (em aumentos de 1 mm)
Band. MP tipo ^{*2}		Especificar o tipo de papel Valor: Normal (52 a 105 g/m²), Transparência, Rugoso, Velino (52 a 105 g/m²), Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso ^{*3} , Bond, Cartão, Cor, Perfurado ^{*3} , Timbrado ^{*3} , Envelope, Espesso (106 a 163 g/m²), Alta qualidade, Personalizado 1-8

*1 Para obter instruções sobre como especificar o tamanho personalizado do papel, consulte Pers. Tam. Papel na página 7-13.

*2 Para mudar para um tipo de material que não o [Normal], consulte o <u>Def. Tipo Media na página 7-13</u>.

*3 Para imprimir em papel pré-impresso, perfurado ou timbrado, consulte Acção Pap.Espec. na página 7-14.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Defs. Comuns] e prima a tecla [OK].



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Orig/Config Pap.] e prima a tecla [OK].

Defs. Comuns	4) OK
04 Luminos. Dis	play	
05 Quiet Mode		
06 Orig/Config P	'ap.	
	Sair	



2

4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Bandeja MP] e prima a tecla [OK].

Orig/Config Pap.	ф ОК		
02 Pers. Tam. Papel			
03 Conf. Cass. 1		1	
04 Def. Bandeja MP			
	Sair		$\overline{\nabla}$

2 Especifique o tamanho do papel.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Band. MP tam.] e prima a tecla [OK].





Para seleccionar o tamanho do papel, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Tamanho padrão] e prima a tecla [OK].





Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o tamanho do papel e prima a tecla [OK].





 Para introduzir um tamanho não exibido nos tamanhos padrão, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Entrada Tamanho] e prima a tecla [OK].



Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir o comprimento do papel e prima a tecla [OK].



Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir a largura do papel e prima a tecla [OK].



2 Prima a tecla [Back].

≤) Back

3 Especifique o tipo de material.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Band. MP tipo] e prima a tecla [OK].

Def. Bandeja MP	÷	OK
01 Band. MP tam.		
02 Band. MP tipo		
	Sair	



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o tipo de material e prima a tecla [OK].

Band. MP tipo	<\$► OK
01*Normal	
02 Rugoso	
03 Velino	



4 Imprimir a partir do PC

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Imprimir a partir do PC	4-2
Definições de impressão do controlador da impressora	4-5
Ajuda do controlador da impressora	4-6
Alterar as predefinições do controlador da impressora (Windows 7)	4-6
Cancelar trabalhos	4-7
Utilizar a Caixa de Impressão	4-8
Fluxo de operações da Caixa de Impressão	4-9
Guardar documentos numa Caixa de Impressão	4-13
Imprimir documentos a partir da Caixa de Impressão	4-15

Imprimir a partir do PC

Siga os passos descritos abaixo para imprimir documentos a partir de aplicações.

🚫 ΝΟΤΑ

- Para imprimir o documento a partir de aplicações, instale o controlador da impressora no seu computador a partir do disco Product Library fornecido.
- Em alguns ambientes, as definições actuais são exibidas na parte de baixo do controlador da impressora.



 Quando imprimir cartões ou envelopes, coloque o cartão ou envelopes antes de realizar o seguinte procedimento. (Consulte <u>Quando colocar envelopes ou cartão na bandeja multifunções na página 3-12</u>.)

Exiba o ecrã.

Clique em [Ficheiro] e seleccione [Imprimir] na aplicação.

Configure as definições.

1 Seleccione a máquina no menu "Nome" e clique no botão [Propriedades].

Nome:	Propriedades
Tipo:	Documentos e marcas
Intervalo de impressão © Tudo	Anterior: Composto
Verdukaçdo atual Agran al Agr	297.01
Imprimir no arquivo	Unidades: mm Zoom : 96%
	1/1

- 2 Seleccione o separador [Básico].
- 3 Clique no menu "Tamanho da impressão" e seleccione o tamanho do papel a utilizar para imprimir.

Para colocar um papel com um tamanho não incluído nos tamanhos de impressão da máquina, como cartão ou envelopes, é necessário registar o tamanho do papel.

Registar o tamanho original (página 4-3)

Para imprimir num papel especial, como papel grosso ou transparência, clique no menu "Tipo de suporte" e seleccione o tipo de material.



- 4 Clique no botão [OK] para voltar à caixa de diálogo Imprimir.
- Clique em [OK].

Inicie a impressão.

Registar o tamanho original

Se colocou um tamanho de papel não incluído nos tamanhos de impressão da máquina, registe o tamanho do papel no separador [Básico] do ecrã de definições de impressão do controlador da impressora. O tamanho registado pode ser seleccionado no menu "Tamanho da impressão".

ΝΟΤΑ

Para executar a impressão na máquina, defina o tamanho do papel e digite em Especificar o tamanho de papel e o tipo de material para as cassetes na página 3-13.

Exibe o ecrã de definições da impressão.

2 Registe o tamanho do papel.

- 1 Clique no separador [Básico].
- 2 Seleccione [Personalizado] no menu "Tamanho da impressão".
- 3 Clique em [Novo].
- 4 Introduza o nome do papel.

- 5 Introduza o tamanho do papel.
- 6 Clique em [OK].
- 7 No menu "Tamanho da impressão", seleccione o tamanho do papel (nome) que registou nos passos 4 a 7.
- 8 Clique em [Bandeja MP] no menu "Fonte".
- 9 Seleccione o tipo de papel no menu "Tipo de suporte".



ΝΟΤΑ

Se colocou um postal ou um envelope, seleccione [Cartão] ou [Envelope] no menu "Tipo de suporte".

Definições de impressão do controlador da impressora

O ecrã de definições de impressão do controlador da impressora permite-lhe configurar uma diversidade de definições relacionadas com a impressão. Para mais informações, consulte o **Printer Driver User Guide** no disco Product Library.



N.°	Descrição				
1	Separador [Impressão rápida]				
	Fornece ícones que podem ser utilizados para uma configuração fácil das funções frequentemente utilizadas. Sempre que clica num ícone, este muda para uma imagem que se assemelha aos resultados de impressão e aplica as definições.				
	Impression righting Statespice do budge personalization Copers, support duption Omericação Agracor Duples: Págrass por faha EcolPret Impression righting Copers, support duption Omericação Agracor Duples: Págrass por faha EcolPret Impression righting Copers, support duption Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Pagrass por fahas, recu Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting Impression righting				
	Separador [Básico]				
	Este separador agrupa funções básicas que são frequentemente utilizadas. Pode utilizá-lo para configurar o tamanho do papel, destino e impressão frente e verso.				
	Separador [Layout]				
	Este separador permite-lhe configurar definições para imprimir diversos esquemas, incluindo impressão de brochuras, modo de combinação, impressão de cartazes e escalonamento.				
	Separador [Acabamento]				
	Este separador permite-lhe deslocar o material impresso.				
	Separador [Imagem]				
	Este separador permite-lhe configurar definições relacionadas com a qualidade dos resultados da impressão.				
	Separador [Publicação]				
	Este separador permite-lhe criar capas e separadores para trabalhos de impressão e colocar separadores entre folhas de película OHP.				
	Separador [Trabalho]				
	Este separador permite-lhe configurar as definições para guardar dados de impressão numa Caixa de Impressão. Na medida em que os documentos guardados podem ser impressos directamente a partir da máquina, esta função é conveniente quando pretende imprimir um documento que não deseja que seja visto por outros.				
	Separador [Avançadas]				
	Este separador permite-lhe configurar definições para adicionar marcas de água a dados a imprimir.				
2	[Perfis]				
	As definições do controlador da impressora podem ser guardadas como um perfil. Os perfis guardados podem ser chamados em qualquer altura. Logo, mostra-se adequado guardar as definições frequentemente utilizadas.				
3	[Repor]				
	Clique para reverter as definições para os valores iniciais.				

Ajuda do controlador da impressora

O controlador da impressora inclui Ajuda. Para conhecer as definições de impressão, abra o ecrã de definições de impressão do controlador da impressora e exiba a Ajuda conforme explicado abaixo.



- Clique no botão [?] no canto superior direito do ecrã e clique no item sobre o qual pretende obter informações.
- Clique no item sobre o qual pretende obter informações e prima a tecla [F1] no teclado.

Alterar as predefinições do controlador da impressora (Windows 7)

As predefinições do controlador da impressora podem ser alteradas. Ao seleccionar as definições frequentemente utilizadas, pode omitir passos no procedimento de impressão. Para obter informações sobre as definições, consulte **Printer Driver User Guide**.

- 1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [Dispositivos e Impressoras].
- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu [Propriedades de impressora] do controlador da impressora.
- 3 Clique em [Preferências] no separador [Geral].
- 4 Seleccione as predefinições e clique no botão [OK].

Cancelar trabalhos

Se um trabalho de impressão permanecer num PC, pode cancelá-lo de acordo com os passos descritos de seguida.

- 1 Clique duas vezes no ícone da impressora (🔜) exibido na barra de tarefas no ângulo inferior direito da área de trabalho do Windows para exibir uma caixa de diálogo para a impressora.
- 2 Clique no ficheiro cuja impressão pretende cancelar e seleccione [Cancelar] no menu "Documento".

Utilizar a Caixa de Impressão

A Caixa de Impressão é uma função que se destina a guardar temporariamente um documento da impressora na caixa num PC e executar a impressão na máquina. Um trabalho só é impresso depois de operar a máquina e isto impede que os papéis impressos sejam retirados por alguém. Com um código PIN atribuído à Caixa de Impressão, pode reforçar adicionalmente a segurança.

Se configurar definições na [Caixa de Impressão] (Caixa de Impressão) do separador [Trabalho] (Trabalho) do controlador da impressora e imprimir de seguida, os dados impressos serão guardados na caixa no PC e a impressão pode ser executada na máquina.

A Caixa de Impressão pode ser definida na Client Tool. Consulte Predefinições no PC (Client Tool) na página 7-25.

Fluxo de operações da Caixa de Impressão

Quando ligar a máquina ao PC via USB: <u>página 4-9</u> Quando ligar a máquina ao PC na rede: <u>página 4-10</u>

Fluxo da operação da Caixa de Impressão quando a máquina e um PC estão ligados via USB



Fluxo da operação da Caixa de Impressão quando a máquina e um PC estão ligados na rede



Utilização da Caixa de Impressão predefinida

Guarde os dados de impressão na Caixa de Impressão predefinida. A Caixa 01 é a predefinição. Quando seleccionar Caixa 01 no GX Driver e imprimir, a impressão só pode ser executada seleccionando Caixa 01 no painel de operação.



Utilização de várias caixas

É possível definir um máximo de 30 Caixas de Impressão (Caixa 01 a 30) utilizando a Client Tool.

Quando ligar a máquina ao PC via USB

Quando ligar o computador (PC Anfitrião) ligado à máquina através do cabo USB ao computador na rede (PC Cliente) e utilizando a máquina como uma impressora partilhada, cada PC Cliente pode utilizar uma Caixa de Impressão diferente.



🚫 ΝΟΤΑ

Quando utilizar a máquina como uma impressora partilhada, as definições têm de ser ajustadas para a impressora partilhada. Consulte <u>Definir a impressora partilhada e FAX na página 2-33</u>.

Quando ligar a máquina ao PC na rede *1

Se a máquina estiver ligada ao PC na rede, várias Caixas de impressão podem ser utilizadas no PC ligado à rede.

- Configure a Caixa de impressão no PC na rede utilizando a Client Tool. (Consulte <u>Configurar a Caixa de</u> <u>Impressão na página 2-37.</u>)
- 2 Seleccione a Caixa de Impressão no PC e execute a impressão. (Consulte <u>Guardar documentos numa Caixa de</u> <u>Impressão na página 4-13.)</u>

Um trabalho de impressão é guardado numa Caixa de Impressão.

Seleccione a Caixa de Impressão a imprimir na máquina quando necessário. (Consulte Imprimir documentos a partir da Caixa de Impressão na página 4-15.)

3



*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

ΝΟΤΑ

O administrador da máquina tem de definir o número da Caixa de impressão de modo a que o número da Caixa de impressão não se sobreponha na rede.

Guardar documentos numa Caixa de Impressão

Utilize o procedimento abaixo para guardar um documento na Caixa de Impressão criada no PC. A Caixa de Impressão pode ser seleccionada de [Caixa 01] a [Caixa 30]. Para utilizar as outras caixas ou para alterar o nome predefinido da caixa, configure as definições na Client Tool. Consulte <u>Predefinições no PC (Client Tool) na página 7-25</u>. Adicionalmente, é possível definir um código PIN para uma Caixa de Impressão. Na medida em que o código PIN tem de ser introduzido quando imprimir na máquina, a segurança é reforçada.

1 Inicie a Client Tool no PC Anfitrião.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Exiba o ecrã no seu PC.

- 1 Clique em [Ficheiro] e seleccione [Imprimir] na aplicação.
- 2 Seleccione a máquina no menu "Nome" e clique no botão [Propriedades].
- 3 Seleccione o separador [Trabalho].

Reference and an and the Automatic Statistics	MRIDHEZZI?)				? ×
Impressão rápida	Orientação	Agrupar	Duplex	Páginas por folha	EcoPrint
Básico Cópias, agrupar, duplex	$\mathbf{A}^{\hat{T}}$	12 ³ 1 ² ³			
Layout Páginas por folha, livro, dimensionar				••••	Repor
Acabamento Separação	Perfis de impressão:				
Imagem Imagem, gráficos, fontes					
Publicação Modo de capa, inserção de	Predefini de fábrica				
Trabalho Armazenamento de trabalho, nome do trabalho					

3 Configure as definições.

1 Seleccione [Caixa de Impressão] e, de seguida, seleccione a Caixa de Impressão onde o trabalho de impressão deve ser armazenado, da [Caixa 01] à [Caixa 30].



2 Defina o nome do trabalho para o trabalho de impressão conforme necessário.

ΝΟΤΑ

Note que é definido o mesmo nome do trabalho e que o trabalho é substituído se [Personalizado] e [Substituir ficheiro existente] estiverem definidos.

4 Inicie a impressão.

Seleccione [OK] para regressar ao ecrã "Imprimir" e clique em [OK] para iniciar o armazenamento.
Imprimir documentos a partir da Caixa de Impressão

Imprima um documento guardado numa Caixa de Impressão.

💽 ΝΟΤΑ

- São impressos todos os documentos guardados na Caixa de Impressão seleccionada.
- Client Tool tem de estar a ser executada no computador a partir do gual a Caixa de Impressão é executada.
- Depois de serem impressos, os documentos na Caixa de Impressão são eliminados.

1

Inicie a Client Tool no PC Anfitrião.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

Prima a tecla [Print Box] (Caixa de Impressão) na máquina. 2

Print Box



Seleccione a Caixa de Impressão. 3

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a Caixa de Impressão.

Caixa de impres.	ф ок
01 Caixa 01	
02 Caixa 02	
03 Caixa 03	



💽 ΝΟΤΑ

É apresentado o nome definido utilizando a Client Tool. Quando se utiliza a Caixa 01, o nome predefinido (Caixa 01) é definido pela Client Tool. Quando utilizar qualquer uma das caixas, da 02 à 30, torna-se necessário definir um nome para a caixa utilizando a Client Tool. Se for definida uma caixa sem um nome de Caixa, [------] aparece no visor de mensagens. Se for armazenado na caixa um documento para o qual não foi definido um nome de Caixa, a impressão a partir da caixa não estará disponível.

Para obter detalhes sobre a definição do nome da caixa, consulte Predefinições no PC (Client Tool) na página 7-25

4 Prima a tecla [Start].



Inicia-se a impressão.

Se atribuiu um código PIN à caixa com a Client Tool, introduza o código PIN com a ajuda das teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Código PIN	
] 1



5 Utilização da máquina

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Colocar originais	5-2
Colocar originais no vidro de exposição	5-2
Colocar originais no processador de documentos (opcional)	5-3
Verificar o número de série do equipamento	5-5
Copiar	5-6
Uso Básico	5-6
Interromper cópia	5-8
Cópia de cartão de ID	5-9
Usar várias funções	5-11
Programa	5-26
Seleccionar definições-chave	5-30
Cancelar trabalhos	5-31
Digitalizar	5-32
Fluxo das operações de digitalização	5-32
Digitalizar a imagem para o destino especificado	5-37
Digitalizar a imagem seleccionando o destino (Digitalização rápida)	5-41
Digitalizar utilizando TWAIN	5-43
Cancelar trabalhos	
Como utilizar a função de FAX	5-45

Colocar originais

Colocar originais no vidro de exposição

Pode colocar livros ou revistas no vidro de exposição além das folhas originais normais.

Coloque a face a ser digitalizada virada para baixo.

Alinhe-os contra as placas indicadoras de tamanho dos originais, com o ângulo esquerdo inferior como o ponto de referência.



💽 ΝΟΤΑ

- Para detalhes sobre o tamanho original, consulte Tamanho Original na página 5-21.
- Para detalhes sobre a orientação original, consulte Orientação Orig. (Orientação Original) na página 5-21.

Não deixe a tampa de originais ou o processador de documentos opcional aberto, pois existe o risco de ferimentos pessoais.

IMPORTANTE

- Não force a tampa de originais nem o processador de documentos opcional quando fechar. A pressão excessiva pode partir o vidro.
- Quando colocar livros ou revistas na máquina, faça-o com a tampa de originais ou o processador de documentos opcional aberto.

Colocar originais no processador de documentos (opcional)

O processador de documentos opcional digitaliza automaticamente cada folha de originais múltiplos. Ambos os lados dos originais de dois versos são digitalizados.

Originais suportados pelo processador de documentos

O processador de documentos suporta os seguintes tipos de originais.

Detalhe	Processador de documentos
Peso	1 face: 45 a 120 g/m ² 2 faces: 50 a 120 g/m ²
Tamanhos	Máximo: Ledger/A3 Mínimo: Statement-R/A5-R
N.º de folhas	Papel normal (50 a 80 g/m²), papel colorido, papel reciclado, alta qualidade: 50 folhas (Originais de tamanho misto: 30 folhas) Papel espesso (120 g/m²): 33 folhas Papel artístico: 1 folha

Originais não suportados pelo processador de documentos

Não utilize o processador de documentos com os seguintes tipos de originais. Caso contrário, os originais poderão ficar encravados ou o processador de documentos pode ficar sujo.

- Originais presos com clipes ou agrafos (Retire os clipes ou os agrafos e alise dobras, rugas ou vincos antes de colocar os originais. Se tal não for efectuado, os originais poderão encravar).
- Originais com fita adesiva ou cola
- Originais com secções cortadas
- Original ondulado
- Originais com dobras (Alise as dobras antes de colocar os originais. Se tal não for efectuado, os originais poderão encravar).
- Papel químico
- Papel enrugado

Como colocar os originais

IMPORTANTE

- Antes de colocar os originais, certifique-se que não restam originais na respectiva mesa de saída. Os originais deixados na mesa de saída de originais podem encravar os novos originais.
- Não cause impacto sobre a tampa superior do processador de documentos, como, por exemplo, alinhar os originais na tampa superior. Pode causar um erro no processador de documentos.

Ajuste o original com as guias.



? Coloque os originais.



Coloque a face a ser digitalizada (ou a primeira face de originais com duas faces) virada para cima. Introduza a margem de alimentação no processador de documentos o máximo possível.

💽 ΝΟΤΑ

- Para detalhes sobre o tamanho original, consulte Tamanho Original na página 5-21.
- Para detalhes sobre a orientação original, consulte <u>Orientação Orig. (Orientação Original)</u> na página 5-21.

IMPORTANTE

 Certifique-se de que as guias de largura dos originais se encontram ajustadas de acordo com os originais. Se houver uma falha, volte a ajustar as guias de largura do original. O espaço pode causar o atolamento dos originais.



- Certifique-se de que os originais colocados não excedem o indicador de nível. Se exceder o nível máximo, os originais poderão encravar.
- Os originais com orifícios ou linhas perfuradas devem ser colocados de modo a que os orifícios ou perfurações sejam os últimos elementos a serem digitalizados (não os primeiros).

Verificar o número de série do equipamento

O número de série do equipamento encontra-se impresso no local indicado na figura.



ΝΟΤΑ

Necessitará do número de série do equipamento quando contactar o técnico de assistência. Verifique o número antes de contactar o técnico de assistência.

Copiar

Uso Básico

Execute os passos que se seguem para efectuar cópia básica.

Prima a tecla [Copy]. 1



2





Verifique o tamanho original e o tamanho do papel.

ΝΟΤΑ

- Para obter instruções de colocação, consulte Colocar originais na página 5-2.
- Para seleccionar a fonte do papel, consulte Seleccionar Papel na página 5-18.

Seleccione as funções. 3



Seleccione as funções de copiadora a utilizar.

Usar várias funções (página 5-11) C

4 Utilize as teclas numéricas para inserir a quantidade de cópias.

Especifique o número pretendido até 999.

5 Prima a tecla [Start].



O processo de cópia é iniciado.

Interromper cópia

Esta função permite pausar os trabalhos em progresso sempre que necessitar de fazer cópias imediatamente.

Concluída a interrupção da cópia, a máquina prossegue com os trabalhos de impressão pausados.

💽 ΝΟΤΑ

Se a máquina ficar inactiva durante 60 segundos no modo interromper cópia, o processo de interrupção de cópia é automaticamente cancelado e a impressão é retomada. Pode alterar o atraso até que a interrupção da cópia seja cancelada. Altere o atraso como necessário.

Limpar Interrup. (página 7-20)



Prima a tecla [Interrupt].

Interrupt



O actual trabalho de impressão é temporariamente interrompido.

Coloque os originais na máquina para interromper a cópia.

底 NOTA

Para obter instruções de colocação, consulte Colocar originais na página 5-2.

3 Seleccione as funções.



Seleccione as funções de copiadora a utilizar.

Usar várias funções (página 5-11)

4 Prima a tecla [Start].



Inicia-se a interrupção da cópia.

5 Quando a interrupção de cópia terminar, prima a tecla [Interrupt].

A máquina retoma os trabalhos de impressão pausados.

Cópia de cartão de ID

Utilize para copiar a frente e verso de uma licença ou outro cartão de ID numa folha de papel.

Configure as definições.

1 Prima a tecla [ID Card Copy]. ID Card Copy

 \bigcirc

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Ligado] e prima a tecla [OK].



2 Coloque os originais.

Alinhe com as marcas do ID Card nas placas indicadoras de tamanho dos originais.



ΝΟΤΑ

Para obter instruções de colocação, consulte Colocar originais na página 5-2.

3 Seleccione as funções.



Seleccione as funções de copiadora a utilizar.

Q Usar várias funções (página 5-11)



Utilize as teclas numéricas para inserir a quantidade de cópias.

Consulte Uso Básico na página 5-6.

5 Prima a tecla [Start].



Um lado do cartão é digitalizado.

6 Vire o original ao contrário.

Alinhe com as marcas do ID Card nas placas indicadoras de tamanho dos originais.



7 Prima a tecla [Start].



A frente e o verso do cartão são copiados para uma folha de papel.

Usar várias funções

Para configurar as definições para funções, prima a tecla da função que pretende configurar. Pode também premir a tecla [Function Menu] para seleccionar a partir das outras funções exibidas no visor de mensagens. Método de funcionamento (página 3-3)



Cancela a definição actual do menu para regressar ao menu um nível acima.

Confirma a definição seleccionada.

Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

Tecla	Função	Descrição	Página de referência
Density	Densidade	Ajuste a densidade.	<u>página 5-13</u>
Original Image	Imagem Original	Seleccione o tipo de imagem original.	<u>página 5-13</u>
Duplex	Frente e verso ^{*1}	Imprime originais de 1 face ou originais de livro para 2 faces, ou originais de 2 faces ou de livro aberto para 1 face.	<u>página 5-13</u>
Combine	Combinar	Combina 2 ou 4 folhas de originais em 1 página impressa.	<u>página 5-16</u>
ID Card Copy	Cópia cartão ID	Utilize para copiar a frente e verso de uma licença ou outro cartão de ID numa folha de papel.	<u>página 5-9</u>

*1 A unidade duplex e o processador de documentos opcionais são necessários para alguns dos modos duplex (frente e verso).

Tecla	Função	Descrição	Página de referência
Function Menu	Selecção Papel	Seleccione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.	<u>página 5-18</u>
	Agrupar/Deslocar	Desloca a saída por página ou conjunto.	página 5-19
	Zoom	Ajusta o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.	página 5-20
	Tamanho Original	Especifique o tamanho do original a ser digitalizado.	página 5-21
	Orientação Orig.	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta.	<u>página 5-21</u>
	Org. Tam. Misto ^{*1}	Digitaliza todas as folhas no processador de documentos, mesmo que sejam de tamanhos diferentes.	<u>página 5-22</u>
	EcoPrint	Poupa toner durante a impressão.	página 5-22
	Ajust Dens.Fundo	Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.	página 5-22
	Margem	Adiciona margem (espaço branco) ao imprimir para permitir que encaderne cópias.	<u>página 5-23</u>
	Eliminar Margem	Apaga margens brancas à volta do original ao imprimir.	página 5-24
	Digitaliz. Cont.	Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho.	<u>página 5-25</u>
	Rotação Auto.	Roda a imagem 90 graus quando os tamanhos do original e da fonte de papel são idênticos mas a sua orientação é diferente.	<u>página 5-25</u>
	Entr. Nome Fich.	Adiciona um nome de ficheiro.	página 5-25

*1 É necessário o processador de documentos opcional.

Densidade

Ajuste a densidade. Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Escuro +3] a [Claro -3].



Imagem original

Seleccione o tipo de imagem original.

Item	Descrição		
Texto+Foto	Melhor para documentos mistos de texto e foto.		
Foto	Melhor para fotos tiradas com uma câmara.		
Texto	Executa com nitidez textos a lápis e linhas finas.		

Frente Verso

Produz cópias de duas faces.

Pode também criar cópias de um só lado a partir de originais com dois lados ou originais com páginas opostas, como livros. Estão disponíveis os seguintes modos:

Uma face para duas faces



Duas faces para uma face



Produz cópias de duas faces a partir de originais de uma face. No caso de um número ímpar de originais, o verso da última cópia ficará em branco. É necessária a unidade duplex opcional.

Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.

- A Esquerda/direita do original para Encadernação Esquerda/Direita: As imagens nas segundas faces não são rodadas.
- B Esquerda/direita do original para Encadernação Superior: As imagens nas segundas faces são rodadas 180 graus. As cópias podem ser encadernadas pela margem superior, ficando com a mesma orientação quando vira as páginas.

Copia cada um dos lados de um original de duas faces para duas folhas individuais.

É necessário o processador de documentos opcional.

Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.

Encadernação Esquerda/Direita: As imagens nas segundas faces não são rodadas.

Encadernação Superior: As imagens nas segundas faces são rodadas 180 graus.

Duas faces para duas faces



Livro para uma face



Produz cópias de duas faces de originais de duas faces. A unidade duplex e o processador de documentos opcionais são necessários.

阈 ΝΟΤΑ

Os tamanhos de papel suportados no modo de duas faces para duas faces são A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 216 × 340 mm e Folio.

Produz uma cópia de uma face ou um original de duas faces ou livro aberto.

Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.

Encadernar Esquerda: Os originais com páginas opostas são copiados da esquerda para a direita.

Encadernar Direita: Os originais com páginas opostas são copiados da direita para a esquerda.

阈 ΝΟΤΑ

- Os tamanhos de originais suportados no modo livro para uma face são Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R e 8K.
- Os tamanhos de papel suportados são A4, B5, Letter e 16K. Pode alterar o tamanho do papel e reduzir ou ampliar a cópia para corresponder ao tamanho.

Livro para duas faces



Produz cópias de duas faces de um livro aberto com páginas opostas. É necessária a unidade duplex opcional.

🔇 ΝΟΤΑ

- Os tamanhos de originais suportados no modo livro para duas faces são A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Letter-R e 8K.
- Os tamanhos de papel suportados são A4, B5 e Letter.

Imprime originais de 1 face ou originais de livro para 2 faces, ou originais de 2 faces ou de livro aberto para 1 face. Seleccione a orientação de encadernação para originais e documentos finalizados.

ltem		Valor	Descrição	
1-face>>1-face		—	Desactiva a função.	
1-face>>2-faces		_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .	
	Term. Encader.	Esquerda/Direita, Topo	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Term. Encader.]. Seleccione a orientação de encadernação de cópias e prima a tecla [OK].	
	Orientação Orig.	Margem sup. topo, Margem sup. esq.	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].	

	ltem	Valor	Descrição
2-faces>>1-face		_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Term. Encader.	Esquerda/Direita, Cima	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Term. Encader.]. Seleccione a orientação de encadernação de originais e prima a tecla [OK].
	Orientação Orig.	Margem sup. topo, Margem sup. esq.	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].
2-faces>>2-faces		_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Encadern. Orig.	Esquerda/Direita,	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Encadern. Orig.].
		Cima	Seleccione a direcção de encadernação de originais e prima a tecla [OK].
	Term. Encader.	Esquerda/Direita, Cima	Seleccione a orientação de encadernação de cópias e prima a tecla [OK].
	Orientação. Orig.	Margem sup. topo, Margem sup. esq.	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].
Livro	>>1 face	-	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Encadern. Orig.	Esquerda, Direita	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Encadern. Orig.].
			Seleccione a direcção de encadernação de originais e prima a tecla [OK].
Livro	>>2 faces	_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Encadern. Orig.	Esquerda, Direita	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Encadern. Orig.].
			Seleccione a direcção de encadernação de originais e prima a tecla [OK].

Quando colocar o original no vidro de exposição, substitua, consecutivamente, cada original e prima a tecla [Start]. Depois de digitalizar todos os originais, prima [Fim scan]. A cópia começa.

Combinar

Combina 2 ou 4 folhas de originais em 1 página impressa. Pode seleccionar o esquema da página e o tipo de linhas de margem à volta das páginas.

Estão disponíveis os seguintes tipos de linhas de margem.



	Item	Valor	Descrição
Desli	gada	—	Desactiva a função.
2 em	1	_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Layout 2 em 1	E -> D Cm->Bx D -> E	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Layout 2 em 1]. Seleccione o esquema da página dos originais digitalizados e prima a tecla [OK].
	Linha Margem	Nenhuma, Linha Contínua, Tracejado, Marca de posic.	Seleccione a linha de margem da página e prima a tecla [OK].
	Orientação Original	Margem Superior em Cima, Margem Superior na Esquerda	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].
4 em 1		-	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições</u> <u>da Função) na página 7-21</u> .
	Layout 4 em 1	Direita e baixo, Baixo e direita, Esquerda e baixo, Baixo e esquerda	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Layout 4 em 1]. Seleccione o esquema da página dos originais digitalizados e prima a tecla [OK].
	Linha Margem	Nenhuma, Linha Contínua, Tracejado, Marca de posic.	Seleccione a linha de margem da página e prima a tecla [OK].
	Orientação Original	Margem sup. topo, Margem sup. esq.	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].

Imagem do esquema

	Valor	Imagem
2 em 1	E -> D Cm->Bx	
	D -> E	
4 em 1	Direita e baixo	
	Baixo e direita	
	Esquerda e baixo	
	Baixo e esquerda	

🚫 ΝΟΤΑ

- Os tamanhos de papel suportados no modo Combinação são A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R e 16K.
- Quando colocar o original no vidro de exposição, certifique-se de que copia os originais pela ordem das páginas.
- Se o tamanho do original não estiver definido, é exibido o ecrã para a definição do tamanho original. Consulte <u>Tamanho Original na página 5-21</u>.

Seleccionar Papel

Seleccione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.

ΝΟΤΑ

Especifique, de antemão, o tamanho e tipo de papel colocado na cassete (consulte <u>Especificar o tamanho do papel e</u> <u>o tipo de material na página 3-13</u>).

	ltem	Valor	Descrição
Auto			O papel correspondente ao tamanho do original é automaticamente seleccionado.
Cassete 1 (a 4) ^{*1}			Forneça o papel da cassete 1 (a 4).
Banc	leja MP		Forneça o papel da bandeja multifunções.
Def.	Bandeja MP		Antes de seleccionar [Bandeja MP], tem de seleccionar [Def. Bandeja MP] e especificar o tamanho do papel e o tipo de material.
Tamanho Padra		A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Env. nº10, Env. nº9, Env. nº6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2, Personalizado ^{*2}	Seleccione a partir do tamanho standard.
	Entrada Tamanho	Defina os tamanhos de [Y] (vertical). Métrica: 98 a 297 mm (em aumentos de 1 mm) Defina os tamanhos de [X] (horizontal). Métrica: 148 a 432 mm (em aumentos de 1 mm)	Introduza o tamanho não incluído no tamanho padrão. ^{*3} Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para definir os tamanhos de [Y] (vertical) e prima a tecla [OK]
Tipo de material Norm Etique Cartã Espes			Defina também os tamanhos de [X] (horizontal).
		Normal, Transparência, Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8	Seleccione o tipo de material Exibido depois de [Tamanho padrão] ou [Entrada Tamanho] ser definido na [Def. Bandeja MP].

*1 A Cassete 2 à Cassete 4 são exibidas quando o alimentador de papel opcional está instalado.

*2 Para obter instruções sobre como especificar os tamanhos personalizados do papel, consulte <u>Pers. Tam. Papel na página 7-13</u>.

*3 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para detalhes, consulte Medição na página 7-18.

🚫 ΝΟΤΑ

- Pode seleccionar, de modo cómodo, de antemão, o tamanho e tipo de papel que serão frequentemente utilizados e definir estes como predefinição (consulte <u>Especificar o tamanho do papel e o tipo de material na página 3-13</u>).
- Se o tamanho de papel especificado não estiver colocado na cassete de fonte de papel ou na bandeja multifunções, é exibida a mensagem [Coloque papel na cassete n.º (bandeja MP).]. Consulte <u>Responder a</u> <u>mensagens na página 9-11</u>.

Agrupar/Deslocar

Desloca a saída por página ou conjunto.

Valor	Imagem	Descrição
Desligada	-	Desactiva a função.
Agrupar apenas		Digitaliza vários originais e produz conjuntos completos de cópias, como necessário de acordo com o número de página.
Deslocar Cada Página		 Quando a função de deslocar for utilizada, as cópias impressas são produzidas após rodar cada página em 90°. NOTA Para usar a deslocação, deve ser colocado papel de tamanho correspondente à bandeja de papel seleccionada, em orientação diferente, numa bandeja de papel diferente. Os tamanhos de papel suportados para a função Deslocar são A4, B5, Letter e 16K.
Deslocar Cada Conjunto		 Quando a função de deslocar for utilizada, as cópias impressas são produzidas após rodar cada conjunto em 90°. NOTA Para usar a deslocação, deve ser colocado papel de tamanho correspondente à bandeja de papel seleccionada, em orientação diferente, numa bandeja de papel diferente. Os tamanhos de papel suportados para a função Deslocar são A4, B5, Letter e 16K.

Zoom

Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem. Estão disponíveis as opções seguintes de zoom.

Item		Va	lor	Descrição
100%		-		Reproduz o tamanho original.
Auto		A3: 141%		Ajusta a imagem para corresponder ao tamanho do papel.
Zoom	n Padrão			Reduz ou amplia em percentagens pré-
	Métrica	100% 90% Folio>>A4 75% 11×15" >>A4 70% A3>>A4 A4>>A5 50% 25% Mín.	400% Máx. 200% A5>>A3 141% A4>>A3 A5>>A4 127% Folio>>A3 106% 11×15">>A3	- oeminidas. Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a ampliação pretendida.
	Métricos (Ásia- Pacífico)	100% 86% A3>>B4 A4>>B5 81% B4>>A4 B5>>A5 70% A3>>A4 B4>>B5 50% 25% Mín.	400% Máx. 200% A5 >> A3 141% A4>>A3 B5>>B4 122% A4>>B4 A5>>B5 115% B4>>A3 B5>>A4	
	Polegada	100% 78% Legal>>Letter 77% Ledger>>Legal 64% Ledger>>Letter 50% Ledger>>STMT 25% Mín.	400% Máx. 200% STMT>>Ledger 154% STMT>>Legal 129% Letter>>Ledger 121% Legal>>Ledger	
Entrada de zoom		25 a 400% (em aumentos o	de 1%)	 Reduz ou amplia manualmente a imagem do original em incrementos de 1% entre 25% e 400%. Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir a ampliação. Método de introdução de caracteres (página 10-4)

Tamanho Original

Especifique o tamanho do original a ser digitalizado.

Item	Descrição
Auto	Ajuste para que o tamanho do original seja detectado automaticamente.
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11 × 15", Oficio II, 8K, 16K-R, 16K, Hagaki, Oufukuhagaki, Personalizado ^{*1}	Seleccione a partir dos tamanhos padrão.

*1 Para obter instruções sobre como especificar os tamanhos personalizados do original, consulte Pers. Tam. Orig. na página 7-13.

🚫 ΝΟΤΑ

Certifique-se de especificar sempre o tamanho do original quando usa originais de tamanho personalizado.

Orientação Orig. (Orientação Original)

Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Para utilizar qualquer uma das funções que se seguem, é necessário definir a orientação original do documento.

- Frente e verso
- Margem
- Combinar

Seleccione a orientação do original a partir de [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda].

ltem	Imagem
Margem Superior em Cima	
	Original Orientação original
Margem Superior na Esquerda	A Image: Second seco

阈 ΝΟΤΑ

A predefinição para a Orientação Original pode ser alterada. Consulte <u>Predefs. Função (Predefinições da Função) na</u> página 7-21 para obter informações.

Orig. Tam. Misto (Originais de tamanho misto)

Digitaliza várias folhas da mesma largura utilizando o processador de documentos.



🚫 ΝΟΤΑ

É necessário o processador de documentos opcional.

Valor	Descrição
Desligada	Desactiva a função.
Ligada	Activa os originais de tamanho misto.

EcoPrint

EcoPrint poupa toner durante a impressão. Utilize esta função para impressões de teste ou para qualquer outra ocasião quando não é necessária uma impressão de alta qualidade.



Valor	Descrição
Desligada	Desactiva a função.
Ligada	Activa a EcoPrint.

Ajust Dens.Fundo (Ajuste da densidade de fundo)

Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.

Valor	Descrição
Desligada	Desactiva a função.
Ligada	Activa o ajuste da densidade de fundo

Margem

Adicione margens (com espaço). Em acréscimo, pode definir a largura da margem e a margem da página do verso.

ΝΟΤΑ

A predefinição para a largura da margem pode ser alterada. Para detalhes, consulte Margem na página 7-22.



Item		Valor	Descrição
Desli	gada	_	Desactiva a função.
Ligada		_	Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições da Função) na página 7-21</u> .
	Esquerda/Direita	Métrica: -18 mm a +18 mm (em aumentos de 1 mm)	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Esq./Dir.]. Defina a largura da margem. ^{*1} Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir as margens para [Esquerda/Direita], e prima a tecla [OK].
	Cima/Baixo	Métrica: -18 mm a +18 mm (em aumentos de 1 mm)	Defina a largura da margem. ^{*1} Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir as margens para [Cima/Baixo], e prima a tecla [OK].
	Orientação. Orig.	Margem Superior em Cima, Margem Superior na Esquerda	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Escolha a orientação dos originais, [Marg. Sup. em Cima] ou [Marg Sup na Esquerda]. Em seguida, prima a tecla [OK].
	Margem do Verso ^{*2}	Auto, Manual	Para a cópia frente e verso, seleccione [Auto] ou [Manual]. Com a selecção de [Auto], uma margem adequada é automaticamente aplicada no verso da página, dependendo de uma margem especificada para a frente e uma orientação de encadernação. Com a definição de [Manual], pode definir uma margem no verso diferente da margem da frente. Defina a margem no ecrã que é exibido. As selecções de definição são as mesmas para a frente.

*1 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para detalhes, consulte Medição na página 7-18.

*2 É necessária a unidade duplex opcional.

Eliminar Margem

Apaga o limite preto formado em redor da imagem. Estão disponíveis os seguintes modos:

Eliminar Margem em Folha



Apaga as margens pretas à volta do original com uma só folha.

Eliminar Margem em Livro



Apaga as margens pretas à volta das extremidades e no meio do original, como sucede com um livro espesso. Pode especificar as larguras individualmente para apagar as margens pretas à volta das extremidades e no meio do original.

🚫 ΝΟΤΑ

A predefinição para a largura de eliminação da margem pode ser alterada. Para detalhes, consulte <u>Eliminar Margem</u> <u>na página 7-22</u>.

Item		Valor	Descrição
Desligada		—	Desactiva a função.
Folha			Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições da Função) na página 7-21</u> .
	Margem	Métrica: 0 mm a 50 mm (em aumentos de 1 mm)	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Margem]. Defina a largura de eliminação da margem. ^{*1}
			otilize as tecias numericas ou prima a tecia [▲] ou [♥] para introduzir a largura de eliminação da margem e prima a tecla [OK].
	Página Verso ^{*2}	O mesmo que Igual Página Capa, Não Apagar	Para originais de 2 lados, seleccione [Igual Página Capa] ou [Não Apagar] e prima a tecla [OK].
Livro			Prima a tecla [OK] para copiar o original com a predefinição. Para obter informações sobre as predefinições, consulte <u>Predefs. Função (Predefinições da Função) na página 7-21</u> .
	Margem	Métrica: 0 mm a 50 mm	Prima [Detalhe] para exibir o ecrã [Margem].
	Ranhura	(em aumentos de 1 mm)	Defina a largura de eliminação da margem. ^{*1}
			Utilize as teclas numéricas ou prima a tecla [▲] ou [▼] para introduzir a largura de eliminação da margem e prima a tecla [OK].
	Página Verso ^{*2}	O mesmo que Igual Página Capa, Não Apagar	Para originais de 2 lados, seleccione [Igual Página Capa] ou [Não Apagar] e prima a tecla [OK].

*1 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para detalhes, consulte Medição na página 7-18.

*2 É necessária a unidade duplex opcional.

Digitaliz. Cont.

Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho.

Para digitalizar o original seguinte, prima a tecla [Start].

Depois de digitalizar todos os originais, prima [Fim scan]. A cópia começa.



Valor	Descrição
Desligada	Desactiva a função.
Ligada	Activa a Digitalização Contínua.

Rotação Auto.

Roda, automaticamente, a imagem em 90 graus quando os tamanhos do original e o papel colocado são iguais mas com orientações diferentes.

Valor	Descrição
Desligada	Desactiva a função.
Ligada	Permite a Rotação Auto.

💽 ΝΟΤΑ

Pode seleccionar se pretende rodar a imagem automaticamente nas predefinições. Para detalhes, consulte <u>Rotação</u> <u>Auto. na página 7-22</u>.

Entr. Nome Fich.

Adiciona um nome de ficheiro. É também possível definir informações adicionais, como número do trabalho e data. Pode verificar o histórico de um trabalho ou o estado de um trabalho utilizando o nome do ficheiro, a data ou o número do trabalho aqui especificado.

Introduza o nome do ficheiro (até 32 caracteres) e prima a tecla [OK].

Para especificar um número de trabalho, seleccione [Info Adicional] e prima a tecla [OK].

Método de introdução de caracteres (página 10-4)

Programa

Ao registar conjuntos de funções de uso frequente como programa individual, pode simplesmente seleccionar o número do programa, consoante necessário, para voltar a usar essas funções. Pode, também, atribuir um nome aos programas, de modo a identificá-los facilmente quando voltar a estabelecer ligação com estes.

💽 ΝΟΤΑ

- Apenas as funções de cópia podem ser registadas e revocadas como programas. A função de fax pode ser registada ou revocada quando o FAX Kit opcional tiver sido instalado.
- É possível registar até 10 programas para a função de cópia ou função de FAX, respectivamente.

Registar Programa

Execute o seguinte procedimento para registar um programa.

1 Configure as definições das funções.

Configure as definições das funções que pretende registar num programa.

Status/ System Menu/ Copy Counter	Density Function Function Kenu
	Original Image
Program Scan	Duplex (4) (5) (6) (5) (6)
Print Box FAX	
	D Card Copy
Processing Memory A	

Para obter informações sobre as definições das funções, consulte <u>Usar várias funções na</u> página <u>5-11</u>.

2 Registe o programa.

1 Prima a tecla [Program].

Program



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar um número de programa (01 a 10) a registar e prima [Menu].

Selec. program	a 🔷	- OK		
01	_			
02	-		1	
03				
	[Menu] 2		

阈 ΝΟΤΑ

- · Os números de programas não registados são exibidos com [------].
- Se seleccionou um número já registado, as funções actualmente registadas podem ser substituídas por um novo conjunto de funções.

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Adicion.] e prima a tecla [OK].

Menu	🔶 OK
01 Adicion.	



ΝΟΤΑ

Quando é apresentado o ecrã para a selecção do tipo de trabalho, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Copiar] e prima a tecla [OK].

4 Introduza um nome de programa por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



O programa é registado.

Método de introdução de caracteres (página 10-4)

阈 ΝΟΤΑ

- É possível introduzir até 32 caracteres.
- Se o número do programa já for utilizado em qualquer um dos programas existentes, aparece o ecrã de confirmação da alteração. Prima [Sim].
- As definições podem ser confirmadas revocando o programa. Consulte <u>Revocar</u> <u>Programa na página 5-27</u>.

Confirmar o Programa Registado

As definições do programa registado podem ser confirmadas revocando o programa. Consulte <u>Revocar Programa na</u> <u>página 5-27</u>.

Revocar Programa

Utilize o seguinte procedimento para revocar um programa registado.



1 Prima a tecla [Program].

Program



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar um número de programa (01 a 10) a revocar e prima [Menu].



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Chm.] e prima a tecla [OK].



2 Execute o programa.

Coloque os originais e prima a tecla [Start].

Substituir Programa

É possível alterar os programas com procedimentos iguais aos utilizados para registar programas. Quando seleccionar o número de programa a registar, seleccione o programa a ser alterado e substitua o número do programa. Consulte Registar Programa na página 5-26.

Alterar o Nome do Programa

Execute o seguinte procedimento alterar o nome do programa.



1 Prima a tecla [Program].

Program



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar um número de programa (01 a 10) a editar e prima [Menu].





Edite o nome do programa.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Editar Nome] e prima a tecla [OK].

Menu	<\$≻ OK		
01 Chm.			
02 Adicion.		1	
03 Editar Nome			

2 Introduza um nome de programa por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



3 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

Eliminar Programa

Execute o seguinte procedimento para eliminar um programa.



1 Prima a tecla [Program].

Program



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar um número de programa (01 a 10) a eliminar e prima [Menu].



2 Elimine o programa.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Eliminar] e prima a tecla [OK].



2 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

Seleccionar definições-chave

As funções de cópia habitualmente utilizadas podem ser registadas na tecla Seleccionar. As funções podem ser facilmente configuradas premindo a tecla Seleccionar.

Estão disponíveis as seguintes funções:

- Seleccionar Papel
- Agrupar/Deslocar
- Zoom
- Tamanho Original
- Orientação. Orig.
- Orig. Tam. Misto^{*1}
- EcoPrint
- Ajust Dens.Fundo
- Margem
- Eliminar Margem
- Digitaliz. Cont.
- Rotação Auto
- Entr. Nome Fich.

Para informações sobre as funções de registo, consulte Def. Tecla Selec. na página 7-23.

*1 É necessário o processador de documentos opcional.

Cancelar trabalhos

É possível cancelar trabalhos ao premir a tecla [Stop].



Se [Cancelar] for exibido no visor de mensagens, os trabalhos podem ser cancelados premindo [Cancelar].



O trabalho de cópia é cancelado.

Digitalizar

Pode digitalizar originais utilizando a máquina e guardar as imagens digitalizadas no computador. Estão disponíveis os três tipos seguintes de digitalização.

Fluxo das operações de digitalização

Quando ligar a máquina ao PC via USB: <u>página 5-32</u> Quando ligar a máquina ao PC na rede: <u>página 5-33</u>

Fluxo da operação de Digitalização quando a máquina e um PC estão ligados via USB



Fluxo da operação de Digitalização quando a máquina e um PC estão ligados na rede



Digitalizar a imagem seleccionando o destino (Digitalização rápida)

Seleccione o método de digitalização e o destino para cada trabalho utilizando a Client Tool.

Quando ligar a máquina ao PC via USB

Realize uma digitalização operando o computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB. No caso de seleccionar a pasta partilhada no computador (PC Cliente) na rede para o destino, é possível guardar uma imagem no computador que não está ligado à máquina via USB.



Quando ligar a máquina ao PC na rede *1

Se a máquina estiver ligada ao PC na rede, uma imagem pode ser guardada no PC na rede.

- 1 Realize uma digitalização utilizando a Client Tool. (Consulte <u>Digitalizar a imagem</u> <u>seleccionando o destino (Digitalização rápida)</u> <u>na página 5-41</u>.)
- 2 Uma imagem é guardada na pasta definida pela Client Tool.



*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

Com a Digitalização rápida, são possíveis os 3 seguintes tipos de digitalização.

- Digitalizar para PDF: Guarda a imagem digitalizada no formato PDF.
- Digitalizar para E-mail: Anexa a imagem digitalizada para uma nova mensagem de E-mail.
- Digitalizar para pasta: Guarda a imagem digitalizada numa pasta especificada.
Digitalizar a imagem para o destino especificado

Utilize o destino de digitalização predefinido (quando ligar a máquina ao PC via USB)

Se os originais forem digitalizados depois de seleccionar o [PC Local] como o destino, é guardada uma imagem em "Os Meus Documentos" no computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB. Se a Client Tool estiver activada no PC Anfitrião, os originais só podem ser digitalizados operando a máquina.



Utilização do destino pretendido

Quando guardar uma imagem numa localização diferente de "Os Meus Documentos", o destino tem de ser definido de antemão utilizando a Client Tool.

• Quando ligar a máquina ao PC via USB

Quando seleccionar a pasta partilhada no computador (PC Cliente) na rede para o destino, é possível guardar uma imagem no computador que não está ligado à máquina via USB.



Quando ligar a máquina ao PC na rede *1

Quando a máquina estiver ligada ao PC na rede, uma imagem pode ser guardada no PC na rede.



*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

ΝΟΤΑ

O administrador da máquina tem de definir o número do destino de modo a que o número do destino não se sobreponha na rede.

Digitalizar utilizando TWAIN

Faça com que a aplicação de processamento da imagem leia a imagem digitalizada. (Consulte <u>Digitalizar utilizando</u> <u>TWAIN na página 5-43</u>.)

1

Digitalizar a imagem para o destino especificado

É fácil digitalizar a partir do painel de operação na máquina. Antes de utilizar esta função, deve predefinir a pasta de destino onde guardar a imagem digitalizada e a qualidade da imagem utilizando a Client Tool. Consulte <u>Predefinições</u> <u>no PC (Client Tool) na página 7-25</u>.

Utilização do destino de digitalização predefinido

Guarde a imagem digitalizada no destino de digitalização predefinido. Os Meus Documentos está definido como destino. A digitalização pode ser realizada sem preparar o destino.

Inicie a Client Tool no computador.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

			X
Client Tool			?
Imprimir Preferências, Propriedades		Preferências Defina as preferências de impressão.	
Configurações, Documentação, Predefinição	0	Propriedades Defina as propriedades do utilizador.	
Digitalizar Preferências, Digitalização rápida			
FAX Preferências, Propriedades, Livro de Endereços			
Manutenção Utilitários, Fazer pedido de toner			
	Cons	univeis Descrição geral do dispositiv	<u> </u>
and the second second	Tor	her	
	Cor	Preto	
	Rest	ante 65%	
Pronto			
	*		
			Fechar

Prima a tecla [Scan] na máquina.



2 Coloque os originais.







 Se [PC Local] for seleccionado como destino, uma imagem é guardada em "Os Meus Documentos" no computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB.
 Windows Vista/Windows 7/Windows 8: C:\Utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utilizadores\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<utellows\<

Dest.

• Quando a digitalização termina, a pasta onde uma imagem é guardada abre-se no PC Anfitrião.

Utilização do destino pretendido

Se existirem definições que pretende mudar de "Os Meus Documentos" no computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB, defina o destino utilizando a Client Tool. Pode simplesmente seleccionar o número de destino conforme necessário para revocar essas funções.

É possível registar 30 destinos, incluindo o [PC Local] predefinido. Consulte <u>Predefinições no PC (Client Tool) na</u> página 7-25.

1

Inicie a Client Tool no computador.

Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].



Se a máquina estiver ligada ao PC na rede, as "Definições da ligação" têm de ser configuradas utilizando a Client Tool. Consulte <u>Quando ligar a máquina ao PC na rede na página 2-42</u>.

2

Prima a tecla [<mark>Scan]</mark> na máquina.



3 Coloque os originais.





4 Seleccione o número de destino.

1 Prima [Dest.].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar um número de destino (01 a 30) a chamar e prima a tecla [OK].



🚫 ΝΟΤΑ

É apresentado o nome definido utilizando a Client Tool. [------] aparece para o destino para o qual não foi definido nome.

5 Prima a tecla [Start].



Inicia-se a digitalização.

Quando a digitalização termina, a pasta onde uma imagem é guardada abre-se no computador.

Digitalizar a imagem seleccionando o destino (Digitalização rápida)

Execute a digitalização a partir da Client Tool.

ΝΟΤΑ

Tem de configurar as definições da Digitalização rápida e TWAIN utilizando a Client Tool. Consulte <u>Predefinições no</u> <u>PC (Client Tool) na página 7-25</u>.

1 Coloque os originais na máquina.





2

Execute a digitalização no PC Anfitrião.

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Clique no ícone [Digitalizar para PDF], [Digitalizar para Email] ou [Digitalizar para pasta] no separador [Digitalizar].



- Digitalizar para PDF
 Inicia-se a digitalização. Quando a digitalização termina, aparece a caixa de diálogo
 [Gravar ficheiro PDF como]. Especifique o nome do ficheiro PDF e a pasta na qual a
 imagem será guardada.
- Digitalizar para E-mail:
 Inicia-se a digitalização. Quando a digitalização termina, inicia-se o programa de correio e a imagem digitalizada é anexada. Introduza o endereço, o assunto e a mensagem e envie
- Digitalizar para pasta Aparece a caixa de diálogo [Procurar pasta]. Especifique a pasta onde a imagem será guardada e clique em [OK]. Inicia-se a digitalização.

1

Digitalizar utilizando TWAIN

Esta secção explica como digitalizar um original utilizando TWAIN.

O procedimento para a digitalização utilizando o controlador TWAIN é explicado como um exemplo. O controlador WIA é utilizado da mesma forma.

Coloque os originais.



2 Exiba o ecrã.

- 1 Active o software de aplicação compatível com TWAIN.
- 2 Seleccione a máquina utilizando a aplicação e exiba a caixa de diálogo [TWAIN].

💽 ΝΟΤΑ

Para a selecção da máquina, consulte o Guia de Uso ou a Ajuda para cada software de aplicação.

3 Configure as definições de digitalização.

Seleccione as definições de digitalização na caixa de diálogo TWAIN que se abre.



Configure as definições de digitalização conforme necessário. Para detalhes, consulte a Ajuda.

4 Digitalize os originais.

Clique em [Digitalizar]. Os dados do documento são digitalizados.

Cancelar trabalhos

É possível cancelar trabalhos ao premir a tecla [Stop].



Se [Cancelar] for exibido no visor de mensagens, os trabalhos podem ser cancelados premindo [Cancelar].



Como utilizar a função de FAX

Ao instalar o FAX Kit opcional na máquina, pode utilizar a função de fax. Esta secção descreve o método básico de envio de um FAX. Para obter mais informações sobre a utilização do FAX, consulte o **FAX Operation Guide**^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

Prima a tecla [FAX].





Surge o ecrã de base para fax.

2 Coloque os originais.



💽 ΝΟΤΑ

Para obter instruções de colocação, consulte Colocar originais na página 5-2.

3 Seleccione o método de transmissão.

Existem dois métodos de transmissãos: transmissão da memória e transmissão directa.

Transmissão da memória: O original é digitalizado para a memória antes do início da comunicação. A transmissão da memória está seleccionada por predefinição.

Transmissão directa: O destino é marcado e a comunicação inicia-se antes de o original ser digitalizado.

Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

4 Especifique o destino da transmissão.



Introduza o número de fax do sistema receptor utilizando as teclas numéricas.

💽 ΝΟΤΑ

O destino pode ser definido utilizando o livro de endereços e as teclas de toque. Para detalhes, consulte o **FAX Operation Guide**^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

5 Seleccione as funções.

Program Scan Print Box FAX Processing Memory At minor

Seleccione as funções de FAX a utilizar.

Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

6 Prima a tecla [Start].



Inicia-se a transmissão.

6 Verificar o estado

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Verificar o estado do trabalho	6-2
Verificar histórico do trabalho	6-6
Pausa e retoma dos trabalhos	6-9
Cancelar os trabalhos a serem imprimidos/em espera	. 6-10
Verificar o estado do dispositivo	6-11
Verificar a quantidade restante de toner e papel	. 6-12
Verificar a partir da Client Tool	. 6-13

Verificar o estado do trabalho

Verifique o estado dos trabalhos a serem processados ou a aguardar para serem impressos.

Ecrãs de estados disponíveis

Pode verificar o estado dos trabalhos a serem processados ou a aguardar para serem impressos no visor de mensagens. Estão disponíveis os seguintes estados dos trabalhos.

Visor de Estado	Estado do trabalho a ser exibido
Impr estado trab	• Cópia
	Impressora
	A imprimir a partir da Caixa de Impressão
	Recepção de FAX ^{*1}
	Relatório/Lista de Trabalhos
Status trab.env. *1	Transmissão FAX
Trab. Programado ^{*1}	Envio do FAX do trabalho utilziando a Transmissão Atrasada

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Exibir ecrãs de estado

- Exiba o ecrã.
 - 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	¢	OK
01 Estado		
02 Relatório		
03 Contador		
	Sair]



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Impr estado trab], [Status trab.env.] ou [Trab. Programado] e prima a tecla [OK].

Estado	<\$► OK
01 Impr estado trab	
02 Status trab.env.	
03 Trab. Programado	
[Parar]	



2 Seleccione o trabalho que pretende verificar.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o trabalho que pretende verificar e prima [Menu].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Detalhe] e prima a tecla [OK].



É exibido o estado de detalhe do trabalho.

3 Verifique o estado.

Prima a tecla [>] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [<] para voltar ao ecrã anterior.

0001 Detalhe	<\$► OK
Estado	1/ 7
A processar	

Impr estado trab

Item	Descrição	
Estado	Estado do trabalho [A processar]: O estado antes de iniciar a impressão. [Em Espera]: À espera da impressão [Parar]: Pausa no trabalho de impressão ou erro [A Cancel.]: A cancelar o trabalho [Interr.]: A impressão foi suspensa devido à operação da cópia de interrupção. []: O trabalho está terminado.	
Hora aceite	Hora aceite do trabalho	
Nome Trabalho	Quando o nome do trabalho em Nome Trabalho é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver o nome completo do trabalho. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.	
Tipo Trab.	[Copiar]:Copiar trabalho[Impressora]:Trabalho da impressora[FAX]*1:Recepção de FAX[Relatório]:Relatório/Lista	
Pág. e cópia	 Número de páginas impressas Número de cópias impressas/Número total de cópias a imprimir 	
Páginas Orig.	Número de páginas originais	

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Item	Descrição
Info. Remetente	Se o nome do remetente for fornecido quando receber um FAX, o nome é exibido. Se apenas o número do remetente for fornecido, o número é exibido.
	Se não existirem informações acerca do remetente ou se não for recebido um FAX, aparece [].
	Quando as informações do remetente são exibidas numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver as informações completas do remetente. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.

Status trab.env.

Item	Descrição
Estado	Estado do trabalho
	[A processar]: O estado antes do início do envio, tal como durante a digitalização dos originais
	[Em Espera]: À espera do envio
	[Parar]: Colocar o trabalho em pausa
	[A Cancel.]: A cancelar o trabalho
	[]: O trabalho está terminado.
Hora aceite	Hora aceite do trabalho
Nome Trabalho	Quando o nome do trabalho em Nome Trabalho é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver o nome completo do trabalho. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
Tipo Trab.	[FAX] é exibido.
Páginas Orig.	Número de páginas originais
Cor / P/B	[Monocromático] é exibido.
Destino	O destino é exibido.
	Se existir um destino:
	O número de FAX é exibido.
	Quando o número de FAX é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver as informações completas do número de FAX. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
	Se existirem vários destinos:
	[Difusão] é exibido.
	Depois de premir [Lista], são exibidos todos os números de FAX dos destinos.
	Quando o número de FAX é exibido numa forma abreviada, seleccione o número de FAX e prima a tecla [OK] para ver o número de FAX completo. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
	Prima [Sair] para voltar ao ecrã original.

Estado Trab. Programado

Item	Descrição
Estado	Estado do trabalho
	[Em Espera]: À espera do envio
Hora Início	Hora para iniciar o trabalho programado
Nome Trabalho	Quando o nome do trabalho em Nome Trabalho é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver o nome completo do trabalho. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
Tipo Trab.	[FAX] é exibido.
Páginas Orig.	Número de páginas originais
Cor / P/B	[Monocromático] é exibido.
Destino	O destino é exibido.
	Q Destino (página 6-4).

Verificar histórico do trabalho

Verifique o histórico dos trabalhos finalizados.

Ecrãs do histórico dos trabalhos disponíveis

Estão disponíveis os seguintes históricos dos trabalhos.

Ecrã	Históricos dos trabalhos a serem exibidos
Impr reg trab	 Cópia Impressora A imprimir a partir da Caixa de Impressão Recepção de FAX^{*1} Relatório/Lista de Trabalhos
Env. reg. trab.	 Digitalização (apenas para TWAIN) FAX^{*1}

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Apresentar ecrãs do histórico dos trabalhos

Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].





3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Impr reg trab] ou [Env. reg. trab.] e prima a tecla [OK].

Estado	💠 OK
02 Status trab.env.	
03 Trab. Programado	
04 Impr reg trab	
Parar	



2 Seleccione o trabalho que pretende verificar.

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o trabalho que pretende verificar e prima [Detalhe].



É exibido um ícone de resultado do trabalho na extremidade direita de cada trabalho.

- **0K** : O trabalho foi concluído.
- 🛆 : Ocorreu um erro.
- $\overline{\mathbb{Q}}$: O trabalho foi cancelado.

3 Verifique o histórico do trabalho.

Prima a tecla [>] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [<] para voltar ao ecrã anterior.

0008 Detalhe	🔶 OK
Resultado	1/ 8
OK	

Impr reg trab

Item	Descrição
Resultado	Resultado do trabalho[OK]:O trabalho foi concluído.[Erro]:Ocorreu um erro.[Cancelar]:O trabalho foi cancelado.
Hora aceite	Hora aceite do trabalho
Hora Fim	Hora de conclusão do trabalho
Nome Trabalho	Quando o nome do trabalho em Nome Trabalho é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver o nome completo do trabalho. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
Tipo Trab.	[Copiar]:Copiar trabalho[Impressora]:Trabalho da impressora[FAX]*1:Recepção de FAX[Relatório]:Relatório/Lista
Pág. e cópia	 Número de páginas impressas Número de cópias impressas/Número total de cópias a imprimir
Páginas Orig.	Número de páginas originais
Info. Remetente	Se o nome do remetente for fornecido quando receber um FAX, o nome é exibido. Se apenas o número do remetente for fornecido, o número é exibido. Se não existirem informações acerca do remetente ou se não for recebido um FAX, aparece []. Quando as informações do remetente são exibidas numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver as informações completas do remetente. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Env. reg. trab.

Item	Descrição
Resultado	Resultado do trabalho [OK]: O trabalho foi concluído. [Erro]: Ocorreu um erro. [Cancelar]: O trabalho foi cancelado.
Hora aceite	Hora aceite do trabalho
Hora Fim	Hora de conclusão do trabalho
Nome Trabalho	Quando o nome do trabalho em Nome Trabalho é exibido numa forma abreviada, prima [Detalhe] para ver o nome completo do trabalho. Prima a tecla [OK] para voltar ao ecrã anterior.
Tipo Trab.	[Aplicação]:Digitalizar trabalho (TWAIN)[FAX]*1:Transmissão de FAX
Páginas Orig.	Número de páginas originais
Cor / P/B	Modo de cor dos dados digitalizados [Cores] [Monocromático] [Escala Cinzentos]
Destino	No caso do FAX, o destino é exibido. Destino (página 6-4). No caso da digitalização, [] é exibido.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de administrador</u> <u>na página 2-10</u>.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}
 *1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas). 	

Pausa e retoma dos trabalhos

Faça uma pausa/retome todos os trabalhos de impressão a serem imprimidos/em espera.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	<\$► OK
01 Estado	
02 Relatório	
03 Contador	
	Sair



2 Prima [Parar].

🔶 OK

A impressão está em pausa.

Quando retomar a impressão dos trabalhos que foram colocados em pausa, prima [Contin.].

💽 ΝΟΤΑ

Se a tecla [**Back**] ou outra tecla de função, como a tecla [**Copy**], for premida durante a pausa, aparece a mensagem [Cont. trabs. parados.]. Se seleccionar [Sim] e premir a tecla [**OK**], o trabalho é retomado e aparece o seguinte ecrã. Se seleccionar [Não] e premir a tecla [**OK**], aparece o seguinte ecrã enquanto o trabalho está em pausa.

Cancelar os trabalhos a serem imprimidos/ em espera

Cancele os trabalhos de impressão a serem imprimidos/em espera

- 1 Exiba o ecrã.
 - 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].



3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Impr estado trab], [Status trab.env.] ou [Trab. Programado] e prima a tecla [OK].



2 Cancele um trabalho.

Imprimir estado do trabalho

Se um trabalho de impressão permanecer num PC, pode cancelá-lo de acordo com os passos descritos de seguida.

- 1 Clique duas vezes no ícone da impressora (Reference o la constructiva de tarefas no ângulo inferior direito da área de trabalho do Windows para exibir uma caixa de diálogo para a impressora.
- 2 Clique no ficheiro cuja impressão pretende cancelar e seleccione [Cancelar] no menu "Documento".

Status trab.env. ou Estado Trab. Programado

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o trabalho a ser cancelado e prima [Cancelar].

Status trab.env.	💠 OK		
0010 (道0123456789			
0011 (値1234567890		1	
0012 12 2345678901			
[Cancelar] ² M	enu]		$\overline{\nabla}$

阈 ΝΟΤΑ

É possível cancelar um trabalho premindo [Menu], seleccionando [Canc. Trabalho] e premindo, de seguida, a tecla [**OK**].

2 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

Verificar o estado do dispositivo

Configure os dispositivos ou verifique o seu estado.

1

ΝΟΤΑ

Para verificar o estado do FAX, consulte o FAX Operation Guide^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/
Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	💠 OK
01 Estado	
02 Relatório	
03 Contador	
	Sair]



2 Verifique o estado.

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Scanner] ou [Impressora]. De seguida, prima a tecla [OK] para mostrar o estado do dispositivo seleccionado.

Estado	💠 OK
05 Env. reg. trab.	
06 Scanner	
07 Impressora	
[Parar]	



Scanner

Item	Descrição
Pronto.	O dispositivo está pronto.
Em pausa	O dispositivo está em pausa.
A Digitalizar	O dispositivo está a digitalizar.
Espere.	O dispositivo está a ser inicializado.

Impressora

Item	Descrição
Pronto.	O dispositivo está pronto.
Em pausa	O dispositivo está em pausa.
A Imprimir	O dispositivo está a imprimir.
Aguarde.	O dispositivo está a ser inicializado.
A processar	O dispositivo está a processar o trabalho de impressão.

Verificar a quantidade restante de toner e papel

Verifique a quantidade restante de toner e papel no visor de mensagens.

- 1 Exiba o ecrã.
 - 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Estado] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	÷	ОК		
01 Estado				\wedge
02 Relatório			1	
03 Contador				
	Sair			∇

2 Verifique o estado.

Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Status do toner] ou [Estado de Papel] e prima a tecla [OK].



Estado do Toner

Pode verificar a quantidade restante de nível do toner de 100 a 0% (aumentos de 10%).

Estado do Papel

É exibido o estado da fonte. Prima a tecla [>] para ver a fonte seguinte. Prima a tecla [<] para voltar ao ecrã anterior.



💽 ΝΟΤΑ

- Se o tamanho do papel não for claro, visualizará [-----].
- As [Cassete 2 (a 4)] são exibidas quando o alimentador de papel opcional está instalado.

Verificar a partir da Client Tool

Pode verificar o estado actual da máquina a partir da Client Tool.



N.º	ltem	Descrição
1	Estado da máquina	Mostra uma imagem 3D da máquina seleccionada e estado actual. Clique em 💽 (Actualizar) para actualizar o estado da máquina.
2	Consumíveis	Mostrado o estado do toner.
	Descrição geral do dispositivo	Mostra as definições da máquina.

7 Menu Sistema e Client Tool

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Predefinições na máquina (Menu Sistema)	7-2
Definições do Menu Sistema	7-3
Relatório	7-5
Sistema	7-6
Admin/Contabil. (Administração/Contabilização)	
Definições Comuns	
Cópia	7-23
Impressora	7-23
FAX	7-23
Editar Destino	7-24
Ajuste/Manuten. (Ajuste/Manutenção)	7-24
Predefinições no PC (Client Tool)	7-25
Método de funcionamento	7-25
Descrição geral do ecrã	7-26
Configurar as definições administrativas	7-28
Definições do destino de digitalização	7-29
Definições de Digitalização rápida/TWAIN	7-32
Definições da Caixa de impressão	7-35

Predefinições na máquina (Menu Sistema)

Configure as definições relacionadas com o funcionamento global da máquina.

Prima a tecla [Status/System Menu/Counter] para mostrar as definições no visor de mensagens. De seguida, seleccione a partir das definições exibidas.

Método de funcionamento (página 3-3).

 1
 Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

 Image: Selecciona o item exibido ou altera o valor numérico.

💽 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de administrador na página 2-10</u>.
 O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

regressar ao menu um nível acima.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

• Se as definições forem alteradas, as alterações reflectem-se de imediato quando prime a tecla [Reset].

Consulte Definições do Menu Sistema na página seguinte e configure conforme necessário.

Definições do Menu Sistema

Esta secção explica as funções que podem ser configuradas no Menu Sistema. Para configurar as definições, seleccione o item no Menu Sistema e prima o item de definição. Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

	Item	Descrição	Página de referência
Estad	0	Verifique os estados e históricos do trabalho, os estados da máquina e a quantidade restante de papel e toner. É também possível fazer pausa ou cancelar os trabalhos.	<u>página 6-1</u>
Relat	ório	Imprima relatórios para verificar as definições, estado e histórico da máquina. As definições para imprimir relatórios podem também ser configuradas.	<u>página 7-5</u>
	Imprimir Relat.	Imprima relatórios.	página 7-5
	Defs.Relat.Admin		Consulte o
	Def. Relat. Res.		FAX Operation Guide ^{*1} .
Conta	ldor	Verifique o número de folhas impressas e digitalizadas.	página 2-45
Sister	na	Configure as definições de sistema da máquina.	<u>página 7-6</u>
	Def. de Rede	Configure as definições para o Network Interface Kit opcional.	<u>página 7-6</u>
	Def. Bloco Int.	Proteja esta máquina bloqueando a interface com dispositivos externos, como um dispositivo USB ou interfaces opcionais.	página 7-10
Admi	n/Contabil.	Configure as definições relacionadas com a gestão da máquina. Para obter informações sobre a Definição do Administrador, consulte <u>Definição do administrador na página 2-11</u> e, para obter informações sobre a Contabilização do Trabalho, consulte <u>Activar a contabilização do trabalho na página 8-4</u> .	_
Defin	ições Comuns	Configure a operação global da máquina.	<u>página 7-11</u>
	Idioma	Seleccione o idioma apresentado no visor de mensagens.	<u>página 7-11</u>
	Visor Predef.	Seleccione o ecrã que aparece à direita após o início (ecrã predefinido).	<u>página 7-11</u>
	Som	Defina opções para o som da campainha durante as operações da máquina.	<u>página 7-12</u>
	Luminos. Display	Defina a luminosidade do visor de mensagens.	página 7-12
	Modo Silêncio	Faça com que o processo pós-impressão seja executado de forma mais silenciosa. Seleccione este modo quando o ruído de funcionamento é desconfortável.	página 7-12
	Orig/Config Pap.	Configure definições para originais e papel.	página 7-13
	Predef. Limite	Restrinja o número de cópias que podem ser executadas de uma só vez.	página 7-18
	Medição	Seleccione polegada ou métrica para a unidade para as dimensões do papel.	<u>página 7-18</u>
	Tratamento Erros	Seleccione se pretende cancelar ou continuar o trabalho quando ocorreu um erro.	<u>página 7-18</u>
	Config. data	Configure as definições relacionadas com a data e a hora.	página 7-19
	Def. Tempor.	Configure as definições relacionadas com a hora.	página 7-20
	Predefs. Função	As predefinições são os valores definidos automaticamente depois de o aquecimento terminar ou depois de a tecla [Reset] ser premida.	<u>página 7-21</u>
		Ajuste as predefinições para as definições disponíveis. Definir os valores frequentemente utilizados como predefinições torna os trabalhos subsequentes mais fáceis.	

Item	Descrição	Página de referência
Cópia	Configure as definições para as funções de cópia.	página 7-23
Impressora	Ao imprimir a partir de computadores, as definições são geralmente ajustadas no ecrã do software da aplicação. Contudo, as definições seguintes estão disponíveis para configurar as predefinições para personalizar a máquina.	<u>página 7-23</u>

*1 FAX é uma opção.

ltem	Descrição	Página de referência
FAX	Configure as definições para as funções de fax. Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide ^{*1} .	_
Editar Destino	Configure as definições para o livro de endereços. Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide ^{*1} .	_
Ajuste/Manutenç.	Ajuste a qualidade de impressão e realize a manutenção da máquina.	página 7-24

*1 FAX é uma opção.

ΝΟΤΑ

Se a máquina estiver ligada ao PC na rede, uma imagem pode ser configurada a partir do Embedded Web Server RX no PC. ^{*1} Para obter detalhes sobre o Embedded Web Server RX, consulte o **Embedded Web Server RX User Guide**.

*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

Relatório

Imprima relatórios para verificar as definições e o estado da máquina.

Imprimir Relat.



Se o menu sistema for operado sem um início de sessão (o ID da conta não é introduzido) enquanto a contabilização está activada, é necessário introduzir o ID da conta antes de ser possível imprimir o relatório.

Item		Descrição
Imprimir Relat.	Mapa do Menu	Imprime o Mapa do Menu para verificar as definições da máquina.
		Mapa do Menu MFP
	Página Estado	Imprima a página de estado, permitindo-lhe verificar as informações, incluindo as definições actuais, o espaço de memória disponível e o equipamento opcional instalado.
	Estado Rede	Imprime o estado da rede, permitindo-lhe verificar as informações, incluindo a versão do firmware da interface de rede, o endereço de rede e o protocolo.
	Estado Serviço	Imprime o estado de serviço. Existem disponíveis informações mais detalhadas do que na Página Estado. Geralmente, o pessoal de assistência imprime as páginas do estado de serviço para fins de manutenção.

Defs.Relat.Admin (Definições do Relatório de Admin.) / Def. Relat. Res. (Definições do Relatório de Resultado)



Relatório

Defs.Relat.Admin Def. Relat. Res.

Configure as definições para as funções de fax. Para detalhes, consulte o **FAX Operation Guide**^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

Sistema

Configure as definições de sistema da máquina.

Def. de Rede

Configure as definições de rede.

NOTA Esta função é exibida quando o Network Interface Kit opcional está instalado.

Definição TCP/IP

Status/ System Menu/ Counter	► S	istema	Def. de Rede Definição TCP/IP
	lte	em	Descrição
Definição TCP/IP	o TCP/IP		Seleccione se pretende utilizar o Protocolo TCP/IP. Valor: Desligada, Ligada
	Defin	ição IPv4	Configure o TCP/IP (IPv4) para ligar à rede. Esta definição está disponível quando [TCP/IP] está ajustado para [Ligada].
		DHCP	Seleccione se pretende utilizar o servidor DHCP (IPv4). Valor: Desligada, Ligada
		Auto-IP	Seleccione se pretende utilizar o Auto-IP. Valor: Desligada, Ligada
		Endereço IP	Defina os endereços IP. Valor: ###.###.###
			NOTA Se a opção DHCP estiver definida para [Ligada], este item só é exibida e não pode ser introduzida.
		Máscr. Subrede	Defina as máscaras de subrede de IP. Valor: ###.###.###
			NOTA Se a opção DHCP estiver definida para [Ligada], este item só é exibida e não pode ser introduzida.
		Gateway Predef.	Defina os endereços de gateway IP. Valor: ###.###.###
			NOTA Se a opção DHCP estiver definida para [Ligada], este item só é exibida e não pode ser introduzida.

	lte	em	Descrição
Definição TCP/IP	Defin	ição IPv6	Configure o TCP/IP (IPv6) para ligar à rede. Esta definição está disponível quando [TCP/IP] corresponde a [Ligada].
		IPv6	Seleccione se pretende utilizar o IPv6. Valor: Desligada, Ligada
		Definiç. Manuais	Especifique manualmente o endereço IP, o comprimento do prefixo e o endereço gateway de TCP/IP (IPv6). Valor Endereço IP: (números (128 bits no total) separados por dois pontos) Comprimento do Prefixo: 0 a 128 Gateway Predef.: (números (128 bits no total) separados por dois pontos)
			NOTA Esta função é exibida quando a opção [IPv6] está definido para [Ligada]. Para entrar em "Gateway Predef.", defina a opção [RA (Stateless)] para [Desligada].
		RA (Stateless)	Seleccione se pretende utilizar RA (Stateless). Valor: Desligada, Ligada
			NOTA Esta função é exibida quando a opção [IPv6] está definido para [Ligada]. Seleccionar [Ligada] exibe o endereço IP em [Endereço IP1 (a 5)] depois de reiniciar a rede.
		Definição DHCPv6	Seleccione se pretende utilizar o servidor DHCP (IPv6). Valor: Desligada, Ligada
			NOTA Esta função é exibida quando a opção [IPv6] está definido para [Ligada]. Seleccionar [Ligada] exibe o endereço IP em [Endereço IP] depois de reiniciar a rede.
	Bonjour		Seleccione se pretende utilizar Bonjour. Valor: Desligada, Ligada

	ltem	Descrição
Definição TCP/IP	Detalhe Protoc.	Seleccione as definições para o Detalhe Protoc.
	SMTP	Seleccione se pretende enviar um E-mail utilizando SMTP. Valor: Desligada, Ligada
	Impressão WSD	Seleccione se pretende utilizar a Impressão WSD. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	LPD	Seleccione se pretende receber documentos utilizando LPD. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	Porta Raw	Seleccione se pretende receber documentos utilizando a Porta Raw. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	IPP	Seleccione se pretende receber documentos utilizando IPP. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	IPP sobre SSL	Seleccione se pretende receber documentos utilizando IPP sobre SSL.*1 Valor: Desligada, Ligada
	HTTP	Seleccione se pretende comunicar utilizando HTTP. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	HTTPS	Seleccione se pretende comunicar utilizando HTTPS. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	SNMP	Seleccione se pretende comunicar utilizando SNMP. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	SNMPv3	Seleccione se pretende comunicar utilizando SNMPv3. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	Enhanced WSD	Seleccione se pretende utilizar Enhanced WSD. ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
	EnhancedWSD (SSL)	Seleccione se pretende utilizar EnhancedWSD (SSL). ^{*1} Valor: Desligada, Ligada
		NOTA Seleccionar [Desligar] desactivará a capacidade SSL dos controladores TWAIN.

*1 A definição será alterada depois de reiniciar o dispositivo ou a rede.

IMPORTANTE Após alterar a definição, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a máquina.

Protocolo Seguro



Menu Sistema e Client Tool > Predefinições na máquina (Menu Sistema)

Interface LAN		
Status/ System Menu/ Counter	Sistema Def. de Rede Interface LAN	
ltem	Descrição	
Interface LAN	Especifique as definições para a interface LAN a ser utilizada. Valor: Auto, 10Meia-Base, 10Base-Completa, 100Meia-Base, 100Base-Completa	

Após alterar a definição, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a máquina.

Reinicie a Rede

Status/ System Menu/ Counter	istema	Def. de Rede	Reinicie a Rede	
Item			Descrição	
Reinicie a Rede	Reinicia a rede.			

Def. Bloco I/F (Definição Bloco de Interface)



Proteja esta máquina bloqueando a interface com dispositivos externos, como um dispositivo USB ou interfaces opcionais.

Item		Descrição
Def. Bloco I/F	Entrada USB	Bloqueia e protege o conector da interface USB (Entrada USB). Valor: Desbloquear, Bloquear
	Opção I/F	Bloqueia e protege as ranhuras opcionais da interface. Valor: Desbloquear, Bloquear
		NOTA Esta função é exibida quando o Network Interface Kit opcional está instalado.
	Opção I/F-FAX ^{*1}	Bloqueia e protege o FAX. Valor: Desbloquear, Bloquear

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie o sistema ou desligue e volte a ligar a máquina.

Admin/Contabil. (Administração/Contabilização)



Configure as definições relacionadas com a gestão da máquina.

Definição do administrador (página 2-11) Contabilização do trabalho (página 8-1) ID Trabalho Desconhecido (página 8-17)

Definições Comuns

Configure a operação global da máquina.

Idioma



Item	Descrição
Idioma	Seleccione o idioma apresentado no visor de mensagens.

Visor Predef.(Visor Predefinido)



ltem	Descrição	
Visor Predef.	Seleccione o ecrã que aparece à direita após o início (ecrã predefinido).	
	Valor: Cópia, Digitalização, FAX ^{*1} , Caixa de Impressão, Programa	

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.
Som



Item		em	Descrição
Som Campainha		painha	Defina opções para o som da campainha durante as operações da máquina.
		Tecla confirmaç.	Emita um som quando é premida uma tecla no painel de operação. Valor: Desligada, Ligada
		Trab. Finalizado	Emita um som quando um trabalho de impressão é normalmente concluído. Valor: Desligada, Ligada, Apenas FAX RX ^{*1}
		Pronto	Emita um som quando o aquecimento é concluído. Valor: Desligada, Ligada
		Aviso	Emita um som quando ocorrem erros. Valor: Desligada, Ligada
	Alto-	fal. do FAX ^{*1}	Para mais informações, consulte o FAX Operation Guide.
	Monitor do FAX ^{*1}		Para mais informações, consulte o FAX Operation Guide.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Luminos. Display (Luminosidade Display)



Item	Descrição		
Luminos. Display	Defina a luminosidade do visor de mensagens.		
	Valor: Claro +3, Claro +2, Claro +1, Normal 0, Escuro -1, Escuro -2, Escuro -3		

Modo Silêncio



Orig/Config Pap. (Original/Configurações do Papel)



Defs. Comuns

Orig/Config Pap.

	ltem	Descrição				
Orig/ Config Pap.	Pers. Tam. Orig.	Configure o tamanho original personalizado fre Para registar um tamanho original personalizado opções do tamanho personalizado são exibida original. Valor Métrica X: 50 a 432 mm (em aumentos de 1 mm) Y: 50 a 297 mm (em aumentos de 1 mm)	equentemente utilizad do, introduza o tamar is no ecrã para seleco X: Largura / Y: Con Vertical	do. ho pretendido. As cionar o tamanho horizontal Y		
	Pers. Tam. Papel	Configure o tamanho do papel personalizado f Para registar um tamanho de papel personaliz opção de tamanho personalizado é exibida no papel definido na bandeja multifunções. Valor Métrica X: 148 a 432 mm (em aumentos de 1 mm) Y: 98 a 297 mm (em aumentos de 1 mm)	requentemente utiliza ado, introduza o tama ecrã para selecciona X: Largura / Y: Con Vertical	ado. anho pretendido. A ir o tamanho do nprimento Horizontal		
	Conf. Cass. 1 (a 4)	Seleccione o tamanho do papel e o tipo de material para cassetes. Para mais informações sobre como seleccionar o tamanho do papel e o tipo de material, consulte <u>Conf. Cass. 1 (a 4) (Configurações da Cassete 1 (a 4)) na página 7-15</u> .				
	Def. Bandeja MP	Seleccione o tamanho de papel e o tipo de ma mais informações sobre como seleccionar o ta consulte <u>Def. Bandeja MP (Definições da Ban</u> d	terial para a bandeja manho do papel e o deja MP) na página 7	multifunções. Para tipo de material, <u>-16</u> .		
	Def. Tipo Media	Defina o peso para cada tipo de material. Na Person.1-8, as definições para a impressão material podem ser alteradas. Para detalhes sobre o valor da definição, cons <u>de Media) na página 7-17</u> .	o frente e versão e no ulte <u>Def. Tipo Media</u>	ome do tipo de (Definições do Tipo		

	lte	em	Descrição					
Orig/ Config	Deteo	c. Auto Orig.	Seleccione se p não-padronizad	oretende detecta o.	ar automaticame	nte originais de tar	nanho especial ou	
Рар.			💽 ΝΟΤΑ					
			No caso da Detec. Auto Orig., esta alteração está disponível para alguns países.					
		A6/Hagaki	As A6 e Hagaki tamanhos para Valor: A6, Haga	são semelhant a detecção auto aki	tes em tamanho, omática.	seleccione qualqu	er um destes	
		Folio	Seleccione se pretende activar a detecção automática de Folio. Valor: Desligada, Ligada					
		11 × 15"	Seleccione se p Valor: Desligad	oretende activar da, Ligada	a detecção auto	omática do tamanh	o 11 × 15".	
	Meios para Auto.		Seleccione um tipo de material predefinido para a selecção automática de papel quando selecciona [Auto] em Seleccionar Papel. No caso da selecção de [Normal], é seleccionada a fonte de papel com papel normal colocado no tamanho específico. Seleccione [Tod.Tipo Multim.] para a fonte de papel com qualquer tipo de papel colocado no tamanho específico.					
			Valor: Todos os tipos de material, Normal, Transparência, Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1-8					
	Pers Tam. Papel		Seleccione a cassete de papel para a predefinição.					
			Valor: Cassete 1 a 4, Bandeja MP					
			ΝΟΤΑ					
			[Cassete 2], [Cassete 3] e [Cassete 4] são exibidas quando o alimentador de papel opcional está instalado.					
	Acção Pap.Espec.		Ao imprimir em alinhados ou o s como os origina seleccione [Ajus do papel não é	papel Perfurad sentido da impr ils são definidos st. Dir.Impr.] par importante, sele	o, Pré-impresso ressão poderá fic s e da combinaçã ra ajustar o senti eccione [Priorid.	e Timbrado, os fur car ao contrário, de ão das funções de do da impressão. (Ráp.].	os poderão não ficar pendendo do modo cópia. Num tal caso, Quando a orientação	
			descritos de seg	guida.	. Dir.impr.j, coloq	lue o papel de acoi	do com os passos	
			Exemplo: cópia	em papel Timb	rado			
			Original	Рареі	Finalizar	Cassete	вапоеја МР	
				Abc	Авс 	DSA	Anc	
			Original	Papel	Finalizar	Cassete	Bandeja MP	
			Valor: Ajust. D	ir.Impr., Prioric	d. Ráp.			

Conf. Cass. 1 (a 4) (Configurações da Cassete 1 (a 4))



Para determinar o tipo de papel a ser usado em cassetes 1 ou os alimentadores de papel opcionais (cassetes 2 a 4), especifique o tamanho do papel e o tipo de material.

ltem			Descrição
Conf. Cass. 1 (a 4)	Tam. Cassete Auto 1 (a 4)		O tamanho do papel é automaticamente detectado e seleccionado. Valor: Métricos, polegadas
		Tamanho Padrão	As opções disponíveis são as seguintes: Valor: A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
	Tipo Cassete 1 (a 4)		Especificar o tipo de papel Valor: Normal (52 a 105 g/m ²), Rugoso ^{*1} , Velino (52 a 105 g/m ²), Reciclado, Pré- impresso ^{*2} , Bond, Cor, Perfurado ^{*2} , Timbrado ^{*2} , Espesso (106 a 128 g/m ²) ^{*1} , Alta qualidade, Personalizado 1-8 ^{*1}

*1 Para mudar para um tipo de material que não o [Normal], consulte o <u>Def. Tipo Media na página 7-13</u>. Quando as definições do peso do papel exibidas de seguida estão seleccionadas, o material indicado para cada definição não pode ser seleccionado. Normal, Pré-impresso, Reciclado, Velino, Rugoso, Timbrado, Colorido, Alta Qualidade: [Pesado 1], [Pesado 2] ou [Extra Pesado] Bond, Espesso: [Pesado 2] ou [Extra Pesado]

Personalizado 1 a 8: [Extra Pesado]

*2 Para imprimir em papel pré-impresso, perfurado ou timbrado, consulte Acção Pap.Espec. na página 7-14.

Def. Bandeja MP (Definições da Bandeja MP)



Defs. Comuns





•

Para determinar o tipo de papel a ser usado na bandeja multifunções, especifique o tamanho do papel.

ltem			Descrie	ção			
Def. Bandeja MP	Band. MP tam.	Tamanho Padrão	As opções disponíveis são as seguintes: Valor: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio, 216 × 340 mm Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, 8K, 16K- 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarc Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei Youkei 2, Personalizado ^{*1}				
		Entrada	Introduza o tamanho não incluído no tamanho padrão.				
	Band. MP tipo ^{*2}	Tamanho	Valor	X: Largura / Y: Cor	mprimento		
			Métrica	Vertical	Horizontal		
			X: 148 a 432 mm (em aumentos de 1 mm) Y: 98 a 297 mm (em aumentos de 1 mm)	Y	Y		
			Especificar o tipo de papel Valor: Normal (52 a 105 g/m²), Transparên Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso ^{*3} , Bor Timbrado ^{*3} , Envelope, Espesso (106 a 163 1-8	cia, Rugoso, Velino ıd, Cartão, Cor, Per 3 g/m²), Alta qualida	o (52 a 105 g/m²), rfurado ^{*3} , ade, Personalizado		

*1 Para obter instruções sobre como especificar o tamanho personalizado do papel, consulte Pers. Tam. Papel na página 7-13.

*2 Para mudar para um tipo de material que não o [Normal], consulte o Def. Tipo Media na página 7-13.

*3 Para imprimir em papel pré-impresso, perfurado ou timbrado, consulte Acção Pap.Espec. na página 7-14.

Def. Tipo Media (Definições do Tipo de Media)



Defs. Comuns



Def. Tipo Media

Peso do Papel	Light	Normal 1	Normal 2	Normal 3	Pesado 1	Pesado 2	Extra Pesado
Gramagem (g/m²), Tipo de material	52 g/m² a 59 g/m²	60 g/m² a 74 g/m²	75 g/m² a 90 g/m²	91 g/m² a 105 g/m²	106 g/m² a 128 g/m²	129 g/m² a 163 g/m²	Transparências
Normal	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Transparência	Ν	Ν	N	Ν	Y ^{*1}	Y ^{*1}	Y ^{*1} (predefinição)
Rugoso	Y	Y	Y	Y (predefinição)	Y*1	Y*1	Ν
Velino	Y (predefinição)	Y	Y	Y	Ν	Ν	Ν
Etiquetas	Y ^{*1}	Y*1	Y*1	Y ^{*1}	Y ^{*1} (predefinição)	Y*1	Y ^{*1}
Reciclado	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Pré-impresso	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Bond	Y	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Y*1	Ν
Cartão	Ν	Ν	Ν	Ν	Y*1	Y ^{*1} (predefinição)	Y ^{*1}
Cor	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Perfurado	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Timbrado	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Envelope	Ν	Ν	N	Ν	Y*1	Y ^{*1} (predefinição)	Y ^{*1}
Espesso	Ν	Ν	N	Ν	Y	Y ^{*1} (predefinição)	Y ^{*1}
Alta Qualidade	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Ν	Ν	Ν
Personalizado 1-8	Y	Y	Y (predefinição)	Y	Y	Y	Y*1

As seguintes definições podem ser seleccionadas. Y (predefinição): Predefinição, Y: Disponível, N: Não disponível

*1 Não é possível seleccionar o tipo de material para as cassetes.

Na Person.1-8, as definições para a impressão frente e versão e nome do tipo de material podem ser alteradas.

Item		Descrição		
Person.1 (a 8) Frt. Verso		Seleccione a definição para frente e verso. Valor Proibir: Impressão frente e verso não autorizada. Autorizar: Impressão frente e verso autorizada.		
	Nome	Altere nomes para Person.1-8. Os nomes devem ter um máximo de 16 caracteres. Seleccionando o tipo de material na bandeja multifunções, é exibido o nome depois da alteração. <u>Método de introdução de caracteres (página 10-4)</u>		

Predef. Limite (Predefinição do Limite)



ltem	Descrição
Predef. Limite	Restrinja o número de cópias que podem ser executadas de uma só vez. Valor: 1 a 999 cópias

Medição



ltem	Descrição		
Medição	Seleccione polegada ou métrica para a unidade para as dimensões do papel.		
	Valor: polegadas, mm		

Tratamento Erros

Status/ System Menu/ Counter	Defs. Comuns	Tratamento Erros
------------------------------------	--------------	------------------

ltem		Descrição
Tratamento Erros	Erro Papel Fr/Vs	Defina o que fazer quando a impressão frente e verso não é possível para os tamanhos de papel e tipos de material seleccionados.
		Valor
		1 face: Impressão em 1 face
		Mostrar Erro: É exibida a mensagem para cancelar a impressão.
	ErroDesadaptPap	Defina o que fazer quando o tamanho ou tipo de papel seleccionado não corresponde ao tamanho ou tipo de papel colocado na fonte de papel especificada ao imprimir a partir do computador especificando a cassete ou bandeja multifunções.
		Valor
		Ignorar: A definição é ignorada e o trabalho é impresso.
		Mostrar Erro: É exibida a mensagem para cancelar a impressão.

Config. data



Configure as definições relacionadas com a data e a hora.

Item		Descrição
Config. data	Data/Hora	Defina a data e a hora para a localização onde utiliza a máquina. Valor: Ano (2000 a 2037), Mês (01 a 12), Dia (01 a 31), Hora (00 a 23), Minutos (00 a 59), Segundos (00 a 59) Definir a data e a hora (página 2-13)
	Formato Data	Seleccione o formato de exibição do ano, mês e data. O ano é exibido na notação ocidental. Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD
	Fuso Hor.	Defina a diferença horária relativamente ao GMT. Escolha na lista a localização mais
	Horário de Verão	definições para o horário de Verão.
		Q Definir a data e a hora (página 2-13)

Def. Tempor.



Configure as definições relacionadas com a hora.

Item		Descrição
Def. Tempor.	Temp. Lim. Erros	Se seleccionar [Ligado] para Limpeza Automática de Erros, ajuste o período de tempo a aguardar antes de limpar automaticamente os erros. Valor: 5 a 495 segundos (em aumentos de 5 segundos)
		ΝΟΤΑ
		Esta função é exibida quando a opção [Limp. Aut. Erros] é definida para [Ligada].
	Temporizador de Espera	Defina o período de tempo antes de entrar em Sono. <mark>Valor</mark>
		Para a Europa: 1 a 60 minutos (aumentos de 1 minuto)
		Excepto para a Europa: 1 a 240 minutos (aumentos de 1 minuto)
		🔕 ΝΟΤΑ
		Consulte <u>Modo de espera e Temporizador de Espera na página 2-20</u> para obter informações sobre o modo Espera.
	Tem Repos Painel	Se seleccionar [Ligado] para Repor Pain. Aut., ajuste o período de tempo a aguardar antes de Repor Pain. Aut.
		Valor: 5 a 495 segundos (em aumentos de 5 segundos)
		🔕 ΝΟΤΑ
		Esta função é exibida quando [Repor Pain. Aut.] está definido para [Ligada].
	Limpar Interrup.	Defina o período de tempo após o qual a máquina reverte para o modo Normal depois de ter sido definida para o modo Interromper Cópia e ser deixada por utilizar. Valor: 5 a 495 segundos (em aumentos de 5 segundos)

	Item	Descrição
Def. Tempor.	Regra p/desligar	 Seleccione se pretende desactivar automaticamente a alimentação para a seguinte função: FAX *1 Cabo USB Placa de rede *2 Valor: Desligada, Ligada
	Temp. p/desligar	Seleccione se pretende desactivar automaticamente a alimentação após um período de inactividade: Valor: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana
	Limpeza Auto. Erros	Se ocorrer um erro durante o processamento, o processamento pára para aguardar pelo passo seguinte dado pelo utilizador. No modo Limpeza Auto. Erros, limpe automaticamente o erro depois de decorrido um período de tempo definido. Para detalhes, consulte <u>Responder a mensagens na página 9-11</u> . Valor: Desligada, Ligada
	Repor Pain. Aut.	Se não forem executados trabalhos por um determinado período de tempo, reponha automaticamente as definições e regresse à predefinição. Seleccione se pretende utilizar ou não a opção Repor Painel Automático. Valor: Desligada, Ligada NOTA O período de tempo que pode decorrer antes de o painel ser reposto é definido com <u>Tem Repos Painel na página 7-20</u> .
	Tempo Inutiliz. *1	Para mais informações, consulte o FAX Operation Guide.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

*2 Apenas apresentado quando o Network Interface Kit opcional está instalado.

Predefs. Função (Predefinições da Função)



Ajuste as predefinições para as seguintes funções.

Item		Descrição
Predefs.	Resolução TX Fax ^{*1}	Para mais informações, consulte o FAX Operation Guide.
Fulição	Imagem Original	Defina o tipo de documento original predefinido.
	Zoom	Seleccione a predefinição ampliada/reduzida quando o tamanho do papel/tamanho de envio mudou depois da definição dos originais. Valor: 100%, Auto
	Agrupar/Deslocar	Ajuste as predefinições para Agrupar/Deslocar.
		Valor: Desligada, Agrupar apenas, Desloc. Cada Pág., Deslo. Cada conj.
	Orientação Orig.	Ajuste as predefinições de orientação original.
		valor: margem Superior em Cima, margem Superior na Esquerda

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

	ltem	Descrição
Predefs. E Função	Eliminar Margem	Ajuste a largura predefinida para ser eliminada como margem. Valor Métrica: 0 a 50 mm (em aumentos de 1 mm) NOTA Para especificar as larguras de eliminação da margem à velta de original, defina o valor.
		em [Margem]. Para especificar as larguras de eliminação da margem a voita do original, denha o valor original, defina o valor em [Ranhura].
N	<i>l</i> argem	Ajuste a margem predefinida. Valor Métrica Esq./Dir.: -18 a 18 mm (em aumentos de 1 mm) Cima/Baixo: -18 a 18 mm (em aumentos de 1 mm)
A	Ajust Dens.Fundo	Ajuste a Densidade do Fundo predefinida (Cópia). Valor: Desligada, Ligada
E	EcoPrint	Seleccione a predefinição EcoPrint. Valor: Desligada, Ligada
R	Rotação Auto.	Seleccione a predefinição Rotação Auto. Valor: Desligada, Ligada
E	Entr. Nome Fich.	Defina um nome automaticamente introduzido (predefinição) para trabalhos. É também possível definir informações adicionais, como Data e Número do Trabalho. Valor Entr. Nome Fich.: É possível introduzir até 32 caracteres. Info Adicional: Nenhuma, Data, Nº Trab., N.º Trab. + Data, Data + N.º Trab.
D	Digitaliz. Cont.	Ajuste as predefinições de digitalização contínua. Valor: Desligada, Ligada
D	Def. Detalhes	Ajuste as predefinições para as seguintes definições detalhadas:
	Layout 2 em 1	Ajuste a predefinição para o layout 2 em 1 de cópias combinadas. Valor: E -> D Cm->Bx, D -> E
	Layout 4 em 1	Ajuste a predefinição para o layout 4 em 1 de cópias combinadas. Valor: Direita e baixo, Baixo e direita, Esquerda e baixo, Baixo e esquerda
	Linha Margem	Ajuste a predefinição para a linha de margem de cópias combinadas. Valor: Nenhuma, Linha Contínua, Tracejado, Marca de posic.
	Encadernação Orig. ^{*1}	Ajuste a predefinição para a orientação de encadernação de originais com dois lados para produzir cópias em dois lados. Valor: Esquerda/Direita, Topo
	Encad.Orig. Livro	Ajuste a predefinição para a orientação de encadernação de originais de livro aberto para produzir cópias em dois lados. Valor: Esquerda, Direita
	Term. Encader.	Ajuste a predefinição para a orientação de encadernação de cópias acabadas com dois lados. Valor: Esquerda/Direita, Topo

*1 Apenas apresentado quando o processador de documentos opcional está instalado.

Cópia

Status/ System Menu/ Counter Cópia

Configure as definições para as funções de cópia.

Item		Descrição
Cópia	Seleccionar Papel	Ajuste a selecção predefinida de papel. Valor: Auto, Fonte Papel Predefinida
	Selec.Auto Papel	No caso da selecção de [Auto] para Seleccionar Papel, defina o método de selecção do tamanho do papel quando o zoom mudar.
		Valor
		Tam. Mais Adeq.: Selecciona o tamanho do papel com base no zoom actual e no tamanho do original.
		Igual ao Orig.: Selecciona papel que corresponde ao tamanho do original, independentemente do zoom.
	Prioridade % Auto	Quando é seleccionada uma fonte de papel de tamanho diferente do original, seleccione se o zoom automático (reduzir/ampliar) é realizado.
		Valor: Desligada, Ligada
	Def.Tecla Selec.	As funções de cópia habitualmente utilizadas podem ser registadas na tecla Seleccionar. As funções podem ser facilmente configuradas premindo a tecla Seleccionar.
		Valor: Nenhuma, Selecionar Papel, Agrupar/Deslocar, Zoom, Tamanho Original, Orientação Orig., Org. Tam. Misto ^{*1} , EcoPrint, Ajust Dens.Fundo, Margem, Eliminar Margem, Digitaliz. Cont., Rotação Auto, Entr. Nome Fich.

*1 É necessário o processador de documentos opcional.

Impressora



Ao imprimir a partir de computadores, as definições são geralmente ajustadas no ecrã do software da aplicação. Contudo, as definições seguintes estão disponíveis para configurar as predefinições para personalizar a máquina.

ltem		Descrição
Impressora	Tem-Lim AlimForm	Ao receber dados de impressão do computador, a máquina pode por vezes aguardar se não existir qualquer informação que assinale que a última página não tem mais dados para serem impressos. Depois de decorrido o tempo de espera predefinido, a máquina imprime automaticamente o documento. As opções variam entre 5 e 495 segundos. Valor: 5 a 495 segundos

FAX



Configure as definições para as funções de fax. Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

Editar Destino



Configure as definições para o livro de endereços. Para detalhes, consulte o FAX Operation Guide^{*1}.

*1 FAX é uma opção.

Ajuste/Manuten. (Ajuste/Manutenção)



Ajustar/manuten.

Ajuste a qualidade de impressão e realize a manutenção da máquina.

	lte	em	Descrição
Ajustar/	Ajuste de Densid.		Ajuste a densidade.
manuten.		Cópia	Ajuste a densidade da cópia. O ajustamento pode ser feito em 7 níveis. Valor: +3 +Escuro, +2, +1, 0 Normal, -1, -2, -3 +Claro
		Digitalizar	Ajuste a densidade da digitalização. O ajustamento pode ser feito em 7 níveis. Valor: +3 +Escuro, +2, +1, 0 Normal, -1, -2, -3 +Claro
	Ajust Dens.Fundo		Escurece ou ilumina o ajuste global da densidade do fundo.
		Cópia	Escurece ou ilumina o ajuste global da densidade do fundo durante a cópia. O ajustamento pode ser feito em 7 níveis.
			Valor: +3 +Escuro, +2, +1, 0 Normal, -1, -2, -3 +Claro
		Digitalizar	Escurece ou ilumina o ajuste global da densidade do fundo ao digitalizar imagens. O ajustamento pode ser feito em 7 níveis.
			Valor: +3 +Escuro, +2, +1, 0 Normal, -1, -2, -3 +Claro
	Densidade Impr.		Ajuste a densidade de impressão. O ajustamento pode ser feito em 5 níveis. Valor: 5 (+Escuro), 4, 3, 2, 1 (+Claro)
	Cor. Linha Preta		Corrija linhas finas (riscos causados por contaminação), que podem aparecer na imagem, quando o processador de documentos é utilizado. Valor
			Desligada: Nenhuma correcção realizada.
			Ligada: Correcção realizada. A reprodução de linhas finas no original pode tornar-se mais clara do que quando se utiliza [Desligada].
	Definir Serviço		-
		Vivif. do Tambor	Retire as linhas brancas da imagem.
			Prima a tecla [OK] e prima [Sim] para realizar a Vivificação do Tambor.

Predefinições no PC (Client Tool)

Várias definições da máquina podem ser configuradas a partir de um computador utilizando a Client Tool. Instale a Client Tool a partir do disco Product Library fornecido.

💽 ΝΟΤΑ

Para as funções detalhadas da Client Tool, consulte o Client Tool User Guide.

Método de funcionamento

Configure as definições na Client Tool do seguinte modo:

 Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Seleccione o separador pretendido.



3 Configure as definições.

Descrição geral do ecrã

A descrição geral do ecrã da Client Tool é a seguinte.



N.º	Item		Descrição	Página de referência
1	Lista da máquina		A lista no topo do ecrã da Client Tool inclui todas as máquinas suportadas instaladas no computador. Pode seleccionar uma máquina nesta lista para ver as suas propriedades e seleccionar as opções disponíveis, tais como configuração e manutenção.	
2	2 Imprimir		Aceda às preferências de impressão e propriedades do controlador da máquina.	
		Preferências	Abra o ecrã "Preferências de impressão" na máquina seleccionada.	—
		Propriedades	Abra o ecrã "Propriedades" na máquina seleccionada.	_
3	3 Dispositivo		Configure as definições do Status Monitor, Destino de Digitalização e Caixa de Impressão.	_
		Configuração	Abra o ecrã "Configuração" na máquina seleccionada.	página 7-28
		Destino da digitalização	Configure as definições do Destino da digitalização.	<u>página 7-29</u>
		Destino da caixa de impressão	Configure as definições do Destino da caixa de impressão.	página 7-35

N.º		ltem	Descrição	Página de referência
4	Digita	llizar	Configure as definições de TWAIN e Digitalização Rápida. Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail e Digitalizar para Pasta podem também ser executados a partir deste separador.	_
		Preferências	Abra o ecrã "TWAIN Driver" (Controlador TWAIN). Ajuste o valor predefinido para a digitalização TWAIN.	<u>página 7-32</u>
		Configurações de digitalização rápida	Abra o ecrã "Configurações de digitalização rápida".	<u>página 7-32</u>
		Digitalizar para PDF	Esta é uma das funções da Digitalização rápida. A realização desta função guarda a imagem digitalizada no formato PDF.	<u>página 5-41</u>
		Digitalizar para E-mail	Esta é uma das funções da Digitalização rápida. A realização desta função anexa a imagem digitalizada a uma nova mensagem de E-mail.	<u>página 5-41</u>
		Digitalizar para pasta	Esta é uma das funções da Digitalização rápida. A realização desta função guarda a imagem digitalizada numa pasta especificada.	<u>página 5-41</u>
5	FAX ^{*1}		Aceda às definições de FAX.	Consulte FAX
		Preferências	Abra o ecrã "Preferências de impressão de FAX".	Operation Guide.
		Propriedades	Abra o ecrã "Propriedades de FAX".	
6	Manu	tenção	Encomende toner de substituição.	_
		NETWORK PRINT MONITOR	Abra o NETWORK PRINT MONITOR.	Consulte o NETWORK PRINT MONITOR User Guide.
		Fazer pedido de toner	 Pode encomendar um toner de substituição por e-mail ou na Web. Clique no ícone [Fazer pedido de toner] para as seguintes opções: Enviar e-mail Utilize o endereço de e-mail predefinido ou introduza um outro endereço de e-mail e clique em [OK] para abrir o seu programa de e-mail predefinido. Abrir página Web Utilize o endereço da Web predefinido ou introduza um outro endereço da Web e clique em [OK] para abrir a página da Web no browser predefinido da Internet. 	
7	Estad	o da máquina	Pode verificar o estado actual da máquina.	página 6-13
8	Fechar		Saia da Client Tool.	

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Configurar as definições administrativas

Configure as definições administrativas em [Configuração] do separador [Dispositivo].

O ecrã de configuração tem os seguintes separadores.

- Separador [Padrão do dispositivo]: Seleccione polegadas ou milímetros como a unidade de medição para as definições de tamanhos de página, marca de água, poster e ranhura no controlador da impressora.
- Separador [Comunicação]: Introduza a Comunidade de leitura e a Comunidade de gravação até 16 caracteres. A
 definição de comunidade é pública. Se o computador não se ligar, pode ainda assim introduzir as definições da
 Comunidade de leitura e Comunidade de gravação.
- Separador [Status Monitor]: Seleccione as definições do alerta do nível de toner e notificação do evento para a Status Monitor. O Status Monitor exibe as mensagens de estado do dispositivo.

Item	Descrição
Definir nível de alerta do toner	Seleccione para criar um alerta quando o toner começa a escassear e, de seguida, seleccione uma percentagem entre 0 e 100. Se o nível do toner descer para um valor inferior a esta percentagem, é apresentado um ícone de alerta no separador [Consumíveis] na parte de baixo do ecrã Client Tool.
Activar notificação de eventos	Seleccione para activar a funcionalidade de notificação para eventos seleccionados da máquina. Quando seleccionada, as opções de notificação ficam disponíveis.
Activar notificação pop- up	Quando seleccionada, aparece uma mensagem de pop-up no canto inferior direito do ecrã para cada evento seleccionado, à medida que ocorrer.
Lista de eventos	Seleccione um ou mais eventos para a notificação. Para seleccionar todos os eventos, seleccione [Eventos].
Arquivo de som	Com um ou mais eventos seleccionados, seleccione para activar a notificação do som. Introduza a localização de um ficheiro de som (.WAV) ou clique em [Procurar] para encontrar um ficheiro de som localizado no computador. Pode premir o botão de seta para ouvir o som seleccionado.
Usar Texto para discurso	Com um ou mais eventos seleccionados, seleccione e introduza o texto preferido. O utilitário Text to Speech da Microsoft lê o texto e procede à sua reprodução numa voz falada. Pode premir o botão de seta para ouvir o texto seleccionado.

Definições do destino de digitalização

Configure as definições do Destino de Digitalização em [Digitalizar destino] do separador [Dispositivo].

IMPORTANTE

Para reflectir as definições na máquina, é necessário premir a tecla [Reset] no painel de operação da máquina.

ΝΟΤΑ

Digitalização, Caixa de impressão e monitorização do dispositivo serão desactivadas enquanto a janela [Digitalizar] estiver aberta.

Item	Descrição
Número de destino	Seleccione o número de destino (1 a 30) a ser registado. Quando é seleccionado um número de destino, as definições registadas nesse número aparecem no ecrã da direita.
Resumo	Mostra uma lista das definições do programa seleccionado.
Nome de apresentação	Defina um nome para o destino. É possível introduzir até 16 caracteres. Este nome é apresentado quando selecciona um destino no painel de operação da máquina.
Definições da ligação	Seleccione a interface utilizada para ligar à máquina. Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure o nome do anfitrião ou o endereço IP do PC a ser utilizado. ^{*1} Consulte <u>Quando ligar a máquina ao PC na rede na página 2-42</u> .
Tamanho do original	Especifique o tamanho dos originais a serem digitalizados. Valor: Auto, A3, A4, A5, A6, B4, B5 (JIS), B6, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II, 8K, 16K, Hagaki, Ofuku Hagaki, Personalizado NOTA Consulte Pers. Tam. Orig. na página 7-13 para seleccionar [Personalizado].
Imagem original	Seleccione a qualidade de imagem adequada ao tipo de original. Valor: Image: Texto + Foto Foto Texto
Frt. Verso ^{*2}	Defina frente e verso do original. Valor: Desligado Encadernar esquerda/direita Encadernar no topo
Orientação original	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta. Valor: Image: Superior Topo Vertical Vertical Margem Margem Superior Topo Superior
Nítido	Ajuste a nitidez da imagem. Valor: Nenhum, Baixo, Médio, Alto, Uniformizar (esbate os limites e reduz a nitidez)
Digitalizar colorido	Seleccione a definição do modo de cor. Valor: Monocromático, Escala de cinza, Totalmente colorido

*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

*2 É necessário o processador de documentos opcional.

ν.	Norma Descrita i e		
Item	Descrição		
Densidade	Seleccione a densidade. Valor: Claro (-3), Claro (-2), Claro (-1), Normal (0), Escuro (+1), Escuro (+2), Escuro (+3) Para definir automaticamente a densidade dependendo da densidade dos originais, seleccione a caixa de verificação [Auto]. (Este item só pode ser definido se [Monocromático] estiver definido para a cor da digitalização.)		
Resolução	Seleccione o nível da resolução da digitalização. Valor: 200×200 dpi 300×300 dpi 400×400 dpi 600×600 dpi NOTA [400×400dpi] e [600×600dpi] só podem ser definidos se [Monocromático] estiver definido para a cor da digitalização.		
Inverter imagem	Quando esta opção é seleccionada, a cor da imagem inverte-se.		
Nome do ficheiro	Atribua um nome de documento a imagens digitalizadas. Quando existem várias páginas, um número crescente de três dígitos, como Digitalização_001, Digitalização_002 é anexado à parte final do nome do ficheiro. É possível introduzir até 16 caracteres.		
Formato do ficheiro	Especifique o formato do ficheiro da imagem. Valor: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, PDF de alta compressão, CCITT grupo 4, máscara de imagem, PDF de alta compressão, JBIG2, máscara + máscara de imagem		
Definições do formato do ficheiro (O item apresentado muda dependendo do valor especificado para o formato do ficheiro.)			
Qualidade	 Defina a qualidade de imagem. Aumentar o número resulta numa qualidade superior e diminuir o número resulta numa qualidade inferior. Uma qualidade mais alta aumentará o tamanho dos ficheiros armazenados. Valor: 1 a 100 		
	ΝΟΤΑ		
	Esta definição é válida para os formatos do ficheiro PDF, TIFF e JPEG.		
	Não é possível introduzir caracteres não numéricos. Se o número introduzido se situar fora do intervalo, é reposto o valor máx./mín.		
PDF/A-1	Defina o tipo de formato PDF/A-1. Valor: Desligado, PDF/A-1a, PDF/A-1b		
PDF de alta compressão, qualidade	Defina o nível de qualidade para o PDF de alta compressão. Valor: Padrão, Prioridade de proporção de compressão, Prioridade de Qualidade		
Separação de ficheiros ^{*1}	Quando esta opção é seleccionada, os dados digitalizados são separados em ficheiro, página por página.		

*1 É necessário o processador de documentos opcional.

Item	Descrição	
Pasta de destino	Pasta especificada onde a imagem digitalizada será guardada. Para seleccionar a pasta, clique em [Procurar] para abrir "Procurar pasta". Image: Contractor of the service of the	
Redefinir	Redefina o destino para valores predefinidos.	
Gravar	Guarde as suas definições.	

Definições de Digitalização rápida/TWAIN

Configure as definições de Digitalização rápida/TWAIN em[Preferências] ou [Configurações de digitalização rápida] do separador [Digitalizar].

Item	Descrição	
Preferências	Mude as configurações de digitalização TWAIN. Esta definição é eficaz apenas para a Digitalização rápida.	
Configurações de digitalização rápida	Altere as definições para Digitalizar para PDF, Digitalizar para E-mail e Digitalizar para pasta.	

Definições TWAIN



N.º	Item	Descrição
1	Tamanho do original	Especifique o tamanho dos originais a serem digitalizados. Valor: Auto, A3, A4, A5, A6, B4, B5 (JIS), B6, Folio, 216 × 340 mm, Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II, 8K, 16K, Hagaki, Oufukuhagaki, Personalizado NOTA Consulte <u>Pers. Tam. Orig. na página 7-13</u> para seleccionar [Personalizado].
2	Método de alimentação ^{*1}	Seleccione o método de alimentação original. Valor: Auto, Processador de documentos, Vidro de exposição, 2 faces (Encadernação Cima), 2 faces (Encad. Esq./Dir.)
3	Digitalizar colorido	Seleccione a definição do modo de cor. Valor: Monocromático, Escala de cinza, Totalmente colorido
4	Resolução	Seleccione o nível da resolução da digitalização. Valor: 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi NOTA [400×400dpi] e [600×600dpi] só podem ser definidos se [Monocromático] estiver definido para a cor da digitalização.

N.º	Item	Descrição		
5	Orientação	Seleccione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta.		
		Valor: Vertical (Margem Superior Topo), Vertical (Margem Superior Esquerda), Horizontal (Margem Superior Topo), Horizontal (Margem Superior Esquerda)		
6	Nítido	Ajuste a nitidez da imagem. Valor: Nenhum, Baixo, Médio, Alto, Uniformizar (esbate os limites e reduz a nitidez).		

*1 É necessário o processador de documentos opcional.

N.º	ltem	Descrição	
7	Imagem original	Seleccione o tipo de imagem original.	
		Valor: Texto, Foto, Texto+Foto	
8	Densidade	Seleccione a densidade.	
		Valor: -3 (Claro) a 3 (Escuro)	
		Para definir automaticamente a densidade dependendo da densidade dos originais, seleccione a caixa de verificação [Auto]. (Este item só pode ser definido se [Monocromático] estiver definido para a cor da digitalização.)	
9	Inverter imagem	Quando esta opção é seleccionada, a cor da imagem inverte-se.	
10	Redefinir	Redefine as definições para as definições anteriores.	
11	SSL ^{*1}	Seleccione se pretende utilizar SSL.	
12	Ajuda	Exibe o ecrã Ajuda.	
13	Autenticação	Introduza o ID da conta atribuído para gerir a contagem de digitalizações acumuladas dos trabalhos Digitalização rápida/TWAIN utilizando a contagem de trabalhos.	
14	OK/Fechar	Clicar em [OK] leva a sair das Definições TWAIN depois de aplicar as definições de digitalização modificadas.	
		Clicar em [Fechar] leva a sair das Definições TWAIN sem aplicar as definições de digitalização modificadas.	

*1 Apenas apresentado quando o Network Interface Kit opcional está instalado.

Configurações de digitalização rápida



N.º	ltem	Descrição		
1	Nome da saída	Atribua um nome de documento a imagens digitalizadas. Quando várias imagens são guardadas na mesma pasta, um número crescente de três dígitos, como Digitalização_001, Digitalização_002 é anexado à parte final do nome do ficheiro. É possível introduzir até 16 caracteres.		
2	Formato do	Especifique o formato do ficheiro da imagem.		
	ticheiro	Valor: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, PDF de alta compressão, CCITT grupo 4, máscara de imagem, PDF de alta compressão, JBIG2, máscara + máscara de imagem		
3	Definições do form ficheiro.)	ções do formato do ficheiro (O item apresentado muda dependendo do valor especificado para o formato do ro.)		
	Ficheiros separados	Quando esta opção é seleccionada, os dados digitalizados são separados em ficheiro, página por página.		
	Qualidade	Defina a qualidade de imagem. Aumentar o número resulta numa qualidade superior e diminuir o número resulta numa qualidade inferior. Uma qualidade mais alta aumentará o tamanho dos ficheiros armazenados. Valor: 1 a 100		
		ΝΟΤΑ		
		 Esta definição é válida para os formatos do ficheiro PDF, TIFF e JPEG. 		
		 Não é possível introduzir caracteres não numéricos. Se o número introduzido se situar fora do intervalo, é reposto o valor máx./mín. 		
	PDF/A-1	Defina o tipo de formato PDF/A-1.		
		Valor: Desligado, PDF/A-1a, PDF/A-1b		
	Etapa de	Defina o nível de qualidade para o PDF de alta compressão.		
	qualidade	Valor: Padrão, Prioridade de proporção de compressão, Prioridade de Qualidade		
4	Preferências	Exibe o ecrã de definições TWAIN. Para detalhes, consulte <u>Definições TWAIN na página 7-32</u> .		
5	OK/Cancelar/ Aplicar	Clicar em [OK] leva a sair das Definições de Digitalização rápida depois de aplicar as definições de digitalização modificadas.		
		Clicar em [OK] leva a sair das Definições de Digitalização rápida sem aplicar as definições de digitalização modificadas.		
		Clicar em [Aplicar] aplica as definições de digitalização modificadas sem sair das Definições de Digitalização Rápida.		

Definições da Caixa de impressão

Configure as definições da Caixa de impressão em [Destino Caixa de impressão] do separador [Dispositivo]. Pode ser criado um máximo de 30 Caixas de impressão.

IMPORTANTE

- Ao enviar um trabalho de impressão do PC Cliente através de uma rede, Caixa, pasta Destino e Código PIN definidos pela Client Tool têm de ser atribuídos a cada PC Cliente.
- Para reflectir as definições na máquina, é necessário premir a tecla [Reset] no painel de operação da máquina.

💽 ΝΟΤΑ

Digitalização, Caixa de impressão e monitorização do dispositivo serão desactivadas enquanto a janela [Caixa de impressão] estiver aberta.

Item	Descrição	
Número da caixa	Seleccione o número de caixa (1 a 30) a ser registado. Quando é seleccionado um número de caixa, as definições registadas nesse número aparecem no ecrã da direita.	
Resumo	Mostra uma lista das definições da caixa seleccionada.	
Nome	Defina um nome para a Caixa de impressão. É possível introduzir até 16 caracteres. Este nome é apresentado quando selecciona uma Caixa de impressão no painel de operação da máquina.	
	ΝΟΤΑ	
	Se for armazenado na caixa um documento para o qual não foi definido um nome de Caixa, a impressão a partir da caixa não estará disponível.	
Código PIN	Com um código PIN atribuído à Caixa de impressão, executar os trabalhos de impressão na Caixa de impressão a partir da máquina requer a introdução do código PIN, restringindo assim o acesso do utilizador aos trabalhos de impressão. Como terceiros que não conhecem o PIN não podem imprimir, a segurança é reforçada. (Não é obrigatório introduzir uma palavra-passe.)	
	dígitos.	
Definições da ligação Seleccione a interface utilizada para ligar à máquina.		
	Quando ligar a máquina ao PC na rede, configure o nome do anfitrião ou o endereço IP do PC a ser utilizado. ^{*1} Consulte <u>Quando ligar a máquina ao PC na rede na página 2-38</u> .	
Pasta de destino	Especifique o caminho para a pasta ser utilizada como a Caixa de impressão. Para seleccionar a pasta, clique em [Procurar] para abrir "Browse for Folder" (Procurar pasta).	
	Não pode ser criada qualquer pasta numa máquina além do PC em uso.	
Redefinir	Redefina a Caixa de impressão para valores predefinidos.	
Gravar	Guarde as suas definições.	

*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

8

Contabilização do trabalho

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Descrição geral da contabilização do trabalho	8-2
Para gerir a contagem de trabalhos a partir do PC	8-2
Activar a contabilização do trabalho	8-4
Definir uma conta	8-5
Adicionar uma conta	8-5
Restringir a utilização da máquina	8-7
Editar uma conta	8-8
Eliminar uma conta	8-9
Contabilização do trabalho ao partilhar a impressora	8-10
Contabilização do trabalho para a impressão em rede	8-12
Contabilização do trabalho para digitalização utilizando Digitalização Rápida/TWAIN	8-13
Contabilização do trabalho para digitalização utilizando WIA	8-15
Contabilização do trabalho para o FAX transmitido a partir de um PC	8-16
ID Trabalho Desconhecido	8-17
Configurar a contabilização do trabalho	8-18
Predefinição	8-18
Contar o número de páginas impressas	8-20
Relat. De. Contas (Relatório de Contab.)	8-21
Utilizar a contabilização do trabalho	8-23
Iniciar/terminar sessão	8-23
Definições do administrador protegidas por palavra-passse	8-23

Descrição geral da contabilização do trabalho

A contabilização do trabalho gere a contagem de cópia/impressão/digitalização/FAX acumulada por contas individuais ao atribuir um ID a cada conta.



Para gerir a contagem de trabalhos a partir do PC

Além das definições acima, as que se seguem são necessárias para gerir a contagem de trabalhos a partir do PC.

Quando utilizar a máquina como a impressora partilhada

Para gerir a conta do trabalho de impressão utilizando a máquina como a impressora partilhada, tem de configurar as definições da impressora no computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB.

Definir a contabilização de trabalhos 2 Introduzir o ID da Conta do PC 1 da impressora partilhada utilizando o PC Anfitrião. (Consulte Contabilização do trabalho ao partilhar a impressora na página 8-10.)

Cliente e executar a impressão. (Consulte Definicões do administrador protegidas por palavra-passse na página 8-23.)

Contar o número de páginas 3 impressas.



💽 ΝΟΤΑ

Quando utilizar a máquina como uma impressora partilhada, as definições têm de ser ajustadas para a impressora partilhada. Consulte Definir a impressora partilhada e FAX na página 2-33.

Quando utilizar a máquina como uma impressora partilhada *1

Para gerir o número de trabalhos a serem impressos a partir do PC na rede, deve configurar as definições utilizando o controlador da impressora no PC.



*1 O Network Interface Kit opcional é necessário.

Para gerir a conta do trabalho de digitalização utilizando Digitalização Rápida/ TWAIN

Para gerir a conta do trabalho de digitalização utilizando a Digitalização Rápida ou TWAIN, tem de configurar as definições da Client Tool no computador ligado à máquina. (Consulte <u>Contabilização do trabalho para digitalização utilizando Digitalização Rápida/TWAIN na página 8-13</u>.)

Para gerir a conta do trabalho de digitalização utilizando WIA

Para gerir a conta do trabalho de digitalização utilizando WIA, tem de configurar as definições do controlador WIA no computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB. (Consulte <u>Contabilização do trabalho para digitalização utilizando</u> <u>WIA na página 8-15</u>.)

Para gerir o trabalho de FAX transmitido a partir de um PC *2

Para gerir o número de trabalhos de FAX transmitidos a partir do PC, deve configurar as definições utilizando o Controlador do FAX no PC. (Consulte <u>Contabilização do trabalho para o FAX transmitido a partir de um PC na página 8-16</u>.)

*2 O FAX Kit opcional é necessário.

Activar a contabilização do trabalho

Active a contabilização do trabalho. Execute o seguinte procedimento.



1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].



🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> <u>administrador na página 2-10</u>.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de sessão	Palavra-passe de início de sessão	
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}	
*1. São distinguidas lotras maiúsculas o minúsculas (sonsívol a maiúsculas o		

 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Cont. Trab.] e prima a tecla [OK].

2 Active a contabilização do trabalho.

- 1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Contabil. Trab.] e prima a tecla [OK].
- 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Ligado] e prima a tecla [OK].

ΝΟΤΑ

- Para desactivar a contabilização do trabalho, seleccione [Desligar].
- Se a definição da contabilização do trabalho for concluída seleccionando outras teclas de função, como a tecla [Copy], um encerramento de sessão é automaticamente executado e aparece o ecrã para introduzir o ID da conta. Para continuar a operação, introduza o ID da conta.

Definir uma conta

Pode adicionar, alterar e eliminar uma conta e definir a restrição para cada conta.

Adicionar uma conta

É possível adicionar até 30 contas individuais. Os seguintes campos são obrigatórios.

Item	Descrições	
Nome Conta	Introduza o nome da conta (até 32 caracteres).	
ID Conta	Introduza o ID da conta com pelo menos oito dígitos (entre 0 e 99.999.999).	
Restrição Isto proíbe a impressão/digitalização ou restringe o número de folh colocar. Consulte <u>Restringir a utilização da máquina na página 8-7</u> .		

1 Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	<\$► OK
03 Contador	
04 Sistema	
05 Admin/Contab	il.
	Sair

🚫 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> <u>administrador na página 2-10</u>.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

- 3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Cont. Trab.] e prima a tecla [OK].
- 4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Lista de Contas] e prima a tecla [OK].

Def. Cont. Trab.	<\$► OK
03 Contab.Tot.T	rab.
04 Cada Conta	Trab.
05 Lista de Con	tas
	Sair

5 Prima [Menu].

Lista de Contas		
	Menu]

6 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Adic. conta] e prima a tecla [OK].

🔶 OK
•

2 Introduza a informação da conta.

1 Introduza o nome da conta e prima a tecla [OK].

Nome Conta		⊲	OK
		4	
	r.	ABC	
		Texto	

🚫 ΝΟΤΑ

Consulte <u>Introduzir caracteres na página 10-6</u> para obter detalhes sobre a introdução de caracteres.

2 Introduza o ID da conta e prima a tecla [OK].



ΝΟΤΑ

Não é possível utilizar qualquer "ID Conta" que já tenha sido registado. Introduza qualquer outro ID de conta.

3 Para aplicar restrição ao ID da conta, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Detalhe] e prima a tecla [OK].

Para sair da operação, prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Sair] e prima a tecla [OK].

💠 OK

Restringir a utilização da máquina (página 8-7)

Restringir a utilização da máquina

Esta secção explica como restringir a utilização da máquina por conta ou número de folhas disponíveis. Os itens que podem ser restringidos diferem dependendo da selecção de [Separado] ou [Total] para <u>Número de Cópias/</u> <u>Impressões na página 8-18</u>. Prima [Editar] para alterar as restrições.

• [Separado] seleccionado para Contagem Copiadora/Impressora

Item	Descrições
Restr. de Imp.Copiadora	Limita o número de folhas utilizadas para copiar. Valor Desligada: Não se aplica qualquer restrição. Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. ^{*1} Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.
Restr. de Imp.	Limita o número de folhas utilizadas para imprimir. Valor Desligada: Não se aplica qualquer restrição. Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. ^{*1} Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.
Restr. Digital.	Limita o número de folhas digitalizadas (exclui cópia). Valor Desligada: Não se aplica qualquer restrição. Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. ^{*1} Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.
Rest.FAX Trans.	Limita o número de folhas enviadas por fax. Esta função é exibida quando o FAX Kit opcional está instalado. Valor Desligada: Não se aplica qualquer restrição. Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. ^{*1} Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.

• [Total] seleccionado para Contagem Copiadora/Impressora

ltem	Descrições
Restr. de Imp.	Limita o número de folhas utilizadas para copiar e imprimir.
	Valor
	Desligada: Não se aplica qualquer restrição.
	Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. *1
	Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.
Restr. Digital.	Limita o número de folhas digitalizadas (exclui cópia).
	Valor
	Desligada: Não se aplica qualquer restrição.
	Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. *1
	Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.
Rest.FAX Trans.	Limita o número de folhas enviadas por fax. Esta função é exibida quando o FAX Kit opcional está instalado.
	Valor
	Desligada: Não se aplica qualquer restrição.
	Limite Contador: Restringe o contador em aumentos de uma página até 9.999.999 cópias. *1
	Rejeitar Utiliz.: Aplica-se a restrição.

*1 No caso da selecção de [Limite Contador], aparece o ecrã [Páginas Limite] depois de a tecla [OK] ser premida. Introduza um limite de contador nas páginas por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].

Editar uma conta

Altera a informação da conta registada.

- Exiba o ecrã.
 - 1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].

Status/ System Menu/ Counter

2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	-\$• OK
03 Contador	
04 Sistema	
05 Admin/Contal	oil.
	Sair
	1

🔕 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> <u>administrador na página 2-10</u>.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

- 3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Cont. Trab.] e prima a tecla [OK].
- 4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Lista de Contas] e prima a tecla [OK].

Altere a informação da conta.

 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a conta que pretende alterar e prima a tecla [OK].

Lista de Contas	<\$► OK]
🚣 01 Account		J
🔬 02 Account		
🚺 03 Account		
	Menu]	

💽 ΝΟΤΑ

As informações da conta podem ser alteradas premindo [Menu], seleccionando [Detalhe/Edit.] e premindo a tecla [OK].

- 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar o item que pretende alterar e prima [Editar].
- 3 Consulte o passo 2 de <u>Adicionar uma conta na página 8-5</u> e <u>Restringir a utilização da</u> <u>máquina na página 8-7</u> para alterar a informação da conta.

Eliminar uma conta

Elimina a conta.

Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].

Menu Estado/Sis.	
03 Contador	
04 Sistema	
05 Admin/Contal	bil.
	Sair
L	

🔕 ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e

- 3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Cont. Trab.] e prima a tecla [OK].
- 4 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Lista de Contas] e prima a tecla [OK].

2 Elimine uma conta.

- 1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar a conta que pretende eliminar e prima [Menu].
- 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Eliminar] e prima a tecla [OK].
- 3 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

A conta é eliminada.

Contabilização do trabalho ao partilhar a impressora

Quando utilizar a máquina como a impressora partilhada, imprimir a partir do computador (PC Cliente) na rede pode ser gerido com a contabilização do trabalho configurando a contabilização do trabalho para o computador (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB.

Definições ao partilhar a impressora

Quando utilizar a máquina como uma impressora partilhada e gerir a impressão a partir do PC Cliente utilizando a contabilização do trabalho, configure o PC Anfitrião do modo descrito de seguida.

Exiba o ecrã.

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [Dispositivos e Impressoras].

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, seleccione [**Definições**] nos atalhos no Ambiente de Trabalho, e seleccione [**Painel de Controlo**] e, de seguida, [**Dispositivos e Impressoras**].

- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu [Propriedades de impressora] do controlador da impressora.
- 3 Clique em [Administrador] no separador [Definições do dispositivo].

2 Configure as definições.

 Seleccione [Definições de administrador protegidas por palavra-passe] no separador [Geral]. Aparece a janela "Palavra-passe".



2 Introduza a mesma palavra-passe (opcional) em [Palavra-passe] e [Confirmar palavra-passe] e, de seguida, clique no botão [OK].

? ×
••••
••••
OK Cancelar

A palavra-passe é necessária para abrir a janela Administrator Settings (Definições do administrador).

3 Seleccione [Contabilização de trabalhos] e [Solicitar ID de conta] (Pedido do ID da conta) no separador [Contabilização de trabalhos].

Utilizar IU de co	onta especifica:	
Solicitar ID de o Solicitar ID de o Solicitar ID de o Solicitar ID de o	conta Jorita e validar de IDs de conta	
IDs de conta: ID de conta	Descrição	Adicionar
		Eliminar Editar
		Exportar

4 Clique em [OK].

ΝΟΤΑ

- Se [Solicitar ID de conta] (Pedido do ID da conta) estiver definido, o ecrã para a introdução do ID da conta aparece quando se imprime a partir do PC Cliente. Ao imprimir a partir do PC Cliente, consulte <u>Definições do administrador protegidas por</u> palavra-passe na página 8-23.
- No caso de outras definições de contabilização do trabalho, consulte Printer Driver User Guide.

Contabilização do trabalho para a impressão em rede

O número de trabalhos a serem impressos a partir do PC na rede pode ser gerido pela Contabilização do trabalho.

ΝΟΤΑ

O Network Interface Kit opcional é necessário.

Definir o Controlador da impressora

Para gerir o número de trabalhos a serem impressos a partir do PC na rede, deve configurar as seguintes definições utilizando o controlador da impressora no PC.

Exiba o ecrã.

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [Dispositivos e Impressoras].

底 NOTA

No Windows 8, seleccione [**Definições**] nos atalhos no Ambiente de Trabalho, e seleccione [**Painel de Controlo**] e, de seguida, [**Dispositivos e Impressoras**].

- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu [Propriedades de impressora] do controlador da impressora.
- 3 Clique em [Administrador] no separador [Definições do dispositivo].



1 Seleccione [Contabilização de trabalhos] no separador [Contabilização de trabalhos].

Geral Bloquear configuraçõe Contabilização de trabalhos
Solicitar ID de conta
Solicitar ID de conta e validar
Visualizar lista de IDs de conta
IDs de conta:
ID de conta Descrição Adicionar
Eliminar
Editar
Importar
Exportar

2 Defina a ID da conta.

[Utilizar ID de conta específica]: Introduza a ID da conta. A impressão será realizada utrilizando a ID da conta introduzida.

[Solicitar ID de conta]: É exibido um ecrã para introduzir a ID da conta quando tentar proceder a uma impressão. É necessário introduzir a ID da conta sempre que se tenta proceder a uma impressão.

[Solicitar ID de conta e validar]: É exibido um ecrã para introduzir a ID da conta quando tentar proceder a uma impressão. É necessário introduzir a ID da conta armazenada na lista de IDs de contas. É necessário introduzir a ID da conta sempre que se tenta proceder a uma impressão.

[Visualizar lista de IDs de conta]: A lista de IDs de conta é exibida durante a impressão. É necessário seleccionar na lista a ID de conta a ser utilizada.

3 Clique em [OK].

ΝΟΤΑ

No caso de outras definições de contabilização do trabalho, consulte **Printer Driver User Guide**.
Contabilização do trabalho para digitalização utilizando Digitalização Rápida/TWAIN

O número de trabalhos digitalizados utilizando Digitalização Rápida/TWAIN pode ser gerido pela Contabilização do trabalho.

Definir o Controlador TWAIN

1

Para gerir o número de trabalhos digitalizados utilizando Digitalização Rápida/TWAIN, deve configurar as seguintes definições utilizando o Controlador TWAIN no PC ligado à máquina.

Exiba o ecrã.

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione [Programas], [Client Tool] e [Client Tool] para iniciar Client Tool.

底 NOTA

No Windows 8, seleccione [Procurar] nos atalhos, [Aplicações] e, de seguida, [Client Tool].

2 Seleccione [Preferências] no separador [Digitalizar].



2 Configure o Controlador TWAIN.

1 Clique em [Autenticação].

Tamanho do original: A4 Método de alimentação: Automático Dotalizar colorido: Totalmente colorido Resolução: 300x 300 dpl Orientação: Drientação: Que do colorido Colorido Orientação: Que do colorido Colorido Orientação: Que do colorido Colorido Orientação: Que do colorido Orientação: Que do colorido Orientação: Que do colorido Orientação:	Nitido: Baixo Imagem original: Texto + Foto Densidade: 0 + Automático Inverter imagem
I SSI	

2 Seleccione a caixa de verificação ao lado de [ID Conta] e introduza a ID da conta contendo um máximo de oito dígitos.



3 Clique em [OK].

Contabilização do trabalho para digitalização utilizando WIA

O número de trabalhos digitalizados utilizando WIA pode ser gerido pela Contabilização do trabalho.

Definir o Controlador WIA

Para gerir o número de trabalhos digitalizados utilizando WIA, deve configurar as seguintes definições utilizando o Controlador WIA no PC (PC Anfitrião) ligado à máquina via USB.

Exiba o ecrã.

 Clique no botão [Iniciar] no Windows e introduza [Scanner] em [Procurar Programas e Ficheiros]. Clique em [Ver scanners e câmaras] na lista de procura e é apresentado o ecrã Scanners e Câmaras.

💽 ΝΟΤΑ

No Windows 8, clique em [**Procurar**] nos atalhos e, de seguida, em [**Definições**] e introduza "Scanner" na caixa de procura. Clique em [**Ver scanners e câmaras**] na lista de procura e é apresentado o ecrã Scanners e Câmaras.

2 Seleccione o mesmo nome que esta máquina a partir dos Controladores WIA e prima [Propriedades].



Configure o Controlador WIA

1 Seleccione a caixa de verificação ao lado de [ID de conta] no separador [Definições] e introduza a ID da conta contendo um máximo de oito dígitos.

Geral Gestão de Cor Settings 3004	
	2
	Account ID
	OK Cancelar

2 Clique em [OK].

Contabilização do trabalho para o FAX transmitido a partir de um PC

O número de trabalhos de FAX transmitidos a partir do PC pode ser gerido pela Contabilização do trabalho.

NOTA O FAX Kit opcional é necessário.

Definir o Controlador de FAX

Para gerir o número de trabalhos de FAX transmitidos a partir do PC, deve configurar as seguintes definições utilizando o Controlador do FAX no PC.

Exiba o ecrã.

1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e clique em [Dispositivos e Impressoras].

🔊 NOTA

No Windows 8, seleccione [**Definições**] nos atalhos no Ambiente de Trabalho, e seleccione [**Painel de Controlo**] e, de seguida, [**Dispositivos e Impressoras**].

2 Clique com o botão direito do rato no nome da máquina a ser utilizada como Controlador do FAX e seleccione [Preferências de impressão] no menu pendente resultante. Clique em [Definição TX FAX] na janela [Preferências de impressão].

2 Configure as definições.

1 Seleccione [Contabilidade do trabalho] no separador [Autenticação].

Informações do remetente Pánina de no a Autenticação il prôfes de envio	? ×
Contabilidade do trabalho	
Usar um ID de conta especú fico:	
Solicitar o ID da conta	
Definições	
OK	Lancelar

 Seleccione [Usar um ID de conta específico] ou [Solicitar o ID da conta], conforme pretender.

[Usar um ID de conta específico]: Introduza a ID da conta. A transmissão será realizada utilizando a ID da conta introduzida.

[Solicitar o ID da conta]: É exibido um ecrã para introduzir a ID da conta quando tentar proceder a uma transmissão. É necessário introduzir a ID da conta sempre que se tenta proceder a uma transmissão.

3 Clique em [OK].

ID Trabalho Desconhecido

Especifica o comportamento para lidar com os trabalhos enviados com ID de conta desconhecidos (ou seja, ID não enviados).

Os itens de definição são os seguintes.

ltem	Descrições	
Permitir	É permitida a impressão do trabalho.	
Rejeitar	O trabalho é rejeitado (não impresso).	

1 Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].

ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e minúsculas).

2 Configure as definições.

- 1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [ID Trab. Descon.] e prima a tecla [OK].
- 2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Rejeitar] ou [Autorizar] e prima a tecla [OK].

Configurar a contabilização do trabalho.

Predefinição

Ajuste as predefinições para a contabilização do trabalho. Para configurar as definições, seleccione o item em Predefinição e prima o item de definição.



Admin/Contabil.

🕨 Contab. Trabalho Def. խ Predefinição

Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

	ltem	Descrição
Aplic	ar Limite	Especifica o modo como a máquina se comporta quando o contador atinge o limite de restrição. A tabela abaixo descreve a acção tomada.
		Imediatamente: O trabalho pára guando o contador atinge o seu limite.
		Subsequentemente: A impressão/digitalização do trabalho continua mas o trabalho subsequente será rejeitado.
		Apenas Alertar: O trabalho continua durante a exibição de uma mensagem de alerta.
Número de Cópias/Impressões		Pode seleccionar o modo como as contagens das páginas copiadas e impressas são mostradas - o total de ambas ou o total da cópia e da impressão individualmente (Separado). A selecção pode influenciar a restrição a nível da contagem e método de contagem. Para obter informações, consulte <u>Restringir a utilização da máquina (página 8-7)</u> e <u>Relat. De. Contas</u> (<u>Relatório de Contab.</u>) (página 8-21).
		Valor: Total, Separado
Limite Contador		Quando adicionar uma nova conta, pode alterar as restrições predefinidas quanto ao número de folhas utilizadas. Pode definir qualquer número entre 1 e 9.999.999.
		Os itens que podem ser definidos diferem dependendo da selecção de [Separado] ou [Total] para [Nº de cóp./impr.].
	[Separado] seleccionado	para Contagem Copiadora/Impressora
	Restrição Cópias	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para cópia.
	Restr. de Imp.	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para impressão.
	Outra.Rest. Digit	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para digitalização (exclui cópia).
	Restrição FAX TX ^{*1}	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para enviar faxes.
	[Total] seleccionado para Contagem Copiadora/Impressora	
	Restr. de Imp.	Ajusta a restrição predefinida para o número total de folhas utilizadas para cópia e impressão.
	Outra.Rest. Digit	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para digitalização (exclui cópia).
	Restrição FAX TX	Ajusta a restrição predefinida para o número de folhas utilizadas para enviar faxes.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

	ltem	Descrição
Cont. Tam. papel		Conta o número de páginas por tamanho do papel (por exemplo, Letter).
	Tamanho do Papel 1 (a 5)	Além do tamanho do papel, é também possível especificar o tipo de material (por exemplo, contar o papel de cor com tamanho de letra utilizado). Se não especificar o tipo de material, o número de folhas utilizadas será contado para o tamanho da folha especificado, independentemente do tipo de material.
		ΝΟΤΑ
		O tamanho do papel está disponível em cinco tipos, 1 a 5. Estes tipos são especificados nos relatórios de contabilização. Consulte <u>Relat. De. Contas (Relatório de Contab.) na página 8-21</u> .
		Valor: Desligar, Ligar
		Tamanho do Papel: A3, A4, A5, B4, B5, Folio, Ledger, Legal, Letter, Statement
		Tipo Media: Todos os tipos de material, Normal, Transparência, Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8

Contar o número de páginas impressas

Conta o número de páginas impressas. As contagens são classificadas como Contab Total Trabs. e Cada Conta Trab.. Uma nova contagem pode também ser iniciada depois de redefinir os dados de contagem que foram armazenados por um período de tempo específico.



Contabilização Total

Conta o número de páginas para todas as contas e repõe as contagens para essas contas em conjunto ao mesmo tempo.

Cada Conta Trab.

Conta o número de páginas para cada conta e repõe as contagens por conta. Quando verificar Contabilização de Cada Trabalho, seleccione a conta para a qual pretende verificar a contagem.

Os tipos das contagens são os seguintes.

Item		Descrições
Pág. Impressas		Exibe o número de páginas copiadas e impressas e o número total de páginas utilizadas. Pode também utilizar [Págs. RX FAX] ^{*1} , [Págs. Frt. Verso] e [Combinar págs.] para verificar o número de páginas utilizadas.
Cop./Impr. Págs.		Exibe o número de páginas copiadas e impressas e o número total de páginas utilizadas. Prima a tecla [▶] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [◀] para voltar ao ecrã anterior.
	Págs. RX FAX	Exibe o número de páginas recebidas.
	Total Págs.Impr.	Exibe o número total de páginas utilizadas para copiar e imprimir.
	Págs. Frt. Verso	Exibe o número de páginas impressas no modo [1 face], no modo [2 faces] e o total de páginas em ambos os modos. Prima a tecla [►] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [◀] para voltar ao ecrã anterior.
	Combinar págs.	Exibe o número de páginas impressas no modo [Nenhuma] (sem Combinação), no modo [2 em 1], no modo [4 em 1] e o total de páginas em ambos os modos. Prima a tecla [►] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [◄] para voltar ao ecrã anterior.
Págs. Digitaliz.		Exibe o número de páginas digitalizadas para a cópia, fax e outras funções, bem como o número total de páginas digitalizadas. Prima a tecla [▶] para ver o ecrã seguinte. Prima a tecla [◀] para voltar ao ecrã anterior.
Págs	. Trans. FAX ^{*1}	Exibe o número de páginas enviadas por fax.
Tempo Trans.FAX ^{*1}		Exibe a duração total das transmissões de FAX.
Repor Contador		Repõe o contador. Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

*1 Apenas apresentado quando o FAX Kit opcional está instalado.

Para verificar outros itens, prima a tecla [OK] para regressar ao ecrã um nível acima.

Relat. De. Contas (Relatório de Contab.)

O total de páginas contadas para todas as contas relevantes pode ser impresso como um relatório de contabilização. Os relatórios têm diferentes formatos, dependendo do modo como a contagem das copiadoras e das impressoras é realizada.

Quando [Separado] é seleccionado para gerir a Contagem Copiadora/Impressora

MFP	rio de	Contab.	
		10	

Para a contagem por tamanho do papel, o relatório será impresso por tamanho.

Utilize o seguinte procedimento para imprimir um relatório de contabilização de trabalhos.

Prepare o papel.

Verifique se é colocado papel A4 ou Letter na cassete.

Exiba o ecrã.

1 Prima a tecla [Status/System Menu/Counter].



2 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Admin/Contabil.] e prima a tecla [OK].



ΝΟΤΑ

Se o ecrã de introdução do nome de utilizador de início de sessão aparecer durante as operações, inicie sessão consultando <u>Nome de utilizador e palavra-passe de</u> administrador na página 2-10.

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome de utilizador de início de	Palavra-passe de início de
sessão	sessão
Admin ^{*1}	Admin ^{*1}

*1 São distinguidas letras maiúsculas e minúsculas (sensível a maiúsculas e

3 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Def. Cont. Trab.] e prima a tecla [OK].

3 Imprima o relatório.

1 Prima a tecla [▲] ou [▼] para seleccionar [Relat. De Contas] e prima a tecla [OK].



2 Prima [Sim] no ecrã de confirmação.

É impresso um relatório de contabilização.

Utilizar a contabilização do trabalho

Esta secção explica os procedimentos enquanto define a contabilização do trabalho.

Iniciar/terminar sessão

Se a contabilização do trabalho estiver activada, o ecrã de introdução do ID da conta aparece sempre que utiliza esta máquina.

Execute o seguinte procedimento para iniciar e terminar sessão.

Iniciar sessão

 No ecrã abaixo, introduza o ID da conta por meio das teclas numéricas e prima a tecla [OK].



💽 ΝΟΤΑ

- Se introduziu um caracter incorrecto, prima a tecla [Clear] e introduza novamente o ID da conta.
- Se o ID da conta introduzido não corresponder ao ID registado, é emitido um bip de aviso e o início de sessão falha. Introduza o ID de conta correcto.
- 2 Prossiga para concluir os restantes passos.

Terminar sessão

Quando as operações são concluídas, prima a tecla [Logout] para regressar ao ecrã de introdução do ID da conta.



Definições do administrador protegidas por palavra-passe

Se aparecer o seguinte ecrã de introdução do ID da conta quando imprimir no seu PC, introduza o ID da conta atribuído e clique no botão [OK] para continuar a impressão.

? ×
OK Cancelar

9 Resolução de problemas

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Manutenção regular	
Limpeza	
Substituição do recipiente de toner	9-3
Substituição da caixa de resíduos de toner	
Resolução de problemas	
Resolver avarias	
Responder a mensagens	
Resolver encravamentos de papel	

Manutenção regular

Limpeza

Limpe a máquina regularmente para garantir uma qualidade de impressão óptima.

Por razões de segurança, antes de limpar a máquina, desligue sempre o cabo de alimentação.

Tampa de originais/Vidro de exposição

Limpe a parte de trás da tampa dos originais, o interior do processador de documentos e o vidro de exposição com um pano macio, humedecido com álcool ou detergente suave.

IMPORTANTE

Não use diluente ou outros solventes orgânicos.





Fenda do vidro

Quando utilizar o processador de documentos, limpe a superfície da fenda de vidro e a guia de leitura com o pano seco para acessórios. A existência de sujidade na fenda de vidro ou na guia de leitura pode levar ao surgimento de riscas na saída.

IMPORTANTE

Não utilize água, sabão ou solventes para efectuar a limpeza.



Substituição do recipiente de toner

Quando o toner estiver a acabar, a mensagem [Toner está a acabar.] é exibida no visor de mensagens. Certifique-se de que tem um novo recipiente de toner para proceder à substituição.

Quando o visor de mensagens exibir [Adicionar toner.], substitua o toner.

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.

阈 ΝΟΤΑ

- Para o recipiente de toner, utilize sempre um recipiente de toner genuíno. Utilizar um recipiente de toner não genuíno pode originar defeitos na imagem e falhas do produto.
- O chip de memória no recipiente de toner deste produto armazena a informação necessária para melhorar a comodidade do cliente, a utilização do sistema de reciclagem para recipientes de toner usados e o planeamento e desenvolvimento de novos produtos. A informação armazenada não inclui informações que possibilitem identificar indivíduos, e apenas é usada anonimamente para os fins mencionados.



2



3



4



Agite o recipiente do toner de acordo com o procedimento e coloque o recipiente em posição.













8



9



10



ΝΟΤΑ

Devolva o recipiente de toner vazio e a caixa de resíduos de toner ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner e a caixa de resíduos de toner recolhidos serão reciclados ou eliminados em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Substituição da caixa de resíduos de toner

Quando substituir o recipiente do toner, substitua também a caixa de resíduos de toner. É igualmente necessário substituir a caixa de resíduos de toner quando a mensagem [Caixa Res.Toner cheia ou não instalada.Verifique a caixa.] é apresentado no visor de mensagens.

Não tente incinerar partes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.





3



4



5







7







ΝΟΤΑ

Devolva o recipiente de toner vazio e a caixa de resíduos de toner ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner e a caixa de resíduos de toner recolhidos serão reciclados ou eliminados em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Resolução de problemas

Resolver avarias

O seguinte quadro fornece regras gerais para a resolução de problemas.

Se a máquina tiver um problema, confira as verificações e efectue os procedimentos indicados nas páginas seguintes. Se o problema persistir, contacte o seu técnico de assistência.

Sintoma	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
O ecrã não responde quando o interruptor de alimentação está ligado.	Verifique o cabo de alimentação.	Ligue ambas as extremidades do cabo de alimentação com segurança.	<u>página 2-8</u>
Premir a tecla [Start] não produz cópias.	É apresentada alguma mensagem no ecrã, Client Tool ou Status Monitor?	Determine qual a resposta apropriada à mensagem e reaja em conformidade.	<u>página 9-11</u>
	A máquina está no modo de espera?	Prima qualquer tecla no painel de operação para recuperar a máquina do modo de Espera.	<u>página 2-20</u>
São ejectadas folhas em branco.	Os originais estão colocados correctamente?	Quando colocar originais no vidro de exposição, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com os indicadores de tamanho do original.	<u>página 5-2</u>
		Quando colocar os originais no processador de documentos, coloque-os voltados para cima.	<u>página 5-3</u>
O papel encrava com frequência.	O papel está colocado correctamente?	Coloque o papel correctamente.	<u>página 3-7</u> página 3-10
	O papel corresponde ao tipo de papel suportado? Está em boas condições?	Retire o papel, vire-o e volte-o a colocar.	<u>página 3-7</u>
	O papel está enrolado, dobrado ou enrugado?	Substitua o papel por papel novo.	<u>página 3-7</u>
	Ficaram restos de papel soltos ou encravados na máquina?	Retire o papel encravado.	<u>página 9-16</u>
2 ou mais folhas estão sobrepostas quando ejectadas. (alimentação múltipla) ABC 123		Coloque o papel correctamente.	<u>página 3-7</u> página 3-10
As impressões saem enrugadas. ABC 123	O papel está húmido?	Substitua o papel por papel novo.	<u>página 3-5</u>

Sintoma	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
As impressões saem onduladas. ABC 123	O papel está húmido?	Substitua o papel por papel novo.	<u>página 3-7</u> página 3-10
Não é possível imprimir.	A máquina está ligada à corrente?	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alterna.	_
	A máquina está ligada?	Ligue o interruptor de alimentação.	página 2-9
	O cabo da impressora e o cabo de rede encontram-se ligados?	Ligue o cabo da impressora e cabo de rede correctos com firmeza.	página 2-6
	A máquina é utilizada como uma impressora partilhada?	Inicie o PC Anfitrião.	_
	A máquina estava ligada antes de ligar o cabo da impressora?	Ligue a máquina depois de ligar o cabo da impressora.	_
	O trabalho de impressão está parado?	Continue a impressão.	página 6-9
As impressões saem	O papel está húmido?	Substitua o papel por papel novo.	página 3-5
demasiado claras.ABC123123	Alterou a densidade?	Seleccione o nível adequado de densidade.	página 5-13 página 7-24
	O toner está uniformemente distribuído dentro do cartucho?	Agite o recipiente de toner de um lado para o outro várias vezes.	página 9-3
	O modo EcoPrint está activo?	Desactive o modo EcoPrint.	<u>página 5-22</u> página 7-22
	_	Certifique-se de que a definição do tipo de papel se adequa ao papel a ser usado.	página 7-13
Parte da imagem encontra- se, periodicamente, esbatida ou exibe linhas brancas.	_	Execute [Actualização do Tambor].	página 7-24
As impressões saem pouco nítidas. ABC 123	A máquina está a ser utilizada em condições de humidade elevada ou de mudanças bruscas de temperatura?	Utilize num ambiente que tenha humidade adequada.	_

Sintoma	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Os textos não são impressos com nitidez. ABC 123	Escolheu a qualidade de imagem apropriada para o original?	Seleccione a qualidade de imagem apropriada.	<u>página 5-13</u>
As impressões saem demasiado escuras embora o fundo do original digitalizado seja branco. ABC 123	Alterou a densidade?	Seleccione o nível adequado de densidade.	página 5-13 página 7-24
As cópias têm um padrão moiré (pontos agrupados em padrões e não alinhados uniformemente).	O original é uma fotografia impressa?	Defina a imagem original para [Fotografia].	<u>página 5-13</u>
Surgem pontos a preto no fundo branco quando um original branco é digitalizado. ABC 123	A tampa de originais ou o vidro de exposição está sujo?	Limpe a tampa de originais ou o vidro de exposição.	página 9-2
As impressões têm linhas verticais.	A fenda do vidro está suja?	Limpe a fenda do vidro.	<u>página 9-2</u>
As imagens saem tortas.	Os originais estão colocados correctamente?	Quando colocar originais no vidro de exposição, alinhe-os com as placas de indicação de tamanho do original. Quando colocar originais no processador de documentos, alinhe bem as guias de largura antes de os colocar.	página 5-2 página 5-3
	O papel está colocado correctamente?	Verifique a posição das guias de largura do papel.	página 3-7 página 3-10

Responder a mensagens

Se ocorrer um problema na máquina, o utilizador será notificado por meio das seguintes indicações.

- O indicador [Attention] no painel de operação está aceso ou intermitente.
- Aparece uma mensagem de erro no visor de mensagens do painel de operação da máquina.

Se o indicador [Attention] estiver aceso ou intermitente e se aparecer uma mensagem de erro no visor de mensagens do painel de operação da máquina, verifique a Client Tool ou o Status Monitor.



阈 ΝΟΤΑ

Se os indicadores se acenderem ou piscarem repetidamente de formas não descritas acima, é provável que tenha ocorrido um erro de assistência . Desligue a máquina, retire o cabo de alimentação da tomada e insira-o novamente e ligue a máquina. Tal pode eliminar o erro. Mesmo se o erro não for eliminado, contacte o técnico de assistência.

Os problemas que podem ser resolvidos pelo utilizador são descritos abaixo.

Α

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
A bandeja interior está cheia de papel. Retire o papel.		Retire papel da bandeja interna. Prima [Continuar], para retomar a impressão. Prima [Cancelar] para cancelar o trabalho.	_
A memória do scanner está cheia. O trabalho foi cancelado.		Deixou de ser possível efectuar a digitalização devido à falta de memória do scanner. O trabalho foi cancelado. Prima a tecla [OK].	
A memória está cheia. Trabalho cancelado.		Impossível continuar o trabalho porque a memória está cheia. Mude a resolução de impressão de Rápido 1200 para 600 dpi. Consulte Printer Driver User Guide .	_
A rede foi desligada.	O cabo de rede está ligado?	Prima a tecla [OK] e ligue o cabo de rede.	<u>página 2-8</u>
	O PC está ligado?	Prima a tecla [OK] e ligue o PC.	
	Impossível encontrar a Client Tool.	Prima a tecla [OK] e abra a Client Tool.	página 7-25
Adicionar papel na cassete #.	A cassete indicada não tem papel?	Coloque papel.	página 3-5

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Adicionar papel na cassete #. ↑↓ (Exibida alternadamente) Prima OK para contin. a usar a cassete n.º.	O tamanho do papel seleccionado corresponde ao tamanho do papel colocado na fonte de papel especificada?	Coloque papel. Seleccione [Papel] para seleccionar a outra fonte de papel. Prima a tecla [OK] para imprimir no papel na fonte de papel actualmente seleccionada.	<u>página 3-5</u>
Adicionar toner.	Toner vazio.	Substitua o cartucho do toner.	página 9-3
Agite o cartucho de toner.	_	Abra a tampa frontal da máquina e retire o recipiente de toner. Agite bem o recipiente de toner e volte a colocá-lo.	página 9-3
Anulação da impressão. O trabalho foi cancelado.	_	Aviso. Memória reduzida da impressora. O trabalho foi cancelado. Prima a tecla [OK].	

С

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Cabo USB foi desligado.	O cabo USB está ligado?	Prima a tecla [OK] e ligue o cabo USB.	<u>página 2-7</u>
	O PC está ligado?	Prima a tecla [OK] e ligue o PC.	
	Impossível encontrar a Client Tool.	Prima a tecla [OK] e abra a Client Tool.	página 7-25
Caixa Res.Toner cheia ou não instalada. Verifique a caixa.	_	A caixa de resíduos de toner não está correctamente instalada. Instale-a correctamente.	<u>página 9-6</u>
	A caixa de resíduos de toner está cheia?	Substitua a caixa de resíduos de toner.	<u>página 9-6</u>
Coloque papel na bandeja MP.	O papel do tamanho seleccionado está colocado na bandeja multifunções?	Coloque papel.	<u>página 3-5</u>
Coloque papel no tabuleiro MP. ↑↓ (Exibida alternadamente) Prima OK para cont. a usar Bandeja MP.	O tamanho do papel seleccionado corresponde ao tamanho do papel colocado na fonte de papel especificada?	Coloque papel. Seleccione [Papel] para seleccionar a outra fonte de papel. Prima a tecla [OK] para imprimir no papel na fonte de papel actualmente seleccionada.	<u>página 3-5</u>

Ε

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Erro de dados de imp. Trabalho cancelado.	_	O trabalho foi cancelado. Prima a tecla [OK].	

F

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Falha na máquina. Chame a assistência técnica.		Ocorreu um erro na máquina. Registe o código de erro exibido no visor de mensagens e contacte o técnico de assistência.	
Feche a tampa do processador de docs.	A tampa superior do processador de documentos está aberta?	Feche a tampa do processador de documentos.	_
Feche a tampa frontal.	Há alguma tampa aberta?	Feche a tampa indicada no ecrã.	
Feche a tampa direita n.º.	*		_
Feche o processador de docs.	O processador de documentos está aberto?	Feche o processador de documentos.	_

I

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
ID de conta incorrecto. Trabalho cancelado.		O ID da conta estava incorrecto aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Prima a tecla [OK].	

Μ

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Memória insuficiente. Imp.iniciar trabalho.	_	O trabalho não pode ser iniciado. Tente novamente mais tarde.	_

Ν

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Não pode imprimir em Duplex neste papel. ↑↓ (Exibida alternadamente) Prima OK para contin. a usar a cassete 1.	Escolheu um tipo/tamanho de papel que não permite impressão frente e verso?	Seleccione [Papel] para seleccionar o papel disponível. Prima a tecla [OK] para imprimir sem utilizar a função Frente e verso.	_
Não pode imprimir em Duplex neste papel. ↑↓ (Exibida alternadamente) Prima OK para cont. a usar Bandeja MP.			
Nível de toner baixo. (Subst. quando vazio).	_	É quase altura de substituir o recipiente de toner. Obtenha um novo recipiente de toner.	_
Número máximo de páginas digitalizadas. Trabalho cancelado.	_	Deixou de ser possível efectuar a digitalização devido à falta de memória do scanner. Prima a tecla [OK] para cancelar o trabalho.	_

0

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
O vidro da fenda necessita de limpeza.		Limpe a fenda do vidro com o pano de limpeza fornecido com o processador de documentos.	página 9-2
Ocorreu um erro. Desligue e ligue o interruptor.	_	Ocorreu um erro de sistema. Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação.	_

Ρ

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Papel preso na bandeja MP.	_	Se o papel ficar encravado, a máquina	página 9-16
Papel preso na cassete n.º.	_	será indicada no ecrã. Deixe a máquina	
Papel preso no proc. de documentos.		ligada e siga a instrução para retirar o papel encravado.	
Papel preso na tampa direita n.º.			

R

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Restrição de Contab. Trabs. excedida. Trabalho cancelado.	A contagem aceitável de impressões restringida pela Contabilização de Trabalhos foi excedida?	A contagem aceitável de impressões excedeu a restrição da Contabilização de Trabalhos. Já não é possível imprimir mais. Este trabalho foi cancelado. Prima a tecla [OK].	_
Restringido pela Contab. de trabalhos. Trabalho cancelado.	_	Este trabalho é cancelado porque foi restringido pela Contabilização de Trabalhos. Prima a tecla [OK].	
Retire o original do processador de docum.	Ainda há originais no processador de documentos?	Retire os originais do processador de documentos.	_

S

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Subst. todos originais e premir Start.		Retire os originais do processador de documentos, coloque-os de novo na ordem original e volte-os a inserir. Prima [Cancelar] para cancelar o trabalho.	_

Т

Mensagem de erro	Pontos de verificação	Procedimentos de correcção	Página de referência
Toner Desconhecido Instalado. PC	A especificação regional do recipiente de toner instalado corresponde à especificação da máquina?	Instale o recipiente de toner especificado.	
Toner não-genuíno. Prima [Ajuda].	O recipiente de toner instalado é da nossa marca?	O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelos danos causados por um toner não-genuíno. Recomendamos que utilize apenas recipientes de toner genuínos. Quando pretender utilizar o recipiente de toner actualmente instalado, prima a tecla [OK] e a tecla [Stop] em simultâneo durante 3 segundos ou mais.	

Resolver encravamentos de papel

Se o papel ficar preso, o visor de mensagens exibe a mensagem [Papel preso] e a máquina irá parar. Esta secção explica os procedimentos para remover o papel encravado.



Local de encravamento

As posições detalhadas do papel encravado são as seguintes.



Mensagem de erro	Loc	al do papel encravado	Página de referência
Papel preso na cassete 1.		Cassete 1	página 9-17
Papel preso na cassete 2.	B	Cassetes 2 a 4	página 9-17
Papel preso na cassete 3.	C		
Papel preso na cassete 4.	D		
Papel preso na bandeja MP.	8	Bandeja multifunções	página 9-17
Papel preso na tampa direita 1.	6	No interior da tampa direita 1	página 9-18
Papel preso na tampa direita 2.		No interior das tampas	página 9-19
Papel preso na tampa direita 3.			
Papel preso no processador de documentos.	0	Processador de documentos	<u>página 9-19</u>

Depois de remover o papel encravado, a máquina irá aquecer novamente e a mensagem de erro desaparecerá. A máquina continua com a página que estava a imprimir aquando do encravamento.

Precauções com papel preso

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.
- Após limpar o papel preso, feche a cassete e tampa invertendo o procedimento.

A unidade de fixação está extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de queimaduras.

Cassete 1



Cassetes 2 a 4

Os procedimentos para lidar com uma situação de papel preso nas Cassetes 2, 3 e 4 são todos idênticos. Esta secção explica os procedimentos utilizando a Cassete 2 como um exemplo.



Bandeja multifunções

1





ΝΟΤΑ

Se não conseguir retirar o papel, não o puxe para fora à força. Consulte <u>No interior da</u> tampa direita 1 na página 9-18.

No interior da tampa direita 1





No interior das tampas direitas 2 ou 3

Os procedimentos para lidar com uma situação de papel preso nas Tampas Direitas 2 e 3 são todos idênticos. Esta secção explica os procedimentos utilizando a Tampa Direita 2 como um exemplo.



Processador de documentos



3



NOTA Se não conseguir remover o original, gire o botão (B). O original ir-se-á deslocar para uma posição onde pode ser facilmente removido.

10 Apêndice

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

Equipamento opcional	10-2
Descrição do equipamento opcional	10-2
Método de introdução de caracteres	10-4
Utilizar as teclas	10-4
Caracteres que podem ser introduzidos utilizando as teclas numéricas	10-5
Introduzir caracteres	10-6
Papel	10-8
Especificações de papel básicas	10-8
Escolher o papel apropriado	10-9
Papel especial	10-12
Especificações	10-16
Funções comuns	10-16
Funções de cópia	10-17
Funções da impressora	10-18
Funções de scanner	10-18
Processador de documentos (inversão automática) (opção)	10-19
Alimentador de papel (300 folhas) (opção)	10-19
Unidade Duplex (opção)	10-19
Network Interface Kit (opção)	10-20
Glossário	10-21

Equipamento opcional

Descrição do equipamento opcional

O seguinte equipamento opcional está disponível para esta máquina.



(1) DP-480 "Processador de documentos (inversão automática)" PLATEN COVER TYPE H "Tampa de originais"

Digitaliza automaticamente os originais. Pode também realizar a cópia frente e verso e a cópia dividida. Para o funcionamento do processador de documentos, consulte <u>Colocar originais no processador de documentos</u> (opcional) na página 5-3.

Quando o processador de documentos não é utilizado, utilize a PLATEN COVER TYPE H.

(2) DU-480 "Unidade Duplex"

A instalação da unidade duplex permite-lhe produzir cópias de duas faces. As cópias de duas faces estão disponíveis nos tamanhos A3 a A5-R, Folio, Ledger a Statement-R, Executive, 216 × 340 mm (64 a 105 g/m²).

Para obter informações sobre as cópias de duas faces, consulte Frente Verso na página 5-13.

(3) PF-480 "Alimentador de papel (300 folhas)"

É possível instalar até três cassetes adicionais idênticas às cassetes da máquina. A capacidade do papel e o método de colocação são os mesmos para as cassetes standard. Consulte <u>Colocar nas cassetes na página 3-7</u> para colocar papel.

(4) Fax System(X) "FAX Kit"

Ao instalar o FAX Kit, o envio/recepção de fax é activado. Do mesmo modo, é possível utilizá-lo como um Controlador de FAX, ao utilizá-lo com um computador. Para mais detalhes, consulte o **FAX Operation Guide**.

(5) IB-33 "Network Interface Kit"

Considerando que o Network Interface Kit foi concebido para funcionar com o protocolo TCP/IP, da mesma forma que a unidade principal, o mesmo satisfaz as exigências de impressão em rede nos ambientes Windows, Macintosh, e UNIX.



Método de introdução de caracteres

Esta secção explica como introduzir caracteres.

Utilizar as teclas



N.º	Visor/tecla	Descrição
1	Visor de mensagens	Exibe os caracteres introduzidos.
2	Tecla [<mark>Clear</mark>]	Prima para eliminar caracteres.
3	Teclas numéricas	Prima para introduzir caracteres e símbolos.
4	Teclas de seta	Prima para seleccionar a posição de entrada ou seleccione um caracter na lista de caracteres.
5	Tecla [<mark>OK</mark>]	Prima para finalizar a introdução e regressar ao ecrã antes da introdução. Para introduzir um símbolo, prima para confirmar o símbolo seleccionado.
6	Tecla de selecção direita	Prima para seleccionar o tipo de caracteres que pretende introduzir. (Qunado é exibido [Texto])
7	Cursor	Os caracteres são introduzidos na posição do cursor.

Seleccionar o tipo de caracteres

Para introduzir caracteres, estão disponíveis os seguintes três tipos:

Tipos	Descrição
ABC	Para introduzir letras.
123	Para introduzir números.
Símbolos	Para introduzir símbolos.

Num ecrã de introdução de caracteres, prima [Texto] para seleccionar o tipo de caracteres que pretende introduzir.



Sempre que premir [Texto], o tipo de caracteres muda do seguinte modo: [ABC], [123], [Símbolos], [ABC] ...

Caracteres que podem ser introduzidos utilizando as teclas numéricas

A tabela que se segue enumera os caracteres que podem ser introduzidos utilizando as teclas numéricas.

Teclas	Caracteres (cada pressão de uma tecla muda o caracter da esquerda para a direita)																	
.@	•	@	-	-	/	:	~	1	(Re	pete a partir do primeiro caracter à esquerda)								
	1 (Durante a introdução do número)																	
ABC	а	b	С	А	В	C 2 (Repete a partir do primeiro caracter à esquerda)			(Repete a partir do primeiro caracter à esquerda)									
2	2 (D	urante	e a int	roduç	ão do	núme	ero)											
DEF	d	е	f	D	Е	F	3	(Re	pete a	n partir do primeiro caracter à esquerda)								
3	3 (D	urante	e a int	roduç	ão do	núme	ero)											
GHI	g	h	i	G	Н	Ι	4	(Repete a partir do primeiro caracter à esquerda)										
4	4 (D	urante	e a int	roduç	ão do	núme	ero)											
JKL	j	k	Ι	J	К	L	5	5 (Repete a partir do primeiro caracter à esquerda)										
5	5 (Durante a introdução do número)																	
MNO	m	n	0	М	Ν	0	6	(Re	pete a	partir do primeiro caracter à esquerda)								
6	6 (Durante a introdução do número)																	
PQRS	р	q	r	S	Ρ	Q	R	S	7	(Repete a partir do primeiro caracter à esquerda)								
7	7 (Durante a introdução do número)																	
TUV	t	u	v	Т	U	V	8	(Re	oete a	partir do primeiro caracter à esquerda)								
8	8 (D	urante	e a int	a introdução do número)														
Teclas		Caracteres (cada pressão de uma tecla muda o caracter da esquerda para a direita)																
-----------	-------	---	---	----	---	---	---	------	-------	-----	--------	--------	----------	--	---------	--------	--------	--------------------
wxyz 9	w	х	у	z	W	Х	Y	Z	9	(Re	pete a	parti	r do pi	rimeiro	o cara	cter à	esqu	erda)
	9 (D	9 (Durante a introdução do número)																
.,		,	-	_	"	!	?	(esp	baço)	0	(Re	oete a	a partir	do pi	rimeiro	o cara	cter à	esquerda)
0	0 (D	0 (Durante a introdução do número)																
a⇔A	Prim	Prima para alterar o caracter na posição do cursor entre a maiúscula e a minúscula.																
⁄.	"" 0	"*" ou "." (Durante a introdução do número)																
Symbols	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-		/	:	;	Exibe a lista de
	<	=	>	?	@	[١]	^	_	`	{	Ι	}	~			detalhes, consulte
	# (D	# (Durante a introdução do número)												Introduzir símbolos na página 10-6.				
	*	* Dependendo das funções, existem símbolos que não podem ser introduzidos.																

Introduzir símbolos

É possível introduzir símbolos.

1 Prima a tecla [#]. Exibe a lista de símbolos.



2 Prima a tecla [▲], [▼], [▶] ou [◄] para deslocar o cursor e seleccionar o símbolo a introduzir.



3 Prima a tecla [OK]. É introduzido o símbolo seleccionado.

Nome Conta	I OK
R&	4
	ABC
	Texto

Introduzir caracteres

Siga os passos mostrados abaixo para introduzir "R&D" (em português, I&D), por exemplo.

1 Prima a tecla [7] três vezes. [r] é introduzido.

Nome Conta	<> OK
r	4
	ABC
	[Texto]

2 Prima a tecla [*/.]. [r] muda para [R].



3 Prima a tecla [**>**]. O cursor desloca-se para a direita.



4 Prima a tecla [#]. Exibe a lista de símbolos.

Símbolos	¢	OK
!"#\$%&'()*+,/:;<=	=>	
``@[\]``_ { }~€£¤≢90)	
	Texto]

5 Prima a tecla [▲] ou [▼] para deslocar o cursor e seleccionar [&].



6 Prima a tecla [OK]. [&] é introduzido.

Nome Conta	<\$► OK
R&	4
	ABC

7 Prima a tecla [3] quatro vezes. [D] é introduzido.

Nome Conta	<> ОК
R&D	4
	ABC
	[Texto]

8 Prima a tecla [▶].

Nome Conta	<\$► OK
R&D	4
	ABC
	Texto

Papel

Esta secção explica o tamanho e o tipo de papéis que podem ser utilizados na fonte de papel.

Para obter informações sobre os tamanhos, tipos e números de folhas de papel que podem ser colocados em cada bandeja de papel, consulte <u>Especificações na página 10-16</u>.

Especificações de papel básicas

Esta máquina é concebida para imprimir em papel padrão de cópia, usado nas fotocopiadoras normais e impressoras de páginas, como é o caso das impressoras a laser. Também suporta outras variedades de papel que estão em conformidade com as especificações dadas neste apêndice.

Seja cuidadoso ao seleccionar o papel. O papel inadequado para a máquina pode causar encravamentos de papel ou ficar enrugado.

Papel suportado

Use papel de cópia padrão para fotocopiadoras normais ou para impressoras a laser. A qualidade de impressão pode ser afectada pela qualidade do papel. Papel de baixa qualidade pode originar um resultado não satisfatório.

Especificações de papel simples

A tabela seguinte lista as especificações do papel compatível com esta máquina. Consulte as secções subsequentes para mais detalhes.

Critérios	Especificações
Peso	Cassetes: 64 a 105 g/m ²
	Bandeja multifunções: 45 a 160 g/m²
Precisão dimensional	±0,7 mm
Forma quadrada dos cantos	90° ±0,2°
Conteúdo de humidade	4 a 6%
Conteúdo da polpa	80% ou mais

ΝΟΤΑ

Certos tipos de papel reciclado não cumprem os requisitos para serem utilizados nesta máquina, como listado de seguida nas Especificações de papel simples, como é o caso do conteúdo da humidade e da polpa. Por esta razão, recomendamos a compra de uma pequena quantidade de papel reciclado, de modo a testar antes de usar. Escolha papel reciclado que forneça os melhores resultados de impressão e que contenha baixos níveis de poeira de papel.

Não nos responsabilizamos pelos problemas que possam ocorrer devido ao uso de papel que não entre em conformidade com as nossas especificações.

Escolher o papel apropriado

Esta secção descreve as directrizes para a escolha de papel.

Condição

Evite utilizar papéis com cantos dobrados ou que estejam enrolados, sujos ou rasgados. Não use papel de superfície áspera, de fibra de linho ou que seja particularmente delicado. O uso de papel em tais condições, não só originará cópias de baixa qualidade, como também poderá causar encravamentos e diminuir o tempo de vida da máquina. Seleccione papel com uma superfície suave e lisa; no entanto, evite papel revestido ou papel de superfície tratada, pois pode danificar o tambor ou a unidade do fusor.

Ingredientes

Não use papel que seja revestido, de superfície tratada ou que contenha plástico ou carbono. Esses tipos de papel podem originar vapores nocivos do calor da impressão e podem danificar o tambor.

Certifique-se que utiliza papel padrão que contém um mínimo de 80% de polpa, i.e., não mais que 20% da totalidade do conteúdo do papel consiste em algodão e outras fibras.

Tamanhos de papel suportados

Os seguintes tamanhos de papel são suportados pela máquina.

As medidas na tabela levam em consideração ± 0.7 mm de precisão dimensional para comprimento e largura. Os ângulos dos cantos devem ter $90^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$.

Bandeja multifunções	Cassete ou bandeja multifunções
A6-R (105 × 148 mm)	A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)	B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)	A4 (297 × 210 mm)
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)	A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")	B5 (257 × 182 mm)
Envelope DL (110 × 220 mm)	B5-R (182 × 257 mm)
Envelope C5 (162 × 229 mm)	A5-R (148 × 210 mm)
Envelope C4 (229 × 324 mm)	Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)	Ledger
Envelope #10 (4 1/8 × 9 1/2")	Legal
Envelope #9 (3 7/8 × 8 7/8")	Letter
Envelope #6 3/4 (3 5/8 × 6 1/2")	Letter-R
Envelope Monarch (3 7/8 × 7 1/2")	Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)	Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)	8K (273 × 394 mm)
Entrada tamanho (98 × 148 a 297 × 432 mm)	16K (273 × 197 mm)
	16K-R (197 × 273 mm)
	216 × 340 mm

Suavidade

A superfície do papel deve ser suave, mas não revestida. Com papel que seja demasiado suave e escorregadio, várias folhas podem ser acidentalmente puxadas de uma só vez, originando encravamentos.

Gramagem

Nos países que usam o sistema métrico, a gramagem corresponde ao peso em gramas de uma folha de papel com área de um metro quadrado. Nos Estados Unidos, a gramagem é o peso em quilos de uma resma (500 folhas) de papel, cortado de acordo com o tamanho padrão (tamanho comercial) de um tipo específico de papel. O papel que seja demasiado pesado ou demasiado leve pode ser incorrectamente puxado ou originar encravamentos de papel, que pode causar um desgaste excessivo da máquina. A mistura de pesos de papel (i.e., espessura) pode fazer com que várias folhas de papel sejam acidentalmente puxadas ao mesmo tempo, podendo também originar borrões ou outros problemas de impressão se o toner não aderir correctamente.

Conteúdo de humidade

O conteúdo de humidade do papel é a proporção da humidade para a secura, expressa como percentagem. A humidade afecta o modo como o papel é fornecido, a carga electrostática do papel e o modo como o toner adere.

O conteúdo de humidade do papel varia consoante a humidade relativa na sala. A humidade relativa elevada faz com que o papel fique húmido, originando a expansão das extremidades, de modo a parecer ondulado. A humidade relativa baixa faz com que o papel perca humidade, causando o encolhimento das extremidades e enfraquecendo o contraste de impressão.

Extremidades onduladas ou encolhidas podem fazer com que o papel passe ao ser puxado. Tente manter o conteúdo de humidade entre os 4 e os 6%.

De modo a manter o mesmo nível de conteúdo de humidade, lembre-se das seguintes recomendações.

- Armazene o papel num sítio fresco e bem ventilado.
- Armazene o papel na horizontal e fechado na embalagem. Assim que a embalagem for aberta, feche-a novamente se o papel não for utilizado durante os próximos tempos.
- Armazene o papel selado na embalagem e caixa original. Coloque uma palete por baixo da caixa, de modo a que esta fique acima do nível do chão. Mantenha o papel a distância suficiente de pisos de madeira ou cimento, especialmente em alturas de chuva.
- Antes de utilizar papel que tenha estado armazenado, coloque-o a um nível adequado de humidade por um mínimo de 48 horas.
- Não armazene papel em locais onde este fique exposto ao calor, luz do sol ou humidade.

Outras especificações do papel

Porosidade: A densidade das fibras do papel

Rigidez: O papel deve ser suficientemente rígido ou, caso contrário, pode ficar encravado na máquina, causando encravamentos.

Ondular: A maior parte do papel tende a ondular assim que a embalagem é aberta. Quando o papel passa pela unidade de fixação, ondula, ligeiramente, para cima. Para conseguir impressões lisas, coloque o papel de modo a que ondulação esteja na direcção do fundo da bandeja de papel.

Electricidade estática: Durante a impressão, o papel é carregado, de modo electrostático, para que o toner adira. Seleccione papel que possa ser rapidamente descarregado, de modo a que as cópias não se colem.

Brancura: A brancura do papel afecta o contraste da impressão. Use papel mais branco para cópias mais brilhantes, mais vivas.

Qualidade: A máquina pode ter problemas se os tamanhos das folhas não forem uniformes ou se os cantos não estiverem direitos, se as margens não forem iguais ou se os cantos estiverem amarrotados. De modo a evitar estes problemas, proceda com bastante cuidado quando/se cortar o papel.

Embalagem: Seleccione papel que esteja devidamente embalado e empilhado em caixas. Idealmente, a embalagem deveria ter sido tratada com um revestimento para impedir a humidade.

Papel tratado especialmente: Não recomendamos os seguintes tipos de papel para impressão, ainda que possam corresponder às especificações básicas. Quando usar estes tipos de papel, adquira uma pequena quantidade primeiro, para efeitos de teste.

- · Papel de lustro
- Papel filigranado
- · Papel com superfície desnivelada
- · Papel perfurado

Papel especial

Esta secção descreve a impressão em papel especial e em materiais para impressão.

Podem ser utilizados os seguintes papéis e materiais.

- Transparências
- · Papel pré-impresso
- · Papel bond
- · Papel reciclado
- Papel fino (de 52 g/m² a 105 g/m² ou menos)
- Timbrado
- · Papel colorido
- Papel perfurado
- Envelopes
- Cartões (Hagaki)
- Papel espesso (de 106 g/m² a 163 g/m² ou menos)
- Etiquetas
- Papel de alta qualidade

Quando usar estes papéis e materiais, seleccione aqueles que são concebidos especificamente para fotocopiadoras ou impressoras de páginas (como impressoras a laser). Utilize a bandeja multifunções para transparências, envelopes, cartões e papel de etiquetas.

Escolher papel especial

Embora o papel especial que corresponda aos seguintes requisitos possa ser usado com a máquina, a qualidade da impressão varia consideravelmente devido a diferenças na composição e qualidade do mesmo. Assim, o papel especial é mais susceptível de causar problemas de impressão que o papel normal. Antes de comprar grandes quantidades de papel especial, tente testar uma amostra para assegurar que a qualidade da impressão é satisfatória. De seguida são fornecidas precauções gerais para impressão em papel especial. Tenha em consideração que não seremos responsabilizados por qualquer ferimento do utilizador ou dano da máquina causado pela humidade ou por especificações do papel especial.

Seleccione a cassete ou a bandeja multifunções para o papel especial.

Transparências

As transparências devem ser capazes de suportar o calor da impressão. As transparências devem cumprir as seguintes condições.

Resistência ao calor	Tem de suportar um mínimo de 190 °C
Espessura	De 0,100 até 0,110 mm
Material	Poliéster
Precisão dimensional	±0,7 mm
Forma quadrada dos cantos	90° ±0,2°

Para evitar problemas, use a bandeja multifunções para transparências e coloque as transparências com o lado comprido virado para a máquina.

Se as transparências encravarem frequentemente à saída, tente puxar a margem de alimentação, gentilmente, à medida que as folhas forem ejectadas.

Etiqueta

Certifique-se de colocar as etiquetas através da bandeja multifunções.

Para seleccionar etiquetas, tenha bastante cuidado para que o adesivo não entre em contacto directo com qualquer parte da máquina e que as etiquetas não sejam facilmente removidas da folha portadora. Adesivos que se colem ao tambor ou aos desenroladores e etiquetas sem a protecção que se encontrem dentro da máquina podem originar falhas.

Quando imprimir em etiquetas, o utilizador é responsável pela qualidade da impressão e possíveis problemas.



As etiquetas consistem em três camadas, como ilustrado na imagem. A camada adesiva contém materiais que são facilmente afectados pela força aplicada à máquina. A folha portadora suporta a folha superior até que a etiqueta seja utilizada. Esta composição das etiquetas pode causar mais problemas.

A superfície da etiqueta deve estar completamente coberta pela folha superior. As falhas entre as etiquetas podem causar a remoção da protecção das etiquetas, originando falhas sérias.

Algum papel de etiqueta tem margens largas na folha superior. Quando utilizar tal papel, não retire estas margens da folha portadora antes da saída estar completa.



Use papel de etiquetas que corresponda às seguintes especificações.

Peso da folha superior	44 a 74 g/m²
Gramagem (peso total do papel)	104 a 151 g/m²
Espessura da folha superior	0,086 a 0,107 mm
Espessura total do papel	0,115 a 0,145 mm
Conteúdo de humidade	4 a 6 % (composto)

Hagaki



Antes de colocar Hagaki na bandeja multifunções, separe as folhas e alinhe as margens. Se o Hagaki estiver ondulado, endireite-o antes de o utilizar. Imprimir em Hagaki ondulado pode causar encravamentos.

Utilize Oufukuhagaki desdobrado (disponível nas lojas dos correios). Alguma quantidade do Hagaki pode ainda ter margens desiguais, criadas por um corta-papel, no verso. Retire as margens desiguais ao colocar o Hagaki numa superfície lisa, esfregando-as gentilmente com uma régua, algumas vezes.

Envelopes

Utilize a bandeja multifunções para os envelopes.

Devido à estrutura dos envelopes, imprimir igualmente em toda a superfície pode não ser possível em alguns dos casos. Estes envelopes, em especial, podem ser enrugados pela máquina, em alguns dos casos, ao passarem. Antes de comprar grandes quantidades de envelopes, tente testar uma amostra para assegurar a qualidade da impressão.

Armazenar envelopes por um longo período de tempo pode fazer com que fiquem enrugados. Assim, mantenha a embalagem selada até à utilização dos envelopes.

Lembre-se das seguintes indicações.

- Não use envelopes com adesivo exposto. Além disso, não utilize o tipo de envelopes em que o adesivo se encontra exposto depois de a camada superior ser retirada. Danos graves podem ocorrer se o papel que cobre o adesivo sair enquanto dentro da máquina.
- Não use envelopes com certas características especiais. Por exemplo, não use envelopes com um ilhó para passar um fio de modo a fechar a aba, ou envelopes com uma janela aberta ou coberta por película.
- · Se ocorrer um encravamentos de papel, coloque menos envelopes de cada vez.
- Para evitar atolamentos de papel ao imprimir em vários envelopes, não permita que mais de dez envelopes permaneçam na bandeja interior, em simultâneo.

Papel espesso

Antes de colocar papel espesso na bandeja multifunções, separe as folhas e alinhe as margens. Alguma quantidade do papel espesso pode ainda ter margens desiguais, criadas por um corta-papel, no verso. Retire as margens desiguais, tal como com o Hagaki, ao colocar o papel numa superfície lisa, esfregando as margens gentilmente com uma régua, algumas vezes. Imprimir em papel com margens desiguais pode causar encravamentos.

阈 ΝΟΤΑ

Se mesmo depois de alisado o papel não se encontrar em condições correctas, coloque o papel na bandeja multifunções com a margem de alimentação elevada alguns milímetros.

Papel colorido

O papel colorido deve estar em conformidade com as especificações listadas na <u>página 10-8</u>. Além disso, os pigmentos no papel devem ser capazes de suportar o calor da impressão (até 200 °C).

Papel pré-impresso

O papel pré-impresso deve estar em conformidade com as especificações listadas na <u>página 10-8</u>. A tinta colorida deve ser capaz de suportar o calor da impressão. Deve resistir, igualmente, a óleo de silicone. Não use papel com uma superfície tratada, como é o caso do papel de lustro usado para calendários.

Papel reciclado

O papel reciclado deve estar em conformidade com as especificações listadas na <u>página 10-8</u>; porém, a respectiva brancura pode ser considerada em separado.

💽 ΝΟΤΑ

Antes de comprar grandes quantidades de papel reciclado, teste uma amostra para assegurar uma qualidade de impressão satisfatória.

Especificações

IMPORTANTE

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Funções comuns

lte	m	Descrição				
Тіро		Secretária				
Método de Impres	ssão	Electrofotografia por semicondutor laser, sistema do tambor único				
Gramagens de	Cassete	64 a 105 g/m²				
рареі	Bandeja multifunções	45 a 160 g/m², 230 g/m² (cartão)				
Tipo de papel	Cassete	Normal, Rugoso, Velino, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8				
	Bandeja multifunções	Normal, Transparência (película OHP), Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8				
Tamanho do papel	Cassete	A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm				
	Bandeja multifunções	A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Oufukuhagaki, Hagaki, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6 3/4, Envelope Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Ledger, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Statement-R, Executive, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K, 16K-R, Entrada de Tamanho (Métrica: X; 148 a 432 mm (em aumentos de 1 mm), Y; 98 a 297 mm (em aumentos de 1 mm))				
Tempo de	Ligar	18,8 segundos ou menos				
aquecimento (22 °C, 60%)	Espera	11 segundos ou menos				
Capacidade de papel	Cassete	300 folhas (80 g/m²)				
	Bandeja multifunções	A4/Letter ou inferior: 100 folhas (80 g/m²) Superior a A4/Letter: 25 folhas (80 g/m²)				
Capacidade da ba	andeja de saída	250 folhas (80 g/m²)				
Sistema de ediçã	o de imagem	Laser semi condutor e electrofotografia				
Memória principa	I	256 MB				
Interface	Padrão	Conector de interface USB: 1 (USB de alta velocidade)				
	Орção	Fax: 1 Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)				
Ambiente de	Temperatura	10 a 32,5 °C				
funcionamento	Humidade	15 a 80 %				
	Altitude	Máximo de 3500 m				
	Luminosidade	1500 luz máxima				
Dimensão (L × P × A)		565 × 527 × 485 mm				
(com tampa de originais)						
Peso (com recipiente de toner)		26 kg ou menos				

Item	Descrição
Espaço necessário (P x D)	829 × 527 mm
(Com a bandeja multifunções)	
Fonte de energia	Modelo de especificação de 230 V:
	220-240 V \sim 50/60 Hz 6,3 A
Opções	Consulte Equipamento opcional na página 10-2.

Funções de cópia

ltem		Descrição		
Velocidade de			1856	2256
cópia alimentação	A4/Letter	18 folhas/min	22 folhas/min	
	feita pela	A4-R/Letter-R	13 folhas/min	13 folhas/min
	cassete	A3/Ledger	8 folhas/min	10 folhas/min
		B4/Legal	8 folhas/min	11 folhas/min
		B5	18 folhas /min	22 folhas/min
		B5-R	13 folhas/min	13 folhas/min
		A5-R	10 folhas/min	10 folhas/min
	alimentação	A4/Letter	13 folhas/min	16 folhas/min
	feita pela	A4-R/Letter-R	11 folhas/min	11 folhas/min
	Dandeja multifunções	A3/Ledger	7 folhas/min	9 folhas/min
mutuunções	munnições	B4/Legal	7 folhas/min	10 folhas/min
		B5	13 folhas/min	16 folhas/min
		B5-R	11 folhas/min	11 folhas/min
		A5-R	9 folhas/min	9 folhas/min
		A6-R	9 folhas/min	9 folhas/min
Tempo da primeir (A4, alimentação cassete)	a cópia feita pela	5,7 segundos o	u menos	
Nível de zoom		Modo manual: 25 a 400%, incrementos de 1% Modo auto: Zoom pré-definido		
Cópia contínua		1 - 999 folhas		
Resolução		600 × 600 dpi		
Tipos de originais suportados		Folha, livro e objectos tridimensionais (tamanho máximo do original: Ledger/A3)		
Sistema de alime	ntação original	Fixo		

Funções da impressora

lte	m	Descrição	
Velocidade de im	pressão	Igual à Velocidade de cópia.	
Tempo da primeira impressão (A4, alimentação feita pela cassete)		5,7 segundos ou menos	
Resolução		600 × 600 dpi, Rápida 1200 dpi	
Sistema operativo		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012, Mac OS 10.5 ou superior	
Interface	Padrão	Conector de interface USB: 1 (USB de alta velocidade)	
	Орção	Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)	
Idioma de descriç	ção de página	Com base no anfitrião (GDI)	

Funções de scanner

ltem	Descrição	
Resolução	P/B: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi Cor, Escala Cinzentos: 300 dpi, 200 dpi	
Formato do ficheiro	TIFF (compressão MMR/JPEG), PDF (compressão MMR/JPEG/ compressão elevada), JPEG, BMP	
Velocidade de digitalização	<600 dpi> 1 face P/B 22 imagens/min. 2 faces P/B 8 imagens/min. <300dpi> 1 face P/B 22 imagens/min. Escala de cinzentos 14 imagens/min. Cor 14 imagens/min. 2 faces P/B 8 imagens/min. Escala de cinzentos 6 imagens/min. Cor 6 imagens/min. (A4 horizontal, qualidade da imagem: Original de texto/foto)	
Interface	USB	

Processador de documentos (inversão automática) (opção)

Item	Descrição
Método de alimentação de originais	Alimentação automática
Tipos de originais suportados	Originais em folhas
Tamanho do papel	Máximo: Ledger/A3 Mínimo: Statement-R/A5-R
Gramagens de papel	1 face: 45 a 120 g/m ² 2 faces: 50 a 120 g/m ²
Capacidade de alimentação	50 folhas (50 a 80 g/m²) máximo Quando os originais têm larguras diferentes: 30 folhas (50 a 80 g/m²) máximo
Dimensões (L) × (P) × (A)	563 × 439 × 128 mm
Peso	6 kg ou menos

Alimentador de papel (300 folhas) (opção)

ltem	Descrição
Método de alimentação de papel	Alimentação automática (n.º de folhas: 300, 80 g/m²)
Tamanho do papel	A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Papel suportado	Gramagem do papel: 64 a 105 g/m ² Tipos de material: Normal, Rugoso, Velino, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8
Dimensões (L) × (P) × (A)	565 × 520 × 148,5 mm
Peso	6 kg

Unidade Duplex (opção)

ltem	Descrição
Tamanho do papel	A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Folio, 216 × 340 mm
Papel suportado	Gramagem do papel: 64 a 105 g/m ² Tipos de material: Normal, Rugoso, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8
Dimensões (L) × (P) × (A)	375 × 60 × 220 mm
Peso	Aprox. 1 kg

Network Interface Kit (opção)

Item	Descrição
Conectores	10Base-T/100Base-TX
Interface da impressora	RMII (3,3V)
Condições de funcionamento	-10 a 35 °C, 15 a 80% HR, sem condensação
Condições de armazenamento	-20 a 55 °C, 10 a 90% HR, sem condensação
Conformidade EMI	CE (UE)

ΝΟΤΑ

Relativamente aos tipos de papel recomendados, contacte o seu revendedor ou técnico de assistência.

Glossário

Bandeja multifunções (MP, Multi Purpose)

A bandeja de fornecimento de papel encontra-se do lado direito da máquina. Utilize esta bandeja em vez das cassetes quando imprimir em envelopes, Hagaki, transparências ou etiquetas.

Bonjour

Bonjour, também conhecido como rede de configuração zero, é um serviço que detecta automaticamente computadores, dispositivos e serviços numa rede IP. Bonjour, porque utiliza um protocolo IP padrão da indústria, permite que os dispositivos se reconheçam automaticamente uns aos outros sem a especificação de um endereço IP ou sem a definição de um servidor DNS. Bonjour também envia e recebe pacotes de rede por porta UDP 5353. Se uma firewall for activada, o utilizador deve verificar se a porta UDP 5353 é deixada aberta para que Bonjour possa funcionar correctamente. Algumas firewalls são configuradas de modo a rejeitar apenas determinados pacotes Bonjour. Se Bonjour não for executado de forma estável, verifique as configurações de firewall e garanta que Bonjour está registado na lista de excepções e que os pacotes Bonjour são aceites. Se instalar o Bonjour no Windows XP Service Pack 2 ou posterior, a firewall do Windows será configurada correctamente para Bonjour.

Controlador da impressora

O software que lhe permite imprimir dados criados em qualquer software de aplicação. O controlador da impressora para a máquina está contido no Product Library disco incluído no pacote. Instale o controlador da impressora no computador ligado à máquina.

DHCP (IPv6)

DHCP (IPv6) é a próxima geração de Protocolo Dinâmico de Configuração de Host da Internete suporta IPv6. Estende o protocolo de inicialização BOOTP que define os protocolos utilizados para a transferência de informações de configuração de hosts na rede. O DHCP (IPv6) permite que o servidor DHCP use a sua funcionalidade expandida para enviar os parâmetros de configuração para um nó IPv6. Porque os endereços de rede que podem ser usados são alocados automaticamente, a carga de trabalho de gestão de nó IPv6 é reduzida em sistemas em que o administrador tem de exercer um controlo apertado sobre a alocação de endereços IP.

DHCP (Protocolo Dinâmico de Configuração de Host)

Protocolo Dinâmico de Configuração de Host (DHCP) que resolve automaticamente endereços IP, máscaras de subrede e endereços de gateway numa rede TCP/IP. O DHCP minimiza a carga de gestão de rede que emprega um grande número de computadores clientes porque alivia os clientes individuais, incluindo impressoras do endereço IP que está a ser atribuído.

dpi (pontos por polegada)

Uma unidade para resolução, que representa o número de pontos impressos por polegada (25,4 mm).

Endereço IP

Um endereço de protocolo de Internet é um número único que representa um computador específico ou dispositivo relacionado na rede O formato de um endereço IP é de quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 192.168.110.171. Cada número deve variar entre 0 e 255.

Escala de Cinzentos

Uma expressão de cor do computador. As imagens exibidas deste tipo são habitualmente compostas por tonalidades de cinzento, que variam de preto na intensidade mais fraca a branco na intensidade mais forte, sem quaisquer outras cores. Os níveis de cinzentos são exibidos em níveis numéricos: ou seja, preto e branco apenas para 1 bit; 256 níveis de cinzentos (incluindo preto e branco) para 8 bits; e 65.536 níveis de cinzentos para 16 bits.

Gateway Predef.

Indica que o dispositivo, como um computador ou router, que serve de entrada/saída (gateway) para aceder a computadores fora da rede onde o utilizador está. Quando nenhum gateway específico é designado para um endereço IP de destino, os dados são enviados para o anfitrião designado como o Gateway Predefinido.

Máscr. Subrede

A máscara de subrede é uma forma de aumentar a secção de endereço de rede de um endereço IP. Uma máscara de subrede representa todas as secções de endereços de rede como uma e todas as secções de endereço host como 0. O número de bits do prefixo indica o tamanho do endereço de rede. O termo "prefixo" refere-se a algo adicionado ao início e, neste contexto, indica a primeira parte do endereço de IP. Quando um endereço IP é escrito, o comprimento do endereço de rede é indicado pelo comprimento do prefixo depois de uma barra (/). Por exemplo, "24" no endereço "133.210.2.0/24". Desta forma, "133.210.2.0/24" designa o endereço IP "133.210.2.0" com um prefixo de 24 bits (secção de rede). Esta nova secção de endereços de rede (originalmente parte do endereço de host) possibilitada pela máscara de subrede é conhecida como o endereço de subrede Quando introduz a máscara de subrede, certifique-se de que define o "DHCP " para "Desligado".

Modo EcoPrint

Um modo de impressão que ajuda a poupar toner. As cópias realizadas neste modo são, assim, mais leves do que o normal.

Página Estado

A página enumera condições da máquina, tais como a capacidade de memória, o número total de impressões e digitalizações e as definições da fonte de papel.

PDF/A

Provém da norma "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation -Part 1: Use of PDF (PDF/A)" e consiste num formato de ficheiro baseado em PDF 1.4. Foi padronizado como ISO 19005-1 e consiste numa especialização do PDF, o qual tem sido essencialmente utilizado para a impressão, para o armazenamento a longo prazo. Uma nova parte, ISO 19005-2 (PDF/A- 2), está a ser preparada actualmente.

PPM (impressões por minuto)

Indica o número de impressões do tamanho A4 produzidas num minuto.

RA (Stateless)

O router IPv6 comunica (transmite) informações como o prefixo de endereço global usando ICMPv6. Esta informação é o Router Advertisement (RA). O ICMPv6 designa Protocolo de Mensagens de Controlo da Internet e é um padrão IPv6 definido na RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) para a Especificação do Protocolo da Internet versão 6 (IPv6)".

Selecção Automática de Papel

Uma função para seleccionar papel automaticamente do mesmo tamanho que o original durante a impressão.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) baseia-se no protocolo de Internet actual, TCP/IP (IPv4). O IPv6 é o protocolo de Internet de próxima geração e amplia o espaço de endereço disponível, o que resolve o problema da falta de endereços sob IPv4, ao mesmo tempo que introduz outras melhorias, como a funcionalidade de segurança adicional e a capacidade de atribuir prioridade à transmissão de dados.

TCP/IP (Protocolo de Controlo de Transmissão/Protocolo Internet)

TCP/IP é um conjunto de protocolos destinados a definir a forma como os computadores e outros dispositivos comunicam uns com os outros através de uma rede.

Tempo Limite para Alimentação de Formulário

Durante a transmissão de dados, a máquina pode, por vezes, ter de aguardar até receber os dados seguintes. Este é o tempo limite para alimentação de formulário. Depois de decorrido o tempo limite predefinido, a máquina imprime automaticamente. Contudo, pode não ocorrer qualquer impressão se a última página não tiver dados para serem impressos.

Temporizador de Espera

Um modo concebido para poupar energia eléctrica, activado quando a máquina é deixada por utilizar ou não ocorre transferência de dados por um período de tempo específico. No modo de Espera, o consumo de corrente é mantido num nível mínimo.

TWAIN (Technology Without An Interesting Name)

Uma especificação técnica para ligar scanners, câmaras digitais e outros equipamentos de imagem a computadores. Os dispositivos compatíveis com TWAIN permitem-lhe processar os dados da imagem em qualquer software de aplicação relevante. A tecnologia TWAIN é adoptada numa grande quantidade de software (por exemplo, Adobe Photoshop) e software OCR.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Uma norma de interface USB para USB 2.0 de alta velocidade. A taxa de transferência máxima é de 480 Mbps. Esta máquina está equipada com USB 2.0 para transferência de dados a alta velocidade.

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Uma função para importar imagens suportadas depois do Windows Me/XP a partir de câmaras digitais e outros dispositivos periféricos. Esta função substitui o que TWAIN costumava fazer. A funcionalidade é fornecida enquanto parte das funções do Windows e melhora a facilidade de funcionamento, para que possa importar imagens directamente para O Meu Computador sem utilizar qualquer aplicação.

Índice

A

Aba de suporte de originais 2-3 Acabamento com encardernação 5-14, 5-15 Acção Papel Especial 7-14 Admin/Contabil. Contabilização do trabalho 8-1 Definição do administrador 2-11 ID Trabalho Desconhecido 8-17 Agrupar/Deslocar 5-19 Predefinição 7-21 Ajuste da densidade de fundo 5-22 Ajuste da Densidade do Fundo 7-24 Predefinição 7-22 Ajuste de Densidade 7-24 Ajuste/Manutenção 7-24 Alavanca da tampa direita 1 2-3 Alavanca do recipiente de toner 2-4 Alimentador de papel (300 folhas) 10-3 Ambiente 1-3 Auto-IP Definições 7-7

B

Band. MP tam. 7-16 Band. MP tipo 7-16 Bandeja interior 2-2 Bandeja multifunções 2-3, 10-21 Colocar papel 3-10 Tamanho de papel e tipo de material 3-15 Bonjour 10-21 Definições 2-18, 7-8

С

Cabo de alimentação Ligação 2-8 Cabo de rede local Ligação 2-8 Cabo USB Ligação 2-7 Caixa de Impressão 4-8 Fluxo de operações da Caixa de Impressão 4-9 Guardar documento numa Caixa de Impressão 4-13 Imprimir documentos a partir da Caixa de Impressão 4-15 Caixa de impressão Definições 7-35 Caixa de resíduos de toner 2-4 Campainha 7-12 Cancelar trabalhos 6-10 Cópia 5-31 Digitalizar 5-44 Impressora 4-7 Cassete Colocar papel 3-7 Tamanho de papel e tipo de material 3-13 Cassete 1 2-2

Papel pres 9-17 Cassete 2 a 4 2-5 Cassetes 2 a 4 Papel preso 9-17 Client Tool 7-25 Colocar originais Colocar originais no processador de documentos 5-3 Colocar originais no vidro de exposição 5-2 Combinar 5-16 Compartimento de pano de limpeza 2-3 Conector de interface USB 2-4 Config. data 2-13, 7-19 Data/Hora 7-19 Formato Data 7-19 Fuso Hor. 7-19 Horário de Verão 7-19 Configuração 7-28 Configurações da Cassete 1 (a 4) 7-13, 7-15 Tam. Cassete 1 (a 4) 7-15 Tipo Cassete 1 (a 4) 7-15 Consumíveis Verificar a quantidade restante 6-12 Contabilização do trabalho Activar a contabilização do trabalho 8-4 Adicionar uma conta 8-5 Contar o número de páginas impressas 8-20 Controlador da impressora 8-12 Controlador de FAX 8-16 Definições ao partilhar a impressora 8-10 Definições do administrador protegidas por palavra-passse 8-23 Descrição geral da contabilização do trabalho 8-2 Editar uma conta 8-8 Eliminar uma conta 8-9 ID Trabalho Desconhecido 8-17 Iniciar sessão 8-23 Número de Cópias/Impressões 8-18 Predefinição 8-18 Relatório Contabi. Impr. 8-21 Restringir a utilização da máguina 8-7 Terminar sessão 8-23 **TWAIN 8-13** WIA 8-15 Contar o número de páginas impressas Contabilização de Cada Trabalho 8-20 Contabilização total dos trabalhos 8-20 Contador 2-45 ID Trabalho Desconhecido 8-17 Relatório Contabi. Impr. 8-21 Controlador da impressora 10-21 Ajuda 4-6 Convenções de segurança neste guia 1-2 Convenções utilizadas neste guia xiv Cópia 5-6 Cópia de cartão de ID 5-9 Copiar Definições DefiniçãoTecla Seleccionar 7-23 Corrigir Linha Preta 7-24

D

Data/Hora 7-19 Def. Tempor. 7-20 Limp. Aut. Erros 7-21 Limpar Interrup. 7-20 Regra p/desligar 7-21 Repor Painel Automático 7-21 Temp. p/desligar 7-21 Temporiz. Repos. Painel 7-20 Temporizador de Espera 7-20 Temporizador Limpeza de Erros 7-20 Definic. Manuais (IPv6) Definições 7-8 Definição Bloco de Interface 7-10 Definição do administrador 2-11 DefiniçãoTecla Seleccionar 7-23 Definições Comuns 7-11 Config. data 7-19 Def. Tempor. 7-20 Idioma 7-11 Luminosidade Display 7-12 Medição 7-18 Modo Silêncio 7-12 Original/Configurações do Papel 7-13 Predef. Limite 7-18 Predefs. Função 7-21 Som 7-12 Tratamento Erros 7-18 Visor Predef. 7-11 Definições da Bandeja MP 7-13, 7-16 Band. MP tam. 7-16 Band. MP tipo 7-16 Definições de cassete 3-13 Definições de Cópia 7-23 Prioridade % Auto 7-23 Selecção Automática de Papel 7-23 Seleccionar Papel 7-23 Definições de impressão 4-5 Definições do destino de digitalização 7-29 Definir a impressora partilhada 2-33 Definir Serviço 7-24 Vivif. do Tambor 7-24 Definir Tipos Media 7-13, 7-17 Densidade 5-13 Densidade Impr. 7-24 Desligar 2-9 Detecção Automática do Tamanho do Original 7-14 DHCP 10-21 Definições 7-7 DHCP (IPv6) 10-21 Definições 7-8 Digitaliz. Cont. 5-25 Predefinição 7-22 Digitalização Digitalizar a imagem para o destino especificado 5-37 Digitalizar a imagem seleccionando o destino (Digitalização rápida) 5-41 Digitalização rápida 5-41 Definições 7-32

Digitalizar 5-32 Fluxo das operações de digitalização 5-32 TWAIN 5-43 Digitalizar colorido 7-29, 7-32 Dispositivo 6-11 dpi 10-21

Е

Economia de recursos – Papel 1-7 EcoPrint 5-22, 10-22 Predefinição 7-22 Eliminar Margem 5-24 Predefinição 7-22 Encadernação Original 5-15 Predefinição 7-22 Encadernação Original do Livro 5-15 Encadernação Original Livro Predefinição 7-22 Endereço IP 10-21 Definicões 7-7 Enhanced WSD Definições do Protocolo 7-9 EnhancedWSD (SSL) Definições do Protocolo 7-9 Entr. Entr. Nome Fich. 5-25 Entr. Nome Fich. 5-25 Predefinição 7-22 Envelopes 10-14 Erro de Desadaptação de Papel 7-18 Erro do Papel Frente/Verso 7-18 Escala de Cinzentos 10-22 Especificações 10-16 Alimentador de papel (300 folhas) 10-19 Funções comuns 10-16 Funções de cópia 10-17 Funções de impressora 10-18 Funções de scanner 10-18 Network Interface Kit 10-20 Processador de documentos 10-19 Unidade Duplex 10-19 Estado Client Tool 6-13 Enviar registo dos trabalhos 6-6 Estado do papel 6-12 Estado do toner 6-12 Impressora 6-11 Imprimir estado do trabalho 6-2 Registo de trabalhos de impressão 6-6 Scanner 6-11 Etiqueta 10-13

F

FAX Kit 10-3 Fenda do vidro 2-2 Fonte Papel Predefinida 7-14 Formato Data 7-19 Frente Verso 5-13 Função automática de cópia de duas faces 1-7 Função de controlo de poupança de energia 1-7

Fuso Hor. 7-19

G

Gateway Predef. 10-22 Definições 7-7 Gestão de Energia 1-7 Glossário 10-21 Guia de ajuste da largura do papel 2-3, 3-8 Guia de comprimento do papel 2-3, 3-8 Guia de largura do papel 2-3, 3-8 Guias de largura do original 2-2 Guias fornecidos com a máquina xii

Η

Hagaki 10-14 Horário de Verão 7-19 HTTP Definições do Protocolo 7-9 HTTPS Definições do Protocolo 7-9

I

ID Trabalho Desconhecido 8-17 Idioma 7-11 Imagem Original 5-13 Predefinição 7-21 Impressão WSD Definições do Protocolo 7-9 Impressora 7-23 Tempo Limite para Alimentação de Formulário 7-23 Imprimir Definições de impressão 4-5 Imprimir a partir do PC 4-2 Imprimir a partir do PC 4-2 Imprimir Relat. Estado Rede 7-5 Estado Serviço 7-5 Mapa do Menu 7-5 Página Estado 7-5 Indicadores de tamanho do original 2-2 Informação jurídica 1-6 Instalar Mac 2-34 Software 2-26 Windows 2-27 Interface de rede 2-6 Interface LAN 7-10 Interface USB 2-6 Interromper cópia 5-8 Interruptor de alimentação 2-2 IPP Definições do Protocolo 7-9 IPP sobre SSL Definições do Protocolo 7-9

L

Layout 2 em 1 5-17 Predefinição 7-22 Layout 4 em 1 5-17 Predefinição 7-22 Ligação Cabo de alimentação 2-8 Cabo de rede local 2-8 Cabo USB 2-7 Ligar 2-9 Limp. Aut. Erros 7-21 Limpar Interrup. 7-20 Limpeza Fenda do vidro 9-2 Tampa de originais/Vidro de exposição 9-2 Linha Margem 5-16 Predefinicão 7-22 LPD Definições do Protocolo 7-9 Luminosidade Visualização 7-12

Μ

Manutenção regular 9-2 Limpeza 9-2 Substituição da caixa de resíduos de toner 9-6 Substituição do recipiente de toner 9-3 Margem 5-23 Predefinição 7-22 Máscr. Subrede 10-22 Definições 7-7 Medição 7-18 Meios para Auto. 7-14 Menu Sistema 7-2 Mesa de originais 2-2 Mesa de saída de originais 2-2 Método de introdução de caracteres 10-4 Método de ligação 2-6 Modo de Espera 1-7, 2-20 Modo Desligar 1-7 Modo Silêncio 7-12

Ν

Network Interface Kit 10-3 Nome de utilizador de início de sessão 2-10 Nome dos componentes 2-2 Número de série 5-5

0

Opção Descrição 10-2 Opcional Alimentador de papel (300 folhas) 10-3 FAX Kit 10-3 Network Interface Kit 10-3 Processador de documentos 10-3 Tampa de originais 10-3 Unidade Duplex 10-3 Orientação Original 5-21 Predefinição 7-21 Originais de tamanho misto 5-22 Original Configurações 7-13 Detecção Automática do Tamanho do Original 7-14 Personalizar 7-13 Tamanho xvi Original/Configurações do Papel Acção Papel Especial 7-14 Configurações da Cassete 1 (a 4) 7-13 Definições da Bandeja MP 7-13 Definições do Tipo de Media 7-13 Detecção Automática do Tamanho do Original 7-14 Fonte Papel Predefinida 7-14 Meios para Auto. 7-14 Pers. Tam. Papel 7-13 Personalizar Tamanho Original 7-13

Ρ

Página Estado 10-22 Painel de operação 2-2, 3-2 Palavra-passe de início de sessão 2-10 Papel Acção Papel Especial 7-14 Bandeja MP 7-16 Cassete 7-15 Colocar envelopes 3-12 Colocar papel 3-5 Colocar papel na bandeja multifunções 3-10 Colocar papel nas cassetes 3-7 Definir Tipos Media 7-17 Especificações 10-8 Fonte Papel Predefinida 7-14 Gramagens 7-17 Papel apropriado 10-9 Papel especial 10-12 Pers. Tam. Papel 7-13 Precaução para colocar papel 3-6 Tamanho e tipo de material 3-13, 7-13, 10-8 Verificar a quantidade restante de papel 6-12 Papel colorido 10-14 Papel Encravado 9-16 Papel encravado Local de encravamento 9-16 Papel espesso 10-14 Papel pré-impresso 10-15 Papel preso Bandeja multifunções 9-17 Cassete 1 9-17 Cassetes 2 a 4 9-17 No interior da tampa direita 1 9-18 No interior das tampas direitas 2 ou 3 9-19 Processador de documentos 9-19 Papel reciclado 10-15 PDF/A 10-22 Pegas 2-2 Person. Tamanho Papel 7-13 Personalizar Tamanho Original 7-13 Porta Raw Definições do Protocolo 7-9 PPM 10-22 Precauções de utilização 1-3 Predef. Limite 7-18 Predefinições 7-21

Prioridade % Auto 7-23 Processador de documentos 2-2, 2-5, 10-3 Colocar originais 5-3 Como colocar os originais 5-3 Nomes dos componentes 2-2 Originais não suportados pelo processador de documentos 5-3 Originais suportados pelo processador de documentos 5-3 Product Library xii Programa 5-26 Alterar o Nome do Programa 5-28 Confirmar 5-27 Eliminar 5-29 Registar 5-26 Revocar 5-27 Substituir 5-28 Programa Energy Star (ENERGY STAR®) 1-8

R

RA (Stateless) 10-22 Definições 7-8 Ranhura de interface opcional 1 2-4 Recipiente de toner 2-4 Rede Definição 7-6 Preparação 2-15 Regra Desligar 2-22 Regra p/desligar 7-21 Reinicie a Rede 7-10 Relatório Imprimir Relat. 7-5 Relatório de Contabilização 8-21 Repor Pain. Aut. 7-21 Resolução 10-17, 10-18 Resolução da digitalização 7-30, 7-32 Resolver avarias 9-8 Responder a mensagens 9-11 Restrições legais sobre cópias 1-5 Restrições legais sobre digitalizações 1-5 Rotação Auto. 5-25 Predefinição 7-22

S

Secção da bandeja de apoio da bandeja multifunções 2-3 Selecção Automática de Papel 7-23, 10-22 Seleccionar Papel 7-23 Símbolos 1-2 Sistema 7-6 Def. de Rede 7-6 Definição Bloco de Interface 7-10 SMTP Definições do Protocolo 7-9 **SNMP** Definições do Protocolo 7-9 SNMPv3 Definições do Protocolo 7-9 Sobre denominações comerciais 1-6 Som 7-12

Campainha 7-12 SSL Definições 7-9 Substituição da caixa de resíduos de toner 9-6 Substituição do recipiente de toner 9-3

Т

Tam. Cassete 1 (a 4) 7-15 Tamanho Original 5-21 Tampa de originais 2-5, 10-3 Tampa direita 1 2-3 Tampa frontal 2-2 Tampas direitas 2 a 4 2-5 TCP/IP 10-23 Definições 7-7 TCP/IP (IPv4) Configuração 2-15 Definições 7-7 TCP/IP (IPv6) 10-23 Definições 7-8 Temp. p/desligar 7-21 Tempo da primeira cópia 10-17 Tempo da primeira impressão 10-18 Tempo Limite para Alimentação de Formulário 7-23, 10-23 Temporiz. Repos. Painel 7-20 Temporizador de Espera 2-20, 7-20, 10-23 Temporizador Desligar 2-22, 2-23 Temporizador Limpeza de Erros 7-20 Terminar Encadernação Predefinicão 7-22 Tipo Cassete 1 (a 4) 7-15 Trabalho Apresentar ecrãs do histórico 6-6 Cancelar 6-10 Estados disponíveis 6-2 Exibir ecrãs de estado 6-2 Pausa e retoma 6-9 Verificar histórico 6-6 Verificar o estado 6-2 Transparências 10-12 Tratamento Erros 7-18 Erro de Desadaptação do Papel 7-18 Erro do Papel Frente/Verso 7-18 TWAIN 10-23 Definições 7-32 Digitalizar utilizando TWAIN 5-43

U

Unidade Duplex 2-5, 10-3 USB 10-23

V

Velocidade de cópia 10-17 Velocidade de impressão 10-18 Verificar a quantidade restante de toner 6-12 Verificar o Contador 2-45 Vidro de exposição 2-2 Visor Predef. 7-11 Vivif. do Tambor 7-24

W

WIA 10-23 Controlador WIA 2-44

Ζ

Zoom 5-20 Predefinição 7-21



TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany