P-4021DW P4021DN

Használati útmutató

2024.10 CIFGEHU001



Tartalom

1	Kérjük, először olvassa el az alábbit	1
	ElOSZO	2
	A Keszülek Türikcioi	כ כ
	Növelie a biztonságot	כ ۸
	Használia batékonyabban a funkciókat	44 ح
		ر م
	A keszülekilez kapolt utilulalok	0 م
	A haszhalati utihutatoror (ez az utihutato)	ہ م
	Az utinutato relepitese	ہ ۵
	Az utillutatobali haszhalt jelolesek	פ 12
	Az útmutató hiztonsági jelölései	נו 12
	Körnvezet	ر 1 <i>1</i>
	A használatra vonatkozó óvintézkedések	14
	Magfalalás ás magfalalőság	15 16
	Vezeték nélküli kancsolat	10 18
	Biztonsági óvintézkedések vezeték nélküli LAN basználatakor (ba van)	10 10
	A termék korlátozott használata	 0C
	logi és biztonsági tudnivalók	20 21
	jogi es biztolisági tudilvalok Energiatakarákosság szabályozási funkció	∠⊺ ∧2
	Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció	4 25
	Frőforrás megtakarítás - Danír	رے کر
	Li olorias megianazdálkodás" környezeti előnyei	20 27
	ENERGY STAR program	י_∠ סכ
	Biztonsági óvintézkedések vezeték nélküli LAN basználatakor	20 20
Z	A keszülek telepítése és beallitasa Alkatrészek nevei (a gép külseje)	30 31
	Alkatrészek nevei (csatlakozók/belső)	32
	Alkatrészek nevei (kiegészítő berendezésekkel együtt)	34
	Hogyan kell tartani a készüléket	35
	A készülék és más eszközök csatlakoztatása	26
	Kábelek csatlakoztatása	50
		30 38
	LAN-kábel csatlakoztatása	30 38 38
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása	30 38 38 39
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása	30 38 38 39 40
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás	30 38 39 40 41
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás	30 38 39 40 41 41
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás	30 38 39 40 41 41 42
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata	30 38 39 40 41 41 42 43
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai	30 38 39 40 41 41 42 43 43
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata.	30 38 39 40 41 41 42 43 43 45
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata. Súgó képernyő	30 38 39 40 41 41 42 43 43 45 47
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata. Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés	30 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 45 47 48
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata. Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés	30 38 39 40 41 41 42 43 43 43 45 48 48
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel gombjai Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával	30 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 48 48 48
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezzen be billentyűzet segítségével	30 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 45 48 48 49 50
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés	30 38 39 40 41 41 43 43 43 45 45 48 48 49 50 51
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai	30 30 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 50 51 52
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai A dátum és az idő beállítása	30 38 38 39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 45 43 45 43 45 45 45 50 52 52
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezzen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai A dátum és az idő beállítása	30 38 38 39 40 41 42 43 43 43 43 43 45 43 45 47 50 51 52 54
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai A dátum és az idő beállítása Hálózat beállítása Energiatakarékos funkció	30 38 38 39 40 41 42 43 43 43 43 43 43 43 45 50 51 52 52 54 65
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai A dátum és az idő beállítása Hálózat beállítása Energiatakarékos funkció A szoftver telepítése	30 38 39 40 41 41 43 43 43 43 43 43 43 45 47 50 51 52 52 52 54 70
	LAN-kábel csatlakoztatása USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai A kezelőpanel használata Súgó képernyő Bejelentkezés/kijelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés Bejelentkezés azonosító kártyával Jelentkezen be billentyűzet segítségével Kijelentkezés A készülék alapértelmezett beállításai A dátum és az idő beállítása Energiatakarékos funkció A szoftver telepítése Publikált szoftver (Windows)	30 38 39 40 41 41 43 43 43 43 43 45 47 48 48 49 50 51 52 52 52 54 70 70

	Mi az a Embedded Web Server RX	73
	Hozzáférés a Embedded Web Server RX-hez	74
	A biztonsági beállítások módosítása	
	Az eszközinformációk módosítása	77
	SMTP és e-mail beállítások	
		, , , , , ,
3	Felkészülés a használatra	83
	Papír betöltése	
	Papír betöltése	
	A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	
	A kazettákban elérhető papírspecifikációk	
	A kazetták betöltése	
	A kézi adagolóban elérhető papírspecifikációk	
	Papír betöltése a kézi adagolóba	92
	A papírméret és papírtípus kiválasztása	95
	Papírrögzítő	
4	Nyomtatás számítógépről Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyője	100
	A nyonitato mesztopi ograni sugojanak megjelenitese	
	Az alapertelmezett hyönitato mesztöprögram beamtasok modositasa	100
	(Windows 2016 vagy kesobbi)	
	Az alapertelmezett nyomtato illesztoprogram beallitasok modositasa	
	(Windows 11)	
	Nyomtatás számítógépről	
	Nyomtatás normál méretű papírra	105
	Nyomtatás nem normál méretű papírra	
	Nyomtatás univerzális nyomtatással	111
	Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	115
	Nyomtatás mobileszközről	116
	Nyomtatás AirPrint használatával	
	Nyomtatás Mopriával	
	Nyomtatás WIFI Direct segítségével	118
E	Művolotok a kászülákon	110
5		117
	Feladatok megszakítása	
	Felhőkapcsolati funkció	121
	Fájlok és mappák beállítása felhőszolgáltatásban	121
	Telepítés Cloud Access	122
	Állítsa be az Cloud Access felhasználói fiókot (engedélyezési információ)	123
	Kapcsolat a felhőszolgáltatással	125
	Nyomtasson a felhőszolgáltatás segítségével	126
6	A különböző funkciók használata	128
•		120
	A Keszülekeli Terlüelkezesie allo Turikcioki ol	129
	EcoPrint	
7	Hibaelhárítás Rendszeres karbantartás Tisztítás	131
	Tisztítsa meg a főegység belsejét	133
	A tonertartály cseréje	
	Hibaelhárítás	
	Hibák elhárítása	
	Gép működési hibáia	
	Nyomtatott kén probléma	

		Távoli művelet	
		Hibaüzenetek értelmezése	
		Beállítás/Karbantartás	
		A beállítás/karbantartás áttekintése	
		Végezze el a kép beállítását	
		Papírelakadás megszüntetése	241
		Papírelakadás helyének jelzője	241
		Távolítson el minden elakadt papírt a kézi adagolóból	243
		Távolítsa el az elakadt papírt az 1 3. kazettából	
		Távolítsa el a készülék belsejében elakadt papírt	
		Távolítson el minden elakadt papírt a hátsó fedélből és a duplex egységbő	il 251
8	Függelé	۶k	254
	55	Kiegészítő berendezések	
		Műszaki adatok	
		A készülék	
		Nyomtatófunkciók	
		Papíradagoló (300 250 lap x 2)	
		Az adatok biztonsági mentése	
		Az adatok biztonsági mentése a NETWORK PRINT MONITOR használatáva	l 260
		Az adatok biztonsági mentése a Embedded Web Server RX segítségével	
		Biztonsági gyorsbeállítás - funkciólista	
		TLS	
		Kiszolgáló oldali beállítások	
		Ügyféloldali beállítások	
		IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)	
		IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	
		IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)	
		IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)	
		Egyéb protokollok: HTTP (kliens)	
		Egyéb protokollok: SOAP	
		Egyéb protokollok: LDAP	
		Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)	
		E-mail: POP3 felhasználói beállítások	
		Nyomtatási protokollok	274
		Egyéb protokollok	276
		TCP/IP: Bonjour beállítások	278
		Hálózati beállítások	279
		Kapcsolat	
		Illesztési blokk beállítása	
		Energiatakarékos üzem/időzítő	
		Felhasználói fiók kizárási beállítása	
		Feladatállapot/feladatnapló beállításai	

1 Kérjük, először olvassa el az alábbit

Előszó

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a gépet.

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Az útmutatóban található termékillusztrációk, képernyők, beállítások stb. a használt készüléktől függően eltérők lehetnek.

A minőség megtartása érdekében javasoljuk, hogy az eredeti tonertartályokat használja, amelyek szigorú minőségi ellenőrzéseken mentek keresztül.

A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.

A készülék sorozatszámának ellenőrzése

A készülék sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.



A készülék sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselethez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a szervizképviselethez fordul.

A készülék funkciói

A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik.

<u>A különböző funkciók használata (128 oldal)</u>

Íme néhány példa.

Csökkentse energiafelhasználását és költségeit

Takarítson meg energiát igény szerint (energiatakarékos funkció)

Ez a készülék olyan energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan alvó módba kapcsol.



Energiatakarékos funkció (65 oldal)

Nyomtatás csökkentett festékfogyasztással (EcoPrint)

Ezzel a funkcióval a toner fogyasztást csökkentheti.

Ha csak ellenőrizni szeretné a nyomtatott tartalmat, pl. próba nyomat vagy belső használat esetén, ennek a funkciónak a használatával csökkentheti a toner fogyasztást.

Használja ezt a funkciót, amikor nincsen szükség kiváló minőségű nyomtatásra.



EcoPrint (130 oldal)

A papírfelhasználás csökkentése (papírtakarékos nyomtatás)

A papír mindkét oldalára nyomtathat eredetit. Nyomtathat több eredetit is egy lapra.



2 oldalas

Növelje a biztonságot

A kész dokumentumok elvesztésének megakadályozása (privát nyomtatás)

Ha ideiglenesen elmenti a nyomtatási feladatokat a fő egység dokumentumfiókjába, és csak akkor nyomtatja ki azokat, amikor a készülék előtt áll, megakadályozhatja, hogy mások elvigyék a dokumentumokat.



Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Bejelentkezés azonosító kártyával (kártyás azonosítás)

Bejelentkezhet egy azonosító kártya érintésével. Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására.



Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A biztonság növelése (rendszergazdai beállítások)

A rendszergazdák számára számos funkció létezik a biztonság növelése érdekében.



Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A rosszindulatú programok végrehajtásának megakadályozása (engedélyezési listára vétel)

Akadályozza meg a rosszindulatú programok futtatását, akadályozza meg a szoftverek manipulálását, tartsa fenn a rendszer megbízhatóságát.



➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Használja hatékonyabban a funkciókat

A gép csendesítése (csendes üzemmód)

A készülék halkabbá tehető az üzemi zajszintjének csökkentésével. Egyetlen érintéssel BE/KI kapcsolhatja.



Silent Mode

Állítsa üzembe a készüléket a hálózati kábelek csatlakoztatása nélkül (Vezeték nélküli hálózat)

Ha van vezeték nélküli LAN-környezet, az egység telepíthető anélkül, hogy a hálózati kábelezés miatt kellene aggódnia. Ezenkívül támogatott a WIFI Direct stb.



➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

USB-meghajtó használata (USB-meghajtó)

Ez akkor hasznos, ha a munkahelyén kívül kell dokumentumokat nyomtatnia, vagy nem tudja a dokumentumokat a számítógépéről nyomtatni.

A készülékre közvetlenül csatlakoztatott USB-meghajtóról kinyomtathatók a dokumentumok.



Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Távvezérlés végrehajtása (Embedded Web Server RX)

A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához, küldéséhez vagy letöltéséhez.

A készülék távolról is elérhető adatok nyomtatásához.

A rendszergazda konfigurálhatja a készülék viselkedését vagy kezelési beállításait.



Mi az a Embedded Web Server RX (73 oldal)

A készülékhez kapott útmutatók

A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót. Az útmutatók letölthetők a Letöltő központból. Az útmutatók számítógépen való megtekintéséhez telepíteni kell az Adobe Reader 8.0-ás vagy újabb verzióját.

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítményének javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

A gép beállításához:	Setup Guide
	Elmagyarázza a készülékkel történő nyomtatáshoz követendő beállítási eljárást.
A készülék gyors	Quick Guide
használatbavétele	Ismerteti a gyakran használt műveleteket és azt, hogy probléma esetén mit kell tenni.
	Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk.
A készülék biztonságos használata	Safety Guide
	A készülék üzembe helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.
	Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk.
	Safety Guide (P-4021DNP-4021DW)
	A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.
	Ezt a nyomtatott útmutatót a géppel együtt adjuk.
Használja ki a gép összes	Operation Guide (ez az útmutató)
lehetőségét	Elmagyarázza a papír betöltését, az alapvető műveleteket és a különféle alapértelmezett beállításokat.
Regisztrálja könnyen készülékét és	Embedded Web Server RX User Guide
konfigurālja beāllitāsait	A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.

Nyomtasson adatokat a	Printing System Driver User Guide
számítógépről	A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.
	MAC Driver Setup Guide
	Elmagyarázza a Mac nyomtató-illesztőprogram telepítését és a nyomtató funkció használatát (nyomtatópanel).
Felügyelje a készüléket és a	NETWORK PRINT MONITOR User Guide
nyomtatókat a hálózaton keresztul	Elmagyarázza, hogyan figyelheti a hálózati nyomtatórendszert (a gépet) a NETWORK PRINT MONITOR segítségével.
Nyomtasson nyomtató-	PRESCRIBE Commands Command Reference
illesztőprogram használata nélkül	A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference
	A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.
Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt	Network Tool for Direct Printing Operation Guide
	PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.
Állítsa be a nyomtatási pozíciót	Maintenance Menu User Guide
	Elmagyarázza a nyomtatási beállítások konfigurálását.
Szkennelés és nyomtatás a	Cloud Access User Guide
felhőszolgáltatáson keresztül	Ez a rész ismerteti a Cloud Access telepítését és a felhőszolgáltatással való összekapcsolás beállítási eljárásait.

A használati útmutatóról (ez az útmutató)

Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.

Fejezet	Leírás
Kérjük, először olvassa el az alábbit	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a papír betöltése.
Nyomtatás számítógépről	Elmagyarázza az alapvető nyomtatási módot.
Műveletek a készüléken	Elmagyarázza a dokumentumfiókok használatának alapvető eljárásait.
A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
Hibaelhárítás	A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépeseket ismerteti.
Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A papírtípusokat és papírméreteket ismerteti, valamint egy szójegyzéket tartalmaz. Ismerteti a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék műszaki adatait.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Adobe Reader szoftvert használunk példaként.

Q	^		marks X	Bookn
₽₀		אמצעי זהירות לטעינת נייר	1 . .	<u>.</u> .
B		בעת פתיחת חבית ניי חדשה, פרוש את הגייונות כמכיפה כדי הופירים רפני טענתם לפי השלבים שלהק. 1 נא לקרוא תחילה	1 נא לקרוא תחילה	> 🛛
		2 התקנה והגזרה של	2 התקנה והגדרה של המכשיר	> 🛛
		ξ	3 הכנה לשימוש	> 🛛
Con		4 הדפס מהמחשב	4 הדפס מהמחשב	> 🛛
Po		מזר את הנייר בצורת מניפה, ולאחר מכן הקש באמצעותו על משטח ישר. במסף לכך, שים לב לנקוחות הבאות.	5 הפעלה במכשיר	> 🛛
KD.		 אם הנייר מסולט או מקופל, ישר אותו לפר הטעינה. נייר מסולטל או מקופל עלול לגרום להיתקעות נייר. הימנוע מלחשוף את הנייר למפרטורות גבוהות וללחות גבוהה. מכיווו שלחות יכולה לגרום לבעיות. לאחר טעינת הנייר במגש הרב-שימושי 	6 שימוש בפונקציות שונות	> 🗖
::U		או במחסרות, אטום את יתרת הנייר באריזת האחסון שלו. • אם המכשיר לא היה בשימוש במשר תקופה ארוכה. הגו של הנייר מפני לחות על-ידי הובאתו מהמחסרות ושמירתו באריזת האחסון שלו.	7 פתרון בעיות	> 🗆
Ca			8 נספח	> 🛛
P		בעת יצים על ידי משומש (ניי שענשה בו שימש בעבר להדפהה), אין להשתמש בנייג משודך בסיכות או מתגמד במהדקים. דבר זה עלול לגרום מיק למכשיר או לגרום לאיטה תמנה גרועה.		
: 1 21	4			
-		אנגן בעת ביסול הדפסה ממנשיר זה, עיין בפריט הבא:		
		בטול עבודות (עמוד 136) 🗮 💳		
10		ה הנינות ב		
		חלקים מטוימים בתוך המנשי חמים מאוד. היזהר, מכיוון שיש טיכון לפציעה כתוצאה מכוויה.		
	L	חלקים מטוימים בתוך המכשיר חמים מאוד. היזהר, מכיוון שישי סיכון לוציעה כתוצאה מכויה.		

- 1 A Tartalomjegyzék kívánt tételére kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 2 A készülék megfelelő üzemeltetéséhez és a készülék, illetve egyéb vagyontárgyak károsodásának elkerüléséhez szükséges követelményeket és korlátozásokat jelzi.
- 3 Kiegészítő magyarázatokat és információs hivatkozásokat jelez.
- 4 Az aláhúzással jelölt szövegre kattintva ugorhat a megfelelő oldalra.
- 5 Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

💽 MEGJEGYZÉS

Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás
[]	Gombokat és gombokat jelöl.
пп	Üzenetet jelez.

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

Ebben a kezelési útmutatóban a folyamatos működést a(z) > jellel, sorrendben felsorolva jelöljük, az alábbiak szerint:

Aktuális eljárás

- 1 Válassza ki a [Menu] gombot
- 2 Nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot és válassza ki [Eszköz közös] lehetőséget
- 3 Válassza ki az [OK] gombot

Az ebben az útmutatóban jelzett eljárás

[Menu] gomb > [▲][▼] kulcsok > [Eszköz közös] > [OK] gomb

Papír mérete

Az olyan papírméretek, mint az A5 és a Statement, vízszintes és függőleges tájolásban is használhatók. A tájolás megkülönböztetése érdekében, amikor ezeket a méreteket használják, a vízszintes tájolásban használt méretek az "R" betűvel egészülnek ki.

Állítsa a papírt függőleges irányba

Kazettába töltéskor

Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
Y L	A5-R, Nyilatkozat-R

A kézi adagolóba történő betöltéskor

Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
	A5-R, Nyilatkozat-R

A használható papírméretek a funkciótól és a papíradagoló egységtől függően változnak. A részleteket lásd lent.

Műszaki adatok (256 oldal)

Állítsa a papírt vízszintes irányba

Kazettába töltéskor

Beállítási pozíció (X = szélesség, Y = hosszúság)	Ebben az útmutatóban feltüntetett méret
Y T	A5, Nyilatkozat

A kézi adagolóba történő betöltéskor



A használható papírméretek a funkciótól és a papíradagoló egységtől függően változnak. A részleteket lásd lent.

Műszaki adatok (256 oldal)

Figyelmeztetés

Az útmutató biztonsági jelölései

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése.



Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



VIGYÁZAT:

Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Szimbólumok

A(z) Δ szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



[Általános figyelmeztetés]

[Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A(z) 🛇 szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



[Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]

[A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A(z) 🛡 szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően végrehajtandó műveletekre vonatkozó figvelmeztetéseket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



[Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



[Húzza ki a tápkábelt az alizatból]



A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

Hőmérséklet	10–32,5 °C
	Azonban a páratartalomnak 70%-nak vagy annál kisebbnek kell lenni, ha a hőmérséklet 32,5 °C (90,5 °F).
Páratartalom	10-80%
	Azonban a hőmérsékletnek 30 °C-nak (86 °F) vagy alacsonyabbnak kell lennie, ha a páratartalom 80%.

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgéshatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre.

Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat.

A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az üres, elhasznált tonertartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint leselejtezik.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába.

Megfelelés és megfelelőség

Ezennel kijelentjük, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre DF:

DE

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Szoftververzió	Frekvencia tartomány	Kimeneti teljesítmény (EIRP)	
1.0	2400 - 2483,5 MHz	<100 mW	
1.0	5150 - 5250 MHz	<50 mW	
1.0	5250 - 5725 MHz	<100 mW	
1.0	5725 - 5850 MHz	<10 mW	

A berendezést teszteltük és megállapítottuk, hogy az megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket arra tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, így ha azt nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ennek ellenére nem lehet garantálni azt, hogy egy adott telepítés során nem okoz interferenciát. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg; akkor javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa az antennát másképp vagy azt helyezze más helyre.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőegység között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkört használó aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
- Nem árnyékolt interfészkábel használata tilos a berendezéssel.

FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél/gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére, használatára.

Az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részében meghatározott követelményeknek.

A használatára a következő két feltétel vonatkozik; (1) a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Sugárterhelés nyilatkozat:

A berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelés határértékeknek. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a adóegység és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

Industry Canada nyilatkozata:

A berendezés engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelel(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada RSS(ek) engedélymentességre vonatkozó követelményeinek. A használata az alábbi két feltétel betartása mellett engedélyezett:

- 1 A készülék nem okozhat interferenciát.
- 2 A berendezésnek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Az adóegységhez használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm-es távolságra legyenek, és nem helyezhetők el vagy működhetnek együtt más adóegységgel.

Industry Canada ICES-003 megfelelőségi címke: CAN ICES-3B/NMB-3B

* A fenti nyilatkozatok kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában érvényesek.

MEGJEGYZÉS — Használjon árnyékolt interfészkábeleket.

Vigyázat:

Az 5150–5250 MHz-es sávban működő berendezés kizárólag beltéri használatra való, hogy csökkentse a közös csatornás mobil műholdas rendszerekkel való káros interferenciája lehetőségét;

Az 5,25–5,35 GHz-es sávban való használat beltéri használatban engedélyezett csak.

Sugárterhelés nyilatkozat:

A berendezés megfelel a kanadai ellenőrizetlen környezetre meghatározott sugárterhelés határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy az adóegység és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen. * A fenti állítások az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában érvényesek.

Vezeték nélküli kapcsolat

Az európai országok számára

Frekvencia tartomány	Kimeneti teljesítmény (EIRP)		
2400 - 2483,5 MHz	<100 mW		
5150 - 5250 MHz	<50 mW		
5250 - 5725 MHz	<100 mW		
5725 - 5850 MHz	<10 mW		

🔇 MEGJEGYZÉS

Az 5150 - 5350 MHz csak beltéri használatra korlátozódik az alábbi országokban

AT	BE	BG	CZ	DK	
EE	FR	DE	IS	IE	
IT	EL	ES	CY	LV	
LI	LT	LU	HU	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SI	SK	TR	FI	SE	
CH	HR	UK	UK(NI)		

Biztonsági óvintézkedések vezeték nélküli LAN használatakor (ha van)

A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférési pontok közötti információcserét a hálózati kábel használata helyett, ami azzal az előnnyel jár, hogy a WLAN-kapcsolat szabadon létesíthető egy olyan területen, ahol rádióhullámok továbbíthatók.

Másrészt a következő problémák léphetnek fel, ha a biztonsági beállítások nincsenek konfigurálva, mivel a rádióhullámok áthaladhatnak az akadályokon (beleértve a falakat is), és egy adott területen belül bárhová eljuthatnak.

A kommunikációs tartalmak titkos megtekintése

Egy rosszindulatú harmadik személy szándékosan figyelheti a rádióhullámokat, és jogosulatlanul hozzáférhet a következő kommunikációs tartalmakhoz.

- Személyes adatok, beleértve az azonosítót, jelszavakat és hitelkártyaszámokat
- E-mail üzenetek tartalma

Illegális behatolás

Egy harmadik fél rosszindulatú szándékkal jogosulatlanul hozzáférhet személyes vagy vállalati hálózatokhoz, és a következő jogellenes cselekményeket hajthatja végre.

- Személyes és bizalmas információk kinyerése (információszivárgás)
- Kommunikáció kezdeményezése (miközben egy adott személynek adja ki magát) és jogosulatlan információk terjesztése (hamisítás)
- Az elfogott kommunikáció módosítása és újraküldése (hamisítás)
- Számítógépes vírusok továbbítása, adatok és rendszerek megsemmisítése (megsemmisítés)

A vezeték nélküli LAN-kártyák és vezeték nélküli hozzáférési pontok beépített biztonsági mechanizmusokat tartalmaznak ezeknek a problémáknak a megoldására és a problémák előfordulásának csökkentésére a vezeték nélküli LAN-termékek biztonsági beállításainak konfigurálásával a termék használata során.

Javasoljuk, hogy az ügyfelek vállalják a felelősséget és használják ítélőképességüket a biztonsági beállítások konfigurálásakor, és gondoskodjanak arról, hogy teljes mértékben megértsék azokat a problémákat, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a terméket a biztonsági beállítások konfigurálása nélkül használják.

A termék korlátozott használata

- A termék által kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az orvosi berendezésekre. Ha ezt a terméket egészségügyi intézményben vagy orvosi műszerek közelében használja, akkor ezt a terméket az intézmény adminisztrátora által megadott vagy az orvosi műszereken található utasítások és óvintézkedések szerint alkalmazza.
- A termék által kibocsátott rádióhullámok hatással lehetnek az automatikus vezérlőberendezésekre, beleértve az automatikus ajtókat és a tűzjelzőket is. Ha ezt a terméket az automata vezérlőberendezés közelében használja, a terméket az automatikus vezérlőberendezésen található utasítások és óvintézkedések szerint alkalmazza.
- Ha ezt a terméket olyan eszközökben használják, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szolgáltatásokhoz, beleértve a repülőgépeket, vonatokat, hajókat és autókat, vagy ezt a terméket olyan alkalmazásokban használják, amelyek működésükhöz nagy megbízhatóságot és biztonságot igényelnek, valamint pontosságot igénylő eszközökben, beleértve a katasztrófa- és bűnmegelőzésben használtakat és azokat, amelyeket különféle biztonsági célokra használnak, kérjük, a terméket azt követően használja, miután átgondolta a teljes rendszer biztonsági tervezését, beleértve a hibabiztos tervezést és a redundancia kialakítását a teljes rendszer megbízhatósága és biztonsági karbantartása érdekében. Ezt a terméket nem olyan alkalmazásokban történő használatra terveztük, amelyek nagy megbízhatóságot vagy biztonságot igényelnek, ide értve az űrrepülési műszereket, a törzshálózati kommunikációs berendezéseket, a nukleáris energiavezérlő berendezéseket és az orvosi berendezéseket; ezért azt a döntést, hogy ezt a terméket ezekben az alkalmazásokban bárki használja-e, alaposan meg kell fontolni és meg kell határozni.

Jogi és biztonsági tudnivalók

A jelen dokumentum egészének vagy egy részének engedély nélküli sokszorosítása (másolása) tilos, a szerzői jogi kivételek kivételével.

Védjeggyel ellátott nevek

- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- Az Active Directory, az Azure, a Microsoft, a Microsoft 365, a Microsoft Edge, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe, az Acrobat, a PostScript és a Reader az Adobe Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Ethernet a Fuji Xerox Co., Ltd. Bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Mac, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Monotype, a Helvetica Palatino, a Times és az UFST a Monotype Imaging Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában, és más országokban vagy régiókban is bejegyzett védjegyek lehetnek.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC Zapf Dingbats a Monotype Imaging Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala bejegyzett, és más országokban vagy régiókban is bejegyeztethetett.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- Ez a termék UFST Font Stylizer és [™] MicroType [®], a Monotype Imaging Inc. által licencelt betűtípusokat tartalmaz telepítve a gépre.
- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.
- A Google a Google LLC védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.
- A Mopria [™] a Mopria [™] Alliance bejegyzett védjegye.
- A WIFI, a WIFI Direct és a WIFI Protected Setup a WIFI Alliance védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- A RealVNC, a VNC és az RFB a RealVNC Ltd. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az összes többi cég- és terméknév a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Sem a(z) [™], sem a(z) [®] nem lesz megadva a főszövegben.

Monotype Imaging Licencszerződés

- 1 A szoftver a digitálisan kódolt, géppel olvasható, méretezhető vázlatadatokat jelenti speciális formátumban kódolva, valamint az UFST szoftvert.
- 2 Ön beleegyezik abba, hogy elfogadja a nem kizárólagos licencet a szoftver használatára betűk, számok, karakterek és szimbólumok (betűk) súlyának, stílusának és változatának reprodukálására és megjelenítésére, kizárólag saját szokásos üzleti vagy személyes céljaira a regisztrációs kártyán feltüntetett címen, amit visszaküld a Monotype Imaginghez. A Monotype Imaging fenntart minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Szoftverhez és a Betűtípusokhoz kapcsolódóan, és Önt a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott feltételek mellett a Szoftver használatára vonatkozó Licenc kivételével semmilyen más joggal nem ruházza fel.
- 3 A Monotype Imaging tulajdonjogainak védelme érdekében Ön vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezeli a Szoftvert és a Betűtípusokkal kapcsolatos egyéb védett információkat, és ésszerű eljárásokat hoz létre a Szoftverhez és a betűtípusokhoz való hozzáférés és használat szabályozására.
- 4 Ön vállalja, hogy nem sokszorosítja vagy másolja le a Szoftvert vagy a betűtípusokat, kivéve, hogy készíthet egy biztonsági másolatot.
- 5 Ez a Licenc a Szoftver és a betűtípusok utolsó használatáig érvényben marad, kivéve, ha korábban megszűnik. Ezt a licencet a Monotype Imaging felmondhatja, ha Ön nem tartja be a jelen Licenc feltételeit, és a hibát a Monotype Imaging értesítésétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolják. Ha ez a Licenc lejár vagy megszűnik, akkor vagy vissza kell térnie a Monotype Imaging szolgáltatáshoz, vagy meg kell semmisítenie a Szoftver és a betűtípusok és a dokumentáció összes példányát, ahogy azt kérik.
- 6 Ön beleegyezik, hogy nem módosítja, nem változtatja meg, nem bontja szét, nem dekódolja, nem fejti vissza vagy dekompilálja a Szoftvert.
- 7 A Monotype Imaging garantálja, hogy a kiszállítást követő kilencven (90) napig a Szoftver a Monotype Imaging által közzétett specifikációknak megfelelően fog működni, és a hajlékonylemez anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. A Monotype Imaging nem garantálja, hogy a szoftver mentes minden bugtól, hibától és kihagyástól.

A felek megállapodnak abban, hogy minden más kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság, beleértve az adott célra való alkalmasságra és az eladhatóságra vonatkozó garanciákat, kizárt.

8 Az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége és a Monotype Imaging kizárólagos felelőssége a Szoftverrel és Betűtípusokkal kapcsolatban a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje a Monotype Imaginghez való visszaküldéskor.

A Monotype Imaging semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, elveszett adatokért vagy bármely más véletlen vagy következményes kárért, illetve a Szoftverrel és betűtípusokkal való visszaélésből vagy helytelen használatból eredő károkért.

- 9 Erre a megállapodásra az USA Massachusetts-i joga az irányadó.
- 10 A Monotype Imaging előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább licencét, nem adhatja el, nem adhatja bérbe vagy más módon nem ruházhatja át a Szoftvert és/vagy a betűtípusokat.
- 11 A kormány általi felhasználásra, sokszorosításra vagy nyilvánosságra hozatalra a FAR 252-227-7013 számú műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó jogok záradékában meghatározott korlátozások vonatkoznak, (b)(3)(ii) alfejezet vagy (c)(1)(ii) albekezdés, értelemszerűen.

A további felhasználásra, sokszorosításra vagy nyilvánosságra hozatalra a FAR 52.227-19 (c)(2) pontban meghatározott, korlátozott jogú szoftverekre vonatkozó korlátozások vonatkoznak.

12 Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta a jelen Szerződést, megértette azt, és magára nézve kötelezőnek ismeri el annak feltételeit. Egyik felet sem köti a jelen Szerződésben nem szereplő nyilatkozat vagy képviselet. A jelen Szerződés módosítása csak akkor lép hatályba, ha azt mindkét fél megfelelően meghatalmazott képviselői írták és írták alá.

OpenSSL licenc

A nyílt forráskódú szoftver licencéhez lépjen a következő URL-címre.

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az üresjárati energiafogyasztás csökkentése érdekében az eszköz energiagazdálkodási funkcióval van felszerelve, amely automatikusan "alvó" állapotba vált, hogy minimálisra csökkentse az energiafogyasztást, miután az eszköz utolsó használata óta egy bizonyos idő eltelt.

Alvó mód (65 oldal)

Automatikus kétoldalas nyomtatási funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas nyomtatás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas nyomatként egyetlen lapra nyomtat, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét.

2 oldalas

A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A kétoldalas üzemmód emellett csökkenti a megvásárolni szükséges papír mennyiségét, ezáltal csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.

Erőforrás megtakarítás - Papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002* vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak.

Ez a készülék támogatja a 64 g/m²-es papírra történő nyomtatást is. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás, és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselet segítségét.

Az "energiagazdálkodás" környezeti előnyei

A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő eltelte után nincs használatban.

Bár az ÜZEMKÉSZ állapotba való visszatérés egy kis időt vesz igénybe a készülék számára, jelentős energiamegtakarítás érhető el. Javasolt a készüléket alapértelmezett aktiválási időre állított energiatakarékos üzemmód mellett használni.

ENERGY STAR program

Részt veszünk az ENERGY STAR[®] programban. Az ENERGY STAR szabványainak megfelelő termékeket kínáljuk a piacon.

Az ENERGY STAR olyan energiahatékonysági program, amelynek az a célja, hogy a globális felmelegedés megelőzése érdekében a vállalatok és cégek energiahatékony termékeket fejlesszenek ki és népszerűsítsenek. Az ENERGY STAR szabványnak megfelelő termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkenti az energiára fordított költségeit.

Biztonsági óvintézkedések vezeték nélküli LAN használatakor

A vezeték nélküli LAN előnye, hogy ingyenes LAN-kapcsolatokat tesz lehetővé a rádióhullámok tartományán belül, mivel rádióhullámokat használ a számítógép és a vezeték nélküli hozzáférési pont közötti információcserére, nem pedig hálózati kábelt.

Másrészt a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül akadályokon (például falakon) keresztül bármely helyet elérhetnek, így ha nem hajtja végre a biztonsági beállításokat, a következő problémák léphetnek fel.

Kommunikáció lehallgatása

Egy rosszindulatú harmadik fél szándékosan elfoghatja a rádióhullámokat, és lehallgathatja a következő típusú kommunikációt.

- Személyes adatok, például azonosító, jelszó vagy hitelkártyaszám
- Az e-mailek tartalma

Illegális hozzáférés

Egy rosszindulatú harmadik fél az Ön engedélye nélkül hozzáférhet az Ön személyes vagy vállalati hálózatához, és végrehajthatja a következő illegális műveleteket.

- Személyes és bizalmas információk kinyerése (információszivárgás)
- Egy bizonyos személy megszemélyesítése és hamis információ terjesztése (megszemélyesítés)
- Az elfogott kommunikáció tartalmának megváltoztatása és továbbítása (módosítás)
- Számítógépes vírusok terjesztése adatok és rendszerek megsemmisítésére (megsemmisítés)

A vezeték nélküli LAN-kártyák és vezeték nélküli hozzáférési pontok eredetileg biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek ezen problémák kezelésére, így a vezeték nélküli LAN-termékek biztonsági beállításainak konfigurálásával és használatával csökkenthető a problémák előfordulásának esélye.

Javasoljuk, hogy saját belátása és felelőssége szerint adja meg a biztonsági beállításokat, és használja a terméket, miután alaposan megértette azokat a problémákat, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a terméket biztonsági beállítások nélkül használják.

2 A készülék telepítése és beállítása

Alkatrészek nevei (a gép külseje)





- 1 Upper tray
- 2 Eject stopper
- 3 Cassette 1
- 4 Main switch
- 5 Elülső fedél nyitógombja
- 6 Operation panel
- 7 Rear cover
- 8 Anti-theft slot

Alkatrészek nevei (csatlakozók/belső)






- 1 USB interface connector
- 2 Network interface connector
- 3 Conveying cover
- 4 Paper length guide
- 5 Paper width guide
- 6 USB Memory slot
- 7 MP Tray
- 8 MP support tray
- 9 Paper guide
- 10 Fuser cover
- 11 Toner container kioldó gomb
- 12 Toner container

Alkatrészek nevei (kiegészítő berendezésekkel együtt)



1 Cassette 2

2 Cassette 3

Hogyan kell tartani a készüléket

A készülék hordozásakor ügyeljen arra, hogy hol fogja azt.

Amikor szállítja a gépet, fogja meg a gép bal és jobb alsó oldalát az ábrán látható módon. Fennáll a sérülés veszélye, ha nem tartja megfelelően.



A készülék telepítése és beállítása > A készülék és más eszközök csatlakoztatása

A készülék és más eszközök csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával



Amikor a készüléket számítógéphez vagy táblagéphez csatlakoztatja hálózati kábellel, WIFI-vel vagy WIFI Direct használatával



🔇 MEGJEGYZÉS

Ha vezeték nélküli LAN-t használ, olvassa el a következőket.

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A használható kábelek

Ha hálózati kábelt használ a gép csatlakoztatásához

Funkció	Szükséges kábel
Nyomtató	LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Ha USB-kábelt használ a gép csatlakoztatásához

Funkció	Szükséges kábel
Nyomtató	USB 2.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m, árnyékolt)

Az USB 2.0 kompatibilis kábeltől eltérő kábel használata meghibásodást okozhat.

Kábelek csatlakoztatása

LAN-kábel csatlakoztatása

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.

➡ <u>Kikapcsolás (42 oldal)</u>

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatolóra.



2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra.

2 Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.

Hálózat beállítása (54 oldal)

USB-kábel csatlakoztatása

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót. Kikapcsolás

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A USB-kábelt csatlakoztassa az USB illesztőfelületének csatlakozójához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

2 Kapcsolja be a gépet.

A tápkábel csatlakoztatása

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.



Kizárólag a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás

Bekapcsolás

1 Kapcsolja be a főkapcsolót.



Várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.

Kikapcsolás

1 Kapcsolja ki a főkapcsolót.



Megjelenik az áramellátás kikapcsolását megerősítő üzenet.

Körülbelül 3 percet vesz igénybe a kikapcsolás.

FIGYELEM!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a tápkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

• A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

A kezelőpanel használata

Kezelőpanel gombjai



1 Üzenetkijelző

Megjeleníti a beállítási elemeket vagy a hibaüzenetet.

2 Selection keys

Válassza ki az LDC-panel alatt megjelenő menüt.

- 3 [Menu] gomb Megjeleníti a menüképernyőt.
- 4 [Back] gomb

Visszalép az előző képernyőre.

5 [Clear] gomb

Törölje a beírt értéket vagy betűt.

6 [Ready] jelző

Világít, ha lehet nyomtatni. Villog a nyomtatás feldolgozása közben, vagy ha hiba történt.

7 [Energy Saver] jelző

Világít, amikor a készülék alvó üzemmódban van.

8 [Attention] jelző

Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.

9 [Cancel] gomb

A folyamatban levő feladat megszakítása vagy szüneteltetése

10 Numeric keys

Írja be a számot vagy a szimbólumot.

11 [Logout] gomb

Fejezze be (kijelentkezés) az egyes felhasználók műveleteit.

12 [Arrow] gomb

Növelje/csökkentse a számértéket az LCD-panelen, vagy válassza ki a menüt. A kurzor mozgatására is használható karakterbevitel közben.

13 [OK] gomb

Erősítse meg a funkciót vagy a bevitt menüt, vagy a számértéket.

14 [Document Box/USB] gomb

Megjeleníti a dokumentumfiók képernyőt.

A kezelőpanel használata

Itt a beállítási menü példakénti felhasználásával elmagyarázzuk a kezelőpanel működését. Kiválasztva a [Menu] gomb megjeleníti a beállítási menüt.



Megmutatja a megjelenített képernyőn használható nyílbillentyűk irányát.

Amikor kiválasztja a [🍐] vagy [🔻] gombot, a kiválasztott elem egy sorral odébb mozog.

Amikor kiválasztja a [◀] vagy [▶] gomb megnyomásával a kiválasztott elem oldallépésenként mozog.



Amikor az [OK] megjelenik, az [OK] lehetőség kiválasztása megerősíti a választást. Kiválasztva a [Back] gombot visszatér a menü előző szintjére.



* a kiválasztott elem elején jelenik meg.



Amikor a [Kilépés] megjelenik, kiválasztva a [Kilépés] lehetőséget visszatér a normál képernyőre a Beállítások menü képernyőjéről.



Súgó képernyő

Ha nehézségei támadnak a készülék üzemeltetésével kapcsolatban, az érintőpanel segítségével ellenőrizheti a készülék használatát.

Amikor a megjelenik, válassza ki a lehetőséget a Súgó képernyő megjelenítéséhez. A súgó képernyő ismerteti a készülék üzemeltetését.



Bejelentkezés/kijelentkezés

Bejelentkezés

1 Írja be a bejelentkezési felhasználónevet.

1 Ha a bejelentkezési képernyő jelenik meg a műveletek során, válassza a [Bejelentkezési felhasználónév] lehetőséget, és nyomja meg az [OK] gombot.

Login	User	Name:	<Ç≻ OK
Login	Passi	word:	
Me	nu]	Lo	gin]

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználói hitelesítési mód a következőre van állítva: [Hálózati hiteles.], [Menü] jelenik meg. A [Menü], majd a [Bejelentkezés típusa] van kiválasztva, akkor bármelyik kiválasztását megengedi: [Helyi hiteles.] vagy [Hálózati hiteles.] hitelesítési célhelyként. A [Menü], majd a [Domain] kiválasztása lehetővé teszi egy regisztrált domain kiválasztását.

2 A számbillentyűzet segítségével írja be a adatot, és válassza ki az gombot.

阈 MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri bejelentkezési felhasználónevét, forduljon a rendszergazdához.

Ź Írja be a jelszót.

- 1 Válassza ki a [Bejelentkezési jelszó] lehetőséget, és válassza ki az gombot.
- **3** Válassza ki lehetőséget.

Bejelentkezés azonosító kártyával

- Ha az IC-kártya hitelesítés engedélyezve van és a felhasználókezelés be van állítva, "Használjon személyi igazolványt a bejelentkezéshez." lehetőség jelenik meg a gép használatakor.
- 2 A bejelentkezéshez tartsa a bejelentkezési kártyát az IC-kártya-olvasó felett.

- Az IC-kártya olvasásához tartsa az IC-kártyát 10 mm-re vagy közelebb az IC-kártya-olvasóhoz.
- Ne helyezzen egymásra egynél több IC-kártyát olvasáshoz.

阈 MEGJEGYZÉS

Ha beállította a [További hitelesítés] lehetőséget a [Jelszó használata] pontra, adja meg bejelentkezési jelszavát az IC-kártyával történő hitelesítés után.

A beállítási módot lásd az alábbiakban.

Additional Authentication

Jelentkezzen be billentyűzet segítségével

Ha az IC-kártya hitelesítés engedélyezve van, akkor IC-kártya használata nélkül is bejelentkezhet a bejelentkezési felhasználónév és jelszó megadásával.

阈 MEGJEGYZÉS

Engedélyezheti vagy letilthatja a bejelentkezéseket. A beállítási módot lásd az alábbiakban.

Key Login

- 1 Válassza ki a [Billentyűzetes bejelentkezés] lehetőséget az IC-kártya bejelentkezési képernyőjén.
- **7** Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet, és válassza ki az [OK] gombot.
- Yálassza ki a [Bejelentkezési jelszó] lehetőséget a [▼] gombbal.
- 4 Válassza az [OK] gombot.
- 5 Írja be a bejelentkezési jelszót, és válassza ki az [OK] gombot.
- 6 Adja meg bejelentkezési felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a [Bejelentkezés] lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

Az IC-kártya bejelentkezési képernyőjéhez való visszatéréshez válassza a [Menü] > [▼] > [Személyi igazolvány bejelentkezés] > [OK] lehetőséget, ebben a sorrendben.

Kijelentkezés

1 Válassza ki a [Kizárás] gombot

Visszatér a bejelentkezési felhasználónév/bejelentkezési jelszó beviteli képernyőjére.



🔇 MEGJEGYZÉS

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék alapértelmezett beállításai a [Menu] módosíthatók. A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók.

🔇 MEGJEGYZÉS

Azokhoz az elemekhez, amelyek beállíthatók a [Menu] segítségével, olvassa el a következőket:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához. A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.

🔇 MEGJEGYZÉS

• A kezdeti konfiguráció utáni módosításokhoz olvassa el a következőket:

Date Setting

- ➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
- A helyes idő rendszeres időközönként beállítható úgy, hogy lekéri az időt a hálózati időkiszolgálóról.
 - ➡ Embedded Web Server RX User Guide

Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Eszköz közös] > [OK] gomb > [▲] [▼] gomb > [Dátumbeállítás] > [OK] gomb

2 Konfigurálja a beállításokat

Válassza ki a [Dátum] > [Idő] > [Dátum formátum] > [Időzóna] elemeket

[Dátum]

Állítsa be a dátumot arra a helyre, ahol a gépet használja. Érték: Év (2000–2035), Hónap (1–12), Nap (1–31)

[Idő]

Állítsa be az időt arra a helyre, ahol a gépet használja.

Érték: Óra (0–23), Perc (0–59), Másodperc (0–59)

[Dátumformátum]

Válassza ki az év, hónap és dátum megjelenítési formátumát. Az év nyugati jelöléssel jelenik meg. Érték: [HH/NN/ÉÉÉÉ], [NN/HH/ÉÉÉÉ], [ÉÉÉÉ/HH/NN]

[Időzóna]

Állítsa be a GMT időeltolódást. Válassza ki a listából a legközelebbi felsorolt helyet. Ha olyan régiót választ ki, amely nyári időszámítást használ, konfigurálja a nyári időszámítás beállításait.

🚳 MEGJEGYZÉS

Használja a [🔺] vagy a [💙] gombot a számok beírásához.

Amikor kiválasztja a [] vagy a [] gombot, a beviteli pozíció balra vagy jobbra mozog, és ki van jelölve.

Hálózat beállítása

A vezetékes hálózat konfigurálása

A készülék hálózati csatolóval van felszerelve, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és az IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást a Windows, a Mac, az UNIX és más platformokon. A konfigurációs módszerek a következők:

Konfigurációs módszer	Leírás
A kapcsolat konfigurálása a készülék kezelőpaneljéről	Használja a vezetékes hálózati beállításokat a hálózat részletes konfigurálásához a rendszermenüből.
Kapcsolatok konfigurálása a weboldalon	A felszerelt hálózati interfészhez a csatlakozás a Embedded Web Server RX használatával állítható be. Embedded Web Server RX User Guide

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha a vezetékestől eltérő hálózati interfészre szeretne váltani, válassza ki a kívánt beállítást az [Elsődleges hálózat] pontvab.

Az egyéb hálózati beállításokhoz lásd a következőket:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

TCP/IP (IPv4) beállítás

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be olyan felhasználóval, aki jogosult konfigurálni ezt a beállítást. Ha nem ismeri bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, forduljon a rendszergazdához.

Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [] [V] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [] [V] gombok > [Vezetékes hálózat.Állítsa be a] > [OK] gomb > [] [V] gombok > [

阈 MEGJEGYZÉS

Windows 11 esetén válassza a következőket ebben a sorrendben: Windows [Start] gomb → [Minden alkalmazás] → [Windows-eszközök] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók].

2 Konfigurálja a beállításokat

- DHCP-kiszolgáló használatakor
 - [DHCP]: Konfigurálja a beállításokat
- Statikus IP-cím használata esetén
 - [DHCP]: Ki
 - [Auto-IP]: Ki
 - [IP-cím]: Adja meg a címet.
 - [Alhálózati maszk]: Adja meg az alhálózati maszkot decimális formában (0-tól 255-ig).
 - [Alapértelmezett átjáró]: Adja meg a címet.
- Az auto-IP használatakor

Írja be a "0.0.0.0" értéket az IP-címbe.

- A DNS-kiszolgáló beállításakor
 - Az alábbi esetekben állítsa be a DNS (Domain Name System) -kiszolgáló IP címét.
 - Ha az állomásnév beállítása van kapcsolva.
 - Ha a DNS-kiszolgálót olyan IP-címmel használja, amelyet nem automatikusan oszt ki a DHCP.

Válassza ki az vagy a lehetőséget. Ha kiválasztotta a lehetőséget, írja be az és adatait.

A beállítás módosítása után kapcsolja KI, majd BE a készüléket.

Restart Network

Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást.

A vezeték nélküli hálózat konfigurálása

A Wi-Fi beállítások konfigurálásakor lehetőség van vezeték nélküli hálózati (vezeték nélküli LAN) környezetben történő nyomtatásra vagy küldésre.

A konfigurációs módszerek a következők:

Konfigurációs módszer	Leírás
A kapcsolat konfigurálása a készülék kezelőpaneljéről	Használja a Wi-Fi beállításokat a csatlakozási beállítások menüből történő konfigurálásakor.
	Wi-Fi Settings
A Wi-Fi Setup Tool segítségével	Ez egy eszköz, amely letölthető a Letöltő központból. A kapcsolatot a varázsló utasításai szerint konfigurálhatja.
	Triumph-Adler
	HU:
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/ download-centre
	DE:
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download- center
	UTAX
	HU:
	https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/ download-centre
	DE:
	https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/ download-center
	 Vezetékes kapcsolat LAN-kábellel a Wi-Fi Setup Tool segítségével (57 oldal)
Kapcsolatok konfigurálása a weboldalon	➡ Embedded Web Server RX User Guide

A készülék telepítése és beállítása > A készülék alapértelmezett beállításai

Konfigurációs módszer	Leírás
	Ez egy olyan eszköz, amely letölthető a Letöltőközpontból és a digitális tartalomterjesztési szolgáltatásokból. A kapcsolatot a varázsló utasításai szerint konfigurálhatja.
	Triumph-Adler
	HU:
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/ download-centre
	DE:
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download- center
	UTAX
	HU:
	https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/ download-centre
	DE:
	https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/ download-center

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha a vezetékestől eltérő hálózati interfészre szeretne váltani, válassza ki a kívánt beállítást az [Elsődleges hálózat] lehetőségen.

Primary Network

Vezetékes kapcsolat LAN-kábellel a Wi-Fi Setup Tool segítségével

A Wi-Fi Setup Tool-ban konfigurált Wi-Fi-beállítások gépre küldéséhez csatlakoztassa helyileg a számítógépet vagy a mobileszközt a készülékhez. A készülékhez közvetlenül csatlakoztatott vezetékes LAN-kábel használatához az Auto-IP (Link-local) cím hozzá lesz rendelve a géphez és a számítógéphez. Ez a készülék az Auto IP-t használja alapértelmezett beállításként.

🗟 MEGJEGYZÉS

Konfigurálja a beállításokat a kezelőpanelen, ha számítógépe támogatja a WPS-t.

1 Csatlakoztassa a gépet egy számítógéphez.

- 1 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez LAN-kábellel, amikor a gép be van kapcsolva.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet.

A gép és a számítógép IP-címei (link helyi címei) automatikusan generálódnak.

2 Indítsa el a Wi-Fi beállítási eszközt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be az URL-címet a böngésző címsorába vagy helysávjába.

🖻 🖅 🗔 Ne	ew tab	X + V		-
$\leftarrow \rightarrow$ C		https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre	$\vec{\Sigma}_{\equiv}$	h

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

3 Az indításhoz kattintson kétszer a letöltött telepítőre.

🞑 MEGJEGYZÉS

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha megjelenik a felhasználói fiók kezelésére vonatkozó ablak, kattintson az [Igen] elemre.

3 Konfigurálja a beállításokat

- 1 [Ne használjon WPS-t] > [Következő] > [Következő]
- 2 [LAN kábel] > [Következő] > [Következő]
- **3** [Gyors beállítás] > [Következő]

A gép észlelve van.

🔇 MEGJEGYZÉS

- Csak egy gép kereshető a Wi-Fi Setup Tool segítségével. A gép átkutatása időbe telhet.
- Ha a készülék nem észlelhető, válassza a [Részletes beállítások] > [Következő] lehetőséget . Megadhat egy IP-címet vagy gazdagépnevet észlelési módszerként vagy az [Expressz] vagy az [Egyedi] lehetőség kiválasztásával a gép észlelési módszerei közül.
- 4 Válassza ki a gépet > [Következő]
- 5 Válassza ki a [Használja az eszközbeállításokat] lehetőséget a [Hitelesítési mód] menüből, és adja meg a [Bejelentkezési felhasználónév] és a [Bejelentkezési jelszó] > [Következő] adatokat

Adja meg a rendszergazda bejelentkezési felhasználónevét és bejelentkezési jelszavát.

- 6 Konfigurálja a kommunikációs beállításokat, majd kattintson a [Következő] gombra.
- 7 Szükség szerint módosítsa a hozzáférési pont beállításait > [Következő]

A hálózat konfigurálva van.

Vezeték nélküli LAN csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével a Wi-Fi Setup Tool használatával

A Wi-Fi Setup Tool-ban konfigurált Wi-Fi-beállítások gépre küldéséhez csatlakoztassa helyileg a számítógépet vagy a mobileszközt a készülékhez.

A Wi-Fi Direct használatához ellenőrizze, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve van-e (a Wi-Fi Direct BE van kapcsolva), és indítsa újra a hálózatot a kezelőpanelről, mielőtt a számítógép Wi-Fi Direct segítségével csatlakozna ehhez a készülékhez.

🚳 MEGJEGYZÉS

Konfigurálja a beállításokat a kezelőpanelen, ha számítógépe támogatja a WPS-t.

Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [] [V] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [] [V] gombok > [Wi-Fi Direct beállítás] > [OK] gomb > [] [V] gombok > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb

2 Konfigurálja a beállításokat

[] [] [] gombok > [Be] > [OK] gomb

Indítsa újra a hálózatot.

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Indítsa újra a hálózatot] > [OK] gomb > [Igen]

Csatlakoztasson számítógépet vagy mobileszközt a géphez.

A Wi-Fi Direct beállítása (62 oldal)

5 Indítsa el a Wi-Fi beállítási eszközt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be az URL-címet a böngésző címsorába vagy helysávjába.



Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

3 Az indításhoz kattintson kétszer a letöltött telepítőre.

🚳 MEGJEGYZÉS

- A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.
- Ha megjelenik a felhasználói fiók kezelésére vonatkozó ablak, kattintson az [Igen] elemre.

6

Konfigurálja a beállításokat

- 1 [Ne használjon WPS-t] > [Következő] > [Következő]
- 2 [Wi-Fi Direct] > [Következő] > [Következő]
- 3 [Részletes beállítások] > [Következő]

Válassza vagy az [Expressz] vagy az [Egyedi] lehetőséget a gép észlelési módszerei közül. Felderítési módszerként megadhat egy IP-címet vagy gazdagépnevet.

- 4 Válassza ki a gépet > [Következő]
- 5 Válassza ki a [Használja az Eszközbeállításokat.] lehetőséget a [Hitelesítési mód] menüben, és adja meg a [Bejelentkezési felhasználónév] és [Bejelentkezési jelszó] > [Következő] adatokat

Adja meg az adminisztrátor Bejelentkezési felhasználónév és Bejelentkezési jelszó adatait.

- 6 Konfigurálja a kommunikációs beállításokat, majd kattintson a [Következő] gombra.
- 7 Szükség szerint módosítsa a hozzáférési pont beállításait > [Következő] A hálózat konfigurálva van.

A Wi-Fi Direct beállítása

A kapcsolati beállításainak konfigurálása után a Wi-Fi Direct környezetben nyomtathat. A konfigurációs módszerek a következők:

- A kapcsolat konfigurálása a készülék kezelőpaneljéről
- A kapcsolat konfigurálása a nyomógombbal

Csatlakozás Wi-Fi Directet támogató számítógépekhez vagy mobileszközökhöz

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct beállítása] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb

7 Konfigurálja a beállításokat

[▲][▼] gombok > [Be] > [OK] gomb

3 Indítsa újra a hálózatot.

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gomb > [Indítsa újra a hálózatot] > [OK] gomb > [Igen]

Adja meg a gépet a számítógépről vagy mobileszközről.

Ha egy megerősítő üzenet jelenik meg a gép kezelőpaneljén, válassza az lehetőséget.

A készülék és a számítógép vagy mobileszköz közötti hálózat konfigurálva van.

Csatlakozás Wi-Fi Directet nem támogató számítógépekhez vagy mobileszközökhöz

Itt elmagyarázzuk az iOS mobileszközökhöz való csatlakozás folyamatát.

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct beállítása] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb

- 2 Konfigurálja a beállításokat [▲][▼] gombok >> [OK] gomb
- **3** Indítsa újra a hálózatot.

[Menu] gomb > [▲][▼] gomb > > [OK] gomb > [▲][▼] gomb > > [OK] gomb >

- 4 [Állapot][▲][▼] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Részletek beállítása] > [OK] gomb
- 5 A [◀][▶] gombokkal ellenőrizze a hálózat nevét (SSID), a jelszót és az IP-címet, és jegyezze fel őket.
- 6 Konfigurálja a mobileszközt.
 - 1 [Beállítás] > [Wi-Fi]
 - 2 Válassza ki a listából az 5. lépésben megjelenő hálózatnevet (SSID).
 - 3 Írja be az 5. lépésben megadott jelszót > [Csatlakozva]
 A készülék és a számítógép vagy mobileszköz közötti hálózat konfigurálva van.

A kapcsolat konfigurálása a nyomógombbal

Ha számítógépe vagy mobileszköze nem támogatja a Wi-Fi Direct szolgáltatást, de támogatja a WPS-t, a hálózatot a nyomógombbal konfigurálhatja.

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct beállítása] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb

7 Konfigurálja a beállításokat

[▲][▼] gombok > [Engedélyezés] > [OK] gomb

3 Indítsa újra a hálózatot.

[Menu] gomb > [▲][▼] gomb > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲][▼] gomb > [Indítsa újra a hálózatot] > [OK] gomb > [Igen]

4 [Állapot] > [▲][▼] gomb > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb > [Nyomógombos beállítás] > [OK] gomb

5 Nyomja meg a nyomógombot a csatlakoztatni kívánt számítógépen vagy mobileszközön > [Következő]

A készülék és a számítógép vagy mobileszköz közötti hálózat konfigurálva van.

Egyszerre akár tíz mobileszközt is csatlakoztathat a Wi-Fi Direct beállítással. Ha a Wi-Fi Directet támogató eszközök csatlakoztatva vannak, és másik eszközt szeretne csatlakoztatni, válassza le a már csatlakoztatott eszközöket a hálózatról. A leválasztási módok a következők:

- Válassza le a hálózatot a számítógépről vagy a kézi számítógépről
- Minden eszköz leválasztása a hálózatról a kezelőpanelen

Válassza ki az [Állapot] > [▲][▼] gomb > [Wi-Fi Direct] > [OK] gomb > [Csatlakozás állapota] > [OK] gomb > [Menü] > [Összes leválasztása] > [OK] lehetőséget, ebben a sorrendben.

Az automatikus leválasztási idő beállítása a menüből

Wi-Fi Direct Set

- Az automatikus leválasztási idő beállítása a Embedded Web Server RX-ből
 - Embedded Web Server RX User Guide

Energiatakarékos funkció

Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék alvó módba vált az áramfogyasztás minimalizálása érdekében.

Alvó mód

Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében az energiatakarékos jelzőfényen kívül a panel minden jelzőfénye kialszik, és az érintőpanel elsötétül. Ez az állapot az alvó állapot.

Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezdi a nyomtatást.

Ezenkívül a gép bármely gomb megnyomására felébred.

Az alvó üzemmódból való visszaállítási idő a következő.

10 másodperc vagy kevesebb

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alvó üzemmód

Funkció, amely automatikus alvó módba váltja a készüléket, ha azt egy előre megadott ideig nem használják. A váltási idő gyári alapbeállítása 1 perc.

A gép használatakor válasszon bármilyen billentyűt.

6 másodpercen belül újra használhatja.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan adhatja meg az alvó funkció kapcsolási idejét.

Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Eszköz közös] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Időzítő beállítása] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Elalvásidőzítő] > [OK] gomb

2 Konfigurálja a beállításokat

1 Állítsa be az alvási időzítőt.

🔇 MEGJEGYZÉS

Az idő 1 és 120 perc között állítható be.

Válassza ki a [🔺] vagy [💙] gombot, és adjon meg egy értéket.

2 Válassza az [OK] gombot.

Állapot (alvó szint beállítva)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, chipkártyák nem ismerhetők fel.

Az állapottal kapcsolatos bővebb információt lásd alább:

Timer Setting

Használja a csendes üzemmódot.

A gép működési hangja elnyomható. Állítsa be a csendes módot, ha aggódik a működési hang miatt. Ha [Quiet Mode] van kiválasztva, a [Quiet Mode] gomb kigyullad, és a csendes üzemmód beáll.

MEGJEGYZÉS

Csendes módban a feldolgozási sebesség a normálnál lassabb lesz.
Kikapcsolási időzítő (európai típusok esetében)

Ha a készüléket alvó módban nem használják, automatikusan kikapcsol. A kikapcsolási időzítő segítségével beállítható a készülék kikapcsolásáig tartó idő.

A kikapcsolásig tartó idő gyári beállítási értéke: 20 perc

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A szoftver telepítése

A nyomtató funkció használatához töltse le és telepítse a szükséges szoftvert a letöltési központból.

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Publikált szoftver (Windows)

Szoftver	Leírás	Ajánlott szoftver
Printing System Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL, XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását. Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	0
KPDL mini-driver/PCL minidriver	Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.	
NETWORK PRINT MONITOR	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.	
Status Monitor 5	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.	\bigcirc
Network Tool for Direct Printing	Ez teszi lehetővé PDF nyomtatását Adobe Acrobat/ Reader elindítása nélkül.	
FONTS	Ezek a kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.	0
Gyors hálózati beállítási eszköz	A gép hálózati (vezetékes LAN) beállításainak konfigurálására szolgáló eszköz.	_
Wi-Fi Setup Tool	A készülék vezeték nélküli hálózati (vezeték nélküli LAN) beállításainak konfigurálására szolgáló eszköz.	_
Cloud Access	Szoftver, amely lehetővé teszi a felhőszolgáltatások használatát ebből a termékből.	_

Szoftver	Leírás	Ajánlott szoftver
Cloud Access Client	Szoftver, amely lehetővé teszi a felhőszolgáltatások használatát ebből a termékből. A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.	_

MEGJEGYZÉS

• A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

Ellenőrizze a számlálót

Ellenőrizze a kinyomtatott és beolvasott lapok számát.

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Számláló] > [OK] gomb

2 Ellenőrizze a számlálót

Válassza ki az ellenőrizni kívánt elemet, majd válassza ki az [OK] gombot.

Mi az a Embedded Web Server RX

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, a Embedded Web Server RX használatával különféle beállításokat konfigurálhat. Ez a szakasz ismerteti a Embedded Web Server RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

Embedded Web Server RX User Guide

🔇 MEGJEGYZÉS

A Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak teljes eléréséhez meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, és be kell jelentkeznie. Az előre meghatározott rendszergazdai jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Document Box (Dokumentumfiók) és Settings/ Registration (Beállítások/Regisztráció) pontjait is.

A Embedded Web Server RX programban a rendszergazda és az általános felhasználók által konfigurálható beállítások az alábbiak:

Tétel	Leírás	Rendszergazda	Általános felha sználó
Készülékinformáció/ Távoli művelet	A készülék felépítése ellenőrizhető.	Igen	Igen
Feladatállapot	Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	Igen	Igen
Eszközbeállítások	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	Igen	Nem
Funkcióbeállítások	A speciális funkciók konfigurálása.	Igen	Nem
Hálózati beállítások	A speciális hálózati beállítások konfigurálása.	Igen	Nem
Biztonsági beállítások	A speciális biztonsági funkciók konfigurálása.	Igen	Nem
Kezelési beállítások	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	Igen	Nem

Hozzáférés a Embedded Web Server RX-hez

1 Jelenítse meg a képernyőt

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn: [Állapot] > [▲][♥] gombok >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [IP-cím]

Példa: https://10.180.81.1 (/IP-cím esetén)

https://MFP001 (ha az állomásnév "MFP001")

🖻 🖅 🗖 10.180.81.3 × +	~		-		×
\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright https://10.180.81.	3/	□ ☆ ₪	l_	Ē	
Model : Host Name : Location :	English	Login Last Updated : 2021/12/10 20:22:39	Q		
Home	Device Status				
Device Information	Device Status		_		
Job Status	Printer 🔗 Ready.				
Document Box	🚺 Status Message 🥏 Ready	to print.			
C Links	Paper				
	Source Size Type Capacity	Status			
	Cassette 1 A4 Plain 500	Paper Loaded			
	MP Tray A4 Plain 150	Paper Loaded			
	Toner				
	Color Status				
	D1 1 1007				

A weboldal alapvető információkat jelenít meg a készülékre és a Embedded Web Server RX programra, valamint azok aktuális állapotára vonatkozóan.

MEGJEGYZÉS

Ha "Probléma akadt ennek az oldalnak a biztonsági tanúsítványával" szöveg jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt.

Embedded Web Server RX User Guide

A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a beállításokat

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.

🔇 MEGJEGYZÉS

A Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak teljes eléréséhez meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, és be kell jelentkeznie. Az előre meghatározott rendszergazdai jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Document Box (Dokumentumfiók) és Settings/ Registration (Beállítások/Regisztráció) pontjait is.

A biztonsági beállítások módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn: [Állapot] > [▲][♥] gombok >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [IP-cím]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

			Login	
Host Name : Location :	English	Auto-ret	Admin Login 2020/01/21 03:40:46	

4 Kattintson a [Biztonsági beállítások] lehetőségre

2 Konfigurálja a beállításokat

A [Biztonsági beállítások] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

Home Home				
Device Information / Remote Operation	A Security Settings : Device	Security		
Job Status	Quick Setup			1
Comment Box	Status of Security Settings :	Custom		
	Security Quick Setup :	Settin	ngs	
Address Book	Interface Block			
Device Settings	Network :	Refer to this link.	Protocol	
Function Settings	*USB Device :	⊖ Block	 Unblock 	
Network Settings	*USB Host :	⊖ Block	Unblock	1
	*USB Drive :	O Block	Unblock	
B Security Settings	*Optional Interface 1 :	O Block	 Unblock 	
Device Security	*Optional Interface 2 :	⊖ Block	Unblock	
Send Security	Lock Operation Panel			

🔇 MEGJEGYZÉS

A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd lent:

Embedded Web Server RX User Guide

Az eszközinformációk módosítása

1 Jelenítse meg a képernyőt

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn: [Állapot] > [▲][♥] gombok >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [IP-cím]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

			Login
Model : Host Name : Location :	English 🗸	Auto-ret	Admin Login

4 Az [Eszközbeállítások] menüben kattintson a [Rendszer] lehetőségre.

企	Home			
6	Device Information / Remote Operation	↑ Device Settings : System		
\diamond	Job Status	BDevice Information		
-	Document Box	*Host Name :	KMF391DB	
		Asset Number :		
Ļ¢	Device Settings	Location :		
	Paper/Feed/Output	General		
	Energy Saver/Timer	General		
	Linergy outers filler	Language :	English	~
	Date/Time	USB Keyboard Type :	US-English	~
	System	Override A4/Letter :	Off	
	Function Settings	Altitude Adjustment :	Normal	~
	Network Settings	Bluetooth :	Off	
٢	Security Settings	Maintenance Kit :		
	Management Settings	Notify via Operation Panel :	Display Status	~

2 Konfigurálja a beállításokat

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson az [Elküldés] lehetőségre.

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket. A hálózati csatolókártya újraindításához kattintson a [Visszaállítás] lehetőségre a [Kezelési beállítások] menüben, majd a [Hálózat újraindítása] lehetőségre az "Újraindítás" menüpontban.

SMTP és e-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával a készülék által beolvasott képek elküldhetők e-mail mellékletekként, illetve e-mailes értesítések küldhetők a feladatok elvégzéséről. A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat.

SMTP beállítások

"SMTP protokoll" és "SMTP kiszolgáló neve" az "SMTP" alatt.

A feladó címe, amikor a készülék e-mailt küld

"Küldő címe" az "E-mail küldési beállítások" alatt

Az e-mailek méretét korlátozó beállítás

"E-mail méretének korlátozása" az "E-mail küldési beállítások" alatt

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.

Jelenítse meg a képernyőt

Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn: [Állapot] > [▲][♥] gombok >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [IP-cím]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

Madal			Login
Host Name : Location :	English	Auto-ret	Admin Login 2020/01/21 03:40:46

4 A [Hálózati beállítások] menüben kattintson a [Protokoll] lehetőségre.

Home Home			
Device Information / Remote Operation	↑ Network Settings : Protoco	I	
Job Status	Print Protocols		
Document Box	*NetBEUI :	On	
Address Book	*Available Network :	✓ Wired Network ✓ Wi-Fi Direct	🗹 Wi-Fi
Device Settings	*Workgroup :	KM-NetPrinters	
Function Settings	*Comment :		
Network Settings	*LPD: 1	On Wired Network	🗹 Wi-Fi
General	*Available Network :	Wi-Fi Direct	-
TCP/IP	*FTP Server (Reception) :	On	
Protocol	*Available Network :	✓ Wired Network ✓ Wi-Fi Direct	🗹 Wi-Fi
Wireless LAN	*IPP :	On	_
		Contraction at a second	Colored et

2 Konfigurálja a beállításokat

Az "SMTP (E-mail TX)" opciót kapcsolja [Be] állásba a "Küldési protokollok" alatt.

Devie Remo	ce Information / ote Operation	Network Settings : Protocol		
Job S	Status	Send Protocols		
Docu	ument Box	SMTP (E-mail TX) :	On	
Adda	ress Book		Note : For more settings, click here.	E-mail Settings
Devi	ice Settings	SMTP Security :	Off	\checkmark
	ation Cottings		Note : To use these settings, enable	SSL. Network Security
	chon senings	Certificate Auto Verification :	✓ Validity Period	Server Identity Revocation
Netv	work Settings	Revocation Check Type :	OCSP	OCRL
Ger	neral	Hash :	SHA1	SHA2(256/384)
TCF	P/IP	S/MIME :	Off	
Prot	tocol	SMTP (FAX Server) :		

3 Jelenítse meg a képernyőt

Megjeleníti az e-mail beállítások képernyőt.

A [Funkcióbeállítások] menüben nyomja meg az [E-mail] gombot.

Device Information / Remote Operation	Function Settings : E-mail	
Job Status	SMTP	
Document Box	SMTP Protocol :	Off Note :
Address Book	SMTP Server Name -	Settings must be mode in SMTP (E-moil TX). Protocol
Device Settings	Sivili Sava Hulla.	Note : To specify the server name by domain name, set DNS server.
Function Settings	SMTP Port Number :	<u>TCP/IP</u> 25 (1 - 65535)
Common/Job Defaults	SMTP Server Timeout :	10 seconds
Сору	Authentication Protocol :	Off ~
Printer		Note : Make settings here. <u>Protocol</u>
E-mail	2 Connection Test :	Test
	Domain Restriction :	Off ~

4 Konfigurálja a beállításokat

Adja meg az "SMTP" és az "E-mail küldési beállítások" elemet.

SMTP

Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.

[SMTP protokoll]

Megjeleníti az SMTP protokoll beállításokat. Ellenőrizze, hogy az [SMTP protokoll] opció [Be] állásba legyen kapcsolva. Ha [Ki] állásba van kapcsolva, kattintson a [Protokollok] lehetőségre, és az SMTP protokollt kapcsolja [Be].

[SMTP kiszolgáló neve]

Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét. Adja meg a tételeket.

[SMTP port száma]

Adja meg az SPMTP-hez használandó portszámot. A gyári alapértelmezett portszám 25.

[SMTP-szerver időtúllépése]

Állítsa be az időtúllépés előtti várakozási időt másodpercben.

[Hitelesítési protokoll]

Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói információkat.

[Csatlakozási teszt]

E-mail küldése nélkül teszteli a megfelelő működést a beállítások alatt.

[Tartománykorlát]

A tartományok korlátozásához kattintson a [Tartománylista] lehetőségre, és válassza ki az engedélyezendő és az elutasítandó tartománynév címeket. A korlátozás e-mail cím alapján is meghatározható.

POP3

Nem kell beállítania az elemeket, ha csak az e-mail küldés funkciót használja a készüléken. Állítsa be az elemeket, ha engedélyezni szeretné az e-mailek fogadását a készüléken.

Embedded Web Server RX User Guide

E-mail küldés beállításai

[E-mail méretkorlátozás]

Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez E-mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését. A 0 beírása lehetővé teszi az e-mailek küldését az e-mail méretkorlátoktól függetlenül.

[Küldő címe]

Meghatározza a feladó címét, amikor a készülék e-mailt küld. A kézbesítés elmaradásáról szóló jelentést vissza lehet küldeni az itt megadott feladó címre. Javasoljuk, hogy adjon meg egy e-mail címet, amelyet az eszköz rendszergazdája fogadhat. A feladócímet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladói cím maximális hosszúsága 256 karakter lehet. Adja meg a tételeket.

[Aláírás]

Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.

[SMTP hitelesítés és küldő címe]

Válassza ki az SMTP-hitelesítéshez és az e-mail küldéshez használt bejelentkezési felhasználónévhez, jelszóhoz és feladó címéhez tartozó információforrást (ajánlat célállomását). Válassza ki a [Használja az eszközbeállítást] vagy a [Használja a bejelentkezés felhasználói adatait] lehetőséget.

[Funkció alapértelmezése]

Módosítsa a funkció alapértelmezett beállításait az [Egyedi/feladat alapértelmezések] oldalon.

5 Kattintson a [Beküldés] lehetőségre.

3 Felkészülés a használatra

Papír betöltése

Papír betöltése

Töltsön be papírt a kazettákba és a kézi adagolótálcába.

Az egyes kazetták papíradagolási módjait lásd az alábbi oldalon.



- 1 1. kazetta
 - A kazetták betöltése (87 oldal)
- 2 2. kazetta
 - <u>A kazetták betöltése (87 oldal)</u>
- 3 3. kazetta
 - A kazetták betöltése (87 oldal)
- 4 Kézi adagoló
 - Papír betöltése a kézi adagolóba (92 oldal)

阈 MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően (vastagság) változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Ez hibákhoz, például papírelakadáshoz vezethet.)

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.



Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez. Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, mert ez gondot okozhat. Zárja vissza a kazettákban maradt papírt a papírtároló zacskóba. A kézi adagolótálca betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.

💰 MEGJEGYZÉS

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukas papírt, vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), olvassa el az alábbiakat:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A kazettákban elérhető papírspecifikációk

A szabványos kazettákba normál papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető. Az alábbiakban látható az egyes kazettákba tölthető lapok száma.

Papírkazetta	Kapacitás
1-3 kazetta	250 lap (Sima papír: 80 g/m ²)

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd alább:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A papírtípusra vonatkozó beállításokat lásd lent:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

FONTOS

- Az 1-3 kazetták 80-163 g/m² súlyú papír befogadására alkalmasak.
- Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papírtípust állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.

A kazetták betöltése

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.



💽 MEGJEGYZÉS

Ha az alaplemez felemelkedik, nyomja meg az alaplapot, amíg be nem kattan.



2 Állítsa be a kazetta méretét.

1 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.



Folio, Oficio II vagy Legal használata esetén



2 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.



3 Papír betöltése

- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.



- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

<u>4</u> Óvatosan tolja vissza a kazettát.



Tolja be teljesen az összes kazettát. Ha nem tolja be őket teljesen, elakadást okozhatnak.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kazetta elejének jobb oldalán egy papírmérő található. A kijelző felfelé és lefelé változik, hogy megfeleljen a fennmaradó papírmennyiségnek.



5 Válassza ki a papírméretet és a papírtípust a menüből ([Menu]).

A kazetta papírméretének és papírtípusának meghatározása (96 oldal)

A kézi adagolóban elérhető papírspecifikációk

Akár 100 lap Sima papír (80 g/m²) tölthető be a kézi adagolóba.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd alább:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A papírtípusra vonatkozó beállításokat lásd lent:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Speciális papírra történő nyomtatáshoz feltétlenül a kézi adagolót használja.

Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a papírtípust állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.

A kézi adagoló kapacitása az alábbi:

- Sima papír (80 g/m²): 100 lap
- Vastag papír (209 g/m²): 5 lap
- Vastag papír (157 g/m²): 5 lap
- Vastag papír (104,7 g/m²): 70 lap
- Hagaki (karton): 15 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Boríték Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 55 lap
- Fóliák: 1 lap

MEGJEGYZÉS

- Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbiak szerint:
 - A kézi adagolóban elérhető papírspecifikációk (91 oldal)
- Ha speciális papírt, például fóliát vagy vastag papírt használ, állítsa be a hordozó típusát.

Papír betöltése a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót



2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Papír betöltése



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

FONTOS

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papír nem lépi túl a betöltési határértékeket.

Amikor borítékot vagy kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatás folyamatát lásd a nyomtató illesztőprogram felhasználói utasításában.

Printing System Driver User Guide

Példa: Cím nyomtatásakor.



- Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- Hagaki (karton)
- Függőleges boríték (nyitott nyílás)
- Vízszintes boríték (zárt nyílás)

- Használj kibontott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

🚫 MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbit:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

A papírméret és papírtípus kiválasztása (95 oldal)

A papírméret és papírtípus kiválasztása

Az 1. kazetta, a kézi adagoló és az opcionális adagoló (2-3. kazetta) alapértelmezett papírméretének beállítása "A4", és az alapértelmezett papírtípusa "Normál". A kazettákban használandó papírtípus módosításához adja meg a papírméretet és a papírtípust.

Kazetta - papírméret és papírtípus

Tétel	Leírás
[Papírtípus]	Érték (1–3. kazetta)
	[Normál], [Előnyomott], [Bond], [Újrahaszn.], [Pergamen], [Durva][[Fejléces], [Színes], [Előlyukasztott], [Vastag], [Jó min.], [1.EGYÉNI]-től [8.EGYÉNI]-ig
	Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az alábbit.
	➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
	Ha olyan papírtípust állít be, amely olyan papírsúlyú, amely nem tölthető be a kazettába, a papírtípus nem jelenik meg.
[Papírméret]	A papírméret kiválasztása.
	Érték (1–3. kazetta)
	[Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [ISO B5], [Egyéni], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement-R], [Folio]
[Egyéni papírm.]	Az 1–3. kazettához használt egyéni méret regisztrálása.
	Akkor használatos, amikor a [Paper Size (Papírméret)] [Custom (Egyéni)] értékre van állítva.
	Érték
	1. kazetta:
	[mm]
	X: 105–216 mm (1 mm-es lépésekben)
	Y: 148–356 mm (1 mm-es lépésekben)
	[hüvelyk]
	X: 4,13–8,50" (0,01"-es lépésekben)
	Y: 5,83–14,02" (0,01"-es lépésekben)
	X = hossz, Y = szélesség
	Vertical Horizontal

A kazetta papírméretének és papírtípusának meghatározása

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Papírbeállítások] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [1. kazetta beállítása] - [3. kazetta beállítása] > [OK] gomb

🔇 MEGJEGYZÉS

Amikor az opcionális papíradagoló telepítve van, a [2. kazetta beállítása] - [5. kazetta beállítása] jelenik meg.

7 Adja meg a papír méretét

- 1 [▲][▼] gombok > [Papírméret] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki a papírméretet, majd válassza ki az [OK] gombot.
 Ha az [Egyedi] van kiválasztva, állítsa be a papír szélességét és hosszát a következő eljárással.
- 3 [] []] gombok > [Egyedi papírméret] > [OK] gomb > []]] gombok > [Mérés] > [OK] gomb
- 4 Válassza ki a papírméret lépésközeit, majd válassza ki az [OK] gombot.
- 5 [▲][▼] gombok > [Méretbejegyzés (Y)] > [OK] gomb
- 6 Adja meg a papír hosszát (Y), és válassza ki az [OK] gombot.

🔇 MEGJEGYZÉS

Használja a számbillentyűzetet, vagy válassza ki a [▲] vagy [▼] gombot, és írjon be egy számot.

7 [▲][▼] gombok > [Méretbejegyzés (X)] > [OK] gomb

8 Adja meg a papír hosszát (X), és válassza ki az [OK] gombot.

🔊 MEGJEGYZÉS

Használja a számbillentyűzetet, vagy válassza ki a [▲] vagy [▼] gombot, és írjon be egy számot.

9 Válassza a [Back] gombot.

3 Papírtípus kiválasztása

- 1 [▲][▼] gombok > [Papírtípus] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki a papírtípust, majd válassza ki az [OK] gombot.

Kézi adagoló - papírméret és papírtípus

Tétel	Leírás
[Papírméret]	A papírméret kiválasztása. Érték: [Boríték Monarch], [Boríték #10], [Boríték DL], [Boríték C5], [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [Boríték #9], [Boríték #6], [ISO B5], [Egyéni], [Karton], [Oufuku], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement-R], [Folio], [Youkei 2], [Youkei 4], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Younaga 3]
[Papírtípus]	Válassza ki a papírtípust. Érték: [Normál], [Fólia], [Előnyomott], [Címke], [Bond], [Újrahaszn.], [Pergamen], [Durva], [Fejléces], [Színes], [Előlyukasztott], [Boríték], [Karton], [Vastag], [Jó min.], [1. EGYÉNI]-től [8. EGYÉNIIG] Ha a normáltól eltérő papírtípust szeretne beállítani, lásd az alábbit. ➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Kézi adagoló papírméretének és papírtípusának meghatározása

Állítsa be a kézi adagolóban használt papír méretét és típusát.

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Papírbeállítások] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [MP tálca beállítása] > [OK] gomb

7 Adja meg a papír méretét

- 1 [▲][▼] gombok > [Papírméret] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki a papírméretet, majd válassza ki az [OK] gombot.
- 3 Válassza a [Back] gombot.

3 Papírtípus kiválasztása

- 1 [▲][▼] gombok > [Papírtípus] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki a papírtípust, majd válassza ki az [OK] gombot.

Papírrögzítő

Ha A4/Letter méretű, vagy nagyobb papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.



4 Nyomtatás számítógépről

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyője

A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle beállítások konfigurálását.

Printing System Driver User Guide



1 [Gyors nyomtatás] fül

Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy ikonra kattint, a nyomtatási eredményre hasonlító képpé változik, és alkalmazza a beállításokat.



2 [Alap] fül

Ez a lap a gyakran használt alapvető funkciókat tartalmazza. Használhatja a papírméret, a célhely és a kétoldalas nyomtatás konfigurálására.

3 [Elrendezés] fül

Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleérte a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést.

4 [Képalkotás] fül

Ez a fül teszi lehetővé a nyomatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását.

5 [Közzététel] fül

Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé.

6 [Feladat] fül

E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen ki tudjuk nyomtatni azokat. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyet nem szeretne, hogy mások is lássanak.

7 [Speciális] fül

Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.

8 [Profilok]

A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.

9 [Gyári alapbeállítás]

Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.

A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése

A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.

1 Kattintson a [?] gombra.



7 Kattintson arra az elemre, amelyről részletesebben tudni szeretne.

MEGJEGYZÉS

A súgó megjelenik, ha arra a tételre kattint, amelyről többet szeretne tudni, majd a billentyűzeten nyomja meg az [F1] billentyűt.

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 2016 vagy későbbi)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokhoz lásd a következőket:

- Printing System Driver User Guide
- 1 Kattintson a Windows [Start] gombra→ [Windows rendszer] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtató].
- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a gép nyomtatóillesztő ikonjára, és a nyomtatóillesztő menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.
- **3** Kattintson a [Beállítások] gombra az [Általános] fülön.
- **Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.**

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows 11)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokhoz lásd a következőket:

- Printing System Driver User Guide
- 1 Kattintson a következőkre: Windows [Start] gomb → [Minden alkalmazás] → [Windows-eszközök] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók].
- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a gép nyomtatóillesztő ikonjára, és a nyomtatóillesztő menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.
- **3** Kattintson a [Beállítások] gombra az [Általános] fülön.
- **Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.**
Nyomtatás számítógépről

Ez a szakasz ismerteti a Printing System Driver használatával történő nyomtatást.

🚳 MEGJEGYZÉS

 A dokumentum alkalmazásokból történő kinyomtatásához telepítse a számítógépére a Letöltési központból letöltött nyomtató-illesztőprogramot.

Triumph-Adler

HU:

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

DE:

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

UTAX

HU:

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

DE:

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

• Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.



- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt töltse be a kézi adagolón lévő kartont vagy a borítékot.
 - Papír betöltése a kézi adagolóba (92 oldal)

Nyomtatás normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Preferencia] fülén válassza ki a nyomtatási méretet.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kezelőpanelről adja meg a nyomtatandó papír méretét és típusát.

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

1 Jelenítse meg a képernyőt

Kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza ki a [Nyomtatás] pontot.

2 Konfigurálja a beállításokat

1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.



- 2 Válassza ki a [Preferencia] fület.
- 3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó papírméretet.

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.

Nyomtatás nem normál méretű papírra (107 oldal)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Papír típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

		an 704 A	7)
	הדפסה מהירה בסיסי		גודל חדפסה: 1900 א א א א א א א א א א א א א א א א א א
⊞	פריסה		חסרר: בחירת מקור אוטומטית 🗸 סרג מדיח:
	עיבוד תמונה		לא נציין ∨ יעד: בר' מרי של מדפסת ∨
	ט טוני. עבודה	דופלקס (דו צדדי) חפור להדפסה לאווך הקצה האווו האוור	
			ערחסים:

4 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.

3 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás nem normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [Preferencia] fülén regisztrálja a nyomtatási méretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.

阈 MEGJEGYZÉS

A kezelőpanelről adja meg a nyomtatandó papír méretét és típusát.

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Jelenítse meg a képernyőt

1 Válassza ki a Windows [Start] gombját → [Windows rendszer] → [Vezérlőpult] → [Eszközök és nyomtatók].

🔇 MEGJEGYZÉS

Windows 11 esetén válassza a Windows [Start] gombját \rightarrow [Minden alkalmazás] \rightarrow [Windows Eszközök] \rightarrow [Vezérlőpult] \rightarrow [Eszközök és nyomtatók].

- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a gép nyomtatóillesztő ikonjára, és a nyomtatóillesztő menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] elemre.
- 3 Kattintson a [Preferencia] lehetőségre az [Általános] pontban.

2 Regisztrálja a felhasználót.

1 Kattintson a [Preferencia] fülre.



- 2 Kattintson a [Papírméretek] gombra.
- **3** Kattintson az [Új] gombra.



- 4 Adja meg a papír méretét.
- 5 Adja meg a papír nevét.
- 6 Kattintson a [Mentés] gombra.
- 7 Kattintson az [OK] gombra.

8 Kattintson az [OK] gombra.

	ltem	Detail	^
	Quick Print Orientation Color Collate Duplex Pages per sheet Basic Source Copies	Portrait Full color On Flip on long edge Off Auto source selection	
Prjnt preview	Save As	Ргоfijes 8 ()	Cancel

3 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.

Kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza ki a [Nyomtatás] pontot.

4 Válassza ki a papírméretet és a nem normál méretű papír típusát.

1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

int					
Pri <u>n</u> ter:	10.4)	Properties	<u>d</u> vanced	Help 🕐
Copies: 1	1		Print in grayscale Save ink/toner	e (black and white)	
Pages to Print				Comments & Forms	
الم			Document and Markups	~	
○ Current page			Summarize Comments		
OPages 1 - 5	5				
More Options				Scale: 96%	
Page Sizing & Ha	ndling ()			8.27 x 11.69 Inches	
Sjze	Poster	Multiple	Booklet		
) Fit					
 Actual size 					
Shrink oversize	d pages				_
O Custom Scale:	100 %				_
Choose paper s	ource by PDF page s	i <u>z</u> e			
Print on <u>b</u> oth si	des of paper				
Flip on long	edge OFlip on	short edge			
Orientation:					
Auto po <u>r</u> trait/la	indscape				=
O Portrait					
Landscape					
					>
				Page 1 o	of 5
age Setup				Pri	nt Cancel

2 Válassza ki a [Preferencia] fület.

3 Kattintson a "Papírméret" menüre, és válassza ki a 2. lépésben regisztrált papírméretet.



Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a [Papír típusa] menüre, és válassza ki a papír típusát.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a "Hordozó tipusa" menüben válassza a [Hagaki] vagy a [Boríték] lehetőséget.

- 4 Válassza ki a papírforrást a "Forrás" menüben.
- 5 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.

5 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás univerzális nyomtatással

A feladatok a Microsoft Corporation által biztosított [Univerzális nyomtatás] nevű felhőszolgáltatás segítségével nyomtathatók ki a felhőn keresztül. Az Azure Active Directoryban jogosult felhasználók bárhonnan nyomtathatnak univerzális nyomtatásra kész nyomtatókra.

💰 MEGJEGYZÉS

- Az Univerzális nyomtatás használatához Microsoft 365-licenc és Azure Active Directory-fiók szükséges. Ha nem rendelkezik ilyennel, szerezze be ezeket a licenceket és fiókokat.
- Az Univerzális nyomtatás használatához a következő előfeltételeknek kell teljesülniük:
 - Univerzális nyomtatásra alkalmas licencet kell hozzárendelni a használt felhasználói fiókhoz
 - Nyomtatórendszergazdai vagy globális rendszergazdai jogosultságokat kell minden rendszergazdához hozzárendelni

A készülék regisztrálása univerzális nyomtatásra

1 Indítsa el a böngészőt.

Adja meg a https: // [Gazdanév] címet, és indítsa el a Embedded Web Server RX-et.

Jelenítse meg a képernyőt

[Funkciók] > [Nyomtató] > "Univerzális nyomtatási beállítások" > [Beállítások]

Konfigurálja a beállításokat

1 Adja meg a "Távoli nyomtató nevét" az "Alapvető" szekcióban.

💰 MEGJEGYZÉS

Ha szükséges, állítsa be a proxyt.

- ➡ Embedded Web Server RX User Guide
- 2 Kattintson az "Univerzális nyomtatás" lehetőségre a [Nyilvántartás] részben.
 Megjelenik egy Microsoft URL és egy hozzáférési kód.
- 3 Kattintson az URL-re, és írja be a 2. lépésben kapott hozzáférési kódot > [Következő]
- 4 Jelentkezzen be Azure-rendszergazdaként.

MEGJEGYZÉS

A hitelesítés csak az első regisztrációkor szükséges. Kattintson a [Jóváhagyás] lehetőségre.

5 Zárja be a Microsoft weboldalát, és térjen vissza a Embedded Web Server RX képernyőre.

6 Kattintson az [OK] gombra.

Visszatér az Univerzális nyomtatási beállítások képernyőre.

🔇 MEGJEGYZÉS

A regisztráció befejezése után a [Nyilvántartás] az "Univerzális nyomtatás"-ban megváltozik a [Regisztráció törlése] lehetőségre, és megjelenik a tanúsítvány lejárati dátuma. Kattintson a [Frissítés] lehetőségre, ha a kijelző változatlan marad.

- 7 Kattintson a [Szerkesztés] lehetőségre az "Univerzális nyomtatási beállításokban", és másolja ki a regisztráció megszüntetésének URL-címét.
- 8 Nyisson meg egy új lapot a böngészőben, és illessze be az URL-t.

A rendszer átirányítja a Universal Print weboldalára.

9 Kattintson a [Nyomtató] lehetőségre.

Megjelennek a regisztrált nyomtatók.

10 Jelölje be a gép jelölőnégyzetét, és kattintson a [Megosztás] lehetőségre.

A "Nyomtató megosztása" képernyő jelenik meg.

11 Válassza ki azokat a felhasználókat, akikkel meg szeretné osztani ezt a gépet a "Tag kiválasztása" menüből, és kattintson az [Ossza meg ezt a nyomtatót] gombra.

MEGJEGYZÉS

Engedélyezze az [Engedélyezi az összes ember elérését] lehetőséget, hogy megossza ezt a gépet a szervezet összes felhasználójával.

12 Zárja be a Universal Print weboldalt.

Megosztott nyomtató regisztrálása számítógépen

Az Univerzális nyomtatás használatához hozzá kell adni egy, az Univerzális nyomtatáshoz regisztrált megosztott nyomtatót a számítógéphez.

1 Bejelentkezés

- 1 Válassza a Windows Start gom → [Beállítások] → [Fiókok] → [Hozzáférés a munkahelyhez vagy az iskolához] lehetőségeket, ebben a sorrendben.
- 2 Győződjön meg arról, hogy az Azure rendszergazdai fiók neve megjelenik a következőben: [Hozzáférés a munkahelyhez vagy az iskolához], és kattintson rá.

🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az Azure rendszergazdai fiók neve nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra (Csatlakozás), és használja az Azure rendszergazdai fiók nevét és jelszavát a bejelentkezéshez.

2 Jelenítse meg a képernyőt

Válassza ki a [Home] \rightarrow [Eszközök] \rightarrow [Nyomtatók és szkennerek] lehetőségeket, ebben a sorrendben.

3 Konfigurálja a beállításokat

- 1 Kattintson a [Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása a Windows rendszerben] lehetőségre.
- 2 Válassza ki a megosztott nyomtatót, és kattintson az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
 A megosztott nyomtató regisztrálva van.

Nyomtassa ki a munkát

Jelenítse meg a képernyőt

Válassza ki a [Fájl] lehetőséget, és kattintson a [Nyomtatás] elemre.

2 Konfigurálja a beállításokat

1 Válasszon ki egy regisztrált megosztott nyomtatót a [Nyomtató] menüből, és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.



- 2 Igény szerint állítsa be a papírméretet, a nyomtató funkciót stb.
- 3 A Nyomtatás párbeszédablakba történő visszatéréshez kattintson az [OK] gombra.

3 A nyomtatás elindul.

Kattintson az [OK] gombra.

Számítógépről történő nyomtatás visszavonása

A nyomtató-illesztőprogram használatával végrehajtott nyomtatási feladat visszavonásához a nyomtatás megkezdése előtt tegye a következőt:

🔇 MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd az alábbit:

- Feladatok megszakítása (120 oldal)
- 1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra (), hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását vissza szeretné vonni, és válassza a [Mégse] lehetőséget a "Dokumentum" menüből.

Nyomtatás mobileszközről

Ez a készülék támogatja az AirPrint és a Mopria programokat. A támogatott operációs rendszernek és alkalmazásnak megfelelően a munkát bármely mobileszközről vagy számítógépről kinyomtathatja nyomtatóillesztőprogram telepítése nélkül.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtatási funkció, amely a normál iOS 4.2 vagy frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 vagy frissebb termékek részét képezi. Az AirPrint használatához győződjön meg arról, hogy az AirPrint beállítás engedélyezve van a Embedded Web Server RX-ben.

Embedded Web Server RX User Guide



Nyomtatás Mopriával

A Mopria egy szabványos nyomtatási funkció, amely Android 4.4-es vagy újabb termékekben található meg. A Mopria nyomtatási szolgáltatást előzetesen telepíteni és engedélyezni kell. A használatának részleteiről a Mopria Alliance webhelyén olvashat.



Nyomtatás WIFI Direct segítségével

A WIFI Direct egy vezeték nélküli LAN szabvány, amelyet a WIFI Alliance hozott létre. Ez a vezeték nélküli LAN egyik funkciója, vezeték nélküli LAN-hozzáférési pont vagy vezeték nélküli LAN-útválasztó nélkül, az eszközök közvetlenül, egyenrangúan kommunikálhatnak.

A WIFI Direct nyomtatási eljárása ugyanaz, mint a normál mobileszközökről való nyomtatás.

Ha nyomtatónevet vagy Bonjour-nevet használ a nyomtatótulajdonság portbeállításainál, a WIFI Direct kapcsolatnál megadva kinyomtathatja a feladatot. Ha IP-címet használ a porthoz, adja meg a készülék IP-címét.

5 Műveletek a készüléken

Feladatok megszakítása

A [Cancel] gomb megnyomásával megszakíthatja a feladatokat.

1 Erősítse meg, hogy a [Feldolgozás.] üzenet jelenik meg az üzenetkijelzőn, majd válassza ki a [Cancel] gombot.

Megjelenik a [Munkalemondási lista], és megjelennek az aktuális feladatok nevei.

2 Szakítson meg egy feladatot.

- 1 Válassza ki a törölni kívánt munkát, majd válassza ki az [OK] gombot.
- 2 Válassza ki az [Igen] lehetőséget.

A feladat meg lett szakítva.

🚫 MEGJEGYZÉS

Ha a munkát lemondják és megjelenik a [Lemondás...] üzenet, a nyomtatás leáll az éppen nyomtatott oldal kiadása után.

Felhőkapcsolati funkció

Használja Cloud Access lehetőséget a felhőszolgáltatás (Google Drive) összekapcsolásához ehhez a géphez. A beolvasott dokumentumokat a felhőszolgáltatás egyik mappájába mentheti, és fájlokat nyomtathat a felhőszolgáltatásban.

Előzetesen nyissa meg a felhőszolgáltatást, töltse fel a nyomtatni kívánt fájlt, és hozzon létre egy célmappát.

Ez a szakasz az egyes felhasználók számára ismerteti az eljárásokat, akiknek nincs szükségük rendszergazdai jogokra a felhőintegrációs funkció használatához példaként. A művelet a következő:

- 1 Fájlok és mappák beállítása felhőszolgáltatásban.
- **7** Telepítés Cloud Access.
- Állítsa be a Cloud Access felhasználói fiókok (hitelesítési információ).
- Kapcsolja a felhőszolgáltatáshoz.
- **5** Szkennelés és nyomtatás a felhőszolgáltatáson keresztül.

💽 MEGJEGYZÉS

A felhőkapcsolati funkció használatához rendszergazdai jogosultságokat igénylő felhasználókkal kapcsolatos eljárásokkal kapcsolatban tekintse meg a következőket:

Cloud Access User Guide

Fájlok és mappák beállítása felhőszolgáltatásban.

A felhőkapcsolati funkció használata előtt kérjük, végezze el a következő előkészületeket a felhőszolgáltatásban:

- 1 Töltse fel a nyomtatni kívánt fájlt.
- **7** Hozzon létre egy célmappát.

Telepítés Cloud Access

FONTOS

A használati környezettől függően a telepítés eltarthat egy ideig. A telepítés során ne erőltesse a leállítást.

Telepítő letöltése 1 Letöltés és telepítés a weboldalról Kattintson a telepítőre. 2 A telepítő elindul. Válassza ki a beállítás nyelvét > [OK] 3 Görgessen és erősítse meg a licencszerződést, majd válassza az [Elfogadás] > 4 [Következő] lehetőséget. Válassza ki a [Következő] lehetőséget az "Információ" képernyőn. 5 Az "Információ" képernyő további összetevőket jelenít meg, amelyek a számítógépre lesznek telepítve. Válassza ki a [Következő] lehetőséget anélkül, hogy bejelölné a [Beállítások 6 kezelése adminisztrátorként.] lehetőséget. MEGJEGYZÉS

Ha a Cloud Access szolgáltatást szervezete vagy csapata rendszergazdájaként szeretné kezelni, válassza ezt a beállítást.

Cloud Access User Guide

- 7 Válassza ki a [Telepítés] lehetőséget. Megkezdődik az alkalmazás telepítése.
- 8 Válassza ki az [Indítsa újra a számítógépet most] lehetőséget, majd válassza ki a [Befejezés] menüpontot.

Állítsa be az Cloud Access felhasználói fiókot (engedélyezési információ).

Állítsa be a Cloud Access felhasználói engedélyezési információkat a felhővel való összekapcsoláshoz.

1 Kattintson duplán a Cloud Access ikonra.

A böngésző elindul, és a Cloud Access beállítás képernyő jelenik meg.

💰 MEGJEGYZÉS

A beállítási képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy beírja a következő URL-t egy böngészőbe. https://cloudaccessapp.com:11022/

7 Válassza ki az [Indítás] gombot.

3

Állítsa be az Cloud Access felhasználói fiókot (engedélyezési információ).

Adja meg a következő információkat:

- Felhasználónév
- Név
- E-mail-cím
- Jelszó

💰 MEGJEGYZÉS

Adjon meg egy 8 vagy több karakterből és szimbólumból álló új biztonsági jelszót. Beilleszthet szimbólumokat is.

4 Válassza ki a [PIN kód generálása] lehetőséget.

A rendszer egy 6 jegyű PIN kódot generál, ezért kérjük, írja le.

5 Válasszon egy kérdést a [Biztonsági kérdés] legördülő listából, és írja be a választ.

Ez az információ a felhasználó azonosságának ellenőrzésére és a jelszó visszaállítására szolgál.

6 Válassza ki a [Következő] lehetőséget.

Továbblép a proxy beállítási képernyőjére.

7 Adja meg a proxyszerver címét és portját > [Következő]

Ellenőrizze a böngészőből. Ha nem ismeri őket, forduljon szolgáltatójához.

MEGJEGYZÉS

Az előző lépésben beállított felhasználónév és jelszó jelenik meg.

- 8 Erősítse meg a felhőszolgáltatással összekapcsolni kívánt nyomtatót, majd válassza ki a [Csatlakozás] lehetőséget.
- 9 Válassza a [Befejezés] lehetőséget, majd "jelentkezzen be."

Kapcsolat a felhőszolgáltatással

Kapcsolja össze a Cloud Access fiókot a felhőszolgáltatással, és állítsa be a használni kívánt mappákat és fájlokat.

- 1 Válassza ki a [Hozzáadás] lehetőséget az "Összekapcsolt felhőszolgáltatás fiók" képernyőn.
- 2 Válassza ki a [Google Drive] lehetőséget a "Válassza ki felhőszolgáltatását" képernyőn.
- **?** Válassza ki a [Csatlakozzon a Google-hoz] lehetőséget.
- 4 A "Bejelentkezés" képernyőn válassza ki a felhőszolgáltatás felhasználóját (e-mail címét).
- 5 Irja be a jelszót > [Tovább] > [Folytatás]

Lépjen a képernyőre a használni kívánt felhőszolgáltatással való összekapcsoláshoz.

- 6 Válassza ki az [Állítsa be a mappákat és fájlokat] lehetőséget.
- 7 Válassza ki a [Mappa hozzáadása] lehetőséget.
- 8 Válassza ki a felhőszolgáltatásban létrehozott szkennelt adatok célmappáját > [Válassza ki] > [Következő]
- 9 Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt a felhőszolgáltatásba feltöltött fájlok közül > [Válassza ki]

💰 MEGJEGYZÉS

- A nyomtatható fájlformátumok a következők: JPEG, PDF és TIFF.
- Több fájl kinyomtatásához jelölje ki őket, miközben lenyomva tartja a [Shift] gombot.

10 Győződjön meg arról, hogy a nyomtatható fájlok megjelennek > [Befejezés]

MEGJEGYZÉS

Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet beolvasott mappákat és nyomtatható fájlokat. Válassza ki a [Home] lehetőséget, majd válassza ki az e-mail cím [Beállítás] menüpontját. Válassza ki a "Célok beolvasása" és a "Nyomtatható fájlok" füleket, állítsa be őket, majd válassza a [Mentés] lehetőséget.

Ezzel befejeződik a felhőszolgáltatás-kapcsolat működésének beállítása a Cloud Access alkalmazáshoz. Ezután a kezelőpanel segítségével kapcsolja össze ezt a gépet a felhőszolgáltatással a következőn keresztül: Cloud Access, és hajtson végre szkennelési/nyomtatási műveleteket.

Nyomtasson a felhőszolgáltatás segítségével

Felhőszolgáltatásban tárolt fájl nyomtatása

Jelenítse meg a képernyőt

1 [Menü] gomb > [▲][♥] gombok > [Eszköz közös] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Cloud Access beállítása] > [OK] gomb

MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő, jelentkezzen be olyan felhasználóval, aki jogosult konfigurálni ezt a beállítást. Ha nem ismeri bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, forduljon a rendszergazdához.

- 2 [gomb ▲][♥] > Felhő [hozzáférés] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok> [Cloud] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [Be] > [OK] gomb
- 3 [▲][▼] gombok > [Csatlakozási lista] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Ki] > [OK] gomb > [Kilépés]

7 Bejelentkezés a felhőszolgáltatásba erről a gépről

1 [Dokumentum doboz] gomb > [\blacktriangle][∇] gombok > [Cloud] > [OK] gomb

Csatlakozási lista jelenik meg.

- 2 [▲][▼] gombok > Válasszon egy kapcsolatnevet innen: Csatlakozási lista > [OK] > [OK]
- 3 Adja meg a felhasználónevét és jelszavát a Cloud Access-hez történő csatlakozáshoz > [Bejelentkezés]

🚳 MEGJEGYZÉS

Másik megoldásként a [Menu] > [▲][▼] gombok > [PIN kódos bejel.] elemet is választhatja, majd megadhatja a Cloud Access fiók beállításakor létrehozott PIN-kódot.

Google Drive-ban tárolt fájl nyomtatása

1 [▲][▼] gombok > [Google Drive] > [OK] > [OK] gomb

Megjelenik a keresési képernyő.

MEGJEGYZÉS

A keresési képernyőt a következő kiválasztásával is megjelenítheti: [Google Drive] > [Menü] > [▲] [▼] gombok > [Megnyitás] > [OK] gomb > [OK] gomb, ebben a sorrendben.

2 [▲][▼] gombok > Válassza ki a [Minden] vagy [Mappa] > [OK] gomb lehetőséget

3 Adja meg a nyomtatandó fájl nevét a keresőképernyőn > [OK] gomb

MEGJEGYZÉS

Adja meg a név egy részét és válassza ki az [OK] gombot, ezzel megjeleníti a megfelelő mappát.

- 4 Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt > [Menü] > [▲][▼] gombok > [Nyomtatás] > [OK]
- 5 Adja meg a nyomtatandó példányok számát.
- 6 [Funkció] gomb > Szükség szerint állítsa be a kétoldalas nyomtatás funkciót > [OK] gomb > [OK] gomb
- 7 [▲][▼] gombok > Válasszon papírforrást

4 Nyomja meg az [OK] gombot.

6 A különböző funkciók használata

A készüléken rendelkezésre álló funkciókról

Ez a gép különféle funkciókat kínál.

USB-meghajtó (dokumentumok nyomtatása)

Funkciók

Ha kiválasztja a [Funkció] lehetőséget az USB-meghajtóról történő nyomtatáskor, konfigurálhat olyan beállításokat, mint pl. [2 oldalas] és [EcoPrint].

Funkció	Leírás
[2-oldalas]	A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.
	2 oldalas
[EcoPrint]	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.
	➡ <u>EcoPrint (130 oldal)</u>
[Fájlnév megadása]	Nevezzen meg egy dokumentumot.
[Fel. vége ért.]	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.
[Titkosítás]	Adja meg a PDF-adatok nyomtatásához beállított jelszót.
	Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
[TIFF/JPEG méret]	A képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.
	🔿 Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
[XPS o-hoz igazít]	A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.
	🔿 Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

EcoPrint

Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során. Ez a funkció használható tesztnyomtatásra vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.



Érték: [Ki], [Be]

7 Hibaelhárítás

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

FIGYELEM!

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.

Tisztítsa meg a főegység belsejét

Az optimális nyomtatási minőség megőrzése érdekében a festéktartály cseréjekor és függőleges csíkok megjelenésekor a készülék belsejének tisztítása is javasolt.

1 Nyissa ki a felső fedelet.



7 Távolítsa el a festéktartályt és az előhívó egységet



Ne érintse meg az előhívó hengert, és ne tegye ki ütésnek. A nyomtatás minősége romlik.

3 Helyezze a festéktartályt és az előhívó egységet vízszintes, tiszta felületre.



Ne helyezze el függőlegesen a festéktartályt és az előhívó egységet.

4 Távolítsa el a dobegységet



FONTOS

Ne érintse meg a dob alkatrészét, és ne tegye ki ütésnek. Ezenkívül, ha közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve, a nyomtatás minősége romlik.

5 Helyezze az eltávolított dobegységet vízszintes, tiszta felületre.



Ne állítsa fel függőlegesen a dobegységet.

6 Puha, száraz ronggyal törölje le a papírport vagy szennyeződést a fém görgőkről.



7 Csúsztassa el a töltő tisztító gombját a dobegység felső oldalán balra és jobbra kétszer vagy háromszor.



Amikor első alkalommal tisztítja a töltő vezetékét, távolítsa el a töltő tisztító gombját rögzítő szalagot. Tisztítás után állítsa vissza a töltő tisztító gombját az eredeti helyzetébe (TISZTÍTÓ HOME POSITION)

8 Tegye vissza a dobegységet



9 Tegye vissza a festéktartályt és a dobegységet



10 Zárja vissza felső fedelet.



A tonertartály cseréje

Ha a festék kifogy, a következő üzenet jelenik meg. Cserélje ki a tonertartályt.

"Cserélje ki a tonert. "

Ha a toner kifogy, a következő üzenet jelenik meg. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék toner.

"Toner %s kifogyóban van. (Ha üres, cserélje ki.)"

Toner színe	Tonertartály modellszáma
Fekete	РК-1013

Az egy tonertartállyal nyomtatható lapok száma a nyomtatási adatoktól függ (a felhasznált festék mennyiségétől). A JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) szabványnak megfelelően, ha az EcoPrint mód ki van kapcsolva ([Off]), a tonertartály nyomtatható lapjainak átlagos száma a következő: (A4-es nyomtatáskor)

Toner színe	Tonertartály kapacitása (nyomatok száma)	
Fekete	10 000 lap	

阈 MEGJEGYZÉS

- A jelen géphez mellékelt tonertartály nyomtatható lapjainak átlagos száma 3600 lap.
- Tonertartályként mindig eredeti tonertartályt használjon. A nem eredeti tonertartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.

FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

1 Nyissa ki a felső fedelet.



2 feloldás



3 Vegye ki a tonertartályt.



4 Tegye a használt tonertartályt a műanyag hulladéktasakba.



5 Vegye ki az új tonertartályt a dobozból.



Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.



6 Rázza fel a tonertartályt.



7 Helyezze be a tonertartályt.



8 Zárja vissza felső fedelet.



🞑 MEGJEGYZÉS

- Ha az elülső fedél nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be.
- Az üres, elhasznált tonertartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint leselejtezik.

Hibaelhárítás

Hibák elhárítása

Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

🔇 MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd az alábbit:

➡ Előszó (2 oldal)
Gép működési hibája

Az alkalmazás nem indul el

Túl rövidre van beállítva az automatikus panel visszaállítási ideje?

Ellenőrizze az automatikus panelvisszaállítás beállított idejét.

- 1 [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > [Eszköz közös] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [Időzítő beállítása] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [PanelReset Timer] > [OK] gomb
- 2 Állítsa be a panel visszaállítási idejét legalább 30 másodpercre

5 és 495 másodperc közötti tartományban állítható be (5 másodperces lépésközökkel).

A tápkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál

Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?

1 Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt tápkábelt egy aljzathoz.

Győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozó megfelelően be van dugva.

A papír gyakran elakad

Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

Amikor papírt tölt be a kazettába

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.



🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az alaplemez felemelkedik, nyomja meg az alaplapot, amíg be nem kattan.



2 Állítsa be a kazetta méretét.

1 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.



Folio, Oficio II vagy Legal használata esetén



2 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.



3 Papír betöltése

- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.



- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

Óvatosan tolja vissza a kazettát.



Tolja be teljesen az összes kazettát. Ha nem tolja be őket teljesen, elakadást okozhatnak.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kazetta elejének jobb oldalán egy papírmérő található. A kijelző felfelé és lefelé változik, hogy megfeleljen a fennmaradó papírmennyiségnek.



Ha nincs javulás, vegye ki egyszer a papírt a kazettából, fordítsa meg és töltse be újra, vagy változtassa meg a betöltési irányt a papír 180 fokkal történő elforgatásával.

Amikor papírt tölt be a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót



2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Papír betöltése



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni,

először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.

- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papír nem lépi túl a betöltési határértékeket.

Amikor borítékot vagy kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatás folyamatát lásd a nyomtató illesztőprogram felhasználói utasításában.

Printing System Driver User Guide

Példa: Cím nyomtatásakor.



- Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- Hagaki (karton)
- Függőleges boríték (nyitott nyílás)
- Vízszintes boríték (zárt nyílás)

🗸 FONTOS

- Használj kibontott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbit:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

A papírméret és papírtípus kiválasztása (95 oldal)

Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?

Vegye ki a papírt a kazettából, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?

Helyezzen be új papírt.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?

Távolítsa el az elakadt papírt.

Papírelakadás megszüntetése (241 oldal)

Két vagy több lap átfedi egymást kiadáskor (többszörös adagoláskor)



Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

Amikor papírt tölt be a kazettába

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.



🔇 MEGJEGYZÉS

Ha az alaplemez felemelkedik, nyomja meg az alaplapot, amíg be nem kattan.



2 Állítsa be a kazetta méretét.

1 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.



Folio, Oficio II vagy Legal használata esetén



2 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.



3 Papír betöltése

- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.



- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

Óvatosan tolja vissza a kazettát.



Tolja be teljesen az összes kazettát. Ha nem tolja be őket teljesen, elakadást okozhatnak.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kazetta elejének jobb oldalán egy papírmérő található. A kijelző felfelé és lefelé változik, hogy megfeleljen a fennmaradó papírmennyiségnek.



Ha nincs javulás, vegye ki egyszer a papírt a kazettából, fordítsa meg és töltse be újra, vagy változtassa meg a betöltési irányt a papír 180 fokkal történő elforgatásával.

Amikor papírt tölt be a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót



2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Papír betöltése



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni,

először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.

- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papír nem lépi túl a betöltési határértékeket.

Amikor borítékot vagy kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatás folyamatát lásd a nyomtató illesztőprogram felhasználói utasításában.

Printing System Driver User Guide

Példa: Cím nyomtatásakor.



- Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- Hagaki (karton)
- Függőleges boríték (nyitott nyílás)
- Vízszintes boríték (zárt nyílás)

S FONTOS

- Használj kibontott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbit:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

A papírméret és papírtípus kiválasztása (95 oldal)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

A nyomatok gyűröttek



Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

Amikor papírt tölt be a kazettába

1 Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.



🚫 MEGJEGYZÉS

Ha az alaplemez felemelkedik, nyomja meg az alaplapot, amíg be nem kattan.



2 Állítsa be a kazetta méretét.

1 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.



Folio, Oficio II vagy Legal használata esetén



2 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.



3 Papír betöltése

- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.



- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

Óvatosan tolja vissza a kazettát.



Tolja be teljesen az összes kazettát. Ha nem tolja be őket teljesen, elakadást okozhatnak.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kazetta elejének jobb oldalán egy papírmérő található. A kijelző felfelé és lefelé változik, hogy megfeleljen a fennmaradó papírmennyiségnek.



Ha nincs javulás, vegye ki egyszer a papírt a kazettából, fordítsa meg és töltse be újra, vagy változtassa meg a betöltési irányt a papír 180 fokkal történő elforgatásával.

Amikor papírt tölt be a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót



2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Papír betöltése



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni,

először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.

- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papír nem lépi túl a betöltési határértékeket.

Amikor borítékot vagy kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatás folyamatát lásd a nyomtató illesztőprogram felhasználói utasításában.

Printing System Driver User Guide

Példa: Cím nyomtatásakor.



- Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- Hagaki (karton)
- Függőleges boríték (nyitott nyílás)
- Vízszintes boríték (zárt nyílás)

🗸 FONTOS

- Használj kibontott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbit:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

A papírméret és papírtípus kiválasztása (95 oldal)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

A nyomatok felpödrődnek



Megfelelően helyezte be a papírt?

A papírt helyezze be megfelelően.

Amikor papírt tölt be a kazettába

Húzza ki teljesen a kazettát a gépből.



🔇 MEGJEGYZÉS

Ha az alaplemez felemelkedik, nyomja meg az alaplapot, amíg be nem kattan.



2 Állítsa be a kazetta méretét.

1 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz. Nyomja meg a papírhosszúság állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.



Folio, Oficio II vagy Legal használata esetén



2 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával. Nyomja meg a papírszélesség állító fület, és a vezetőket csúsztassa a kívánt papírszélességhez.



3 Papír betöltése

- 1 A papírelakadás és a ferde behúzás elkerülése érdekében pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.
- 2 Töltse be a papírt a kazettába.



- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést.
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

Óvatosan tolja vissza a kazettát.



Tolja be teljesen az összes kazettát. Ha nem tolja be őket teljesen, elakadást okozhatnak.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kazetta elejének jobb oldalán egy papírmérő található. A kijelző felfelé és lefelé változik, hogy megfeleljen a fennmaradó papírmennyiségnek.



Ha nincs javulás, vegye ki egyszer a papírt a kazettából, fordítsa meg és töltse be újra, vagy változtassa meg a betöltési irányt a papír 180 fokkal történő elforgatásával.

Amikor papírt tölt be a kézi adagolóba

1 Nyissa ki a kézi adagolót



2 Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Papír betöltése



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (85 oldal)

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala felfelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha a kézi adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni,

először távolítsa el a maradék papírt a z adagolóból, majd az új papírral együtt helyezze vissza az adagolóba.

- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Győződjön meg arról, hogy a betöltött papír nem lépi túl a betöltési határértékeket.

Amikor borítékot vagy kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be. A nyomtatás folyamatát lásd a nyomtató illesztőprogram felhasználói utasításában.

Printing System Driver User Guide

Példa: Cím nyomtatásakor.



- Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- Hagaki (karton)
- Függőleges boríték (nyitott nyílás)
- Vízszintes boríték (zárt nyílás)

S FONTOS

- Használj kibontott oufuku hagakit (válasz-levelezőlap).
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

MEGJEGYZÉS

Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd az alábbit:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

4 A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

A papírméret és papírtípus kiválasztása (95 oldal)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

A nyomtató-illesztőprogram nem telepíthető

Az illesztőprogram telepítve van-e az állomásnévvel, miközben elérhető a WIFI vagy a WIFI Direct funkció?

Adja meg az IP-címet az állomás neve helyett.

A szoftver telepítése (70 oldal)

A 3. szint van kiválasztva a biztonsági gyorsbeállításban?

- Szerezzen be egy gyökértanúsítványt az SSL-kommunikációhoz egy megbízható gyökértanúsítvány-szolgáltatótól. A Embedded Web Server RX-ben kattintson a [Biztonsági beállítások] > [Tanúsítványok] lehetőségre, és regisztrálja a gyökértanúsítványt a [Gyökértanúsítvány 1] - [Gyökértanúsítvány 5] lehetőségekben.
- **7** A tanúsítvány telepítése után indítsa újra a számítógépet.
- 3 A Embedded Web Server RX-ben kattintson a [Hálózati beállítások] > [Protokollok] lehetőségre, és az [Egyéb protokollok] lehetőségben állítsa az "SNMPv3" értékét [Be]-ra.
- 4 A Embedded Web Server RX-ben kattintson a [Kezelési beállítások] > [SNMP] lehetőségre, és állítsa be az "SNMPv3" értéket.
- 5 A [Vezérlőpult]-ban kattintson az [Eszközök és nyomtatók], [Nyomtató hozzáadása], [A kívánt nyomtató nem szerepel a listában] lehetőségre.
- 6 Ellenőrizze a [Válasszon megosztott nyomtatót név szerint] lehetőséget, és adja meg a nyomtató címét.

Például: https://hostname:443/printers/lp1

7 Válassza ki a kívánt nyomtatót, és adja meg a nyomtató-illesztőprogramot.

Nem lehet elindítani a nyomtatást

Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?

Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.

Be van kapcsolva az áramellátás?

Kapcsolja be a főkapcsolót.

1 Kapcsolja be a főkapcsolót.



Várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.

Csatlakoztatta a USB-kábelt és a hálózati kábelt?

Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel és a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt

FONTOS

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.

Kikapcsolás (42 oldal)

1 A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatolóra.



2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra.

7 Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.

Hálózat beállítása (54 oldal)

Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez.

FONTOS

Ha a készülék be van kapcsolva, kapcsolja ki a főkapcsolót.

➡ Kikapcsolás (42 oldal)

A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

- 1 A USB-kábelt csatlakoztassa az USB illesztőfelületének csatlakozójához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.
- 2 Kapcsolja be a gépet.

Szüneteltette a nyomtatási feladatot?

Folytassa a nyomtatást.

Vegyesen vannak elérhetetlen címek?

Ha vezetékes és WIFI hálózatokat konfigurált névfelbontással, előfordulhat, hogy a másik elérhetetlen hálózaton többféle IP-cím (privát cím) található.

Csak egy állomásnév és egy tartománynév használható ezen a gépen. Kérjük, vegye figyelembe ezt a korlátozást a hálózati működés beállításakor.

1 A Embedded Web Server RX elemben módosítsa a NetBEUI, DNS stb. névfeloldásának beállításait, vagy módosítsa a hálózati környezet beállításait.

Embedded Web Server RX User Guide

Nem lehet nyomtatni USB-meghajtóval/Nem ismeri fel az USBmeghajtót

Az USB-meghajtó szilárdan csatlakozik a géphez?

Csatlakoztassa szilárdan az USB-meghajtót a géphez.

Az USB gazdagép beállításai a következőre vannak állítva: [Tömb]?

- **1** Módosítsa az USB gazdagép beállítását a következőre: [Blokkolás feloldása]
 - ➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Elromlott az USB-meghajtó?

Használjon másik USB-meghajtót.

Míg az [Auto-IP] már be van állítva [Be] értékre, az IP-cím hozzárendelése nem történik meg automatikusan

A helyi kapcsolat típusú TCP/IP(v4) címhez a "0.0.0.0"-tól eltérő érték van megadva?

1 Írja be a "0.0.0.0" értéket a TCP/IP(v4) IP-címbe.

- [Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Hálózat] >[OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Vezetékes hál. beáll.]
 > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [TCP/IP beállítás] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [IPv4 beállítás]
 [OK] gomb
- 2 Írja be a "0.0.0.0" értéket az IP-címbe.

➡ TCP/IP (IPv4) beállítás (54 oldal)
A gép gőzt bocsát ki a papírkiadó nyílása körül

Alacsony a hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a gép üzemel? Vagy nedves papírt használtak?

A gép nyomtatási környezetétől és a papír állapotától függően a papírban lévő nedvesség a nyomtatás során keletkező hő hatására elpárologhat, a kibocsátott vízgőz pedig füstnek tűnhet.

Nincs probléma, folytathatja a nyomtatást. Ha a gőz zavarja, emelje meg a szobahőmérsékletet, vagy cserélje ki a papírt egy új, szárazabb papírra.

Még a festéktartály cseréje után sem tűnik el a tonertartály cseréjére vonatkozó üzenet

Javító műveletek

Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél és a többi fedél is le van zárva.

Nyomtatott kép probléma

A nyomatok túl világosak



Nedves a papír? Helyezzen be új papírt.

Megfelelően van beállítva a papír típusa?

Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfelelő-e.

- 1 [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > [Nyomtatási beállítások] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [Nyomtatási minőség] > [OK] gomb > gomb
- 7 [▲][▼] gombok > Válassza ki a nyomtatási sűrűséget > [OK] gomb
 - ➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Beállította az EcoPrint funkciót?

Állítsa az [EcoPrint] lehetőséget [Ki] értékre.

- 1 [Menu] gomb > [▲] [▼] gombok > [Nyomtatási beállítások] > [OK] gomb > [▲]
 [▼] gombok > [Nyomtatási minőség] > [OK] gomb
- 2 [EcoPrint] > [Ki] [OK] gomb

A dobfrissítést kell végrehajtani.

Jelenítse meg a képernyőt

1 [Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Szerviz beállít.] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Dob] > [OK] gomb

2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

1 Válassza ki a [Yes (Igen)] elemet. Elkezdődik a dobfrissítés.

Az előhívó egység és a dobegység megfelelően van felszerelve?

Szerelje fel megfelelően az előhívó egységet és a dobegységet.

Tisztítsa meg a főegység belsejét (133 oldal)

Jól felrázta a festéktartályt?

Rázza meg a tonertartályt néhányszor oldalirányban.

Még a festéktartály cseréje után sem tűnik el a tonertartály cseréjére vonatkozó üzenet (178 oldal)

Nedves a papír?

Helyezzen be új papírt.

Papír betöltése (84 oldal)

A kép fehér része teljesen szürkének tűnik

				-														
									-				~		-			
													•					
			4								-							
					L					•								
										-								
										-								
													-					
													•					
							-											
								-				-						
														-				
											-							
													-					

Módosította a fényerőt?

Válassza ki a kívánt fényerőszintet.

- [Menu] gomb > [▲] [♥] gomb > [□□□□] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [□□□□] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [□□□□] > [OK] gomb
- 2 [▲] [▼] gombok > Válassza ki a nyomtatási sűrűséget > [OK] gomb
 - ➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

A dobfrissítést kell végrehajtani.

1 Jelenítse meg a képernyőt

1 [Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Szerviz beállít.] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Dob] > [OK] gomb

2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

1 Válassza ki a [Yes (Igen)] elemet. Elkezdődik a dobfrissítés.

Fekete pontok jelennek meg a kép fehér hátterén



A dobfrissítést kell végrehajtani.

Jelenítse meg a képernyőt

1 [Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Szerviz beállít.] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Dob] > [OK] gomb

2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

1 Válassza ki a [Yes (Igen)] elemet. Elkezdődik a dobfrissítés.

MC-t kell végrehajtani.

- Jelenítse meg a képernyőt
 - [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > [Beállítás/karbantartás] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [Szolgáltatás beállítása] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [MC] > [OK] gombok

2 Végrehajtás

1 Válassza az [Igen] lehetőséget.

Növelje a beállítási értéket. A módosítások elvégzésekor egyszerre egy szinttel növelje az aktuális értéket. Ha a hatás a beállítás egy szinttel történő növelése után sem jelenik meg, növelje a beállítást még egy szinttel. Ha a hatás nem jelenik meg, csökkentse az eredeti értéket egyszerre egy szinttel. Ha a hatás az érték egy szinttel történő csökkentése után sem jelenik meg, próbálja meg még egy szinttel csökkenteni az értéket. Ha a hatás továbbra sem jelenik meg, kérjük, állítsa vissza az értéket az eredeti értékre.

A nyomtatott képek homályosak vagy levágottak



Magas páratartalmú vagy drasztikus hőmérséklet- és páratartalom-ingadozású helyen használja a gépet?

A gépet megfelelő páratartalmú környezetben használja.

A dobfrissítést kell végrehajtani.

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Szerviz beállít.] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Dobfrissítés] > [OK] gomb

2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

1 Válassza ki a [Yes (Igen)] elemet. Elkezdődik a dobfrissítés.

A nyomtatott képek eltolódnak



Megfelelően helyezte be a papírt?

Állítsa be a kazetta papírhossz- és szélesség-vezetőjét a papír méretéhez.

A kazetták betöltése (87 oldal)

A képen rendszertelen vízszintes vonalak jelennek meg.



A használati környezet 1000 méteres vagy magasabb magasságban van, és szabálytalan vízszintes fehér vonalak jelennek meg a képen.



1 Válassza ki a [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > Service settings > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [Magasság beállítása] > [OK] gombot, és állítsa a magasságot egy szinttel magasabbra, mint az aktuális beállítás.

A használati környezet 1000 méteres vagy magasabb tengerszint feletti magasságban található, és a képen színes pontok jelennek meg.



1 Válassza ki a [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > [Beállítás/karbantartás] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > Service settings > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [Magasság beállítása] > [OK] gombot, és állítsa a magasságot egy szinttel magasabbra, mint az aktuális beállítás.

Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala



Koszos a készülék belseje?

Az optimális nyomtatási minőség megőrzése érdekében a festéktartály cseréjekor és függőleges csíkok megjelenésekor a készülék belsejének tisztítása is javasolt.

1 Nyissa ki a felső fedelet.



2 Távolítsa el a Developer unit.



Ne érintse meg az előhívó hengert, és ne tegye ki ütésnek. A nyomtatás minősége romlik.

3 Helyezze az eltávolított Developer unit tiszta, vízszintes felületre.



🔇 MEGJEGYZÉS

Ne állítsa fel függőlegesen a Developer unit.

Eltávolítás Drum unit



💽 MEGJEGYZÉS

Ne érintse meg a dob alkatrészét, és ne tegye ki ütésnek. Ezenkívül, ha közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve, a nyomtatás minősége romlik.

5 Helyezze el az eltávolított Drum unit elemet tiszta, vízszintes felületre.



🔇 MEGJEGYZÉS

Ne állítsa fel Drum unit függőlegesen az elemet.

6 Törölje le a papírport és szennyeződést a Registration roller (fém) puha, száraz ruhával.



7 Csúsztassa el balra és jobbra az Drum unit felső töltőjének tisztító gombját kétszer-háromszor.



MEGJEGYZÉS

- Amikor első alkalommal tisztítja a töltő vezetékét, távolítsa el a töltő tisztító gombját rögzítő szalagot.
- Tisztítás után állítsa vissza a töltő tisztító gombját az eredeti helyzetébe (TISZTÍTÓ ALAPHELYZET)

8 Tegye vissza az Drum unit elemet.



O Tegye vissza a Developer unit.



Zárja vissza felső fedelet.



A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta



A(z) 1. hátsó fedél szorosan le van zárva?

Nyissa ki a(z) 1. hátsó fedelet, majd zárja vissza.

A dobfrissítést kell végrehajtani.



[Menu] gomb > [▲][♥] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Szerviz beállít.] > [OK] gomb > [▲][♥] gombok > [Dobfrissítés] > [OK] gomb

2 Hajtsa végre a dobfrissítést.

1 Válassza ki a [Yes (Igen)] elemet. Elkezdődik a dobfrissítés.

Csökkentse az MC értéket.

Jelenítse meg a képernyőt

- [Menu] gomb > [▲] [▼] gombok > [Beállítás/karbantartás] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Szolgáltatás beállítása] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki az aktuális értéknél nagyobb értéket a [▲] [▼] gombok > [MC] > [▲] [▼] gombok kiválasztásával

3 Nyomtasson és ellenőrizze a képminőséget

Növelje az értéket, amíg javul.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha nem tapasztal javulást, térjen vissza az eredeti értékre.

Az előző kép világosabb változata megmarad, és a gép ismételten kinyomtatja



Megfelelően van beállítva a papír típusa?

Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfelelő-e.

- **1** [Menu] gomb > [▲] [▼] gombok > [□□□□] > [OK] gomb > [□□□□□] > [OK] gomb
- 2 Ellenőrizze a papírtípus súlyát (papírvastagságot), és módosítsa a megfelelő értékre

Növelje az MC értékét.

1 Jelenítse meg a képernyőt

- [Menu] gomb > [▲] [▲] [▼] gombok > [Beállítás/karbantartás] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Szolgáltatás beállítása] > [OK] gomb
- 2 Válassza ki az aktuális értéknél nagyobb értéket a [▲] [▼] gombok > [MC] > [▲]
 [▼] gombok kiválasztásával.

3 Nyomtasson és ellenőrizze a képminőséget

Növelje az értéket, amíg javul.

MEGJEGYZÉS

Ha nem tapasztal javulást, térjen vissza az eredeti értékre.

Távoli művelet

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy elmagyarázza a felhasználónak a panel kezelését és a hibaelhárítást, a gép kezelőpaneljének távoli elérésén keresztül a böngésző és a VNC-szoftver segítségével.

Távoli művelet végrehajtása a böngészőből

A támogatott böngésző a következő. A távoli művelet használatához a böngésző legújabb verzióját javasoljuk.

- Google Chrome (21.0 vagy újabb verzió)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (14.0 vagy újabb verzió)
- Safari (5.0 vagy újabb verzió)

Ez a szakasz leírja a távoli műveletek végrehajtását a Embedded Web Server RX elemből a Google Chrome használatával.

MEGJEGYZÉS

A távoli művelet végrehajtásához más böngészőt alkalmazna, olvassa el a következőket:

Embedded Web Server RX User Guide

Jelenítse meg a képernyőt

1 [Menu]> gomb [Hálózati beállítások] > [OK] gomb > [▲] [▼] > [OK] gomb

7 Állítsa be az [EnhancdVNC TLS-en keresztül] elemet

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

🔇 MEGJEGYZÉS

A protokollbeállításokat a Embedded Web Server RX segítségével konfigurálhatja be.

Embedded Web Server RX User Guide

3 Konfigurálja a távoli művelet beállításait.

- [Menu] gomb > [▲] [▼] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Távoli működés] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Ki/Be] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Be] > [OK] gomb
- 2 [▲] [▼] gomb > [Használja a korlátozást] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Ki], válassza ki a [Jelszó használata] vagy az [Admin lehetőséget. Csak] > [OK] gomb

Amikor kiválasztja a [Jelszó használata] lehetőséget, írja be a jelszót az "Új jelszó" és a [Jelszó megerősítése] mezőkbe, majd válassza ki az [OK] lehetőséget.

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

🚳 MEGJEGYZÉS

A távoli művelet beállításait a Embedded Web Server RX segítségével konfigurálhatja be.

- ➡ Embedded Web Server RX User Guide
- **1** Indítsa újra a gépet.

Restart

- Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
- 5 Indítsa el a böngészőt.

Adja meg a https: // [a gép gazdagépneve]-t, és indítsa el a Embedded Web Server RX-et.

Hozzáférés a Embedded Web Server RX-hez (74 oldal)

6 [Készülékinformáció/Távoli művelet] > [Távoli művelet]

7 Kattintson az [Indítás] elemre.

MEGJEGYZÉS

- Ha a felhasználó be van jelentkezve az eszközre, a kezelőpanelen megjelenik az engedélyt megerősítő képernyő. Válassza ki az [Igen] lehetőséget.
- Ha a távoli művelet csatlakoztatása közben a böngésző előugró ablakait blokkolja a rendszer, válassza a "Mindig engedélyezze az előugró ablakokat a https:// [a gép gazdaneve]" lehetőséget, és kattintson a [Befejezve] lehetőségre. Végezzen [Indítást] 1 perc vagy több várakozás után.

A távoli művelet elindításakor a kezelőpanel képernyője megjelenik a rendszergazda vagy a felhasználó PC képernyőjén.

Távoli művelet végrehajtása VNC szoftverből

Jelenítse meg a képernyőt

- [Menu] gomb > [▲] [♥] gombok > [Hálózat] > [OK] gomb > [▲] [♥] gombok > [OK] gomb > [▲]
 [♥] gombok [VNC (RFB)] > [OK] gomb [▲] [♥] gombok
- 2 [▲][▼] gombok > [Be] > [OK] gomb

🔕 MEGJEGYZÉS

- Ha a "VNC (RFB) TLS-en keresztül" beállítása Be, a kommunikáció titkosítva van.
- A protokoll beállításait a Embedded Web Server RX segítségével konfigurálhatja.
 - ➡ Embedded Web Server RX User Guide

3 Indítsa el a távoli műveletet.

- 1 Indítsa el a VNC szoftvert.
- 2 A távoli művelet elindításához adja meg a következő formátumot kettősponttal elválasztva. "IP-cím: port száma"

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha a(z) 2. lépésben a "VNC (RFB)" beállítást Be értékre állítja, az alapértelmezett portszám a 9062. Ha a "VNC (RFB) TLS-en keresztül" beállítása Be, az alapértelmezett portszám a 9063.

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

Hibaüzenetek értelmezése

Ha az érintőpanelen vagy a számítógépen ezen üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.

🔇 MEGJEGYZÉS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd az alábbit:

A készülék sorozatszámának ellenőrzése (2 oldal)

"Hozzáférési pont nem észlelhető." jelenik meg.

Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont megfelelően van-e beállítva.

"Tegyen papírt a kazettába.1" jelenik meg.

Kifogyott a papír a megjelenített papírforrásból?

Töltse fel a papírt.

A kazetták betöltése (87 oldal)

Ha más papírforrásból származó papírra szeretne nyomtatni, válassza az [Alt. (Vál.)] elemet. A kiválasztott papírra való nyomtatáshoz válassza az [OK] vagy a [Continue (Folytatás)] gombot.

Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a [Cancel (Mégse)] elemet.

"Töltsön papírt a többcélú tálcába." jelenik meg.

A papírforrás papírméret beállítása nem egyezik a ténylegesen adagolt papír méretével?

A kézi adagolóban nincs a nyomtatási adatoknak megfelelő papír. Állítsa be a papírt. A nyomtatás folytatásához válassza az [OK] elemet.

Ha más papírforrásból származó papírral szeretne nyomtatni, válassza a [Paper (Papír)] elemet. Válassza ki a papírforrást a [Paper Selection (Papír kiválaszt.)] pontból, majd válassza az [OK] gombot.

Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a [Cancel (Mégse)] elemet.

"A dobozkorlát túllépve." jelenik meg.

A feladatok nem menthetők, mert a megadott fiók megtelt. A feladat meg lett szakítva.

Nyomtassa ki vagy törölje ki az eredetit a fiókból, majd próbálja újra.

🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"### végrehajtása" jelenik meg.

A gép beállítási módban van a minőség megőrzése érdekében. Kérjük, várjon!

"Nem lehet csatlakozni a hitelesítési kiszolgálóhoz." jelenik meg.

A gép ideje megegyezik-e a kiszolgáló idejével?

- Igazítsa a helyi gép idejét a kiszolgáló idejéhez
 - A dátum és az idő beállítása (52 oldal)

Megfelelően regisztrálva van a hitelesítő kiszolgálón?

- Felhasználói bejelentkezés kezelésének engedélyezése.
 - Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.
- Állítsa be a hálózati hitelesítési kiszolgálót.
 - Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.
 - Ellenőrizze, hogy a hitelesítési kiszolgáló számítógépneve és jelszava helyes-e.

A gép megfelelően csatlakozik a hálózathoz?

- LAN-kábel csatlakoztatása (38 oldal)
- ➡ Hálózat beállítása (54 oldal)

阈 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Nem lehet csatlakozni a szerverhez." jelenik meg.

Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.

"Nem lehet csatlakozni." jelenik meg.

A WIFI vagy a WIFI Direct kapcsolat nem hozható létre.

Válassza ki az [OK] lehetőséget. Visszalép az előző képernyőre. Ellenőrizze a beállításokat és a jelviszonyokat.

"Kétold nyomt nem leh. erre a papírra." jelenik meg.

Olyan papírméretet vagy -típust választott, amely nem alkalmas kétoldalas nyomtatásra?

Ha más papírforrásból származó papírra szeretne nyomtatni, válassza a [Paper (Papír)] elemet. Válassza ki a papírforrást a [Paper Selection (Papír kiválaszt.)] pontból, majd válassza az [OK] gombot.

Válassza az [OK] elemet a kétoldalas nyomtatás megszakításához és a nyomtatás folytatásához.

Ha szeretné megszakítani a feladatot, válassza a(z) [Cancel] elemet.

"Nem lehet távoli nyomtatást végrehajtani. A munkát törölték." jelenik meg.

A távnyomtatás tilos.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

"Nincs több másolat. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

Csak egy példány lehetséges.

- Válassza a [Folytatás] lehetőséget a nyomtatás folytatásához.
- Válassza a [Törölve] lehetőséget, hogy lemondja a munkát.

"Ezt a feladatot nem lehet végrehajtani. Az engedélyezési beállítások korlátozzák." jelenik meg.

Engedélyezési beállítások által korlátozva.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

Feladatnyilvántartás által korlátozva.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

🔕 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Ezen az igazolványon nem lehet adatokat olvasni." jelenik meg.

A regisztráció során az azonosító kártya adatait nem olvasták be megfelelően.

Tartsa ismét az azonosító kártyát az azonosítókártya-olvasó fölé. Ha ugyanaz az üzenet ismét megjelenik, előfordulhat, hogy az azonosító kártya nem kompatibilis ezzel a termékkel. Cserélje ki másik azonosító kártyára.

"Nem lehet felismerni." jelenik meg.

Ellenőrizze, hogy az Ön IC-kártyája regisztrálva van-e.

"A személyi igazolvány nem ismerhető fel." jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy az azonosító kártya olvasójának USB-csatlakozója megfelelően csatlakozik-e a főegységhez.
- Ha az [USB HOST (USB gazdaállomás)] opció az [I/F Block Set. (Ill.blokk beáll)] pontban a [Block (Blokkolás)] értékre van állítva, akkor módosítsa az [Unblock (Blokk. Felold.)] értékre.

"Hiba miatt nem használható az alábbi kazetta." jelenik meg.

Ha a jelenlegi állapot szerint szeretné folytatni, válassza az [OK] elemet. Ha a javítás befejeződött, válassza a [Next (Tovább)] elemet.
"Rázza fel a festéktartályt." jelenik meg.

Nyissa ki a felső fedelet, és vegye ki a tonertartályt. Jól rázza fel a tonertartályt, és helyezze be újra.

"Fiók hiba. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"A munka nincs tárolva. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

"Helytelen fiókazonosító. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

"Túllépte a feladat-nyilvánt. korlátot. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?

Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

"KPDL-hiba. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

PostScript hiba történt.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Hiba történt. Hívja a szervizt." jelenik meg.

Belső hiba történt.

Jegyezze fel a képernyőn megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.

"A memória megtelt." jelenik meg.

A memória megtelt, és a munka nem folytatható.

Válassza ki az [OK] lehetőséget. Ez a feladat meg lett szakítva ([Cancel]). Ha gyakran előfordult, hogy nem elegendő a memória, forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizképviselethez.

🚳 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Papír elakadt a # helyen." jelenik meg.

Papírelakadás történt.

Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.

Papírelakadás helyének jelzője (241 oldal)

"Dob frissítése... Kérjük, várjon." jelenik meg.

A gép beállítási módban van a minőség megőrzése érdekében.

Kérjük, várjon!

"Kérjük, várjon! A hőmérséklet szabályozása..." jelenik meg.

A gép beállítási módban van a minőség megőrzése érdekében.

Kérjük, várjon!

"Felülírás." jelenik meg.

A biztonsági funkció fut.

Kérjük, várjon!

"Hiba történt. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót." jelenik meg

hiba történt.

"Az eszközt nem lehet csatlakoztatni, mert túllépné a megengedett csatlakozásokat." jelenik meg.

A maximális számú WIFI Direct-kapcsolatnál több csatlakozik?

Válassza le a nem használt eszközöket, vagy állítsa be ennek az egységnek a [Disconnect Timer (Leválasztási időzítő)] funkcióját az eszközök leválasztásához.

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Rosszindulató PRG észlelve Törölje a programot. Vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral." jelenik meg.

A végrehajtás egy lehetséges rosszindulatú program miatt megszakadt.

Kérjük, forduljon a rendszergazdához.

"RAM lemez hiba. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

RAM-lemezhiba történt.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

➡ Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

RAM Disk Setting

"Cserélje ki az MK-t." jelenik meg.

Forduljon a szervizképviselethez

A karbantartó készletet ki kell cserélni.

A karbantartó készletet minden 100 000 oldal nyomtatása után ki kell cserélni.

"RAM lemez hiba. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

Forduljon a szervizképviselethez

Az alkatrészek cseréje után kövesse az alábbi lépéseket:

[Menu] gomb > [▲][▼] gombok > [Beáll/Karbantart] > [OK] gomb > [▲][▼] gombok > [Karbantart.(1. kaz.)]-tól [Karbantartás (3. kazetta)]-ig > [OK] gomb

"Cserélje ki a tonert." jelenik meg.

Cserélje ki a tonertartályt az általunk meghatározott tonertartályra.

FIGYELEM!

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

Itt elmagyarázzuk a tonertartály cseréjének az eljárásait.

1 Nyissa ki a felső fedelet.



2 feloldás



२ Vegye ki a tonertartályt.



4 Helyezze a tonertartályt a tonertartály gyűjtőzsákjába.



5 Vegye ki az új tonertartályt a dobozból.



Ne érjen az alábbi ábrán jelzett pontokhoz.



6 Rázza fel a festéktartályt 5-6 alkalommal.



7 Helyezze be a tonertartályt.



R Zárja vissza felső fedelet.



💽 MEGJEGYZÉS

- Ha az elülső fedél nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be.
- Az üres, elhasznált tonertartályt juttassa vissza a kereskedőhöz vagy a szerviz képviselőjéhez. A begyűjtött tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint leselejtezik.

"Kevés a festék." jelenik meg.

Lassan ideje kicserélni a tonertartályt.

Szerezzen be új tonertartályt.

"A festék típusának eltérése." jelenik meg.

A használt toner típusa megegyezik a modellel?

"USB-meghajtó hiba. Nyomja meg az [OK] gombot." jelenik meg.

Az USB-meghajtó írásvédett?

Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

A következő hibakód jelenik meg:

01: Csatlakoztasson egy írható USB-meghajtót.

Hiba történt az USB-meghajtón.

A feladat meg lett szakítva. Válassza ki az [OK] lehetőséget.

A következő hibakód jelenik meg:

01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépték. Indítsa újra a rendszert, vagy kapcsolja KI/BE.

Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba még mindig fennáll, az USB-meghajtó nem kompatibilis a készülékkel. Olyan USB-meghajtót használjon, amelyet ez a gép formázott meg. Ha az USB-,meghajtó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson kompatibilis USB-meghajtót.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha az Auto Error Clear (Auto hibatörlés) [Be] lehetőségre van állítva, a folyamat egy meghatározott idő elteltével automatikusan folytatódik. A részleteket lásd lent:

Kérjük, olvassa el az angol nyelvű használati útmutatót.

"Magas hőmérséklet." jelenik meg.

A nyomtatás minősége lecsökkenhet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.

"Alacsony hőmérséklet." jelenik meg.

A nyomtatás minősége lecsökkenhet. Állítsa be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.

Beállítás/Karbantartás

A beállítás/karbantartás áttekintése

Ha képprobléma merült fel, és megjelenik a beállítási vagy karbantartási menü futtatására vonatkozó üzenet, futtassa a rendszermenüben a beállítás/karbantartás parancsot.

Az alábbi táblázat felsorolja a végrehajtható tételeket.

Tétel	Leírás
[Dob]	Távolítsa el az elmosódott képet és a fehér pontokat a nyomatról.
MagasságállításMagasságállítás[]	Állítsa be, ha szabálytalan vízszintes fehér csíkok vagy fekete pontok jelennek meg a képeken, amikor a készüléket 1000 m-es vagy magasabb magasságban használja. Válassza ki a használati környezetnek megfelelő magasságot. Ha a probléma továbbra is fennáll, válasszon a jelenlegi beállításnál egy fokkal nagyobb magasságot.
[MC]	Állítsa be, ha a következő problémák lépnek fel a képekkel.
	 A kép fehér része teljesen szürkének tűnik
	 A kép fehér hátterén fekete pontok jelennek meg
	 A képen rendszertelen vízszintes vonalak jelennek meg.
	 A kép egyik része rendszeresen halvány, vagy fehér vonalak láthatók rajta
	 Az előző kép világosabb változata megmarad, és a gép ismételten kinyomtatja

Végezze el a kép beállítását

1 Jelenítse meg a képernyőt

[Menu] gomb > [▲] [▼] gombok > [Beállítás/karbantartás.] > [OK] gomb > [▲] [▼] gombok > [Szolgáltatás beállítása] [OK] gomb >

2 Végrehajtás

- 1 Válassza ki a végrehajtani kívánt elemet.
- 2 A [Dob Biztos benne?] kérdésre válassza ki a [Igen] választ. A [Magasságállítás] vagy [MC] menüpontban módosítsa a beállítást, és válassza ki az [OK] gombot.

Papírelakadás megszüntetése

Ha papírelakadás történik, megjelenik az LCD-panelen a , és a gép leáll.

Papírelakadás helyének jelzője



1 A papírelakadás helyét mutatja.

2 A Súgó képernyőt mutatja. A Súgó képernyőn látható az elakadás megszüntetésének folyamata.

🔇 MEGJEGYZÉS

A Súgó képernyőhöz lásd a következőket:

Súgó képernyő (47 oldal)

Ha papírelakadás történik, az elakadás helye és a megszüntetésére vonatkozó utasítások megjelennek az érintőpanelen.



Papírelakadás helyének jelzője	Papírelakadás helye
A	Kézi adagoló
	Távolítson el minden elakadt papírt a kézi adagolóból (243 oldal)
В	1-3 kazetta
	Távolítsa el az elakadt papírt az 1 3. kazettából (244 oldal)

Papírelakadás helyének jelzője	Papírelakadás helye
С	A gépben <u> </u>
D	Hátsó fedél és duplex egység ➡ <u>Távolítson el minden elakadt papírt a hátsó fedélből és a duplex egységből (251 oldal)</u>

A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Távolítson el minden elakadt papírt a kézi adagolóból

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.
- 1 Távolítsa el az elakadt papírt.



2 Vegye ki az összes papírt.



3 Töltse be újra a papírt



Távolítsa el az elakadt papírt az 1. - 3. kazettából

Az 1–3. kazettában lévő papírelakadás kezelési eljárása ugyanaz. Itt példaként a(z) 1. kazettát használjuk.

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1 Húzza ki maga felé a(z) 1. kazettát ütközésig.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.



3 Nyomja vissza a(z) 1. kazettát.



Nyissa ki a felső fedelet.



Zárja vissza a felső fedelet.



Távolítsa el a készülék belsejében elakadt papírt

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1 Húzza ki maga felé a(z) 1. kazettát ütközésig.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.



3 Nyomja vissza a(z) 1. kazettát.



4 Nyissa ki a felső fedelet.



5 Távolítsa el a festéktartályt és az előhívó egységet



Ne érintse meg az előhívó hengert, és ne tegye ki ütésnek. A nyomtatás minősége romlik.

6 Helyezze az eltávolított festéktartályt és az előhívó egységet tiszta, vízszintes felületre.



FONTOS

Ne helyezze el függőlegesen a festéktartályt és az előhívó egységet.

7 Vegye ki a dobegységet



- A dobegység eltávolításakor egyes részei nagyon forróak. Legyen óvatos, mert fennáll az égési sérülés veszélye.
- Ne érintse meg a dob alkatrészét, és ne tegye ki ütésnek. Ezenkívül, ha közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve, a nyomtatás minősége romlik.
8 Helyezze az eltávolított dobegységet tiszta, vízszintes felületre.



Ne állítsa fel függőlegesen a dobegységet.

9 Nyissa ki a C adagolófedelet.



10 Távolítsa el az elakadt papírt.



Zárja be a C adagolófedelet.



Tegye vissza a dobegységet



Tegye vissza a festéktartályt és az előhívó egységet



Zárja vissza a felső fedelet.



Távolítson el minden elakadt papírt a hátsó fedélből és a duplex egységből

Egyes részek nagyon forrók a gép belsejében. Legyen óvatos, mert fennáll az égési sérülés veszélye.





2 Távolítsa el az elakadt papírt.



3 Nyissa ki a rögzített D fedelet.



4 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Húzza ki maga felé a(z) 1. kazettát ütközésig.



6 Nyissa ki az adagoló fedelét.



7 Távolítsa el az elakadt papírt.



8 Tegye vissza az adagoló fedelet az eredeti helyzetébe.



9 Nyomja vissza a(z) 1. kazettát.



Tegye vissza a hátsó fedelet az eredeti helyzetébe.



Nyissa ki a felső fedelet.



Zárja vissza a felső fedelet.



8 Függelék

Kiegészítő berendezések

Műszaki adatok

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

A készülék

Tétel	Műszaki adatok	
Típus	Asztal	
Nyomtatási módszer	Félvezető lézeren alapuló elektro-fotográfia	
Papírsúly (kazetta)	60 - 163 g/m ²	
Papírsúly (kézi adagoló)	60 - 220 g/m², 209,5 g/m² (postakártya)	
Papírtípus (kazetta)	Egyszerű, Újrahasznosított, Előnyomott, Kötvény, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Kiváló minőségű, Egyedi 1 - 8 (A kétoldalas nyomtatás megegyezik az egyoldalas nyomtatással)	
Papírtípus (kézi adagoló)	Egyszerű, átlátszó, címke, újrahasznosított, előnyomott, kötvény, karton, színes, előlyukasztott, fejléces, boríték, vastag papír, kiváló minőségű, egyéni 1 - 8	
Papírméret (kazetta)	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, 216 x 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)	
Papírméret (kézi adagoló)	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Boríték #10, Boríték #9, boríték #6 3/4, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5; postakártya, válasz postakártya, Yougata 4, Yougata 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, egyedi (70 × 148 - 216 × 356 mm)	
Nyomtatási kép szélessége	Teljes felület 4,2 mm	
Felmelegedési idő (23 °C/73,4 °F, 60%)	15 másodperc vagy kevesebb (bekapcsolástól)	
Papírkapacitás (kazetta)	250 lap (80 g/m ²)	
Papírkapacitás (kézi adagoló)	100 lap (80 g/m ²)	
Kimeneti tálca kapacitása (felső tálca)	- 250 lap (80 g/m ²)	
Képnyomtatási rendszer	Félvezető lézer és elektro-fotográfia	
Memória	512 MB	
Csatoló	 Nagy sebességű USB: 1 Hálózati interfész: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) 1 (nagysebességű USB) Vezeték nélküli LAN kompatibilis 	
Működési környezet (hőmérséklet)	10-32,5 C°	
Működési környezet (páratartalom)	10-80%	

Tétel	Műszaki adatok	
Működési környezet (tengerszint feletti magasság)	Maximum 3500 m/11 482 láb	
Működési környezet (fényerő)	Max. 1 500 lux	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	375 x 393 x 272 mm475 × 412 × 437 mm375 x 393 x 272 mm	
Súly (tonertartály nélkül)	14 kg	
Szükséges hely (szél. × mélys.) (kézi adagoló használata esetén)	375 x 577 mm	
Áramforrás	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 4,1 A	
A termék energiafogyasztása	Az információk az alábbi weboldalon érhetők el.	
hálózati készenléti állapotban (ha minden hálózati port	Triumph-Adler	
csatlakoztatva van.)	HU:	
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/ download-centre	
	DE:	
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download- center	
	UTAX	
	HU:	
	https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/ download-centre	
	DE:	
	https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/ download-center	
Opciók	Opció konfiguráció	

Nyomtatófunkciók

Nyomtatási sebesség

Papírméret	Műszaki adatok	
A4	40 lap/perc	
Letter	42 lap/perc	
B5R	9,5 lap/perc ^{*1}	
A5R	9,5 lap/perc ^{*2}	
A6R	11 lap/perc ^{*3}	
Legal	34 lap/perc	
A5	65 lap/perc	
16K	8,5 lap/perc ^{*4}	

* 1: 15 lap/perc 4-ig, 8,5 lap/perc 5-től és utána

* 2: 15 lap/perc 5-ig, 8,5 lap/perc 6-tól és utána

* 3: 19 lap/perc 6-ig, 8,5 lap/perc 7-től és utána

* 4: 12,5 lap/perc a 4-ig, 7,5 lap/perc az 5-től és utána

Egyéb

Tétel	Műszaki adatok	
Első nyomtatás ideje (A4, kazettából)	6,4 másodperc vagy kevesebb	
Felbontás	600 x 600 dpi	
Operációs rendszer	• Windows 10	
	Windows 11	
	Windows Server 2016	
	Windows Server 2019	
	Windows Server 2022	
	• Mac OS X v10.9 vagy újabb	
Csatoló	• Nagy sebességű USB: 1	
	Hálózati interfész: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)	
	 Vezeték nélküli LAN: 1 (Vezeték nélküli hálózati modellhez) 	
Oldalleírás nyelve	ELŐÍRÁS	
Emuláció	PCL6 (PCL-XL, PCL5c)	
	KPDL3 (Postscript3 kompatibilis)	
	• XPS	
	• OpenXPS	
	• PDF	

Papíradagoló (300 250 lap x 2)

Tétel	Műszaki adatok
Papíradagolási módszer	Súrlódó görgős adagoló
	Kapacitás 250 lap (80 g/m²) × legfeljebb 2 kazetta
Papírméret	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, 216 x 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Támogatott papírok	Papírvastagság: 60-163 g/m ² Papírtípus: Sima papír, Újrahasznosított papír, Előnyomtatott, Kötött papír, Színes Papír, Lyukasztott papír, Fejléces, Vastag Papír, Finom papír, Egyedi
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	375 × 392 × 272 mm / 14,76" × 15,43" × 10,71"
Súly	2,9 kg / 6,39 font

Az adatok biztonsági mentése

Ha a készülékbe telepített memória valamilyen okból meghibásodott, a fiókban lévő fájlok, és az oda mentett különféle beállítások törlődnek, és nem állíthatók vissza. Az adatok törlődésének elkerülése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az alábbiak szerint.

- Készítsen biztonsági másolatot a NETWORK PRINT MONITOR használatával.
 - Az adatok biztonsági mentése a NETWORK PRINT MONITOR használatával (260 oldal)

Az adatok biztonsági mentése a NETWORK PRINT MONITOR használatával

Használja a NETWORK PRINT MONITOR-t, hogy rendszeresen biztonsági másolatot készítsen az alábbi, a gépen elmentett adatokról.

- Rendszerbeállítások
- Hálózati beállítások
- Felhasználói lista

Az adatok biztonsági mentése a Embedded Web Server RX segítségével

Használja a Embedded Web Server RX-et, hogy rendszeresen biztonsági másolatot készítsen a Document Boxban mentett adatokról a számítógépére.

Jelenítse meg a képernyőt

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

A készülék IP-címének és állomásnevének ellenőrzéséhez kattintson az alábbi elemre az alábbi sorrendben.

A kezdőképernyőn: [Állapot] > [▲][♥] gombok >[Hálózat] > [OK] gomb > [▲][♥] gomb > [IP-cím]

Kattintson annak az egyéni fióknak a számára vagy nevére, amelyben a dokumentumot tárolja.

2 Töltse le a dokumentumot

- 1 Válassza ki a számítógépére letölteni kívánt dokumentumadatokat. Egyszerre csak egy dokumentum adatai tölthetők le.
- 2 Kattintson a [Letöltés] ikonra. Megjelenik a kiválasztott dokumentum a [Nyomtatási beállítások]-ban.
- 3 Adja meg a [(1-999)] és [Fájlformátum] adatokat szükség szerint.
- 4 Kattintson a [Letöltés] lehetőségre.

Biztonsági gyorsbeállítás - funkciólista

A biztonsági gyorsbeállítás egyes szintjein konfigurált funkciók a következők. A biztonsági szint kiválasztása után konfigurálja a biztonsági funkciót az Ön működési környezetének megfelelően.

TLS

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

Kiszolgáló oldali beállítások

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/
POLY1305	POLY1305	POLY1305

Hash

1. szint	2. szint	3. szint
SHA1, SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

IPP biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)

HTTP biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)

Továbbfejlesztett WSD-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak	Csak	Csak
biztonságos (továbbfejlesztett	biztonságos (továbbfejlesztett	biztonságos (továbbfejlesztett
WSD TLS-n keresztül)	WSD TLS-n keresztül)	WSD TLS-n keresztül)

eSCL-biztonság

1. szint	2. szint	3. szint
Csak biztonságos (eSCL TLS-en	Csak biztonságos (eSCL TLS-en	Csak biztonságos (eSCL TLS-en
keresztül)	keresztül)	keresztül)

Ügyféloldali beállítások

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

TLS-verzió

1. szint	2. szint	3. szint
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Hatékony titkosítás

1. szint	2. szint	3. szint
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/
POLY1305	POLY1305	POLY1305

1. szint	2. szint	3. szint
SHA1, SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

IPv4 beállítások (vezetékes hálózat)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Automatikus	Ве

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

IPv4 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Automatikus	Ве

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

IPv6 beállítások (vezetékes hálózat)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Automatikus	Ве

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

IPv6 beállítások (vezeték nélküli hálózat)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

DNS TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Automatikus	Ве

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Egyéb protokollok: HTTP (kliens)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Egyéb protokollok: SOAP

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Használja az alapértelmezett beállításokat

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Ве

Egyéb protokollok: LDAP

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Használja az alapértelmezett beállításokat

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Lejárati dátum	Lejárati dátum

Küldési protokollok: SMTP (e-mail TX)

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

E-mail: POP3 felhasználói beállítások

A Embedded Web Server RX elemből beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Tanúsítvány automatikus hitelesítése

1. szint	2. szint	3. szint
Lejárati dátum	Lejárati dátum	Lejárati dátum

1. szint	2. szint	3. szint
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

Nyomtatási protokollok

SMB kiszolgáló protokoll

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Ki	Кі

LPD

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Кі

FTP (fogadás)

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ki	Ki

IPP

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Кі	Кі

IPP TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Ве

Nyers

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Кі

ThinPrint

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Кі	Кі

ThinPrint TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	*1	*1

*1 Ha kiválasztja a vagy a lehetőséget a menüben, ez a beállítás eltűnik.

WSD-nyomtatás

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Кі	Кі

POP (e-mail RX)

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

Egyéb protokollok

SNMPv1/v2c

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Кі

SNMPv3

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

HTTP

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Кі	Кі

HTTPS

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Ве

Továbbfejlesztett WSD

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ki	Кі

Továbbfejlesztett WSD (TLS)

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Be

LDAP

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

LLTD

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

VNC (RFB)

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

VNC (RFB) TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

Továbbfejlesztett VNC (RFB) TLS-en keresztül

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Кі	Кі

TCP/IP: Bonjour beállítások

Bonjour

1. szint	2. szint	3. szint
Be	Be	Кі

Hálózati beállítások

WIFI Direct beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

Kapcsolat

Bluetooth beállítások

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Кі

Illesztési blokk beállítása

USB-állomás

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-eszköz

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

USB-meghajtó

1. szint	2. szint	3. szint
Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás

Energiatakarékos üzem/időzítő

Automatikus panel visszaállítása

1. szint	2. szint	3. szint
Ве	Ве	Ве

Felhasználói fiók kizárási beállítása

Kizárás

1. szint	2. szint	3. szint
Кі	Кі	Be

Feladatállapot/feladatnapló beállításai

Feladatrészletek állapotának megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (Csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)

Feladatnapló megjelenítése

1. szint	2. szint	3. szint
Összes mutatása	Összes mutatása	Összes elrejtése (Csak akkor jelenik meg, ha rendszergazda)
TA Triumph-Adler GmbH Haus 5, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, Germany