7059i	
6059i	
5059i	

2025.03 C2NGEHU001

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, a gép használatának megkezdése előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa azt a gép közelében a könnyű ozzáférhetőség érdekében.

Előszó

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta.

Ez a használati útmutató segít Önnek a gép helyes beüzemelésében, a gyakori karbantartási feladatok elvégzésében, valamint szükség esetén a hibakeresésben, hogy a készüléket mindig megfelelő körülmények között működtethesse.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Javasoljuk, hogy a kiváló minőség érdekében használjon eredeti tonertartályt, amely a szigorú minőségellenőrzéseken megfelelt.

A nem eredeti tonertartály használatával a rendszer meghibásodását okozhatja.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.

A készülék sorozatszámának ellenőrzése

A berendezés sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.

A berendezés sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselethez fordul. Ellenőrizze a számot, mielőtt a szervizképviselethez fordul.

Tartalom

1

	i
Tartalom	ii
Áttekintés	vii
A készülék funkciói	viii
Szín- és képminőség funkciók	xv
Alap szín üzemmódok	xv
A kénminőség és a szín beállítása	xvi
Δ készülékhez kanott útmutatók	vvii
A kosználoti útmutotárál (oz oz útmutotá)	AVII viv
	XIX
Az utmutato telepitese	XIX
ogi és biztonsági információk	1-1
Megjegyzés	1-2
Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
Meafelelőségi nyilatkozat	1 0 1_6
A másolásra és beolyasásra vonatkozó iogi korlátozások	1-0 1_7
EN ISO 7779	1-7
EK1-ITB 2000	1-7
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során	1-8
A termék használatának korlátozása (ha van)	1-8
Jogi információk	1-9
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-11
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció	1-11
Erőforrás megtakaritás - Papir	1-11
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program	1-11 1-11 1-11
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program szülék telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje)	1-11 1-11 1-11 2-1
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜIÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső)	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel)	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5
 Erőforrás megtakaritás - Papir	1-11 1-11 1-11 2-2 2-2 2-3 2-7 2-8
 Erőforrás megtakaritás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program ZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása LAN kébel csatlakoztatása 	1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-8
 Erőforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program ZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása 	1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-8 2-8
 Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program ZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása 	1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-5 2-7 2-8 2-8 2-8
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása	1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-5 2-7 2-8 2-8 2-9 2-9 2-10
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása	1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-5 2-7 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikanesolás	1-11 1-11 1-11 2-1 2-4 2-5 2-5 2-8 2-8 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-10
Erőforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás	1-11 1-11 1-11 2-1 2-4 2-5 2-8 2-8 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-10
Erőforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜLÉK tELEPÍTÉSE ÉS bEÁLLÍTÁSA Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás	1-11 1-11 1-11 2-1 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 2-7 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai IEldatszétvél Ljelzőtény	1-11 1-11 1-11 2-1 2-4 2-5 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜlÉk telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőnanel szörőnének beállítása	1-11 1-11 1-11 2-1 2-4 2-5 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-9 2-9 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tépkábel csatlakoztatása A tépkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel	1-11 1-11 1-11 2-2 2-3 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-8 2-8 2-9 2-10 2-10 2-11 2-11 2-12 2-13
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel sögének beállítása	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-11 2-12 2-13 2-13
Erőforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Álkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel használata Kz dőkénernyő	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-5 2-7 2-8 2-8 2-9 2-8 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-12 2-13 2-13 2-15
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel szögének beállítása	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-8 2-9 2-8 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-13 2-13 2-15 2-21
Erőforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program PSZÜlék telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel szögének beállítása Áz érintőpanel használata Kezdőképenyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Egytéki kisitető	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-11
Erőforrás megtakarítás - Papír Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜlÉk telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-11
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program zülék telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel szögének beállítása Érintőpanel Az érintőpanel használata Kezdőképernyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Eszközinformációk kijelző A beállítás képernyő megjelenítése	1-11 1-11 1-11 2-2 2-4 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-8 2-8 2-9 2-9 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-13 2-15 2-23 2-23 2-23 2-24
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SzÜlék telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tészölás Kie és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kizelőpanel gombjai [Fldatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel szögének beállítása Kzedőpanel szögének beállítása Kzedőpanel használata Kezelőpanel használata Kezelőpanel használata Kezelőpanel használata Kezdőképernyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Eszközinformációk kijelző A be nem állítható gombok megjelenítése	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11 2-12 2-13 2-23 2-24 2-23 2-24 2-23
Erőforrás megtakaritas - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜIÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel szögének beállítása Érintőpanel Az érintőpanel használata Kezdőképernyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Eszközinformációk kijelző A be allítás képernyő megjelenítése A be nem állítható gombok megjelenítése	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-11
Erötörrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜLÉK telepítÉse és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék és más eszközök csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása Az USB-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás Kézelőpanel basználata Kezelőpanel szőgének beállítása Érintőpanel Az érintőpanel használata Kezdőképernyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Eszközinformációk kijelző A beállítás képernyő megjelenítése A be nem állítható gombok megjelenítése Eredeti előnézet Számok beírása	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11
Eröforrás megtakaritás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜlÉk telepítése és beállítása	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-7 2-8 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11
Erőforrás megtakarítás - Papir Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei Energy Star Program SZÜLÉK telepítése és beállítása Alkatrésznevek (a készülék külseje) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (csatlakozások/belső) A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel) A készülék csatlakoztatása Kábelek csatlakoztatása LAN-kábel csatlakoztatása A tápkábel csatlakoztatása A tápkabel csatlakoztatása Ki- és bekapcsolás Bekapcsolás Kikapcsolás Kikapcsolás A kezelőpanel használata Kezelőpanel gombjai [Fildatszétvál.] jelzőfény A kezelőpanel szögének beállítása Érintőpanel Az vistépennyő Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz Eszközinformációk kijelző A be enem állítható gombok megjelenítése A be nem állítható gombok megjelenítése Eredeti előnézet Számok beírása Súgó képernyő Egyszerűsített funkciók (A nézet nagyítása)	1-11 1-11 1-11 2-1 2-2 2-4 2-5 2-7 2-8 2-7 2-8 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11

Beielentkezés	. 2-3
Kijelentkezés	. 2-3
A készülék alapértelmezett beállításai	2-3
A dátum és az idő beállítása	2-3
Hálózat beállítása	. 2-3
A vezetékes hálózat konfigurálása	2-3
Mozgásérzékelő	. 2-3
Energiatakarékos üzem	. 2-3
Alacsony fogyasztású mód	. 2-3
Alvó mód	. 2-3
Automatikus alvo mod Alvás szabálvok (Eurápai modollok)	2-
Alvás szabalyok (Europai nioueliek) Δlvó szint (Energiatakarékos) (Európán kívüli modellek)	2-
Energiatakarékos visszaállítási szint	2-3
Heti időzítő beállítások	. 2-3
Kikapcsolás időzítő (Európai modellek)	. 2-3
Gyorsbeállítás varázsló	. 2-
Szoftver telepítése	. 2-
Kiadott szoftver (Windows)	. 2-4
A számláló ellenőrzése	. 2-4
Embedded Web Server RX	2-4
Az Embedded Web Server RX elérése	. 2-4
A biztonsági beállítások módosítása	. 2-4
Az eszközinformációk módosítása	. 2-4
E-mail beállítások	. 2-4
	-
Felkészűlés a használatra	. 3-
Papír betöltése	3
A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések	3
Papiradagolo egysegek kivalasztasa	3
1. kazetta feltöltése	3
Z. Kazella leitoitese Boríték vagy karton betöltése a kazettákba	ാ ദ_1
A nagy kanacitású adagoló feltöltése	3-1
Az oldalsó adagoló feltöltése	3-1
Papír betöltése a behelvezőbe	3-1
A nanír kiadásával kancsolatos óvintézkedések	3_1
A papir kiadasavai kaposolatos ovintezkedesek Danírrögzítő	. J -
Boríték kötegelő vezető	3-1
Köteg szint beállító	. 3-2
Haitogatóegység (4 000 Japos finisherhez)	3-2
Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez)	. 3-2
Nyomtatás számítógépről	. 4-
Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4
A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése	4
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows)	4
Nyomtatás számítógépről	4
Nyomtatás normál méretű papírra	4
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra	4
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4
Nyomtatas mobileszkozrol	4-
Nyomtatas AllPrint nasznalataval Nyomtatás Univerzólis nyomtatás hesználatával	4-
Nyomtatás Monria funkcióval	4-
Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval	4-
Nyomtatás NFC funkcióval	4-
	F
WIUVEIELEK A KESZUIEKEN	5-
Eredetik betöltese	5
Eredetik einelyezese az uveglapon Fredetik betöltése a dekumentumadagalába	5
	:)

4

Papír betöltése a kézi adagolóba	5-6
Kedvencek	5-11
Kedvencek regisztrálása	5-12
Kedvencek előhívása	5-12
Kedvencek szerkesztése	5-13
Kedvencek törlése	5-13
Billentyuparancsok regisztralasa	
(Másolás, Küldés és Dokumentumfiók beállításai)	5-14
Billentyűparancsok hozzáadása	5-14
Billentyűparancs szerkesztése	5-15
Billentyuparancsok toriese	5-15
	5-10
A Keszülek alapveto fünkciol	5-10 5 10
Sololi kivuli masolas	0-10
Feladalok megszakilasa Gyakran basznált küldási módszor	0-18 5-19
Oyakian haszhait kuldési mouszer Dokumontum küldése o mailbon	J-13 5 20
Dokumentum kuluese e-manben	J-20
Bearkennelt dokumentum küldése e-mailhen	5-20
Deszkennet dokumentum küldése egy számítógépen lévő megosztott mappába	5-20
(Beolvasás PC-re)	5-22
Beállítások konfigurálása küldés előtt	5-22
Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába	5-22
Scan to Cloud funkció (TA/UTĂX Cloud Čapture)	5-25
Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra	5-25
Küldés különböző típusú célhelyekre (Ťöbb küldése)	5-28
Küldési feladatok megszakítása	5-30
Célállomás kezelése	5-31
Célállomás meghatározása	5-31
Kiválasztás a cľmjegyzékből	5-31
Kiválasztás gyorsgomb használatával	5-33
Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval	5-33
A különböző funkciók használata	6-1
A Keszuleken rendelkezesre allo tunkciok	6-2
A Keszüleken rendelkezesre allo funkciok	6-2
Wasolas	0-2
NUIUCO	0-0

Egyeni flok (faji tarolasa, nyomtatas, kuldes)	
USB-megnajio (lajilarolasa, dokumentumok hyomtatasa)	-0
Fredeti mérete	
Eledell Melele	
Fapir Kivalasztasa Fredeti tájolása	0-2 6-2
Rendezés/Leválogatás	، ۵۰ '۔6
Tűzés/Lvukasztás	
Papírkimenet	
Azonosítókártya másolása/szkennelése	
Ered. kézi adagoló (DP)	
Fényerő	
Kép-optimalizálás	
EcoPrint	
Színmélység	
Nagyítás	6-3
Duplex	
Fájlformátum	
Különválasztás	
Beolvasási felbontás	

Hibaelhárítás	. 7-1
Rendszeres karbantartás	7-3
Tisztítás	7-3
Az üveqlap tisztítása	7-3
A dokumentumadagoló belsejének tisztítása	7-3
Az üvegcsík tisztítása	7-4

A tonertartály cseréie	7-5
Az elhasznált tonertartály cseréje	7-8
Papír betöltése	7-10
Tűzőkapcsok cseréje (belső finisher)	7-11
Tűzőkapcsok cseréje (1 000 lapos finisher)	7-13
Tűzőkapcsok cseréje (4 000 lapos tílnísher) Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tílző finisher)	7-14 7-16
Tűzőkapcsok cseréje (Hajtogatóegység)	7-17
A tűzési hulladék kiürítése	7-19
A lyukasztási hulladék kiürítése	7-21
Hibaelhárítás	7-27
Hibák elhárítása	7-27
A keszülek mukodesi problemai Problémák a nyomtatott kénekkel	1-21
Távoli művelet	7-36
Hibaüzenetek értelmezése	7-38
Beállítás/Karbantartás	7-56
A beállítás és karbantartás áttekintése	7-56
Tónusgörbe beállítás	7-57
Képbeállítás	7-59
Papírelakadás megszüntetése	7-60
Az elakadás helyére utaló jelzőfények	7-60
Tavolitsa el az 1. kazettaban elakadt papirt Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7-63
Távolítsa el a 3. és a 4. kazettában elakadt papírt (500-lap x 2)	7-69
Távolítsa el a 3. kazettában elakadt papírt (1 500-lap x 2)	7-71
Távolítsa el a 4. kazettában elakadt papírt (1 500-lap x 2)	7-73
l avolitsa el az 5. kazettaban elakadt papirt (oldalso adagolo)	/-/6
Távolítsa el az 1. jobb oldali fedélben elakadt papírt	7_70
Távolítsa el a 2 jobb oldali fedélben elakadt papírt (500-lan x 2)	7-84
Távolítsa el a 2 jobb oldali fedélben elakadt papírt (500 lap x 2)	7-85
Távolítsa el az áthidaló egységben elakadt papírt	7-87
Távolítsa el a postafiókban elakadt papírt	7-88
Távolítsa el a belső finisherben elakadt papírt	7-89
Távolítsa el a dokumentumadagolóban elakadt papírt (Automatikus fordítás)	7-90
Távolítsa el a dokumentumadagolóban elakadt papírt (Egyutas beolvasás)	7-92
l ávolítsa el a behelyezőben elakadt papírt	7-94
Távolítsa el az 1 000 lanos finisherben elakadt papírt	7-121
Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt	/-١٢
papírt (Belső)	7-124
Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt	7 405
Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt	/-120
(B tálca)	7-129
Távolítsa el a hajtogatóegységben elakadt papírt (4 000-lapos finisher)	7-132
Távolítsa el a hajtogatótálcán elakadt papírt (4 000 lapos finisher)	7-137
Távolítsa el a hajtogatoegysegben elakadt papirt (100 lapos túzo finisher)	7-142 7_147
Tűzőkapocs elakadás megszüntetése	7-152
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a belső finisherből	7-152
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása az 1 000 lapos finisherből	7-154
Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat a 4 000 lapos finisherből	7-157
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolltása a haitonatóegységből (4 000 lapos finisber) 7_160
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtogatóegységből (4 000 lapos tűző	, 1-102
finisher)	7-167
ék	8_1
Kingészítő harandazések	
	×-2

Függelék	8-1
Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Műszaki adatok	8-4
Készülék	8-4
Másolási funkciók	8-6
Nyomtató funkciók	8-7

	~ ~
Lappeoivaso funkciok	8-8
Dokumentumadagoló	8-8
Papíradagoló (500 lap x 2)	8-9
Nagy kapacitású papíradágoló (1 500 lap x 2)	8-9
Oldálsó adagoló (3 000 lap)	8-9
Belső finisher	8-10
Lyukasztó egység (Belső finisherhez)	8-10
1 000 lapos finisher	8-11
4 000 Japos finisher	8-12
100 Japos tűző finisber	8-13
Lyukasztó egység (1 000 Japos finisherhez/4 000 Japos finisherhez/100 Japos	
	8-13
Postafiók (4.000 Japos finisberhez)	8-14
Haitogatóegység (4 000 lapos finisherhez)	8-14
Haitogatóegység (100 Japos tűző finisberhez)	8-15
Feladat-szétválasztó tálca	8-15
Belső váltótálca	8-16
Banner tálca	8-16
Bahelvező tálca	
	0-10
Adatok hiztonsági mentése	0-17 8-18
Adatok biztonsagi mentese NETWORK PRINT MONITOR hasznalataval	8-18
Adatok biztonsági mentése Embedded Web Server RX használatával	8-18
Adatok biztonsági mentése USB-meghajtó használatával	8-18
A Biztonsagi gyorsbeallitás funkciói	8-19
Tárgymutató Tárgymu	utató-1

Áttekintés



MEGJEGYZÉS

- · Mielőtt a készüléket használatba veszi, olvassa el az alábbiakat:
 - Jogi és biztonsági információk (1-1. oldal)
- A készülék felkészítése a használatra, beleértve a kábelcsatlakozások létrehozását és a szoftverek telepítését.
 - A készülék telepítése és beállítása (2-1. oldal)
- A papír betöltésére, a megosztott mappák beállítására, és a címek címjegyzékhez történő hozzáadására vonatkozó információkért lásd:
 - Felkészülés a használatra (3-1. oldal)

A készülék funkciói

A készülék számos hasznos funkcióval rendelkezik.

<u>A különböző funkciók használata (6-1. oldal)</u>

Íme néhány példa.

Optimalizálja az irodai munkafolyamatait





A gyakran használt funkciók előre beállíthatók.

Miután a gyakran használt beállításait regisztrálta kedvencként, ezeket a beállításokat egyszerűen előhívhatja. A kedvencek használatával ugyanazok az eredmények érhetők el akkor is, ha egy másik személy kezeli a készüléket.

Kedvencek (5-11. oldal)

Szakítsa meg a folyamatban lévő feladatokat, és hajtsa végre azonnal saját másolási feladatát (másolás megszakítása)



Megszakíthatja a folyamatban lévő feladatokat, és végrehajthatja azonnal saját másolási feladatát (másolás megszakítása). Ha más felhasználok nagy mennyiséget másolnak, ez a funkció lehetővé teszi azoknak a feladatoknak a megszakítását, és a saját másolatainak azonnali elkészítését.

A soron kívüli másolás befejeztével a készülék folytatja a be nem fejezett nyomtatási feladatokat.

 Soron kívüli másolás (5-18. oldal) Ellenőrizze az eredményt, mielőtt nagy mennyiséget másol (próbanyomat)



Lehetőség van egy lap másolására, mielőtt nagyobb mennyiséget másol. Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a tartalmakat és az eredményt, és az eredeti beszkennelése nélkül másolja a kívánt példányszámot, ha elégedett az eredménnyel. Ha módosításokat szeretne végrehajtani, módosíthatja a beállításokat és másolhat újra csak egy lapot.

 Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.



Optimalizálja az irodai munkafolyamatait





Attribútuminformációk hozzáadása a beolvasott adatokhoz, és tárolása a felhőszolgáltatásban



A készülék beolvasott adatait közvetlenül a felhőszolgáltatásba töltheti fel. Könnyen megoszthatja az adatokat, és a vállalaton kívülről is hozzájuk férhet.

A felhőkapcsolat funkció (TA/UTAX Cloud Capture) használatának részletes leírását olvassa el az alábbi URL-címen található kézikönyvben.

https://www.triumph-adler.com/tade-de/cloud/ta-cloud-capture

https://www.utax.com/de-de/cloud/ utax-cloud-capture A munkafolyamat, a dokumentumtípus és a szükséges attribútuminformációk előzetes regisztrálása lehetővé teszi, hogy a panelen keresztül megadja a szükséges attribútuminformációkat, és a dokumentumokat közvetlenül a felhőszolgáltatásban tárolja.

A felhőkapcsolat funkció (TA/UTAX Cloud Capture) használatának részletes leírását olvassa el az alábbi URL-címen található kézikönyvben.

https://www.triumph-adler.com/tade-de/cloud/ta-cloud-capture

https://www.utax.com/de-de/cloud/ utax-cloud-capture

Beolvasási hibák észlelése (képhibák észlelése)



Ez a funkció észleli a papírgyűrődések és öntapadós jegyzetek okozta képhibákat, és értesíti Önt ezekről.

Segít abban, hogy ne kelljen elvégezni az egyes oldalak kézi ellenőrzését és a dokumentumok újbóli beolvasását.

 Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.







Növelje a biztonságot Jelszavas védelemmel ellátott PDF Védje adatait a merevlemez-Akadályozza meg a kész meghajtón/SSD-n dokumentumok elvesztését fáil (PDF titkosítási funkciók) (Titkosítás / Felülírás) (Privát nyomtatás) Használja a PDF formátumok A merevlemez-meghajtón/SSD-n Azáltal, hogy a nyomtatási jelszavas biztonsági opcióját a maradt felesleges adatok feladatokat átmenetileg a fő egység dokumentum megtekintésének, dokumentumfiókjában tárolja és a automatikusan felülírhatók. nyomtatásának és szerkesztésének készülék mellett állva nyomtatja ki, Az adatkiszivárgás korlátozására. megakadályozhatja, hogy a megakadályozása érdekében a dokumentumokat mások elvigyék. készülék képes titkosítani az Lásd az angol nyelvű adatokat, mielőtt a merevlemezhasználati útmutatót. Lásd az angol nyelvű meghajtóra/SSD-re írja. használati útmutatót.

xi

Lásd az angol nyelvű

használati útmutatót.

•



novojo a siztonougot				
Akadályozza meg a bizalmas dokumentumadatok kiszivárgását	Bővítse igény szerint a funkciókat (Alkalmazás)	Jelenítse meg a fájlméretet a feladat küldése vagy tárolása előtt		
A készülék a beolvasás során felismeri a dokumentumokat bizalmassá tévő információkat, és értesíti Önt ezekről. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.	A készülék funkciói alkalmazások telepítésével bővíthetők.	(Fájlméret megerősítés)		
	 nyújtanak a napi feladatok hatékonyabb ellátásában, mint a beolvasási funkciók és hitelesítési funkciók. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót. 	 Ha a kiszolgáló korlátozza az e-mail méretét, ellenőrizheti és módosíthatja a méretet. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót. 		







Szín- és képminőség funkciók

A készülék különféle szín- és képminőségi funkcióval rendelkezik. A beszkennelt kép kívánság szerint beállítható.

Alap szín üzemmódok

Az alap szín üzemmódok az alábbiak.

Szín üzommód	ا منتخو	Referencia kép		Referencia
Szin üzeninou	Leiras	Előtte	Utána	oldal
Színes/ Szürkeárnyalatos Színes/ Feketefehér	A készülék automatikusan felismeri, hogy a beolvasandó dokumentum színes vagy fekete-fehér.			<u>6-35. oldal</u>
Színes	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.			<u>6-35. oldal</u>
Szürkeárnyalatos	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyalatos beállítással.			<u>6-35. oldal</u>
Fekete-fehér	A dokumentumot fekete-fehérben olvassa be.	1	X	<u>6-35. oldal</u>

Részleteket lásd:

Színmélység (6-35. oldal)

A képminőség és a szín beállítása

Egy kép képminőségének és színeinek beállításához használja az alábbi funkciókat.

	Toondő	Minta kép		Funkció	Oldol	
		Előtte	Utána	FUIKCIO	Oluai	
Α	A képminőség könnyen beállítható az eredeti képnek megfelelően					
	A háttér vagy az átvilágítás eltávolítása az eredetiről, mint például az újságokról.	World News • The term of term	World News • Start Start • Start • Start Start • St	Kedvencek [Újság másolás]	<u>5-11. oldal</u>	
	A vékony, halvány vagy szaggatott vonalak, illetve egyéb finom részletek tiszta reprodukálása CAD vagy más tervrajzok esetén.	95.3 et 2	95.3 as 2 21.8 as 2 27.4 as 4	Kedvencek [Rajz másolás]	<u>5-11. oldal</u>	
Α	szín tökéletes beállítása.					
	A fényerő beállítása.			Fényerő	<u>6-32. oldal</u>	
	A kép kontúrjának kiemelése vagy elmosása. Példa: A kép kontúrjának kiemelése.			Élesség		
	A kép sötét és világos részei közötti különbség beállítása.			Kontraszt	_	
	A háttér (a szöveget vagy képet nem tartalmazó terület) sötétítése vagy világosítása. Példa: A háttér világosítása			Háttér fényerő		
	Átvilágítás-védelem kétoldalas eredetiknél.	A B C	АВС	Átvilágítás-védelem	_	
A	beszkennelt kép beállítása					
	A fájlméret csökkentése és a karakterek világos megjelenítése.	Сору	Сору	Fájlformátum [Nagytömörítésű PDF]	<u>6-41. oldal</u>	
	Papír dokumentum átalakítása PDF fájllá kereshető szöveggel.	Glossary Accessibility The machine is designed featuri visually impaired. Touch panel c	Glossary Accessibility The machine is designed featuri visually impaired. Touch panel of	Fájlformátum [PDF] vagy [Nagytömörítésű PDF] [OCR]-rel	<u>6-41. oldal</u>	

A készülékhez kapott útmutatók

A készülékhez az alábbi útmutatók tartoznak. Szükség esetén olvassa el az adott útmutatót.

Ezeknek a használati útmutatóknak a tartalma a készülék teljesítmények javítása érdekében értesítés nélkül módosítható.

Nyomtatott útmutatók

A készülék gyors használatbavétele

Quick Guide

Ez az útmutató ismerteti a készülék alapfunkcióit, a kényelmi funkciók használatát, a rutin karbantartás elvégzését, valamint a felmerülő problémák megoldását.

Safety Guide

A készülék üzembe helyezési környezetével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

Safety Guide (7059i/6059i/5059i)

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges helyigényt ismerteti, valamint a figyelmeztető címkéket és egyéb biztonsági információkat tartalmazza. A készülék használatbavétele előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót.

A készülék biztonságos használata

Útmutatók (PDF) a weboldalunkon

A készüléket körültekintéssel használja

Használja a fax funkciókat

Használja az azonosítókártyát

Növelje a biztonságot

Regisztrálja könnyen készülékét és konfigurálja beállításait

Nyomtasson adatokat a számítógépről

Nyomtasson közvetlenül PDF fájlt

Felügyelje a készüléket és a nyomtatókat a hálózaton keresztül

Olvasson be képeket és mentse el azokat kiegészítő információkkal

Nyomtasson nyomtatóillesztőprogram használata nélkül

Állítsa be a nyomtatási vagy a beolvasás pozícióját



Ismerteti a papíradagolás módját, a másolási, nyomtatási és beolvasási műveletek elvégzését, valamint az alapértelmezett beállításokat és egyéb információkat tartalmazza.

FAX Operation Guide

A fax funkciók használatát ismerteti.



Card Authentication Kit (B) Operation Guide

Az azonosítókártya használatával történő hitelesítést ismerteti.

Data Encryption/Overwrite Operation Guide

Az Adat titkosítás/felülírás funkció használatát, valamint az adatok felülírásának és titkosításának módját ismerteti.

Embedded Web Server RX User Guide

A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.

Printing System Driver User Guide

A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.

Network Tool for Direct Printing Operation Guide

PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.

NETWORK PRINT MONITOR User Guide

A hálózati nyomtatórendszer (a készülék) NETWORK PRINT MONITOR használatával történő felügyeletét ismerteti.

File Management Utility User Guide

A File Management Utility használatát ismerteti, amelynek segítségével különféle paraméterek állíthatók be, valamint elmenthetők a beszkennelt dokumentumok.

PRESCRIBE Commands Command Reference

A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).



A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.

Maintenance Menu User Guide

A karbantartás menü ismerteti a nyomtatási, beolvasási, illetve egyéb beállítások konfigurálását.

A kézikönyvek megtekintéséhez telepítse az alábbi Adobe Reader verziót. Version 8.0 vagy frissebb

A használati útmutatóról (ez az útmutató)

Az útmutató felépítése

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza.

	Fejezet	Tartalom
1	Jogi és biztonsági információk	A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a védjegyekkel kapcsolatos információkat ismerteti.
2	A készülék telepítése és beállítása	Az alkatrészneveket, a kábelcsatlakozásokat, a szoftverek telepítését, a bejelentkezést, kijelentkezést, és a készülék kezelésével kapcsolatos egyéb műveleteket ismerteti.
3	Felkészülés a használatra	A készülék használatához szükséges előkészületeket és beállításokat ismerteti, mint pl. a papír betöltése, valamint a címjegyzék létrehozása.
4	Nyomtatás számítógépről	Azokat a funkciókat ismerteti, amelyek a nyomtatóként használt készüléken állnak rendelkezésre.
5	Műveletek a készüléken	A készülék alapvető használatának műveleteit ismerteti, mint az eredetik elhelyezése, a másolás, a dokumentumok elküldése és a dokumentumfiókok használata.
6	A különböző funkciók használata	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi funkciókat ismerteti.
7	Hibaelhárítás	A toner kifogyása, hibaüzenet megjelenése, papírelakadás vagy egyéb hiba előfordulásának esetén teendő lépeseket ismerteti.
8	Függelék	A készüléken rendelkezésre álló kényelmi opciókat ismerteti. A készülék műszaki adatait listázza.

Az útmutatóban használt jelölések

Az alábbi ismertetőben Adobe Reader XI szoftvert használunk példaként.



🔇 MEGJEGYZÉS

Az Adobe Reader programban megjelenő tételek annak használatától függően változnak. Ha a Tartalomjegyzék vagy az eszközök nem jelennek meg, olvassa el az Adobe Reader súgóját.

Az útmutatóban egyes tételeket az alább ismertetett jelölések jeleznek.

Jelölés	Leírás		
[Félkövér]	A billentyűket és a gombokat jelzi.		
"Normál"	Az üzeneteket és a beállításokat jelzi.		

A készülék üzemeltetése során használt jelölések

A használati útmutatóban az érintőpanel gombjainak folyamatos kiosztása a következő:

Aktuális folyamat	Az útmutatóban jelzett műveletek
Nyomja meg a [Kezdőoldal] gombot. ▼	[Kezdőoldal] gomb > [] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Hang]
Válassza a [] lehetőséget.	
Válassza a [Rendszermenü] lehetőséget.	
v Válassza az [Eszköz beállítások] lehetőséget. ▼	
▼ A képernyőt mozgassa lefelé (azaz húzza el az ujját) ▼	
Válassza a [Hang] lehetőséget.	
Válassza a [Nyilvántartó/ Hitelesítés] lehetőséget.	[Nyilvántartó/ Hitelesítés] > "Nyilvántartási beállítások" [Nyilvántartás]
Eszköz beállítások Gyorsbeállítás varázsló	
Ertesítések/ Jelentés FAX beállítás	
Funkció beállítások Energiatakarékos beállítás >	
Hálózati beállítások Hálózat beállítása	
Biztonsági E-mail beállítás	
Nyilvántartó/ Vissz Hitelesítés Biztonsági beállítás	
Beállítás/	
Karbantartas Számláló Rezárás	
A Nulluántartási baállításak" azámára válasaza a	
[Nyilvántartás] opciót.	
ESZKOZ beállítások Nyilvántartási beállítások	
Értesítések/ Jelentés	
Funkció Feladat nyilvántartás hozzáadása/szerkesztése	
Hálózati Nyilvántartás számláló	
Biztonsági Nyilvántartási beállítások	
beallitasok Vissz Vissz	
Alkalmazás Bejelentkozás beállítása	
H ad/töröl bejeli Mözes beamasa Beállítás/ Felhasználói bejel.	
Karbantartás 📎 — 📀	
Számláló 🏾 🏠 Bezárás	

Az érintőpanel műveleteire vonatkozó részletekért lásd:

Az érintőpanel használata (2-13. oldal)

Az eredetik és a papír mérete/tájolása

Az eredeti papírméretek, mint az A4, B5 és a Letter egyaránt használhatók vízszintes és függőleges tájolásban. Amikor ezeket a méreteket használja, a tájolást az "R" jelzi, ha az vízszintes. Ezenfelül, az eredetik jelzésére és a papír érintőpanelen történő elhelyezésére a következő ikonok használatosak.



 A használható eredeti/papír méretek változnak attól függően, hogy melyik funkciót vagy forrás tálcát használja. Részleteket lásd:

Műszaki adatok (8-4. oldal)

Jogi és biztonsági információk

1

Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi témaköröket tartalmazza:

Megjegyzés	1-2
Az útmutató biztonsági jelölései	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-4
Lézerbiztonság (Európa)	1-5
Megfelelőségi nyilatkozat	1-6
A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-7
EN ISO 7779	1-7
EK1-ITB 2000	1-7
Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során	1-8
A termék használatának korlátozása (ha van)	1-8
Jogi információk	1-9
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-11
Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció	1-11
Erőforrás megtakarítás - Papír	1-11
Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei	1-11
Energy Star Program	1-11

Megjegyzés

Az útmutató biztonsági jelölései

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések

A 🛆 szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



... [Általános figyelmeztetés]

🔊 ... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A 🚫 szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



🚫 ... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



🚯 ... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A ● szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.

... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]

MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonlító eredetik másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

Hőmérséklet	10–32,5 °C (De 32,5 °C hőmérséklet mellett a páratartalom legfeljebb 70% lehet.)
Páratartalom	10–80 % (De 80% páratartalom mellett a hőmérséklet legfeljebb 30 °C lehet.)

A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgéshatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- · Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELEM

A tonert tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében.
 Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az elhasznált tonertartályt és festéktartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza az eredeti csomagolásba.

Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírásszerű használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.

Az IEC/EN 60825-1:2014 szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minősül.

Figyelem: Az eljárásoknak a használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

警告 该产品为3B	送激光产品,打开盖子后。	会有激光辐射, 请避免	 光束照射。 ろ고 光束照射。 警告 	CLASS 3B 가시 레	이저광선을 직접 보기	지마십시오.
警告 該產品為3B	3類雷射產品,打開蓋子後電	會有雷射輻射, 請避免		ここを開くとクラス3Bのレー	-ザ放射が出る。ビームの	被ばくを避けること。
CAUTION	CLASS 3B LASER RA	DIATION WHEN	OPEN. AVOID E	DIRECT EXPOSURE	TO BEAM.	
WARNUNG	LASERSTRAHLUNG KI	ASSE 3B, WENN AB	BDECKUNG GEÖF	FNET NICHT DEM STI	RAHL AUSSETZEN.	
AVERTISSEMENT	CLASSE 3B RAYONNEN	IENT LASER EN CAS	D'OUVERTURE. E	XPOSITION DANGERI	EUSE AU FAISCEAU.	
AVVERTIMENTO	CLASSE 3B LASER RA	DIAZIONE IN CAS	O DI APERTURA	A. EVITARE L'ESPOSIZ	ZIONE AL FASCIO.	
VAROITUS	RADIAÇÃO DE LASE	R CLASSE 3B QUA	NDO ABERTO E'	VITAR EXPOSIÇÃO E	DIRETA NO FEIXE.	
ADVERTENCIA	CLASE 3B RADIACION	E LASER CUANDO 1	SE ABRE. EVITAR	EXPONERSE AL RAY(D.	

A CLASS 1 lézertermékekre vonatkozó információk az értékelési címkén találhatók.



Megfelelőségi nyilatkozat

A Triumph-Adler GmbH ezennel kijelenti, hogy a 7059i, 6059i és 5059i típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen áll rendelkezésre: <u>https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre</u> <u>https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre</u>

Modul neve, Opció	Szoftververzió	A frekvenciasáv, amelyen a rádióberendezés működik:	A rádióberendezés működési frekvenciasávjában maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény:
IB-54 (opció)	NA	2,4 GHz	100 mW
		5 GHz	50 mW – 100 mW
IB-55 (opció)	NA	2,4 GHz	100 mW
IB-37 (opció)	1.0	2,4 GHz	100 mW
		5 GHz	50 mW – 100 mW
IB-38 (opció)	1.0	2,4 GHz	100 mW
Adóvevő modul (SRD)	2024.04	13,56 MHz	0,2 nW

A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegy
- Értékpapírok
- Bélyegző
- Útlevél
- Okirat

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken kívül más elemek másolását is tilthatják vagy korlátozhatják.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN (ha van) használata során

A vezeték nélküli LAN hálózati kábel használata helyett vezeték nélküli hozzáférési pontokon keresztül biztosítja az információcserét. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a WLAN kapcsolat szabadon létesíthető egy adott területen belül, ahol a rádióhullámok közvetíthetők.

Másrészről viszont problémák merülhetnek fel, ha a biztonsági funkciók nincsenek konfigurálva, mivel a rádióhullámok akadálytalanul (falakon keresztül) közlekednek, és az adott területen belül mindenhol foghatók.

A kommunikációs tartalmak titkos megfigyelése

Rossz szándékú kívülállók szándékosan megfigyelhetik ezeket a rádióhullámokat, és jogosulatlanul hozzáférhetnek az alábbi kommunikációs tartalmakhoz.

- Személyes információk, beleértve az azonosítókat, jelszavakat és hitelkártyaszámokat
- E-mail üzenetek tartalmai

Jogosulatlan hozzáférés

Rossz szándékú kívülállók jogosulatlan hozzáféréshez juthatnak a személyes vagy vállalati hálózatokhoz, és az alábbi törvénytelen tevékenységeket folytathatják.

- · Személyes és bizalmas információk megszerzése (információ szivárgás)
- Egy adott személy személyi adataival visszaélve kommunikáció folytatása és jogosulatlan információk terjesztése (csalás)
- Elfogott kommunikációk módosítása és továbbítása (hamisítás)
- Számítógépes vírusok továbbítása, illetve adatok és rendszerek károsítása (károkozás)

A vezeték nélküli LAN kártyák és vezeték nélküli hozzáférési pontok beépített biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek ezeknek a problémáknak a kezelése és a problémák megelőzése érdekében azáltal, hogy konfigurálják a vezeték nélküli LAN termékeket, amikor azok használatban vannak.

Javasoljuk, hogy a felhasználók felelősségteljesen konfigurálják a biztonsági beállításokat, és gondoskodjanak arról, hogy teljes mértékben megértették a problémákat, amelyek a biztonsági beállítások konfigurálása nélkül felmerülhetnek.

A termék használatának korlátozása (ha van)

- A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket. Ha a terméket egészségügyi intézményben vagy orvosi berendezések közelében használja, a terméket használja a létesítmény rendszergazdája vagy az orvosi berendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek megfelelően.
- A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlőberendezéseket, beleértve az automatikus ajtókat vagy tűzriasztókat. Ha a terméket automatikus vezérlőberendezés közelében használja, a terméket az automatikus vezérlőberendezés utasításai által meghatározott előírásoknak és óvintézkedéseknek megfelelően használja.
- Ha a terméket olyan szolgáltató eszközökön használja, mint a repülőgépek, vonatok, hajók vagy gépjárművek, illetve, ha a terméket fokozott megbízhatóságú és biztonságú alkalmazásban, vagy olyan eszközökön használja, amelyek nagy pontosságot igényelnek, mint a katasztrófa megelőzés, bűnmegelőzés vagy különféle biztonsági műveletek, a termék használata előtt vegye figyelembe a teljes rendszer biztonsági funkcióit, beleértve a hibatűrési és redundancia kialakításokat, a rendszer megbízhatóságának és biztonságosságának megőrzése érdekében. Ezt a terméket nem olyan alkalmazásokra tervezték, amelyek kiemelkedő megbízhatóságot vagy biztonsági funkciókat igényelnek, mint a katonai kommunikációs berendezések, nukleáris vezérlőberendezések vagy orvosi berendezések; ezért a termék ilyen jellegű használatára vonatkozó döntést alaposan meg kell fontolni.

Jogi információk

Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő sokszorosítása a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjeggyel ellátott nevek

- A PRESCRIBE a Kyocera Corporation bejegyzett védjegye.
- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Excel és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegyei vagy az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye.
- · Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Macintosh, valamint a Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A ThinPrint a Cortado AG védjegye Németországban és más államokban.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.
- Az iOS a Cisco Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, és az Apple Inc licence alapján használja.
- A Google, a Google Chrome és a Google Drive a Google LLC védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- A Mopria™ a Mopria™ Alliance bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi, a Wi-Fi Direct és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei.
- Powered by ABBYY FineReader. Az ABBYY és a FineReader az ABBYY Software Ltd. védjegye.
- A RealVNC, a VNC és az RFB a RealVNC Ltd. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Az összes többi márka- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A jelen használati útmutatóban a ™ és az ® jelölés nem szerepel.

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Nyílt forráskódú szoftverlicenc

A "Nyílt forráskódú szoftverlicenc" megtekintéséhez látogasson el az alábbi URL-címre. https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az Alacsony fogyasztású mód egy bizonyos idő elteltével lecsökkenti az energiahasználatot, az Alvó mód pedig a nyomtatási és faxolási funkciókat várakozó állapotba helyezi, és ha a készüléken a legutolsó használattól kezdve a megadott ideig nem végeznek műveletet, az energia-felvételt minimálisra csökkenti.

- Alacsony fogyasztású mód (2-37. oldal)
- Alvó mód (2-37. oldal)
- Kikapcsolás időzítő (Európai modellek) (2-39. oldal)

Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció

A készülék alapszolgáltatásai között megtalálható a kétoldalas nyomtatás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas nyomatként egyetlen lapra nyomtat, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét.

Duplex (6-38. oldal)

A duplex üzemmódban történő nyomtatás csökkenti a papírhasználatot és segít az erdők megóvásában. A duplex üzemmód használata esetén kisebb mennyiségű papírt kell vásárolni, ezért csökkenti a költségeket. Javasoljuk, hogy a duplex funkcióval ellátott készülékeket alapértelmezett beállításként állítsa duplex üzemmódra.

Erőforrás megtakarítás - Papír

Az erdők által biztosított erőforrások megőrzése és fenntarthatósága érdekében javasoljuk újrahasznosított papír, valamint a környezetvédelmi kezdeményezések és erőfeszítések által tanúsított és ökocímkével ellátott szűzpapír

használatát, amely eleget tesz az EN 12281:2002^{*} vagy ezzel egyenértékű minőségügyi szabványnak.

Ez a készülék a 64 g/m² vastagságú papírra történő nyomtatást is támogatja. Ennek a papírtípusnak a használatával csökken a nyersanyag-felhasználás és az erdőket is óvjuk.

* : EN12281:2002 "Nyomtató és irodai papír - A száraz toneres képalkotáshoz használatos másolópapírra vonatkozó követelmények"

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselet segítségét.

Az "Energiagazdálkodás" környezeti előnyei

A készenléti állapot energia-fogyasztásának csökkentése érdekében ez a készülék egy energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, amikor a készülék egy bizonyos idő eltelte után nincs használatban.

Annak ellenére, hogy a készüléknek egy rövid idő szükséges ahhoz, hogy készenléti állapotba váltson, ennek a funkciónak a használatával jelentős energia-megtakarítás nyerhető. Javasoljuk, hogy a készülék alapértelmezett energiatakarékossági üzemmódját használja.

Energy Star Program

Részt veszünk az ENERGY STAR[®] Programban.

Az ENERGY STAR[®] minősítésnek megfelelő termékeket forgalmazunk a piacon.

Az ENERGY STAR® egy energia-hatékonysági program azzal a céllal, hogy a globális felmelegedés megelőzése érdekében energiahatékony termékeket fejlesszünk ki és népszerűsítsünk. Az ENERGY STAR[®] minősítéssel ellátott termékek vásárlásával Ön is segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyiségét a termék használata során, valamint ezzel csökkenti az energiára fordított költségeit.

A készülék telepítése és beállítása

Ez a fejezet olyan információkat tartalmaz a rendszergazdák számára, mint a készülék részei, a kábelcsatlakozások, valamint a szoftver telepítése.

Alkatrésznevek (a készülék külseje)	2-2
A készülék részei (csatlakozások/belső)	2-4
A készülék részei (felszerelt kiegészítő	
berendezésekkel)	2-5
A készülék és más eszközök csatlakoztatása	2-7
Kábelek csatlakoztatása	2-8
LAN-kábel csatlakoztatása	2-8
Az USB-kábel csatlakoztatása	2-9
A tápkábel csatlakoztatása	2-9
Ki- és bekapcsolás	2-10
Bekapcsolás	2-10
Kikapcsolás	2-10
A kezelőnanel használata	2-11
Kezelőnanel gombiai	2_11
[Fldatszétvál] jelzőfény	2_11
	· 2-11
Érintőpanel	2-12
	2-10
	2-13
	2-15
Funkciók nozzarendelese a	0.04
Turikciogorijoknioz	2-21
	2-23
A beamas kepernyo megjelenitese	Z-Z4
A be nem allitnato gombok	2 25
Fredeti előpézet	. Z-ZO
	2-20
	2-21
Sugo kepernyo	2-29
	<u></u>
nagyilasa)	2-30
Bejelenikezes/kijelenikezes	2-31
	2-31
	2-32
A keszülek alapertelmezett beallitasai	2-33
A datum es az ido beallitasa	2-33
Halozat beallitasa	2-34
A vezetékes hálózat konfigurálása	2-34
Mozgásérzékelő	2-36
Energiatakarékos üzem	2-37
Alacsony fogyasztású mód	2-37
Alvó mód	2-37
Automatikus alvó mód	2-38
Alvás szabályok (Európai modellek) .	2-38
Alvó szint (Energiatakarékos)	
(Európán kívüli modellek)	2-38
Energiatakarékos visszaállítási szint	2-39
Heti időzítő beállítások	2-39

Kikapcsolás időzítő (Európai	
modellek)	2-39
Gyorsbeállítás varázsló	2-40
Szoftver telepítése	2-43
Kiadott szoftver (Windows)	2-43
A számláló ellenőrzése	2-44
Embedded Web Server RX	2-45
Az Embedded Web Server RX elérése .	2-46
A biztonsági beállítások módosítása .	2-47
Az eszközinformációk módosítása	2-48
E-mail beállítások	2-49

Alkatrésznevek (a készülék külseje)





- Dokumentumadagoló 1
- 2 Kezelőpanel
- Főkapcsoló 3
- Használt festéktartály fedél 4
- 5 1. kazetta
- 2. kazetta 6
- 7 Fogantyúk
- 8 Kézi adagoló tálca
- 9 USB-memória csatlakozója
- 10 Eredeti kimeneti tálcája
- 11 Eredetik ütközője

12 Eredetik tálcája

14

15

16

17

7

- 13 Eredeti papírvezetői
- 14 Üvegcsík
- 15 Feladatszétválasztó tálca

21

1

20

19

18

- 16 Papírrögzítő
- 17 Belső tálca
- 18 Elülső fedél
- 19 Mozgásérzékelő
- 20 Üveglap
- 21 Eredeti méretét jelző szegélylapok


- 22 Papírhosszúság-vezető
- 23 Papírszélesség-vezető
- 24 Papírszélesség-beállító fül
- 25 A kézi adagoló támasztótálca része

- 26 Kézi adagoló tálca
- 27 Papírszélesség-vezető
- 28 1. jobb oldali fedél karja
- 29 1. jobb oldali fedél

A készülék részei (csatlakozások/belső)





- 1 Opcionális csatlakozó
- 2 USB port
- 3 USB-csatoló csatlakozója
- 4 Hálózati csatlakozó

- 5 Tonertartály (Black)
- 6 Tonertartály fedél
- 7 Elhasznált festéket tartalmazó tartály
- 8 Használt festéktartály fedél

A készülék részei (felszerelt kiegészítő berendezésekkel)



- Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.



- 13 1. behelyező tálca
- 14 2. behelyező tálca
- 15 Z hajtogatóegység tálca
- Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)

A készülék és más eszközök csatlakoztatása

Készítse elő a környezethez és a használandó készülékhez megfelelő kábeleket.

A készülék csatlakoztatása számítógépre USB használatával



A készülék csatlakoztatása számítógépre vagy táblaszámítógépre hálózati kábellel, Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül



🔇 MEGJEGYZÉS

Ha vezeték nélküli LAN funkciót használ, lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

A használható kábelek

Kapcsolódási környezet	Funkció	Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN- kábelt a készülékre.	Nyomtató/Lapolvasó/Hálózati fax ^{*1}	LAN kábel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB- kábelt a géphez.	Nyomtató	USB 3.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB- vel kompatibilis, maximum 5,0 m, árnyékolt)

*1 Ez a funkció csak opcionális FAX készlet használata esetén érhető el. A hálózati fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd: **FAX Operation Guide**.

FONTOS

A nem USB 3.0 kompatibilis kábel használata meghibásodást okozhat.

Kábelek csatlakoztatása

LAN-kábel csatlakoztatása

FONTOS

Gondoskodjon arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

➡ Kikapcsolás (2-10. oldal)

1

A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

1 A LAN-kábelt csatlakoztassa a hálózati csatolóra.



2 A kábel másik végét csatlakoztassa az elosztóra vagy a számítógépre.

2 Kapcsolja be a készüléket, majd konfigurálja a hálózatot.

➡ Hálózat beállítása (2-34. oldal)

Az USB-kábel csatlakoztatása

FONTOS

Gondoskodjon arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

➡ Kikapcsolás (2-10. oldal)

1

A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék bal oldalán található USB csatolóhoz.



2 A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépre.

2 Kapcsolja be a készüléket.

A tápkábel csatlakoztatása

A kábelt csatlakoztassa a készülékre.

A mellékelt tápkábel egyik végét csatlakoztassa a készülékre, a másik végét pedig a fali csatlakozóra.

➢ FONTOS
Csak a készülékkel együtt forgalmazott tápkábelt használja.

Ki- és bekapcsolás

Bekapcsolás

Kapcsolja be a főkapcsolót.



Kikapcsolás



Kapcsolja ki a főkapcsolót.



A kikapcsolást megerősítő üzenet jelenik meg.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

A kikapcsolás néhány percet vesz igénybe.

FIGYELEM!

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

FONTOS

- A főkapcsolót ne tartsa nyomva 5 másodpercnél hosszabb ideig. A készülék kényszerített kikapcsolásával a HDD vagy a memória sérülését okozhatja, ami meghibásodáshoz vezethet.
- Ha fax funkcióval felszerelt termékeket használ, ne felejtse el, hogy a főkapcsoló kikapcsolása esetén a fax küldési és fogadási funkciója sem használható.
- A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

A kezelőpanel használata

Kezelőpanel gombjai



- 1 [Kezdőoldal] gomb: Megjeleníti a Kezdőképernyőt.
- 2 [Adat] jelzőfény: Villog, amikor a készülék nyomtat vagy adatokat fogad/küld, illetve amikor hozzáfér a merevlemezhez/SSD-hez. Akkor is világít, amikor faxfeladatot küld késleltetett átvitellel.
- 3 [Figyelem] jelzőfény: Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.
- 4 [Energiatakarékos] jelzőfény: Villog, amikor a készülék alvó módban van.
- 5 Érintőpanel: A gépbeállítások konfigurálásához szükséges ikonokat jeleníti meg.

[Fldatszétvál.] jelzőfény

Villog, ha papír található a feladatszétválasztó tálcában.



A kezelőpanel szögének beállítása

A kezelőpanel szöge módosítható.



Érintőpanel

Az érintőpanel használata

Ez a szakasz ismerteti az érintőpanel alapvető működését.

Koppintás

Ezzel a művelettel választhatók ki az ikonok vagy a gombok.

Ebben a dokumentumban a koppintás művelete a "kiválasztás".



Előugró panel

Az ikonokra vagy gombokra koppintva részletes információk jelennek meg az ikonokra és a menükre vonatkozóan. Az előugró panelek a képernyő váltása nélkül jelenítenek meg információkat és menüket.



Ujj elhúzása

Ezzel a művelettel lehet váltani a képernyők között, illetve megjeleníteni azokat a tételeket, amelyek nem láthatók a listában.

A képernyőt követve egy irányba mozgassa az ujját.

Példa: Kezdőképernyő

A képernyő mozgatása balra és jobbra.



Példa: Rendszermenü képernyő

A képernyő mozgatása felfelé és lefelé.



Az érintőpanel kezelése



- 1 Megjeleníti a készülék állapotát, valamint a szükséges működési üzeneteket.
- 2 Megjeleníti a Gyorsbeállítás képernyőt.
- 3 Megjeleníti a regisztrált parancsikonokat.
- 4 [Indítás] gomb: Elindítja a másolási és beolvasási műveleteket, valamint a beállítási műveletek feldolgozását.
- 5 [Leállít] gomb: Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő feladatot.
- 6 [Vissz] gomb: A beállításokat állítja vissza alapértékre.
- 7 [Megszakí] gomb: Megjeleníti a Soron kívüli másolás képernyőt.
- 8 [En.tak.] gomb: A készüléket alvó módba állítja.
- 9 Megjeleníti az időt.
- 10 Rendelkezésre álló tonerkapacitás.
- 11 Beállítja a másolási funkciókat.

Kezdőképernyő

Ez a képernyő úgy jeleníthető meg, hogy a kezelőpanelen megnyomja a [**Kezdőoldal**] gombot. Az ikonok megérintésével az azokhoz tartozó képernyő jeleníthető meg.

Módosíthatja a Kezdőképernyőn megjelenő ikonokat, valamint a képernyő hátterét.

<u>A Kezdőképernyő szerkesztése (2-17. oldal)</u>



* A megjelenés az aktuális képernyőtől, illetve a konfigurációtól és az opciók beállításaiktól függően eltérő lehet.

Szám	Tétel	Leírás
1	Állapotterület	Az aktuális állapot üzeneteit és állapotikonjait jeleníti meg. Megjeleníti a bejelentkezett felhasználó nevét, ha a felhasználói bejelentkezés engedélyezve van.
2	Feladattár	Feladatikonok megjelenítése. Ha hiba történik, az [Állapot/Fel. megsz.] ikonja "!". A hiba helyreállítása után a képernyő visszatér normál nézetbe.
3	Asztal	Megjeleníti az alkalmazásikonokat. Az első oldalon nem látható ikonok az oldal váltásával jeleníthetők meg.
4	Képernyőváltó gombok	 Ezeknek a gomboknak a használatával válthat az asztal oldalai között. MEGJEGYZÉS A képernyők között az ujja elhúzásával is válthat. Az érintőpanel használata (2-13. oldal)
5	[]	Egy előugró panelben megjeleníti az összes feladatikont, köztük a feladatsáv területen megjelenített ikonokat is.
6	[Bejelentkezés] / [Kijelentkezés]	Bejelentkezés vagy kijelentkezés, amikor a felhasználói bejelentkezés engedélyezve van.
7	Rendelkezésre álló tonerkapacitás	A hátralévő toner mennyiségét jeleníti meg. Ennek az ikonnak a kiválasztásával jelenítheti meg a hátralévő toner mennyiségét egy előugró panelen.

Szám	Tétel	Leírás
8	Al-állapot ikonok	A készülék állapotát jelző ikonokat jeleníti meg. 5 ikon jeleníthető meg. Ennek a területnek a kiválasztásával jelenítheti meg az ikonokat egy előugró panelben.
	Állapot ikon (Wi-Fi)	A "" ikon jelenik meg, amikor a Wi-Fi csatlakozik. Ha a Wi- Fi nem csatlakozik, a "" látható.
	Állapot ikon (Biztonsági szint: Alacsony)	A " 💭 " jelenik meg, ha a biztonsági szint beállítása [Alacsony].
	Állapot ikon (Távoli művelet:)	A ",, jelenik meg, amikor a távoli művelet van használatban.
	Állapot ikon (Biztonsági	Amikor aktiválja az Adat titkosítás/felülírás funkciót, a Biztonsági információk ikon jelenik meg.
	információk)	A "🔒" jelenik meg, amikor a rendszer adatokat ír felül.
		A "읅" jelenik meg, ha a hátralévő adatok a merevlemez- meghajtón vannak.
		A "⊜" jelenik meg, ha a hátralévő adatok nem a merevlemez- meghajtón vannak.
	Állapotikon (FAX memória fogadó fiók kapacitás)	A " a " jelenik meg, ha a FAX memória fogadó fiók szabad tárhelye 10% vagy kevesebb.
	Állapotikon (USB- meghajtó)	A " ᡎ " jelenik meg, ha USB-meghajtó csatlakozik a készülékre.
		Az USB-meghajtó ikonra koppintva és az [USB eltávolítása] lehetőséget választva távolíthatja el biztonságosan az USB- meghajtót.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A Kezdőképernyő háttere, valamint a megjelenő ikonok módosíthatók.

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Funkció beállítások] > [Kezdőoldal]

MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

2 Konfigurálja a beállításokat.

A rendelkezésre álló beállítások az alábbiak.

Tétel	Leírás
Az asztal testreszabása	Adja meg az asztalon megjelenő funkcióikonokat. ^{*1} A [Hozzáadás] lehetőség kiválasztásával jelenítheti meg a kijelzőn megjelenítendő funkciók kiválasztására szolgáló képernyőt. A [Funkció típusa] kiválasztásával szűkítheti le a funkciókat alkalmazásokra és kedvencekre. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Válasszon ki egy ikont, majd az [Előző] vagy a [Következő] lehetőség kiválasztásával adja meg a kiválasztott ikon elhelyezkedését az asztalon. Ha egy ikont törölni szeretne az asztalról, válassza ki a kívánt ikont,
A feladattár testreszabása	majd válassza a [Törlés] lehetőséget. Adja meg a feladattárban megjelenő funkcióikonokat. Nyomja meg az [1. (-4) feladatsáv gombot]. Válassza ki a megjelenítendő funkciót, majd válassza az [OK] lehetőséget. 4 feladatikon jeleníthető meg.
	MEGJEGYZÉS Az elrejtett funkciók a feladatsáv jobb szélén található [] (előugró panel) ikon megérintésével jeleníthetők meg. Azok a feladatsáv gombok, amelyek beállítása [Nincs], nem jelennek meg. A többi feladatsáv gomb sorrendben jelenik meg balról.
Háttérkép	Konfigurálja a Kezdőképernyő háttérképét. Érték: 1–8. kép

*1 Maximum 60 funkcióikont jelenít meg, beleértve a telepített alkalmazásokat és funkciókat, amelyek az opciók telepítése esetén használhatók.

Az asztalon megjeleníthető funkciók

Funkció	lkon	Leírás	Oldalszám
Másolás ^{*1}	í þ	Megjeleníti a Másolás képernyőt.	<u>5-16. oldal</u>
Küldés ^{*1}		Megjeleníti a Küldés képernyőt.	<u>5-19. oldal</u>
FAX kiszolgáló	F	Megjeleníti a FAX kiszolgáló képernyőt.	
Fax ^{*2}		Megjeleníti a FAX képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Egyéni fiók ^{*1}		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.	
Feladatfiók ^{*1}	Ł	Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.	
USB-meghajtó ^{*1}	¥	Megjeleníti az USB-meghajtó képernyőt.	_
FAX fiók ^{*2}	C	Megjeleníti a FAX fiók képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Lekérd. fiók ^{*2}	Ê	Megjeleníti a Lekérd. fiók képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
FAX memória fogadó fiók ^{*2}	(ط	Megjeleníti a FAX memória fogadó fiók képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Internetböngésző		Megjeleníti az Internetböngésző képernyőt.	
Küldés magamnak (e-mail) ^{*3}		Megjeleníti a Küldés képernyőt. Célállomásként a bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva.	_
Küldés nek. fiókból(e-mail) ^{*3}		Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. Célállomásként a bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva.	_
Kedvencek	∮∎ <u>/</u> ⊴	A regisztrált kedvenc előhívása. Az ikon a kedvenc funkciójának megfelelően változik.	<u>5-11. oldal</u>
Alkalmazásnév ^{*4}	_	A kiválasztott alkalmazásokat jeleníti meg.	

*1 A készülék gyári beállítása szerint jelenik meg.

*2 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

- *3 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.
- *4 Az alkalmazás ikonja jelenik meg.

A feladattárban rendelkezésre álló funkciók

Funkció	lkon	Leírás	Oldalszám
Állapot/Fel. megsz.* ¹		Megjeleníti az Állapot/Fel. megsz. képernyőt.	
Eszközinformációk ^{*1}	L.	Megjeleníti az Eszközinformációk képernyőt. A rendszer és a hálózati információk, illetve a használt opciókra vonatkozó információk ellenőrzése. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására is.	<u>2-23. oldal</u>
Nyelv ^{*1}	\bigcirc	Megjeleníti a Rendszermenü Nyelv beállítása képernyőjét.	
Papír beállítások ^{*1}	ţ.	Megjeleníti a Rendszermenü Papír beállítások képernyőjét.	
Wi-Fi Direct ^{*2}	(دل،)	A Wi-Fi Direct be van állítva, és megjelennek a készülék hálózathasználati információi.	
Súgó	?	Megjeleníti a Súgó képernyőt.	<u>2-29. oldal</u>
Felhasználói tulajdonság		Megjeleníti a Felhasználói tulajdonság képernyőt.	
Bejövő fax napló ^{*3}	(ā	Megjeleníti a Bejövő fax napló képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Kimenő FAX napló ^{*3}	(Â	Megjeleníti a Kimenő FAX napló képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Rendszermenü	*	Megjeleníti a Rendszermenü képernyőt.	
Számláló	123	Megjeleníti a Számlálók képernyőt.	<u>2-44. oldal</u>
Egyszerűsített/ Normál	Ť	Nagyítja a képernyőn megjelenő szöveget és ikonokat. A visszatéréshez az előző nézetre válassza újra az [Egyszerűsített/ Normál] lehetőséget.	<u>2-30. oldal</u>
Üzenettábla	â	Megjeleníti az Üzenettábla képernyőt.	
		MEGJEGYZÉS	
		Ennek a funkciónak a használatához az "Üzenettábla" funkciót kapcsolja [BE] a Rendszermenüben.	

Funkció	lkon	Leírás	Oldalszám
Számbillentyűzet		Az érintőpanelen a számgombokat jeleníti meg.	_
Kedvencek	र्द्र	Megjeleníti a kedvencek listája képernyőt.	<u>5-11. oldal</u>

*1 A készülék gyári beállítása szerint jelenik meg.

*2 Akkor jelenik meg, ha a Wireless Network Interface Kit telepítve van.
*3 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

Funkciók hozzárendelése a funkciógombokhoz

A funkciógombok olyan gombok, amelyekhez különféle funkciók vagy alkalmazások rendelhetők hozzá, beleértve a másolást és a szkennelést. A gyakran használt funkciók és alkalmazások hozzárendelhetők, és a képernyő egyszerűen megjeleníthető.

Ezen a készüléken az alábbi funkciók előre hozzá vannak rendelve; ugyanakkor ezek a funkciók új funkciók hozzárendelésével lecserélhetők.

- [F1] (1. funkciógomb): Másolás
- [F2] (2. funkciógomb): Küldés
- [F3] (3. funkciógomb): FAX (opcionális)

1

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Funkciógomb hozzárendelés]

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

7 Konfigurálja a beállításokat.

- 1 Válassza ki a beállítandó funkciógombot.
- 2 Válassza ki a hozzárendelendő funkciót.

Funkció	Leírás	Oldalszám
Nincs	Nincs funkció hozzárendelve.	_
Másolás	Megjeleníti a Másolás képernyőt.	<u>5-16. oldal</u>
Küldés	Megjeleníti a Küldés képernyőt.	<u>5-19. oldal</u>
FAX kiszolgáló	Megjeleníti a FAX kiszolgáló képernyőt.	_
Fax ^{*1}	Megjeleníti a FAX képernyőt.	Lásd: FAX Operation Guide.
Egyéni fiók	Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt.	_
Feladatfiók	Megjeleníti a Feladatfiók képernyőt.	_
USB-meghajtó	Megjeleníti az USB-meghajtó képernyőt.	_
FAX fiók ^{*1}	Megjeleníti a FAX fiók képernyőt.	Lásd: FAX
Lekérd. fiók ^{*1}	Megjeleníti a Lekérd. fiók képernyőt.	Guide.
FAX memória fogadó fiók ^{*1}	Megjeleníti a FAX memória fogadó fiók képernyőt.	
Küldés magamnak (e-mail) ^{*2}	Megjeleníti a Küldés képernyőt. Célállomásként a bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva.	_
Küldés nek. fiókból(e-mail) ^{*2}	Megjeleníti az Egyéni fiók képernyőt. Célállomásként a bejelentkezett felhasználó e-mail címe van beállítva.	_

Funkció	Leírás	Oldalszám
Internetböngésző	Megjeleníti az Internetböngésző képernyőt.	_
ID Card Copy	Megjeleníti az Azonosító kártya másolás képernyőt.	<u>6-31. oldal</u>
Kedvenc neve	A regisztrált kedvenc előhívása.	<u>5-11. oldal</u>
Alkalmazásnév	A kiválasztott alkalmazásokat jeleníti meg.	

*1 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.
*2 Akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

Eszközinformációk kijelző

Megjeleníti az eszközinformációkat. Lehetőség van a rendszer és a hálózat állapotának, a fogyóeszközök állapotának – mint a toner és a papír –, valamint a használt opció állapotának ellenőrzésére. Lehetőség van különféle jelentések és listák nyomtatására is.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Eszközinformációk]
- 2 Az eszközinformáció ellenőrzése.

Fül	Leírás
Azonosítás/ Vezetékes hálózat	Ellenőrizheti az azonosítási információkat, mint a modellnév, sorozatszám, állomásnév és állomáshely, valamint a vezetékes hálózat IP címe.
Wi-Fi ^{*1}	Ellenőrizheti a Wi-Fi-kapcsolat állapotát, mint a készülék neve, a hálózati név és IP-cím.
Kellék/Papír	Ellenőrizheti a hátralévő toner és papír mennyiségét.
Fax ^{*2}	Ellenőrizheti a helyi faxszámot, a helyi fax nevét, a helyi fax azonosítását és egyéb fax információkat.
USB/NFC/Bluetooth	Ellenőrizheti az USB-meghajtó, az NFC (Near Field Communication) és a Bluetooth billentyűzet csatlakozási állapotát.
Opció/Alkalmazás	Ellenőrizheti a használatban lévő opciókra és alkalmazásokra vonatkozó információkat.
Kapacitás/ Szoftververzió	Ellenőrizheti a szoftver verziót, illetve a teljesítményt.
Biztonság	Ellenőrizheti a készülék biztonsági információit.
Jelentés	Különféle jelentések és listák nyomtathatók.
Távoli műv. állapot	Ellenőrizheti a távoli művelet állapotát.

*1 Csak abban az esetben jelenik meg, ha telepítve van az opcionális vezeték nélküli csatolókészlet.

*2 Csak olyan termékeken jelenik meg, amelyeken a fax funkció telepítve van.

A beállítás képernyő megjelenítése

Az alábbi példa ismereti a Másoló képernyőt.



- Globális navigáció A funkciókategóriákat jeleníti meg.
- 2 Törzs A másolás funkcióinak és parancsikonjainak megjelenítése.
- Nyílgomb A képernyő mozgatása felfelé és lefelé.
- 4 Jobb oldali panelterület Olyan funkciók megjelenítése, mint az előnézet vagy a számbillentyűzet.

A Globális navigáció kiválasztásával konfigurálhatja a funkciókat. A Nyílgomb megérintésével az alábbi opciókat jelenítheti meg.

	Másoló						
Gyorsbeáll.	Eredeti mérete	Automatikus >	<u></u>	- Pék	lány	1 +	En.tak.
Ered./Papír/ utómunka	Papír kiválasztása	Automatikus >		1	2	3	=-/
Elrendezés /Szerk.	Vegyes méretű eredetik	_{кі} >		4	5	6	Megszakít
Képminőség	Eredeti tájolása	Álló		7	8	9	// Vissz
Speciális Beállítás	Hajtogatás	_{кі} >		*	0	#	Ø
	Rendezés/Leválogatás	Rendezés be		с		لع لع	Leállít
0 0	Tűzés/Lyukasztás	_{кі} >		Előnéz	et Szá	mbillentyűzet	٩
Kedvencek Par.ikon	Kimeneti tálca	>					inditas

Ha egy funkció esetén látható a Be/Ki váltókapcsoló, a kapcsoló megérintésével kapcsolhatja BE vagy KI a funkciót.

	Másoló						
Gyorsbeáll.	Nagyítás	100% >	0	Pélo	lány	1 +	En tak
Ered./Papír/ utómunka	Összevonás	_{кі} >	Ĩ	1	2	3	
Elrendezés /Szerk.	Margó/Középre igazítás	_{кі} >		4	5	6	Megszakít
Képminőség	Szegély törlése	Szabvány >		7	8	9	// Vissz
Speciális Beállítás	Arnyékolások törlése)—	*	Û	Ħ	
	Füzet	кі >		С		4	Leállít
00	Duplex 1-oldala	as>>1-oldalas >	0	Előnéz	tet Szár	mbillentyűzet	() Inditáe
Kedvencek Par.kon	Fedőlap	>			_		Inditas

A be nem állítható gombok megjelenítése

Azoknak a funkcióknak a gombjai, amelyek a funkciók kombinálására vonatkozó korlátozások vagy a szükséges opciók hiánya miatt nem használhatók, nem választható állapotban vannak.

Normál	Kiszürkített	Rejtett		
Másoló	Másoló Cyonitasii Endi 73907 Papir kivalasztás Endizentzés Reginizás Szonckáty Estil Reginizás Papir kivalasztás Reginizás Papir kivalasztás Reginizás Papir kivalasztás Dojax Parit Ki Controldal Dojax Parit Kir Controldal Parit Kir	Másoló Gyeriznia Gye		
	 A következő esetekben a gomb ki van szürkítve és nem választható. Nem használható egy már kiválasztott funkcióval kombinálva. A használatát a felhasználói felügyelet alatt letiltották. Olyan funkciók esetén, amelyek nem módosíthatók a próbanyomat használatakor. 	Egy szükséges opció hiánya miatt nem használható.		

MEGJEGYZÉS

- Ha egy éppen használni kívánt gomb ki van szürkítve, előfordulhat, hogy még egy korábbi felhasználó beállításai vannak érvényben. Ebben az esetben nyomja meg a [**Vissz**] gombot, és próbálkozzon újra.
- Ha a gomb a [**Vissz**] gomb megnyomása után is szürke színnel látható, előfordulhat, hogy a funkció használatát a felhasználói felügyelet korlátozza. Keresse meg a készülék rendszergazdáját.

Eredeti előnézet

A beolvasott dokumentumról előnézetet jeleníthet meg a panelen.

MEGJEGYZÉS

- Az Egyéni fiókban tárolt kép előnézetének megtekintéséhez lásd:
- Angol nyelvű használati útmutató
- Az itt leírt eljárás egyoldalas eredeti másolására vonatkozik.

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [Másolás]

2 Helyezze el az eredetiket.

3 Előnézeti kép megjelenítése.

1 Válassza az [Előnézet] fület > [Előnézet].



A készülék megkezdi az eredeti beolvasását. Ha befejeződött a beolvasás, a panelen megjelenik az előnézeti kép.



- 1 Kicsinyítés.
- 2 Nagyítás.
- 3 A feladat megszakítása.
- 4 Az adatinformációk megjelenítése.
- 5 Az aktuális oldalszám és teljes oldalszám megjelenítése.
- 6 Módosíthatja a feladatbeállításokat.
- 7 Másolás indítása.

Kétoldalas nyomtatás:

Megjelennek a kétoldalas nyomtatás beállításai.



💽 MEGJEGYZÉS

- A minőség vagy az elrendezés módosításához válassza a [Mégse] lehetőséget. Módosítsa a beállításokat, majd válassza újra az [Előnézet] lehetőséget az új beállításokkal módosított előnézeti kép megtekintéséhez.
- A használt funkciótól függően, még akkor is, ha több oldalas eredetit olvas be, csak az első oldal tekinthető meg.
- 2 Ha nincs probléma az előnézeti képpel, válassza a [Másolás] lehetőséget.

Elindul a másolás.

A Megtekintés képernyő használata

Amikor a Megtekintés képernyő látható, az érintőképernyővel ujjai mozgatásával az alábbiakat teheti.

Funkció	Leírás
Ujj elhúzása	Ha egy több oldalas dokumentumot helyez a dokumentumadagolóba, a készülék az összeset beolvassa, és megjeleníti az első oldal előnézetét. Az előnézeten az ujját jobbra és balra elhúzva jelenítheti meg az oldalak előnézetét a beolvasásuk sorrendjében.
Elhúzás	Az érintőpanelhez érve, húzza el az ujjával a kép megjelenített részét.
Ujjak összehúzása Ujjak széthúzása	Két ujjával az érintőpanelt érintve növelje vagy csökkentse az ujjai között lévő távolságot a nézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

Számok beírása

Számok beírásakor megjelenik a számbillentyűzet, amikor kiválasztja a számok beírására szolgáló területet.



- 1 Számok beírása.
- 2 Beírt karakterek törlése.
- 3 [-] beírása.
- 4 Szóköz beszúrása.
- 5 Továbblépés a következő beviteli mezőre.
- 6 Ha a [.] látható: Tizedesjel beírása. Ennek a gombnak a megérintése után beírt számok lesznek a tizedesjelet követő számok.

Ha a [*] látható: [*] beírása.

7 Ha a [+/-] látható: Váltás a pozitív és a negatív számok között.

Ha a [#] látható: [#] beírása.

- 8 Zárja be a számbillentyűzetet.
- 9 A számbillentyűzettel történt beírás megerősítésre kerül.
- 10 A kurzor mozgatása.
- 11 A kurzortól balra álló karakter törlése.

MEGJEGYZÉS

- A beírt tételtől függően a számbillentyűkön kívül bizonyos gombok nem használhatók.
- A számbillentyűk nem jelennek meg a kezelőpanelen, ha az opcionális számbillentyűzet telepítve van.

Példa: A példányszám beírásakor

	Más	oló		_		_			Más	oló						
Gyorsbeáll.	Auto	100%	0	Péi	dány	1+	En.tak.	Gyorsbeáll.	Auto	100%	e	-	Példány	50	+	En.tak.
Ered./Papir/ utómunka	Papír kiválasztása	Nagyítás	_	1	2	3	=./	Ered./Papir/ utómunka	Papír kiválasztása	Nagyítás				2 3	3	=-/
Elrendezés /Szerk.	📠 Normál 0	1-oldalas		4	5	6	Megszaki	Elrendezés /Szerk.	对 Normál 0	1-olda	las Idal	4	<u>۱</u> {	5 (5	Megszak
Képminőség	Fényerő	Duplex	_	7	8	9	Vissz	Képminőség	Fényerő	Duplex			7 8	3 9	9	// Vissz
Speciális Roállítán	🖳 Ki	🗇 Ki		*	0	<u>#</u>	i	Speciális	🖳 Ki	🖳 Ki					+	
Dealinas	Öserevenés	Tűzée/I vukaeztée				<u> </u>		С	1	2	3					\heartsuit
	Osszevonas		_	С		4	Lealin		4	5	6	(Leállit
~ ~	Azon.kárty.		-				\Diamond		7	8	9	i i	m	egadás		\Diamond
Kedvencek Par.ikon			S	Előné:	zet _{Szá}	mbillentyűz	et Indítás			0	1					Indítás

Példa: Gyorsgomb számának beírásakor

	Küldé	S					Mégse	Keresés (Szám)	ОК	
Célállomás	Adja meg a célhelyet	+	6	Célállomás	0	En.tak.	Adja meg a gyo	ersgomb szár	1000)		Célállomás
Gyorsbeáll.	Address Book	Célállomás Előhív		E-MILLS-				0001	25		C. C
Ered./küld adatform.	Gyorsgomb cél Gyorsgomb	Keresés (Szám)		A - Charles and a second secon		11					A construction of the second s
Speciális	🚡 Aut. szín	300x300dpi		Előnézet	11	Vissz					Előnézet
Beállítás	Színmélység	Beolvasási felbontás		Eredeti :	A4 🗇		С	1	2	3	
	Normál 0	∩_ 1-oldalas		Nagyitas ; Küldés ;	100% A4	Leallit		4	5	6	
0 0	6-	-				\Diamond		7	8	9	megadás
Kedvencek Par.ikon	Fényerő	2-oldalas/Könyv eredeti				Indítás			0		

Példa: Cím számának keresésekor

Keresés I Hozz/Szer. Szűrő Keresés I Szám Tipus Név Cím 0001 AAA 0123456789 Célállomás 0002 BBB 0987654321 Célállomás 0002 BBB aaa@bbb.ccc Cim 0002 BBB km1234 Cim 0003 CCCC 1236547890 Cim	Mégse		Címjegyzék	ОК
Szám Típus Név Cím 0001 III AAA 0123456789 IIII 0002 III BBB 0987654321 IIIII 0002 III BBB 0987654321 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Hozz./Szer.	▼ Szűrő	Keresés (Szám)	1Q
0001 iii AAA 0123456789 con 0002 iii BBB 0987654321 con 0002 iii BBB 0987654321 con 0002 iii BBB 0987654321 con 0002 iii BBB aaa@bbb.ccc con 0002 iii BBB aaa@bbb.ccc con 0002 iii BBB con con 0002 iii BBB aaa@bbb.ccc con 0003 iii CCC 1236547890 con 0003 con con con con 0003 con con con con	Szám 🔨	Típus	Név 🔨 Cím	
0002 Image: BBB 0987654321 Image: Constraint of the second	0001		0123456789	
0002 ⊠ BBB aaa@bbb.ccc ⊡ 0002 ⊡ BBB aaa@bbb.ccc ⊡ Előnézet 0002 ⊡ BBB km1234 ⊡ 4 5 6 0003 iii CCC 1236547890 ⊡ 7 8 9 megadás	0002	BBB	0987654321	
0002 BBB km1234 C 1 2 3 0003 III CCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 megadăs 7 8 9 megadăs	0002	🖂 BBB	aaa@bbb.ccc	
4 5 6 0003 ☐ CCC 1236547890	0002	BBB	km1234	
	0003		1236547890	
	0003		123@908 in	

MEGJEGYZÉS

A másolás és nyomtatás képernyő esetén a számbillentyűzet megjelenítése előre beállítható. Ezenfelül kiválasztható az alkalmazásban használandó számbillentyűzet elrendezése.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Súgó képernyő

Ha a gép használata során nehézségekbe ütközne, az érintőpanel segítséget nyújthat a használat módjával kapcsolatban.

A kezdőképernyőn a [**Súgó**] lehetőség kiválasztásával jelenítheti meg a Súgólistát.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Súgó]



2 A listából válassza ki a tételt, amelyet ellenőrizni szeretne.

Sugo Alanműveletek	A kezdőképernyő műveletei	×
magyarázata	Másolási nélda	
Hibaelhárítás		> Entai
	Példa egy fax elküldésére	>
	Példa egy Internet fax elküldésére	>
	Szkennelés 1 (Küldés mappába)	> //
	Szkennelés 2 (Küldés e-mailben)	>
	Példa WSD beolvasásra	>
	Bejegyzés kiválasztása a címjegyzékből	Ø
	Rezárás	



1 Súgó témakörök

2 A funkciókkal és a gép kezelésével kapcsolatos információkat jeleníti meg.

3 Erre kattintva bezárja a Súgó képernyőt és visszatér az eredeti képernyőre.5

Egyszerűsített funkciók (A nézet nagyítása)

Az érintőpanelen megjelenő szöveg és gombok nagyíthatók. A számbillentyűzet használatával tételeket választhat ki, illetve válthat a következő képernyőre.

Nyomja meg a [Kezdőoldal] gombot > [...] > [Egyszerűsített/Normál]

Az érintőpanelen a szöveg és a gombok nagy méretben jelennek meg.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a Kezdőképernyőn használható, illetve azokon a funkciókon, amelyeket a Másolás/Küldés/Fax gyorsbeállítás használatával regisztrált.
- Az Egyszerűsített képernyőn nem látható funkciók konfigurálásához vissza kell térni az eredeti nézetbe. Válassza újból az [Egyszerűsített/Normál] lehetőséget.
- A [Kezdőoldal] gomb nyomva tartásával válthat a Normál képernyő és az Egyszerűsített képernyő között.



A képernyő a körben látható számokkal jelzett számbillentyűzettel is vezérlehető. (Például: A Küldés képernyő megjelenítéséhez a számbillentyűzeten nyomja meg a [2] gombot.)

A funkciók a képernyőn megjelenő opcióknak megfelelően vezérelhetők.

Bejelentkezés/kijelentkezés

Ha olyan funkciót állít be, amelyhez rendszergazdai jogok szükségesek, vagy ha a rendszergazdai bejelentkezés van engedélyezve, akkor meg kell adnia a bejelentkezési felhasználónevet és a bejelentkezési jelszót.

MEGJEGYZÉS

A gyári alapértelmezett bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó az alábbi.

Bejelentkezési felhasználónév: 7059i: 7000, 6059i: 6000, 5059i: 5000

Bejelentkezési jelszó: 7059i: 7000, 6059i: 6000, 5059i: 5000

Ha elfelejti a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót, nem fog tudni bejelentkezni. Ebben az esetben jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal, és változtassa meg a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót.

Bejelentkezés

Normál bejelentkezés

1

A bejelentkezéshez adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

Ha a készülék használata közben ez a képernyő jelenik meg, adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

			Bejel bill	ről		
	Adja meg a bej Bejelentk.	el. felhaszn.nevet és je	elszót.			En.tak.
1	Bejelentk. felhasználón Jelszó	7000	~			11
3	Egyét bejel.	Wi-Fi Direct	Számláló elle őrzése	Nyelv	Bejel.	Vissz
	4	5	6	7		

- 1 Ha felhasználói hitelesítési módszernek a [Hálózati hitelesítés] van megadva, a hitelesítési célhely jelenik meg, és hitelesítési célhelyként a [Helyi] vagy [Hálózati] lehetőség választható.
- 2 Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet.
- 3 Adja meg a bejelentkezési jelszót.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- 4 Válasszon bejelentkezési módszert az [Egyszerű bejelentkezés], [PIN kódos bejelentkezés] és a [Chipkártyás bejelentkezés] lehetőségek közül.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- 5 Ellenőrizze a Wi-Fi Direct környezetet.
- 6 Lásd a nyomtatott oldalak számát és a beolvasott oldalak számát. Akkor jelenik meg, amikor a nyilvántartás engedélyezve van.
- 7 Az érintőpanel nyelvének beállítása.

2 Válassza a [Bejel.] lehetőséget.

Egyszerű bejelentkezés

	o reinasznalót.			Szám
AAA ()	1	2	3	6
	5	6	7	8
	9	10	11	12
<u> </u>	13	14	15	16
	17	18	10	0

Ha ez a képernyő jelenik meg a műveletek közben, válassza ki a felhasználót, és jelentkezzen be.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha felhasználónév szükséges, megjelenik a beviteli képernyő.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Kijelentkezés



Ha ki szeretne jelentkezni a készülékből, nyomja meg a [**Kijelen.**] gombot és visszakerül a bejelentkezési felhasználónév- és jelszóbeviteli képernyőre.

A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Amikor a készülék alvó állapotba kapcsol.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

A készülék alapértelmezett beállításai

A készülék alapértelmezett beállításai a rendszermenüben módosíthatók. A készülék használata előtt olyan beállításokat konfigurálhat, mint a dátum és az idő, a hálózati konfiguráció és az energiatakarékos funkciók.

💽 MEGJEGYZÉS

- A rendszermenüből konfigurálható beállításokat lásd:
- Angol nyelvű használati útmutató

A dátum és az idő beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a telepítés helyén érvényes dátum és idő beállításához.

A küldési funkcióval küldött e-mailek fejlécében az itt beállított dátum és idő fog megjelenni. Állítsa be a dátumot, az időt, valamint a készülék használati helyének eltérését a greenwichi időzónától.

💽 MEGJEGYZÉS

- A kezdeti konfiguráció utáni módosításokért lásd:
 - Angol nyelvű használati útmutató
- · A pontos idő rendszeresen beállítható a hálózat idő kiszolgálójáról.
 - Embedded Web Server RX User Guide

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Dátum/ldő]

2 Konfigurálja a beállításokat.

[ldőzóna] > [Dátum/ldő] > [Dátumformátum]

Tétel	Leírás
Időzóna	Állítsa be a greenwichi időzónától eltérő időt. A listából válassza ki a legközelebbi helyet. Ha olyan régiót választ, amely nyári időszámítást használ, konfigurálja a nyári időszámítás beállításait.
Dátum és idő	Válassza ki a hely dátumát és idejét, ahol a készüléket használja. Ha Küldés e-mailként műveletet hajt végre, az itt beállított dátum és idő jelenik meg a fejlécben. Érték: Év (2000–2035), Hónap (1–12), Nap (1–31), Óra (0–23), Perc (0–59), Másodperc (0–59)
Dátumformátum	Válassza ki az év, a hónap és nap megjelenítésének formátumát. Az év nyugati formátumban jelenik meg. Érték: HH/NN/ÉÉÉÉ (Hónap/Nap/Év), NN/HH/ÉÉÉÉ (Nap/ Hónap/Év), ÉÉÉÉ/HH/NN (Év/Hónap/Nap)

Hálózat beállítása

A vezetékes hálózat konfigurálása

A készülék egy hálózati csatolóval rendelkezik, amely kompatibilis az olyan hálózati protokollokkal, mint a TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI és IPSec. Ez teszi lehetővé a nyomtatást Windows, Macintosh, UNIX és más platformokon.

A Windows hálózathoz való csatlakozáshoz állítsa be a TCP/IP (IPv4) protokollt.

A beállítások konfigurálása előtt csatlakoztassa a hálózati kábelt.

LAN-kábel csatlakoztatása (2-8. oldal)

Konfigurációs módszer	Leírás	Oldalszám
A csatlakozás konfigurálása a készülék kezelőpaneljén	A Gyorsbeállítás varázsló használható a hálózat varázsló stílusú képernyőn történő konfigurálásához, ha nem szeretné a beállításokat egyenként a Rendszermenüben beállítani.	<u>Gyorsbeállítás varázsló (2- 40. oldal)</u>
	A vezetékes hálózati beállítások vagy az opcionális hálózat használatával konfigurálhatja a hálózatot a Rendszermenüből.	Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
Csatlakozások konfigurálása a weboldalon	A hálózati csatolóhoz a csatlakozás beállítható az Embedded Web Server RX használatával. Az opcionális IB-53 esetén a csatlakozás az erre szolgáló weboldalon állítható be.	Embedded Web Server RX User Guide IB-53 Operation Guide
A csatlakozás beállítása az IB-53 beállító segédprogramjának használatával	Ez az eszköz letölthető a weboldalunkról.	IB-53 Operation Guide

💽 MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális Network Interface Kit vagy a Wireless Network Interface Kit telepítése után a vezetékes (alapértelmezett) hálózati csatolóról váltani szeretne, válassza ki a kívánt beállítást az "Elsődleges (kliens) hálózat" alatt.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az egyéb hálózati beállításokért lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

IPv4 beállítás

1 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Vezetékes hálózat beáll.] > "TCP/IP beállítás" [IPv4 beállítások]

2 Konfigurálja a beállításokat.

DHCP-szerver használata esetén

• [DHCP]: Kapcsolja [Be].

Statikus IP-cím használata esetén

- [DHCP]: Kapcsolja [Ki].
- [Auto-IP]: Kapcsolja [Ki].
- [IP-cím]: Adja meg a címet.
- [Alhálózati maszk]: Adj meg az alhálózati maszkot tizedes formátumban (0 255).
- · [Alapértelmezett átjáró]: Adja meg a címet.

Auto-IP használata esetén

Az [IP-cím] mezőbe írja be, hogy "0.0.0.0".

DNS szerver használata esetén

Az alábbi esetekben állítsa be a DNS (tartománynév kiszolgáló) szerver IP címét.

- Ha az állomásnév "DHCP" beállítása "Ki" van kapcsolva.
- Ha olyan IP címmel rendelkező DNS szervert használ, amelyet nem a DHCP osztott ki automatikusan.

Válassza a [**DNS-kiszolgáló használata DHCP-ről**] vagy a [**Használja az alábbi DNS-kiszolgálót**] lehetőséget. Ha a [**Használja az alábbi DNS-kiszolgálót**] lehetőséget választotta, az Elsődleges és Másodlagos mezőkben megadhatja a statikus DNS szerver információkat.

FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot a rendszermenüből, vagy kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS

Az IP-címet kérje el a rendszergazdától, és legyen kéznél, amikor konfigurálja ezt a beállítást.

Mozgásérzékelő

Ez a mód érzékeli a készülékhez közelítő személyt, és a készüléket automatikusan visszaállítja energiatakarékos módból vagy alvó módból.

A mozgásérzékelő hatósugara a készülék elején található kar használatával váltható.



A mozgásérzékelő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

Energiatakarékos üzem

Ha egy bizonyos ideig nem használják a készüléket, a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha a készüléket ezután sem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált az áramfogyasztás minimalizálása érdekében.

Alacsony fogyasztású mód

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják, az energiatakarékos jelzőfény világítani kezd, és az áramfogyasztás csökkentése érdekében a képernyő elsötétül. Ezt az állapotot Energiatakarékos módnak hívják. Energiatakarékos módban az érintőpanel kikapcsol, és az energiatakarékos jelzőfény világít.

Az energiatakarékos mód aktiválásáig szükséges idő: 3 perc (alapértelmezett beállítás).

Ha Energiatakarékos módban adatok érkeznek, a készülék automatikusan visszaáll normál üzemmódra, és elkezdi a nyomtatást. Ezenfelül, ha Energiatakarékos módban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezdi a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz.

- · Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanelt.
- Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.
- · Nyissa ki a dokumentumadagolót.

A visszatérés ideje alacsony fogyasztású módból az alábbi:

14,4 másodperc vagy kevesebb

Megjegyzendő, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha az Alacsony fogyasztású mód időzítője megegyezik az Alvás időzítővel, az Alvó mód lép érvénybe.

Alvó mód

Az alvó mód aktiválásához nyomja meg az [**Energiatakarékos**] gombot. Az energiafogyasztás minimalizálása érdekében az energiatakarékos jelzőfényen kívül a kezelőpanel minden jelzőfénye kialszik, az érintőpanel elsötétül, majd az energiatakarékos jelzőfény villog. Ezt az állapotot Alvó módnak hívják.



Energiatakarékos jelzőfény

Ha alvó üzemmódban nyomtatási adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezdi a nyomtatást. Ezenfelül, ha alvó üzemmódban fax adatok érkeznek, a készülék automatikusan aktiválódik és elkezdi a nyomtatást.

A készülék használatakor

Automatikusan felébreszti a készüléket, amikor valaki a készülékhez közelít, ha a mozgásérzékelő ezt észleli.

A mozgásérzékelő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

Ha a mozgásérzékelő nem észleli, hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Érintse meg az érintőpanelt.
- · Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.

A visszatérés ideje alvó módból az alábbi:

• 14,4 másodperc vagy kevesebb

Megjegyzendő, hogy a környezeti viszonyok, mint például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.

Automatikus alvó mód

Automatikus alvó módban a készülék alvó módba vált, ha egy előre megadott ideig nem használják.

Az alvó mód aktiválásáig szükséges idő:

10 perc (alapértelmezett beállítás)

Az előre beállított alvási időzítő módosításához lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

MEGJEGYZÉS

Ha az Alacsony fogyasztású mód időzítője megegyezik az Alvás időzítővel, az Alvó mód lép érvénybe.

Alvás szabályok (Európai modellek)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Amikor a készülék alvó üzemmódba lép, chipkártyák nem ismerhetők fel.

Az alvás szabályokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

Alvó szint (Energiatakarékos) (Európán kívüli modellek)

Ebben az üzemmódban az áramfogyasztás még alacsonyabb szintre csökken, mint normál Alvó módban, így az Alvó mód minden funkcióhoz külön beállítható. A gép alvó üzemmódjában USB-kábellel csatlakozó számítógépről a nyomtatás nem lehetséges. Energiatakarékos üzemmódból a gépnek több időre van szüksége a normál üzemmód eléréséhez, mint normál Alvó módból.

MEGJEGYZÉS

Ha az opcionális hálózati csatoló készlet telepítve van, az Energiatakarékos funkció nem adható meg.

Az Alvó szint (Kezdőoldal) mód beállításaival kapcsolatos bővebb információért lásd:

Gyorsbeállítás varázsló (2-40. oldal)
Energiatakarékos visszaállítási szint

Amikor a készülék visszaáll az energiatakarékos üzemmódból, csökkenti az energiafelhasználást.

Az Energiatakarékos visszaállítási szint beállítása "Teljes visszaállítás" vagy "Normál visszaállítás" lehet.

A gyári alapértelmezett beállítása a "Normál visszaállítás".

Az Energiatakarékos beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

- ➡ Gyorsbeállítás varázsló (2-40. oldal)
- Angol nyelvű használati útmutató

Heti időzítő beállítások

A készülék beállítható úgy, hogy a megadott napokon adott időben alvó módba váltson, illetve üzemkész legyen.

A heti időzítő beállításokkal kapcsolatos bővebb információért lásd:

- Gyorsbeállítás varázsló (2-40. oldal)
- Angol nyelvű használati útmutató

Kikapcsolás időzítő (Európai modellek)

Ha a készüléket alvó módban nem kezdik el használni, automatikusan kikapcsol. A kikapcsolás időzítő használható a készülék kikapcsolásának idejének beállításához.

A készülék kikapcsolási idejének gyári beállítása: 20 perc

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Gyorsbeállítás varázsló

Az alábbi beállítások konfigurálhatók a varázsló stílusú képernyőn.

FAX beállít	tás	Az alapvető faxbeállítások konfigurálására való. Telepített opcionális FAX készlet		
		➡ FAX Operation Guide		
		Tárcsázás/RX mód	Tárcsázás mód (1. port, 2. port ^{*1}) ^{*2} Vételi mód Auto(DRD) ^{*3}	
		Helyi Fax információ	Helyi FAX név (1. FAX-port, 2. FAX-port ^{*1}) Helyi FAX szám (1. FAX-port, 2. FAX-port ^{*1}) Helyi FAX azonosító TTI	
		Hangerő	FAX hangszóró hangerő FAX monitor hangerő Feladat vége	
		Csengés	Csengés (Normál) ^{*4} Csengés (TAD) ^{*4} Csengés (FAX/TEL) ^{*4}	
		Papírforrás/-kimenet	Papírforrás beállítások 1. FAX-port 2. FAX-port ^{*1}	
		Újratárcsázás	lsm. próbák sz.	
	A kikapcsoló üzenet megjelenítése	A kikapcsoló üzenet megjelenítése	_	
Energiatak	arékos beállítás	Az alvó üzemmód és az alacsony fogyasztású mód konfigurálását végzi.		
		Alvó üzemmód	Európa Alvási időzítő Alvási szabályok Európán kívül Alvási időzítő Alvó szint	
		Energiatakarékos mód	Energiatakarékos időzítő	
		Feléledés üzemmód	Energiatakarékos visszaállítási szint	
		Heti időzítő	Heti időzítő beállítások Ütemezés ^{*5} Újrapróbál ^{*5} Ism. próbák sz. ^{*5} Újraprób. időt. ^{*5}	

A hálózat beállítása	A hálózati beállítások konfigurálása.		
	Hálózat	Hálózatválasztás ^{*6}	
		Wi-Fi ^{*7}	
		DHCP ^{*8}	
		IP-cím ^{*9}	
		Alhálózati maszk ^{*9}	
		Alapértelmezett átjáró ^{*9}	
E-mail beállítás	Adja az SMTP kiszolgáló nevet és a küldő címét az e-mail küldés engedélyezéséhez.		
	E-mail	SMTP (E-mail küldés)	
		SMTP kiszolgáló neve ^{*10}	
		SMTP portszám ^{*10}	
		Küldő címe ^{*10}	
Biztonsági beállítás	Adja meg a biztonsági szintet.		
	Biztonsági gyorsbeállítás		

- *1 Ez akkor jelenik meg, ha két opcionális FAX készlet van telepítve.
- *2 Csak hüvelykes verzió.
- *3 Néhány országban DRD vételi mód is elérhető.
- *4 Ez a beállítás egyes régiókban nem jelenik meg.
- *5 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a [Heti időzítő] beállítása [Be].
- *6 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a Wireless Network Interface Kit telepítve van.
- *7 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a [Hálózatválasztás] beállítása [Wi-Fi].
- *8 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a [Hálózatválasztás] beállítása [Vezetékes hálózat].
- *9 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a [DHCP] beállítása [Ki].
- *10 Ez a funkció akkor jelenik meg, ha az [SMTP (E-mail küldés)] beállítása [Be].

MEGJEGYZÉS

Ha a Felhasználói hitelesítés képernyő jelenik meg, jelentkezzen be olyan felhasználóként, aki rendelkezik a beállítások konfigurálásához szükséges jogosultságokkal. Ha nem tudja a bejelentkezési felhasználónevét vagy jelszavát, kérjük, forduljon a rendszergazdához.

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Gyorsbeállítás varázsló]

2 Válassza ki a funkciót.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

Ha a beállítások konfigurálásánál nehézségekbe ütközne, lásd:

➡ Súgó képernyő (2-29. oldal)

Vezérlő	Leírás
Kilépés	Kilépés a varázslóból. Az eddig konfigurált beállítások alkalmazásra kerülnek.
Előző	Visszalép az előző menüpontra.
Kihagyás	A következő menüpontra lép az aktuális pont módosítása nélkül.
Következő	A következő képernyőre lép.
Vissza	Visszalép az előző képernyőre.
Kész	Regisztrálja a beállításokat és lépjen ki a varázslóból.

Szoftver telepítése

A nyomtató funkció, a TWAIN/WIA-kapcsolat vagy a hálózati fax funkció használatához töltse le és telepítse a szoftvereket a letöltési központból ("https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre" vagy "https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre").

Kiadott szoftver (Windows)

Szoftver	Leírás	Javasolt szoftver
Printing System Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépen tárolt fájlok nyomtatását. Egy illesztőprogram több leíró nyelvet (PCL XL, KPDL stb.) támogat. Ez a nyomtató illesztőprogram teszi lehetővé a készülék összes funkciójának kihasználását.	0
	Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	
KPDL mini-driver/PCL mini- driver	Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL formátumot támogatja. A készülék funkciói és opciói között vannak olyan korlátozások, amelyek csak ezzel az illesztőprogrammal használhatók.	-
FAX Driver	Ez teszi lehetővé a számítógépen lévő szoftveralkalmazás által létrehozott dokumentumok elküldését faxként.	-
TWAIN Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.	0
WIA Driver	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszközök – mint a lapolvasók – és a képfeldolgozó alkalmazások közötti kölcsönös kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Ez egy olyan segédprogram, amelynek segítségével a készülék figyelemmel kísérhető a hálózaton.	-
Status Monitor	Ez egy olyan segédprogram, amely figyelemmel kíséri a nyomtató állapotát és folyamatos jelentés készítő funkciót biztosít.	0
File Management Utility	Ez teszi lehetővé a beolvasott dokumentumok elküldését és elmentését egy megadott hálózati mappába.	-
Network Tool for Direct Printing	Ezt teszi lehetővé PDF nyomtatását az Adobe Acrobat/Reader elindítása nélkül.	-
FONTS	Ezek kijelző-betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék számára a szoftveralkalmazások beépített betűtípusainak használatát.	0
Wi-Fi Setup Tool	Ez a készülék a vezeték nélküli hálózati (vezeték nélküli LAN) konfigurációhoz szükséges eszköz.	-
Scan to Folder Setup Tool for SMB	Ennek az eszköznek a használatával hozható létre megosztott mappa a személyi számítógépen, és állítható be a megosztott mappa célhelye.	-

MEGJEGYZÉS

• A Windows alatt történő telepítést csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó végezheti.

• A fax funkciók használatához az opcionális FAX készlet szükséges.

A számláló ellenőrzése

A nyomtatott és szkennelt lapok számának ellenőrzése.



Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Számláló]

2 Ellenőrizze a számlálót.

Embedded Web Server RX

Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, az Embedded Web Server RX használatával különféle beállítások konfigurálhatók.

Ez a szakasz ismerteti az Embedded Web Server RX elérését, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

Embedded Web Server RX User Guide

MEGJEGYZÉS

Az Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak korlátlan eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [**Login**] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit. A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.)

Login User Name:	Admin
Login Password:	xxxxxxxxxx (sorozatszám)

<u>A készülék sorozatszámának ellenőrzése (i. oldal)</u>

Az Embedded Web Server RX alkalmazásban a rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható beállítások az alábbiak.

Beállítás	Leírás		Általános felhasználó
Device Information/ Remote Operation	A készülék felépítése ellenőrizhető.	0	0
Job Status	Az eszközinformációkat jeleníti meg, beleértve a nyomtatási és lapolvasási feladatokat, a tárolási feladatokat, az ütemezett feladatokat és a feladatnapló előzményeket.	0	0
Document Box	Dokumentumfiókok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése a dokumentumfiókokból.	0	○*1
Address Book	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése.	0	○ ^{*1}
Device Settings	A készülék speciális beállításainak konfigurálása.	0	—
Function Settings	A speciális funkciók konfigurálása.	0	_
Network Settings	A hálózati beállítások konfigurálása.	0	_
Security Settings	A biztonsági funkciók konfigurálása.	0	
Management Settings	A speciális kezelési beállítások konfigurálása.	0	_

*1 A bejelentkezett felhasználó a felhasználó engedélyeitől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.

MEGJEGYZÉS

A fax funkciók használatához az opcionális FAX készlet szükséges.

A fax beállításaival kapcsolatos ismertetők itt nem szerepelnek.

FAX Operation Guide

Az Embedded Web Server RX elérése

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.

[Eszközinformációk] a kezdőképernyőn > [Azonosító/Vez. hálózat]

Példa: https://10.180.81.3/ (IP-cím esetén) https://MFP001 (ha az állomásnév "MFP001")

🖻 🖅 🗖 10.180.81.3 X +	\vee		– 🗆 X
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \pitchfork [https://10.180.81.3	37	□☆ ☆	L &
Model : Host Name : Location :	English V	Login Auto-refresh Last Updated : 2020/01/21 03:39:08	o
Home Device Information	Device Status Device Printer	Status	
C Links		🧭 Ready.	_
	FAX Status Message	Ready.Ready.	_
	Operation Panel Usage		

A weboldalon megjelennek a számítógép és az Embedded Web Server RX alapvető adatai, valamint az aktuális állapotuk.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a "There is a problem with this website's security certificate." képernyő jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt.

Embedded Web Server RX User Guide

A műveletet a tanúsítvány konfigurálása nélkül is folytathatja.

2 Konfigurálja a funkciót.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.

🔇 MEGJEGYZÉS

Az Embedded Web Server RX oldalak funkcióinak korlátlan eléréséhez adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [**Login**] lehetőségre. Az előre meghatározott rendszergazda jelszó megadásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a navigációs menü Dokumentumfiók, Címjegyzék és Beállítások funkcióit. A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.)

Login User Name:	Admin
Login Password:	xxxxxxxxx (sorozatszám)
	ámának allanőrzása (i. aldal)

<u>A készülék sorozatszámának ellenőrzése (i. oldal)</u>

A biztonsági beállítások módosítása

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.

[Eszközinformációk] a kezdőképernyőn > [Azonosító/Vez. hálózat]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

Madal			Login
Host Name : Location :	English	Auto-r	Admin Login 2020/01/21 03:40:46

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.)

Login U	ser Name:	Admin	
Login Pa	assword:	xxxxxxxxx (soroza	atszám)
→ <u>A ké</u>	szülék sorozatszán	nának ellenőrzése (<u>1-i. oldal)</u>

- 4 Kattintson a [Security Settings] lehetőségre.

2 Konfigurálja a biztonsági beállításokat.

A [Security Settings] menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást.

Home			
Device Information / Remote Operation	Security Settings : Device Security		
Job Status	Quick Setup		
Document Box	Status of Security Settings :	Custom	
	Security Quick Setup :	Setti	ngs
Address Book	Interface Block		
Device Settings	Network :	Refer to this link	. <u>Protocol</u>
Function Settings	*USB Device :	⊖ Block	 Unblock
Network Settings	*USB Host :	⊖ Block	Unblock
	*USB Drive :	⊖ Block	Unblock
Security Settings	*Optional Interface 1 :	⊖ Block	 Unblock
Device Security	*Optional Interface 2 :	⊖ Block	 Unblock
Send Security	Lock Operation Panel		

MEGJEGYZÉS

A tanúsítványok beállításaira vonatkozó részleteket lásd:

Embedded Web Server RX User Guide

Az eszközinformációk módosítása

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.

[Eszközinformációk] a kezdőképernyőn > [Azonosító/Vez. hálózat]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

Madal			Login
Host Name : Location :	English	Auto-r	Admin Login 2020/01/21 03:40:46

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.)

 Login User Name:
 Admin

 Login Password:
 xxxxxxxxx (sorozatszám)

 ►
 A készülék sorozatszámának ellenőrzése (1-i. oldal)

4 A [Device Settings] menüben válassza a [System] lehetőséget.

Home		
Device Information / Remote Operation	Device Settings : System	2
Job Status	Device Information	
Document Box	*Host Name :	KMC2000
<u> </u>	Asset Number :	
	Location :	
Device Settings	General	
Paper/Feed/Output	Language :	English
Original Document	Software Keyboard Layout :	QWERTY
Energy Saver/Timer	USB Keyboard Type :	US-English 🗸
Date/Time 2	Override A4/Letter :	On
System	Measurement :	● mm ◯ inch
Function Settings	Preset Limit :	9999 copies (1 - 9999)

2 Adja meg az állomás nevét.

Írja be az eszközinformációkat, majd kattintson a [Submit] lehetőségre.

FONTOS

A beállítás módosítása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd BE a készüléket.

A hálózati csatolókártya újraindításához kattintson a [Reset] lehetőségre a [Management Settings] menüben, majd a "Restart" alatt kattintson a [Restart Network] lehetőségre.

E-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával lehetőség van a készülék által beszkennelt képek elküldésére e-mail mellékletekként, valamint e-mailes értesítések küldésére arról, hogy egy adott feladat befejeződött.

A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül konfigurálja az alábbiakat.

- SMTP-beállítások Tétel: "SMTP Protocol" és "SMTP Server Name" az "SMTP" opcióban
- A küldő címe, amikor a készülék e-mailt küld Tétel: "Sender Address" az "E-mail Send Settings" opcióban
- Az e-mailek méretét korlátozó beállítás Tétel: "E-mail Size Limit" az "E-mail Send Settings" opcióban

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.

Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az SMTP protokoll képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét.

[Eszközinformációk] a kezdőképernyőn > [Azonosító/Vez. hálózat]

3 Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

Model			Login
Host Name :			Admin Login
Location :	English V	Auto-r	2020/01/21 03:40:46

A rendszergazdai jogosultságok gyári alapértelmezett értékei alább találhatók. (A nagy- és kisbetűket a rendszer megkülönbözteti.)

Login User Name:	Admin
Login Password:	xxxxxxxxx (sorozatszám)

A készülék sorozatszámának ellenőrzése (1-i. oldal)

4 A [Network Settings] menüben kattintson a [Protocol] lehetőségre.

Home Home			
Device Information / Remote Operation	Network Settings : Protocol		
Job Status	Print Protocols		
Document Box	*NefBEUI :	On	
Address Book	*Available Network :	⊻ Wired Network ⊻ Wi-Fi Direct	🗹 Wi-Fi
Device Settings	*Workgroup :	KM-NetPrinters	
Function Settings	*Comment :		
A	*LPD :	On	
Network Settings	*Available Network :	✓ Wired Network ✓ Wi-Fi Direct	⊠ Wi-Fi
General	*FTP Server (Reception) :	On	
TCP/IP	*Augusta Nationalia	Wired Network	Wi-Fi
Protocol		Wi-Fi Direct	
Wiroloss I AN	*IPP :	On	
WITBIGSS LAIN		Contract Markensols	

2 Konfigurálja a beállításokat.

Az "SMTP (E-mail TX)" beállítása legyen [On] a "Send Protocols" opcióban.



3 Jelenítse meg a képernyőt.

Megjeleníti az E-mail beállítások képernyőt.

A [Function Settings] menüben kattintson az [E-mail] lehetőségre.

Job Status	SMTP	
Document Box	SMTP Protocol :	Off Note :
Address Book	SMTP Server Name :	Settings must be made in SMTP (E-mail TX). Protocol
Device Settings		Note : To apprify the expression by domain pame set DNS express
Function Settings	SMTP Port Number :	TCP/IP 25 (1 - 65535)
Common/Job Defaults	SMTP Server Timeout :	10 seconds
Сору	Authentication Protocol :	Off ~
Printer 2		Note : Make settings here. <u>Protocol</u>
E-mail	Connection Test :	Test
	Domain Restriction :	Off 🗸



Konfigurálja a beállításokat.

Adja meg az "SMTP" és az "E-mail Send Settings" tételeket.

	Beállítás	Leírás
SMTP		Ennek beállítása szükséges az e-mail küldéséhez a készülékről.
	SMTP Protocol	Megjeleníti az SMTP protokoll beállításokat. Ellenőrizze, hogy az "SMTP protokoll" beállítása [On] opció legyen. Ha a [Off] opció van kiválasztva, kattintson a [Protocol] lehetőségre, és az SMTP protokollt állítsa [On] opcióra.
	SMTP Server Name ^{*1}	Írja be az SMTP-szerver IP-címét vagy állomásnevét.
	SMTP Port Number	Adja meg az SPMTP-hez használandó portszámot. Az alapértelmezett portszám a 25.
	SMTP Server Timeout	Állítsa be az időtúllépés előtti várakozási időt másodpercben.
	Authentication Protocol	Az SMTP hitelesítés használatához adja meg a felhasználói hitelesítő adatokat.
	SMTP Security	Az SMTP biztonság beállítása. Kapcsolja be az "SMTP Security" funkciót az "SMTP (E-mail TX)" alatt a [Protocol Settings] oldalon.
	Connection Test	A teszt e-mail küldése nélkül ellenőrzi, hogy az e-mail funkció működik-e az adott beállítások mellett.
	Domain Restriction	A tartományok korlátozásához kattintson a [Domain List] lehetőségre, és adja meg az engedélyezendő vagy elutasítandó tartománynevek címét. A korlátozás e-mail címmel is megadható.
POP3	POP3 Protocol	Ha csak a készülékről történő e-mail küldési funkciót engedélyezi, az alábbi
	Check Interval	engedélyezni szeretné a készülék általi e-mail fogadás funkcióját.
	Run once now	Embedded Web Server RX User Guide
	Domain Restriction	
	POP3 User Settings	
E-mail Send Settings	E-mail Size Limit	Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete ezt az értéket meghaladja, egy hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Használja ezt a beállítást, ha az SMTP-szerverhez E- mail méretkorlátozása opciót állított be. Ha nem, a 0 (nulla) érték megadásával engedélyezheti a korlátlan méretű e-mailek küldését.
	Sender Address ^{*1}	Adja meg a készülékről küldött e-mail feladói címét (például a géprendszergazda), hogy a válasz vagy a sikertelen küldésről szóló jelentés ehhez a személyhez érkezzen, és ne a készülékre. A feladói címet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladói cím maximális hosszúsága 256 karakter lehet.
	Signature	Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.
	Function Defaults	Módosítsa a funkció alapértelmezett beállításait az [Common/Job Default Settings] oldalon.

*1 Ezeket a tételeket feltétlen töltse ki.



Kattintson a [Submit] lehetőségre.

3 Felkészülés a használatra

Ez a fejezet az alábbi műveleteket mutatja be:

3-2
3-3
3-4
3-7
·10
-14
·16
-18
·19
·19
-19
·20
·22
-23
333

Papír betöltése

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.



Pörgesse át a lapokat, majd ütögesse a köteget egy sima felülethez.

Ezenfelül tartsa szem előtt az alábbi pontokat.

- A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas páratartalomnak, mivel a nedvesség problémákat okozhat. A papíradagoló vagy a kézi adagolótálcák betöltése után tegyen vissza minden megmaradt papírlapot a csomagolásába.
- Ha a papír hosszú ideig a kazettában marad, a kazetta fűtő hője a papír elszíneződését okozhatja.
- Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukasztott papírt vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), tanulmányozza az útmutatót.

Angol nyelvű használati útmutató

Papíradagoló egységek kiválasztása

Válassza ki a papíradagoló egységet a papír méretének és típusának megfelelően.



Szám	Név	Papírméret	Papírtípus	Kapacitás	Oldal	
1	1. kazetta	A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni 1 - 4	Normál, Durva, Pergamen, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Egyéni 1–8	500 lap (80 g/m ²)	<u>3-4. oldal</u>	
2	2. kazetta	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216x340 mm, SRA3, Ledger				
3	3. kazetta	Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,				
4	4. kazetta	Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni 1 - 4				
5	3. kazetta	A4, Letter, B5 (Egyik méreten rögzítve.)	Normál, Durva, Pergamen	1 500 lap (80 g/m ²)	<u>3-14. oldal</u>	
6	4. kazetta		Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Jó minőségű, Egyéni 1–8	Újrahasznosított,	(00 g/m)	
7	5. kazetta			3 000 lap (80 g/m ²)	<u>3-16. oldal</u>	

MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)
- · A jobb minőségű színes nyomtatáshoz használjon speciális színes papírt.

1. kazetta feltöltése

Töltse be a papírt a kazettába. Az alábbi eljárás az 1. kazettát mutatja be.

A kazettát húzza ki teljesen a gépből.



MEGJEGYZÉS

Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.

7 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.



MEGJEGYZÉS

Ha Legal méretű papírt használ, a papírhosszúság-vezetőt vigye teljesen a bal oldalra és fektesse le.



3 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.



Helyezzen be papírt.



FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.
 - → <u>A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)</u>
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.

Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.



6 Óvatosan tolja vissza a kazettát.



7 Illessze be a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő lap jelzését.



8 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Papíradagoló] > [1. kazetta]

G Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papír méretét és típusát.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS

A papírméret automatikusan érzékelhető és kiválasztható, lásd az alábbiakat:

- ➡ Papír kiválasztása (6-20. oldal)
- Angol nyelvű használati útmutató

2. kazetta feltöltése

A kazettát húzza ki teljesen a gépből.



MEGJEGYZÉS

Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.





MEGJEGYZÉS

Ha 12x18" méretű papírt használ, a papírhosszúság-vezetőt vigye teljesen a bal oldalra és fektesse le.



3

A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.



💽 MEGJEGYZÉS

Ha SRA3/12×18", A3 vagy Ledger papírt használ, a kiegészítő vezetőt állítsa be annak megfelelően.



Helyezzen be papírt.



- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.

A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

5 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.

Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.



6 Óvatosan tolja vissza a kazettát.



7 Illessze be a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő lap jelzését.



8 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Papíradagoló] > [2. kazetta]

9 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papír méretét és típusát.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS

A papírméret automatikusan érzékelhető és kiválasztható, lásd az alábbiakat:

- → Papír kiválasztása (6-20. oldal)
- Angol nyelvű használati útmutató

Boríték vagy karton betöltése a kazettákba

Töltsön be borítékot vagy kartont a kazettákba. Az alábbiakban példaként az 1. kazetta műveleteit ismertetjük.





💽 MEGJEGYZÉS

Ne húzzon ki egyszerre egynél több kazettát.

2 Távolítsa el a boríték adagoló vezetőt.

Ha kartonpapírt tölt be, lásd az 5. lépést.



3 Húzza ki a boríték adagoló vezető karját, amikor Boríték C5 méretűnél nagyobb, 162 mm-nél szélesebb borítékot adagol.



4 Helyezze fel a boríték adagoló vezetőt az ábrán ismertetett módon.

Az alábbi ábra mutatja a kihúzott borítékvezető kart.



5 A papírhosszúság-vezetőt állítsa a kívánt papírhosszúsághoz.



6 A papír helyzetét állítsa be a kazetta bal és jobb oldalán található papírszélesség-vezetők használatával.



7

A borítékot a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.

Példa: Címek nyomtatásakor.









FONTOS

- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött borítékok nem lépik-e túl a szintjelzést.

MEGJEGYZÉS

Körülbelül 100 levelezőlap vagy 30 boríték helyezhető be.

8 Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz.

Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.



9 Az 1. kazettát óvatosan nyomja vissza helyére.

1 O Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Papíradagoló] > [1. kazetta]

11 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a boríték méretét és típusát.

> Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

12 Állítsa be a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.

Válassza ki a boríték méretét és típusát a számítógépen lévő nyomtató illesztőprogram használatával.

- Nyomtatás normál méretű papírra (4-4. oldal)
- Nyomtatás nem szabványos méretű papírra (4-6. oldal)

A nagy kapacitású adagoló feltöltése

A kazettát húzza ki teljesen a gépből.

Az alábbi eljárás a 3. kazettát mutatja be.

7 Helyezzen be papírt.



FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.

<u>A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)</u>

- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.

Śvatosan tolja vissza a kazettát.







5 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Papíradagoló] > [3. kazetta]

6 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírtípust.

> Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az oldalsó adagoló feltöltése



A kazettát húzza ki teljesen a gépből.

2 Helyezzen be papírt.



FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.
 - → <u>A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)</u>
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.

3 Óvatosan tolja vissza a kazettát.



4 Illessze be a behelyezett papír méretének és típusának megfelelő lap jelzését.



5 Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Eszköz beállítások] > [Papíradagoló] > [5. kazetta]

6 Konfigurálja a funkciót.

Válassza ki a papírtípust.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Papír betöltése a behelyezőbe

Tétel	Papírméret	Papírtípus	Lapok száma
1. behelyező tálca 2. behelyező tálca	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5R, B5, Folio, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K,16K, 16K-R, ISO B5, 1–4 egyéni (148 × 210 - 320 × 457 mm)	Normál, Vékony, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Jó minőségű, 1–8 egyéni	250 lap (64 g/m ²)

MEGJEGYZÉS

- A tárolható lapok száma a környezettől és a papírtípustól függően változik.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)

Töltse be a papírt a behelyező tálcába. Itt az 1. behelyező tálcát használjuk példaként.

Állítsa be a behelyező tálca méretét.



2 Helyezzen be papírt.



FONTOS

- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Ha Füzet beállítást használ, a papírbetöltési módszer tekintetében lásd:
 Angol nyelvű használati útmutató
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettába.
 - → <u>A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)</u>
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzőt.
 Felső: Normál papír
 Alsó: Vastag papír

A papír kiadásával kapcsolatos óvintézkedések

Papírrögzítő

Ha A3/Ledger vagy annál nagyobb méretű papírt használ, az ábrán látható módon nyissa ki a papírrögzítőt.



💽 MEGJEGYZÉS

Ha a kimenethez a feladatszétválasztót használja, szükség esetén kinyithatja a papírrögzítőt a feladatszétválasztón.

Boríték kötegelő vezető

Boríték használatához az alábbiak szerint nyissa ki a boríték kötegelő vezetőt.



Köteg szint beállító

Ha a kiadott papír jelentősen meggyűrődött, az ábrán látható módon húzza ki a köteg szint beállítót.

Feladatszétválasztó tálca

A köteg szint beállító kihúzása



A köteg szint beállító visszaállítása



Belső váltótálca

A köteg szint beállító kihúzása



A köteg szint beállító visszaállítása



Hajtogatóegység (4 000 lapos finisherhez)

Abban az esetben, ha a kiadott kötegek száma meghaladja a hajtogatóegység tárolási korlátját, válassza le a hajtogatótálcát.

💽 MEGJEGYZÉS

A hajtogatóegység maximális tárolókapacitásáért lásd az alábbiakat.

+ Hajtogatóegység (4 000 lapos finisherhez) (8-14. oldal)

A hajtogatótálcára történő kiadás esetén



A hajtogatótálca korlátjánál nagyobb mennyiség kiadása esetén



Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez)

Abban az esetben, ha a kiadott kötegek száma meghaladja a hajtogatóegység tárolási korlátját, tárolja az alsó tálcában.

MEGJEGYZÉS

A hajtogatóegység maximális tárolókapacitásáért lásd az alábbiakat.

➡ Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez) (8-15. oldal)

A hajtogatótálcára történő kiadás esetén





A hajtogatótálca korlátjánál nagyobb mennyiség kiadása esetén


4 Nyomtatás számítógépről

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő	4-2
A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése	4-3
Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows)	4-3
Nyomtatás számítógépről	4-4
Nyomtatás normál méretű papírra	4-4
Nyomtatás nem szabványos méretű papírra	4-6
Számítógépről történő nyomtatás visszavonása	4-9
Nyomtatás mobileszközről	4-10
Nyomtatás AirPrint használatával	4-10
Nyomtatás Univerzális nyomtatás használatával	4-10
Nyomtatás Mopria funkcióval	4-10
Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval	4-11
Nyomtatás NFC funkcióval	4-11

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő

A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője lehetővé teszi a nyomtatással kapcsolatos különféle beállítások konfigurálását.

Printing System Driver User Guide

Gyors nyomtat	Tájolás	Szétválogatás	Duplex	Oldal/lap	EcoPrint
E Alap	Α	G	123	1	
Elrendezés	•••••			ſ	Visszaállítás
Efejezés	kyomtatóprofilok:				
Imaging					
Közzététel	Gyári alapbeálí				
문 Feladat					
Ger Speciália					
					Akaimaz
8			Tétel	Rés	ziet
			Tájolás Szétválogatás	Álió Be	
			Duplex Oldal/lap	Hos Ki	szú élen fordul
2			EcoPrint	Ki	
	S I		⊟ /vap Forrás	Auto	forrás választás
			Példány	1	
	~		Masolatok Kitan minalatak	N	
			NUCCU INCOMPANY	N	
		PCL XL	Szétválogatás	Be	

Szám	Leírás		
1	[Gyors nyomtatás] fül		
	Olyan ikonokat biztosít, amelyek segítségével egyszerűen konfigurálhatók a gyakran használt funkciók. Amikor egy		
	ikonra kattint, a kepernyo nyomtatasi eredmenyre nasoniito keppe valtozik, es a rendszer alkalmazza a beallitasokat.		
	Gyors nyomlat ás Tájolás Szétválogatás Duplex Oldal/lap EcoPrint		
	[Alan] fül		
	Ez a fül tartalmazza a gyakran használt alapyető funkciókat. Ez használható a papírméret, a célállomás és a duplex		
	nyomtatás konfigurálására.		
	[Elrendezés] fül		
	Ez a fül teszi lehetővé a különféle elrendezésekben történő nyomtatási beállítások konfigurálását, beleérte a füzet nyomtatását, az összevonást, poszter nyomtatását és a méretezést.		
	[Befejezés] fül		
	Ez a fül teszi lehetővé a nyomtatott anyagok utómunkáival kapcsolatos beállítások konfigurálását, mint a kötés vagy a tűzés.		
	[Képalkotás] fül		
	Ez a fül teszi lehetővé a nyomatok képminőségével kapcsolatos beállításainak konfigurálását.		
	[Közzététel] fül		
	Ez a fül teszi lehetővé borítók és beillesztett lapok létrehozását nyomtatási feladatokhoz, valamint lapok beillesztését OHP filmek lapjai közé.		
	[Feladat] fül		
	E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen kinyomtathatók legyenek. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyről nem szeretné, hogy mások is lássák.		
	[Speciális] fül		
	Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek a nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja.		

Szám	Leírás
2	[Profilok] A nyomtató illesztőprogram beállítások elmenthetők profilként. Az elmentett profilok bármikor előhívhatók, így kényelmes módszert biztosítanak a gyakran használt beállítások használatára.
3	[Visszaállítás] Erre kattintva állíthatja vissza a beállításokat a kezdeti értékeikre.

A nyomtató illesztőprogram súgójának megjelenítése

A nyomtató illesztőprogram egy Súgóval rendelkezik. Ha a nyomtatási beállításokról szeretne tájékozódni, nyissa meg a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjét, és az alábbiakban ismertetett módon jelenítse meg a Súgót.



- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő
 [?] gombra.
- 2 Kattintson a tételre, amelyről többet szeretne megtudni.

MEGJEGYZÉS

A Súgó akkor is megjelenik, ha egy tételre kattint és a billentyűzeten megnyomja az [F1] gombot.

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása (Windows)

Az alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosíthatók. A gyakran használt beállítások kiválasztásával lépéseket hagyhat ki a nyomtatáskor. A beállításokat lásd:

- Printing System Driver User Guide
 - 1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, majd válassza a [Windows rendszer], [Vezérlőpult], [Eszközök és nyomtatók] lehetőséget.
 - 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék nyomtató illesztőprogram ikonjára, és a nyomtató illesztőprogram menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőségre.
 - 3 Kattintson az [Alap] gombra az [Általános] fülön.
 - 4 Válassza ki az alapértelmezett beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás számítógépről

Ez a szakasz ismerteti a Printing System Driver használatával történő nyomtatást.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentum alkalmazásokból történő nyomtatásához telepítse a weboldalunkról letöltött nyomtató illesztőprogramot a számítógépére.
- Bizonyos környezetekben az aktuális beállítások a nyomtató illesztőprogram alsó részén láthatók.



- Karton vagy boríték nyomtatásakor az alábbi műveletek végrehajtása előtt töltse be a kartont vagy a borítékot a kézi adagolóba.
 - ✤ Papír betöltése a kézi adagolóba (5-6. oldal)

Nyomtatás normál méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [**Alap**] fülén válassza ki a papírméretet.

🔇 MEGJEGYZÉS

A kezelőpanelen válassza ki a nyomtatandó papírméretet és papírtípust.

> Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Jelenítse meg a képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza a [Print] lehetőséget.

7 Konfigurálja a beállításokat.

1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket, és kattintson a [Tulajdonságok] gombra.

Nyomtató: Tulajd	onságok Speciális(ú) Súgó (?
Penanyscence (* 1921 – 1921 – 1921 – 1921 – 1920)	eerrygiatos nyomtatás (fekete-fehér)
Tinta 🗌	Festy megtakanitása 🕕
Nyomtatandó oldalak	Megjegyzések és űrlapok
Teljes kijelölés	Dokumentum és jelölések 🗸 🗸
O Aktuális oldal	Maniam mérak örrnamára
Oldalak 1 - 5	magagyzerek osztegiese
 További beállítások 	Nagyitás: 96%
Oldal méretezése és kezelése ①	210,02 x 297,01 mm
Meret Poster Tobb Fuze	
Oldalhoz igazítás	
🔿 Valós méret	
 Túlméretes oldalak kicsinyítése 	
O Egyéni méretezés: 100 %	
Papírforrás választása a PDF oldalmérete szerint	
Nyomtatás a papír mindkét oldalára	
Tájolás:	
Automatikus álló/fekvő	
⊖ Álló	
⊖ Fekvő	
	<
	1/5 oldal
Didalbaállðár	Nuomtatás Ménse
And the second	Nyonicatas megse

2 Válassza az [Alap] fület.

3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a nyomtatáshoz használandó méretet.

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, mint pl. a karton vagy a boríték, regisztrálni kell a nyomtatási méretet.

Nyomtatás nem szabványos méretű papírra (4-6. oldal)

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

	?	×
Gyors nyomtat Nyomtatási méret: Aš (100%) Alap Oldalméretek	Szétválogatás: Be	
Lutázás használat alapján Forás: Auto forrás választás		_
Image: Construction of the second		_
Közzététel Példány:	Duplex: Hosszi élen fordul	
E Feladat		-

4 A Visszatéréshez a Nyomtatás párbeszédablakra kattintson az [**OK**] gombra.

3 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az [OK] gombra.

Nyomtatás nem szabványos méretű papírra

Ha olyan méretű papírt szeretne betölteni, amely nem szerepel a készülék nyomtatási méretei között, a Mentés nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyőjének [**Alap**] fülén válassza ki a papírméretet.

A regisztrált méret a "Nyomtatási méret" menüben választható ki.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a készülékről szeretné a nyomtatást végrehajtani, állítsa be a papírméretet és a papírtípust, lásd:

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Kattintson a Windows [Start] gombjára, és válassza a [Windows rendszer], [Vezérlőpult] és az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] lehetőséget.
- 2 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a készülék nyomtató illesztőprogram ikonjára, és a nyomtató illesztőprogram menüjében kattintson a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőségre.
- 3 Kattintson a [Tulajdonságok] gombra az [Általános] fülön.

2 Regisztrálja a papír méretét.

1 Kattintson az [Alap] fülre.

	? ×
Gyors ny htat ás Nyomtatási méret: A4 (100%)	Szétválogatás: Be
Cidalméretek 2	
Elrendezés Auto forrás választás V	Tájolás: Álló
Hordozó típusa: Befejezés Meghatározatlan V	
Cel: Nyomt. alapért.	Duplex: Ki
E Közzététel Példány:	
Feladat	

- 2 Kattintson az [Oldalméretek...] gombra.
- 3 Kattintson az [Új] gombra.



- 4 Adja meg a papír méretét.
- 5 Adja meg a papír nevét.
- 6 Kattintson a [Mentés] gombra.

- 7 Kattintson az [**OK**] gombra.
- 8 Kattintson az [**OK**] gombra.

	B	eàllitàsok		Visszaállítás
-	(1	Tétel	Részlet
		PLX	Gyors nyomtatás Tájolás Szétválogatás Duplex Oldal/ap EcoPrint Alap Fororás Példány Másolatok Köteg másolatok Szétválogatás Telutás	Alló Be Ki Ki Ki Auto forrás választás 1 Ki Ki Be
🗆 Ny	omtatási kép		Mentés másként.	Profilok
			8 (OK Mégse

3 Megjeleníti a nyomtatási beállítások képernyőt.

Az alkalmazásban kattintson a [Fájl] lehetőségre, és válassza a [Print] lehetőséget.



Válassza ki a nem szabványos méretű papír méretét és típusát.

1 A "Nyomtató" menüben válassza ki a készüléket, és kattintson a [**Tulajdonságok**] gombra.



2 Válassza az [Alap] fület.

3 Kattintson a "Nyomtatási méret" menüre, és válassza ki a 2. lépésben regisztrált papírméretet.

a	? ×
Gyors nyomtat ás Nyomtatási méret: Egyéni_01 (100%)	Szétválogatás: Be
Alap Oldalméretek	
Elrendezés Auto forrás választás ~	Tájolás: Álló
Fordozó típusa: Meghatározatlan	
Nyomt. alapért. V	Duplex: Ki
E Közzététel Példány:	

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, mint a vastag papír vagy a fólia, kattintson a "Hordozó típusa" menüre, és válassza ki a papír típusát.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha levelezőlapot vagy borítékot töltött be, a "Hordozó típusa" menüben válassza a **[Karton]** vagy a **[Boríték]** lehetőséget.

- 4 A "Forrás" menüben válassza ki a papírforrást.
- **5** A Visszatéréshez a Nyomtatás párbeszédablakra kattintson az **[OK]** gombra.

5 Indítsa el a nyomtatást.

Kattintson az [OK] gombra.

Számítógépről történő nyomtatás visszavonása

A nyomtató-illesztőprogram használatával végrehajtott nyomtatási feladat visszavonásához a nyomtatás megkezdése előtt tegye a következőt:

💽 MEGJEGYZÉS

A nyomtatás készülékről történő visszavonásához lásd:

- Feladatok megszakítása (5-18. oldal)
- Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra () annak érdekében, hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását vissza kívánja vonni, majd a "Dokumentum" menüben válassza a [Mégsem] lehetőséget.

Nyomtatás mobileszközről

Ez a készülék támogatja az AirPrint és a Mopria szolgáltatásokat. A támogatott operációs rendszertől és alkalmazástól függően a feladat bármilyen mobileszközről vagy számítógépről nyomtatható a nyomtató illesztőprogram telepítése nélkül.

Nyomtatás AirPrint használatával

Az AirPrint egy olyan nyomtató funkció, amellyel az iOS 4.2 és frissebb, illetve a Mac OS X 10.7 és frissebb verziójú termékek rendelkeznek.

Az AirPrint funkció használatához engedélyezze az AirPrint beállításokat az Embedded Web Server RX alkalmazásban.

Embedded Web Server RX User Guide



Nyomtatás Univerzális nyomtatás használatával

Az Univerzális nyomtatás a Microsoft által biztosított nyomtatási szolgáltatás. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi Azure Active Directory-val rendelkező felhasználók számára, hogy az internetre csatlakoztatott számítógépről nyomtassanak.

A készülék az Embedded Web Server RX használatával konfigurálható.

Embedded Web Server RX User Guide

💽 MEGJEGYZÉS

- Az univerzális nyomtatás használatához Windows vagy Microsoft365 licenc, valamint Azure Active Directory fiók szükséges. Ha ezekkel nem rendelkezik, szerezze be ezeket a licenceket és a fiókot.
- A készüléket előzetesen regisztrálni kell az Azure portálra. A készülék regisztrálható az ugyanarra a hálózatra csatlakozó számítógépről.

Nyomtatás Mopria funkcióval

A Mopria az Android 4.4 vagy frissebb termékeken használt nyomtatási funkció szabványa.

A Mopria nyomtatási szolgáltatásokat előre kell telepíteni és engedélyezni.

A funkció használatára vonatkozó részletekért lásd a Mopria Alliance weboldalát.



Nyomtatás Wi-Fi Direct funkcióval

A Wi-Fi Direct egy, az Wi-Fi Alliance által kidolgozott vezeték nélküli LAN szabvány. Ez a vezeték nélküli LAN egy olyan funkciója, amellyel az eszközök vezeték nélküli LAN hozzáférési pont vagy vezeték nélküli LAN router nélkül közvetlenül tudnak egymással kommunikálni.

A Wi-Fi Direct nyomtatási eljárása megegyezik a normál mobileszközökével.

Ha a nyomtató tulajdonságoknál a portbeállításokként nyomtatónevet vagy Bonjour nevet használ, a feladat nyomtatható a név megadásával a Wi-Fi Direct kapcsolaton.

Ha a porthoz IP címet használ, adja meg ennek a készüléknek az IP címét.

Nyomtatás NFC funkcióval

Ha előzőleg konfigurálta a Wi-Fi és a Wi-Fi Direct funkciót, a készülék és a mobileszköz közötti hálózati kapcsolat egyszerűen konfigurálható az NFC címkére koppintva.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.



Műveletek a készüléken

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:	
Eredetik betöltése	5-2
Eredetik elhelyezése az üveglapon	5-2
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	5-3
Papír betöltése a kézi adagolóba	5-6
Kedvencek	5-11
Kedvencek regisztrálása	5-12
Kedvencek előhívása	5-12
Kedvencek szerkesztése	5-13
Kedvencek törlése	5-13
Billentyűparancsok regisztrálása (Másolás, Küldés és Dokumentumfiók beállításai)	5-14
Billentyűparancsok hozzáadása	5-14
Billentyűparancs szerkesztése	5-15
Billentyűparancsok törlése	5-15
Másolás	5-16
A készülék alapvető funkciói	5-16
Soron kívüli másolás	5-18
Feladatok megszakítása	5-18
Gyakran használt küldési módszer	5-19
Dokumentum küldése e-mailben	5-20
Beállítások konfigurálása küldés előtt	5-20
Beszkennelt dokumentum küldése e-mailben	5-20
Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re)	5-22
Beállítások konfigurálása küldés előtt	5-22
Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába	5-22
Scan to Cloud funkció (TA/UTAX Cloud Capture)	5-25
Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra	5-25
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	5-28
Küldési feladatok megszakítása	5-30
Célállomás kezelése	5-31
Célállomás meghatározása	5-31
Kiválasztás a címjegyzékből	5-31
Kiválasztás gyorsgomb használatával	5-33
Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval	5-33

Eredetik betöltése

Az eredeti méretétől, típusától, mennyiségétől és a használni kívánt funkciótól függően az eredetiket töltse be az üveglapra vagy a dokumentumadagolóba.

- Üveglap: Helyezze ide a lapokat, könyvet, levelezőlapokat és borítékokat.
- Dokumentumadagoló: Ide helyezze a több eredetit. Ide helyezheti a kétoldalas eredetiket is.

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe eredetiként könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.



- 1 A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.
- 2 Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

MEGJEGYZÉS

- Az A5 méretet a készülék A4-R méretként érzékeli. Az érintőpanel funkciógombjának használatával állítsa be az A5 papírméretet.
 - Eredeti mérete (6-19. oldal)
- Az eredetei tájolására vonatkozó részleteket lásd:
 - Eredeti tájolása (6-22. oldal)

Amikor borítékot vagy kartont helyez az üveglapra



- 1 A beolvasni kívánt felével lefelé helyezze el.
- 2 Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.

MEGJEGYZÉS

A borítékok vagy karton adagolására vonatkozó információkat lásd:

▶ Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor (5-8. oldal)

FIGYELEM!

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.

FONTOS

- Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.
- Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetik minden egyes lapját. A kétoldalas eredetik mindkét oldalát beolvassa a készülék.

A dokumentumadagolóhoz a következő típusú eredetik használhatók.

Részletek	Dokumentumadagoló (Automatikus 2-oldalas)	Dokumentumadagoló (Kettős lapolvasó DP)
Típus	DP-7150	DP-7160 DP-7170 (Elcsúszás, Több adagolása és Tűzésérzékelés)
Súly	35 – 160 g/m ² (duplex: 50 – 120 g/m ²)	35 – 220 g/m ² (duplex: 50 – 220 g/m ²)
Méretek	Maximum A3/Ledger (297 × 432 mm) (Hosszú 297 (105 × 148 mm)	× 1 900 mm) – Minimum A6-R/Statement-R
Lapok száma	Normál papír (80 g/m ²), Újrahasznosított papír, Pergamen papír: 140 lap (vegyes méretű eredetik esetén: 30 lap) Vastag papír (120 g/m ²): 93 lap	Normál papír (80 g/m ²), Újrahasznosított papír, Pergamen papír: 320 lap (A4 vagy kisebb), 200 lap (A3, B4) (Vegyes méretű eredetik: 30 lap) Vastag papír (120 g/m ²): 180 lap
	wuveszpapir: Tiap	wuveszpapir: i iap

A dokumentumadagolóhoz az alábbi típusú eredetik nem használhatók. Ellenkező esetben az eredetik elakadhatnak, vagy a dokumentumadagoló elkoszolódhat.

- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetik (Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetik
- Kivágást tartalmazó eredetik
- Gyűrött eredeti
- Összehajtott eredetik (Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Indigó
- Zúzott papír

FONTOS

- A betöltés előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik kimeneti tálcáján. A kimeneti tálcán maradt eredetik az új eredetik elakadását okozhatják.
- Ne érjen a dokumentumadagoló felső fedeléhez, például ne igazítsa el az eredetiket a felső fedélen. Ezzel hibát okozhat a dokumentumadagolóban.

Állítsa be az eredeti papírszélesség-vezetőit.



9 Helyezze el az eredetiket.

1 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges. A betöltött eredeti jelző világít, amikor az eredeti megfelelően van behelyezve.



💽 MEGJEGYZÉS

Az eredetei tájolására vonatkozó részleteket lásd:

<u>Eredeti tájolása (6-22. oldal)</u>

FONTOS

 Ellenőrizze, hogy az eredeti papírszélesség-vezetői pontosan igazodnak-e az eredetikhez. Ha a vezetők és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti papírszélesség-vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.



- Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetik nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetik elakadását okozhatja.
- A lyukasztott vagy perforált sorokkal rendelkező eredetiket úgy kell behelyezni, hogy a készülék a lyukakat vagy perforációkat utoljára olvassa be (nem először).

2 Nyissa ki az eredetik ütközőjét a beállított méretű eredeti beillesztéséhez.

Dokumentumadagoló (Automatikus fordítás)/Dokumentumadagoló (Egyutas beolvasás)



Dokumentumadagoló (Egyutas beolvasás elcsúszás-, több adagolása és tűzésérzékeléssel)



(Eredeti mérete: A4/Letter vagy kisebb)

(Eredeti mérete: B4/Legal vagy nagyobb)



Papír betöltése a kézi adagolóba

A kézi adagolóba maximálisan 150 lap normál papír (80 g/m²) tölthető be.

A támogatott papírméretekre vonatkozó részleteket lásd:

- Angol nyelvű használati útmutató
- A papírtípus beállításokat lásd:
- Angol nyelvű használati útmutató

Speciális papírra történő nyomtatáshoz használja minden esetben a kézi adagolót.

FONTOS

- Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a hordozó típusát állítsa Vastag értékre, és állítsa be a használt papír súlyát.
- A nyomtatáskor a belső tálcából távolítsa el a fóliákat. Ha nem távolítja el a fóliákat a belső tálcából, azzal papírelakadást okozhat.

A kézi adagoló kapacitása az alábbi.

- A4 vagy kisebb normál papír (80 g/m²), újrahasznosított vagy színes papír: 150 lap
- B4 vagy nagyobb normál papír (80 g/m²), újrahasznosított vagy színes papír: 50 lap
- Vastag papír (209 g/m²): 10 lap
- Vastag papír (157 g/m²): 50 lap
- Vastag papír (104,7 g/m²): 50 lap
- Hagaki (Karton): 30 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Monarch boríték, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 lap
- OHP film: 10 lap
- Bevont: 10 lap
- Banner papír: 488,1 mm-től maximum 1 220 mm-ig: 1 lap (kézi adagolás), 10 lap (opcionális banner tálcával)
- Index fül felosztók: 15 lap

MEGJEGYZÉS

- Ha egyedi méretű papírt tölt be, adja meg a papír méretét az alábbiak alapján:
- Angol nyelvű használati útmutató.
- Ha speciális papírt használ, például átlátszó vagy vastag papírt, válassza ki a hordozó típusát az alábbiak alapján:
 - Angol nyelvű használati útmutató.
- A papírméret automatikusan érzékelhető, lásd az alábbiakat:
 - Papír kiválasztása (6-20. oldal)
 - Angol nyelvű használati útmutató

Nyissa ki a kézi adagolót.



2

Állítsa be a kézi adagoló méretét.

A papírméretek fel vannak tüntetve a kézi adagolón.



3 Helyezzen be papírt.



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.

Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kézi adagolóba.

<u>A papír betöltésével kapcsolatos óvintézkedések (3-2. oldal)</u>

FONTOS

- A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a nyomtatási oldala lefelé nézzen.
- A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.
- Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladatból nem maradt papír az adagolóban. Ha az adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.
- Ha rés van a papír és a papírszélesség vezetők között, igazítsa a vezetőket a papír méretének megfelelőre, hogy elkerülje a ferde adagolást és papírelakadást.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a betöltési korlátozást.

A kezelőpanel használatával határozza meg a kézi adagolóba betöltött papír típusát.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor

A papírt nyomtatási oldalával lefelé helyezze be. A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd:

Printing System Driver User Guide

Példa: Címek nyomtatásakor.



- 1 Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap)
- 2 Hagaki (Karton)
- 3 Álló formátumú borítékok esetén (nyissa ki a fület)
- 4 Fekvő formátumú borítékok esetén (csukja le a fület)

FONTOS

- Használjon meghajlítatlan Oufuku hagaki (válasz-levelezőlap) papírt.
- A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

🔇 MEGJEGYZÉS

- Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd:
 Angol nyelvű használati útmutató.
- Ha kartonpapírt tölt be a kézi adagolóba, az alábbi módon nyissa ki az ütközőt.



Index papír betöltése a kézi adagolóba

1

Készítse elő a papírt.

Az oldalakat rendezze úgy, hogy az 1. oldal legyen hátul.



2 A papírt állítsa ugyanabba a tájolásba.

A papírt helyezze a nyomtatott oldalával lefelé, és tájolja úgy, hogy a fülek a papír vezetett oldalán legyenek adagoláskor.



3 Helyezzen be papírt.

Töltse be a papírt a tálcába.



A nyomtatásra vonatkozó műveleteket lásd:

Printing System Driver User Guide

Az index papírnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

Tétel	Leírás
Papírméret	A4/Letter
Papírsúly	136 – 256 g/m ²
Fülek száma	1–15
Fülek hossza	30 mm vagy rövidebb

Kedvencek

Ha a gyakran használt funkciókat hozzáadja a Kedvencekhez, azokat gyorsan és egyszerűen előhívhatja. A kedvenceket el is nevezheti, hogy előhívásukkor könnyen lehessen őket azonosítani.

Az alábbi kedvencek vannak előregisztrálva. A regisztrált tartalmak a környezetében való egyszerűbb használat érdekében újraregisztrálhatók.

Kedvenc neve	Leírás	Alapértelmezett regisztráció
ID Card Copy	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	 Másolási funkciók Színes: [Fekete-fehér] Eredeti mérete: [A5]/[Statement] Papír kiválasztása: [1. kazetta] Zoom: [100%] Árnyékolások törlése: [Be]
Есо Сору	Ennek használatával csökkentheti a tonerhasználatot nyomtatáskor. Ezzel a színes másolást világosabb fekete-fehérre változtatja, ezzel csökken a tonerhasználat.	 Másolási funkciók Színes: [Fekete-fehér] EcoPrint: [Be] ([5]. szint)
Newspaper Copy	Használja ezt a funkciót, ha újságcikket vagy egyéb olyan eredetit szeretne másolni, amely színes felületre van nyomtatva. Ez a képminőséget úgy állítja be, hogy a felület színe vagy a lap hátoldalán lévő szöveg ne jelenjen meg a másolaton.	 Másolási funkciók Színes: [Fekete-fehér] Átvilágításvédelem: [Be] Háttér-erősség beállítása: [Auto]
Technical Drawing Copy	Használja ezt a funkciót, ha vonalakból és ábrákból álló alakzatokat tartalmazó tervrajzokat szeretne másolni. Ez akkor is használható, ha színes vonalakról fekete-fehér másolatot szeretne készíteni.	 Másolási funkciók Színes: [Fekete-fehér] Kép-optimalizálás: [Szöveg] Élesség (Mind): [+3] Háttér-erősség beállítása: [Auto]
Confidential Stamp	Ennek a funkciónak a használatával nyomtathat egy áttetsző "Bizalmas" feliratot a dokumentum közepére.	 Másolási funkciók Színes: [Fekete-fehér] Átvilágításvédelem: [Be] Bélyegző: [Bizalmas] Betűméret: [közepes] Betűszín: [Fekete] Bélyegző helye: [Közép] Megjelenő mintázat: [Átlátszó]

MEGJEGYZÉS

• A kedvencekben maximálisan 50, másolást és küldést magába foglaló funkció regisztrálható.

• Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, akkor csak rendszergazdai jogosultságokkal való bejelentkezés után regisztrálhat funkciókat.

Kedvencek regisztrálása

A következő lépéssorozat példa arra, hogy miként regisztrálható a másolási funkció.

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]
- 2 Másolás módban válassza a [Kedvencek] lehetőséget.

2 Regisztrálja a kedvencet.

1 [Hozzáad./Szerk.] > Válasszon számot (01 - 50) a kedvenchez

MEGJEGYZÉS

Ha olyan kedvenc-számot regisztrál, amely már regisztrálva van, előtte törölje a jelenleg regisztrált kedvencet.

2 Írja be az új kedvenc nevét > [Mentés]

A kedvencet a rendszer regisztrálja.

A regisztrált kedvenc megjelenítéséhez a Kezdőoldalon válassza a [**Hozzáadás**] lehetőséget a megjelenő megerősítő képernyőn.

3 Válassza az [OK] lehetőséget.

Kedvencek előhívása

Hívja elő a kedvencet.

- [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek] vagy válassza ki a kedvenc ikonját. Ha kiválasztja egy kedvenc ikonját, a rendszer azt a kedvencet hívja elő. Ha a [Kedvencek] lehetőséget választotta, folytassa az 1-2. lépéssel.
- 2 Válassza ki az előhívandó kedvenc számát.

A közvetlen előhíváshoz a [**Keresés**] lehetőséget választva adja meg a kedvenc számát (01 – 50).

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a kedvenc nem hívható elő, akkor a kedvencben megadott dokumentumfiók vagy űrlapminta törlésre kerülhetett. Ellenőrizze a dokumentumfiókot.

7 Hajtsa végre a kedvencet.

Helyezze el az eredetiket > [Indítás] gomb

MEGJEGYZÉS

A [**Kedvencek**] lehetőséget bármely funkcióban kiválaszthatja a funkcióhoz regisztrált kedvenc előhívásához.

Kedvencek szerkesztése

Módosíthatja a kedvenc számát és nevét.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]
- 2 Válassza a [Hozzáad./Szerk.] lehetőséget.

2 Szerkessze a kedvencet.

- 1 Válassza ki a módosítandó kedvenc számát (01 50).
- 2 A [Szerkesztés] lehetőség kiválasztásával módosítsa a kedvenc számát és nevét.
 - Kedvencek regisztrálása (5-12. oldal)
- 3 [OK] > [OK]

Kedvencek törlése

1

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Kedvencek]
- 2 Válassza a [Hozzáad./Szerk.] lehetőséget.



Törölje a kedvencet.

- 1 Válassza ki a törlendő kedvenc számát (01 50).
- 2 [Törlés] > [Törlés]

Billentyűparancsok regisztrálása (Másolás, Küldés és Dokumentumfiók beállításai)

Regisztrálhat billentyűparancsokat, ezzel megkönnyítve a gyakran használt funkciók elérését. Az adott regisztrált billentyűparancshoz kapcsolt funkció neve szükség szerint módosítható.

Billentyűparancsok hozzáadása

A billentyűparancsok mentését az egyes funkciók alap képernyőjén lehet végrehajtani.

Jelenítse meg a regisztrálandó alap konfigurációs képernyőt.

Regisztrálja a billentyűparancsokat.

1 Válassza a [Parancsikon] lehetőséget.

Jelenítse meg a parancsikon menüt.

2 Válassza a [Hozzáadás] lehetőséget.

		H.ad/sze. Bill.par.	Bezárás
+ Hozzáadás	Módosítás	Torlés	
	🔳 Azon.l	kárty.másolás	

- 3 Válassza ki a hozzáadandó beállítást > [Tovább> >]
- 4 Adja meg parancsikon nevét > [Tovább >].

MEGJEGYZÉS

Ha nem ad meg parancsikon nevet, a funkciónév jelenik meg.

5 Erősítse meg a bevitelt.

A beállítások módosításához válassza a [**Parancsikon**], [**Funkció**] vagy az [**Engedély**] lehetőséget.

💽 MEGJEGYZÉS

Az [Engedély] akkor jelenik meg, ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van.

6 Válassza a [Befejez] lehetőséget.

A billentyűparancsot a készülék regisztrálja.

	Másol	ó					
Gyorsbeáll.	Auto	100%	0	— Péld	lány	1 +	En tak
Ered./Papír/ utómunka	Papír kiválasztása	Nagyítás	Ī	1	2	3	J
Elrendezés /Szerk.	对 Normál 0	1-oldalas		4	5	6	Megszakít
Képminőség	Fényerő	Duplex		7	8	9	Vissz
Speciális Beállítás	🖳 Ki	📋 Ki		*	0	#	
	Összevonás	Tűzés/Lyukasztás		С		لع لع	Leállít
Kedvencek	Azon.kárty. Fényerő másolás	J	0	Előnéz	et Szár	nbillentyüzet	() Indítás

Billentyűparancs szerkesztése

Jelenítse meg a képernyőt.

- Válassza a [Parancsikon] lehetőséget. Jelenítse meg a parancsikon menüt.
- 2 Válassza a []] (szerkesztés) ikont.

2 Végezze el a billentyűparancs szerkesztését.

- 1 Nyomja meg a billentyűparancsot, amelyet szerkeszteni szeretne.
- 2 Válassza a [Szerkesztés] lehetőséget.
- 3 Válassza a [Parancsikon] vagy a [Funkció] lehetőséget > Módosítsa a beállításokat > [OK].
- 4 [Befejez] > [Frissítés]

Billentyűparancsok törlése

Jelenítse meg a képernyőt.

- Válassza a [Parancsikon] lehetőséget. Jelenítse meg a parancsikon menüt.
- 2 Válassza a [7] (szerkesztés) ikont.

2 1

Törölje a billentyűparancsot.

Válassza ki a törlendő parancsikon gombot > [Törlés] > [Törlés]

Másolás

Az alábbiak ismertetik az alapvető másolási műveleteket, illetve a másolás megszakításának módját.

A készülék alapvető funkciói

- [Kezdőoldal] gomb > [Másolás]
- **7** Helyezze el az eredetiket.





➡ Eredetik betöltése (5-2. oldal)

3 Válassza ki a funkciót.

A funkciók beállításainak konfigurálásához válassza a Globális navigációt.

A készüléken rendelkezésre álló funkciók (6-2. oldal)

A számbillentyűkkel írja be a másolat példányszámát.

A számbillentyűzet megjelenítéséhez válassza ki a lapok számának megadására szolgáló területet. Vagy a lapok számának megadásához használja a [+] és a [-] gombokat. Adja meg a másolatok számát, amely legfeljebb 9999 lehet.



5

6

Ellenőrizze az előnézeti képet.

Az előnézeti kép megjelenítéséhez válassza az [Előnézet] fül > [Előnézet] lehetőséget.

	Másol	ó				
Gyorsbeáll.	Auto	100%		- Példány	50 +	En tak
Ered./Papír/ utómunka	Papír kiválasztása	Nagyítás	Ī	-	_	
Elrendezés /Szerk.	👝 Normál 0	1-oldalas				Megszakít
Képminőség	Fényerő	Duplex		66		11
Speciális Beállítás	🖳 Ki	🗂 Ki	2	Előnézet	Próba- nyomat	VISSZ
Dealittas	Összevonás	Tűzés/Lyukasztás		Eredeti : Nagyitás :	A4 🖞 100%	D Leállít
Kedvencek	Azon.kárty. másolás Z		1	Papir : Előnézet	A4 🗗	(پ Indítás

Eredeti előnézet (2-25. oldal)

Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a másolást.

MEGJEGYZÉS

A funkció segítségével nyomtatás közben előjegyezheti a következő feladatot. A funkció használatával az eredeti beolvasása nyomtatás közben megtörténik. Amikor vége az aktuális nyomtatási feladatnak, a készülék kinyomtatja az előjegyzett oldalakat. Ha a "Következő lefoglalás elsőbbséggel" beállítása [**Ki**], a [**Köv. lefogl.**] jelenik meg. Válassza a [**Köv. lefogl.**] lehetőséget, és konfigurálja a másolási feladat beállításait.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

		•	4
Beolvasási beállítások:	Szkennelt oldalak:	Nyomtatási beállítások:	0
• A4		 A4 P Normál 	
• 100%	0	 50 %s Példány 	-
 1-oldalas 		 Kézi adagoló 	Megs
• Álló		• 1-oldalas	
		•	1
	al lassa	·	Vis
		·	
	11 11 11 11 11		6
	•		Leá
Feladatszám: 000008 Felbasználó	bnév: Feladatné	v: doc00000820200115091300	Indi

Soron kívüli másolás

A funkció segítségével szüneteltetheti a folyamatban lévő feladatokat, ha szükség van egy soron kívüli másolásra.

A soron kívüli másolás befejeztével a készülék folytatja a be nem fejezett nyomtatási feladatokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket soron kívüli másolás módban 60 másodpercig nem használják, akkor a soron kívüli másolás automatikusan befejeződik, és a nyomtatás folytatódik.
- A soron kívüli másolás visszavonásának késleltetési idejét módosíthatja. Igény szerint módosítsa a késleltetési időt.
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- A soron kívüli másolás funkció a használt dokumentumfinisher állapotától függően áll rendelkezésre. Ebben az esetben próbálja meg az elsőbbségi felülbírálást.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Konfigurálja a beállításokat.

1 Nyomja meg a [Megszakí] gombot.

A folyamatban lévő nyomtatási feladat átmenetileg szünetel.

2 Helyezze a soron kívül másolandó eredetiket a készülék üveglapjára, és állítsa be a másolás paramétereit.

2 Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A soron kívüli másolás elindul.

3 A soron kívüli másolás befejezésekor nyomja meg a [Megszakí] gombot.

A készülék folytatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

Feladatok megszakítása

1 Nyomja meg a [Leállít] gombot, amikor a másolás képernyő látható.

2 Szakítsa meg a feladatot.

Ha a feladat a beolvasásnál tart

A másolási feladat meg lett szakítva.

Ha a gép nyomtatási feladatot végez vagy készenlétben áll

A feladat megszakítása képernyő jelenik meg. A folyamatban lévő nyomtatási feladat átmenetileg szünetel.

Válassza ki a megszakítandó feladatot > [Mégse] > [Igen]

MEGJEGYZÉS

Ha a "Következő lefoglalása elsőbbséggel" beállítása [**Ki**], az érintőpanelen a Másolás képernyő jelenik meg. Ebben az esetben a [**Leállít**] vagy a [**Mégse**] gomb megnyomásával szakítható meg a folyamatban lévő nyomtatási feladat.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Gyakran használt küldési módszer

A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címzett) címét a hálózaton.

Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában.

Az alapvető küldéshez kövesse az alábbi lépéseket. A következő négy lehetőség közül választhat.

- E-mail küldése (E-mail cím bevitel): A beolvasott eredeti kép elküldése e-mail mellékleteként.
 - ✤ Dokumentum küldése e-mailben (5-20. oldal)



- Küldés mappába (SMB): A beolvasott eredeti kép elmentése bármely számítógép megosztott mappájában.
 - Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re) (5-22. oldal)
- Küldés mappába (FTP): A beolvasott eredeti kép elmentése egy FTP-kiszolgáló mappájában.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.



- Képi adatok beolvasása TWAIN/WIA felületen keresztül: Dokumentum beolvasása TWAIN vagy WIA kompatibilis alkalmazási programmal.
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

🔇 MEGJEGYZÉS

- A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással.
- → Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése) (5-28. oldal)
- · A fax funkció a fax képességekkel ellátott készülékeken használható.
 - FAX Operation Guide

Dokumentum küldése e-mailben

Ha vezeték nélküli LAN hálózatot használ, először válassza ki a küldési funkcióhoz használandó csatolót.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Beállítások konfigurálása küldés előtt

E-mail küldése előtt az Embedded Web Server RX használatával konfigurálja az SMTP és az e-mail beállításokat.

E-mail beállítások (2-49. oldal)

Beszkennelt dokumentum küldése e-mailben

- [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]
- 7 Helyezze el az eredetiket.





➡ Eredetik betöltése (5-2. oldal)

3 A küldés célhelyének képernyőjén válassza a [+] lehetőséget > [Email]

Adja meg a célállomás e-mail címét > [OK]

Maximum 256 karakter írható be.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Ha az [**Új célhely ellenőrzése**] opció beállítása [**Be**], újra megjelenik a célhely információinak megadására szolgáló képernyő.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Több célhely beírásához válassza a [**Következő célhely**] lehetőséget és írja be a következő célhelyet. Maximálisan 100 e-mail címet lehet megadni.

A beírt e-mail címet regisztrálhatja a címjegyzékben a [**Hozzáadás a címjegyzékhez**] lehetőség kiválasztásával. Az adatokat lecserélheti egy korábban regisztrált célállomás adataira is.

A célhelyek később megváltoztathatók.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

💽 MEGJEGYZÉS

- Ha a [Közvetítés] opció beállítása [Engedélyezés], a célhely "Az alábbi célhely van kiválasztva." üzenet megjelenése után jelenik meg.
- Ha a [Közvetítés] opció beállítása [Tiltás], több célhely nem adható meg.
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

5

Válassza ki a funkciót.

A Globális navigációt kiválasztva más funkciókat is megjeleníthet.

Küldés (6-6. oldal)

FONTOS

- A [Titkosított e-mail-küldés] és a [Digitális e-mail-aláírás] opció akkor jelenik meg, amikor az S/MIME beállítást az Embedded Web Server RX használatával konfigurálja.
 - Embedded Web Server RX User Guide
- A [Titkosított e-mail-küldés] és a [Digitális e-mail-aláírás] használatakor a címjegyzékből adja meg az e-mail-címeket, amelyek titkosító tanúsítvánnyal rendelkeznek. Közvetlenül megadott e-mail-címekkel ezek a funkciók nem konfigurálhatók. Ezek a funkciók nem használhatók, ha a kezelőpanelről ír be e-mail-címeket.

Nyomja meg az [Indítás] gombot. 6

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a [Célhely ellenőrzése küldés előtt] beállítása [Be], a megerősítő képernyő jelenik meg. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Nyomja meg az [Indítás] gombot. 7

MEGJEGYZÉS

Több célállomás megadása esetén egy megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után válassza az [Igen] lehetőséget.

A küldés elindul.

Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába (Beolvasás PC-re)

A beszkennelt dokumentumok elmenthetők egy számítógép tetszőleges megosztott mappájában.

Beállítások konfigurálása küldés előtt

A dokumentum elküldése előtt konfigurálja az alábbi beállításokat.

- Jegyezze fel a számítógép nevét és a számítógép teljes nevét
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Jegyezze fel a felhasználónevet és a tartománynevet
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- · Hozzon létre egy megosztott mappát, és jegyezze fel a megosztott mappa nevét
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Konfigurálja a Windows tűzfalat
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Dokumentum elküldése egy számítógépen lévő megosztott mappába

Ha vezeték nélküli LAN hálózatot használ, először válassza ki a küldési funkcióhoz használandó csatolót.

- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
 - [Kezdőoldal] gomb > [Küldés]
 - **7** Helyezze el az eredetiket.





3 A küldés célhelyének képernyőjén válassza a [+] lehetőséget > [SMB]

Írja be a célállomás információt.

• Ha a hálózaton lévő számítógépen szeretne mappát keresni, válassza a [Mappa keresése a hálózaton] vagy a [Mappa keresése állomásnév szerint] lehetőséget.

Ha a [**Mappa keresése a hálózaton**] lehetőséget választotta, a hálózatba kötött összes számítógépen kereshet célhelyet.

Ha a [**Mappa keresése állomásnév szerint**] lehetőséget választotta, a hálózaton a "Tartomány/Munkacsoport" és az "Állomásnév" megadásával kereshet számítógépeket célhelyként.

Legfeljebb 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki az állomásnevet (a számítógép neve), amelyet használni szeretne, majd válassza az [**OK**] lehetőséget. Megjelenik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó beviteli képernyő.

Miután beírta a célhely számítógéphez tartozó bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, megjelenik a megosztott mappa. Válassza ki a mappát, amelyet használni szeretne, és válassza az [**OK**] lehetőséget. A kijelölt megosztott mappa címe lesz beállítva.

Válassza ki a mappát a keresési eredmények listájából.

- Az SMB mappa közvetlen meghatározásához válassza a [Mappanév bevitele] lehetőséget, és adja meg az adatokat.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Ha az [**Ú**j célhely ellenőrzése] opció beállítása [**Be**], újra megjelenik a célhely információinak megadására szolgáló képernyő.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az alábbi táblázat a beállítandó elemeket sorolja fel.

Tétel	Leírás	Maximális karakterszám
Állomásnév ^{*1}	Számítógép neve	Maximum 256 karakter
Port	Portszám Ha a portszám nincs megadva, az alapértelmezett portszám a 445 lesz.	_
Mappa elérési útja	Megosztás neve Például: lapolvasóadatok Ha a megosztott mappa egy almappájába ment: megosztás neve\mappa neve a megosztott mappában	Maximum 260 karakter
Bejelentkezési felhasználónév ^{*2}	 Ha a számítógép neve és a tartománynév megegyezik: Felhasználónév Például: kovacs.janos Ha a számítógép neve és a tartománynév nem egyezik meg: Tartomány neve\felhasználó neve Például: abcdnet\james.smith 	Maximum 64 karakter
Bejelentkezési Jelszó	A Windows bejelentkezési jelszó (Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.)	Maximum 128 karakter

*1 Írja be az állomásnevet vagy IP-címet.

Az IPv6 cím megadásához tegye a címet zárójelek [] közé.

(Például: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Tartomány neve\felhasználó neve

Például: abcdnet\james.smith Ha dokumentumot küld az opcionális hálózati csatolón keresztül, (IB-51, IB-53, IB-54 vagy

IB-55), a "\" nem használható. Ha a számítógép neve eltér a tartománynévtől, a bejelentkezési felhasználónevet a "@" használatával kell megadni.

(Példa: james.smith@abcdnet)

5 Ellenőrizze az állapotot.

1 Ellenőrizze az információt.

lgény szerint módosítsa a késleltetési időt.

2 A kapcsolat ellenőrzéséhez válassza a [Teszt] lehetőséget.

Ha a célhoz történő csatlakozás helyesen létrejön, megjelenik "A csatlakozás sikeres volt." üzenet. Ha a "Nem lehet csatlakozni." üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beírt adatokat.

Több célhely beírásához válassza a [**Következő célhely**] lehetőséget és írja be a következő célhelyet.

A beírt információt regisztrálhatja a címjegyzékben a [**Hozzáadás a címjegyzékhez**] lehetőség kiválasztásával.

💽 MEGJEGYZÉS

- Ha a [**Közvetítés**] opció beállítása [**Engedélyezés**], a célhely "Az alábbi célhely van kiválasztva." üzenet megjelenése után jelenik meg.
- · Ha a [Közvetítés] opció beállítása [Tiltás], több célhely nem adható meg.
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

6 Válassza az [OK] lehetőséget.

A célhelyek később megváltoztathatók.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

7 Válassza ki a funkciót.

A Globális navigációt kiválasztva más funkciókat is megjeleníthet.

Küldés (6-6. oldal)

8 Nyomja meg az [Indítás] gombot.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a [Célhely ellenőrzése küldés előtt] beállítása [Be], a megerősítő képernyő jelenik meg.
 → Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

9 Nyomja meg az [Indítás] gombot.

💽 MEGJEGYZÉS

Több célállomás megadása esetén egy megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után válassza az [**Igen**] lehetőséget.

A küldés elindul.

Scan to Cloud funkció (TA/UTAX Cloud Capture)

A TA/UTAX Cloud Capture standard alkalmazásként telepítve van a készülékre.

A felhőkapcsolat funkció segítségével a készüléken beolvasott adatokat közvetlenül a felhőszolgáltatásba töltheti fel. A rendelkezésre állási időszak a csomagtól függően változik.



 A funkció használatához először konfigurálnia kell a TA/UTAX Cloud Capture alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett beállításokkal kapcsolatos részletes leírást tekintse meg az alábbi URL-címen található kézikönyvben.



https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/ cloud/ta-cloud-capture



https://www.utax.com/de-de/cloud/utaxcloud-capture

- Ha a [Scan to Cloud] gomb nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e a rendszermenüben.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az összekapcsolható felhőszolgáltatásokról lásd a kézikönyvet. A Google Drive-ra történő feltöltés módszerét példaként az alábbiakban ismertetjük.

Beolvasott adatok feltöltése a Google Drive-ra

FONTOS

A munkafolyamatok előzetes regisztrációja és egyéb beállítások szükségesek.

Helyezze el az eredetiket.



[Kezdőoldal] gomb > [Scan to Cloud]

A felhőkapcsolat elindul.


3 Jelentkezzen be az alkalmazásba.



4 Kattintson a [Google Drive] munkafolyamat gombra.

Workflow list		\times
Google Drive	ксім	

5 Válassza ki a mentendő dokumentum fájlformátumát.

Solution File format select		\times
	Select a value	
PDF		
JPEG		
Microsoft Word		
8	Next	



Válassza ki a mappát, ahová a dokumentumot menteni kívánja.



7 Konfigurálja a beolvasási beállításokat.

Szükség esetén módosítsa a lapolvasó funkció beállításait. Példa: Fájlnév

🔇 🚯 Scan to	cloud	I			×
File name			Admin-171022482747	5	
Continuous scan	Off		Color mode	Auto color / Grayscale	3
Resolution	300x300		Scan side	1-sided	ħ
Scan orientation Ta	op edge top	A	Original size	Auto	
Skip Blank Page	Off		Preview	On	
\otimes			Scan		

8

Válassza a [Scan] lehetőséget.

A készülék beolvassa a dokumentumot, amelyet ezután feltölt a felhőszolgáltatásba.

Ha a feltöltés sikeres, az ablakban megjelenik a "Completed" felirat.

🚯 Scan to cloud		×
	Completed.	

9

Válassza az [OK] lehetőséget.

Kattintson az [OK] gombra a párbeszédpanel bezárásához.

Az értesítési beállítások engedélyezése lehetővé teszi, hogy e-mailben kapja meg a végrehajtás eredményét (sikeres vagy sikertelen).

Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)

Megadhat olyan célhelyeket, amelyek e-mail címeket, mappákat (SMB vagy FTP), fax számokat és i-FAX-ot is tartalmaznak. Ennek a beállításnak a neve a Több küldése. Ezzel a módszerrel különböző típusú célhelyekre (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.



Célhelyek száma: Max. 500

Az alábbi küldési opciók esetén a tételek száma azonban korlátozott.

- E-mail: Max. 100
- Mappák (SMP, FTP): Összesen 10 SMB és FTP
- i-FAX: Max. 100

Egyidejű küldést és nyomtatást is végezhet a beállításoktól függően.

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célhelyek esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célhelyek listáján. Az összes célhelyre történő egyidejű küldéshez nyomja meg az [**Indítás**] gombot.

💽 MEGJEGYZÉS

- Ha a célhelyek között van fax, az összes célhelyre fekete-fehér képek küldődnek.
- Ha a [Közvetítés] opció beállítása [Tiltás], több célhely nem adható meg.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

[Kezdőoldal] gomb > [Küldés]

2 Helyezze el az eredetiket.



Eredetik betöltése (5-2. oldal)



Adja meg a célhelyet. 3

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a [Közvetítés] opció beállítása [Engedélyezés], a célhely "Az alábbi célhely van kiválasztva." üzenet megjelenése után jelenik meg.

Célhely hozzáadása után a következő képernyő jelenik meg.



Δ

Állítsa be a funkciókat.

A Globális navigációt kiválasztva más funkciókat is megjeleníthet.

Küldés (6-6. oldal)

Nyomja meg az [Indítás] gombot. 5

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a [Célhely ellenőrzése küldés előtt] beállítása [Be], a megerősítő képernyő jelenik meg. Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Nyomja meg az [Indítás] gombot. 6

MEGJEGYZÉS

Több célállomás megadása esetén egy megerősítő üzenet jelenik meg a képernyőn. A megerősítés után válassza az [Igen] lehetőséget.



A küldés elindul.

Küldési feladatok megszakítása

1 Nyomja meg a [Leállít] gombot, amikor a küldés képernyő látható.

2 Szakítsa meg a feladatot.

Ha a feladat a beolvasásnál tart

Ekkor a Feladat megszakítása képernyő jelenik meg.

Ha egy feladat áll küldés alatt vagy a készülék készenléti állapotban van

A feladat megszakítása képernyő jelenik meg. Válassza ki a megszakítandó feladatot > [**Mégse**] > [**Igen**]

MEGJEGYZÉS

A [Leállít] gomb megnyomása nem fogja ideiglenesen leállítani a küldés alatt álló feladatot.

Célállomás kezelése

Ez a rész ismerteti a célállomások kiválasztását és megerősítését.

Célállomás meghatározása

Válassza ki a célállomást az alábbi módszerek bármelyikének alkalmazásával - kivéve a cím közvetlen beírásával:

- Kiválasztás a címjegyzékből
 - Kiválasztás a címjegyzékből (5-31. oldal)
- Választás a külső címjegyzékből A külső címjegyzékkel kapcsolatos részleteket lásd:
 - Embedded Web Server RX User Guide
- Kiválasztás gyorsgombbal
 - Kiválasztás gyorsgomb használatával (5-33. oldal)
- Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval
 <u>Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval (5-33. oldal)</u>
 - Kiválasztás a fax funkcióból
 - FAX Operation Guide

MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja a készüléket úgy, hogy a [Küldés] gomb megnyomásakor a címjegyzék képernyője jelenjen meg.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, meghatározhatja a fax rendeltetési helyét. A számbillentyűzet segítségével adja meg a másik fél számát.

Kiválasztás a címjegyzékből

A célállomások címjegyzékbe történő regisztrálására vonatkozó bővebb információért lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

A küldés célhely képernyőjén válassza a [🏭] (címjegyzék) ikont.

💽 MEGJEGYZÉS

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részleteket lásd:

Embedded Web Server RX User Guide

2

Válassza ki a célállomásokat.

A kívánt célhely kiválasztása a listából a jelölőnégyzet bejelölésével történik. A kiválasztott célhelyeket pipa jelzi a jelölőnégyzetben. LDAP-kiszolgálón tárolt címjegyzék használatához válassza a [Választás] > [Címjegyzék] > [Külső címjegyzék] lehetőséget.

A [Név] vagy [Szám.] opció kiválasztásával módosíthatja a célhelyek listázási sorrendjét.

MEGJEGYZÉS

- · A jelölés törléséhez jelölje be újra a jelölőnégyzetet, így a pipa eltűnik.
- Ha a [**Közvetítés**] opció beállítása [**Tiltás**], több célhely nem választható ki. Ez olyan csoportokra is érvényes, amelyekhez több célállomás van regisztrálva.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Célhely keresése

A címjegyzékben regisztrált célhelyek kereshetők. Típus és kezdőbetű szerinti speciális keresés is elérhető.

	Mégse	Címjegyzék	ОК
1—	Hozz./Szer. Szűrő	Keresés (Szám)	1 Q
	Szám 🔨 Típus	Név 🔨	Cím
	🔲 0001 🖬 AAA	012345678	39 🚥
	■ 0002 🖬 BBB	098765432	21 🚥
	🔲 0002 🖂 BBB	aaa@bbb.	ссс 😐
	🔲 0002 🔤 BBB	km1234	
	🔲 0003 🖬 CCC	123654789	90 🚥
	🔲 0003 🏟 CCC	123@908.	ip 🚥
	·		

Gomb	A keresés típusa	A keresett alanyok
1	Szűrő	Speciális keresés a bejegyzett cél típusa szerint (e-mail, mappa (SMB/FTP), FAX vagy csoport). (Fax: Csak ha telepítve van az opcionális FAX készlet. i-FAX: Csak ha aktiválva van az opcionális internetes FAX készlet).
		Ezt a funkciót beállíthatja úgy, hogy a célállomás típusa a címjegyzék megjelenésekor legyen kiválasztható. Részleteket lásd:
		Angol nyelvű használati útmutató
2	Keresés (Szám)	Keresés a címzett bejegyzett száma vagy neve szerint. A
	Keresés (Név)	kiválasztásával válthat a [Keresés (Szám)] és a [Keresés (Név)] között.

3 Fogadja el a célhelyet > [OK]

A célhelyek később megváltoztathatók.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS

- A célhely törléséhez válassza a törlendő célhely [\sc] > [뉍] (törlés) ikonját > [Törlés]
- Beállítható a címjegyzék címeinek alapértelmezett rendezési sorrendje.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Kiválasztás gyorsgomb használatával

A küldés célhely képernyőjén nyomja meg azt a gyorsgombot, amelyhez a célhely regisztrálva van.

💽 MEGJEGYZÉS

Ha az érintőpanelen nem látható a kívánt célhelyhez tartozó gyorsgomb, az összes gyorsgomb megjelenítéséhez válassza a [S] vagy a [S] lehetőséget. A folyamat előfeltétele, hogy a gyorsgombok be legyenek állítva. A gyorsgombok hozzáadására vonatkozó további információkat lásd:

Angol nyelvű használati útmutató



* A [Szám] gomb ugyanazzal a funkcióval rendelkezik, mint az érintőpanelen megjelenített [Keresés (Szám)] opció. Ez használható számok közvetlen beírására a számbillentyűkkel, például átviteli címek megadásához egy gyorsgomb használatával, vagy tárolt programok előhívásához a programszám használatával. A gyorsgombokra vonatkozó részletekért lásd:

Kiválasztás Keresés (Szám) opcióval

Válassza ki a célhelyet a 4 számjegyű (0001-től 1 000-ig terjedő) gyorsgombra vonatkozó szám megadásával.

A küldés célhely képernyőjén a [**Keresés (Szám)**] kiválasztásával jelenítheti meg a számbeviteli képernyőt. Válassza ki a beviteli mezőt, és a számbillentyűk segítségével adja meg a gyorstárcsázó számot.

🔇 MEGJEGYZÉS

Ha megadta az 1–3 számjegyű gyorsgombszámot, nyomja meg az [OK] gombot.

	Küldés	6		
Célállomás	Adja meg a célhelyet	+	Célállomás	0 CEntak
Gyorsbeáll.	Address Book	Célállomás Előhív		
Ered./küld adatform.	Gyorsgomb cél Gyorsgomb	Keresés (Szám)		
Speciális	👔 Aut. szín	300x300dpi	Előnézet	Vissz
Beállítás	(Szí/Szü) Színmélység	Beolvasási felbontás	Eredeti :	A4 🖞
	Dormál 0	1-oldalas	Küldés ;	
Kedvencek Par.ikon	Fényerő	2-oldalas/Könyv eredeti	\odot	Inditás

6

A különböző funkciók használata

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
A készüléken rendelkezésre álló funkciók	6-2
Másolás	6-2
Küldés	6-6
Egyéni fiók (fájl tárolása, nyomtatás, küldés)	6-9
USB-meghajtó (fájltárolása, dokumentumok nyomtatása)	6-15
Funkciók	6-18
Eredeti mérete	6-19
Papír kiválasztása	6-20
Eredeti tájolása	6-22
Rendezés/Leválogatás	6-23
Tűzés/Lyukasztás	6-24
Papírkimenet	6-29
Azonosítókártya másolása/szkennelése	6-31
Ered. kézi adagoló (DP)	6-32
Fényerő	6-32
Kép-optimalizálás	6-33
EcoPrint	6-34
Színmélység	6-35
Nagyítás	6-35
Duplex	6-38
Fájlformátum	6-41
Különválasztás	6-42
Beolvasási felbontás	6-42

A készüléken rendelkezésre álló funkciók

A készüléken rendelkezésre álló funkciók

Ez a készülék különféle funkciókat biztosít.

Másolás

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.



Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám		
		Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	<u>6-19. oldal</u>		
Ered./Papír/ utómunka Az eredetik, a papír					Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.
		Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	_		
		Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	<u>6-22. oldal</u>		
		Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	—		
		Rendezés/ Leválogatás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	<u>6-23. oldal</u>		
funkciók konfigurálása, mint		Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	<u>6-24. oldal</u>		
a leválogatás és a tűzés.		Papírkimenet	Adja meg a kimeneti tálcát.	<u>6-29. oldal</u>		
	Azonosítókártya másolása/ szkenneléseHasználja ezt, ha vezetői engedély biztosítási kártyát szeretne másolni Amikor a kártya elejét és hátulját be készülék a két oldalt a lap egy olda össze.	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni/küldeni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	<u>6-31. oldal</u>			
		Ered. kézi adagoló (DP)	Több lapos dokumentumok, mint pl. füzetek olvashatók be a dokumentumadagolón úgy, hogy nem kell szétbontani. Amikor a dokumentumot a dokumentumadagolóra helyezi, egyszerre csak egy példányt helyezzen el.	<u>6-32. oldal</u>		

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
		Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>
		Összevonás	Vonjon össze több (2-8) eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	_
		Margó/Középre igazítás	Margó: Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó.	
			Kozepre igazitas: Az eredeti kep kozepre igazítása, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	
		Szegély törlése	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	_
		Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	_
Elrendezés/Szerk. Konfigurálja a		Füzet	Szkenneljen több eredetit, majd a másolatokat nyomtassa úgy, hogy egy fedőlappal ellátott füzetté legyenek összehajthatók.	_
kétoldalas nyomtatás és a bélyegző beállításait.		Duplex	Kétoldalas másolatokat állít elő. A kétoldalas eredetikből egyoldalas másolatok készíthetők.	<u>6-38. oldal</u>
		Fedőlap	Fedőlap hozzáadása a kész dokumentumhoz.	—
		Űrlapháttér	Az eredeti dokumentumot egy űrlappal vagy képpel egyesítve nyomtatja.	_
		# oldal	Oldalszám hozzáadása a kész dokumentumhoz.	_
		Jegyzetlapok	Olyan másolatok létrehozása, amelyeken hely van a jegyzetek számára.	_
	Lap/Fejezet beszúrása Képismétlés	Lap/Fejezet beszúrása	Elválasztó lapok beszúrása, vagy fejezet első oldalának beállítása első oldalként kétoldalas nyomtatáskor.	
		Képismétlés	A kép mozaikként történő elrendezése egy papírlapon.	_
		Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	_
	További ir bélyegző	További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—

Globális navigáció	
Képminőség	
Konfigurálja a	
minőség és a	
színegyensúly	
beállításait.	

Funkció	Leírás	Oldalszám
Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	<u>6-34. oldal</u>
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	_
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	
Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	
Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	_
Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
		Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	—
		Automatikus képelforgatás	A képek elforgatása 90 fokban, ha az eredeti mérete és a betöltött papír mérete egyezik, de a tájolás nem.	_
		Negatív kép	A kép fekete és fehér részeinek felcserélése a nyomtatáshoz.	_
		Tükörkép	Az eredeti tükörképének másolása.	_
		Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	_
		Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	_
Speciális Beállítás Konfigurália a		Elsőbbségi felülbírálás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	—
folytonos beolvasás, a		Másolat újranyomtatása	További, tetszés szerinti darabszámú másolat készítése a másolási feladat befejezte után.	_
tukrozott masolatok és az üres oldalak kihagyása funkció		DP olvasási művelet	Amikor dokumentumadagolót használ, válassza a dokumentumadagoló beolvasási műveletét.	_
beállításait.		Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_
		Tűzött eredeti észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és tűzött dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_
		Szken. hibát észlel	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	_
		Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ezzel a funkcióval kihagyhatók, és az üres oldalak nem kerülnek nyomtatásra.	_

Küldés

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.



Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
		Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	<u>6-19. oldal</u>
			Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.
		2-oldalas/Könyv eredeti	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	
		Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.	-
		Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	<u>6-22. oldal</u>
Ered./küld adatform. Konfigurálja az eredeti típusát és a fájlformátumot.		Hosszú eredeti	Hosszú eredeti dokumentumok beolvasása a dokumentumadagoló használatával.	_
		Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	<u>6-41. oldal</u>
		Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	<u>6-42. oldal</u>
		Azonosítókártya másolása/ szkennelése	Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni/küldeni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.	<u>6-31. oldal</u>
		Ered. kézi adagoló (DP)	Több lapos dokumentumok, mint pl. füzetek olvashatók be a dokumentumadagolón úgy, hogy nem kell szétbontani. Amikor a dokumentumot a dokumentumadagolóra helyezi, egyszerre csak egy példányt helyezzen el.	<u>6-32. oldal</u>

Globális navigáció	Funkció	
	Fénverő	Afe
	Kép-optimalizálás	Az ere
	Beolvasási felbontás	A b bea
Képminőség	FAX átvit. felbontása	Ak
Konfigurálja a fényerő, a másolási	Színmélység	As
minőség és a színegyensúly	Élesség	Állí
beállításait.	Háttér-erősség beállítása	Táv jele
	Átvilágítás- védelem	Vél hát
	Kontraszt	Ezz köz
	Színtörlés	Szí
	Szegély törlése/ Teljes beolvasás	Ak
	Árnyékolások törlése	Ha törð
	Nagyítás	Az kic:
	Feladat vége értesítés	E-r bef
Speciális Beállítás	FAX késleltetett átvitel	Ak
A másolat küldésének, a	Fájlnév megadása	Fáj
titkosított átvitel és a fájlméret beállítások konfigurálása	Folytonos beolvasás	Na tört kez
	E-mail tárgy/törzs	A d hoz
	i-FAX tárgy/törzs	A d tár
	FAX közvetlen átvitel	FA) az
	Középre igazítás	Az ere

Funkció	Leírás	Oldalszám
Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	<u>6-42. oldal</u>
FAX átvit. felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX Operation Guide.
Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	<u>6-35. oldal</u>
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	—
Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	—
Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—
Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	—
Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	_
Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	_
Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—
FAX késleltetett átvitel	A küldés időpontjának beállítása.	Lásd: FAX Operation Guide.
Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	
Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	_
E-mail tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	_
i-FAX tárgy/törzs	A dokumentum i-FAX-ként történő küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	Lásd: FAX Operation Guide.
FAX közvetlen átvitel	FAX közvetlen küldése anélkül, hogy a készülék az eredeti adatokat beolvasná a memóriába.	Lásd: FAX Operation Guide.
Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	—

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám	
		FAX lekérdezés fogadása	Tárcsázza a célállomást és fogadja a lekérdező fiókban tárolt dokumentumokat lekérdezéses átvitellel.	Lásd: FAX Operation Guide.	
		Küldés és nyomtatás	A küldés alatt álló dokumentum egy példányának nyomtatása.	_	
		Küldés és tárolás	A küldés alatt álló dokumentum egy példányának mentése az Egyéni fiókba.	_	
		FTP titkosított átvitel	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	_	
		Titkosított e-mail- küldés	Titkosított e-mail küldése elektronikus tanúsítvány használatával.	_	
		Digitális e-mail- aláírás	Digitális aláírás hozzáadása az e-mailhez elektronikus tanúsítvány használatával.	_	
		Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	_	
Speciális Beállítás		További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	_	
A másolat küldésének, a titkosított átvitel és		Kézírás javítás	A kézzel írt szöveg és vonalak kiemelése egy adott színűre történő megváltoztatásukkal.	_	
a fájlméret beállítások konfiguráláso		Fájlméret megerősítés	A fájlméretet ellenőrzése, mielőtt elküldi vagy tárolja a dokumentumot.	_	
konnguralasa.		FAX TX jelentés	FAX átviteli eredmények jelentésének nyomtatása.	Lásd: FAX Operation Guide.	
		Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_	
			Szken. hibát észlel	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	_
		Tűzött eredeti észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és tűzött dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_	
		Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ezzel a funkcióval kihagyhatók, és az üres oldalak nem kerülnek elküldésre.		

Egyéni fiók (fájl tárolása, nyomtatás, küldés)

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.



Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Fájl tárolása

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
		Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	<u>6-19. oldal</u>
		Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	_
		2-oldalas/Könyv eredeti	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	_
		Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	<u>6-22. oldal</u>
		Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	—
Funkciók A beállítások konfigurálása, amikor a dokumentumot az egyéni fiókba menti		Ered. kézi adagoló (DP)	Több lapos dokumentumok, mint pl. füzetek olvashatók be a dokumentumadagolón úgy, hogy nem kell szétbontani. Amikor a dokumentumot a dokumentumadagolóra helyezi, egyszerre csak egy példányt helyezzen el.	<u>6-32. oldal</u>
		Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	
ei.		Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
		Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
		Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	<u>6-42. oldal</u>
		Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	<u>6-35. oldal</u>
		Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	
		Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	
		Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám	
		Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>	
		Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra tárol.	_	
		Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	_	
		Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	_	
		Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	_	
Funkciók		Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	_	
A beállítások konfigurálása, amikor a dokumentumot az egyéni fiókba menti el.		Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.		
			Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_
		Tűzött eredeti észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és tűzött dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	_	
		Szken. hibát észlel	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	_	
		Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ezzel a funkcióval kihagyhatók, és az üres oldalak nem kerülnek tárolásra.	_	
		Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.		

Nyomtatás

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám											
		Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	<u>6-20. oldal</u>											
		Rendezés/ Leválogatás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	<u>6-23. oldal</u>											
		Papírkimenet	Adja meg a kimeneti tálcát.	<u>6-29. oldal</u>											
		Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	<u>6-24. oldal</u>											
		Összevonás	Vonjon össze több (2-8) eredeti lapot egy kinyomtatott oldalra.	—											
Funkciók		Duplex	Egy oldalas könyv eredeti kétoldalasra nyomtatása, vagy kétoldalas könyv eredeti egyoldalasra nyomtatása.	<u>6-38. oldal</u>											
		Margó/Középre igazítás	Margó:Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó.Középre igazítás:Az eredeti kép középre igazítása, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	_											
papírválasztás és a		# oldal	Oldalszám hozzáadása a kész dokumentumhoz.	_											
kétoldalas nyomtatás peállítását, amikor az Egyéni fiókból nyomtat.		Füzet	Dokumentum nyomtatása úgy, hogy egyetlen, fedőlapos füzetbe legyen hajtható.	_											
		Űrlapháttér	Az eredeti dokumentumot egy űrlappal vagy képpel egyesítve nyomtatja.	—											
		Fedőlap	Fedőlap hozzáadása a kész dokumentumhoz.	_											
		Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—											
		Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	—											
			EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	<u>6-34. oldal</u>										
															Elsőbbségi felülbírálás
		Törlés nyomtatás után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból a nyomtatás befejezése után.	—											
		Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>											
		Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	_											
		Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	_											
		További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	—											

A különböző funkciók használata > A készüléken rendelkezésre álló funkciók

Globális navigáció

Képminőség

Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.

Funkció	Leírás	Oldalszám
Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	—
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	_
Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	_
Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	

Küldés

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám	
		Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	<u>6-41. oldal</u>	
		Küldési méret	Válassza ki az elküldendő kép méretét.		
		Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra másol.	_	
		FAX átvit. felbontása	A kép minőségének kiválasztása fax küldéséhez.	Lásd: FAX Operation Guide.	
		Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	_	
		FAX késleltetett átvitel	A küldés időpontjának beállítása.	Lásd: FAX Operation Guide.	
		Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—	
		E-mail tárgy/törzs	A dokumentum küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.		
Funkciók		i-FAX tárgy/törzs	A dokumentum i-FAX-ként történő küldésekor tárgy és szövegtörzs hozzáadása.	Lásd: FAX Operation Guide.	
Konfigurálja a fájlformátum FAX küldés beállítását, amikor az egyéni fiókból nyomtat.		Törlés átvitel után	A dokumentum automatikus törlése a fiókból az átvitel befejezése után.	—	
		FTP titkosított átvitel	A kép titkosítása FTP-n keresztül történő küldéskor.	_	
		Titkosított e-mail- küldés	Titkosított e-mail küldése elektronikus tanúsítvány használatával.	_	
		Digitális e-mail- aláírás	Digitális aláírás hozzáadása az e-mailhez elektronikus tanúsítvány használatával.	—	
		Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>	
			Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	<u>6-42. oldal</u>
		Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	—	
		További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.		
		Fájlméret megerősítés	A fájlméretet ellenőrzése, mielőtt elküldi vagy tárolja a dokumentumot.	—	
		FAX TX jelentés	FAX átviteli eredmények jelentésének nyomtatása.	Lásd: FAX Operation Guide.	

|--|

Képminőség

Konfigurálja a fényerő, a másolási minőség és a színegyensúly beállításait.

Funkció	Leírás	Oldalszám
Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
Felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	<u>6-42. oldal</u>
Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	<u>6-35. oldal</u>
Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	_
Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	_
Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	—

USB-meghajtó (fájltárolása, dokumentumok nyomtatása)

Amikor a Globális navigáció van kiválasztva, minden funkció a Törzsben jelenik meg.



Az egyes funkciók részleteiért lásd az alábbi táblázatot.

Fájl tárolása

Globális navigáció		Funkció	Leírás	Oldalszám
		Eredeti mérete	Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.	<u>6-19. oldal</u>
		Vegyes méretű eredetik	A dokumentumadagolóba helyezett különböző méretű dokumentumok egyszerre történő szkennelése.	_
		2-oldalas/Könyv eredeti	Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.	_
		Eredeti tájolása	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	<u>6-22. oldal</u>
Funkciók		Tárolási méret	Válassza ki a tárolandó kép méretét.	_
Konfigurálja a színmélység és a dokumentumnév beállításokat, amikor a dokumentumot az USB-meghajtóra menti		Ered. kézi adagoló (DP)Több lapos dokumentumok, mint pl. füzetek olvashatók be a dokumentumadagolón úgy, hogy nem kell szétbontani. Amikor a dokumentumot a dokumentumadagolóra helyezi, egyszerre csak egy példányt helyezzen el.		<u>6-32. oldal</u>
		Átvilágítás- védelem	Vékony eredeti beolvasásánál az áttűnő háttérszínek és képek elrejtése.	_
		Fényerő	A fényerő beállítása.	<u>6-32. oldal</u>
	Kép-opti Beolvasá felbontás Színmély	Kép-optimalizálás	Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	<u>6-33. oldal</u>
		Beolvasási felbontás	A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.	<u>6-42. oldal</u>
		Színmélység	A színbeállítás kiválasztása.	<u>6-35. oldal</u>
		Színtörlés	Színek törlése a forrásdokumentumban.	_
		Élesség	Állítsa be a kép körvonalainak élességét.	

Konfigurálja a színmélység és a dokumentumnév beállításokat, amikor a dokumentumot az USB-meghajtóra menti.

Globális navigáció

Funkció	Leírás	Oldalszám
Háttér-erősség beállítása	Távolítsa el az eredetiken, például újságokon jelentkező sötét hátteret.	
Nagyítás	Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).	<u>6-35. oldal</u>
Középre igazítás	Az eredeti képet helyezze középre, amikor az eredetitől eltérő méretű papírra tárol.	
Szegély törlése/ Teljes beolvasás	A kép körül létrejövő fekete szegély törlése.	_
Árnyékolások törlése	Ha nyitott dokumentumadagolóval szkennel, törölje a sötét területeket.	_
Folytonos beolvasás	Nagy számú eredeti külön-külön adagokban történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	_
Fájlnév megadása	Fájlnév megadása.	—
Fájlformátum	A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.	<u>6-41. oldal</u>
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	_
Különválasztás	Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.	<u>6-42. oldal</u>
Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	_
További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	_
Kézírás javítás	A kézzel írt szöveg és vonalak kiemelése egy adott színűre történő megváltoztatásukkal.	_
Több eredeti behúzásának észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és több dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	
Tűzött eredeti észlelése	Amikor a készülék a dokumentumadagolóból olvassa be a dokumentumokat és tűzött dokumentum behúzását észleli, a beolvasás automatikusan leáll.	
Szken. hibát észlel	Ha a beolvasott dokumentumon papírgyűrődések vagy öntapadós jegyzetek okozta képhibákat észlel, a beolvasás automatikusan leáll.	
Üres oldal kihagyása	Ha a beolvasott dokumentumban üres oldalak vannak, ezzel a funkcióval kihagyhatók, és az üres oldalak nem kerülnek tárolásra.	
Kontraszt	Ezzel állítható be a kép világos és sötét területei közötti kontraszt.	
Hosszú eredeti	Hosszú eredeti dokumentumok beolvasása a dokumentumadagoló használatával.	

Nyomtatás

Globális navigáció

Funkciók

Konfigurálja a papírválasztás és a kétoldalas nyomtatás beállítását, amikor az USB-meghajtóról nyomtat.

Funkciógomb	ogomb Leírás	
Papír kiválasztása	Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.	<u>6-20. oldal</u>
Rendezés/ Leválogatás	A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.	<u>6-23. oldal</u>
Papírkimenet	Adja meg a kimeneti tálcát.	<u>6-29. oldal</u>
Tűzés/Lyukasztás	Tűzze és lyukassza a kinyomtatott dokumentumokat.	<u>6-24. oldal</u>
Duplex	Duplex A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.	
Margó	Margó Margók (fehér terület) hozzáadása. Ezenfelül beállítható a margó szélessége és a hátoldali margó.	
Feladat vége értesítés	E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	_
EcoPrint	Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.	<u>6-34. oldal</u>
Elsőbbségi felülbírálás	Aktuális feladat felfüggesztése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	_
Hajtogatás	A kész dokumentum összehajtása.	—
Szövegbélyegző	A dokumentumokhoz szövegbélyegző adható hozzá.	
További info. bélyegző	A dokumentumokhoz sorszám bélyegző adható hozzá.	_
Titkosított PDF jelszó	Titkosított PDF jelszóElőre megadott jelszó beírása a PDF adatok nyomtatásához.	
JPEG/TIFF nyomtatása	JPEG/TIFF nyomtatásaA képméret kiválasztása JPEG vagy TIFF fájlok nyomtatása esetén.	
Az XPS lapméretre illesztése	A képméret csökkentése vagy növelése annak érdekében, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez XPS fájl nyomtatása esetén.	

Funkciók

Azokon az oldalakon, amelyeken a kényelmi funkciókat ismertetik, az üzemmódot, amelyben a funkció használható, ikonok jelzik.

	lkon	Leírás
Másolás	Eredeti/Papír /Utómunka	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához a Másolás képernyőn válassza az [Ered./Papír/ utómunka] lehetőséget.
Küldés	Ered./küld adatform.	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához a Küldés képernyőn válassza az [Ered./küld adatform.] lehetőséget.
Egyéni fiók	Funkciók	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához az Egyéni fiók képernyőn válassza a [Funkciók] lehetőséget.
USB- meghajtó	Funkciók	A funkció elérhetőségét ikonok jelzik. Példa: A funkció használatához az USB-meghajtó képernyőn válassza a [Funkciók] lehetőséget.

Eredeti mérete

/Utómunka













Adja meg a beolvasni kívánt eredeti méretét.

Az eredeti méretének kiválasztásához válassza az [Auto (Dokumentumadagoló)], [Metrikus], [Hüvelyk], [Egyéb] vagy a [Méret megadása] lehetőséget.

Tétel	Érték	Leírás	
Auto (Dokumentuma dagoló)	_	Az eredeti méretének automatikus érzékelése.	
Metrikus	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 x 340 mm	Választás a szabványos metrikus méretek közül.	
Hüvelyk	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" × 15", Oficio II	Választás a szabványos hüvelykes méretek közül.	
Egyéb	8K, 16K-R, 16K, Hagaki (Karton), Oufukuhagaki (Válasz levelezőlap), Egyéni 1-4 ^{*1}	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.	
Méret megadása	Metrikus X: 50 - 432 mm (1 mm lépésekben) Y: 50 - 297 mm (1 mm lépésekben) Hüvelyk X: 2,00 - 17,00" (0,01"-es lépésekben) Y: 2,00 - 11,69" (0,01"-es lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ^{*2} Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, nyomja meg a [+] vagy [-] gombokat az "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) méret megadásához. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.	

*1 Az eredeti papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd: Angol nyelvű használati útmutató

*2 A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. Részleteket lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

MEGJEGYZÉS

Amikor egyéni méretű eredetit használ, mindig adja meg az eredeti méretet.

Papír kiválasztása









Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.

Funkciók

A kazettákban tárolt papír használatához válasszon az [1] (1. kazetta) - [5] (5 kazetta) közül.

Az [Automatikus] kiválasztása esetén az eredeti méretének megfelelő papír automatikusan kerül kiválasztásra.

MEGJEGYZÉS

/Utómunka

- · Adja meg előtte a kazettába töltött papír méretét és típusát.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Ha az opcionális papíradagoló telepítve van, a 2. kazetta utáni kazetták jelennek meg.

Ha módosítja a kézi adagoló papírméretét és papírtípusát, válassza a [Kézi adagoló beállítások módosítása] lehetőséget, és módosítsa a papírméretet és a papírtípust. A rendelkezésre álló papírméretek és papírtípusok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Tétel		Érték	Leírás	
Papírméret	Metri- kus	A3 ^{*1*2} , A4-R ^{*1*2} , A4 ^{*1*2} , A5-R ^{*1*2} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1*2} , B4 ^{*1*2} , B5-R ^{*1*2} , B5 ^{*1*2} , B6 ^{*1*2} , Folio ^{*1*2} , 216 × 340 mm, SRA3 ^{*1*2}	Válasszon a szabványos metrikus méretek közül.	
	Hüvelyk	Ledger ^{*1*2} , Letter-R ^{*1*2} , Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , 12" × 18" ^{*1*2} , Executive, Oficio II	Válasszon a szabványos hüvelykes méretek közül.	
	Egyéb	8K, 16K-R, 16K, ISO5, Boríték#10, Boríték#9, Boríték#6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), ^{*1*2} , Oufukuhagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egyéni 1-4 ^{*3}	Válasszon a speciális szabvány méretek és az egyedi méretek közül.	
	Méret mega- dása	Metrikus X: 148 – 457 mm (1 mm-es lépésekben) Y: 98 – 320 mm (1 mm-es lépésekben) Hüvelyk X: 5,83 – 18" (0,01"-es lépésekben) Y: 3,86–12,60" (0,01" lépésekben)	Írja be a szabvány méretek között nem szereplő méretet. ^{*4} Ha a [Méret megadása] lehetőséget választotta, nyomja meg a [+] vagy [-] gombot, vagy a számgombokat az "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) méret megadásához. Válassza ki a beviteli mezőt a számbillentyűk használatához a bevitelhez.	
PapírtípusNormál, Fólia, Durva, Pergamen, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott*5, E Színes, Előlyukasztott*5, Fejléces*5, Vastag, Boríték, Bevont, Jó minőségű felosztók, Egyéni 1-8*6		e, Újrahasznosított, Előnyomott ^{*5} , Bond, Karton, stag, Boríték, Bevont, Jó minőségű, Index fül		

*1 A készülék automatikusan érzékeli a kazettában lévő papírméretet.

- *2 A készülék automatikusan érzékeli a kézi adagolóban lévő papírméretet.
- *3 Az egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd:
 - Angol nyelvű használati útmutató
- *4 A mértékegység a Rendszermenüben módosítható. Részleteket lásd:

Angol nyelvű használati útmutató

- *5 Az előnyomott, előlyukasztott vagy fejléces papírra való nyomtatásra vonatkozó információkért lásd:
 - Angol nyelvű használati útmutató

- *6 Az 1 8. egyéni papírméret megadására vonatkozó utasításokért lásd:
 - Angol nyelvű használati útmutató

MEGJEGYZÉS

- Kényelmesen, előre kiválaszthatja a gyakran használt papírméreteket és a papírtípusokat, és beállíthatja azokat alapértelmezettekként.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Ha a papírforrás kazettába vagy a kézi adagolóba nem a megadott méretű papír van betöltve, egy megerősítést kérő képernyő jelenik meg. A kézi adagolóba töltse be a megfelelő papírt, és a másolás elindításához válassza a [Folytatás] lehetőséget.

Eredeti tájolása













Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.

Az alábbi funkciók mindegyikéhez szükséges a dokumentum eredetije tájolásának a beállítása.

- Nagyítás
- Duplex
- Margó/Középre igazítás
- Szegély törlése, Szegély törlése/Teljes beolvasás
- Összevonás
- Jegyzetlapok

- # oldal
- Füzet
- Tűzés/Lyukasztás (opcionális funkció)
- 2-oldalas/Könyv eredeti
- Szövegbélyegző
- További info. bélyegző

💽 MEGJEGYZÉS

Ha a Rendszermenü Eredeti tájolása beállításában a [**Be**] van kiválasztva, az eredeti tájolásának kiválasztására szolgáló képernyő jelenik meg, ahol a fenti funkciók közül választhat.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Az eredeti tájolását válassza ki a következő lehetőségek közül: [Álló], [Fekvő] vagy [Automatikus].



*1 Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális OCR Scan Activation Kit telepítve van.

MEGJEGYZÉS

Az eredeti tájolásának alapértelmezett beállítása módosítható.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Rendezés/Leválogatás









Funkciók

A nyomatok oldalanként vagy készletenként történő leválogatása.



💽 MEGJEGYZÉS

A leválogatás által támogatott papírméretek: Legal, Ledger, Oficio II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm és 8K, 16K.

Tűzés/Lyukasztás



Eredeti/Papír /Utómunka







Tűzés

A kész dokumentum tűzése. A tűzés helye kiválasztható.

MEGJEGYZÉS

Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher szükséges:

- Belső finisher (8-10. oldal)
- ✤ 4 000 lapos finisher (8-12. oldal)
- 100 lapos tűző finisher (8-13. oldal)

Tétel	Érték	Leírás
Tűzés	Ki	
	Felső bal	Válassza ki a tűzés helyét, majd válassza a [Tovább >] lehetőséget.
	Felső jobb	Az eredeti tájolására és a tűzés helyére vonatkozó részletekért lásd az alábbiakat:
	2 kapocs Bal	 Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás (6-28. oldal)
	2 kapocs Felül	
	2 kapocs Jobb	
	Gerinctűzés	Kiválaszthatja, hogy a kész dokumentumot a készülék középen két kapoccsal tűzze össze.
		Az eredetik elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy alulra tegye a fedőlapot. A hajtás átszúrásra vonatkozó részleteket lásd:
		Angol nyelvű használati útmutató
Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő].

*1 Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális OCR Scan Activation Kit telepítve van.

Eredeti tájolás és tűzési tájolás

1 000 lapos finisher, 4 000 lapos finisher, 100 lapos tűző finisher

Eredeti tájolás	Papír tájolás		Fekvő	
Papír tájolás				
Papír betöltési iránya a papírkazettában				
Papír betöltési iránya a papírkazettában				

Belső finisher



MEGJEGYZÉS

A kapocs pozíciója az alábbi papírméretek esetén nincs megdöntve: B5-R, 16K-R

Vegyes méretű tűzés

Még vegyes papírméretek esetén is tűzhető a kimenet, ha a papírméretek hossza megegyezik; lásd az alábbi kombinációk esetében.

- A3 és A4
- B4 és B5
- Ledger és Letter
- Ledger és Letter-R
- 8K és 16K



- A3 és A4 (A3 Z hajtogatás és A4)
- B4 és B5 (B4 Z hajtogatás és B5)
- Ledger és Letter (Ledger Z hajtogatás és Letter)
- 8K és 16K (8K Z hajtogatás és 16K)

MEGJEGYZÉS

- A tűzhető lapok száma: maximum 30 lap.
- Vegyes méretű tűzés esetén lásd az alábbiakat:
 - Angol nyelvű használati útmutató

Lyukasztás

A kész dokumentumkötegek lyukasztása.

MEGJEGYZÉS

- Ehhez a funkcióhoz az opcionális dokumentumfinisher és lyukasztó egység szükséges.
- A lyukasztható papírméretekkel kapcsolatban lásd:
 - ✤ Lyukasztó egység (Belső finisherhez) (8-10. oldal)
 - Lyukasztó egység (1 000 lapos finisherhez/4 000 lapos finisherhez/100 lapos tűző finisherhez) (8-13. oldal)
- A hüvelykes modellek két- és háromlyukas lyukasztást tesznek lehetővé. A metrikus modellek két- és négylyukas lyukasztást tesznek lehetővé.

Tétel	Érték	Leírás		
Lyukasztás	Ki			
	2 lyuk Bal	Válassza ki a lyukasztás helyét. A lyukak eredeti		
	2 Iyuk Fent	 Tajolására és helyere vonatkozó reszleteken lásó: Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás (6-28. oldal) 		
	2 lyuk Jobb			
	3 lyuk Bal			
	3 lyuk Fent			
	3 lyuk Jobb			
	4 Iyuk Bal	-		
	4 lyuk Fent			
	4 lyuk Jobb			
Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezután válassza az [OK] lehetőséget.		

*1 Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális OCR Scan Activation Kit telepítve van.

Eredeti tájolás és lyukasztási tájolás

K	ép	Eredeti tájolás		
Eredeti	Nyomtatási eredmény	Üveglap	Dokumentumadagoló	
	°			
	• • • •	V		

MEGJEGYZÉS

A hüvelykes modellek két- és háromlyukas lyukasztást tesznek lehetővé. A metrikus modellek két- és négylyukas lyukasztást tesznek lehetővé.
Papírkimenet



Adja meg a kimeneti tálcát.

opcionális feladatszétválasztóval

Tétel	Leírás
Belső tálca	Kimenet a készülék belső tálcájára.
Feladatszétválasztó tálca	Kimenet a belső feladatszétválasztóba.

opcionális 1 000 lapos finisherrel

Tétel	Leírás
Feladatszétválasztó tálca ^{*1}	Kimenet a belső feladatszétválasztóba.
Finisher tálca	Kimenet az opcionális dokumentum finisher tálcájába.

*1 A Feladatelválasztó tálcára nem kiadható papírméretek: A3, Ledger.

opcionális 4 000 lapos finisherrel/100 lapos tűző finisherrel

Tétel	Leírás
Feladatszétválasztó tálca ^{*1}	Kimenet a belső feladatszétválasztóba.
A tálca	Kimenet az opcionális finisher A tálcájába.
B tálca	Kimenet az opcionális finisher B tálcájába. Ha a papírsúly beállítása [Nehéz 5] (257 g/m ² – 300 g/m ²), és a kimenet beállítása a B tálca, a kimenet automatikusan az A tálcára vált.

*1 A Feladatelválasztó tálcára nem kiadható papírméretek: A3, Ledger.

opcionális postafiókkal

Tétel	Leírás
Feladatszétválasztó tálca ^{*1}	Kimenet a belső feladatszétválasztóba.
A tálca	Kimenet az opcionális finisher A tálcájába.
B tálca	Kimenet az opcionális finisher B tálcájába. Ha a papírsúly beállítása [Nehéz 5] (257 g/m ² – 300 g/m ²), és a kimenet beállítása a B tálca, a kimenet automatikusan az A tálcára vált.
1–7. tálca	Kimenet az opcionális postafiók 1–7. tálcájára (az 1. tálca a legfelső tálca). Ha a papírsúly beállítása [Nehéz 3] - [Nehéz 4] (164 g/m ² – 256 g/m ²), és a kimenet beállítása a postafiók, a kimenet automatikusan a B tálcára vált. Ha a papírsúly beállítása [Nehéz 5] (257 g/m ² – 300 g/m ²), és a kimenet beállítása a postafiók, a kimenet automatikusan az A tálcára vált.

*1 A Feladatelválasztó tálcára nem kiadható papírméretek: A3, Ledger.

MEGJEGYZÉS

- Ez akkor állítható be, ha a feladatszétválasztó vagy a dokumentum finisher (1 000 lapos finisher, 4 000 lapos finisher vagy 100 lapos tűző finisher) telepítve van. Ez nem állítható be, ha az opcionális belső finisher van telepítve.
- A papírkimenet alapértelmezett beállítása módosítható.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Azonosítókártya másolása/szkennelése





Ered./küld adatform.

Használja ezt, ha vezetői engedélyt vagy biztosítási kártyát szeretne másolni/küldeni. Amikor a kártya elejét és hátulját beolvassa, a készülék a két oldalt a lap egy oldalára vonja össze.



FIGYELEM!

- Helyezze az azonosító kártyát az üveglapra, és zárja le a dokumentumadagoló fedelét. A fedél lezárása után az azonosító kártyák másolása és beolvasása elérhető.
- Helyezze az azonosító kártyát az üveglap A4R/Statement méretű területére.

	Tétel	Érték	Leírás
Ki			
Be	Kártya elhelyezése az üveglapon	Szabad, bal felső	Válassza ki az üveglapra helyezett kártya pozícióját.
	Kész oldalak elrendezése	Középre igazítás, Jobbra fentre igazítás	Válassza ki az azonosító kártya elrendezését a kész oldalon.

Ered. kézi adagoló (DP)

Küldé













Több lapos dokumentumok, mint pl. füzetek olvashatók be a dokumentumadagolón úgy, hogy nem kell szétbontani. Amikor a dokumentumot a dokumentumadagolóra helyezi, egyszerre csak egy példányt helyezzen el.

(Érték: [Ki] / [Be])

MEGJEGYZÉS

- Dokumentumadagoló szükséges (Egyutas beolvasás elcsúszás- és több adagolása érzékeléssel).
- A dokumentumok akkor helyezhetők el, ha a több lapos dokumentum teljes vastagsága 220 g/m² vagy kisebb.

Fényerő



Küldés





Funkciók

A fényerő beállítása.

Képminőség

Állítsa be a fényerőt a [-4] (világosabb) és a [+4] (sötétebb) beállítás közötti érték választásával.



Kép-optimalizálás











Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.

Másolás

Tétel		Érték	Leírás
Szöveg+Fotó ^{*1}	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott, szöveget és képet vegyesen tartalmazó dokumentumokhoz.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás a szöveget és képet vegyesen tartalmazó, újságokban stb. megjelent szövegekhez.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Fotó	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken nyomtatott fényképekhez.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás újságokban stb. nyomtatott fotókhoz.
		Fotópapír	A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg	Halvány szöveg/Vékony vonal	Ki	A legjobb megoldás a főként szöveget tartalmazó, eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott dokumentumokhoz.
		Ве	Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a vékony vonalakat.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Ábra /Térkép	Eredeti típusa	Kimeneti tálca	A legjobb megoldás az eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott ábrákhoz és térképekhez.
		Könyv/Újság	A legjobb megoldás újságokban megjelent térképekhez és ábrákhoz.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét. Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.

*1 Ha a szürke szöveg a [**Szöveg+fotó**] beállítással nem megfelelően kerül kinyomtatásra, a [**Szöveg**] érték kiválasztása javíthatja az eredményt.

Küldés/Nyomtatás/Tárolás

	Tétel	Érték	Leírás
Szöveg+Fotó			A legjobb megoldás a vegyesen szöveget és fényképeket tartalmazó dokumentumokhoz.
	Kiemelő hangsúlyozás	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét.
			Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Fotó			A legjobb megoldás fényképezőgéppel készített fotókhoz.
Szöveg Halvány szöveg/Vékony vonal Kiemelő hangsúlyozás	Halvány szöveg/Vékony	Кі	A legjobb megoldás a főként szöveget tartalmazó, eredetileg ezen a készüléken kinyomtatott dokumentumokhoz.
	vonai	Ве	Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a vékony vonalakat.
	Ki, Be (Normál), Be (Fényes)	A [Be (Normál)] opció kiválasztásával reprodukálhatja a kiemelő tollal készített szöveg és jelölések színét.	
			Ha a színek nem elég fényesek, válassza a [Be (Fényes)] opciót.
Szöveg (OCR-hez)			A beolvasás szövegfelismerésre alkalmas képet hoz létre. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a Színmélység beállítás Fekete-fehér. <u>Színmélység (6-35. oldal)</u>

EcoPrint



Képminőség





Funkciók

Az EcoPrint tonert takarít meg a nyomtatás során.

Ez a funkció használható tesztnyomtatásra, vagy olyan esetekben, amikor nincs szükség jó minőségű nyomtatásra.

USB-



	Tétel	Érték	Leírás
Ki			
Ве	Festéktakarékos	[1] (alacsony) - [5] (magas)	A festéktakarékos szint beállítása.

Színmélység





Egyéni fiók





A színbeállítás kiválasztása.

Tétel	Leírás
Auto (Színes/Szürkeárny.)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Szürkeárnyalatos beállítással olvassa be.
Auto (Színes/FF)	A rendszer automatikusan felismeri a színes vagy a fekete-fehér dokumentumokat, és a színes dokumentumokat Színes, míg a fekete-fehér dokumentumokat Fekete- fehér beállítással olvassa be.
Színes	A dokumentumok beolvasása színes beállítással.
Szürkeárnyalatos	A dokumentumok beolvasása szürkeárnyalatos beállítással. Ez tiszta, részletes képet eredményez.
Fekete-fehér	A dokumentumok beolvasása fekete-fehér beállítással.

Nagyítás



Elrendezés/ Szerk.









Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).

Másolás

A következő nagyítási lehetőségek közül választhat.

Auto

A képet a papír méretéhez illeszti.



Szabvány nagyítás

Előre beállított méretezési arányok alapján nagyít vagy kicsinyít.

Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)	Modell	Nagyítási szint (eredeti másolás)
Metrikus	400% Max.	Angolszász	400% Max.
modellek	200% A5 >> A3	modellek	200% Statement >>Ledger
	141% A4 >> A3 A5 >> A4		154% Statement>>Legal
	127% Folio>>A3		129% Letter>>Ledger
	106% 11"x15">>A3		121% Legal>>Ledger
	100%		100%
	90% Folio>>A4		78% Legal>>Letter
	75% 11"x15">>A4		77% Ledger>>Letter
	70% A3 >> A4 A4 >> A5		64% Ledger>>Letter
	50%		50% Ledger>>Statement
	25% Min.		25% Min.

Nagyítás bevitele

Az eredeti képet 1%-os lépésekben kézi irányítással kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között. A nagyítás beírásához használja a számgombokat vagy válassza a [+] vagy a [-] lehetőséget.



XY nagyítás

A vízszintes és függőleges méretezési arányt külön beállíthatja. Az eredeti képet 1%-os lépésekben kicsinyíti vagy nagyítja 25% és 400% között.



	Tétel	Érték	Leírás
XY nagyítás		X: 25 - 400% (1 %-os lépésekben) Y: 25 - 400% (1 %-os lépésekben)	A vízszintes és függőleges méretezési arányt külön beállíthatja. A [+] vagy a [-] használatával módosíthatja a megjelenített "X" (vízszintes) és "Y" (függőleges) nagyítást. A számbillentyűk használatához a bevitelhez válassza a [# Keys] lehetőséget.
E	Eredeti tájolása	Álló, Fekvő, Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő]. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.

*1 Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális OCR Scan Activation Kit telepítve van.

Nyomtatás/Küldés/Tárolás

Tétel	Leírás
100%	Az eredeti méretének visszaadása.
Auto	Az eredeti méretének csökkentése vagy növelése a küldési/tárolási méretre.

MEGJEGYZÉS

- A kép méretének csökkentéséhez vagy növeléséhez válassza ki a papírméretet, a küldési méretet vagy a tárolási méretet.

 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- Az eredeti méretek és papírméretek egyes kombinációi esetén a kép a papír széléhez igazodva jelenik meg. Az eredeti függőleges vagy vízszintes középre helyezéséhez használja a Középre igazítás funkciót.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Duplex











Kétoldalas másolatokat állít elő. A kétoldalas eredetikből egyoldalas másolatok készíthetők.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Egyoldalasból kétoldalast



Egyoldalas eredetikről kétoldalas másolatokat készít. Páratlan oldalszámú eredetiknél az utolsó másolt lap hátoldala üres marad.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- A Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.
- B Kötés: Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja. A másolatokat lehet fent szélen kötni, így az oldal megfordítása után a tájolás ugyanaz marad.

Kétoldalasból egyoldalast



A kétoldalas eredeti egy-egy oldalát másolja két különböző lapra. Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.

A következő kötési lehetőségek közül választhat.

- Kötés: Bal/Jobb: A képeket a hátoldalon nem forgatja el.
- Kötés Fent: A képeket a hátoldalon 180° fokkal elforgatja.

Kétoldalasból kétoldalast



Kétoldalas eredetikről kétoldalas másolatokat készít. Helyezze az eredetiket a dokumentum-adagolóba.

💽 MEGJEGYZÉS

A kétoldalas funkció által támogatott papírméretek: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap) és Egyéni 1 - 4.

Könyvből egyoldalast



A kétoldalas vagy könyv eredetiből 1 oldalas másolatot készít. A következő kötési lehetőségek közül választhat. Kötés balról: Az eredeti egymás melletti oldalait balról jobbra másolja. Kötés jobbról: Az eredeti egymás melletti oldalait jobbról balra másolja.

💽 MEGJEGYZÉS

- A könyvből egyoldalas funkció által támogatott eredeti méretek: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R és 8K
- A könyvből egyoldalas funkció által támogatott papírméretek: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R és 16K

Könyvből kétoldalast



Kétoldalas másolatokat készít könyv eredetiről egymás melletti oldalakkal.

🗔 MEGJEGYZÉS

- A könyvből kétoldalas funkció által támogatott eredeti méretek: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R és 8K
- A könyvből kétoldalas funkció által támogatott papírméretek: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R és 16K

Másolás

1-oldalas vagy kinyitott könyv eredetik nyomtatása 2-oldalasra, vagy 2-oldalas kinyitott könyv eredetik nyomtatása 1oldalasra. Válassza ki az eredeti és a kész dokumentum kötési tájolását.

Téte) 	Érték	Leírás
1-old.>>1-old.		—	Tiltsa le a funkciót.
1-old.>>2-old.	Utómunka	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki a másolatok kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő].
2-old.>>1-old.	Eredeti	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki az eredetik kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő].
2-old.>>2-old.	Eredeti	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
	Utómunka	Bal/Jobb, Felül	Válassza ki a másolatok kötési tájolását.
	Eredeti tájolása	Álló Fekvő Auto ^{*1}	Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen. Az eredetik tájolásának kiválasztásához válassza az [Eredeti tájolása] lehetőséget. A választható értékek: [Álló] vagy [Fekvő].
Könyv >> 1-oldalas ^{*2}	Eredeti	Bal, Jobb	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
Könyv >> 2 oldoloo ^{*2}	Eredeti	Bal, Jobb	Válassza ki az eredetik kötési irányát.
2-0108185	Utómunka	Könyv >> 2-oldalas, Könyv>>Könyv	Válassza ki a megfelelő kétoldalas módot.

*1 Ez a funkció csak akkor használható, ha az opcionális OCR Scan Activation Kit telepítve van.

*2 Az "Eredeti tájolása" [Álló] lesz.

Az eredetiket az üveglapra egymás után helyezze fel, és nyomja meg az [Indítás] gombot.

Az eredetik beolvasása után a másolás megkezdéséhez válassza a [Beolv. vége] lehetőséget.

Nyomtatás

A dokumentum nyomtatása egyoldalasra vagy kétoldalasra.

Tétel		Érték	Leírás
1-oldalas		—	Tiltsa le a funkciót.
2-oldalas	Utómunka	Bal/Jobb	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelő jobb, illetve bal oldalra igazodnak.
		Felül	Kétoldalas dokumentumok nyomtatása úgy, hogy a lapok a kötésnek megfelelően felülre igazodnak.

Fájlformátum









A képfájl formátumának a megadása. A kép minőségi beállítása is módosítható.

Válasszon fájlformátumot a következők közül: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] és [Nagy tömörítésű PDF], [Word], [Excel] és [PowerPoint].

Ha a beolvasás Szürkeárnyalatos vagy Színes opciójának színmélység üzemmódja ki van választva, állítsa be a képminőséget.

Ha a [PDF] vagy a [Nagy tömörítésű PDF] lehetőséget választotta, megadhatja a titkosítási vagy PDF/A beállításokat.



Tétel	Érték	Szín üzemmód	
PDF ^{*1*2*3*4}	1 Gyenge minős.(Nagytm.) –	Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér),	
TIFF	5 Jó minőségű(Kis tömör.)	Automatikus szín (Színes/Szűrkeárnyalatos), Színes, Szürkeárnyalatos, Fekete-fehér	
XPS		Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyalatos), Színes, Szürkeárnyalatos	
JPEG		Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér), Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyalatos), Színes, Szürkeárnyalatos, Fekete-fehér	
OpenXPS			
Nagy tömörítésű PDF ^{*1*2*3*4}	Tömörítési arány elsőbbség, Szabvány, Minőség elsőbbsége	Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyalatos), Automatikus szín (Színes/Fekete-fehér), Színes, Szürkeárnyalatos	
Word ^{*5}	1 Gyenge minős.(Nagytm.) –	Automatikus szín (Színes/Szürkeárnyalatos),	
Excel ^{*5}	o Jo minosegu(Kis tomor.)	Szines, Szurkearnyalatos	
PowerPoint ^{*5}			

*1 Kereshető PDF fájl hozható létre, ha a beolvasott dokumentumon OCR funkciót futtat.
 Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

- *2 A PDF/A beállítása. (Érték: [Ki] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).
- *3 A PDF titkosítás beállítása.
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- *4 Digitális aláírás beállítása fájlhoz.
 - Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.
- *5 A Word, az Excel és a PowerPoint Microsoft Office 2007 vagy frissebb formátumban kerül mentésre.
 Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Különválasztás

Ered./küld

adatform.









Több fájl létrehozása úgy, hogy a beolvasott eredeti adatokat meghatározott oldalszámra választja szét, és úgy küldi el a fájlokat.



🔇 MEGJEGYZÉS

A fájlnév végére egy három számjegyből álló sorszám kerül, mint az "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

	Tétel	Érték	Leírás
Ki			
Be			Fájl-elválasztás beállítása. A [+], [-] vagy a számgombok használatával adhatja meg az oldalak számát, majd válassza a [Tovább >] lehetőséget.
	Fájl csatolása e-mailhez	Összes fájl 1 e-mailben, 1 fájl e-mailenként	Válassza ki, hogy a fájlokat hogyan szeretné az e- mailhez csatolni. Ha az összes fájlt egy e-mailben szeretné elküldeni, válassza az [Összes fájl 1 e- mailben] lehetőséget. Ha egy e-mailhez egy fájlt szeretne csatolni, válassza az [1 fájl e-mailenként] lehetőséget.

Beolvasási felbontás

Küldés Szín-/ Képminőség



FunkciókSzín-/Képminőség



A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

(Érték: [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultrafinom] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Szuperfinom] / [200 × 200dpi Finom] / [200 × 100dpi Normál])



MEGJEGYZÉS

Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Rendszeres karbantartás	. 7-3
Tisztítás	. 7-3
Az üveglap tisztítása	. 7-3
A dokumentumadagoló belsejének	
tisztítása	. 7-3
Az üvegcsík tisztítása	. 7-4
A tonertartály cseréje	. 7-5
Az elhasznált tonertartály cseréje	. 7-8
Papír betöltése	7-10
Tűzőkapcsok cseréie (belső finisher)	7-11
Tűzőkapcsok cseréje (1 000 lapos	
finisher)	7-13
Tűzőkapcsok cseréje (4 000 lapos	-
finisher)	7-14
Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tűző	
finisher)	7-16
Tűzőkapcsok cseréje	-
(Haitogatóegység)	7-17
A lyukasztási hulladék kiürítése	7-21
Hibaelhárítás	7-27
Hibák elhárítása	7-27
A készülék működési problémái	7-27
Problémák a nyomtatott képekkel	7-33
Távoli művelet	7-36
Hibaüzenetek értelmezése	7_38
Beállítás/Karbantartás	7-56
Δ beállítás és karbantartás	7-00
áttekintése	7-56
Tónusgörbe beállítás	7-57
Kánbeállítás	7_50
Panírelakadás megszüntetése	7 60
Az olakadás holyáro utaló	7-00
Az elakadas helyete utalo jelzőfények	7-60
Távolítsa el az 1. kazettában elakadt	7-00
nanírt	7-63
Távolítsa el a 2 jobb oldali fedélben	7-00
elakadt nanírt	7-66
Távolítsa el a 3 és a 1 kazettában	1-00
elakadt nanírt (500-lan x 2)	7-69
Távolítsa el a 3 kazettában elakadt	1 00
nanírt (1 500-lan x 2)	7-71
Távolítsa el a 4 kazettában elakadt	
papírt (1 500-lap x 2)	7-73
Távolítsa el az 5 kazettában elakadt	
papírt (oldalsó adagoló)	7-76
Távolítsa el a kézi adagolóban	
elakadt papírt	7-78
Távolítsa el az 1. iobb oldali fedélben	
elakadt papírt	7-79

Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt (500-lap x 2)	7-84
Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt (1 500-lap x 2)	7-85
l ávolítsa el az áthidaló egységben elakadt papírt	7-87
papírt	7-88
elakadt papírt	7-89
dokumentumadagolóban elakadt papírt (Automatikus fordítás) Távolítsa el a	7-90
dokumentumadagolóban elakadt papírt (Egyutas beolvasás) Távolítsa el a bebelvezőben elakadt	7-92
papírt	7-94
elakadt papírt	7-99
finisherben elakadt papírt	-121
finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (Belső) 7 Távolítsa el a 4 000 lapos	'-12 4
finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (A tálca).7 Távolítsa el a 4 000 lapos	-125
finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (B tálca).7 Távolítsa el a	' - 129
hajtogatóegységben elakadt papírt (4 000-lapos finisher)	'-132
elakadt papírt (4 000 lapos finisher) 7 Távolítsa el a	' - 137
hajtogatóegységben elakadt papírt (100 lapos tűző finisher) 7 Távolítsa el a hajtogatótálcán	'-142
finisher) 7	-147
Tűzőkapocs elakadás megszüntetése 7	-152
a belső finisherből 7	-152
az 1 000 lapos finisherből	'-15 4
tűzökapcsokat a 4 000 lapos finisherből 7	'-157

Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a 100 lapos tűző finisherből	7-159
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása	
a hajtogatoegysegbol (4 000 lapos finisher)	7-162
Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása	
a hajtogatoegysegbol (100 lapos tűző finisher)	7-167

Rendszeres karbantartás

Tisztítás

Az optimális nyomtatási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

FIGYELEM!

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.

Az üveglap tisztítása

Alkohollal vagy enyhe tisztítószerrel átitatott puha ruhával törölje át az eredeti fedelet, a dokumentumadagoló belsejét és az üveglapot.

MEGJEGYZÉS

A tisztításhoz ne használjon hígítószert vagy más szerves oldószert.





A dokumentumadagoló belsejének tisztítása

Ha kettős beolvasást biztosító dokumentumadagolót használ, a mellékelt tisztítókendővel tisztítsa meg a kettős beolvasási egységet is.

MEGJEGYZÉS

A tisztításhoz ne használjon hígítószert vagy más szerves oldószert.

Távolítsa el a kendőt a kendőtartó rekeszből, és nyissa ki a dokumentumadagoló fedelét.





Az üvegcsík tisztítása

A dokumentumadagoló használatakor az üvegcsík felületét és a beolvasó vezetőt tisztítsa meg a mellékelt tisztító kendővel.

MEGJEGYZÉS

Tisztítsa meg az üvegcsíkot a mellékelt tisztítókendővel.

🔇 FONTOS

A koszos üvegcsík vagy beolvasó vezető fekete vonalakat okozhat a nyomaton.

Vegye ki a kendőt a tisztítókendőket tartalmazó tárolóból.





Tisztítsa meg az üvegcsíkot és a beolvasó vezetőt.





A tonertartály cseréje

Amikor a toner üres, az alábbi üzenet jelenik meg. Cserélje ki a tonertartályt.

"Kifogyott a toner."

Amikor a toner kezd kiürülni, az alábbi üzenet jelenik meg. Gondoskodjon róla, hogy legyen tartalék toner.

"Kevés a toner. (Ha üres, cserélje ki.)"

💽 FONTOS

- Tonertartályként mindig eredeti tonertartályt használjon. A nem eredeti tonertartály használata képhibákat okozhat és a termék meghibásodását eredményezheti.
- A termék tonertartályában lévő memóriachip a vásárlói kényelem javítása, a használt tonertartályok újrahasznosító rendszerének működése, valamint az új termékek tervezése és fejlesztése szempontjából fontos információkat tárol. A tárolt adatok nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé tennék adott személyek azonosítását, továbbá a fent említett célokra anonim módon kerülnek felhasználásra.

FIGYELEM!

A tonert tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

1 |

Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



💽 FONTOS

Ha a tartály cseréje előtt bezárja tonertartály fedelét, válassza a [**Tonertartály fedél** nyitása] lehetőséget.

7 Távolítsa el a tonertartályt.





7 Telepítse a tonertartályt.



MEGJEGYZÉS A tonertartályt teljesen helyezze be.





Q Zárja le az elülső fedelet.



FONTOS

- Ha a tonertartály fedele nem záródik be, ellenőrizze, hogy az új tonertartályt megfelelően helyezte-e be.
- Az elhasznált tonertartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Az elhasznált tonertartály cseréje

Amikor az elhasznált tonertartály megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Azonnal cserélje az elhasznált tonertartályt. "Cserélje ki az elhasznált festéktartályt."

FIGYELEM!

A tonert tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

Nyissa ki az elhasznált tonertartály fedelét.





Távolítsa el az elhasznált tonertartályt.



3 Az elhasznált tonertartályt helyezze a műanyag hulladékgyűjtő tasakba.





Távolítsa el az új elhasznált festéktartályt.





FONTOS

Az elhasznált tonertartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött elhasznált tonertartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Papír betöltése

Amikor a #. kazettából elfogy a papír, az alábbi üzenet jelenik meg.

"Tegyen papírt a(z) #. kazettába."

"Tegyen papírt a kézi adagolóba."

- <u>2. kazetta feltöltése (3-7. oldal)</u>
- A nagy kapacitású adagoló feltöltése (3-14. oldal)
- Az oldalsó adagoló feltöltése (3-16. oldal)
- Papír betöltése a kézi adagolóba (5-6. oldal)

FONTOS

Ha a [**Papírbeáll. üz. megjelen.**] opció [**Be**] van kapcsolva, a papírbeállítások megerősítését kérő képernyő jelenik meg, amikor új papírt állít be. Ha a papír változott, módosítsa a papír beállításait.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Tűzőkapcsok cseréje (belső finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.

"Nincs tűzőkapocs."

💽 FONTOS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.

1

Nyissa ki a belső finisher egységet.



2

Nyissa ki a tűzőkapocs fedelét.



3 Távolítsa el a tűzőkapocs tartót.







7 Helyezze vissza az eredeti helyére.



Tűzőkapcsok cseréje (1 000 lapos finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.

"Nincs tűzőkapocs"

💽 FONTOS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.

1

Nyissa ki a finisher elülső fedelét.



Távolítsa el a tűzőkapocs tartót.



Töltsön be tűzőkapcsot.



Δ



5 Zárja be a fedelet.



Tűzőkapcsok cseréje (4 000 lapos finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.

"Nincs tűzőkapocs."

FONTOS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.

1

Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.





Tűzőkapcsok cseréje (100 lapos tűző finisher)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.

"Nincs tűzőkapocs."

💽 FONTOS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.

1







Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A).



3 Töltsön be tűzőkapcsot.





5 Zárja be a fedelet.



Tűzőkapcsok cseréje (Hajtogatóegység)

Amikor a tűzőkapocs-egységből elfogy a kapocs, az alábbi üzenet jelenik meg. A tűzőkapocs kazettát újra kell tölteni tűzőkapoccsal.

"Nincs tűzőkapocs."

FONTOS

Ha a tűzőkapocs-egységből kifogy a tűzőkapocs, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizképviselethez.

Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.



2



3 Töltsön be tűzőkapcsot.



Helyezze be a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).



5 Zárja be a fedeleket.



A tűzési hulladék kiürítése

Amikor a tűzési hulladék doboz megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Ürítse ki a tűzési hulladék dobozt.

"Ellenőrizze a tűzési hulladék dobozt."

Az eljárás végrehajtása során hagyja a készüléket BEkapcsolt állapotban.

Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.



7 Távolítsa el a tűzési hulladék dobozt.



🔇 FONTOS

Ügyeljen arra, hogy a doboz eltávolítása során ne borítsa ki a tűzési hulladékot.

3 Ürítse ki a tűzési hulladék dobozt.





5 Zárja be a fedelet.



A lyukasztási hulladék kiürítése

Amikor a lyukasztó hulladéktartály megtelik, az alábbi üzenet jelenik meg. Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.

"Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát."

Az eljárás végrehajtása során hagyja a készüléket BEkapcsolt állapotban.

Belső finisher



2 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.



FONTOS

Ügyeljen arra, hogy a tartály kivétele során ne borítsa ki a lyukasztó hulladékát.



5 Helyezze vissza az eredeti helyére.


1 000 lapos finisher





2 Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.



FONTOS

Ügyeljen arra, hogy a tartály kivétele során ne borítsa ki a lyukasztó hulladékát.

3 Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.





4 000 lapos finisher/100 lapos tűző finisher







Távolítsa el a lyukasztó hulladéktartályát.



FONTOS

Ügyeljen arra, hogy a tartály kivétele során ne borítsa ki a lyukasztó hulladékát.

3 Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.



4 Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.







Hibaelhárítás

Hibák elhárítása

Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

FONTOS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:

➡ Eszközinformációk kijelző (2-23. oldal)

A készülék működési problémái

Ha a készülék az alábbi módokon hibásan működik, hajtsa végre a megfelelő műveletet.

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Egy alkalmazás nem indul el.	Az automatikus panel-visszaállítási idő túl rövid?	Állítsa az automatikus panel-visszaállítási időt legalább 30 másodpercre.	_
A főkapcsoló bekapcsolása után a képernyő nem reagál.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	_
Az érintőpanel nem reagál vagy hibás.	Nedves kézzel használja az érintőpanelt?	Szárítsa meg a kezét az érintőpanel használatához.	_
	Kesztyűs kézzel használja?	Kesztyű nélkül vagy tollal használja az érintőpanelt.	_
	A készülék olyan berendezés mellett működik, amely elektromos zajt okoz (generátor, légkondicionáló stb.)?	A készüléket elektromos zajt okozó berendezésektől távol használja.	_
Az [Indítás] gomb megnyomásakor a készülék nem másol.	Látható üzenet a képernyőn?	Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.	<u>7-38. oldal</u>
	A készülék Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához.	<u>2-37. oldal</u>
A készülék üres lapokat ad ki.	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	<u>5-2. oldal</u>
		Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze a dokumentumadagolóba.	<u>5-3. oldal</u>
	_	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait.	_

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A papír gyakran elakad.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	<u>3-4. oldal</u>
	_	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	<u>3-4. oldal</u>
	Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?	Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.	<u>3-4. oldal</u>
	A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?	Helyezzen be új papírt.	<u>3-4. oldal</u>
	Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?	Távolítsa el az elakadt papírt.	<u>7-60. oldal</u>
2 vagy több lap átfedi egymást kiadáskor. (több adagolása) ABC 123		A papírt helyezze be megfelelően.	<u>3-2. oldal</u>
A nyomatok gyűröttek.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	<u>3-4. oldal</u>
$\begin{array}{c} \text{ABC} \\ 123 \\ \end{array}$		Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	<u>3-4. oldal</u>
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	<u>3-4. oldal</u>
A nyomatok gyűrődnek. ABC 123	-	Változtassa meg a papír tájolását 180 fokkal.	<u>3-4. oldal</u>
	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	<u>3-4. oldal</u>

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomtató illesztőprogram nem telepíthető.	A nyomtató illesztőprogram állomásnévvel került telepítésre, amikor a Wi-Fi vagy a Wi-Fi Direct funkció rendelkezésre állt?	Az állomásnév helyett adja meg az IP címet.	_
	A Biztonsági gyorsbeállításokban a 3. szint van kiválasztva?	 Kövesse az alábbi lépéseket. Szerezze meg az SSL kommunikáció legfelső szintű tanúsítványát a megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóktól, és regisztrálja az 1. legfelső szintű tanúsítvány (- 5) opcióban a Biztonsági beállítások: Tanúsítvány oldalon, az Embedded Web Server RX programban. A tanúsítvány telepítése után indítsa újra a számítógépet. Az SNMPv3 opciónak adjon [Be] beállatást a Hálózati beállítások egyéb protokolljai: Protokoll oldalon, az Embedded Web Server RX programban. Konfigurálja az SNMPv3 beállításokat a Kezelési beállítások: SNMP oldalon, az Embedded Web Server RX programban. Nyissa meg a Vezérlőpanelt, kattintson az Eszközök és nyomtatók, Nyomtató hozzáadása, majd "A keresett nyomtató nincs a listában" lehetőségre. Jelölje be a "Megosztott nyomtató kiválasztása név alapján" opciót, és írja be a nyomtató címét. Például: https://hostname:443/printers/lp1 Válassza ki a kívánt nyomtatót, és adja meg a nyomtató illesztőprogramot. 	Embedded Web Server RX User Guide

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem nyomtat.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be a főkapcsolót.	<u>2-10. oldal</u>
	Csatlakoztatta az USB kábelt és a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa biztonságosan az USB kábelt és a hálózati kábelt.	<u>2-8. oldal</u>
	Szüneteltette a nyomtatási feladatot?	Folytassa a nyomtatást.	_
	Ha a vezetékes vagy Wi-Fi hálózat névmegoldással van konfigurálva, léteznek olyan más hálózat IP címek (magán cím), amelyek nem létezhetnek együtt?	A készülékkel csak egy állomásnév és tartománynév használható. A hálózatot ennek a korlátozásnak az alapján konfigurálja.	_
		Módosítsa az olyan névmegoldási beállításokat, mint a NetBEUI és DNS, vagy a hálózati környezeti beállítások.	Embedded Web Server RX User Guide
		Az elsődleges (kliens) hálózaton válassza a Wi-Fi, a vezetékes vagy az opcionális hálózatot korlátlan használatú hálózatként.	_
		A [Vezetékes hálózat] vagy a [Wi-Fi] opciót kapcsolja [Be], és a többi beállítást kapcsolja [Ki].	_
Nem lehet nyomtatni USB-meghajtóval. Az USB-meghajtó nem ismerhető fel.	Nincs lezárva az USB gazdaállomás?	Válassza a [Blokkolás feloldása] lehetőséget az USB állomás beállításainál.	_
	_	Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékre.	
Ha az "Auto-IP" már [Be] van kapcsolva, az IP-cím nem kerül automatikusan kiosztásra.	A "0.0.0.0" értéktől eltérő TCP/ IP(v4) kapcsolat helyi címet írt be?	Írja be a "0.0.0.0" értéket a TCP/IP(v4) IP címéhez.	<u>2-34. oldal</u>

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az SMB-küldés nem működik.	Csatlakozik a hálózati kábel?	Csatlakoztassa biztonságosan a hálózati kábelt.	<u>2-8. oldal</u>
	Megfelelően lettek megadva a készülék hálózati beállításai?	Adja meg a megfelelő TCP/IP beállításokat.	_
	Megfelelően lett beállítva a mappa megosztása?	A mappa tulajdonságainál ellenőrizze a mappa megosztási beállításait és a hozzáférési jogosultságokat.	_
	A kiválasztott csatoló az elsődleges hálózat?	Adja meg az elsődleges hálózatként kiválasztott csatoló állomásnevét vagy az IP címét, vagy állítsa be újra a használandó csatolót.	_
	Az SMB-protokollt [Be] értékre állította?	Állítsa az SMB-protokollt [Be] értékre.	_
	Megfelelően adta meg az [Állomásnév] adatait? ^{*1}	Ellenőrizze a számítógép nevét, amelyre az adatokat küldi.	<u>5-22. oldal</u>
	Megfelelően adta meg a [Mappanév] adatait?	Ellenőrizze a megosztott mappa megosztási nevét.	<u>5-22. oldal</u>
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési felhasználónév] adatait? ^{*1 *2}	Ellenőrizze a tartománynevet és a bejelentkezési felhasználónevet.	<u>5-22. oldal</u>
	Ugyanazt a tartománynevet használja az [Állomásnév] és a [Bejelentkezési felhasználónév] esetén?	Törölje a tartománynevet és a fordított perjelet ("/") a [Bejelentkezési felhasználónév] mezőből.	<u>5-22. oldal</u>
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési jelszó] adatait?	Ellenőrizze a bejelentkezési jelszót.	<u>5-22. oldal</u>
	Megfelelően lettek beállítva a kivételek a Windows tűzfalon?	Állítsa be a kivételeket a Windows tűzfalban.	_
	Eltérőek a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításai?	Állítsa a berendezés, a tartománykiszolgáló és az adat célállomásaként szolgáló számítógép időbeállításait ugyanarra az értékre.	_
	A képernyőn a Küldési hiba olvasható?	Lásd: <u>Küldési hiba értelmezése</u> .	<u>7-50. oldal</u>
Nem küldhető e-mailben.	A készüléken regisztrált SMTP kiszolgálón be van állítva e-mail méretkorlátozás?	Az Embedded Web Server RX programban ellenőrizze az [E-mail] beállítás "E-mail méretkorlátozás" értékét, és igény szerint módosítsa.	<u>2-49. oldal</u>
A készülék gőzt bocsát ki a papírkiadó körüli területen.	Ellenőrizze a szoba hőmérsékletét, mert az túl alacsony lehet, illetve ellenőrizze, hogy nem használt-e nyirkos papírt.	A nyomtatási környezettől és a papír állapotától függően a nyomtatás során keletkező hő hatására a papírban lévő nedvesség elpárologhat, és a kiáramló gőz füstnek tűnhet. Ez nem jelent gondot, és a nyomtatás folytatható. Ha a gőz zavarja Önt, növelje a szoba hőmérsékletét, vagy cserélje le a papírt újabb, szárazabb papírra.	

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem hozható létre kereshető PDF fájl.	A megfelelő nyelvet választotta ki?	Ellenőrizze a felismerendő nyelvet.	_
	Az eredetin nem ismerhető fel a szöveg, vagy eltelt a PDF létrehozásához szükséges idő?	 Ellenőrizze az alábbiakat: Az eredeti tájolása megfelelő-e. Ha vegyes tájolású eredetikkel együtt állít be eredetiket, a [Be] opció van kiválasztva az [Automatikus képelforgatás] funkcióhoz. 	—
A keresett szöveg nem található a PDF fájlban.	Be van állítva az [OCR szövegfelismerés] a [Fájlformátum] funkcióban?	Állítsa be az [OCR felismerés] opciót a [Fájlformátum] funkcióban.	_
	A beolvasott eredeti szövege túl halvány vagy világos?	A [Fényerő] beállításnak adjon sötétebb szintet.	<u>6-32. oldal</u>
	A beolvasott eredeti háttere túl sötét és a szöveg nehezen ismerhető fel?	A [Háttér-erősség beállítása] legyen [Be] vagy [Kézi], és állítsa világosabbra a fényerőt. Vagy a [Fényerő] beállításnak adjon sötétebb szintet.	<u>6-32. oldal</u> —
	Az eredeti hátulján lévő szöveg vagy kép látható az elülső oldalon?	Az [Átvilágítás-védelem] opciót állítsa [Be] értékre.	_
A készülék nem található WSD-vel.	A készüléket a készülék IP címe vagy az állomásneve alapján kereste?	Biztonsági okokból a [HTTP] protokoll [Ki] van kapcsolva, ezért a készülék nem kereshető IP cím vagy állomásnév alapján.	_

*1 Állomásnévként megadhatja a számítógép teljes nevét (pl. pc001.abcdnet.com).

*2 A bejelentkezési nevet az alábbi formátumokban is megadhatja: Tartomány_név/felhasználói_név (például abcdnet/janos.kovacs) Felhasználói_név@tartomány_név (például janos.kovacs@abcdnet)

Problémák a nyomtatott képekkel

Ha a képek az alábbi módokon hibásan jelennek meg, hajtsa végre a megfelelő műveletet.

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A nyomatok túl világosak.	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	<u>3-2. oldal</u>
ABC ABC 123 123	Módosította a fényerősséget?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	<u>6-32. oldal</u> —
	A képernyőn látható üzenet a toner hozzáadásáról?	Cserélje ki a tonertartályt.	<u>7-5. oldal</u>
	Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?	Kapcsolja ki az [EcoPrint] üzemmódot.	_
		Futtassa az [Előhívófrissítés] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
		Futtassa a [Lézeregység tisztítása] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
		Ellenőrizze, hogy a papírtípus beállítása megfeleljen a használt papírnak.	
A kép fehér színű háttér részei enyhén elszíneződnek	Módosította a fényerősséget?	Válassza ki a kívánt fényerőszintet.	<u>6-32. oldal</u> —
ADC	_	Futtassa a [Kalibráció] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
ABC 123		Hajtsa végre a dobfrissítést, és kapcsolja [Be] a [Dob fűtés] opciót.	_
A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható.	Az eredeti egy nyomtatott fotó?	Másoláskor A [Fénykép] menüben állítsa az eredeti képet [Kimeneti tálca] vagy [Könyv/Újság] értékre.	<u>6-33. oldal</u>
A szöveg nyomtatása nem tiszta. ABC 123	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	<u>6-33. oldal</u>

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Fekete vagy színes pontok jelennek meg	Piszkos az eredeti tartó vagy az üveglap?	Tisztítsa meg az eredeti tartót vagy az üveglapot.	<u>7-3. oldal</u>
ABC 123	_	Futtassa az [Előhívófrissítés] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
A nyomtatott képek elmosódottak. A nyomtatott képek hiányosak.	A készüléket magas páratartalmú helyen használja, vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet és páratartalom hirtelen változik?	Használja a gépet megfelelő páratartalom mellett.	
ABC 123		Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
A nyomtatott képek ferdék. ABC	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	<u>5-2. oldal</u>
		Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi, a papírszélesség-vezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa a megfelelő méretre.	<u>5-3. oldal</u>
	Megfelelően helyezte be a papírt?	Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.	<u>3-4. oldal</u>
A nyomtatott képeken	Piszkos az üvegcsík?	Tisztítsa meg az üvegcsíkot.	<u>7-4. oldal</u>
vannak.	_	Futtassa a [Lézeregység tisztítása] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
Piszkos a papír felső éle vagy hátoldala. ABC 123 123	Koszos a készülék belseje?	Nyissa ki a jobb oldali fedelet. Ha a készülék belseje festéktől szennyezett, tisztítsa meg egy puha, száraz szálmentes ruhával.	<u>7-3. oldal</u>

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A kép egyik része rendszeresen halvány,	_	Nyissa ki, majd zárja be a jobb oldali fedelet.	_
láthatók rajta.	_	Futtassa a [Dobfrissítés] funkciót.	<u>7-59. oldal</u>
		Futtassa az [Előhívófrissítés] funkciót.	7-59. oldal
A lap hátoldalán lévő nyomat látható az elülső oldalon is. ABC 123		Az [Átvilágítás-védelem] opciót állítsa [Be] értékre.	

Távoli művelet

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy böngésző vagy VNC szoftver használatával távolról hozzáférjen a készülék kezelőpaneléhez és elmagyarázza a panel használatát, illetve segítsen a felhasználónak a hibák elhárításában.

Távoli művelet végrehajtása böngészőből

A támogatott böngészők az alábbiak. A távoli művelet használatához a legfrissebb böngésző verzió ajánlott.

- Google Chrome (Version 21.0 vagy frissebb)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Version 14.0 vagy frissebb)
- Safari (Version 5.0 vagy frissebb)

Ez a rész ismerteti a távoli művelet végrehajtását az Embedded Web Server RX programból Google Chrome használatával.

💽 FONTOS

Ha a távoli műveletet más böngészőből szeretné használni, lásd az alábbiakat:

Embedded Web Server RX User Guide

1

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll beállítások]



Az "Enhanced VNC over SSL" opciót kapcsolja [Be].

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

FONTOS

A protokoll beállítások az Embedded Web Server RX használatával állíthatók be.

Embedded Web Server RX User Guide

Konfigurálja a távoli művelet beállításait. 3

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Kapcsolat" [Távoli művelet] > [Be]
- 2 Válassza a [Ki], [Jelszó használata] vagy a [Csak rendszergazda] lehetőséget.

Ha a [Jelszó használata] lehetőséget választotta, a "Jelszó" és a "Jelszó megerősítése" mezőben adja meg a jelszót, majd válassza az [OK] lehetőséget.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

💽 FONTOS

A távoli művelet beállításai az Embedded Web Server RX használatával konfigurálhatók.

Embedded Web Server RX User Guide

Indítsa újra a készüléket. Δ

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

5 Indítsa el e böngészőt.

Az Embedded Web Server RX eléréséhez írja be, hogy "https://" és a készülék állomásnevét

→ Az Embedded Web Server RX elérése (2-46. oldal).

6 Válassza az [Eszközinformációk/Távoli művelet] > [Távoli művelet] lehetőséget.

7 Kattintson az [Indítás] gombra.

FONTOS

- Ha a felhasználó be van jelentkezve az eszközre, a kezelőpanelen a megerősítést kérő képernyő jelenik meg. Válassza az [Igen] lehetőséget.
- Ha a távoli művelet során működésbe lép a böngésző előugró ablak tiltása, válassza a https:// [állomásnév] előugró ablakainak állandó engedélyezése lehetőséget, majd kattintson a Kész lehetőségre. 1 perc vagy hosszabb várakozás után hajtsa végre a távoli műveletet.

A távoli művelet elindulásakor a kezelőpanel képernyője jelenik meg a rendszergazda vagy a felhasználó számítógépének képernyőjén.

Távoli művelet végrehajtása VNC szoftverből

Jelenítse meg a képernyőt.

[Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll beállítások]

2 Az "Enhanced VNC (RFB)" opciót kapcsolja [Be].

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

FONTOS

- Amikor a "VNC (RFB) over SSL" beállítása [Be], a kommunikáció titkosított.
- A protokoll beállítások az Embedded Web Server RX használatával állíthatók be.
 - Embedded Web Server RX User Guide

3 Indítsa el a távoli műveletet.

- 1 Indítsa el a VNC szoftvert.
- 2 A távoli művelet elindításához írja be az alábbi formátumot pontosvesszőkkel elválasztva.

"IP cím: portszám"

FONTOS

Ha a második lépésben a "VNC (RFB)" opciónak [**Be**] beállítást ad, az alapértelmezett portszám 9062. Ha a "VNC (RFB) over SSL" opciónak [**Be**] beállítást ad, az alapértelmezett portszám 9063.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Hibaüzenetek értelmezése

Ha az érintőpanelen vagy a számítógépen a következő üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.

FONTOS

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, szüksége lesz a sorozatszámra. A sorozatszám ellenőrzéséhez lásd:

➡ Eszközinformációk kijelző (2-23. oldal)

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám

A

A # tálca megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	_
A banner nyomtatás nem hajtható végre.		Rendszerbélyegző van beállítva. A banner nyomtatás nem hajtható végre. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
A chipkártyán lévő adatok nem olvashatók.		A regisztráció során a chipkártya adatok nem voltak rendesen olvashatók. A chipkártyát helyezze újra a chipkártya leolvasóhoz. Ha újra megjelenik az üzenet, a chipkártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Használjon egy másik chipkártyát.	_
A chipkártyát már más felhasználó használja, így nem regisztrálható.		A chipkártyája már regisztrálva van. Használjon egy másik chipkártyát.	_
A fedél nyitva van.	Nyitva van valamelyik egység fedele?	Csukja le a képernyőn jelzett fedelet.	_
A feladatszétválasztó tálca megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt, és válassza a [Tovább] lehetőséget. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	_
A gép belső tálcája megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	_
A hajtogatóegység nem csatlakozik.	_	Zárja le a hajtogatóegységet.	-
A hajtogatótálca tele van papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	-
A jelszó nem felel meg a jelszóirányelveknek.	Lejárt a jelszó?	Módosítsa a bejelentkezési jelszót. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	-
	Módosultak a jelszóirányelvek (mint a jelszó hossza vagy a szükséges karakterek)?	Ellenőrizze a jelszóirányelveket, és módosítsa a jelszót. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A küldés SMB-n sikertelen.	A készülék és a számítógép, amelyre a beolvasott képet küldeni szeretné, csatlakozik a hálózatra?	 Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. Az állomás neve és IP-címe Portszám 	<u>2-7. oldal</u>
	Helytelen fiókadatokat (felhasználói azonosító, jelszó) használ a megosztott mappa eléréséhez, amelybe a beolvasott képet küldi?	 Ellenőrizze a számítógép alábbi beállításait, amelyre a beolvasott képet küldeni szeretné. Állomásnév Elérési útvonal Bejelentkezési felhasználónév FONTOS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. [Bejelentkezési azonosító]@[Tartománynév] Példa: sa720XXXX@km Bejelentkezési jelszó A fogadó mappamegosztási engedélyei 	
A megadott helyen tűzés nem lehetséges.	Olyan pozíciót választott, ahol nem lehet tűzést végezni?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a Tűzés beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	<u>6-24. oldal</u>
A megadott számú másolat nem nyomtatható ki. ^{*1}		Csak egy példány lehetséges. A nyomtatás folytatásához válassza a [Tovább] lehetőséget. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	
A rendszer titkos dokumentumot észlelt.		A készülék dokumentumvédő mintázatot érzékelt. Válassza a [Folytatás] vagy a [Befejezés] lehetőséget a körülményeknek megfelelően.	
A távoli nyomtatás nem hajtható végre.		A távoli nyomtatás le van tiltva. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	
A telefont felvették.	-	Tegye le a telefont.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A tonertartály nincs megfelelően behelyezve.		A tonertartály rosszul van behelyezve vagy nincs behelyezve. Nyissa az elülső fedelet, és állítsa be megfelelően a tonertartályt.	
A(z) #. postafiók tálca megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	_
A(z) ##### hiba miatt nem használható.	_	Hívja fel a szervizképviseletet.	_
Aktiválás sikertelen.	_	Az alkalmazás aktiválása nem sikerült. Forduljon a rendszergazdához.	_
		Bejelentkezési bővítmény letiltva. A főkapcsolót kapcsolja ki és be. Ha a hiba fennmarad, forduljon a rendszergazdához.	_
Állítsa vissza az eredetiket a dok.adban.	Maradtak eredetik a dokumentumadagolóban?	Vegye ki az eredetiket a dok.adból.	_
Az elhaszn.festéktart.majd nem tele.	_	Lassan ideje kicserélni a használt festéktartályt. Szerezzen be új tartályt.	
Az eszköz nem csatlakoztatható, mert túllépte a max. csatlakozások számát.	Csatlakozik egyszerre tíz mobilkészülék?	Bontsa egy olyan mobil készülék csatlakozását, amelyet nem használ, vagy a készüléken állítson be automatikus lecsatlakozási időt a mobil készülékek kapcsolatának bontása érdekében.	_
Az USB-meghajtó megtelt. ^{*1}		A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget. Nincs elég szabad hely az USB-meghajtón. Törölje a szükségtelen fájlokat.	—
Az USB-meghajtó nincs formázva.	Az USB-meghajtót ezzel a készülékkel formázta?	Hajtsa végre a [Formázás] funkciót a készüléken.	_
Az üvegcsík tisztításra szorul.		Tisztítsa meg az üvegcsíkot a dokumentumadagolóhoz adott tisztítókendővel.	<u>7-4. oldal</u>

В

Beolvasó hiba miatt a funkciók nem használhatók. >> Másolás, Küldés, Fax, Tárolás fiókban	_	A készülék beolvasója meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel. A nyomtató funkció használható.	_
Beolvasott oldalak	Túllépte a megengedett beolvasási	Nem olvas be többet. Kövesse a	_
maximális száma.	számot?	képernyőn lévő utasításokat.	

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Biztonsági funkció futtatása		Biztonsági funkció futtatása. Kérem, várjon.	—

D

Dobfrissítés	—	A készülék minőségének	
folyamatban		megőrzése érdekében beállításokat	
		végez. Kérem, várjon.	

Ε

Elhaszn. festéktart. megtelt.	Az elhasznált festéktartály tele van?	Cserélje ki az elhasznált festéktartályt.	<u>7-8. oldal</u>
Ellenőrizze a dokumentumadagolót.	Nyitva van a dokumentumadagoló felső fedele?	Hajtsa le a dokumentumadagoló fedelet.	_
	Nyitva van a dokumentumadagoló?	Hajtsa le a dokumentumadagolót.	_
Ellenőrizze a papírt a kézi adagolóban.		Eltérő papírméret. Állítsa be a kiválasztott méretű papírt, és válassza a [Tovább] lehetőséget.	<u>5-6. oldal</u>
Ellenőrizze a tonertartályt.		Nyissa ki a fő egység elülső fedelét és távolítsa el a tonertartályt. Óvatosan rázza meg, és helyezze vissza. FONTOS Ha a [Tonertartály fedél nyitása] lehetőséget választja, kinyithatja azt	_
		a tonertartaly fedelet, amelyet véletlenül bezárt.	
Ellenőrizze a tűzési hulladék dobozt.	Megtelt a tűzési hulladék doboz?	A tűzési hulladék doboz kiürítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	<u>7-19. oldal</u>
		A tűzési hulladék doboz nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be megfelelően.	<u>7-19. oldal</u>
Ellenőrizze az oldalsó adagolót.		Az oldalsó adagoló nincs megfelelően felhelyezve. Csatlakoztassa az oldalsó adagolót.	_
Ez a feladat nem hajtható végre. ^{*1}	_	A hitelesítés letiltotta. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
		A Feladat-nyilvántartás letiltotta. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Ez a felhasználói fiók kizárásra került.		Forduljon a rendszergazdához. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Ez a papír nem adható ki a tálcára.	Megfelelő az Ön által kiválasztott kazetta?	Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Ez a papír nem hajtogatható. Ez a papírméret nem	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem hajtogatható?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a hajtogatás beállítás törlődik	_
hajtogatható.		Válassza a rendelkezésre álló	
Ez a papírtípus nem hajtogatható.		papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	
Ez a papírtípus eltoláshoz nem alkalmas. ^{*1}	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem tolható el?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, az Offset beállítás törlődik	<u>6-23. oldal</u>
Ez a méret nem tolható el. ^{*1}		Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a	
Ez a papírtípus eltoláshoz nem alkalmas. ^{*1}		[Tovább] lehetőséget.	
Ez a papírtípus nem alkalmas duplexre. ^{*1}	Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választia, a duplay baállítás töslődik	<u>6-38. oldal</u>
Ez a papírméret duplexhez nem alkalmas. ^{*1}		Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	
Ez a papírtípus duplexhez nem alkalmas. ^{*1}			
Ez a papírtípus nem lyukasztható.	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem lyukasztható?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget	<u>6-27. oldal</u>
Ez a méret nem Ivukasztható.		törlődik.	
Ez a papírtípus nem lyukasztható.		Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	
Ez a papírtípus nem tűzhető. ^{*1}	Olyan papírtípust/méretet választott, amely nem tűzhető?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választia, a Tűzés beállítás törlődik	<u>6-24. oldal</u>
Ez a méret nem tűzhető. ^{*1}		Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a	
Ez a papírtípus nem tűzhető. ^{*1}		[Tovább] lehetőséget.	
Ezt a fiókot nem használhatja.		A megadott fiókot nem használhatja. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
F			
Faxfiók számára megadott korlát túllépve.		Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a FAX fogadásához törölje a FAX fiókban lévő dokumentumokat.	FAX Operation Guide
		A megszakított feladat ellenőrzéséhez nyomja meg az [Állapot/Fel. Megsz.], majd a [Nyomtatási feladatok] gombot, és ellenőrizze a vételi eredményeket.	
Feladat-megőrz. adatok tárolása sikertelen.	—	A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Feladat-nyilv. korlát túllépve. ^{*1}	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Feladat-nyilvántartás megadása sikertelen. ^{*1}		A feladat külső feldolgozása során a feladat-nyilvántartás megadása nem sikerült. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Felkészülés nyomtatásra.		A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	_
Ferde lapot, vagy több lapot húzott be a gép.		Lásd a dokumentumadagolón lévő figyelmeztetést, és ellenőrizze az eredetiket. Ha az eredetik elakadtak, az eredetik eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.	
Figyelem, alacsony hőmérséklet. Próbáljon a szobahőmérsékleten állítani.	_	A nyomtatási minőség gyengébb lehet. Szabályozza be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.	_
Figyelem, magas hőmérséklet. Próbáljon a szobahőmérsékleten állítani.	1	A nyomtatási minőség gyengébb lehet. Szabályozza be a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát.	_
Figyelmeztetés, kevés memória.	_	Nem lehet elindítani a feladatot. Próbálja meg később.	_
Finisher tálca megtelt papírral.	Túllépte a megengedett tárolókapacitást?	Távolítsa el a papírt. Ekkor folytatódik a nyomtatás.	—
Fiók nem található.	_	A megadott fiók nem található. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Fiók számára megadott korlát túllépve. ^{*1}	Látható a [Vége] üzenet a képernyőn?	A megadott dokumentumfiók megtelt, és nincs más elérhető tárolóegység. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget. Próbálja meg a feladat végrehajtását ismét a fiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	
		A Másolat megismétlése fiók tele van, ezért ez a funkció már nem elérhető. Válassza a [Tovább] lehetőséget a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	

I	Ľ	ı	
	Г	1	

Hamarosan karbantartás szükséges. #####		Hívja fel a szervizképviseletet.	_
Helyezze be a lyukasztó hulladéktartályát.		A lyukasztó hulladéktartályának felszereléséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	<u>7-21. oldal</u>
Helyezze be az elhasznált festék tartályt.	_	A használt festéktartály nincs helyesen beállítva. Helyezze be megfelelően.	<u>7-8. oldal</u>
Helyezzen be papírt a kézi adagolóba.	A megadott méretű papír van a kézi adagolóban?	Helyezzen be papírt. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	<u>5-6. oldal</u>
Helytelen bejel. felhaszn. név vagy jelszó. ^{*1}		A feladat külső feldolgozásakor megadott bejelentkezési felhasználónév vagy jelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	
Helytelen fiókazonosító. ^{*1}		A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókazonosító helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	
Hiba a(z) #. kazettánál.		Nyissa ki a kazettát. Ellenőrizze a gép belsejét, és távolítsa el a papírt.	_
Hiba történt.	_	Belső hiba történt. Jegyezze fel a képernyőn megjelenített hibakódot. Hívja fel a szervizképviseletet.	_
Hibás fiókjelszó.		A feladat külső feldolgozásakor megadott fiókjelszó helytelen. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Hőmérséklet szabályozása…	_	A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	_

Κ

Kalibráció		A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez, Kérem, várion,	
Kártékony program észlelve!		Lehet, hogy nem engedélyezett program. A futtatás leállt. Kérjük, forduljon a rendszergazdához.	
Kevés a toner. (Ha üres, cserélje ki.)		Lassan ideje kicserélni a tonertartályt. Szerezzen be új tonertartályt.	
Kifogyott a toner.	_	Cserélje ki a tonertartályt a megadott tonertartályra.	<u>7-5. oldal</u>
KPDL-hiba. ^{*1}		PostScript hiba történt. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Küldési hiba. ^{*1}		Hiba történt az adatátvitel során. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódra és a hibaelhárítási műveletekre vonatkozóan lásd a Küldési hiba értelmezése című részt.	<u>7-50. oldal</u>

Μ

Meghaladta a megengedett tűzőkapocs-számot. ^{*1}	Túllépte a megengedett lapszámot?	Nyomja meg a [Tovább] gombot a tűzés funkció nélküli nyomtatáshoz. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	
Memória megtelt. ^{*1}		A memória megtelt, és a feladat nem folytatható. Válassza a [Tovább] lehetőséget a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatási feladatot nem lehet teljesen elvégezni. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	
		A feldolgozást nem lehet folytatni, mert nincs elég memória. Ha csak a [Vége] lehetőség érhető el, válassza a [Vége] lehetőséget. A feladat visszavonásra kerül. Ha gyakran megtelik a memória, fordulion a forgalmazóhoz vagy a	
		szerviz képviselethez.	
Merevlemez hiba miatt ez a funkció nem használható.		Hívja fel a szervizképviseletet.	_

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Merevlemezhiba.	—	Hiba történt a merevlemezzel. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
		A hibakódok az alábbiak:	
		01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre.	
		Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor a merevlemez sérült. Hajtsa végre a [Rendszerinicializálás] funkciót.	
		04: Nincs elég hely a merevlemezen a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat.	
Minden eredeti vissza, [Tovább] megnyom.		Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben. A nyomtatás folytatásához válassza a [Tovább] lehetőséget. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	

Ν

Nem csatlak. a Hitelesítési kiszolgáláboz *1		lgazítsa a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.	<u>2-33. oldal</u>
	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
	_	Ellenőrizze az állomás nevét.	_
		Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	_
Nem egyező tonertípus.	A toner típusa egyezik a készülékmodellel?	Kérjük, helyezzen be megfelelő tonert.	
Nem eredeti toner van behelyezve.	A behelyezett toner cégünk saját terméke?	Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.	
Nem érzékelhető hozzáférési pont.	_	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont megfelelően van-e beállítva.	_
Nem ismerhető fel.	_	Gondoskodjon arról, hogy a chipkártya regisztrálva legyen.	—
Nem lehet csatlakozni a szerverre.	_	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem lehet csatlakozni.		Ez akkor jelenik meg, ha Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolat nem jött létre. Ellenőrizze a beállításokat, és ellenőrizze a jel állapotokat.	_
Nem lehet lyukasztani a megadott pozícióban.	Olyan pozíciót választott, ahol nem lehet a lyukasztást végrehajtani?	Ha nem módosítja a kiválasztott papírt és a [Tovább] lehetőséget választja, a Lyukasztás beállítás törlődik. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	<u>6-27. oldal</u>
Nincs tűzőkapocs. (Kézi tűzés)	Elfogyott a tűzőkapocs a tűzőkapocs A tartójából?	Tegyen tűzőkapcsot a tűzőkapocs A tartójába.	<u>7-14. oldal</u>
Nincs tűzőkapocs. *1	Elfogyott a tűzőkapocs a tűzőkapocs tartójából?	Ha a kapocs elfogy, a készülék leáll és a képernyő kijelzi a kapocs kifogyásának helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján cserélje le a kapocstokot. Nyomja meg a [Tovább] gombot a tűzés funkció nélküli nyomtatáshoz. A nyomtatás megszakításához válassza a [Mégse] lehetőséget.	7-11. oldal 7-13. oldal 7-14. oldal 7-16. oldal 7-17. oldal

Ρ

Papír maradt.	_	Vegye ki a papírt a finisher tálcából.	
	_	Vegye ki a papírt a finisher hajtogatótálcájából.	
	_	Vegye ki a papírt a dokumentumfinisherből.	
Papírelakadás.	_	Ha a papír elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.	7-60. oldal

R

Rendellenességek lettek észlelve!	_	A hiba észleve! A program futtatása leállt. Kérjük, forduljon a szervizképviselethez.	
Rendszerhiba.		Rendszerhiba történt. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	—

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	lavító műveletek	Oldalszám
Ozenet	Ellenonzendo tetelek	Javilo muveletek	Oluaiszaili
S			
SSD hiba.		Hiba történt az SSD-vel. A feladat visszavonva. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. Ha a hiba a fájlok felosztása után is fennmarad, akkor az SSD sérült. Hajtsa végre a [Rendszerinicializálás] funkciót. 04: Nincs elég hely az SSD-n a művelet elvégzéséhez. Helyezzen át adatokat, vagy törölje a nem szükséges adatokat. Me feledje, hogy amikor rendszer inicializálást hajt végre, az SSD-n tárolt adatok elvesznek.	
Sugárzási hiba	_	Hiba történt a sugárzás adatátvitelében. A feladat meg lett szakítva. Válassza a [Vége] lehetőséget.	_
Szkenner beállítása.		A készülék minőségének megőrzése érdekében beállításokat végez. Kérem, várjon.	_
Szkenner memóriája megtelt. ^{*1}		A beolvasást nem lehet végrehajtani, mert a lapolvasónak nem áll rendelkezésére elegendő memória. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat.	

Т

			1
Tegyen papírt a(z) #. kazettába.	Kifogyott a papír a jelzett kazettából?	Helyezzen be papírt. Válassza a rendelkezésre álló papírt. A nyomtatáshoz válassza a [Tovább] lehetőséget.	<u>3-2. oldal</u>
	Öt vagy kevesebb boríték van betöltve a kazettába?	Húzza ki a kazettát, és enyhén lazítsa meg a papírhosszúság-és papírszélesség-vezetőket.	
Titkosított PDF jelszó hiba.	Megfelelő az Ön által megadott jelszó?	A jelszó nincs megadva vagy helytelen.	_
Tűzőkapocs elakadás.		Ha a tűzőkapocs elakad, a készülék leáll, és a képernyő kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt kapcsot.	7-152. oldal

Üzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
U			1
Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályát.	Megtelt a lyukasztó hulladéktartálya?	A lyukasztó hulladéktartályának kiürítéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.	<u>7-21. oldal</u>
USB-meghajtó hiba. ^{*1}	Le van tiltva az USB-meghajtóra történő írás?	Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Csatlakoztasson egy írható USB-meghajtót.	
		Hiba történt az USB-meghajtón. A feladat leállt. Válassza a [Vége] lehetőséget. A hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba továbbra is előfordul, az USB-meghajtó nem kompatibilis a készülékkel. Használjon olyan USB-meghajtót, amely ezzel a készülékkel lett formázva. Ha az USB-meghajtó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson egy kompatibilis USB-meghajtót.	
Ütemezett tűzései feladatok száma túllépve.		A feladatok száma túllépte a késleltetett továbbításhoz beállított korlátot. Válassza a [Vége] lehetőséget. A feladat meg lett szakítva. Várja meg, amíg a késleltetett továbbítás befejeződik, vagy szakítsa meg a késleltetett továbbítást, majd ismételje meg a feladatot.	

V

Válasszon másik kazettát.	Megfelelő az Ön által kiválasztott kazetta?	A megadott kazetta faxhoz használatos kazetta. Válasszon másik érvényes kazettát. A nyomtatáshoz válassza a	
		[Tovább] lehetőséget.	
Végezze el az Árnyalatgörbe-beállítást a Rendszermenüben.	Hosszabb idejű használat után a környezeti hőmérséklet és a páratartalom a kimeneti színárnyalat kismértékű megváltozását okozhatja.	Futtassa a [Tónusgörbe beállítás] funkciót.	7-57. oldal

*1 Ha az Automatikus hibatörlés [Be] opcióra van állítva, a feldolgozás a beállított idő elteltével automatikusan folytatódik. Az Auto hibatörlésre vonatkozó részletekért lásd:
 Angol nyelvű használati útmutató

Küldési hiba értelmezése

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló állomásnevét az Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	<u>2-49. oldal</u>
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az FTP állomásnevét.	—
	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az SMB állomásnevét.	<u>5-22. oldal</u>
1102	A küldés SMB-n sikertelen.	 Ellenőrizze az SMB beállításokat. Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó 	<u>5-22. oldal</u>
		 FONTOS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. Állomásnév Elérési útvonal 	
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	 Ellenőrizze a következőket az Embedded Web Server RX vezérlőközponton. SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó E-mail méretkorlátozás 	<u>2-49. oldal</u>
	Nem sikerült az i-FAX elküldése.	 Ellenőrizze a következőket az Embedded Web Server RX vezérlőközponton. SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó 	Lásd: FAX Operation Guide.
	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze az FTP beállításokat. Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó FONTOS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. Elérési útvonal A fogadó mappamegosztási engedélyei 	

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1103	A küldés SMB-n sikertelen.	 Ellenőrizze az SMB beállításokat. Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó 	<u>5-22. oldal</u>
		FONTOS Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg	
		 Elérési útvonal A fogadó mappamegosztási engedélyei 	
	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze az FTP beállításokat. Elérési útvonal A fogadó mappamegosztási engedélyei 	
1104	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze az e-mail címet. FONTOS Ha a címet nem fogadja el a tartomány, nem lehet elküldeni az e-mailt.	<u>5-20. oldal</u>
	Nem sikerült az i-FAX elküldése.	Ellenőrizze az i-FAX címet. FONTOS Ha a címet nem fogadja el a tartomány, nem lehet elküldeni az e-mailt.	Lásd: FAX Operation Guide.
1105	A küldés SMB-n sikertelen.	Ellenőrizze az alábbi beállításokat. [Kezdőoldal] gomb > [] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll részletek] > [SMB Kliens (átvitel)]	
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Válassza az SMTP beállításoknál a [Be] lehetőséget az Embedded Web Server RX programban.	<u>2-49. oldal</u>
	A küldés FTP-n sikertelen.	Ellenőrizze az alábbi beállításokat. [Kezdőoldal] gomb > [] > [Rendszermenü] > [Hálózati beállítások] > "Hálózati beállítások" [Protokoll részletek] > [FTP Kliens (átvitel)]	
	i-FAX küldése sikertelen.	Válassza az i-FAX beállításoknál a [Be] lehetőséget az Embedded Web Server RX programban.	Lásd: FAX Operation Guide.
1106	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	Ellenőrizze az SMTP küldő címét az Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	<u>2-49. oldal</u>
1131	A küldés FTP-n sikertelen.	Engedélyezze az SSL-t. [Kezdőoldal] gomb > [] > [Rendszermenü] > [Biztonsági beállítások] > "Hálózat" [SSL]	_

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
1132	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen.	Ellenőrizze a következőket az SMTP kiszolgálóval kapcsolatban. • Elérhető az SMTP over SSL funkció? • Lehet alkalmazni titkosítást?	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: Lehetséges FTPS használata? Lehet alkalmazni titkosítást? 	_
1133	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	 A kiszolgálótanúsítvány lejárt. Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. Ellenőrizze a készülék dátum és idő beállítását. Gondoskodjon arról, hogy a kiszolgáló érvényes tanúsítványt használjon. 	
1134	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	 Ellenőrizze a hálózatot és az Embedded Web Server RX vezérlőközpontot. Hálózati beállítások: Protokoll, FTP Kliens (átvitel): Hash 	
2101	A küldés SMB-n sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. Az állomás neve és IP-címe Portszám 	
	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. Az állomás neve és IP-címe Portszám 	
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózatot és az Embedded Web Server RX vezérlőközpontot. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. A POP3 felhasználó POP3 kiszolgálójának neve SMTP kiszolgáló neve 	<u>2-49. oldal</u>

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
2102 2103	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózatot. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban: Lehetséges FTP használata? A kiszolgáló nem működik megfelelően. 	_
	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózatot. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. 	
2201 2202 2203 2231	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. A küldés FTP-n sikertelen. A küldés SMB-n sikertelen. Nem sikerült az i-FAX elküldése.	 Ellenőrizze a hálózatot. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. 	
2204	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	Ellenőrizze az SMTP beállításainál az e-mailek megengedett maximális méretét az Embedded Web Server RX vezérlőközponton.	<u>2-49. oldal</u>
3101	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	Ellenőrizze a küldő és a fogadó hitelesítési módszereit egyaránt.	
	A küldés FTP-n sikertelen.	 Ellenőrizze a hálózatot. A hálózati kábel csatlakoztatva van. A hub nem működik megfelelően. A kiszolgáló nem működik megfelelően. 	_
3201	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. i-FAX küldése sikertelen.	Ellenőrizze a fogadó SMTP felhasználó-hitelesítési módszerét.	
4801	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	
4802	Az e-mail üzenet elküldése sikertelen. Az Embedded Web Server RX használatával ellenőrizze az egyes célállomások titkosító tanúsítványát A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
4803	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	 A kiszolgálótanúsítvány lejárt. Ellenőrizze a hálózat és az SMTP beállításait. Ellenőrizze a készülék dátum és idő beállítását. Gondoskodjon arról, hogy a kiszolgáló érvényes tanúsítványt használjon. 	
4804	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Befejezés] gombot.	SMTP over TLS funkció használatával történő Levelezőkiszolgálóval való kommunikáció során a kommunikáció nem indítható el, mert a kiszolgálói tanúsítvány aláírási algoritmusa nem egyezik az ezen a készüléken konfigurált algoritmussal. Nyissa meg az Embedded Web Server RX alkalmazást, és lépjen a [Biztonsági beállítások] > [Hálózati biztonság] menüpontra. Ezután hasonlítsa össze a "Szerveroldali beállításokban" lévő [Hash] értéket az "Ügyféloldali beállításokban" lévő [Hash] értékkel, és állítsa azokat a szerveroldali beállításokra.	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
		A konfigurálás után indítsa újra a készüléket.	
4901	_	Hiba történt a kiszolgálótanúsítvány érvényesítése közben. Ellenőrizze az SMTP-kiszolgálótanúsítványt.	_
4902		Lejárt a tanúsítvány. Ellenőrizze az SMTP-kiszolgálótanúsítványt.	_
4903	_	Hiba történt az X509-tanúsítvány érvényesítése közben. Ellenőrizze az X509-tanúsítványt.	_
4904	_	A tanúsítványt visszavonták. Ellenőrizze az SMTP-kiszolgálótanúsítványt.	_
4905		Hiba történt a titkosítás/aláíró tanúsítvány beállítása közben. Ellenőrizze a tanúsítvánnyal és az importált tanúsítvánnyal kapcsolatos beállítást.	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
4906		 A tanúsítvány érvényesítésére való várakozás közben időtúllépés történt. Ellenőrizze az ellenőrzés környezetét, például az OCSP-t/CRL-t. Módosítsa az időtúllépés beállítását. Módosítsa a tanúsítvány ellenőrzési szintjét. 	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
4a02		Az S/MIME inicializálása nem sikerült. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	

Hibakód	Üzenet	Javító műveletek	Oldalszám
4a03		Az S/MIME titkosítási beállítás nem sikerült. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	—
4a04		 Az S/MIME titkosító tanúsítvány olvasása vagy betöltése nem sikerült. Ellenőrizze az S/MIME tanúsítvánnyal kapcsolatos beállításokat. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez. 	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
4a06		Az S/MIME aláírás-beállítása nem sikerült. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	_
4a07	_	 Az S/MIME aláíró tanúsítvány olvasása vagy betöltése nem sikerült. Ellenőrizze az S/MIME aláíró tanúsítvánnyal kapcsolatos beállításokat. Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez. 	Lásd: Embedded Web Server RX User Guide.
4a08		A küldő e-mail-címe és az aláíró tanúsítványon lévő e-mail-cím nem egyezik. Ellenőrizze a küldő e-mail-címét és az aláíró tanúsítványon lévő e-mail-címet, és módosítsa a helyes e-mail-címre.	
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f		Kapcsolja ki és be a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselethez.	<u>2-10. oldal</u>
9181		A beolvasott eredeti oldalainak száma meghaladja az elfogadható oldalszámot (999). A többletoldalakat külön küldje el.	

Beállítás/Karbantartás

A beállítás és karbantartás áttekintése

Ha probléma tapasztalható a képekkel, és a beállítás vagy karbantartás futtatására figyelmeztető üzenet jelenik meg, a rendszermenüből futtassa a Beállítás/Karbantartás funkciót.

Az alábbi táblázat ismerteti a végrehajtható műveleteket.

	Tétel	Leírás	Oldalszám
Tónusgörbe beállítás		A nyomtatott eredmény színárnyalata eltérhet az eredetitől. Az eredeti színárnyalatának megőrzése érdekében hajtsa végre ezt a funkciót.	<u>7-57. oldal</u>
Képbeállítás	Dobfrissítés	A képen megszüntethető az elmosódottság és a fehér foltok.	<u>7-59. oldal</u>
	Előhívófrissítés	Ha elegendő toner rendelkezésre állása mellett a nyomtatott kép túl világos vagy hiányos, a kép megfelelő megjelenése beállítható.	
	Lézeregység tisztítása	A képen megjelenő függőleges fehér vonalak eltávolíthatók.	
	Kalibrálás	A megfelelő színátfedés és az eredeti szín megtartása érdekében kalibrálható a készülék.	

Tónusgörbe beállítás

Hosszabb használat után, vagy a környezeti hőmérséklet és páratartalom hatására a nyomtatott színárnyalat eltérhet az eredetitől. Az eredeti színárnyalatának megőrzése érdekében hajtsa végre ezt a funkciót. A tónusgörbe beállítás végrehajtása előtt végezzen kalibrálást.

Ha a kalibrálás nem javít a színárnyalaton, hajtsa végre a tónusgörbe beállítást.

▶ Képbeállítás (7-59. oldal)

A beállítás során összesen a készülék 3 mintaoldalt nyomtat (1 – 3.). A nyomtatott minták a beállítás során egymást követik.



Helyezzen be papírt.

🚫 MEGJEGYZÉS

- A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
- Miután kivette az új papírt a csomagolásból, pörgesse át a lapokat, és csak azután töltse be a kazettákba.
 - ➡ 1. kazetta feltöltése (3-4. oldal)
- Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy meggyűrődve. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.
- Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az alábbi ábrát).
- Ha a papírt a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető beállítása nélkül tölti be, a papír meggyűrődhet vagy elakadhat.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 [Kezdőoldal] gomb > [...] > [Rendszermenü] > [Beállítás/Karbantartás] > "Képbeállítás" [Tónusgörbe beállítás]
- 2 Válassza a [Másolás/Nyomtatás 600dpi] vagy a [Nyomtatás (1200dpi)] lehetőséget.

💽 FONTOS

Válassza a [**Nyomtatás (1200dpi)**] lehetőséget, ha a nyomtatási színárnyalat kimenetet 1200 dpi értékre szeretné állítani.

3 Állítsa be a tónusgörbét.

- 1 Válassza az [Indítás] lehetőséget. A készülék kinyomtat egy mintát.
 - Ellenőrizze, hogy az "1" szám látható a minta alján.
- 2 Az ábrán látható módon a nyomtatott oldalt lefelé fordítva helyezze az üveglapra úgy, hogy a lap nyilakkal jelzett széle hátrafelé nézzen.



- Válassza az [Indítás] lehetőséget. A készülék beolvassa a mintát és a beállítás elindul.
 A készülék kinyomtatja a második mintát.
- 4 Ellenőrizze, hogy a "2" (– "3") látható a minta alján, majd ismételje meg a 2. és a 3. lépést kétszer a 2. és a 3 minta beolvasásához.
- 5 Nyomja meg az [OK] gombot a beállítás befejezését jelző képernyőn.
Képbeállítás

Válassza ki a beállítási menük bármelyikét a képbeállítások elvégzéséhez a nyomtatott kép javítása érdekében.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Válassza ki a [**Kezdőoldal**] gombot > [...] > [**Rendszermenü**] > [**Beállítás/Karbantartás**] > "Képbeállítás" [**Képbeállítás**].

2 Válassza ki a beállítandó elemet.

Válassza ki a végrehajtandó képbeállítás menüpontot.

Tétel	Leírás
Dobfrissítés	A képen megszüntethető az elmosódottság és a fehér foltok.
Előhívófrissítés	Ha elegendő toner rendelkezésre állása mellett a nyomtatott kép túl világos vagy hiányos, a kép megfelelő megjelenése beállítható.
Lézeregység tisztítása	A képen megjelenő függőleges fehér vonalak eltávolíthatók.
Kalibrálás	A megfelelő színátfedés és az eredeti szín megtartása érdekében kalibrálható a készülék.

3 Képbeállítás elvégzése.

Válassza az [Indítás] lehetőséget. A "Képbeállítás" elkezdődik.

FONTOS

- A dobfrissítés nyomtatás közben nem végezhető el. A dobfrissítést a nyomtatás befejezése után hajtsa végre.
- A várakozási idő hosszabb lehet, ha az előhívófrissítés közben a készülék újratölti a tonert.
- Ha a színárnyalat továbbra sem egyezik az eredetivel a kalibrálás után, lásd:
 - ✤ <u>Tónusgörbe beállítás (7-57. oldal)</u>

Papírelakadás megszüntetése

Ha papírelakadás történik, a nyomtatás leáll, és a kezelőpanelen megjelenik a papírelakadás helye, valamint az alábbi üzenet.

"Papírelakadás."

A papírelakadás megszüntetésével kapcsolatban tekintse át a következő eljárásokat.

Az elakadás helyére utaló jelzőfények



- 1 A papírelakadás helyét mutatja.
- 2 Megjeleníti a Súgó képernyőt. A Súgó képernyő ismerteti az elakadás megszüntetésének módját.
- 3 Visszalép az előző lépésre.
- 4 Erre kattintva a Súgó képernyő bezáródik, és visszatér az eredeti képernyő.
- 5 A kiválasztott lépést mutatja.
- 6 Visszalép az 1. lépésre.
- 7 A következő lépésre lép.
- 8 Az eltávolítás műveletét mutatja.

Ha papírelakadás történik, a papírelakadás helye megjelenik az érintőképernyőn, valamint megjelennek az utasítások is.



Papírelakadás helye jelző	Papírelakadás helye	Oldalszám
A	1. kazetta	<u>7-63. oldal</u>
В	2. kazetta	<u>7-66. oldal</u>
С	3. kazetta (500 lap x 2)	<u>7-69. oldal</u>
	3. kazetta (1 500 lap x 1)	<u>7-71. oldal</u>
D	4. kazetta (500 lap x 2)	<u>7-69. oldal</u>
E	4. kazetta (1 500 lap x 2)	<u>7-73. oldal</u>
F	5. kazetta (Oldalsó adagoló)	<u>7-76. oldal</u>
G	Kézi adagoló tálca	<u>7-78. oldal</u>
н	1. jobb oldali fedél	<u>7-79. oldal</u>
1	2. jobb oldali fedél	<u>7-84. oldal</u>
J	Áthidaló egység	<u>7-87. oldal</u>
К	Postafiók	<u>7-88. oldal</u>
L	Belső finisher	<u>7-89. oldal</u>
Μ	Dokumentumadagoló	<u>7-90. oldal</u>
		<u>7-92. oldal</u>
N1	Behelyező	<u>7-94. oldal</u>
N2	-	<u>7-95. oldal</u>
N3		<u>7-97. oldal</u>
N4		<u>7-98. oldal</u>
01	Z hajtogatóegység	<u>7-99. oldal</u>
02		<u>7-101. oldal</u>
03		<u>7-102. oldal</u>
04		<u>7-104. oldal</u>
05	_	<u>7-106. oldal</u>
O6	_	<u>7-108. oldal</u>
07	_	<u>7-110. oldal</u>
08		<u>7-112. oldal</u>
O9		<u>7-114. oldal</u>
010		<u>7-115. oldal</u>
011		<u>7-117. oldal</u>
012		<u>7-119. oldal</u>
Р	1 000 lapos dokumentumfinisher	<u>7-121. oldal</u>
Q	4 000 lapos finisherrel/100 lapos tűző finisherrel (Belső)	<u>7-124. oldal</u>
R	4 000 lapos finisherrel/100 lapos tűző finisherrel (A tálca)	<u>7-125. oldal</u>

Papírelakadás helye jelző	Papírelakadás helye	Oldalszám
S	4 000 lapos finisherrel/100 lapos tűző finisherrel (B tálca)	<u>7-129. oldal</u>
т	Hajtogatóegység	<u>7-132. oldal</u> <u>7-142. oldal</u>
U	Hajtogatótálca	<u>7-137. oldal</u> <u>7-147. oldal</u>

A papírelakadás megszüntetése után a gép ismét bemelegszik, és a hibaüzenet eltűnik. A gép az elakadáskor nyomtatott oldal nyomtatásával folytatja a feladatot.

Távolítsa el az 1. kazettában elakadt papírt

Az alábbiakban példaként az 1. kazetta műveleteit ismertetjük.

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.
 - 1 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.





Nyissa ki az 1. jobb oldali fedelet.



3 Nyissa ki a fedelet (A3).



4 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



6 Nyissa le maga felé teljesen az 1. kazettát.



7 Táv



FONTOS

A nehezen elérhető papír eltávolítása érdekében a kazetta eltávolítható.



8 Az 1. kazettát nyomja vissza a helyére.



9 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1

Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.





Nyissa ki az 1. jobb oldali fedelet.



3 Zárja a duplex egységet (A5).



4

Távolítsa el az elakadt papírt.



Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére. 5



Nyissa le maga felé teljesen a 2. kazettát. 6



Távolítsa el az elakadt papírt. 7



FONTOS

A nehezen elérhető papír eltávolítása érdekében a kazetta eltávolítható.



8 A 2. kazettát nyomja vissza helyére.



9 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a 3. és a 4. kazettában elakadt papírt (500-lap x 2)

Az alábbiak ismertetik a 3. kazettát.

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



7 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.



3 Távolítsa el az elakadt papírt.





Nyissa le maga felé teljesen a 3. kazettát.



5

Távolítsa el az elakadt papírt.



FONTOS

A nehezen elérhető papír eltávolítása érdekében a kazetta eltávolítható.



6 A 2. jobb oldali fedelet és a 3. kazettát nyomja vissza a helyére.



7 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a 3. kazettában elakadt papírt (1 500-lap x 2)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



2 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.



3





Nyissa le maga felé teljesen a 3. kazettát. 4



Távolítsa el az elakadt papírt. 5



A 2. jobb oldali fedelet és a 3. kazettát nyomja vissza a helyére. 6



7 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a 4. kazettában elakadt papírt (1 500-lap x 2)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



7 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.



3





Nyissa le maga felé teljesen a 3. kazettát. 4





Nyissa le maga felé teljesen a 4. kazettát.



Húzza ki a papíradagoló egységet (B1). 6



7 Nyissa a fedelet (B2).



8 Távolítsa el az elakadt papírt.



9 A papíradagolót, a 3. kazettát és a 4. kazettát nyomja vissza a helyére.



1 O Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



11 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el az 5. kazettában elakadt papírt (oldalsó adagoló)



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Távolítsa el az oldalsó adagolót.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.





5 Az 5. kazettát és az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a kézi adagolóban elakadt papírt



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1

Távolítsa el az elakadt papírt.



2 Távolítson el minden papírt.



3 Töltsön be újra papírt.



Távolítsa el az 1. jobb oldali fedélben elakadt papírt



A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.

> Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az 1 oldalsó adagolót.



2

Nyissa ki az 1. jobb oldali fedelet.



Zárja a duplex egységet (A5). 3



Δ

Távolítsa el az elakadt papírt.



5

Nyissa ki a papíradagoló fedelét (A1).



FORRÓ FELÜLET

Az (A1) területhez csak a jobb oldali fedél kinyitását követő egy perc eltelte után érjen.

Távolítsa el az elakadt papírt. 6



Nyissa ki a fixáló egység fedelét (A2). 7



8

Távolítsa el az elakadt papírt.



9 Nyissa ki a fedelet (A3).



10 Távolítsa el az elakadt papírt.



11 Emelje fel a fedelet (A4).



Távolítsa el az elakadt papírt.



Emelje fel a duplex egységet (A5).



Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Távolítsa el a papírt a papírkiadóból.





17 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



7-83

Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt (500-lap x 2)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.
 - 1
- Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



2 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



5 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a 2. jobb oldali fedélben elakadt papírt (1 500-lap x 2)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.
 - Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, távolítsa el az oldalsó adagolót.



7 Nyissa ki a 2. jobb oldali fedelet.



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



4 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



5 Ha opcionális oldalsó adagoló van felszerelve, az oldalsó adagolót állítsa vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el az áthidaló egységben elakadt papírt



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1

Nyissa ki az áthidaló egység fedelét.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.



3 Zárja be a fedelet.



Távolítsa el a postafiókban elakadt papírt

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1 N

Nyissa ki a postafiók fedelét.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.



? Zárja be a fedelet.



Távolítsa el a belső finisherben elakadt papírt



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Távolítsa el az elakadt papírt.



2 Nyissa ki a belső finisher egységet.



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



Δ

Helyezze vissza az eredeti helyére.



Távolítsa el a dokumentumadagolóban elakadt papírt (Automatikus fordítás)



Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Vegye ki az eredetit az eredeti adagolójából.



2

Nyissa ki a dokumentumadagoló fedelet.





4 Nyissa ki a fordító egységet (C2), és távolítsa el az elakadt papírt.



5 A tárcsát (C1) elforgatva távolítsa el az elakadt papírt.



6 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Távolítsa el a dokumentumadagolóban elakadt papírt (Egyutas beolvasás)

FIGYELEM!

Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Vegye ki az eredetit az eredeti adagolójából.



2

Nyissa ki a dokumentumadagoló fedelet.



A tárcsát (C) elforgatva távolítsa el az elakadt papírt.



A tárcsát (C) elforgatva távolítsa el az elakadt papírt.







Távolítsa el a behelyezőben elakadt papírt

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Egyenes áthaladás





7 Nyissa ki a továbbító vezetőt (E1).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.






5 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Függőleges továbbító rész

1 Nyissa ki az elülső és a jobb oldali fedelet.





Nyissa ki az (E1) és az (E2) továbbító vezetőt.



Távolítsa el az elakadt papírt. 3





Helyezze vissza az (E1) és az (E2) továbbító vezetőt az eredeti 4 helyére.



Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére. 5



1. tálca emelési hiba



Töltsön be papírt az 1. tálcába.





2 Nyissa ki a jobb oldali fedelet.



3 Zárja be a jobb oldali fedelet.



2. tálca emelési hiba

1 Töltsön be papírt a 2. tálcába.



2 Nyissa ki a jobb oldali fedelet.



3 Zárja be a jobb oldali fedelet.



Távolítsa el a Z hajtogatóegységben elakadt papírt

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Hajtogatóegység tálcakimenet

Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



7 Nyissa ki az (N12) továbbító vezetőt.



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



4 Helyezze vissza az (N12) továbbító vezetőt az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Átadó továbbító vezető lemez

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



2 Nyissa ki a továbbító vezetőt (N11).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



A Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N11) az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Papírtovábbító görgőkar

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



Nyissa ki a továbbító vezetőt (N11).



3 Fordítsa el a kart (N10).



4 Vegye ki az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N11) az eredeti helyére.



6 Zárja le az elülső fedelet.



Kiegészítő hajtogató vezető lemez

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



Nyissa ki a továbbító vezetőt (N9).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



4 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N9) az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Hajtogatás utáni továbbító vezető lemez



1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.

2 Nyissa ki a továbbító vezetőt (N8).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



4 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N8) az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Hajtogató görgőkar

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



2 Nyissa ki a továbbító vezetőket (N8).



3 Fordítsa el a kart (N7).



Vegye ki az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N8) az eredeti helyére.



6 Zárja le az elülső fedelet.



Pozícionáló görgőkar

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



2 Nyissa ki a továbbító vezetőket (N4).



3 Fordítsa el a kart (N6).



Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N4) az eredeti helyére.



6

Zárja le az elülső fedelet.



Papírkötegelő görgőkar

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



2 Nyissa ki a továbbító vezetőket (N4).



3 Fordítsa el a kart (N5).



Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N4) az eredeti helyére.



6 Zárja le az elülső fedelet.



Illesztő továbbító vezető lemez

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



2 Nyissa ki a továbbító vezetőket (N4).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



A Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N4) az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Pozícionálás előtti továbbító vezető lemez

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



Nyissa ki a továbbító vezetőket (N3).



3 Fordítsa el a kart (N2).



4 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N3) az eredeti helyére.



6 Zárja le az elülső fedelet.



Z hajtogatóegység papírelakadás megszüntetése

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



Nyissa ki a továbbító vezetőket (N3).



3 Fordítsa el a kart (N2).



4 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N3) az eredeti helyére.



6 Zárja le az elülső fedelet.



Bemeneti vezető lemez

1 Nyissa ki a készülék elülső fedelét.



Nyissa ki a továbbító vezetőket (N1).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.



4 Helyezze vissza a továbbító vezetőt (N1) az eredeti helyére.



5 Zárja le az elülső fedelet.



Távolítsa el az 1 000 lapos finisherben elakadt papírt

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

Távolítsa el az elakadt papírt.



2 Nyissa ki a finisher felső fedelét.



- Nyissa ki a továbbító terelőt (D2).
- **4** Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D2) az eredeti helyére.







Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).

8 Távolítsa el az elakadt papírt.



9 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére.



10 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (Belső)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

1

Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.



2

Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).



3 Távolítsa el az elakadt papírt.







5 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (A tálca)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.





Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

3 Nyissa ki a továbbító terelőt (D6).



1 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D6) az eredeti helyére.







11 Távolítsa el az elakadt papírt.



12 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére.



1 3 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Távolítsa el a 4 000 lapos finisherben/100 lapos tűző finisherben elakadt papírt (B tálca)

FIGYELEM!

Ne használja fel újra az elakadt papírokat.

1

Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.





2

Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.



3 Nyissa ki a továbbító terelőt (D2).



4 Fordítsa el a kart (D3)
5 Távolítsa el az elakadt papírt.



6 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D2) az eredeti helyére.



7 Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).


8

Távolítsa el az elakadt papírt.



Helyezze vissza a továbbító terelőt (D1) az eredeti helyére. 9



10 Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Távolítsa el a hajtogatóegységben elakadt papírt (4 000-lapos finisher)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.



Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.



7 Nyissa ki a továbbító terelőt (D7).









7 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D8) az eredeti helyére.



8 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.



9 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



10 Emelje fel a hajtogatótálcát.









13 Nyissa ki a hajtogatóegység bal oldali fedelét.



14 Fordítsa el a tárcsát (D9).





Helyezze vissza a hajtogatóegység fedelét az eredeti helyére.



Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét.



Fordítsa el a tárcsát (D9).







21 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.



Távolítsa el a hajtogatótálcán elakadt papírt (4 000 lapos finisher)



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.





2



3 A kioldó kart megnyomva húzza ki a hajtogatóegységet.





4 Nyissa ki a hajtogatóegység bal oldali fedelét.



Fordítsa el a tárcsát (D9). 5







Helyezze vissza a hajtogatóegység fedelét az eredeti helyére. 7



Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét. 8



Fordítsa el a tárcsát (D9). 9





11 Helyezze vissza a hajtogatóegység felső fedelét az eredeti helyére.



12 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.



1 3 Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.



14 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.



15 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



Távolítsa el a hajtogatóegységben elakadt papírt (100 lapos tűző finisher)

FIGYELEM!

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.



Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.



7 Nyissa ki a továbbító terelőt (D7).







Helyezze vissza a továbbító terelőt (D7) az eredeti helyére.



5 Nyissa ki a továbbító terelőt (D8).





7 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D8) az eredeti helyére.



8

Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.



9 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



10 A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtogatóegységet.



11 Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét.



Fordítsa el a tárcsát (D9).



Távolítsa el az elakadt papírt.



Nyissa ki a hajtogatóegység továbbító terelőt.



Fordítsa el a tárcsát (D9).



16 Távolítsa el az elakadt papírt.
17 Emelje fel a hajtogatótálcát.

18 Távolítsa el az elakadt papírt.



19 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



20 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.



Távolítsa el a hajtogatótálcán elakadt papírt (100 lapos tűző finisher)



- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítson el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből. A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.

A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtogatóegységet.



2 Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét.



3 Fordítsa el a tárcsát (D9).



A Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Nyissa ki a hajtogatóegység továbbító terelőt.



6 Fordítsa el a tárcsát (D9).









14 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.

Tűzőkapocs elakadás megszüntetése

Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a belső finisherből

1 Nyissa ki a belső finisher egységet.



2 Távolítsa el az elakadt papírt.



3 Nyissa ki a tűzőkapocs fedelét.





8

Helyezze vissza az eredeti helyére.



Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása az 1 000 lapos finisherből

Nyissa ki a finisher felső fedelét.



Nyissa ki a továbbító terelőt (D2). 2





4 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D2) az eredeti helyére.



5 Nyissa ki a finisher elülső fedelét.



6 Nyissa ki a továbbító terelőt (D1).





9



Távolítsa el a tűzőkapocs tartót.



10 Távolítsa el az elakadt kapcsot.





1 1 Helyezze be a tűzőkapocs tartót.



1 2 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



Távolítsa el az elakadt tűzőkapcsokat a 4 000 lapos finisherből





2 Nyissa ki a továbbító terelőt (D4).



3 Fordítsa el a kart (D5).



Δ





Helyezze vissza a továbbító terelőt (D4) az eredeti helyére. 5



Távolítsa el a tűzőkapocs tartót (A). 6



Távolítsa el az elakadt kapcsot.



8 Helyezze be a tűzőkapocs tartót (A).

Q Helyezze vissza a fedelet az eredeti helyére.



Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a 100 lapos tűző finisherből



1 Nyissa ki a finisher 1. elülső fedelét.

2 Nyissa ki a továbbító terelőt (D4).



3 Fordítsa el a kart (D5).



4 Távolítsa el az elakadt papírt.



5 Helyezze vissza a továbbító terelőt (D4) az eredeti helyére.











Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtogatóegységből (4 000 lapos finisher)



7 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.



3 Távolítsa el a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).



Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.



7 Emelje fel a hajtogatótálcát.





9 A kioldó kart megnyomva húzza ki a hajtogatóegységet.



1 () Nyissa ki a hajtogatóegység bal oldali fedelét.



11 Fordítsa el a tárcsát (D9).





Helyezze vissza a hajtogatóegység fedelét az eredeti helyére.



4 Nyissa ki a hajtogatóegység felső fedelét.



Fordítsa el a tárcsát (D9).





17 Helyezze vissza a hajtogatóegység felső fedelét az eredeti helyére.



18 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.


Az elakadt tűzőkapcsok eltávolítása a hajtogatóegységből (100 lapos tűző finisher)



Nyissa ki a finisher 1. és 2. elülső fedelét.

7 Vegye ki a papírt a finisher belsejéből.



3 Távolítsa el a tűzőkazetta-tartót (B) vagy (C).







A kioldó kart megemelve húzza ki a hajtogatóegységet.





Fordítsa el a tárcsát (D9).



Távolítsa el az elakadt papírt.



Emelje fel a hajtogatótálcát.



Távolítsa el az elakadt papírt.



16 Helyezze vissza a fedeleket az eredeti helyükre.



17 Helyezze vissza a hajtogatóegységet az eredeti helyére.



8 Függelék

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Műszaki adatok	8-4
Készülék	8-4
Másolási funkciók	8-6
Nyomtató funkciók	8-7
Lapbeolvasó funkciók	8-8
Dokumentumadagoló	8-8
Papíradagoló (500 lap x 2)	8-9
Nagy kapacitású papíradagoló (1 500 lap x 2)	8-9
Oldalsó adagoló (3 000 lap)	8-9
Belső finisher	8-10
Lyukasztó egység (Belső finisherhez)	8-10
1 000 lapos finisher	8-11
4 000 lapos finisher	8-12
100 lapos tűző finisher	8-13
Lyukasztó egység (1 000 lapos finisherhez/4 000 lapos finisherhez/100 lapos tűző finisherhez	8-13
Postafiók (4 000 lapos finisherhez)	8-14
Hajtogatóegység (4 000 lapos finisherhez)	8-14
Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez)	8-15
Feladat-szétválasztó tálca	8-15
Belső váltótálca	8-16
Banner tálca	8-16
Behelyező tálca	8-16
Z hajtogatóegység	8-17
Adatok biztonsági mentése	8-18
Adatok biztonsági mentése NETWORK PRINT MONITOR használatával	8-18
Adatok biztonsági mentése Embedded Web Server RX használatával	8-18
Adatok biztonsági mentése USB-meghajtó használatával	8-18
A Biztonsági gyorsbeállítás funkciói	8-19

Kiegészítő berendezések

A kiegészítő berendezések áttekintése

A készülékhez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:



* Ha az alábbi opciók telepítve vannak, telepíteni kell a felborulásgátló készletet: PF-7140, PF-7150, PF-7120



(32) USB Keyboard

Műszaki adatok

FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

MEGJEGYZÉS

A fax használatával kapcsolatos bővebb információért lásd:

✤ FAX Operation Guide

Készülék

Tétel		Leírás	
Típus		Asztal	
Nyomtatási módszer		Félvezető lézeren alapuló elektrofotográfia	
Papírsúlyok	Papírkazetta	52–300 g/m ²	
	Kézi adagoló tálca	52–300 g/m ²	
Papírtípus	Papírkazetta	Normál, Durva, Pergamen, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Egyéni 1–8 (Duplex: ugyanaz, mint az egyoldalas)	
	Kézi adagoló tálca	Normál, Fólia (írásvetítő), Durva, Pergamen, Címke, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Karton, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Boríték, Vastag, Jó minőségű, Bevont, Index fül felosztók, Egyéni 1–8	
Papírméret	1. kazetta	A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni (98 × 148 mm – 297 × 356 mm)	
	2. kazetta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni (98 × 148 mm – 320 × 457 mm)	
	Kézi adagoló tálca	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egyéni (98 × 148 mm – 320 × 457 mm) Banner lap (210 × 488,1 - 304,8 × 1 220 mm)	
Nyomtatható terület		A nyomtatási margó felül, alul és két oldalt egyaránt 4 mm vagy kisebb.	
Bemelegedési	Bekapcsolás	17 másodperc vagy kevesebb	
100 (23°C 60%)	Alacsony fogyasztású üzemmód	14,4 másodperc vagy kevesebb	
	Alvó üzemmód	14,4 másodperc vagy kevesebb	

Tétel		Leírás
Papírkapacitás	Papírkazetta	500 lap (80 g/m ²) ^{*1}
	Kézi adagoló tálca	150 lap (A4/Letter vagy kisebb) (80 g/m ²), 50 lap (nagyobb mint A4/Letter) (80 g/m ²) 1 lap (Banner lap (210 × 488,1 – 304,8 × 1 220 mm)) (136 – 163 g/m ²)
Kimeneti tálca kapacitás	Belső tálca	500 lap (80 g/m ²)
Képnyomtatási r	endszer	Félvezető lézer és elektrofotográfia
Memória		4,0 GB
Nagy kapacitású	tároló	SSD 128 GB (SSD 256 GB ^{*2})
Csatoló	Szabványos	USB-csatoló csatlakozója: 1 (szuper nagy sebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a támogatva) USB Port: 4 (Nagysebességű USB)
	Орсіо́	eKUIO: 2 ^{*3} Fax: 2 ^{*4} Vezeték nélküli LAN: 1
Működési	Hőmérséklet	10 – 32,5 °C
Környezet	Páratartalom	10 - 80 %
	Tengerszint feletti magasság	Max. 3 500 m
	Megvilágítás	Max. 1 500 lux
Méretek (szél. × (dokumentumad	mélys. × mag.) agoló nélkül)	602 × 665 × 790 mm
Súly		Körülbelül 83 kg (tonertartály nélkül)
Szükséges hely (szél. × mélys.) (Kézi adagoló használatával) Áramforrás A készülék áramfogyasztása hálózati készenléti állapotban (ha az összes hálózati port csatlakoztatva van.) Opcionális tartozékok		920 × 665 mm
		7059i/6059i/5059i: 230 V Specifikációs modell: 220–240 V ∿ 50/60 Hz 7,2 A
		Az információk az alábbi weboldalon találhatók. https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment
		Kiegészítő berendezések (8-2. oldal)

*1 A kazettában látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

*2 Ez a készüléken alapfelszereltség Dél-Amerikában és Észak-Amerikában.

*3 Ha két opcionális csatoló van telepítve, a faxvonal nem telepíthető.

*4 Ha van telepítve IB-51, IB-53, IB-54 vagy IB-55, csak egy faxvonal csatlakoztatható.

Másolási funkciók

Tétel		Leírás	
Másolási	7059i	A4/Letter	70 lap/perc
sebesség		A4-R/Letter-R	49 lap/perc
		A3/Ledger	35 lap/perc
		B4	42 lap/perc
		Legal	42 lap/perc
		B5	70 lap/perc
		B5-R	49 lap/perc
		A5-R	48 lap/perc
		A6-R	30 lap/perc
	6059i	A4/Letter	60 lap/perc
		A4-R/Letter-R	42 lap/perc
		A3/Ledger	30 lap/perc
		B4	36 lap/perc
		Legal	36 lap/perc
		B5	60 lap/perc
		B5-R	42 lap/perc
		A5-R	48 lap/perc
		A6-R	30 lap/perc
	5059i	A4/Letter	50 lap/perc
		A4-R/Letter-R	35 lap/perc
		A3/Ledger	25 lap/perc
		B4	30 lap/perc
		Legal	30 lap/perc
		B5	50 lap/perc
		B5-R	35 lap/perc
		A5-R	40 lap/perc
		A6-R	25 lap/perc
Első másolat e	lkészítési ideje (A4,	7059i 3,3 másodpe	erc vagy kevesebb
üveglapra hely	ezve, kazettából	6059i 3,4 másodpe	erc vagy kevesebb
adagoiva)		5059i 3,7 másodperc vagy kevesebb	
Méretezési szintek		Kézi üzemmód: 25 – 400%, 1%-os lépésekben	
		Automatikus üzemr	mód: Előre beállított méretezési arányok
Folyamatos másolás		1–9 999 lap	
Felbontás		1200 × 1200 dpi (multi-bit)	
Támogatott eredeti típusok		Papírlap, könyv, háromdimenziós tárgyak (eredeti maximális mérete: A3/ Ledger)	
Eredetiadagoló rendszer		Rögzített	

Nyomtató funkciók

	Tétel		Leírás
Nyomtatási	7059i	12×18"/SRA3	35 lap/perc
sebesseg	6059i	12×18"/SRA3	30 lap/perc
	5059i	12×18"/SRA3	25 lap/perc
		A fentiektől eltérő m másolási sebesség	néretek esetén a műszaki adatok megegyeznek a gel.
Első másolat elkészítési ideje (A4, üveglapra helyezve, kazettából adagolva)		7059i 3,8 másodperc vagy kevesebb 6059i 3,8 másodperc vagy kevesebb 5059i 4,3 másodperc vagy kevesebb	
Felbontás		4800 dpi-nek megfelelő × 1200 dpi	
Operációs rendszer		Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.9 vagy frissebb	
Csatoló		USB-csatoló csatlakozója: 1 (szuper nagy sebességű USB) Hálózati csatoló: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a támogatva) Opcionális csatoló (Opció): 2 (az IB-51/IB-53/IB-54/IB-55 rögzítéséhez) Vezeték nélküli LAN (Opció): 1 (az IB-37/38 rögzítéséhez)	
Oldalleírás nyelve		PRESCRIBE	
Emuláció		PCL6 (PCL-XL, PCL-5e), KPDL3 (PostScript3 kompatibilis), PDF, XPS, OpenXPS	

Lapbeolvasó funkciók

Tétel		Leírás	
Felbontás		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 1200 dpi (csak TWAIN és WIA illesztőprogramok esetén)	
Fájlformátum		TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG tömörítés), Nagy tömörítésű PDF, OCR Szövegfelismerés (Opció), MS Office fájl (Opció OOXML (Opció), OOXML (OCR) (Opció)	
Beolvasási sebesség ^{*1}		(A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/kép eredeti)	
	7059i	1-oldalas fekete-fehér: 137 kép/perc	Színes: 137 kép/perc
		2-oldalas fekete-fehér: 274 kép/perc	Színes: 274 kép/perc
	6059i	1-oldalas fekete-fehér: 137 kép/perc	Színes: 137 kép/perc
		2-oldalas fekete-fehér: 274 kép/perc	Színes: 274 kép/perc
5059i		1-oldalas fekete-fehér: 137 kép/perc	Színes: 137 kép/perc
		2-oldalas fekete-fehér: 274 kép/perc	Színes: 274 kép/perc
Csatoló		Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX	(10 BASE-T)
Átviteli rendszer		SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN ^{*2} , WIA ^{*2} , DFS	

*1 Dokumentumadagoló használata esetén (Kettős beolvasás elcsúszás és több adagolás érzékeléssel) (kivéve TWAIN és WIA beolvasás)

*2 Elérhető operációs rendszerek: Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Dokumentumadagoló

	Leírás		
Tétel	Dokumentumadagoló (Automatikus 2-oldalas)	Dokumentumadagoló (Kettős lapolvasó DP)	
Típus	DP-7150	DP-7160 DP-7170 (Ferde lap, több lap adagolása és kapocs érzékelése)	
Eredetik adagolási módszere	Automatikus adagolás		
Támogatott eredeti típusok	Papírlapok		
Papírméret	Maximálisan: A3/Ledger 297 × 432 mm (Hosszú 297 × 1 900 mm)		
	Minimálisan: A6-R/Statement-R 105 × 148 mm	Minimálisan: A6-R/Statement-R 105 × 148 mm	
Papírsúlyok	1-oldalas: 35 – 160 g/m ² 2-oldalas: 50 – 120 g/m ²	1-oldalas: 35 – 220 g/m ² 2-oldalas: 50 – 220 g/m ²	
Betöltési kapacitás	140 lap (50 - 80 g/m ²) ^{*1} maximum	320 lap (50 - 80 g/m ²) ^{*1} maximum	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	593 × 532 × 146 mm	600 × 539 × 185 mm	
Súly	Körülbelül 8,4 kg	Kb. 13,3 kg	

*1 A dokumentumadagolóban látható felső magasságkorlátot jelző vonalig.

Papíradagoló (500 lap x 2)

Tétel	Leírás	
Papíradagolási módszer	Tapadás görgő adagoló (Lapok száma: 500, 80 g/m ² , 2 kazetta)	
Papírméret	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Boríték #10 Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4 Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4 Youkei 2, Nagagata 3, Egyéni (98 × 148 mm – 320 × 457 mm)	
Támogatott papírok	Papírsúly: 52–300 g/m ² Papírtípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	600 × 665 × 323,2 mm	
Súly	Körülbelül 23 kg	

Nagy kapacitású papíradagoló (1 500 lap x 2)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Tapadás görgő adagoló (Lapok száma: 1 500, 80 g/m ² , 2 kazetta)
Papírméret	A4, B5, Letter
Támogatott papírok	Papírsúly: 52–300 g/m ² Papírtípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	600 × 665 × 323,2 mm
Súly	Körülbelül 30 kg

Oldalsó adagoló (3 000 lap)

Tétel	Leírás
Papíradagolási módszer	Adagoló és megfordító henger módszer (Lapok száma: 3 000, 80 g/m ²)
Papírméret	A4, B5, Letter
Támogatott papírok	Papírsúly: 52–300 g/m ² Papírtípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	351 × 585 × 469 mm
Súly	Körülbelül 26,5 kg

Belső finisher

Tétel		Leírás	
Tálcák száma		1 tálca	
Papírméret (80 g/m ²) Finisher tálca (tűzés nélkül)		A3, B4, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, Boríték C4: 250 lap	
		A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6 3/4, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2: 500 lap	
Tűzés	Lapok száma	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, Oficio II, 8K	30 lap (52–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 lap (52–90 g/m ²) 40 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
	Papírtípusok	Normál, Újrahasznosított, Előlyukasztott, Előnyomott, Bond, Fejléces, Színes, Bevont, Vastag, Jó minőségű, Egyéni	
Méretek (szél. × mélys. × mag.) (A tálca kihúzásakor)		672,3 × 533,1 × 276,8 mm	
Súly		11,5 kg vagy kevesebb	

Lyukasztó egység (Belső finisherhez)

Tétel			Leírás
Papírméret Hüvelyk 2 lyuk		2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
		3 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
cm 2 lyuk		2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
		4 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papírsúlyok			52 – 300 g/m ²
Papírtípusok			Normál, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Fejléces, Színes, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1 – 8

1 000 lapos finisher

Tétel			Leírás	
Tálcák száma		1 tálca		
Papírméret (80 g/m ²)	Finisher tálca (nem-tűző)	A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 lap A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1 000 lap		
Támogatott papírsúlyok		Tűzés: max. 90 g/m ²	Tűzés: max. 90 g/m ²	
Tűzés	Lapok száma	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 16K-R, 8K	30 lap (52–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)	
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 lap (52–90 g/m ²) 40 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)	
	Papírtípusok	Normál, Újrahasznosított, Előlyukasztott, Előnyomott, Bond, Fejléces, Színe Bevont, Vastag, Jó minőségű, Egyéni 1–8		
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		548 × 618,5 × 1 050 mm		
Súly		Körülbelül 30 kg vagy kevesebb		
Szükséges hely (szél. × mélys.) (A tálca kihúzásakor)		666 × 618,5 mm		

4 000 lapos finisher

Tétel			Leírás
Tálcák száma		2 tálca	
Papírméret (80 g/m ²)	A tálca (Tűzés nélküli)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: 1 500 lap A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4 000 lap A5-R, B6-R, Statement-R: 500 lap	
	B tálca	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték C4, Karton, Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2: 200 lap	
Támogatott papírsúlyok		Tűzés: max. 90 g/m ²	
Tűzés Maximális szám	Maximális szám	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	30 lap (52–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	65 lap (52–90 g/m ²) 55 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
	Papírtípusok	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		607,2 × 668,5 × 1 061,3 mm	
Súly		Körülbelül 40 kg vagy kevesebb	
Szükséges hely (szél. × mélys.) (A tálca kihúzásakor)		725 × 668,5 mm	

100 lapos tűző finisher

Tétel		Leírás	
Tálcák száma		2 tálca	
Papírméret (80 g/m ²)	A tálca (Tűzés nélküli)	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K: Magasság: 227 mm (1 500 lapnak felel meg)	
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Magasság: 512 mm (4 000 lapnak felel meg)	
	B tálca	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: Magasság: 45 mm (200 lapnak felel meg)	
Támogatott papírsúlyok		Tűzés: max. 90 g/m ²	
Tűzés	Maximális szám	A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	50 lap (52–90 g/m ²) 35 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	100 lap (52–90 g/m ²) 70 lap (91–105 g/m ²) Csak 2 fedőlap (106–300 g/m ²)
	Papírtípusok	Normál, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Fejléces, Színes, Előlyukasztott, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8	
Méretek (szél. × mélys. × mag.) (A tálca tárolásakor)		750,5 × 686,4 × 1 109,5 mm	
Súly		Körülbelül 57 kg	
Szükséges hely (szél. × mélys.) (A tálca kihúzásakor)		867,6 × 686,4 mm	

Lyukasztó egység (1 000 lapos finisherhez/ 4 000 lapos finisherhez/100 lapos tűző finisherhez)

	Tétel		Leírás
Papírméret	Hüvelyk	2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		3 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
cm 2 lyuk		2 lyuk	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		4 lyuk	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papírsúlyok		1	45–300 g/m ²
Papírtípusok			Normál, Durva, Előnyomott, Bond, Újrahasznosított, Fejléces, Színes, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8

Postafiók (4 000 lapos finisherhez)

Tétel	Leírás
Tálcák száma	7 tálca
Papírméret (80 g/m ²)	A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 lap A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 lap
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	510 × 400 × 470 mm
Súly	Körülbelül 10 kg

Hajtogatóegység (4 000 lapos finisherhez)

Tétel		Leírás
Méretek	Félbehajtás	A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
	Gerinctűzés	A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
	Hármas hajtás	A4-R, Letter-R
Lapok száma	Félbehajtás	5 lap (60–90 g/m ²) 3 lap (91–120 g/m ²) 1 lap (121–256 g/m ²)
	Gerinctűzés	20 lap (60–90 g/m ²) 13 lap (91–105 g/m ²) csak 1 borítólap (106 g/m ² vagy nehezebb)
	Hármas hajtás	5 lap (60–90 g/m ²) 3 lap (91–120 g/m ²)
Maximális tárolókapacitás	Félbehajtás	Max. 5 lap kötegenként: 30 köteg
(80 g/m²)	Gerinctűzés	Max. 5 lap kötegenként: 30 köteg 6–10 lap kötegenként: 20 köteg 11–20 lap kötegenként: 10 köteg
	Hármas hajtás	Kötegenként 1 lap: 30 köteg 2–5 lap kötegenként: 5 köteg
Papírtípusok	Félbehajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8
	Gerinctűzés	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8
	Hármas hajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8

Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez)

Tétel		Leírás
Méretek	Félbehajtás	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K, 12×18"
	Gerinctűzés	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K, 12×18"
	Hármas hajtás	A4-R, Letter-R
Lapok száma	Félbehajtás	5 lap (52–90 g/m ²) 3 lap (91–105 g/m ²) 1 lap (106–256 g/m ²)
	Gerinctűzés	20 lap (52–90 g/m ²) 13 lap (91–105 g/m ²) csak 1 borítólap (106 g/m ² vagy nehezebb)
	Hármas hajtás	5 lap (52–90 g/m ²) 3 lap (91–105 g/m ²)
Maximális tárolókapacitás	Félbehajtás	Max. 5 lap kötegenként: 20 köteg
(80 g/m²)	Gerinctűzés	Max. 5 lap kötegenként: 20 köteg 6–10 lap kötegenként: 10 köteg 11–20 lap kötegenként: 10 köteg
	Hármas hajtás	Kötegenként 1 lap: 50 köteg 2–5 lap kötegenként: 25 köteg
Papírtípusok	Félbehajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8
	Gerinctűzés	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8
	Hármas hajtás	Normál, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Bevont, Jó minőségű, Egyéni 1–8

Feladat-szétválasztó tálca

Tétel	Leírás	
Tálcák száma	1 tálca	
Lapok max. száma	100 lap (80 g/m ²)	
Papírméret	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Youkei 4, Youkei 2, Egyéni (98 × 148 – 304,8 × 1 220 mm)	
Papírtípus	Papírsúly: 52–300 g/m ² Papírtípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	477 × 419,6 × 64 mm	
Súly	Körülbelül 0,7 kg	

Belső váltótálca

Tétel	Leírás
Tálcák száma	1 tálca
Lapok max. száma	250 lap (80 g/m ²)
Papírméret	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Monarch boríték, Boríték DL, Boríték C5, Boríték C4, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki (Válasz levelezőlap), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Egyéni (98 × 148 – 320 × 1 220 mm)
Papírtípus	Papírsúly: 52–300 g/m ² Papírtípusok: Normál, Újrahasznosított, Speciális papír
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	440 × 400 × 133 mm
Súly	Körülbelül 1,8 kg

Banner tálca

Tétel	Leírás
Lapok maximális száma	10 lap (kézi adagoló)
Papírhossz	210–304,8 mm
Papírszélesség	Max. 1 220,0 mm
Papírtípus	Papírsúly: 136–163 g/m ² Papírtípus: Nehéz 2
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Súly	Körülbelül 0,5 kg

Behelyező tálca

Tétel	Leírás
Tálcák száma	2 tálca
Papírméret	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, 1–4 egyéni (148 × 210 - 320 × 457 mm)
Papírtípus	Normál, Vékony, Újrahasznosított, Előnyomott, Bond, Színes, Előlyukasztott, Fejléces, Vastag, Jó minőségű, 1–8 egyéni
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	703,2 × 615 × 1 331,7 mm
Súly	Körülbelül 31 kg

Z hajtogatóegység

Tétel		Leírás
Méretek	Mérnöki hajtogatás	A3, B4, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R, 8K
	Félbehajtás	A3, B4, A4, A4-R, B5-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11, 8,5×11R, 8K, 12×18, 13×19, SRA3
	Hármas hajtás	A3, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
	Z-hajtogatás	A3, A4-R, B4, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
Lapok száma	Mérnöki hajtogatás	1 lap (106 – 256 g/m²)
	Félbehajtás	1 lap (106 – 256 g/m ²)
	Hármas hajtás	64-74 g/m ² , A4-R/8,5×11R: 3 lap, Egyéb: 1 lap
	Z-hajtogatás	91-105 g/m ² : 1 lap
Papírsúlyok	Mérnöki hajtogatás	64-105 g/m ²
	Félbehajtás	
	Hármas hajtás	
	Z-hajtogatás	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)	209 × 730 × 980 mm	
Súly	Körülbelül 42 kg	

MEGJEGYZÉS

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselet segítségét.

Adatok biztonsági mentése

Ha a készüléken telepített SSD, HDD vagy memória bármilyen oknál fogva meghibásodik, az Egyéni fiókban tárolt fájlok, a fogadott faxadatok és a különféle elmentett beállítások törlésre kerülnek és nem állíthatók vissza. Az adatok törlésének megelőzése érdekében rendszeresen készítsen biztonsági mentést az alábbiak szerint.

Adatok biztonsági mentése NETWORK PRINT MONITOR használatával

A NETWORK PRINT MONITOR használható a készüléken tárolt alábbi adatok rendszeres mentésére a számítógépére.

- Rendszerbeállítások
- Hálózati beállítások
- Felhasználólista
- Címjegyzék
- Egyéni fiók beállítások (Kivéve az Egyéni fiókban tárolt fájlok)
- Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

Adatok biztonsági mentése Embedded Web Server RX használatával

Az Embedded Web Server RX használható az Egyéni fiókban és a Fax fiókban tárolt adatok rendszeres mentésére a számítógépére. Ez az alfejezet ismerteti az Egyéni fiókban tárolt adatok biztonsági mentésének műveletét. A fax fiók biztonsági mentéséhez ugyanez a művelet használható.

Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 A címsávba írja be a készülék IP-címét vagy az állomásnevet.

Az alábbiakra kattintva ellenőrizheti a készülék IP címét és állomásnevét. [Eszközinformációk] a kezdőképernyőn > [Azonosító/Vez. hálózat]

3 Kattintson a dokumentumokat tároló Egyéni fiók számára vagy nevére.

2 Töltse le a dokumentumokat.

- Válassza ki a dokumentumadatokat, amelyeket le szeretne tölteni a számítógépére.
 Egyszerre csak egy dokumentumadat tölthető le a számítógépre.
- 2 Kattintson a [Letöltés] ikonra. A kiválasztott fájlok a "Kiválasztott fájlok" alatt jelennek meg.
- 3 Ha szükséges, adja meg a [Színmélység] és a [Fájlformátum] opciókat.
- 4 Kattintson a [Letöltés] lehetőségre.

Adatok biztonsági mentése USB-meghajtó használatával

Az Egyéni fiókban és a FAX fiókban tárolt adatok átmásolhatók egy USB-meghajtóra. Egyszerre több dokumentumot is elmenthet.

Lásd az angol nyelvű használati útmutatót.

A Biztonsági gyorsbeállítás funkciói

A Biztonsági gyorsbeállítás egyes szintjein konfigurálható funkciók az alábbiak. A biztonsági szint kiválasztása után az üzemi környezetnek megfelelően konfigurálja a biztonsági funkciókat.

Tétel		Biztonsági gyorsbeállítás		
		1. szint	2. szint	3. szint
SSL		Ве	Ве	Ве
Szerveroldali beállítások ^{*1}	TLS verzió	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Hatályos titkosítás	3DES, AES, AES- GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2(256/ 384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
	IPP biztonság	Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)	Csak biztonságos (IPPS)
	HTTP Biztonság	Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)	Csak biztonságos (HTTPS)
	Bővített WSD biztonság	Csak biztonságos (SSL-en keresztüli bővített WSD)	Csak biztonságos (SSL-en keresztüli bővített WSD)	Csak biztonságos (SSL-en keresztüli bővített WSD)
	eSCL biztonság	Nem biztonságos (SSL-en keresztüli eSCL és eSCL)	Csak biztonságos (SSL-en keresztüli eSCL)	Csak biztonságos (SSL-en keresztüli eSCL)
Ügyféloldali beállítások ^{*1}	TLS verzió	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Hatályos titkosítás	3DES, AES, AES- GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2(256/ 384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv4 beállítások (vezetékes hálózat) ^{*1}	DNS TLS-en keresztül	Ki	Auto	Ве
	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv4 beállítások	DNS TLS-en keresztül	Ki	Auto	Ве
(vezetek nelkuli hálózat) ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Tétel		Biztonsági gyorsbeállítás		
		1. szint	2. szint	3. szint
IPv6 beállítások (vezetékes hálózat) ^{*1}	DNS TLS-en keresztül	Ki	Auto	Ве
	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv6 beállítások	DNS TLS-en keresztül	Ki	Auto	Ве
(vezeték nélküli hálózat) ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Küldési protokollok: FTP Kliens (átvitel) ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Egyéb protokollok: HTTP (Kliens) ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Egyéb protokollok: SOAP ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Egyéb protokollok: LDAP ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Küldési protokollok: SMTP (E-mail küldés) ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
E-mail: POP3 felhasználó beállítások ^{*1}	Tanúsítvány automatikus hitelesítése	Érvényességi idő	Érvényességi idő	Érvényességi idő
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Tétel		Biztonsági gyorsbeállítás		
		1. szint	2. szint	3. szint
Nyomtatási protokollok	NetBEUI	Ве	Кі	Кі
	LPD	Ве	Ве	Кі
	FTP szerver (Fogadás)	Ве	Кі	Кі
	IPP	Ве	Ki	Ki
	IPP SSL-en keresztül	Ве	Ве	Ве
	Raw	Ве	Ве	Кі
	ThinPrint	Ве	Ki	Ki
	ThinPrint over SSL	Ве	Ki	Ki
	WSD nyomtatás	Ве	Ki	Ki
	POP3 (E-mail fogadás)	Ki	Кі	Ki
Küldési	FTP Kliens (átvitel)	Ве	Ki	Ki
protokollok	SMB	Ве	Ве	Ki
	WSD beolvasás	Ве	Ki	Ki
	eSCL	Ве	Ki	Ki
	SSL-en keresztüli eSCL	Ве	Ве	Кі
Egyéb	SNMPv1/v2c	Ве	Ве	Ki
рготокопок	SNMPv3	Ki	Ki	Ki
	НТТР	Ве	Ki	Ki
	HTTPS	Ве	Ве	Ве
	Enhanced WSD	Ве	Ki	Ki
	Enhanced WSD (SSL)	Ве	Ве	Ве
	LDAP	Ki	Ki	Ki
	LLTD ^{*1}	Ki	Ki	Ki
	REST	Ве	Ki	Ki
	REST over SSL	Ве	Ве	Ве
	VNC (RFB)	Ki	Ki	Ki
	VNC (RFB) over SSL	Ki	Ki	Ki
	Enhanced VNC (RFB) over SSL	Be	Ki	Ki
TCP/IP: Bonjour beállítások	Bonjour	Ве	Ве	Ki
Hálózati beállítások	Wi-Fi Direct beállítások	Кі	Кі	Кі

Tétel		Biztonsági gyorsbeállítás		
		1. szint	2. szint	3. szint
Csatlakozás	Bluetooth beállítások	Ki	Ki	Ki
	NFC	Ki	Ki	Кі
Kezelőfelület blokkolása	USB gazdaállomás	Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás
	USB eszköz	Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás
	1. bővítőfoglalat	Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás
	2. bővítőfoglalat	Blokkolás feloldása	Blokkolás feloldása	Blokkolás
Energiatakaré- kos/Időzítő	Auto panelvisszaállítás	Ве	Be	Be
Felhasználói fiók kizárási beállítások	Kizárás	Ki	Кі	Ве
Feladat állapot/ Feladat napló beállítások	Feladatrészlet áll. megjelen.	Mindet megjelenít	Mindet megjelenít	Mindet elrejt (Csak a rendszergazdának jelenik meg)
	Feladatnaplók megjelenítése	Mindet megjelenít	Mindet megjelenít	Mindet elrejt (Csak a rendszergazdának jelenik meg)
	FAX napló megjelenítése	Mindet megjelenít	Mindet megjelenít	Mindet elrejt (Csak a rendszergazdának jelenik meg)
Korlátozás szerk.	Címjegyzék	Ki	Ki	Csak rendszergazda
	Gyorsgomb	Кі	Ki	Csak rendszergazda
Félreküldés megelőzésének beállításai	Célhely ellenőrzése küldés előtt	Ki	Ki	Be
	Új célhely ellenőrzése	Кі	Ki	Ве
	Megerősítés megjelenítése (Cél.felv.)	Ве	Be	Ве
	Új célhely megadása	Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás
	Új célhely megadása (FAX)	Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás
	Célállomás újrahívása	Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás
	Közvetítés	Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás
	Célhely előzmények	Engedélyezés	Engedélyezés	Tiltás

Tétel		Biztonsági gyorsbeállítás		
		1. szint	2. szint	3. szint
Előzmény beállítások	Bejelentkezési előzmények	Ki	Ве	Be
	Eszköznapló előzmények	Ki	Ве	Ве
	Bizt. komm. hibanapló	Ki	Ве	Be
Protokoll beállítások: RESTful API beállítások	API for Enhanced Services	Ki	Ki	Ki

*1 Az Embedded Web Server RX használatával beállítható vagy konfigurálható beállítási tétel.

Tárgymutató

Számok

- 1 000 lapos finisher 7-154
- 1. jobb oldali fedél 2-3
- 1. jobb oldali fedél karja 2-3
- 1. kazetta 2-2
- 1–7. tálca 2-5
- 2. kazetta 2-2
- 3. kazetta 2-5 4. kazetta 2-5
- kazetta 2-5
 kazetta 2-5

A

A Biztonsági gyorsbeállítás funkciói 8-19 A dátum és az idő beállítása 2-33 A finisher vezérlő része 2-5 A használatra vonatkozó óvintézkedések 1-4 A kézi adagoló támasztótálca része 2-3 A készülékhez kapott útmutatók xvii A lyukasztási hulladék kiürítése 7-21 100 lapos tűző finisher 7-24 1000 lapos dokumentumfinisher 7-23 4 000 lapos dokumentumfinisher 7-24 Belső finisher 7-21 A tálca 2-5 A termék használatának korlátozása 1-8 A tonertartály cseréje 7-5 A tűzési hulladék kiürítése 7-19 A számláló ellenőrzése 2-44 Adatok biztonsági mentése 8-18 AirPrint 4-10 Alkatrésznevek 2-2 Alvás szabályok (Európai modellek) 2-38 Alvó üzemmód 2-37 Automatikus alvó mód 2-38 Automatikus kétoldalas nyomtatás funkció 1-11 Az elhasznált tonertartály cseréje 7-8 Az útmutató biztonsági irányelvei 1-2 Az útmutatóban használt jelölések xx Azonosítókártya másolása/szkennelése 6-31

В

B tálca 2-5 Bejelentkezés 2-31 Bekapcsolás 2-10 Belső finisher 7-152 Belső tálca 2-2 Beolvasási felbontás 6-42 Billentyűparancsok Billentyűparancsok szerkesztése és törlése 5-15 Hozzáadás 5-14 Biztonsági óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használata során 1-8 Boríték adagoló vezető 3-10 Boríték kötegelő vezető 3-19

С

Célállomás Címjegyzék 5-31 Célhely Keresése 5-32 Több küldése 5-28

Cs

Csatlakoztatás LAN-kábel 2-8 Tápkábel 2-9 USB-kábel 2-9

D

Dokumentumadagoló 2-2 A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik 5-3 A dokumentumadagoló által támogatott eredetik 5-3 Alkatrésznevek 2-2 Eredetik betöltése 5-3 Duplex 6-38

E

EcoPrint 6-34 Egyszerű bejelentkezés 2-32 Egyszerűsített funkciók 2-30 Elhasznált festéket tartalmazó tartály 2-4 Elülső fedél 2-2 Első másolat elkészítési ideje 8-6, 8-7 E-mail beállítások 2-49 E-mail küldése 5-19 Embedded Web Server RX 2-45 Energiagazdálkodás 1-11 Energiatakarékos visszaállítási szint 2-39 Energiatakarékosság-szabályozási funkció 1-11 Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-11 Eredeti kimeneti tálcája 2-2 Eredeti mérete xxii, 6-19 Eredeti méretét jelző szegélylapok 2-2 Eredeti papírvezetői 2-2 Eredeti tájolása 6-22 Eredetik betöltése 5-2 Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba 5-3 Eredetik elhelyezése az üveglapon 5-2 Eredetik tálcája 2-2 Eredetik ütközője 2-2 Erőforrás-megtakarítás - Papír 1-11

É

Érintőpanel 2-13

F

Fájl Formátum 6-41 Különválasztás 6-42 Fájlformátum 6-41 Feladatszétválasztó tálca 2-2, 2-5 Felbontás 6-42, 8-6, 8-7 Felhasználói bejelentkezés felügyeletet Bejelentkezés 2-31 Kijelentkezés 2-32 Fényerő 6-32 Finisher tálca 2-5 Fogantyúk 2-2 Főkapcsoló 2-2 Funkciógomb hozzárendelés 2-21

Gy

Gyorsbeállítás varázsló 2-40

Н

Hajtogatótálca 2-5 Használt festéktartály fedél 2-2, 2-4 Hálózati csatlakozó 2-4 Hálózati csatoló 2-7 Heti időzítő beállítások 2-39 Hibaelhárítás 7-27 Hibaüzenetek értelmezése 7-38 Hibák elhárítása 7-27

J

Jelölések 1-2 Jogi információk 1-9

Κ

Kapcsolódási mód 2-7 Kazetta Boríték vagy karton betöltése 3-10 Papír betöltése 3-4, 3-7 Kábelek 2-7 Kedvencek 5-11 Előhívás 5-12 Regisztrálás 5-12 Szerkesztés 5-13 Törlés 5-13 Kezdőképernyő 2-15 Kezdőoldal A feladattár testreszabása 2-17 Az asztal testreszabása 2-17 Háttérkép 2-17 Kezelőpanel 2-2 Képbeállítás Tónusgörbe beállítás 7-57 Kép-optimalizálás 6-33 Kézi adagoló Index papír betöltése 5-9 Kézi adagoló tálca 2-2, 2-3 Kijelentkezés 2-32 Kikapcsolás 2-10 Kikapcsolás időzítő 2-39 Kinvomtatott oldalak számlálása Számláló 2-44 Környezet 1-3 Köteg szint beállító 3-20 Küldés 5-19 Küldés mappába (FTP) 5-19 Küldés mappába (SMB) 5-19 Különválasztás 6-42

L

LAN-kábel 2-7 Csatlakoztatás 2-8

Ly

Lyukasztás 6-27

Μ

Másolás 5-16 Másolási sebesség 8-6 Megjegyzés 1-2 Monotype Imaging License Agreement 1-10 Mopria 4-10 Mozgásérzékelő 2-2, 2-36 Műszaki adatok 8-4 1 000 lapos dokumentumfinisher 8-11 100 lapos tűző finisher 8-13 4 000 lapos finisher 8-12 Banner tálca 8-16 Behelyező tálca 8-16 Belső finisher 8-10 Belső váltótálca 8-16 Dokumentumadagoló 8-8 Feladat-szétválasztó tálca 8-15 Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisherhez) 8-15 Hajtogatóegység (4000 lapos finisherhez) 8-14 Készülék 8-4 Lapbeolvasó funkciók 8-8 Lyukasztó egység (1 000 lapos finisherhez/4 000 lapos finisherhez/100 lapos tűző finisherhez) 8-13 Lyukasztó egység (Belső finisherhez) 8-10 Másolási funkciók 8-6 Nagy kapacitású papíradagoló (1 500 lap x 2) 8-9 Nyomtató funkciók 8-7 Oldalsó adagoló (3 000 lap) 8-9 Papíradagoló (500 lap x 2) 8-9 Postafiók (4 000 lapos finisherhez) 8-14 Z hajtogatóegység 8-17

Ν

Nagy kapacitású adagoló (1 500 lap × 2) Papír betöltése 3-14 Nagyítás 6-35 Nagyított képernyő 2-30 NFC Nyomtatás 4-11

Ny

Nyomtatás számítógépről 4-4 Nyomtatás nem szabványos méretű papírra 4-6 Nyomtatás normál méretű papírra 4-4 Nyomtatási beállítások 4-2, 4-9 Nyomtatási sebesség 8-7 Nyomtató Nyomtatási beállítások 4-2 Nyomtató illesztőprogram Alapértelmezett nyomtató illesztőprogram beállítások módosítása 4-3

Súgó 4-3

0

Oldalsó adagoló (3 000 lap) Papír betöltése 3-16 Opcionális csatlakozó 2-4 Opció Áttekintés 8-2

Ρ

Papír A nagy kapacitású papíradagoló feltöltése 3-14 Borítékok betöltése 3-10, 5-8 index papír betöltése 5-9 Karton betöltése 3-10, 5-8 Papír betöltése 3-2 Papír betöltése a 2. kazettába 3-7 Papír betöltése az 1. kazettába 3-4 Papír betöltése 7-10 Papír kiválasztása 6-20 Papírelakadás 7-60 1 000 lapos finisher 7-121 1. jobb oldali fedél 7-79 1. kazetta 7-63 100 lapos tűző finisher (A tálca) 7-125 100 lapos tűző finisher (B tálca) 7-129 100 lapos tűző finisher (Belső) 7-124 2. kazetta 7-66 3. és 4. kazetta (500 lap x 2) 7-69 3. kazetta (1 500 lap x 2) 7-71 4 000 lapos finisher (A tálca) 7-125 4 000 lapos finisher (B tálca) 7-129 4 000 lapos finisher (Belső) 7-124 4. kazetta (1 500 lap x 2) 7-73 Áthidaló egység 7-87 Belső finisher 7-89 Dokumentumadagoló 7-90, 7-92 Kézi adagoló 7-78 Papírelakadás helye jelző 7-60 Postafiók 7-88 Papírelakadás. 2. jobb oldali fedél (1 500 lap × 2) 7-85 2. jobb oldali fedél (500 lap × 2) 7-84 5. kazetta (Oldalsó adagoló) 7-76 Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisher) 7-142 Hajtogatóegység (4 000 lapos finisher) 7-132 Hajtogatótálca (100 lapos tűző finisher) 7-147 Hajtogatótálca (4 000 lapos finisher) 7-137 Papírhosszúság-vezető 2-3, 3-4, 3-7 Papírrögzítő 2-2, 3-19 Papírt Az oldalsó adagoló feltöltése 3-16 Papírszélesség-beállító fül 2-3 Papírszélesség-vezető 2-3, 3-5, 3-8

R

Rendezés/Leválogatás 6-23 Rendszeres karbantartás 7-3 A lyukasztási hulladék kiürítése 7-21 A tonertartály cseréje 7-5 Az elhasznált tonertartály cseréje 7-8 Papír betöltése 7-10 Tisztítás 7-3 Tűzőkapcsok cseréje 7-11 Rendszermenü Gyorsbeállítás varázsló 2-40

S

Súgó képernyő 2-29

Sz

Számok beírása 2-27 Színmélység 6-35

Т

Tápkábel Csatlakoztatás 2-9 Távoli művelet 7-36 TCP/IP (IPv4) Beállítások 2-34 Telepítés Szoftver 2-43 Tisztítás 7-3 Dokumentumadagoló 7-3 Üvegcsík 7-4 Üveglap 7-3 Tonertartály (Black) 2-4 Tónusgörbe beállítás 7-57 Több küldése 5-28 Tűzés 6-24 Tűzés/Lyukasztás 6-24 Tűzőkapcsok cseréje 1 000 lapos finisher 7-13 100 lapos tűző finisher 7-16 4000 lapos finisher 7-14 Belső finisher 7-11 Hajtogatóegység 7-17 Tűzőkapocs elakadás 7-152, 7-154 100 lapos tűző finisher 7-159 4000 lapos finisher 7-157 Hajtogatóegység (4 000 lapos finisher) 7-162 Tűzőkapocs elakadás. Hajtogatóegység (100 lapos tűző finisher) 7-167

U

Univerzális nyomtatás 4-10 USB Port 2-4 USB-csatoló 2-7 USB-csatoló csatlakozója 2-4 USB-kábel 2-7 Csatlakoztatás 2-9 USB-memória csatlakozója 2-2

Ü

Üvegcsík 2-2 Üveglap 2-2

V

Vegyes méretű tűzés 6-26 Védjeggyel ellátott nevek 1-9

W

Wi-Fi Direct Nyomtatás 4-11



TA Triumph-Adler GmbH Haus 5, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, Germany