# **P-C2651DW**

# Manuel d'utilisation

2025.02 COGGEFR001



# Table des matières

LC	Préface	••••
	Caractéristiques de la machine	•••••
	Optimiser le flux de travail au bureau	
	Économiser l'énergie et les coûts	
	Renforcer la sécurité	
	Utiliser les fonctions plus efficacement	
	Manuels fournis avec la machine	
	À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)	
	Structure du manuel	
	Conventions utilisées dans ce manuel	1
	Avis	1
	Conventions en matière de sécurité	1
	Environnement	1
	Précautions lors de l'utilisation	1
	Instructions de sécurité concernant le débranchement de l'alimentation	1
	Conformité	1
	Précautions de sécurité lors de l'utilisation du réseau LAN sans fil (si équipé).	2
	Utilisation limitée du produit (si équipé)	
	Informations légales et de sécurité	
	Fonction Économie d'énergie	
	Fonction d'impression recto verso automatique	
	Économie des ressources - Panier	
	Bénéfices environnementaux de la « Gestion de l'alimentation »	
	Programme ENERGY STAR	
	Itilisation limitée du produit (si équiné)	:
In	stallation et préparation de la machine	2
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine)	3
In	<b>stallation et préparation de la machine</b> Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine)	3
In	<b>stallation et préparation de la machine</b> Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés)	3
In	<b>stallation et préparation de la machine</b> Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles.	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble USB	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble USB Raccordement du câble USB	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble VSB Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble VSB Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation Mise sous tension et hors tension Mise sous tension et hors tension	3
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble VSB Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation Mise sous tension et hors tension Mise sous tension Hors tension	
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble réseau Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation Mise sous tension et hors tension Hors tension Utilisation du panneau de commande	3 
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble USB Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation Mise sous tension et hors tension Hors tension Utilisation du panneau de commande Touches du panneau de commande	<b>3</b> 
In	stallation et préparation de la machine Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (extérieur de la machine) Nomenclatures (avec les équipements en option installés) Raccordement de la machine et des autres périphériques Raccordement des câbles Raccordement du câble réseau Raccordement du câble VSB Raccordement du câble USB Raccordement du câble d'alimentation Mise sous tension et hors tension Mise sous tension et hors tension Hors tension Utilisation du panneau de commande Touches du panneau de commande Réglage de l'angle du panneau de commande	3 
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles	3 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 44 44 44
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble USB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension et des commande         Touches du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile	3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 4
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble USB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension et commande         Touches du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Utilisation de l'écran tactile	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine).         Nomenclatures (extérieur de la machine).         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles.         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension et hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Útilisation de l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des informations sur l'appareil	3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 44 44
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble USB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension         Hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Útilisation de l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des informations sur l'appareil         Affichage de sinformations sur l'appareil	3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 3
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble USB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension et commande         Touches du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Utilisation du l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des informations sur l'appareil         Affichage des touches ne nouvant nas être réglées	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension         Hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Útilisation de l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des informations sur l'appareil         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension         Hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Utilisation de l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des informations sur l'appareil         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées         Écran d'aide	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5.5 5.5 55.55
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine).         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles.         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension         Hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Útilisation de l'écran tactile         Áffichage des informations sur l'appareil         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées         Écran d'aide         Connexion/Déconnexion	3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (extérieur de la machine)         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement du câble réseau         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Mise sous tension	3 33 33 33 34 33 33 34 44 44 44 44 44 44
In	stallation et préparation de la machine         Nomenclatures (extérieur de la machine).         Nomenclatures (avec les équipements en option installés)         Raccordement de la machine et des autres périphériques         Raccordement des câbles.         Raccordement du câble réseau.         Raccordement du câble USB         Raccordement du câble VSB         Raccordement du câble d'alimentation         Mise sous tension et hors tension         Hors tension         Utilisation du panneau de commande         Réglage de l'angle du panneau de commande         Écran tactile         Útilisation de l'écran tactile         Écran d'accueil         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées         Écran d'accuei         Affichage des touches ne pouvant pas être réglées         Écran d'aide         Connexion/Déconnexion         Connexion par carte ID         Se connecter à l'aide d'un clavier	

Déconnexion......56 Paramètres par défaut de la machine ......57

C	Configuration de la date et de l'heure	57
C	Configuration réseau	
F	onction économie d'énergie	70
Assista	nt configuration rapide	73
C	Configuration de l'assistant de configuration rapide des paramètres	74
Installa	ition du logiciel	75
L	ogiciel publié (Windows)	75
I	nstallation du logiciel sous Windows	77
Vérifica	ation du compteur	78
Prépara	ations supplémentaires pour l'Administrateur	79
S	iynthèse des privilèges Administrateur	79
C	Connexion en tant qu'Administrateur machine ou Administrateur	80
R	Renforcement de la sécurité	81
Embed	ded Web Server RX	83
A	Accès à Embedded Web Server RX	
Ν	Iodification des paramètres de sécurité	
Ν	Aodification des informations du périphérique	
Р	Paramètres e-mail et SMTP	

Préparation à l'utilisation	
Charger du papier	
Chargement du papier	
Précautions pour le chargement du papier	
Spécifications papier disponibles dans les magasins	
Chargement dans les magasins	
Spécifications papier dans le bac MF	
Chargement du papier dans le by-pass	99
Spécification du format de papier et du type de support	101
Butée de papier	

4	Impression à partir de l'ordinateur	107
	Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	108
	Affichage de l'aide du pilote d'imprimante	109
	Modifier les paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 10)	110
	Modifier les paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 11)	111
	Impression à partir de l'ordinateur	112
	Impression sur du papier au format standard	112
	Impression sur du papier au format non standard	114
	Impression avec Impression universelle	118
	Annulation de l'impression depuis un ordinateur	122
	Impression depuis le périphérique mobile	123
	Impression avec AirPrint	123
	Impression par Mopria	124
	Impression avec Wi-Fi Direct	125
	Impression des données enregistrées sur l'imprimante	126
	Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du	
	travail	126
	Impression de documents à partir de la boîte Impression privée	127
	Suppression des documents stockés dans la boîte Impression privée	128
	Impression de document à partir de la boîte Travail stocké	129
	Suppression des documents stockés dans la boîte Travail stocké	130
	Impression de document à partir de la boîte Copie rapide	131
	Suppression des documents stockés dans la boîte Copie rapide	132
	Impression de document à partir de la boîte Vérif. av. impr	133
	Suppression des documents stockés dans la boîte Vérification avant	
	impression	134
	Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN	135
	Suppression des documents stockés dans la boîte Impression par PIN	136
	Impression de documents à partir de la boîte Impression universelle	137

Configurer la bolte de travaux         141           Suvi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)         142           Quitter le Status Monitor         143           État de vue densemble         144           Onglet de letat du bac à papier         145           Onglet de létat du toner         147           Onglet de létat du toner         148           Menu contextuel de Status Monitor         149           Paramètres de notification de Status Monitor         150           5         Opérations sur la machine         152           Annulation de travaux         153           Quiest-ce que la bolte Letter USB         155           Utilisation de boltes de documents         154           Quést-ce que la bolte Letter USB         155           Utilisation de différentes fonctions         156           Retrait du letteur USB         158           6         Utilisation de différentes fonctions         150           Letteur USB         156           Paropos des fonctions disponibles sur la machine         160           Actes verso.         161           Ret verso.         162           Paropos des fonctions disponibles sur la machine         162           Paropos des fonctions disponibles sur la machine		Suppression des documents stockés dans la boîte Impression univ	140
Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)		Configurer la boîte de travaux	141
Accès au Status Monitor       143         Quitter le Status Monitor       143         Etat de vue densemble       144         Onglet de létat du bac à papier       145         Onglet de létat du toare       146         Onglet de létat du toare       147         Onglet détat du toare       148         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de boite des travaux       154         Quést-ce que la boite Lecteur USB       155         Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       156         Index silencieux       156         Mode silencieux       156         PDF crypté       156 </td <td></td> <td>Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)</td> <td>142</td>		Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)	142
Quitter le Status Monitor       143         État de vue densemble       144         Onglet de feit du bac à papier       144         Onglet de feit du bac à papier       146         Onglet di état du bac à papier       147         Onglet Alerte       148         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       153         Utilisation de travaux       154         Qu'est-ce que la boite Lecteur USB ?       155         Utilisation de la Boite des travaux       154         Qu'est-ce que la boite Lecteur USB ?       155         Utilisation d'un lecteur USB       156         Impression de documents       156         Norpos des fonctions disponibles sur la machine       156         Apropos des fonctions disponibles sur la machine       160         Meter ur USB       156         Verification de fichier       161         Mode silencieux       161         Mode silencieux       162         EcoPrint       166         FOPF crypté       166         FORT crypté       166         FORT crypté       166         FOPF crypté		Accès au Status Monitor	142
Etat de vue densemble       144         Onglet de l'état du bac à papier       145         Onglet de l'état du bac à papier       144         Onglet d'état du torer       144         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de boîtes de documents       154         Présentation de la Boîte des travaux       154         Quést-ce que la boîte Lecteur USB       155         Utilisation d'un lecteur USB annovible       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB annovible       156         6       Utilisation du létreur USB monvibles sur la machine       160         Lecteur USB (Impression de documents)       160         Lecteur USB (Impression de documents)       161         Meto verso       162         EcoPrint       164         Avis de fin de travail       165         POF crypté       166         Vérification de fichier       164         Avis de fin de travail       165         POF crypté       166         Porterypté       167         Paramètre de l		Quitter le Status Monitor	143
Onglet de Progression de l'Impression       145         Onglet d'état du bac à papier       146         Onglet d'état d'u toner       147         Onglet d'état d'u toner       148         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       153         Utilisation de boîtes de documents       154         Utilisation de la Bôte des travaux       155         Utilisation de la Bôte des travaux       156         Utilisation d'un lecteur USB       156         Illisation d'un lecteur USB       158         6       Utilisation de différentes fonctions       159         A propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (Impression de documents)       160         Mode silencieux       161         Rector verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         POF crypté       166         Portypté       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       165         Portypté		Etat de vue d'ensemble	144
Onglet de lettat du bac à papier.       144         Onglet Alerte       147         Onglet Alerte       148         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de boites de documents       154         Qu'est ce que la boite Lecteur USB ?       155         Utilisation de la Boite Lecteur USB       155         Utilisation de différentes fonctions       156         Retrait du lecteur USB       158         6       Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Retrait du lecteur USB       160         Mode silencieux       161         Retor verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/PEG       167         Paramètres du les informations detaillées des historique       174         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'état des travaux		Onglet de progression de l'impression	145
Onglet detat du toner       147         Onglet Alerte       148         Menu contextuel de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de boîtes de documents       154         Qu'est-ce que la boîte Lecteur USB       155         Utilisation de documents stockés sur un lecteur USB amovible       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB       158         0       Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents)       161         Recto verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIF/PEG       166         Vérification de l'étran d'étra des travaux       170         Vérification de l'étra de toravaux       172         Africhage d'étra de torige d'étran d'étrat       168         POF crypté       166         Format TIF/PEG       167         <		Onglet de l'état du bac à papier	
Ongiet Alerte       149         Paramètres de notification de Status Monitor       149         Paramètres de notification de Status Monitor       150         5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de boites de documents       154         Présentation de la Boîte des travaux       153         Quést-ce que la boîte Lecteur USB       155         Utilisation d'un lecteur USB anovible       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible       156         6       Utilisation d'un lecteur USB       158         6       Utilisation d'un lecteur USB       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents)       160         Mode silencieux       161         Recto verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDE crypté       166         Format TIF//PEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       170         Affichage de lècran de finstorique des travaux		Onglet d'état du toner	
<ul> <li>Menu Contextuel de Status Monitor</li></ul>		Onglet Alerte	
5       Opérations sur la machine       152         Annulation de travaux       153         Utilisation de biolès de documents       154         Quést-ce que la boîte Lecteur USB ?       155         Utilisation de biolès de documents       154         Quést-ce que la boîte Lecteur USB amovible       156         Retrait du lecteur USB       156         Retrait du lecteur USB       156         A propos des fonctions fonctions       159         A propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Medi ellencieux       161         Retrait du lecteur USB (impression de documents)       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Porter visté       166         Porterypté       167 </td <td></td> <td>Menu contextuel de Status Monitor</td> <td></td>		Menu contextuel de Status Monitor	
<ul> <li>5 Opérations sur la machine</li></ul>		Parametres de notification de Status Monitor	150
Annulation de travaux       153         Utilisation de boîtes de documents       154         Présentation de la Boîte des travaux.       154         Qu'est-ce que la boîte Lecteur USB ?       155         Utilisation d'un lecteur USB amovible       156         Baroxible       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible       156         Retrait du lecteur USB       158         6       Utilisation d'un lecteur USB (impression de documents)       160         Lecteur USB (impression de documents)       160         Mode silencieux       161         Recto verso       162         EcoPrint       163         PDF crypte       166         FOP raynet       166         POF crypte       166         POF crypte       166         POF aramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'état des travaux       172         Vérification de l'état des travaux       172         Vérification de l'état des travaux	5	Opérations sur la machine	152
Utilisation de la bôite des travaux.       154         Présentation de la Boite Lecteur USB ?       155         Utilisation d'un lecteur USB amovible.       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible.       156         Retrait du lecteur USB       158         6       Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents).       161         Recto verso.       162         EcoPrint.       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/IPEG.       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran d'état       173         Envoi de l'historique des pournaux       174         Informations u'l'appareil       175         Vérification de l'historique des travaux       174         Informations u'l'appareil       175<		Annulation de travaux	153
Présentation de la Bôlte des travaux		Utilisation de boîtes de documents	154
Qu'est-ce que la boîte Lecteur USB ?         155           Utilisation du lecteur USB amovible         156           Retrait du lecteur USB         158           6         Utilisation de différentes fonctions         159           À propos des fonctions disponibles sur la machine         160           Lecteur USB (impression de documents)         160           Lecteur USB (impression de documents)         161           Recto verso         162           EcoPrint         163           Entrée du nom de fichier         164           Avis de fin de travail         165           PDF crypté         166           Format TIFF/JPEG         166           Format TIFF/JPEG         167           Paramètre de la zone d'impression XPS         168           7         État/Annul. travail         170           Vérification de l'état des travaux         170           Vérification de l'historique des travaux         172           Vérification de l'historique des travaux         173           Envoi de l'historique des journaux         174           Informations sur l'appareil         175           Vérification de d'utilisation         175           Vérification de joriphríque         182           Lanou		Présentation de la Boîte des travaux	154
Utilisation d'un lecteur USB amovible       156         Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible       156         6       Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents)       161         Retro verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       163         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des travaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue.       182         Clavier       183         <		Qu'est-ce que la boîte Lecteur USB ?	155
Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible         156           Retrait du lecteur USB         158           6         Utilisation de différentes fonctions         159           À propos des fonctions disponibles sur la machine         160           Lecteur USB (impression de documents).         161           Mode silencieux         163           Ector USB (impression de documents).         163           Ector Verso         162           EccoPrint.         163           Entrée du nom de fichier.         164           Avis de fin de travail         165           PDF crypté         166           Format TIFF/JPEG         167           Paramètre de la zone d'impression XPS         168           7         État/Annul. travail         169           Vérification de l'état des travaux         170           Affichage de l'écran d'état         170           Affichage de l'écran d'état         172           Vérification de l'historique des travaux         172           Vérification de l'historique des journaux         174           Informations détaillées des historiques         173           Envoi de l'historique des journaux         174           Informations d'atillées des historiques         175 </td <td></td> <td>Utilisation d'un lecteur USB amovible</td> <td>156</td>		Utilisation d'un lecteur USB amovible	156
6       Utilisation de différentes fonctions       159         À propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents)       160         Mode silencieux       161         Recto verso       162         EcoPrint       163         Avis de fin de travail       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de sinormations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       182         Clavier       183         Date/Heure       183		Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible Retrait du lecteur USB	156 158
6       Utilisation de differentes fonctions	_		450
A propos des fonctions disponibles sur la machine       160         Lecteur USB (impression de documents).       160         Mode silencieux       161         Retto verso       162         EcoPrint       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG       166         Format TIFF/JPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des journaux       172         Vérification de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       179         Paramètres du menu système       179         Paramètres du menu système       179         Paramètres du deriple/Temporis.       183         Date/Heure       183         Clavier       183 <t< td=""><td>6</td><td>Utilisation de différentes fonctions</td><td>159</td></t<>	6	Utilisation de différentes fonctions	159
Lecteur USB (impression de documents)		A propos des fonctions disponibles sur la machine	160
Mode silencieux         161           Recto verso         162           EcoPrint         163           Entrée du nom de fichier         164           Avis de fin de travail         165           PDF crypté         166           Format TIFF/JPEG         167           Paramètre de la zone d'impression XPS         168           7         État/Annul. travail         169           Vérification de l'état des travaux         170           Affichage de l'écran d'état         170           Vérification de l'historique des travaux         172           Affichage de l'écran d'état         173           Envoi de l'historique des travaux         174           Informations sur l'appareil         175           Vérification des informations d'étaillées des historiques         173           Envoi de l'historique des journaux         174           Informations sur l'appareil         175           Vérifier la quantité restante de toner, papier         176           8         Menu système         179           Paramètres du menu système         179           Paramètres du périphérique         182           Langue         182           Clavier         183           Da		Lecteur USB (impression de documents)	160
Recto verso.       162         EcoPrint.       163         Entrée du nom de fichier.       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG.       167         Paramètre de la zone d'impression XPS.       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état.       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran d'état.       173         Envoi de l'historique des journaux       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil.       175         Vérification de d'utilisation       176         8       Menu système       179         Méthode d'utilisation       178         Paramètres du périphérique       182         Langue       182         Clavier.       183         Date/Heure       184         Économ. énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       185         Paramètres d'affichage       185         Paramètres d'affichage       189		Mode silencieux	
EcoPrint.       163         Entrée du nom de fichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des travaux       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       178         Paramètres du périphérique       182         Clavier       183         Date/Heure       183         Date/Heure       184         Économ. énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       197         Paramètres tonere.       189      <		Recto verso	
Entree du nom de lichier       164         Avis de fin de travail       165         PDF crypté       166         Format TIFF/PEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des journaux       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du menu système       183         Date/Heure       183         Date/Heure       183         Clavier       183         Date/Heure       184         Économ, énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       187         Son       189         Gestion erreurs       197         Paramètres du péripérique		EcoPrint	
Avis de fin de travali       165         PDF crypté       166         Format TIFF/JPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran d'état       173         Vérification de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Clavier       183         Date/Heure       183         Clavier       183         Chargeur de papier       184         Économ. énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Notification/rapport       199		Entree du nom de fichier	
PDF Crypte       166         Format TIFF/JPEG.       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       179         Paramètres du menu système       179         Paramètres du upériphérique       183         Date/Heure       183         Date/Heure       183         Date/Heure       183         Clavier       183         Date/Heure       183         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Gestion erreurs       199         Amenu système       189         Gestion erreurs       199         Affichage       189		Avis de fin de travail	
Pormat IIF-PJPEG       167         Paramètre de la zone d'impression XPS       168         7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       179         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       183         Date/Heure       183         Date/Heure       183         Paramètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Affichage       189         Gestion erreurs       199         Notification/rapport       199		PDF crypte	
7       État/Annul. travail       169         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification de l'historique des travaux       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       179         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       183         Date/Heure       183         Date/Heure       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       197         Paramètres toner       189         Notification/rapport       199		Paramètre de la zone d'impression XPS	167 168
7       Etat/Annul. travall       109         Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       177         Méthode d'utilisation       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Clavier       183         Date/Heure       183         Clavier       183         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Notification/rapport       199	-		460
Vérification de l'état des travaux       170         Affichage de l'écran d'état       170         Vérification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       177         Méthode d'utilisation       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       183         Date/Heure       183         Date/Heure       183         Orarmètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Notification/rapport       199	/	Etat/Annul. travall	169
Affrichage de l'ecran d'etat		Vérification de l'état des travaux	
Verification de l'historique des travaux       172         Affichage de l'écran de l'historique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques       173         Envoi de l'historique des journaux       174         Informations sur l'appareil       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       177         Méthode d'utilisation       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       182         Clavier       183         Date/Heure       184         Économ. énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       199         Notification/rapport       199		Affichage de l'ecran d'etat	
Afficinage de l'ecran de l'inistorique des travaux       172         Vérification des informations détaillées des historiques		Verification de l'historique des travaux	
8       Menu système		Affichage de l'ecran de l'historique des travaux	
8       Menu système       175         Vérifier la quantité restante de toner, papier       176         8       Menu système       177         Méthode d'utilisation       178         Paramètres du menu système       179         Paramètres du périphérique       182         Langue       182         Clavier       183         Date/Heure       184         Économ. énergie/Temporis.       185         Paramètres d'affichage       187         Son       188         Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       197         Paramètres toner       199		verification des informations detaillees des historiques	1/3
8       Menu système       175         8       Menu système       176         9       Méthode d'utilisation       178         9       Paramètres du menu système       179         9       Paramètres du périphérique       182         2       Langue       182         2       Clavier       183         3       Date/Heure       184         Économ. énergie/Temporis.       185         9       Paramètres d'affichage       187         Son       188       Chargeur de papier       189         Gestion erreurs       197       Paramètres toner       199         Notification/rapport       199       199       199		Envoi de inistorique des journaux	
8 Menu système		Vérifier la quantité restante de toner, papier	
Méthode d'utilisation178Paramètres du menu système179Paramètres du périphérique182Langue182Clavier183Date/Heure184Économ. énergie/Temporis.185Paramètres d'affichage187Son188Chargeur de papier189Gestion erreurs197Paramètres toner198Notification/rapport199	8	Menu système	177
Paramètres du menu système	0	Méthode d'utilisation	170
Paramètres du menu systeme		Paramètres du menu système	178
Langue		Paramètres du nérinhérique	
Clavier			182
Date/Heure		Clavier	
Économ. énergie/Temporis		Date/Heure	
Paramètres d'affichage		Économ, énergie/Temporis.	
Son		Paramètres d'affichage	
Chargeur de papier		Son	
Gestion erreurs		Chargeur de papier	
Paramètres toner		Gestion erreurs	
Notification/rapport199		Paramètres toner	198
		Notification/rapport	199

Imprimer rapport/Liste	199
Alerte toner bas	202
Envoyer historique	203
Paramètres de fonction	204
Fonctions par défaut	204
E-mail	
WSD	207
Imprimante	208
Boîte des travaux	213
Paramètre Cloud Access	214
Accueil	215
État	216
Param services à distance	217
Paramètres réseau	218
Nom d'hôte	218
[Proxv]	219
Paramètres Wi-Fi Direct	
Paramètres Wi-Fi	
Param. du réseau filaire	
Paramètres du protocole	
Ping	237
Boniour	
Filtre IP (IPv4)	239
Filtre IP (IPv6)	
[IPSec]	241
Redémarrer le réseau	
Réseau principal (client)	243
Redémarrer tout le périphérique	244
Paramètres de sécurité	245
Compta trav./authentif	250
Ajouter/Supprimer application	
Réglage/Maintenance	
[Niveau éco toner]	
[Enreg. de la couleur - Normal]	
[Enregis. couleur-Manuel]	254
[Ajustement image]	
[Mode silencieux]	
[Réglage de l'altitude]	
[MC]	
[Diagnostics]	259
[Page de test]	
[Journal événement]	
[Redémarrage/Initialisation]	
[Param. service]	

# Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux).....

teur, Compta, des travaux)	265
Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs	266
Gestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur	
Activer l'administration des connexions d'utilisateurs	267
Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs	268
Sécurité d'authentification	268
Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux)	271
Modification des propriétés utilisateur pour les utilisateurs locaux (Admin,	
DeviceAdmin, PowerUser)	272
Modification des propriétés utilisateur pour les utilisateurs réseau	273
Suppression d'un utilisateur	275
Gestion des utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un	
ordinateur	276

	Paramètres du serveur	278
	Configuration des droits de l'utilisateur réseau	279
	Obtenir la propriété d'utilisateur réseau	
	Paramètres du kit d'authentification par carte IC	282
	Paramètres de carte ID	285
	Connexion PIN	
	Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs	289
	Aperçu de la comptabilité des travaux	290
	Activation de la comptabilisation des travaux	291
	Comptabilité des travaux	
	Comptabilité des travaux (Local)	
	Ajout d'un compte	
	Restriction de l'utilisation de la machine	
	Modification d'un compte	
	Suppression d'un compte	296 207
	Complabilité des travaux pour l'impression	297
	Comptabilité du pombre de pages imprimées	
	Imprir rapport comptours	299 201
	Inipi. Tapport compteurs	202
	Appl/ restrict	304
	Appi/ Testi ici Paramètres utilisateur inconnu	
10	Dépannage	
	Maintenance ordinaire	308
	Nettovage	
	Nettoyage de l'unité de transfert papier	
	Remplacement de la cartouche de toner	
	Dépannage	
	Résolution des dysfonctionnements	
	Problème concernant le fonctionnement de la machine	
	Problème concernant l'image imprimée	
	Problème concernant l'impression des couleurs	
	Utilisation à distance	
	Réponse aux messages	
	Réglage/Maintenance	414
	Vue d'ensemble de Réglage/ Maintenance	414
	Réglage des couleurs	415
	Procédure d'enregistrement des couleurs	416
	Résolution des incidents papier	421
	Indicateurs d'emplacement bourrage	421
	Retirer tout papier coincé dans le bac MF	423
	Retirer les papiers coincés dans les magasins 1 à 2	426
	Retirer le papier coincé dans le capot arrière 1	427
	Retirer le papier coincé dans le capot arrière 2	430
11	Annovo	134
11		
	Materiel en option	
	Configuration des options	
	Aperçu des applications	
	Lancement d'une application	
	vernication des détails de l'application Méthodo de coisie de correctères	434 435
	ivietitoue de saisie de tal dtieles	435 גער
	ECIDIIS de Salsie	435 435
	Selection du type de caracteres	/ 4343 مرد
	Spécifications papier de base	438438 مرر
	Specifications papier de base Choix du papier approprié	034430 مردار
	Panier snécial	439 112

Spécifications	453
Machine	453
Fonction de l'imprimente	
Chargeur de panier (250 feuilles)	
Chargeur de papier (250 reunies)	450
Sauvegal de de vos données à l'aide de Network Dript Monitor	
Sauvegarder vos données à l'aide de Inelwork Print Monitor	
Sauvegarder vos donnees à l'alde de Embedded web Server RX	
Liste des fonctions de configuration rapide de la securite	
Parametres cote serveur	
Paramétres côté client	
Paramètres Ipv4 (réseau filaire)	
Paramètres Ipv4 (réseau sans fil)	
Paramètres Ipv6 (réseau filaire)	
Paramètres Ipv6 (réseau sans fil)	
Autres protocoles : HTTP (Client)	
Autres protocoles : SOAP	
Autres protocoles : LDAP	
Protocoles d'envoi : SMTP (transmission e-mail)	
E-mail : Paramètres utilisateur POP3	
Protocoles d'impression	
Autres protocoles	
TCP/IP : Paramètres Boniour	
Paramètres réseau	
Connectivité	477
Configuration du blocage de l'interface	478
Tempo/Économie d'énergie	/70 /70
Paramètre de verrouillage du compte utilisateur	/ <del>-</del> / Q/
Param état trav <i>l</i> iournal travaux	00+0 101
Faranni etat ulav./journal ulavaux	

# **1 Lecture préalable**

Préface	2
Caractéristiques de la machine	3
Manuels fournis avec la machine	7
À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)	9
Avis	14
/ (15	••••

# Préface

Merci pour l'achat de cette machine.

Le présent Manuel d'utilisation constitue une aide destinée à permettre d'utiliser correctement la machine, d'effectuer la maintenance périodique et de prendre des mesures de dépannage simples nécessaire pour que la machine puisse être toujours utilisée dans des conditions optimales.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Les illustrations, écrans, paramètres, etc. du produit dans ce guide peuvent différer selon la machine que vous utilisez.

# Nous recommandons l'utilisation de nos cartouches de toner originales, qui ont subi des essais de contrôle qualité rigoureux, dans un souci de qualité.

L'utilisation de cartouches de toner non originales peut causer une panne.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

Une étiquette est apposée sur nos fournitures originales, comme illustré ci-dessous.

#### Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.



Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service.

# Caractéristiques de la machine

La machine est doté de nombreuses fonctions utiles.

Utilisation de différentes fonctions (page 159)

Voici quelques exemples.

### Optimiser le flux de travail au bureau

#### Enregistrer les documents fréquemment utilisés dans la machine

Le document fréquemment utilisé peut être enregistré dans la machine et imprimé lorsque cela est nécessaire.



<u>Utilisation de boîtes de documents (page 154)</u>

# Économiser l'énergie et les coûts

#### Économiser l'énergie en fonction des besoins (Fonction économie d'énergie)

La machine est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui la fait passer automatiquement en mode veille.



➡ Fonction économie d'énergie (page 70)

#### Impression avec consommation réduite de toner (EcoPrint)

Cette fonction permet d'économiser le toner.

Lorsqu'il est nécessaire de vérifier le contenu imprimé, comme les impressions d'essai ou les documents pour confirmation interne, utiliser cette fonction pour économiser du toner.

Utiliser cette fonction lorsqu'une impression haute qualité n'est pas nécessaire.



EcoPrint (page 163)

#### Réduire l'utilisation de papier (Impression avec économie de papier)

Il est possible d'imprimer sur les deux côtés du papier. Il est aussi possible d'imprimer plusieurs originaux sur une feuille.



➡ <u>Recto verso (page 162)</u>

## Renforcer la sécurité

#### Éviter la perte des documents finis (Impression privée)

L'enregistrement temporaire des travaux d'impression dans la boîte de document principale et leur éjection à l'avant du périphérique peut empêcher la récupération de ces documents par d'autres personnes.



➡ Impression de documents à partir de la boîte Impression privée (page 127)

#### Connexion par carte ID (Authentification de carte)

Il est possible de se connecter simplement en passant une carte ID. Il n'est pas nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.



Card Authentication Kit(B) AC <IC card authentication kit (Activate)> (page 432)

#### Renforcer la sécurité (Paramètres pour l'administrateur)

Différentes fonctions permettant de renforcer la sécurité sont disponibles pour les administrateurs.



Renforcement de la sécurité (page 81)

#### Prévenir l'exécution d'un programme malveillant (Liste blanche)

Empêcher l'exécution d'un programme malveillant, l'altération du logiciel et gérer la fiabilité du système.



➡ Liste blanche (page 247)

## Utiliser les fonctions plus efficacement

#### Rendre la machine silencieuse (Mode silencieux)

Il est possible de rendre la machine silencieuse en réduisant son bruit de fonctionnement.



➡ Mode silencieux (page 161)

#### Installer la machine sans se soucier des câbles réseau (réseau sans fil)

(Machine équipée d'un module Wi-Fi)

S'il existe un environnement LAN sans fil, il est possible d'installer l'unité sans se préoccuper du câblage du réseau. De plus, Wi-Fi Direct, etc. sont pris en charge.



Configuration du réseau sans fil (page 61)

#### Utiliser le lecteur USB (Lecteur USB)

Utile lorsqu'il est nécessaire d'imprimer des documents hors du bureau ou s'il n'est pas possible d'imprimer des documents depuis l'ordinateur.

Il est possible d'imprimer le document depuis le lecteur USB en le branchant directement sur la machine.



Utilisation d'un lecteur USB amovible (page 156)

#### Activer l'utilisation à distance (Embedded Web Server RX)

Il est possible d'accéder à la machine à distance pour imprimer des données.

Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de comportement ou de gestion de la machine.



Embedded Web Server RX (page 83)

# Manuels fournis avec la machine

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter à chaque manuel selon les besoins. Les guides peuvent être téléchargés dans le Centre de téléchargement. Pour afficher les manuels sur l'ordinateur, Adobe Reader Version 8.0 ou ultérieure doit être installé.

Le contenu de ces manuels peut faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer les performances de la machine.

#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Pour installer la machine :	Setup Guide
	Explique la procédure de configuration à suivre dans l'ordre pour imprimer avec cette machine.
Commencer à utiliser rapidement	Quick Guide
la machine	Explique les opérations fréquemment utilisées et ce qu'il convient de faire en cas de problème.
	Ce manuel imprimé est livré avec la machine.
Pour une utilisation sûre de la	Safety Guide
machine	Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'environnement d'installation et l'utilisation de la machine. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
	Ce manuel imprimé est livré avec la machine.
	Safety Guide (P-C2651DW)
	Indique l'espace requis pour l'installation de la machine et décrit les étiquettes de précaution et les autres informations de sécurité. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
	Ce manuel imprimé est livré avec la machine.
Exploiter pleinement la machine	Operation Guide (ce guide)
	Explique le chargement papier, les opérations de base et les divers paramètres par défaut.
Utiliser la carte ID	Card Authentication Kit (B) Operation Guide
	Explique comment effectuer l'authentification avec la carte ID.
Renforcer la sécurité	Data Encryption/Overwrite Operation Guide
	Explique comment introduire et utiliser la fonction Cryptage données/Écraser et comment écraser et crypter les données.
Enregistrer facilement les	Embedded Web Server RX User Guide
informations de la machine et configurer les paramètres	Explique comment accéder à la machine depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web pour contrôler et modifier les paramètres.

Imprimer des données depuis un	Printing System Driver User Guide
ordinateur	Explique comment installer le pilote de l'imprimante et utiliser la fonction imprimante.
Surveiller la machine et les	Network Tool for Direct Printing Operation Guide
împrimantes sur le réseau	Explique comment surveiller le système d'impression réseau (la machine) avec Network Print Monitor.
Imprimer sans utiliser le pilote	PRESCRIBE Commands Command Reference
d'imprimante	Décrit le langage natif de l'imprimante (commandes PRESCRIBE).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference
	Décrit les fonctions de commande PRESCRIBE et le contrôle pour chaque type d'émulation.
Imprimer directement un fichier	Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PDF	Explique comment imprimer des fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.
Régler la position d'impression	Maintenance Menu User Guide
	Explique comment configurer les paramètres d'impression.

# À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)

## Structure du manuel

Le manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :

Chapitre	Contenu	
Lecture préalable	Fournit des précautions concernant l'utilisation de la machine et des informations sur les marques.	
Installation et préparation de la machine	Explique les noms des pièces, les connexions des câbles, l'installation du logiciel, la connexion, la déconnexion et les autres thèmes concernant l'administration de la machine.	
Préparation à l'utilisation	Explique les préparations et les paramètres nécessaires pour utiliser la machine, par exemple comment utiliser charger le papier.	
Impression à partir de l'ordinateur	Explique la méthode d'impression de base.	
Opérations sur la machine	Explique les procédures de base d'utilisation des boîtes de document.	
Utilisation de différentes fonctions	Explique les fonctions pratiques disponibles sur la machine.	
Statut/Annul. Job	Explique comment vérifier le statut d'un travail et l'historique des travaux et comment annuler les travaux en cours de traitement ou en attente d'impression. Explique également comment vérifier les niveaux de papier et de toner, et comment vérifier le statut du périphérique.	
Menu système	Décrit le menu système et explique comment il intervient dans l'utilisation de la machine.	
Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta.des travaux)	Explique la connexion d'utilisateur et la comptabilité des travaux.	
Dépannage	Explique les actions à réaliser lorsqu'il manque du toner, lorsqu'une erreur s'affiche ou lorsqu'un bourrage papier ou un autre problème se produit.	
Annexe	Décrit les options pratiques disponibles pour la machine. Fournit des informations sur les types de supports et les formats de papier, ainsi qu'un glossaire des termes. Explique la saisie de caractères et répertorie les spécifications de la machine.	

### Conventions utilisées dans ce manuel

Adobe Reader est utilisé à titre d'exemple dans les explications ci-dessous.



- 1 Cliquer sur un élément dans la table des matières pour passer à la page correspondante.
- 2 Indique les exigences et les restrictions opérationnelles pour utiliser la machine correctement et éviter les dégâts à la machine ou autres dégâts matériels.
- 3 Indique des explications supplémentaires et des informations de référence pour les opérations.
- 4 Cliquer sur le texte souligné pour passer à la page correspondante.
- 5 Indique que le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

#### 🗟 REMARQUE

L'élément qui s'affiche dans Adobe Ready varie selon son utilisation. Si la table des matières ou les outils ne s'affichent pas, se reporter à l'aide d'Adobe Reader.

Certains éléments sont indiqués dans ce manuel par les conventions décrites ci-dessous.

Convention	Description
[]	Indique les touches et les boutons.
« »	Indique un message.

# Conventions utilisées dans les procédures pour l'utilisation de cette machine

Dans ce manuel d'utilisation, le fonctionnement continu est affiché avec > dans la séquence, comme ci-dessous :

#### **Procédure réelle**

- 1 Sélectionner la touche [Accueil].
- 2 Sélectionner [...], puis appuyer sur [Menu système].
- 3 Faire descendre l'écran (le faire glisser).
- 4 Sélectionner [Paramètres du périphérique]
- 5 Sélectionner la touche [OK]

#### Procédure indiquée dans ce guide

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > touche [OK]

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'écran tactile, se reporter à la section suivante :

➡ Écran tactile (page 45)

#### Format de papier

Les formats de papier tels que A5 peuvent être utilisés aussi bien dans le sens horizontal que vertical. Pour distinguer les orientations lorsque ces formats sont utilisés, « R » est ajouté aux formats dont l'orientation utilisée est horizontale.

#### Placer le papier dans le sens vertical

#### Lors du chargement dans le magasin

Position de paramètres (X=Largeur, Y=Longueur)	Format indiqué dans ce manuel	
Y T	A5-R	

#### Lors du chargement dans le bac MF

Position de paramètres (X=Largeur, Y=Longueur)	Format indiqué dans ce manuel	
Y I I I	A5-R	

Les formats de papier pouvant être utilisés varient selon la fonction et le chargeur de papier. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante.

#### Placer le papier dans le sens horizontal

#### Lors du chargement dans le magasin

Position de paramètres (X=Largeur, Y=Longueur)	Format indiqué dans ce manuel	
Y T	A5	

#### Lors du chargement dans le bac MF



Les formats de papier pouvant être utilisés varient selon la fonction et le chargeur de papier. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante.

➡ Spécifications (page 453)

# **Avis**

# Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.



le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



Indique que le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

#### **Symboles**

Le symbole  $\Delta$  indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.



🗥 [Avertissement d'ordre général]

[Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole 🛇 indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.

[Avertissement relatif à une opération interdite]

[Démontage interdit]

Le symbole 🛡 indigue que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.



[Alerte relative à une action requise]

[Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



### Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

Température	10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F
	Cependant, l'humidité ne doit pas dépasser 70 % lorsque la température est de 90,5°F (32,5 °C).
Humidité	10 à 80 %
	Cependant, la température ne doit pas dépasser 86°F (30 °C) lorsque l'humidité est de 80 %.

Éviter les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

De petites quantités d'ozone sont libérées pendant les opérations de copie, mais ces quantités ne représentent aucun risque pour l'être humain.

Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre de copies, l'odeur dégagée peut devenir incommodante.

Afin de conserver un environnement de travail approprié au tirage de copies, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

## Précautions lors de l'utilisation

#### Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables

# **ATTENTION**

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

#### Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner récupérées seront recyclées ou détruites conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirer le papier du magasin et du bac MF et le placer dans son emballage d'origine.

### Instructions de sécurité concernant le débranchement de l'alimentation

Prudence: La fiche d'alimentation est le principal dispositif d'isolation! Les interrupteurs figurant sur la machine sont purement fonctionnels et n'assurent pas l'isolement entre la machine et la source d'alimentation électrique.

# Conformité

TA Triumph-Adler GmbH déclare dans les présentes que l'équipement radio de type P-C2651DW est conforme à la norme 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre

https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre

https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

Ver. logiciel	Plage de fréquences	Puissance de sortie (PIRE)
1,0	2400 - 2483,5 MHz	<100 mW
1,0	5150 - 5250 MHz	<50 mW
1,0	5250 - 5725 MHz	<100 mW
1,0	5725 - 5850 MHz	<10 mW



#### 

Utiliser des câbles d'interface blindés.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie gu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auguel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- L'utilisation d'un câble d'interface non blindé avec l'appareil référencé est interdite.

Ce périphérique est conforme au point 15 du règlement FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce périphérique doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

#### **REMARQUE IMPORTANTE :**

#### Déclaration sur l'exposition au rayonnement :

Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

#### Déclaration de Industry Canada :

Ce périphérique comprend des émetteurs/récepteurs sans licence conformes aux RSS sans licence de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce périphérique ne doit pas causer d'interférences.
- 2 Ce périphérique doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non volontaire du périphérique.

L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée de manière à offrir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas se trouver co-localisée ni fonctionner en conjonction avec tout autre émetteur.

Étiquette de conformité Industry Canada ICES-003 : CAN ICES-3B/NMB-3B

\* Les déclarations ci-dessus sont valables uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

#### **Attention :**

#### Déclaration sur l'exposition au rayonnement :

Cet équipement répond aux limites du Canada sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps. \* Les déclarations ci-dessus sont valables aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans l'Union européenne.

# Précautions de sécurité lors de l'utilisation du réseau LAN sans fil (si équipé)

Le réseau LAN sans fil permet aux informations d'être échangées entre des points d'accès sans fil au lieu d'utiliser un câble réseau, ce qui permet la libre mise en place d'une connexion WLAN dans une zone dans laquelle des ondes radio peuvent être émises.

D'un autre côté, les problèmes suivants peuvent survenir si des paramètres de sécurité ne sont pas configurés car les ondes radio peuvent traverser des obstacles (comme des murs) et se propager partout dans une zone déterminée.

#### Affichage secret de contenus de communication

Une tierce personne ayant des objectifs malveillants pourrait intentionnellement surveiller les ondes radio et obtenir un accès non autorisé aux contenus de communication suivants.

- Informations personnelles y compris des ID, des mots de passe et des numéros de carte de crédit
- Contenus de messages d'e-mails

#### Intrusion illégale

Une tierce personne ayant des intentions malveillantes peut obtenir un accès non autorisé à des réseaux personnels ou d'entreprise et mener les actions illégales suivantes.

- Extraction d'informations personnelles et confidentielles (fuite d'informations)
- Communication en se faisant passer pour une personne spécifique et en diffusant des informations non autorisées (usurpation)
- Modification et retransmission de communications interceptées (falsification)
- Transmission de virus informatiques et destruction de données et de systèmes (destruction)

Les cartes LAN sans fil et les points d'accès sans fil contiennent des mécanismes de sécurité intégrés pour régler ces problèmes et réduire la probabilité de leur occurrence en configurant les paramètres de sécurité des produits LAN sans fil lorsque le produit est utilisé.

Nous recommandons aux clients d'adopter un comportement responsable et de faire preuve de jugement lors de la configuration des paramètres de sécurité, ainsi que de s'assurer de comprendre entièrement les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation du produit sans configuration des paramètres de sécurité.

## Utilisation limitée du produit (si équipé)

(Machine équipée d'un module Wi-Fi)

- Les ondes radio émises par ce produit peuvent affecter les équipements médicaux. Lors de l'utilisation de ce produit dans une institution médicale ou à proximité d'instruments médicaux, il faut utiliser ce produit en respectant soit les instructions et précautions indiquées par l'administrateur de l'institution, soit celles qui sont affichées sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio émises par ce produit peuvent affecter les équipements à contrôle automatique comme les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'un équipement à contrôle automatique, utiliser ce produit en respectant les instructions et précautions indiquées sur l'équipement à contrôle automatique.
- En cas d'utilisation du produit sur des périphériques directement liés au service comme des avions, des trains, des bateaux et des voitures, ou sur des applications nécessitant une fiabilité et une sécurité importante pour fonctionner, sur des périphériques requérant de la précision comme ceux employés dans la prévention des catastrophes et de la criminalité, ceux utilisés à différentes fins de sécurité, veuillez tenir compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception à sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour la gestion de la sécurité et de la fiabilité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation sur des applications requérant une fiabilité et une sécurité importantes y compris des instruments aérospatiaux, des équipements de communication principale, des équipements de contrôle de l'énergie nucléaire et des équipements médicaux ; ainsi, la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être mûrement réfléchie.

### Informations légales et de sécurité

Toute reproduction non autorisée de l'ensemble ou d'une partie de ce document est interdite, à l'exception des exceptions à la législation sur les droits d'auteur.

#### **Marques commerciales**

- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Active Directory, Azure, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Windows et Windows Server sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ethernet est une marque déposée de Fuji Xerox Co., Ltd.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Mac et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées d'International Typeface Corporation.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.
- Les polices UFST<sup>™</sup> MicroType<sup>®</sup> de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
- Google est une marque et/ou une marque déposée de Google LLC.
- Mopria<sup>™</sup> est une marque déposée de Mopria<sup>™</sup> Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Wi-Fi Protected Setup sont des marques et/ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- RealVNC, VNC et RFB sont des marques déposées de RealVNC Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les noms de produit et de marques mentionnés sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Ni <sup>™</sup> ni <sup>®</sup> ne seront spécifiés dans le texte principal.

#### Contrat de licence d'imagerie Monotype

- 1 Le terme Logiciel désigne les données de contour codées numériquement, lisibles par machine et évolutives, codées dans un format spécial, ainsi que le Logiciel UFST.
- 2 Vous convenez d'accepter une licence non exclusive pour utiliser le Logiciel pour reproduire et afficher les poids, les styles et les versions de lettres, chiffres, caractères et symboles (Polices de caractères) uniquement pour vos propres besoins professionnels ou personnels à l'adresse indiquée sur la carte d'enregistrement que vous retournez à Monotype Imaging. Conformément aux conditions du Contrat de licence, vous pouvez utiliser les Polices sur trois imprimantes au maximum. Au-delà de cette limite, vous devez acquérir un contrat de licence multi-utilisateur auprès de Monotype Imaging. Monotype Imaging conserve tous les droits, titres et intérêts sur le Logiciel et les Polices de caractères et aucun droit ne vous est accordé autre qu'une Licence d'utilisation du Logiciel selon les conditions expressément énoncées dans le présent Contrat.
- 3 Afin de protéger les droits de propriété de Monotype Imaging, vous acceptez de conserver le Logiciel et les autres informations exclusives concernant les polices de caractères dans la plus stricte confidentialité et d'établir des procédures raisonnables régissant l'accès et l'utilisation du Logiciel et des Polices de caractères.
- 4 Vous acceptez de ne pas dupliquer ou copier le Logiciel ou les Polices de caractères, à l'exception d'une copie de sauvegarde. Vous reconnaissez que toute copie doit contenir les mentions de propriété affichées sur l'original.
- 5 Cette licence continuera jusqu'à la dernière utilisation du Logiciel et des Polices de caractères, sauf résiliation anticipée. Cette licence peut être résiliée par Monotype Imaging si vous ne respectez pas les termes de cette licence et si ce manquement n'est pas corrigé dans les trente (30) jours suivant la notification de Monotype Imaging. Lorsque cette Licence expire ou est terminée, vous devez soit la retourner à Monotype Imaging, soit détruire toutes les copies du Logiciel et des Polices de caractère et de la documentation, comme demandé.
- 6 Vous acceptez de ne pas modifier, altérer, désassembler, décrypter, procéder à une ingénierie inverse ou décompiler le Logiciel.
- 7 Monotype Imaging garantit que pendant quatre-vingt-dix (90) jours après la livraison, le Logiciel fonctionnera conformément aux spécifications publiées par Monotype Imaging et que la disquette sera exempte de défauts de matériel et de fabrication. Monotype Imaging ne garantit pas que le Logiciel soit exempt de tous bogues, erreurs et omissions.

Les parties conviennent que toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande, sont exclues.

8 Votre recours exclusif et la seule responsabilité de Monotype Imaging en relation avec le Logiciel et les Polices de caractères est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, dès leur retour à Monotype Imaging.

En aucun cas, Monotype Imaging ne pourra être tenu responsable des pertes de bénéfices, des pertes de données ou de tout autre dommage accessoire ou consécutif, ou de tout dommage causé par un abus ou une mauvaise application du Logiciel et des Polices de caractères.

- 9 La loi du Massachusetts aux États-Unis régit le présent Contrat.
- 10 Vous ne devez pas sous-licencier, vendre, louer ou transférer de quelque autre manière que ce soit le Logiciel et/ou les Polices de caractères sans le consentement écrit préalable de Monotype Imaging.
- 11 L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement est soumise aux restrictions énoncées dans la clause relative aux droits sur les données techniques et les logiciels informatiques du FAR 252-227-7013, sous-division (b)(3)(ii) ou sous-paragraphe (c)(1)(ii), selon le cas. Toute utilisation, duplication ou divulgation ultérieure est soumise aux restrictions applicables aux logiciels à droits restreints, comme indiqué dans le FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 Vous reconnaissez avoir lu le présent Contrat, l'avoir compris et accepter d'être lié par ses termes et conditions. Aucune des parties ne sera liée par une déclaration ou une représentation non contenue dans le présent Contrat. Aucune modification du présent Contrat n'est effective à moins d'être écrite et signée par des représentants dûment autorisés de chaque partie. En ouvrant le paquet de disquettes, vous reconnaissez avoir accepté les conditions générales de ce Contrat.

#### Licence OpenSSL

Pour la licence de Logiciel Open Source, accédez à l'URL suivante.

#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

# Fonction Économie d'énergie

Pour réduire la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé, le périphérique est doté d'une fonction de gestion de l'alimentation qui passe automatiquement en mode veille pour minimiser la consommation d'énergie au bout d'une certaine période après la dernière utilisation du périphérique.

➡ <u>Veille (page 70)</u>

### Fonction d'impression recto verso automatique

Cet appareil inclut l'impression recto verso comme fonction standard. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier comme impression recto verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisée.

#### ➡ <u>Recto verso (page 162)</u>

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

### Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002\* ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression papier de 64 g/m<sup>2</sup>. Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Pour les types de papier recommandés, contacter le revendeur ou le service d'assistance.

# Bénéfices environnementaux de la « Gestion de l'alimentation »

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.

Bien que la machine mettent quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

### **Programme ENERGY STAR**

Nous participons au Programme ENERGY STAR<sup>®</sup>. Nous fournissons des produits répondant aux standards ENERGY STAR sur le marché.

ENERGY STAR est un programme d'efficience énergétique ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficience énergétique afin d'empêcher le réchauffement climatique. Grâce à l'achat de produits qualifiés ENERGY STAR, les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.
# Utilisation limitée du produit (si équipé)

(Machine équipée d'un module Wi-Fi)

- Les ondes radio émises par ce produit peuvent affecter les équipements médicaux. Lors de l'utilisation de ce produit dans une institution médicale ou à proximité d'instruments médicaux, il faut utiliser ce produit en respectant soit les instructions et précautions indiquées par l'administrateur de l'institution, soit celles qui sont affichées sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio émises par ce produit peuvent affecter les équipements à contrôle automatique comme les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'un équipement à contrôle automatique, utiliser ce produit en respectant les instructions et précautions indiquées sur l'équipement à contrôle automatique.
- En cas d'utilisation du produit sur des périphériques directement liés au service comme des avions, des trains, des bateaux et des voitures, ou sur des applications nécessitant une fiabilité et une sécurité importante pour fonctionner, sur des périphériques requérant de la précision comme ceux employés dans la prévention des catastrophes et de la criminalité, ceux utilisés à différentes fins de sécurité, veuillez tenir compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception à sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour la gestion de la sécurité et de la fiabilité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation sur des applications requérant une fiabilité et une sécurité importantes y compris des instruments aérospatiaux, des équipements de communication principale, des équipements de contrôle de l'énergie nucléaire et des équipements médicaux ; ainsi, la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être mûrement réfléchie.

# 2 Installation et préparation de la machine

Nomenclatures (extérieur de la machine)	
Nomenclatures (extérieur de la machine)	
Nomenclatures (avec les équipements en option installés)	
Raccordement de la machine et des autres périphériques	
Raccordement des câbles	
Mise sous tension et hors tension	
Utilisation du panneau de commande	
Écran tactile	45
Connexion/Déconnexion	53
Paramètres par défaut de la machine	57
Assistant configuration rapide	73
Installation du logiciel	75
Vérification du compteur	78
Préparations supplémentaires pour l'Administrateur	79
Embedded Web Server RX	

# Nomenclatures (extérieur de la machine)



- 1 Bac supérieur
- 2 Butée de papier
- 3 Magasin 1
- 4 Interrupteur d'alimentation
- 5 Poignées
- 6 Bouton (ouverture du capot droit)
- 7 Port USB
- 8 Capot droit
- 9 Panneau de commande
- 10 Logement pour verrou antivol
- 11 Capot arrière 1

# Nomenclatures (extérieur de la machine)









- 1 Connecteur d'interface USB
- 2 Connecteur d'interface réseau
- 3 Capot du chargeur
- 4 Guide de longueur du papier
- 5 Guides de largeur du papier
- 6 By-pass
- 7 Extension du bac
- 8 Guides de largeur du papier
- 9 Unité de fusion



- 10 Cartouche de toner (jaune)
- 11 Cartouche de toner (magenta)
- 12 Cartouche de toner (cyan)
- 13 Cartouche de toner (noir)
- 14 Levier de verrouillage de la cartouche de toner

# Nomenclatures (avec les équipements en option installés)





- 1 Magasin 2
- 2 Couverture arrière 2

Pour plus d'informations sur les options, se reporter à la section suivante :

Configuration des options (page 432)

# Raccordement de la machine et des autres périphériques

Préparer les câbles nécessaires à l'environnement et à l'utilisation de la machine.

### Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur via USB



# Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur ou la tablette par le câble réseau, Wi-Fi, ou Wi-Fi direct



### 💽 REMARQUE

Si vous utilisez le réseau sans fil, se reporter à la section suivante.

Configuration du réseau sans fil (page 61)

### Câbles pouvant être utilisés

### Lorsqu'un câble réseau est utilisé pour raccorder la machine

Fonction	Câble requis
Imprimante	Câble LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

### Lorsqu'un câble USB est utilisé pour raccorder la machine

Fonction	Câble requis
Imprimante	Câble compatible USB 2.0 (spécification Hi-Speed USB, 5 m max., protégé)

### 

L'utilisation d'un câble autre qu'un câble compatible USB 2.0 peut entraîner une panne.

# Raccordement des câbles

# Raccordement du câble réseau

### V IMPORTANT

- Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.
- ➡ Hors tension (page 42)

### 1 Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble réseau au connecteur d'interface réseau.



- 2 Raccorder l'autre extrémité du câble au concentrateur.
- **2** Mettre la machine sous tension, puis configurer le réseau.
  - Configuration réseau (page 59)

### Raccordement du câble USB

### V IMPORTANT

- Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.
- ➡ Hors tension (page 42)

### **1** Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble USB au connecteur d'interface USB.



2 Raccorder l'autre extrémité du câble au PC.

### **2** Mettre la machine sous tension.

## Raccordement du câble d'alimentation

### **1** Raccorder le câble à la machine.

Raccorder une extrémité du câble secteur fourni à la machine et l'autre extrémité à une prise secteur.

### **IMPORTANT**

Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec la machine.

# Mise sous tension et hors tension

### **Mise sous tension**

### **1** Mettre la machine sous tension.



### IMPORTANT

Lorsque la machine est mise hors tension, ne pas la remettre immédiatement sous tension. Attendre au moins 5 secondes, puis remettre la machine sous tension.

## Hors tension

**1** Mettre la machine hors tension.



Le message de confirmation de mise hors tension est affiché.

La mise hors tension prend environ 3 minutes.

# 

Si cette machine est inutilisée pendant une période conséquente (une nuit par exemple), il est recommandé de la mettre hors tension. Si la machine n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirer la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution.

### **IMPORTANT**

• Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.

# Utilisation du panneau de commande

### Touches du panneau de commande



- 1 Touche [Retour] Revient à l'écran précédent.
- 2 Touche [Accueil] Affiche l'écran d'accueil.
- 3 Touche [Arrêt] Cancel a printing job.
- 4 Touch panel

Il s'agit d'un écran tactile. Appuyer sur cette touche pour établir chaque paramètre.

5 Indicateur [Traitement]

S'allume lorsque l'impression est possible. Blinks when process the print or an error occurred.

6 Indicateur [Économie d'énergie]

In Sleep mode, LED is slow blinking. In Ready mode, LED is Off.

7 [Attention] indicateur

S'allume ou clignote en cas d'erreur ou d'arrêt du travail.

# Réglage de l'angle du panneau de commande

L'angle du panneau de commande peut être réglé.



# Écran tactile

## Utilisation de l'écran tactile

Cette section détaille le fonctionnement de base de l'écran tactile.

### Toucher

Il s'agit de l'opération utilisée pour sélectionner une icône ou une touche. Dans ce guide, l'opération Toucher est désignée par « Sélectionner »



### **Basculer vers**

Il s'agit de l'opération utilisée pour basculer d'un écran à un autre et pour afficher des éléments non affichés dans la liste. Déplacer vers une direction, comme pour faire un tracé sur l'écran.

Le schéma ci-dessous illustre comment basculer vers l'écran du menu système. Déplacer l'écran vers le haut et vers le bas.



### Fonctionnement de l'écran tactile



- 1 Définir les éléments à Installation rapide.
- 2 Affiche l'heure.

# Écran d'accueil

Cet écran s'affiche en sélectionnant la touche [Accueil] sur le panneau de commande. Toucher une icône pour afficher l'écran correspondant. Il est possible de modifier les icônes affichées sur l'écran d'accueil, ainsi que son arrière-plan.

➡ Modification de l'écran d'accueil (page 48)



L'aspect peut différer de l'écran réel, selon la configuration et les paramètres optionnels.

1 Identifiant de connexion de l'utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur connecté. S'affiche lorsque l'option d'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

2 Touche de basculement

Permet d'afficher et de masquer l'identifiant de connexion de l'utilisateur.

3 Bureau

Affiche les icônes de fonction. Les fonctions enregistrées dans les favoris s'affichent également. Les icônes qui ne sont pas affichées sur la première page s'afficheront en changeant de page.

4 Touche [Statut]

Affiche l'écran Statut. L'icône "!" s'affiche en cas d'erreur. Une fois l'erreur effacée, l'affichage redeviendra normal.

5 [...]

Affiche l'écran des Tâches.

6 Touche [Économie d'énergie]

Place la machine en mode veille. Désactive le mode veille.

7 Touche [Déconnexion]

Exécuter une déconnexion. S'affiche lorsque l'option d'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

8 Jauge de toner

Affiche la quantité restante des toners.

### Modification de l'écran d'accueil

L'arrière-plan de l'écran d'accueil, ainsi que les icônes qui sont affichées peuvent être modifiés.

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Paramètres d'affichage]

### 🚫 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### **2** Configurer la fonction.

Les paramètres suivants peuvent être configurés.

### [Luminosité de l'affichage]

Régler la luminosité de l'écran tactile.

Valeur : 1 (Plus clair), 2, 3, 4, 5 (Plus foncé)

### [Écran par défaut]

Sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut).

Valeur : [Accueil], [Statut], [Boîte travaux], [Connexion à Cloud Access]

### Arrière-plan

Configurer le fond d'écran de l'écran d'accueil.

Valeur : Images 1 à 8

### Affichage des informations sur l'appareil

Affiche les informations du périphérique. Il est possible de vérifier le statut du système et du réseau, le statut des consommables tels que le toner et le papier, ainsi que la situation des options utilisées. Il est également possible d'imprimer différents rapports et listes.

### 1 Touche [Accueil] > [...] > [Informations sur le périphérique]

### **?** Vérifier les informations concernant le périphérique.

### [Identif./réseau filaire]

Vous pouvez vérifier les informations d'ID comme le nom du modèle, le numéro de série, le nom de l'hôte et l'emplacement, ainsi que l'adresse IP du réseau filaire.

### [Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, par exemple le nom du périphérique, le nom du réseau et l'adresse IP.

S'affiche lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

### [Fournitures/Papier]

Cette option permet de vérifier la disponibilité du toner et du papier.

#### [USB/Bluetooth]

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion du lecteur USB et du clavier Bluetooth.

### [Option/Application]

Vous pouvez vérifier les informations des options et applications qui sont utilisées.

### [Capacité/Version]

Vous pouvez vérifier la version du logiciel et les performances.

### [Sécurité]

Vous pouvez vérifier les informations de sécurité sur la machine.

### [Rapport]

Vous pouvez imprimer différents rapports et listes.

### [État utilisation à distance]

Vous pouvez vérifier le statut d'une utilisation à distance.

### Afficher l'écran de réglage

La procédure suivante est un exemple de l'écran Paramètres papier.



1 Corps

Affiche les différentes fonctions de l'écran Tâches.

2 Bouton Flèche

Déplacer l'écran vers le haut et vers le bas.

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner les Paramètres papier. Sélectionner le bouton Flèche pour afficher les fonctions suivantes.



Lorsqu'un bouton de commutation de statut Activé/Désactivé est affiché pour une fonction, appuyer pour basculer entre ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ.



### Affichage des touches ne pouvant pas être réglées

Les touches des fonctions qui ne peuvent pas être utilisées en raison des restrictions de combinaison de fonction ou de l'absence d'installation de certaines options ne peuvent pas être sélectionnées.

### Normal



### Grisée

滚 🛃 📕 05:36	
Menu	
Imprimer	$\bigcirc$
Retirer USB	$\bigcirc$
Infos USB	لې Fermer

Dans les cas suivants, la touche est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

- Impossible à utiliser en combinaison avec une fonction qui est déjà sélectionnée.
- Utilisation interdite par la gestion d'utilisateur.

# Écran d'aide

En cas de difficulté pour utiliser la machine, il est possible de consulter les instructions en utilisant l'écran tactile. Lorsque [Aide] est affiché, sélectionner [Aide] pour afficher l'écran d'Aide. L'écran Aide affiche le fonctionnement de la machine.

### 1 Touche [Accueil] > [...] > [Aide]

▶ @ 06:50	Ч
Ajouter	Fermer
🗘 Langue	$\bigcirc$
<b>?</b> Aide	
Mode silencieux	

### **2** Sélectionner les éléments à vérifier dans la liste.



- 1 Titres d'aide
- 2 Affiche les informations sur les fonctions et le fonctionnement de la machine.
- **3** Ferme l'écran d'aide et revient à l'écran d'origine.

# **Connexion/Déconnexion**

# Connexion

**1** Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion pour vous connecter.



1 Entrer le nom de connexion de l'utilisateur.

### 🗟 REMARQUE

Si vous ne connaissez pas votre nom de connexion de l'utilisateur, veuillez contacter votre administrateur.

- 2 Saisissez le mot de passe de connexion.
  - Méthode de saisie de caractères (page 435)

### 🔇 REMARQUE

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe de connexion, veuillez contacter votre administrateur.

### 2 Sélectionnez [Connexion].

### **Connexion par carte ID**

- 1 Lorsque l'authentification par carte à puce intégrée est activée et que la gestion des utilisateurs est définie, « Utiliser la carte ID pour vous connecter. » apparaît lorsque la machine est utilisée.
- 2 Maintenir la carte de connexion au-dessus du lecteur de carte à puce intégrée pour vous connecter.

### **IMPORTANT**

- Maintenir la carte à puce intégrée à 10 mm ou plus près du lecteur de carte à puce intégrée pour lire la carte à puce intégrée.
- Ne pas empiler plus d'une carte IC pour la lecture.



Si vous avez défini [Authentification supplémentaire] sur [Utiliser un mot de passe], saisir votre mot de passe de connexion après vous être authentifié avec votre carte IC.

Reportez-vous à ce qui suit pour la méthode de réglage.

➡ Authentification supplémentaire (page 286)

### Se connecter à l'aide d'un clavier

Si l'authentification par carte à puce intégrée est activée, vous pouvez vous connecter sans utiliser de carte à puce intégrée en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion.

### 

Vous pouvez autoriser ou empêcher les connexions. Reportez-vous à ce qui suit pour la méthode de réglage.

Connexion par clavier

Connexion par clavier numérique (page 285)

### [Autre connexion] > [Connexion clavier]

2 Saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion, puis sélectionner [Se connecter].

### \delta REMARQUE

Pour revenir à l'écran de connexion de la carte à puce intégrée, sélectionner [Autre connexion] > touche [Connexion à la carte ID].

- **3** Sélectionner [Connexion clavier] sur l'écran de connexion de la carte à puce intégrée.
- **Saisir le nom de connexion de l'utilisateur et sélectionner la touche [OK].**
- **5** Sélectionner [Mot de passe de connexion ] avec la touche [▼].
- **6** Sélectionner la touche [OK].
- 7 Saisir le mot de passe de connexion et sélectionner la touche [OK].
- 8 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion et sélectionner [Se connecter].

### 🔇 REMARQUE

Pour revenir à l'écran de connexion de la carte à puce intégrée, sélectionnez [Menu] > [▼] > [Connexion à la carte d'identité] > touche [OK], dans cet ordre.

# Déconnexion

### **1** Sélectionnez la touche [Déconnexion].

L'écran de saisie du nom d'utilisateur/mot passe de connexion s'affiche à nouveau.



### REMARQUE

Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine passe à l'état de veille.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.

# Paramètres par défaut de la machine

Les paramètres par défaut de la machine peuvent être modifiés dans le menu système. Avant d'utiliser cette machine, configurer les paramètres de la date et de l'heure, la configuration du réseau et les fonctions d'économie d'énergie en fonction des besoins.

### 🗟 REMARQUE

Pour les paramètres pouvant être configurés depuis le menu système, se reporter à la section suivante :

Menu système (page 177)

### Configuration de la date et de l'heure

Procéder comme suit pour configurer la date et l'heure locales. Lors de l'envoi de courrier électronique à l'aide de la fonction de transmission, la date et l'heure seront affichées dans l'en-tête de l'e-mail. Configurer la date, l'heure et le décalage horaire de la région d'utilisation par rapport à l'heure GMT.

### 💰 REMARQUE

- Pour effectuer des modifications après cette configuration initiale, se reporter à la section suivante :
  - ➡ Date/Heure (page 184)
- L'heure correcte peut être définie de manière périodique en obtenant l'heure du serveur horaire du réseau.
  - ➡ Embedded Web Server RX User Guide

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Date/Heure ]

### **7** Configurer les paramètres.

Sélectionner la fonction.

### [Date and Time]

Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. Si vous exécuter Envoyer par e-mail, la date et l'heure définies sur la machine s'afficheront dans l'en-tête.

Valeur : Année (2000 à 2035), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (0 à 23), Minute (0 à 59), Seconde (0 à 59)

### [Format de date]

Sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale.

Valeur : [Mois/Jour/Année], [Jour/Mois/Année], [Année/Mois/Jour]

### [Fuseau horaire]

Définir le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionner le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.

### [Heure d'été]

Value: [ON], [OFF]

Installation et préparation de la machine > Paramètres par défaut de la machine

### 🔇 REMARQUE

Utiliser la touche [+] ou [-] pour saisir des chiffres.

Affiche le clavier numérique lorsqu'une valeur est sélectionnée.

# **Configuration réseau**

### Configuration du réseau filaire

La machine est équipée d'une interface réseau qui est compatible avec les protocoles réseau TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI et IPSec. Elle permet une impression en réseau sur Windows, Mac, UNIX et d'autres plates-formes. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Méthode de configuration	Description
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Param. du réseau filaire ou Réseau en option pour configurer les paramètres détaillés du réseau à partir du menu système. <u>Param. du réseau filaire (page 227)</u>
Configuration des connexions sur la page web	<ul> <li>Pour l'interface réseau équipée, la connexion peut être définie à l'aide de Embedded Web Server RX. Pour IB-50, la connexion peut être définie sur la page web dédiée.</li> <li>Embedded Web Server RX User Guide</li> </ul>

### 🔇 REMARQUE

Pour passer à une interface réseau autre que filaire, sélectionner le paramètre voulu sur [Réseau principal].

Réseau principal (client) (page 243)

Pour les autres paramètres réseaux, se reporter à la section suivante :

Paramètres réseau (page 218)

### Paramètre TCP/IP (IPv4)

### 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau]> [Réseau filaire] > [Param. IPv4]

### 7 Configurer les paramètres.

- Lors de l'utilisation du serveur DHCP
  - [DHCP] : configurer les paramètres
- En cas de configuration de l'adresse IP fixe
  - [DHCP] : [Désactivé]
  - [Auto-IP] : [Désactivé]
  - [Adresse IP]: saisir l'adresse.
  - [Masque de sous-réseau] : saisir le masque de sous-réseau en représentation décimale (0 à 255).

- [Passerelle déf.]: saisir l'adresse.
- Lors de l'utilisation de Auto-IP Saisir « 0.0.0.0 » dans Adresse IP.
- Lors de la définition du serveur DNS

Dans les cas suivants, définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System).

- En cas d'utilisation du nom d'hôte avec le paramètre [DHCP] sur [Désactivé].
- En cas d'utilisation du serveur DNS avec une adresse IP qui n'est pas assignée automatiquement par le DHCP.

Sélectionner [Auto (DHCP)] ou [Manuel]. Si vous avez sélectionné [Manuel], entrez le [Serveur principal] et [Serveur secondaire].

### IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau à partir du menu système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

➡ <u>Redémarrer le réseau (page 242)</u>

### 🔇 REMARQUE

Demander à l'avance l'adresse IP à l'administrateur réseau et la préparer pour la configuration de ce paramètre.

### Configuration du réseau sans fil

Lorsque les paramètres de connexion Wi-Fi sont configurés, il est possible d'imprimer des fichiers dans un environnement de réseau sans fil (LAN sans fil).

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Méthode de configuration	Description
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Param. Wi-Fi pour configurer les détails du réseau à partir du menu système.
	➡ Paramètres Wi-Fi (page 222)
Configuration de la connexion via l'outil de configuration simple	Un outil téléchargeable depuis le centre de téléchargement. L'installation peut se faire en suivant l'assistant.
	Triumph-Adler
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/ download-centre
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download- center
	UTAX
	https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/ download-centre
	https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/ download-center
Configuration de la connexion via l'outil Wi-Fi Setup Tool	Il s'agit d'un outil qui peut être téléchargé depuis le Centre de téléchargement. Il est possible de configurer la connexion en fonction des instructions fournies par l'assistant.
	Triumph-Adler
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/ download-centre
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download- center
	UTAX
	https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/ download-centre
	https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/ download-center
	<ul> <li><u>Connexion filaire par câble LAN à l'aide de Wi-Fi Setup Tool (page</u></li> <li><u>63</u>)</li> </ul>
Configuration des connexions sur la page web	La connexion peut être réglée via Embedded Web Server RX. Fmbedded Web Server RX User Guide

### **REMARQUE**

Pour passer à une interface réseau autre que filaire, sélectionner le paramètre voulu sur [Réseau principal].

Réseau principal (client) (page 243)

### Programme d'installation rapide

La source de téléchargement peut diriger vers une page de programme d'installation ou d'assistance des utilisateurs pour la configuration.

### Connexion filaire par câble LAN à l'aide de Wi-Fi Setup Tool

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans Wi-Fi Setup Tool à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique mobile à la machine. Pour utiliser un câble LAN directement branché à la machine, l'adresse Auto-IP (Liaison locale) sera attribuée à la machine et à l'ordinateur. Cette machine applique Auto-IP comme paramètres par défaut.

### 感 REMARQUE

Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.

Paramètres Wi-Fi (page 222)

### 1 Connecter la machine à un ordinateur.

- 1 Connecter la machine à un ordinateur avec un câble LAN lorsque la machine est sous tension.
- 2 Allumer l'ordinateur.

Les adresses IP (adresses de liaison locale) de la machine et de l'ordinateur sont générées automatiquement.

### 2 Lancer Wi-Fi Setup Tool.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Saisir l'URL dans la barre d'adresse ou d'emplacement du navigateur.



### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

### 3 Suivre les instructions à l'écran pour télécharger l'outil de configuration Wi-Fi.

4 Double-cliquer sur le programme d'installation téléchargé pour le lancer.

### 🔇 REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits administrateur.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur [Oui] (Autoriser).

### **?** Configurer les paramètres.

- 1 [Ne pas utiliser la configuration automatique] > [Suivant] > [Suivant]
- 2 [Utiliser un câble LAN] > [Suivant] > [Suivant]
- 3 [Configuration simplifiée] > [Suivant]La machine est détectée.

### 🔇 REMARQUE

- Wi-Fi Setup Tool permet de rechercher une seule machine. La recherche de la machine peut prendre du temps.
- Si la machine n'est pas détectée, sélectionnez [Paramétrage avancé] > [Suivant]. Sélectionnez [Rapide] ou [Perso] comme méthode de recherche de périphérique et indiquez l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.
- 4 Sélectionnez la machine> [Suivant]
- 5 Sélectionnez [Utiliser les paramètres du périphérique.] sous [Mode d'authentification], puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'administrateur.
- 6 Configurez les paramètres de communication > [Suivant]
- 7 Modifiez les paramètres du point d'accès si nécessaire> [Suivant] Le réseau est configuré.

### Connexion au réseau sans fil par Wi-Fi Direct à l'aide de Wi-Fi Setup Tool

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans Wi-Fi Setup Tool à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique mobile à la machine.

Pour utiliser Wi-Fi Direct, vérifier que Wi-Fi Direct est activé (Wi-Fi Direct est réglé sur [Activé]) et redémarrer le réseau à partir du panneau de commande avant que l'ordinateur se connecte à cette machine avec Wi-Fi Direct.

### 🔇 REMARQUE

Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.

Paramètres Wi-Fi (page 222)

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [Activé] > [OK]

**3** Redémarrer le réseau.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Redémarrer le réseau.] > [Redémarrer]

### **1** Connecter l'ordinateur ou un périphérique mobile à la machine.

Définition de Wi-Fi Direct (page 67)

### 5 Lancer Wi-Fi Setup Tool.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Saisir l'URL dans la barre d'adresse ou d'emplacement du navigateur.



#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

3 Suivre les instructions à l'écran pour télécharger l'outil de configuration Wi-Fi.
### **6** Configurer les paramètres.

- 1 [Ne pas utiliser la configuration automatique] > [Suivant] > [Suivant]
- 2 [Wi-Fi Direct] > [Suivant] > [Suivant]
- 3 [Paramétrage avancé] > [Suivant]

Sélectionnez [Rapide] ou [Perso] comme méthode de recherche de périphérique. Il est possible de spécifier une adresse IP ou un nom d'hôte comme méthode de découverte.

- 4 Sélectionnez la machine> [Suivant]
- 5 Sélectionnez [Utiliser les paramètres du périphérique.] sous [Mode d'authentification], puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'administrateur.
- 6 Configurez les paramètres de communication > [Suivant]
- 7 Modifiez les paramètres du point d'accès si nécessaire> [Suivant] Le réseau est configuré.

## Définition de Wi-Fi Direct

Il est possible d'effectuer une impression depuis un environnement Wi-Fi Direct une fois les paramètres de connexion configurés. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

- Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine
- Configuration de la connexion en utilisant le bouton-poussoir

#### Connexion aux ordinateurs ou aux périphériques mobiles qui prennent en charge Wi-Fi Direct

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

#### **7** Configurer les paramètres.

Sélectionner [Activé] > [OK]

#### **3** Redémarrer le réseau.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Redémarrer le réseau.] > [Redémarrer]

## 4 Spécifier le nom de la machine à partir de l'ordinateur ou du périphérique mobile. Si un message de confirmation apparaît sur le panneau de commande de la machine, sélectionnez [Oui]. Le réseau entre cette machine et le périphérique mobile est configuré.

#### Connexion à des ordinateurs ou des périphériques mobiles non pris en charge par Wi-Fi Direct

Ici, nous expliquerons les procédures de connexion aux périphériques mobiles iOS.

### **1** Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau]> [Paramètres Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 **Configurer les paramètres.** Sélectionner [Activé] > [OK]

## **3** Redémarrer le réseau.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Redémarrer le réseau.] > [Redémarrer]

- 4 Touche [Accueil] > [...] > [Informations sur le périphérique] > [Wi-Fi Direct/Wi-Fi] > [Wi-Fi]
- 5 Notez le nom du réseau (SSID), l'adresse IP et le mot de passe de « Wi-Fi Direct »

### **6** Configurer le périphérique mobile.

- 1 [Paramètres] > [Wi-Fi]
- 2 Sélectionner le nom réseau (SSID) apparu dans l'étape 5 dans la liste.
- 3 Saisir le mot de passe fourni à l'étape 5 > [Connexion]
  Le réseau entre cette machine et le périphérique mobile ou l'ordinateur est configuré.

#### Configuration de la connexion en utilisant le bouton-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, le réseau peut être configuré avec le bouton-poussoir.

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau]> [Paramètres Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

**7** Configurer les paramètres.

Sélectionner [Activé] > [OK]

#### **Redémarrer le réseau.**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Redémarrer le réseau.] > [Redémarrer]

#### 4 Touche [Accueil] > [...] > [Informations sur le périphérique] > [Wi-Fi Direct/Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct]

## 5 Appuyer sur le bouton poussoir de l'ordinateur ou du périphérique mobile et sélectionner « Wi-Fi Direct »

Sélectionner [Configuration btn-poussoir] > [OK] sur l'écran du panneau de commande.

Le réseau entre cette machine et le périphérique mobile ou l'ordinateur est configuré.

#### V IMPORTANT

Il est possible de connecter jusqu'à dix périphériques mobiles au même moment à l'aide du paramètre Wi-Fi Direct. Lorsque les périphériques qui prennent en charge Wi-Fi Direct sont connectés, pour connecter un autre périphérique, déconnecter du réseau les périphériques déjà connectés. Les méthodes de déconnexion sont les suivantes :

- Déconnecter le réseau depuis l'ordinateur ou l'ordinateur portable
- Déconnexion du réseau de tous les périphériques sur le panneau de commande

Appuyer sur la touche [Accueil] > [...] > [Informations sur le périphérique] > [Wi-Fi Direct/Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct] > [Périphérique] > [Déconnecter] > [Déconnecter].

- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir du Menu système
  - Paramètres Wi-Fi Direct (page 220)
- Configuration du temps de déconnexion automatique du Command Center RX
  - Embedded Web Server RX User Guide

## Fonction économie d'énergie

Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, elle passe automatiquement en mode Veille pour réduire la consommation d'énergie.

## Veille

Le panneau et tous les voyants du panneau de commande, à l'exception du voyant Économie d'énergie, s'éteignent afin d'économiser au maximum l'énergie. La machine est en mode Veille.



Si des données d'impression sont reçues alors que le mode Veille est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

De plus, la machine quitte le mode veille lorsque les opérations suivantes sont exécutées :

- Appuyer sur l'écran tactile.
- Appuyer sur une touche.

Le temps de reprise lorsque la machine quitte le mode veille est le suivant.

11,0 secondes ou moins

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

## Veille automatique

Fonction qui fait automatiquement passer la machine en mode Veille si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie. Le temps de changement de mode par défaut d'usine est de 1 minute.

Appuyer sur une touche ou un bouton du panneau de commande lors de l'utilisation de cette machine.

Elle pourra être réutilisée au bout de 13 secondes.

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

La procédure de spécification du temps de changement de mode pour la fonction de veille est expliquée ci-dessous.

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique]> [Économ. énergie/Temporis.] > [Tempor. veille]

### 2 Configurer les paramètres.

1 Saisir la durée de veille.

#### 💽 REMARQUE

La durée peut être comprise entre 1 et 60 minutes.

Selectionner [+] ou [-] et saisir une valeur.

Affiche le clavier numérique lorsqu'une valeur est sélectionnée.

2 Sélectionner la touche [OK].

## Règle d'arrêt

La règle d'arrêt permet d'empêcher la mise hors tension automatique.

Le délai fixé par défaut est de 20 minutes.

Pour plus d'informations sur les paramètres de règles d'arrêt, se reporter à la section suivante :

- ➡ Date/Heure (page 184)
- ➡ Économ. énergie/Temporis. (page 185)

## Assistant configuration rapide

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans un écran type assistant.

## Configuration du papier

Configure le papier utilisé pour l'impression.

Éléments	Contenu			
Magasin	Format papier (Magasin 1 à Magasin 2)			
	Type de papier (Magasin 1 à Magasin 2)			
By-pass	Format papier			
	Type de papier			

### Configuration de l'économie d'énergie

Configure le mode veille.

Éléments	Contenu
Mode veille	Tempor. veille
	Règles de veille
Mode reprise	Niveau de récupération économie d'énergie

## **Configuration réseau**

Configurer les paramètres réseau.

Éléments	Contenu		
Réseau	Sélection de réseau <sup>*1</sup>		
	Wi-Fi <sup>*2*3</sup>		
	DHCP <sup>*4</sup>		
	Adresse IP		
	Masque de sous-réseau <sup>*5</sup>		
	Gateway par défaut <sup>*5</sup>		

- \*1 Cette fonction s'affiche uniquement sur les modèles équipés d'un module Wi-Fi.
- \*2 Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi] est sélectionné dans la sélection du réseau.
- \*3 Lorsque le Wi-Fi est sélectionné, une liste des [Réseaux disponibles] s'affiche. Sélectionner le point d'accès à utiliser, puis [Connexion] pour configurer.
- \*4 Cette fonction s'affiche lorsque le paramètre de sélection de réseau est défini sur le [Réseau filaire].
- \*5 Cette fonction ne s'affiche pas lorsque DHCP est défini sur [Activé].

## Configuration de sécurité

Spécifier le niveau de sécurité via la Configuration rapide de la sécurité.

## **Configuration des notifications**

Définir si le panneau prévient que les consommables devront bientôt être remplacés.

# Configuration de l'assistant de configuration rapide des paramètres

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Assistant configuration rapide]

### **2** Sélectionner une fonction.

#### **3** Configurer les paramètres.

Lancer l'assistant. Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.

### 🔇 REMARQUE

En cas de difficultés lors de la configuration des paramètres, se reporter à la section suivante :

➡ Écran d'aide (page 52)

#### [Fin]

Quitte l'assistant. Paramètres configurés jusqu'ici sont appliqués.

#### [<< Précédent]

Revient à l'élément précédent.

#### [Passer >>]

Avance jusqu'au prochain élément sans paramétrer l'élément actuel.

#### [Suivant >]

Avance jusqu'à l'écran suivant.

#### [< Précédent]

Revient à l'écran précédent.

#### [Terminer]

Enregistrer les paramètres et quitter l'assistant.

## **Installation du logiciel**

Pour utiliser la fonction de l'imprimante, télécharger et installer le logiciel requis depuis le Centre de téléchargement.

#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

## Logiciel publié (Windows)

Logiciel	Description	Logiciel recommandé
Printing System Driver	Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPDL etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine. Utiliser ce pilote pour créer des fichiers PDF.	0
KPDL mini-driver/PCL minidriver	Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPDL. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.	_
Network Print Monitor	Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.	_
Moniteur d'état 5	Utilitaire qui surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.	$\bigcirc$
Network Tool for Direct Printing	Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/Reader.	_
POLICES	Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisée dans une application logicielle.	0
Outil de configuration rapide réseau	Un outil pour configurer les paramètres du réseau (LAN filaire) de la machine.	_
Outil de configuration Wi-Fi	Un outil pour configurer les paramètres du réseau sans fil (LAN sans fil) de la machine.	_
Printer Setup Tool	Un outil pour connecter l'imprimante à un réseau sans fil et pour installer les pilotes et les utilitaires recommandés.	$\bigcirc$
Cloud Access	Un outil pour activer l'utilisation des services cloud depuis le panneau de commande de cette machine.	_

## 🚫 REMARQUE

• L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits administrateur.

## Installation du logiciel sous Windows

## Téléchargement et installation à partir du site web

Télécharger et installer un logiciel à partir de notre site web.



### Télécharger un logiciel à partir du site web.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Saisir l'URL dans la barre d'adresse ou d'emplacement du navigateur.



#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

3 Suivre les indications à l'écran pour télécharger le logiciel.

## **2** Double-cliquer sur le programme d'installation téléchargé pour le lancer.

Suivre les indications à l'écran pour installer le logiciel.

#### 🔇 REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits administrateur.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur [Oui] (Autoriser).

## Vérification du compteur

Vérifiez le nombre de feuilles imprimées.

## 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Compteur]

## 2 Vérifier le compteur

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez vérifier.

## Préparations supplémentaires pour l'Administrateur

## Synthèse des privilèges Administrateur

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs enregistrés par défaut : un avec des privilèges Administrateur de l'appareil et un autre avec des privilèges Administrateur. L'utilisateur avec des privilèges Administrateur machine et l'utilisateur avec des privilèges Administrateur peuvent configurer des paramètres importants pour la machine. Les différences dans les privilèges sont les suivantes :

#### Utilisateur avec privilèges Administrateur machine

Cet utilisateur peut configurer les paramètres réseau du produit, les paramètres de sécurité tels que l'enregistrement de l'utilisateur et le niveau de sécurité de la machine.

#### Utilisateur avec privilèges Administrateur

Cet utilisateur peut configurer les paramètres réseau du produit, les paramètres de sécurité tels que l'enregistrement de l'utilisateur.Cet utilisateur ne peut pas définir le niveau de sécurité de la machine.

## Connexion en tant qu'Administrateur machine ou Administrateur

L'utilisateur avec des privilèges Administrateur machine ou l'utilisateur avec des privilèges Administrateur doit se connecter pour configurer des paramètres importants pour le produit, tels que des paramètres réseau et des paramètres de sécurité. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

#### Administrateur machine

Nom d'utilisateur	Administrateur du périphérique
Identifiant de connexion de l'utilisateur	2600
Mot de passe de connexion	Pour des raisons de sécurité, les mots de passe individuels répertoriés sur la feuille fournie avec ce produit sont définis au moment de l'expédition.

#### Administrateur

Nom d'utilisateur	Admin
Identifiant de connexion de l'utilisateur	Admin
Mot de passe de connexion	Pour des raisons de sécurité, les mots de passe individuels répertoriés sur la feuille fournie avec ce produit sont définis au moment de l'expédition.

#### **IMPORTANT**

Pour garantir la sécurité, s'assurer de modifier le nom d'utilisateur, le nom de connexion utilisateur et le mot de passe de connexion d'usine par défaut. Modifier également régulièrement le mot de passe.

Modification des propriétés utilisateur pour les utilisateurs locaux (Admin, DeviceAdmin, PowerUser) (page 272)

## Renforcement de la sécurité

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs par défaut enregistrés: un avec des droits d'administrateur de la machine et un autre avec des droits d'administrateur. La connexion avec ce dernier utilisateur permet de configurer tous les paramètres, aussi veiller à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

En outre, cette machine est dotée d'une fonction d'authentification d'utilisateur qui peut être configurée pour limiter l'accès à la machine aux personnes disposant d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe enregistrés. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) (page 265)

## 🚳 REMARQUE

Ce produit dispose d'une puce de sécurité en option appelée TPM (UG-51) (Trusted Platform Module). La clé de cryptage utilisée pour chiffrer les informations confidentielles sur cette machine est stockée dans une zone de stockage dédiée sur la puce TPM. Puisque cette zone de stockage ne peut pas être lue en dehors de TPM, les informations confidentielles ne peuvent pas être protégées de manière sécurisée.

### Limiter les utilisateurs de la machine

- Connexion util.
  - ➡ Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 266)
- Sécurité d'authentification
  - Sécurité d'authentification (page 268)
- Réinit.AutoPann.
  - ➡ <u>Réinit.AutoPann. (page 185)</u>
- Paramètres de carte ID

Le IC Card Authentication Kit en option est requis.

➡ Paramètres de carte ID (page 285)

## Effectuer une sortie du document stocké dans la machine au moment où l'utilisateur utilise le périphérique via le panneau de commande

- Impression à distance
  - ➡ Imprimante (page 208)

#### Supprimer totalement les données sur la machine avant de la mettre au rebut

- Nettoyage des données
  - ➡ [Nettoyage des données] (page 248)

#### Protéger la transmission contre les interceptions et les écoutes

- IPP sur TLS
  - ➡ [IPP sur TLS] (page 233)
- HTTPS
  - ➡ [HTTPS] (page 233)
- SMTP (transmis. e-mail)
  - ➡ <u>E-mail (page 206)</u>

Installation et préparation de la machine > Préparations supplémentaires pour l'Administrateur

- POP3 (transmission par e-mail)
  - ➡ [POP3 (réception e-mail)] (page 232)
- Enhanced WSD over TLS
  TWAIN/WIA
- IPsec
  - ➡ [IPSec] (page 241)
- SNMPv3
  - ➡ [SNMPv3] (page 234)

#### Vérifier le logiciel dans la machine

- Vérification du logiciel
  - Paramètres de sécurité (page 245)

## Non-exécution des programmes non autorisés

- Liste blanche
  - ➡ Paramètres de sécurité (page 245)

## **Embedded Web Server RX**

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Embedded Web Server RX. Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte.

#### Embedded Web Server RX User Guide

## 🔞 REMARQUE

Pour accéder pleinement aux fonctionnalités du Embedded Web Server RX pages, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et vous connecter. Entering the predefined administrator password allows the user to access all pages, including document box and settings on the navigation menu.

Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer dans Embedded Web Server RX sont les suivants.

Paramètre	Description	Administrateur	Utilisateur générique
Informations du périphérique/ Utilisation à distance	nformations u périphérique/ Itilisation à distance		Oui
État du travail	Affiche toutes les informations du périphérique, y compris les impressions, les stockages, les travaux planifiés et l'historique du journal des travaux.	Oui	Oui
Boîte de documentsAjouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents.Selon les privilèges de l'utilisateur, certains paramètres ne peuvent pas être configurés par l'utilisateur connecté.		Oui	Oui
Paramètres du périphérique	Configurer les paramètres avancés de la machine.	Oui	Non
Paramètres de fonctionConfigurer les paramètres des fonctions avancées.		Oui	Non
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau avancés.	Oui	Non
Paramètres de sécurité	Configurer les paramètres de sécurité avancés.	Oui	Non
Paramètres de gestion	Configurer les paramètres de gestion avancés.	Oui	Non

## Accès à Embedded Web Server RX

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine. Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. In the home screen [...] > [Device Information] > [Identification/Wired NW] > [Wired Network] Exemple : https://10.180.81.1 (dans le cas d'une l'adresse /IP) https://MFP001 (si le nom d'hôte est MFP001)



La page Web affiche les informations de base sur la machine et Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.

## 🔊 REMARQUE

Si le message « Il existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web » s'affiche à l'écran, configurer le certificat.

#### Embedded Web Server RX User Guide

Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

## 2 Configurer les paramètres.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.

## 💰 REMARQUE

Pour accéder pleinement aux fonctionnalités du Embedded Web Server RX pages, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et vous connecter. Entering the predefined administrator password allows the user to access all pages, including document box and settings on the navigation menu.

## Modification des paramètres de sécurité

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine. Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. In the home screen [...] > [Device Information] > [Identification/Wired NW] > [Wired Network]
- **3** Se connecter avec des droits administrateur.

Madèla		[	Connexion
Nord d'hôte :	Français 🗸	Rafraîchisser	Connexion administrateur
Emplacement :		automatique	2020/04/02 21:04:1/

4 Cliquer sur [Paramètres de sécurité].

#### **2** Configurer les paramètres.

Dans le menu [Paramètres de sécurité], sélectionner le paramètre à configurer.

## 🔇 REMARQUE

Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter à la section suivante :

#### Embedded Web Server RX User Guide

## Modification des informations du périphérique

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine. Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. In the home screen [...] > [Device Information] > [Identification/Wired NW] > [Wired Network]
- 3 Se connecter avec des droits administrateur.



4 Cliquer sur [Système] dans le menu [Paramètres du périphérique].

		Accueil		
	6	Informations sur l'appareil / Utilisation à distance	Paramètres de la machine :	Système
		État du travail	3 *Nom d'hôte :	КМССС7ВЕ
1	Ē	Boîte de document	Numéro d' inventaire :	
	[]	Paramètres de la machine	Emplacement :	
		Papier/alimentation/ sortie	Général	
		Économie d'énergie/temporisation	Langue :	English 🗸
	7	Date/Heure	Type de clavier USB :	US-Anglais 🗸
		Système	Annuler A4/Letter :	Actif
		Paramètres de fonction	Réglage de la altitude :	Normal 🗸
			Alerte de maintenance requise :	
		Paramètres réseau	Notifier via panneau de commande	: Afficher l'état 🗸
. 1				

## **2** Spécifier le nom d'hôte.

Saisir les informations du périphérique, puis cliquer sur [Soumettre].

#### **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur [Réinitialiser] dans le menu [Paramètres de gestion], puis cliquer sur [Redémarrer le réseau] dans « Redémarrer ».

## Paramètres e-mail et SMTP

En configurant les paramètres SMTP, il est possible d'envoyer les images comme pièce jointes dans un e-mail et d'envoyer des avis par e-mail lorsque les travaux sont terminés. Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP.

Configurer également les points suivants.

#### Paramètres SMTP

« Protocole SMTP » et « Nom de serveur SMTP » dans « SMTP »

#### L'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails

« Adresse de l'expéditeur » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »

#### Le paramètre pour limiter la taille des e-mails

« Lim. taille e-mail » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

#### 1 Afficher l'écran.

Afficher l'écran du protocole SMTP.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine. Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. In the home screen [...] > [Device Information] > [Identification/Wired NW] > [Wired Network]
- **3** Se connecter avec des droits administrateur.

Modèle :			Connexion	
Nom d'hôte :	Français 🗸	Rafraîchisser	Connexion administrateur	
Emplacement :	Français 🗸	automatique	2020/04/02 21:04:1/	

4 Cliquer sur [Protocole] dans le menu [Paramètres réseau].

#### **2** Configurer les paramètres.

Définir « SMTP (transmis. e-mail) » sur [Activé] dans le « Protocole d'envoi ».

#### **?** Afficher l'écran.

Afficher l'écran des paramètres d'e-mail. Cliquer sur [E-mail] dans le menu [Paramètres de fonction].

#### **4** Configurer les paramètres.

Saisir les éléments « SMTP » et « Paramètres d'envoi d'e-mail ».

#### SMTP

Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.

#### [Protocole SMTP]

Affiche les paramètres du protocole SMTP. Vérifier que [Protocole SMTP] est réglé sur [Activé]. Si le réglage est [Désactivé], cliquer sur [Protocole] et régler le protocole SMTP sur [Activé].

#### [Nom de serveur SMTP]

Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP. S'assurer de saisir les éléments.

#### [Numéro de port SMTP]

Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Le numéro de port par défaut est 25.

#### [Exp. délai serveur SMTP]

Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.

#### [Protocole d'authentification]

Pour utiliser l'authentification SMTP, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification.

#### [Test de connexion]

Exécute un test pour confirmer la bonne opération avec les paramètres sans envoyer d'e-mail.

#### [Restrictions de domaine]

Pour limiter les domaines, cliquer sur [Liste de domaines] et saisir les noms de domaine des adresses à autoriser ou rejeter. La restriction peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.

#### POP3

Vous n'avez pas besoin de définir les éléments lorsque vous utilisez uniquement la fonction d'envoi d'e-mails à partir de la machine. Définir les éléments si vous souhaitez activer la fonction de réception d'e-mails sur la machine.

#### Embedded Web Server RX User Guide

#### Paramètres d'envoi d'e-mail

#### [Lim. taille e-mail]

Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP.Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille.

#### [Adresse de l'expéditeur]

Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 256 caractères.S'assurer de saisir les éléments.

#### [Signature]

Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.

#### [Auth. SMTP et adresse de l'expéditeur]

Sélectionner [Utiliser les paramètres du périphérique] ou [Utiliser les informations de connexion de l'utilisateur].

#### [Fonctions par défaut]

Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page [Défaut commun/travail].

## 5 Cliquez sur [Envoyer].

# Préparation à l'utilisation

Charger du papier	90
Butée de papier	106

## Charger du papier

## Chargement du papier

Charger le papier dans les magasins et dans le bac MF.

Pour les méthodes de chargement du papier pour chaque magasin, se reporter à la page ci-dessous.

N°	Nom	Format de papier	Type de papier	Capacité	Page
1 2	Magasin 1 Magasin 2	A4, B5, A5-R, A6, B6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement-R, Folio, 16K, 216mmx340m m, B5 (ISO), Perso	Normal, Préimprimé, Relié, Recyclé, Rugueux, En- tête, Couleur, Perforé, Épais, Haute qualité, Perso 1 à 8	250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	
3	By-pass	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 × 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement-R, Folio, ISO B5, Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Hagaki (carte), Oufukuhagaki (carte), Oufukuhagaki (carte-réponse), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Custom (70 × 148 à 216 × 356 mm)	Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Vélin, Préimprimé, Relié, Recyclé, En-tête, Couleur, Perforé, Épais, Haute qualité, Étiquettes, Enveloppe, Hagaki (carte), Couché, Perso 1 à 8	50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	

## 🔇 REMARQUE

- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon l'environnement et le type de papier (épaisseur).
- Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou de papier ayant un revêtement spécial. (Cela pourrait conduire à des incidents comme le bourrage papier.)
- Utiliser du papier conçu pour l'impression couleur pour des impressions couleur de meilleure qualité.

## Précautions pour le chargement du papier

Lors de l'ouverture d'une ramette de papier neuve, déramer les feuilles afin de les séparer légèrement avant de les charger, comme indiqué ci-dessous.



Déramer le papier, puis le taper sur une surface plane. Prendre note également des éléments suivants.

- Si le papier est tuilé ou plié, le lisser avant de le charger. Le papier tuilé ou plié peut entraîner un bourrage.
- Éviter d'exposer une rame de papier ouverte à des températures ou à un taux d'humidité élevés ; cela pourrait provoquer des incidents. Après avoir chargé du papier dans le by-pass ou les magasins, ranger le reste du papier dans son emballage d'origine.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

### V IMPORTANT

Si le papier à utiliser pour l'impression est usagé, veiller ce qu'il soit non agrafé et sans trombone. Ces derniers peuvent endommager la machine ou nuire à la qualité des copies.

## \delta REMARQUE

En cas d'utilisation de papier spécial par exemple, papier à en-tête, papier perforé ou pré-imprimés tels que logo ou nom de société, se reporter à la section suivante :

Concernant le papier (page 438)

## Spécifications papier disponibles dans les magasins

Les magasins peuvent recevoir du papier normal, recyclé ou couleur. Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans chaque magasin est maintenant affiché.

Magasin	Capacité
Magasin 1	250 feuilles (papier normal : 80 g/m <sup>2</sup> )
Magasin 2	250 feuilles (papier normal : 80 g/m <sup>2</sup> )

Pour plus d'informations sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

Choix du papier approprié (page 439)

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :

Config. type de support (page 194)

#### **IMPORTANT**

- Les magasins 1 à 2 peuvent contenir du papier de 60 à 220 g/m<sup>2</sup>.
- En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m<sup>2</sup> ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.

## **Chargement dans les magasins**

**1** Pull the Cassette 1 completely out of the machine.



## 🔇 REMARQUE

When pulling the cassette out of the machine, ensure it is supported and does not fall out.

## 2 Régler le format du magasin.

1 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.



2 Adjust the paper length guides to the paper size required. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré. (Cassette 1 only)



### 🔇 REMARQUE

Il faut définir le format papier à partir du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## **3** Charger du papier.

- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.
  - ➡ Précautions pour le chargement du papier (page 92)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.



## **4** Gently push the Cassette 1 back in.



### 

When Folio, Oficio II or Legal is used, the cassette will extend out from the machine.



### 5 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Device Settings] > [Paper Feeding]> [Cassette 1 Settings] to [Cassette 2 Settings]

## **6** Configure the function

Sélectionner le format de papier et le type de papier.

- ➡ [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2] (page 189)
- ➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

## Spécifications papier dans le bac MF

Le by-pass peut contenir 100 feuilles de papier normal (64 g/m<sup>2</sup>) au maximum.

Pour plus d'informations sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

Choix du papier approprié (page 439)

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :

➡ Config. type de support (page 194)

S'assurer d'utiliser le bac MF lors de l'impression sur papier spécial.

#### IMPORTANT 🗸

• En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m<sup>2</sup> ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.

La capacité du bac MF est la suivante.

- Papier normal (64 g/m<sup>2</sup>), papier recyclé et papier couleur : 100 feuilles
- Papier épais (209 g/m<sup>2</sup>) : 15 feuilles
- Papier épais (157 g/m<sup>2</sup>) : 30 feuilles
- Papier épais (104,7 g/m<sup>2</sup>) : 50 feuilles
- Hagaki (carte) : 30 feuilles
- Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6 3/4, Envelope Monarch, Youkei 4, Youkei 2 : 5 feuilles
- Couché : 30 feuilles

#### 💰 REMARQUE

- Lors du chargement de formats personnalisés, saisir le format du papier conformément à la section suivante :
  - ➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

## Chargement du papier dans le by-pass

**1** Ouvrir le bac MF.



## 2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.



## **3** Charger du papier.



Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### 

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. S'il ne reste qu'une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de charge.

Lors du chargement d'enveloppes ou de cartes dans le bac MF, charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document Printer Driver User Guide.

Printing System Driver User Guide

#### Exemple : lors de l'impression de l'adresse.



#### **IMPORTANT**

- Use unfolded Oufukuhagaki (Return postcard).
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

## 🔇 REMARQUE

Lors du chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

[Configuration du by-pass] (page 191)

- 4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.
  - Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## Spécification du format de papier et du type de support

La définition du format de papier par défaut pour le magasin 1, le by-pass et le chargeur de papier en option (magasin 2) est "A4", et la définition du type de support par défaut est "Normal". Pour modifier le type de papier à utiliser dans les magasins, spécifier les paramètres de format de papier et de type de support.

## Format de papier du magasin et type de support

Élément	Description
[Type de support]	Value (Cassette 1, 2)
	[Plain], [Rough], [Recycled], [Preprinted], [Bond], [Color], [Prepunched], [Letterhead], [Thick], [High Quality], [CUSTOM 1] to [CUSTOM 8]
	Pour sélectionner un type de support différent de « Normal », se reporter à la section suivante.
	Config. type de support (page 194)
	Lorsqu'un grammage de papier qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.
[Other Paper Size]	Sélectionner le format de papier.
	Value (Cassette 1, 2)
	[Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [ISO B5], [Custom], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement], [Folio]
Élément	Description
----------------	--
[Custom Paper]	Register the custom size used for Cassette 1 to Cassette 2. Touche [Accueil] > [] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Paramètres de papier personnalisé] Valeur Magasin1 :
	[mm]
	X : 105 à 216 mm (par incréments de 1 mm)
	Y : 148 à 356 mm (par incréments de 1 mm)
	[Pouce] $X + 4.12 \ge 8.50\%$ (par instruments de 0.01%)
	X, 4,15 a 8,50 (par incréments de 0,01 ) Y : 5,83 à 14.02" (par incréments de 0,01")
	Valeur
	Cassette 2:
	[mm]
	X : 105 à 216 mm (par incréments de 1 mm)
	Y : 148 à 356 mm (par incréments de 1 mm)
	[Pouce] $X : 4.12 \ge 8.50$ " (par incréments de 0.01")
	Y : 5.83 à 14.02" (par incréments de 0.01")
	X=largeur, Y=longueur
	Vertical Horizontal

#### Spécification du papier du magasin et du type de support

Si le format de papier correspond à ce qui suit, définir le type de support.

- A4
- A5
- B5
- Letter
- Legal
- A6 (magasin 1 uniquement)
- Statement

Pour une option différente de la valeur indiquée ci-dessus, définir le format de papier et le type de support.

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > Sélectionner magasin

#### 💰 REMARQUE

[Magasin 2] s'affiche lorsque le chargeur de papier en option est installé.

#### **2** Spécification du type de support

- 1 Sélectionner le [Type de support]
- 2 Sélectionner le type de support et sélectionner la touche [OK].

#### **3** Spécifier le format de papier

- 1 Sélectionner le [Format du papier]
- 2 Sélectionner le format du papier et sélectionner la touche [OK].

Si l'option [Paramètres de papier personnalisé] est sélectionnée, définir la largeur et la longueur du papier selon la procédure suivante.

- 3 Sous [Paramètres de papier personnalisé] > Sélectionner magasin
- 4 Saisir la longueur du papier (Y).

#### 🔇 REMARQUE

Utiliser le pavé numérique ou sélectionner la touche [+] ou [-] pour saisir un nombre.

5 Saisir la largeur du papier (X) .

#### 🔇 REMARQUE

Utiliser le pavé numérique ou sélectionner la touche [+] ou [-] pour saisir un nombre.

### Format de papier et type de support du bac MF

Élément	Description
[Format de papier]	Sélectionner le format de papier. Value: [Envelope Monarch], [Envelope #10], [Envelope DL], [Envelope C5], [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [Envelope #9], [Envelope #6 3/4], [ISO B5], [Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm)], [Cardstock], [Oufuku], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement-R], [Statement], [Folio],
[Type de support]	Sélectionner le type de support. Value: [Plain], [Transparency], [Preprinted], [Labels], [Bond], [Recycled], [Letterhead], [Color], [Prepunched], [Envelope], [Cardstock], [Coated], [Thick], [High Quality], [CUSTOM 1] to [CUSTOM 8] Pour sélectionner un type de support différent de « Normal », se reporter à la section suivante.

#### Spécification du format de papier et du type de support du bac MF

Définir le format de papier et le type de support utilisés dans le bac MF.

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique]> [Chargeur de papier] > Sélectionner by-pass

#### 2 Spécifier le format de papier

- 1 Sélectionner le [Format du papier]
- 2 Sélectionner le format du papier et sélectionner la touche [OK].

#### **3** Spécification du type de support

- 1 Sélectionner le [Type de support]
- 2 Sélectionner le type de support et sélectionner la touche [OK].

# Butée de papier

En cas d'utilisation d'un papier A4/Letter ou plus large, ouvrir la butée de papier indiquée sur la figure.



# 4 Impression à partir de l'ordinateur

Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	108
Impression à partir de l'ordinateur	112
Impression depuis le périphérique mobile	123
Impression des données enregistrées sur l'imprimante	126
Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)	142

# Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante

L'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante permet de configurer de nombreux paramètres liés à l'impression.

#### Printing System Driver User Guide



#### 1 Onglet [Impression rapide]

Fournit des icônes pouvant être utilisées pour configurer facilement les fonctions courantes. Chaque clic sur une icône permet d'afficher une image ressemblant aux résultats d'impression et applique les paramètres.\*\*

#### 2 Onglet [Général]

Cet onglet regroupe les fonctions de base fréquemment utilisées. Vous pouvez l'utiliser pour configurer le format de papier, la destination et l'impression recto verso.

#### 3 Onglet [Mise en page]

Cet onglet permet de configurer les paramètres des différentes mises en page d'impression, y compris l'impression de livret, le mode combiner, l'impression de poster et la mise à l'échelle.

#### 4 Onglet [Images]

Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant la qualité du résultat d'impression.

#### 5 Onglet [Publication]

Cet onglet permet de créer des couvertures et des inserts pour les travaux d'impressions et de placer les inserts entre les feuilles de film OHP.

#### 6 Onglet [Travail]

Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'enregistrement des données d'impression de l'ordinateur vers la machine. Les documents régulièrement utilisés et les autres données peuvent être enregistrés sur la machine pour faciliter l'impression par la suite. Puisque les documents enregistrés peuvent être imprimés directement à partir de la machine, cette fonction est également pratique pour imprimer un document ne devant pas être vu par d'autres personnes.

#### 7 Onglet [Avancé]

Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'ajout de pages de texte ou de filigranes aux données d'impression.

#### 8 [Profils]

Les paramètres du pilote de l'imprimante peuvent être enregistrés dans un profil. Les profils enregistrés peuvent être rappelés à tout moment ; aussi, il est pratique d'enregistrer les paramètres fréquemment utilisés.

#### 9 [Réinitialiser]

Cliquer pour rétablir les valeurs initiales des paramètres.

# Affichage de l'aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, ouvrir l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide comme indiqué ci-dessous.

#### 1 Cliquer sur le bouton [?] en haut à droite de l'écran.



#### **2** Cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations.

#### \delta REMARQUE

L'aide apparaît, même lorsque vous cliquez sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations et appuyez sur la touche [F1] du clavier.

## Modifier les paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 10)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section suivante :

- Printing System Driver User Guide
- 1 Cliquer sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionner → [Système Windows] → [Panneau de contrôle] et → [Périphériques et imprimantes].
- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- **2** Click the [Preference...] button on the [General] tab.
- **Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton [OK]**

## Modifier les paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 11)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section suivante :

- Printing System Driver User Guide
- **1** Click the [Start] button → [Control Panel] → [Devices and Printers]
- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- **2** Click the [Preference...] button on the [General] tab.
- **Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton [OK]**

# Impression à partir de l'ordinateur

Cette section fournit la méthode d'impression à l'aide de Printing System Driver.

#### 🔇 REMARQUE

 Pour imprimer le document à partir d'applications, installer le pilote d'imprimante téléchargé depuis le Centre de téléchargement sur l'ordinateur.

#### **Triumph-Adler**

https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center

#### UTAX

https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center

• Dans certains environnements, les paramètres actuels sont affichés au bas du pilote d'imprimante.



- Lors de l'impression sur carte ou enveloppes, charger la carte ou les enveloppes dans le bac MF avant d'effectuer la procédure suivante.
  - Chargement du papier dans le by-pass (page 99)

# Impression sur du papier au format standard

En cas de chargement d'un format de papier qui est inclus dans les formats d'impression de la machine, sélectionner le format de papier dans l'onglet [Général] de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

#### 🔇 REMARQUE

Spécifier le format de papier et le type de support pour imprimer depuis le panneau de commande.

Chargeur de papier (page 189)

#### 1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

#### **2** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la machine dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [Propriétés].



- 2 Sélectionner l'onglet [Général].
- 3 Cliquer sur le menu « Format d'impression » et sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour charger le papier d'un format qui n'est pas inclut dans les formats d'impression de la machine (par exemple carte ou enveloppes), le format de papier doit être enregistré.

Impression sur du papier au format non standard (page 114)

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple du papier épais ou transparent, cliquer sur le menu « Type de support » et sélectionner le type de support.



4 Cliquer sur le bouton [OK] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

#### **3** Lancer l'impression.

Cliquer sur le bouton [OK].

### Impression sur du papier au format non standard

En cas de chargement d'un format de papier qui n'est pas inclus dans les formats d'impression de la machine, enregistrer le format de papier dans l'onglet [Général] de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Le format enregistré peut être sélectionné dans le menu « Taille d'impression ».

#### 🗟 REMARQUE

Spécifier le format de papier et le type de support pour imprimer depuis le panneau de commande.

Chargeur de papier (page 189)

#### Afficher l'écran.

Sélectionner le bouton [Démarrer] de Windows → [Outils du système Windows] → [Panneau de contrôle] → [Périphériques et imprimantes].

#### 💰 REMARQUE

For Windows 11, select the [Start] button  $\rightarrow$  [All apps]  $\rightarrow$  [Windows Tools]  $\rightarrow$  [Control Panel]  $\rightarrow$  [Devices and Printers].

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur le bouton [Préférences] dans l'onglet [Général].

#### 2 Enregistrer le groupe.

1 Cliquer sur l'onglet [Général].



- 2 Cliquer sur le bouton [Formats de page].
- **3** Cliquer sur le bouton [Nouveau].



- 4 Saisir le format du papier.
- 5 Saisir le nom du papier.
- 6 Cliquer sur le bouton [Enregistrer].
- 7 Cliquer sur le bouton [OK].

8 Cliquer sur le bouton [OK].

	Item	Detail	^
PCL XL	Quick Print Orientation Color Collate Duplex Pages per sheet Basic Source Copies Carbon copies	Portrait Full color On Flip on long edge Off Auto source selection 1 Off	~
Print preview	Save <u>A</u> s Pr	ofiles	

#### **3** Afficher l'écran des paramètres d'impression

Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

#### **4** Sélectionner le format de papier et le type de format non standard.

1 Sélectionner la machine dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [Propriétés].

	×
Imprimante:	riétés 22tions avancées Aide 🔿
Ecor	iomiser de l'encre/du toner 🚯
Pages à imprimer	Commentaires et formulaires
	Document et annotations
OPager 1.5	Résumer les commentaires
Autres ontions	Echelle: 96%
	210,02 x 297,01 mm
Dimensionnement et gestion des pages ()	
Iailig Affiche Multiple Livret	
<ul> <li>Ajuster</li> </ul>	
○ Taille réelle	
Réduire les pages hors format	
O Echelle personnalisée : 100 %	
Choisir la source de papier selon le format de la page PDF	
Imprimer en recto verso	
Retourner sur les bords longs     O Retourner sur les bords cour	ts
Orientation :	
Portrait/paysage automatique	
○ Portrait	
○ Paysage	
	< Provide the second se
	Page I sur 5
Mise en page	Imprimer Annuler

2 Sélectionner l'onglet [Général].

3 Cliquer sur le menu « Format d'impression » et sélectionner le format de papier enregistré à l'étape 2.



Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple du papier épais ou transparent, cliquer sur le menu [Type de support] et sélectionner le type de support.

#### 🔇 REMARQUE

En cas de chargement de carte ou d'enveloppe, sélectionner [Carte] ou [Enveloppe] dans le menu « Type de support ».

- 4 Sélectionner la source du papier dans le menu « Source ».
- 5 Cliquer sur le bouton [OK] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.



Cliquer sur le bouton [OK].

### **Impression avec Impression universelle**

Les travaux peuvent être imprimés via le Cloud en utilisant le service Cloud "Impression universelle" fourni par Microsoft Corporation. Les utilisateurs autorisés dans Azure Active Directory peuvent imprimer sur des imprimantes configurées pour Impression universelle depuis n'importe où.

#### 💰 REMARQUE

- Une licence Microsoft 365 et un compte Azure Active Directory sont nécessaire pour utiliser Impression universelle. En l'absence d'une licence, veuillez obtenir ces licences et ces comptes.
- Pour utiliser Impression universelle, les conditions préalables suivantes sont nécessaires :
  - Une licence éligible à Impression universelle doit être affectée au compte utilisateur employé
  - Des privilèges Administrateur de l'imprimante ou Administrateur global doivent être affectés à tous les administrateurs

#### Enregistrement de la machine sur Impression univ.

#### 1 Démarrer le navigateur.

Spécifier https://[Nom d'hôte de la machine] et lancer Embedded Web Server RX.

#### 7 Afficher l'écran.

[Paramètres de fonction] > [Imprimante] > « Paramètres d'impression universelle » > [Paramètres]

#### **2** Configurer les paramètres.

1 Saisir le « Nom de l'imprimante » dans « Général ».

#### REMARQUE

Définir le proxy, le cas échéant.

- Embedded Web Server RX User Guide
- 2 Cliquer sur [Enregistrer] dans « Impression univ. ». Une URL Microsoft et un code d'accès sont affichés.
- 3 Cliquer sur l'URL et saisir le code d'accès obtenu à l'étape 2 > [Suivant]
- 4 Se connecter en tant qu'administrateur Azure.

#### 💰 REMARQUE

Les identifiants sont requis uniquement lors du premier enregistrement. Cliquer sur [Approuver].

5 Fermer la page Web Microsoft et revenir à l'écran Embedded Web Server RX.

6 Cliquer sur [OK].

Ramène à l'écran Paramètres Impression univ.

#### 🔇 REMARQUE

Une fois l'inscription terminée, [Enregistrer] dans « Impression universelle » sera modifié en [Se désinscrire] et la date d'expiration du certificat sera affichée. Cliquer sur [Rafraîchir] si l'affichage reste inchangé.

7 Cliquer sur [Modifier] dans « Préférences d'impression universelles » et copier l'URL de désinscription.

8 Ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur et coller l'URL. Redirection vers la page Web Impression univ.

9 Cliquer sur [Imprimantes].

Les imprimantes enregistrées sont affichées.

**10** Cocher la case correspondant à cette machine et cliquer sur [Partage].

L'écran « Partage d'imprimantes » est affiché.

11 Sélectionner les utilisateurs avec lesquels partager cette machine à partir du menu « Sélectionner des membres » et cliquer sur le bouton [Partager l'imprimante].

#### 🚳 REMARQUE

Activer [Autoriser l'accès à tous les membres de mon organisation] pour partager cette machine avec tous les utilisateurs de votre organisation.

**12** Fermer la page Web Impression univ.

#### Enregistrement d'une imprimante partagée sur un ordinateur

Pour utiliser Impression universelle, il est nécessaire d'ajouter une imprimante partagée enregistrée avec Impression universelle sur l'ordinateur.

#### 1 Connexion

- 1 Sélectionner le bouton Démarrer Windows → [Paramètres] → [Comptes] → [Accès professionnel ou scolaire].
- 2 Confirmer que le nom du compte d'administrateur Azure s'affiche dans [Compte professionnel ou scolaire] et cliquer dessus.

#### 🔇 REMARQUE

Si le nom de compte administrateur Azure ne s'affiche pas, cliquer sur [+] (Connecter) et utiliser le nom de compte administrateur Azure et le mot de passe pour se connecter.

#### **2** Afficher l'écran.

Sélectionner [Accueil]  $\rightarrow$  [Périphérique]  $\rightarrow$  [Imprimantes et scanners].

#### **3** Configurer la fonction.

- 1 Cliquer sur [Ajouter une imprimante ou un scanner].
- 2 Sélectionner l'imprimante partagée et cliquer sur [Ajouter un appareil]. L'imprimante partagée est enregistrée.

#### Imprimer le travail

#### 1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

#### **2** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner une imprimante partagée enregistrée dans le menu [Imprimante] et cliquer sur le bouton [Propriétés].



- 2 Définir le format papier, la fonctions de l'imprimante, etc. au besoin.
- 3 Cliquer sur le bouton [OK] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

#### **3** Lancer l'impression.

Cliquer sur le bouton [OK].

# Annulation de l'impression depuis un ordinateur

Pour annuler un travail d'impression exécuté depuis le pilote d'impression avant que l'imprimante commence l'impression, procéder comme suit :

#### 🚫 REMARQUE

Lors de l'annulation de l'impression à partir de cette machine, se reporter à la section suivante :

- Annulation de travaux (page 153)
- 1 Effectuer un double clic sur l'icône de l'imprimante () affichée dans la barre des tâches du bureau Windows pour afficher une boîte de dialogue pour l'imprimante.
- 2 Cliquer sur le fichier dont l'impression doit être annulée et sélectionner [Annuler] dans le menu « Document ».

# Impression depuis le périphérique mobile

Cette machine prend en charge AirPrint et Mopria. Selon l'OS et l'application pris en charge, il est possible d'imprimer le travail depuis n'importe quel périphérique mobile ou ordinateur sans installer un pilote d'imprimante.

# **Impression avec AirPrint**

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents. Pour utiliser AirPrint, s'assurer que le paramètre AirPrint est activé dans le Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide



# **Impression par Mopria**

Mopria est un standard de la fonction d'impression inclus dans Android 4.4 ou produits ultérieurs. Mopria Print Service doit être installé et activé à l'avance. Pour plus de détails concernant son utilisation, se reporter à un site Web de Mopria Alliance.



### **Impression avec Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct est un standard LAN sans fil établi par Wi-Fi Alliance. Il s'agit de l'une des fonctions du LAN sans fil, sans point d'accès LAN sans fil ou routeur LAN sans fil, entre des périphériques communiquant directement de poste à poste.

La procédure d'impression par le Wi-Fi Direct est la même que celle des périphériques mobiles normaux.

Lors de l'utilisation d'un nom d'imprimante ou de Bonjour nom sur les paramètres du port des propriétés de l'imprimante, il est possible d'imprimer le travail en spécifiant le nom au niveau de la connexion Wi-Fi Direct. Lors de l'utilisation d'une adresse IP pour le port, spécifier l'adresse IP de cette machine.

# Impression des données enregistrées sur l'imprimante

Il est possible d'enregistrer le travail d'impression dans la Boîte des travaux de ce périphérique et de l'imprimer, le cas échéant. Si des paramètres sont configurés dans l'onglet [Travaux] du pilote d'imprimante, l'impression sera enregistrée dans la Boîte de travaux (mémoire) et peut être exécutée sur la machine.

Pour imprimer le travail dans la boîte des travaux, spécifier la boîte des travaux depuis un ordinateur et l'envoi du travail d'impression, puis spécifier un fichier dans une boîte et l'imprimer à l'aide du panneau de commande.

Il est possible d'imprimer les documents à partir des boîtes suivantes.

- Boîte Impression privée
  - ➡ Impression de documents à partir de la boîte Impression privée (page 127)
- Boîte Travail stocké
  - Impression de document à partir de la boîte Travail stocké (page 129)
- Boîte Copie rapide
  - ➡ Impression de document à partir de la boîte Copie rapide (page 131)
- Boîte Épreuve
  - ➡ Impression de document à partir de la boîte Vérif. av. impr. (page 133)
- Boîte Impression PIN
  - ➡ Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN (page 135)
- Boîte Impression universelle
  - ➡ Impression de documents stockés dans la boîte Impression universelle (page 139)

# Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail

- **1 Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.** La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- **7** Cliquer sur le bouton [▼] du Nom pour sélectionner la machine dans la liste.
- Cliquer sur le bouton [Propriétés].

La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

4 Cliquer sur l'onglet [Travaux]et cocher la case [Mise en mémoire des travaux (e-MPS)] pour définir la fonction.

#### 

Pour plus d'information sur l'utilisation du logiciel du pilote d'imprimante, se reporter à la section suivante :

□□□□□□□□□□□□□□□□ → Printing System Driver User Guide

# Impression de documents à partir de la boîte Impression privée

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir du logiciel de l'application, indiquer un mot de passe dans le pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce mot de passe sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Travail d'impression/stockage privé].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.



#### Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Imprimer]
- 2 Saisir le mot de passe.
- 3 Spécifier le nombre de copies à imprimer.
- 4 Sélectionner [Démarrer l'impression].L'impression démarre.

À la fin de l'impression, le Travail privé est automatiquement supprimé.

# Suppression des documents stockés dans la boîte Impression privée

#### **1** Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Travail d'impression/stockage privé].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Supprimer le document.

1 Sélectionner le document à supprimer > [Supprimer]



Saisir le mot de passe.
 Le document est supprimé.

### Impression de document à partir de la boîte Travail stocké

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un mot de passe si nécessaire. Si un mot de passe est défini, saisir le mot de passe lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte Travail stocké après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Travail d'impression/stockage privé].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Menu] > [Imprimer]
- 2 Saisir le mot de passe.
- 3 Spécifier le nombre de copies à imprimer.
- 4 Sélectionner [Démarrer l'impression].

L'impression démarre.

#### Impression de travail simple

Lors de l'enregistrement d'un travail d'impression effectué via une connexion utilisateur à la boîte Travail stocké, se connecter avec une carte IC au moment où l'impression affiche une liste de vos travaux d'impression dans la boîte Travail stocké. Lors de l'exécution du travail d'impression, l'impression démarre immédiatement.

L'administration de connexion utilisateur qui utilise le kit d'authentification de carte IC en option est requise. Pour plus d'informations sur l'administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression, se reporter à la section suivante :

- Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux) (page 271)
- Sestion des utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur (page 276)

Pour les paramètres de carte IC, se reporter à la section suivante :

➡ Paramètres de carte ID (page 285)

Pour les paramètres de Impression de travail simple, se reporter à la section suivante :

➡ Impression rapide (page 287)

# Suppression des documents stockés dans la boîte Travail stocké

#### **1** Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Travail d'impression/stockage privé].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer > [Menu] > [Supprimer]
- 2 Saisir le mot de passe.
  - Le document est supprimé.

## Impression de document à partir de la boîte Copie rapide

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la Boîte des travaux Copie rapide. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir du panneau de commande. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.

#### 🔇 REMARQUE

- Lorsque le nombre de travaux atteint la limite, le travail le plus ancien sera écrasé par le nouveau travail.
- Pour économiser de l'espace dans le disque dur, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.
  - Configurer la boîte de travaux (page 141)

#### Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Copie rapide/Vérification avant impression].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### 2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Imprimer]
- 2 Spécifier le nombre de copies à imprimer.
- 3 Sélectionner [Démarrer l'impression].
   L'impression démarre.

# Suppression des documents stockés dans la boîte Copie rapide

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Copie rapide/Vérification avant impression].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Supprimer le document.

Sélectionner le document à supprimer > [Menu] > [Supprimer] > [Supprimer] Le document est supprimé.

# Impression de document à partir de la boîte Vérif. av. impr.

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser le panneau de commande. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Copie rapide/Vérification avant impression].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### 2

#### Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Imprimer]
- 2 Spécifier le nombre de copies à imprimer.
- 3 Sélectionner [Démarrer l'impression].
   L'impression démarre.

# Suppression des documents stockés dans la boîte Vérification avant impression

#### **1** Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Copie rapide/Vérification avant impression].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Supprimer le document.

Sélectionner le document à supprimer > [Supprimer] > [Supprimer] Le document est supprimé.

# Impression de documents à partir de la boîte Impression par PIN

La boîte Impression par PIN met l'impression en attente lorsque l'impression est exécutée à partir d'applications utilisant le protocole IPP telles que AirPrint et Mopria. Un travail d'impression en attente peut être imprimé en saisissant le code PIN défini au moment de l'impression.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Impression par PIN].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Imprimer]
- 2 Saisir le code PIN.
- 3 Sélectionnez [Print].

L'impression démarre.

# Suppression des documents stockés dans la boîte Impression par PIN

#### **1** Afficher l'écran.

- 1 Touche [Accueil] > [Boîte travaux]
- 2 Sélectionner [Impression par PIN].
- 3 Sélectionner l'auteur du document.

#### **2** Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Supprimer]
- 2 Saisir le code PIN.
- 3 Sélectionner [Supprimer].Le document est supprimé.

# Impression de documents à partir de la boîte Impression universelle

Pour plus de sécurité, Impression universelle peut définir un code PIN pour les travaux d'impression. Les travaux avec un code PIN seront enregistrés sur le Cloud sans être imprimés. En saisissant le code PIN depuis le panneau de commande, les travaux de cette machine peuvent être imprimés.

#### 🔊 REMARQUE

- Pour utiliser Impression universelle, cette machine doit être enregistrée comme imprimante partagée.
  - Enregistrement de la machine sur Impression univ. (page 118)
- Pour utiliser la boîte Impression universelle, il est nécessaire de disposer d'une licence Windows 11 et Microsoft 365, ainsi que d'un compte Azure Active Directory.

#### Stockage d'un travail dans la boîte Impression universelle

#### 1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

#### **?** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner une imprimante partagée enregistrée dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [Propriétés].

	;
mprimante : Propriét	és Aide 🔿
Copies : 1 💽 Imprime	er en nuances de gris (noir et blanc) iiser de l'encre/du toner ①
Pages à imprimer	Commentaires et formulaires
Tout	Document et annotations 🗸
○ Page active	Résumer les commentaires
Pages 1 - 5	
<ul> <li>Autres options</li> </ul>	Echelle : 96%
Dimensionnement et gestion des pages ①	210,02 x 297,01 mm
Taill <u>e</u> Affiche Multiple Livret	
Alizater	
Taille réelle	
Réduire les pages hors format	
Echelle personnalisée : 100 %	
Choisir la source de papier selon le format de la page PDF	
Imprimer en recto verso	
Retourner sur les bords longs     O Retourner sur les bords courts	
Drientation :	
Portrait/paysage automatique	
) Portrait	
) Paysage	
	<
	Page 1 sur 5
lise en page	Imprimer Annuler

- 2 Sélectionner [Paramètres avancés].
- 3 Définir le paramètre [Impression protégée par PIN] sur [Activé] et définir un code PIN (4 chiffres) comme [Code PIN pour l'Impression protégée par PIN].
- 4 Cliquer sur le bouton [OK] > [OK] pour revenir à la boîte de dialogue d'impression.
### **3** Lancer l'impression.

Cliquer sur le bouton [OK].

### Impression de documents stockés dans la boîte Impression universelle

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner [Impression universelle] dans l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionner l'auteur du document.

### **2** Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer > [Imprimer]
- 2 Saisir le code PIN.
- Sélectionner [Démarrer l'impression].
  L'impression démarre.

À la fin de l'impression, les données d'impression universelle sont automatiquement supprimées.

## Suppression des documents stockés dans la boîte Impression univ.

### **1** Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner [Impression universelle] dans l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionner l'auteur du document.

### **2** Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer > [Supprimer]
- 2 Saisir le code PIN.
- Sélectionner [Supprimer].
  Le document est supprimé.

### Configurer la boîte de travaux

Configurer les paramètres pour la boîte des travaux.

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Boîte des travaux].

### **7** Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants peuvent être configurés.

### [Stock trav pr cop rapide]

Pour économiser de l'espace dans le disque dur, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.

Valeur : nombre entre 0 et 300



Si 0 est sélectionné, Copie rapide ne peut pas être utilisé.

### [Suppr. stockage travaux]

Cette option spécifie que les documents (par ex. Impression privée, Copie rapide ou Vérification avant impression) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie.

Valeur : [Désactivé], [1 heure], [4 heures], [1 jour], [1 semaine]

### 💰 REMARQUE

Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction. Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction.

Impression à partir de l'ordinateur > Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)

# Suivi de l'état de l'imprimante (Status Monitor)

Le Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.

### 🔇 REMARQUE

Lorsque vous activez le Status Monitor, vérifiez l'état ci-dessous.

- Printing System Driver est installé.
- Soit [Enhanced WSD], soit [EnhancedWSD(TLS)] est activé.
  - Paramètres du protocole (page 232)

## Accès au Status Monitor

Le Status Monitor démarre également lors du lancement de l'impression.

## **Quitter le Status Monitor**

Utiliser l'une des méthodes répertoriées ci-dessous pour quitter le Status Monitor.

### **Quitter manuellement**

Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner Quitter dans le menu pour quitter le Status Monitor.

### Quitter automatiquement

Le Moniteur d'état se ferme automatiquement s'il n'est pas utilisé.

## État de vue d'ensemble

L'état de l'imprimante est affiché à l'aide des icônes. Des informations détaillées sont affichées lorsque vous appuyez sur le bouton Développer.



- 1 Onglet d'avancée de l'impression
- 2 Onglet de l'état du bac à papier
- 3 Onglet d'état du toner
- 4 Onglet Alerte
- 5 Bouton Développer
- 6 Icône Paramètres

Des informations détaillées sont affichées en cliquant sur chaque onglet.

# Onglet de progression de l'impression

Le statut des travaux d'impression est affiché.



- 1 Icône Statut
- 2 Liste des travaux

Sélectionner un travail dans la liste des travaux, il peut être annulé à l'aide du menu affiché par un clic droit.

## Onglet de l'état du bac à papier

Les informations concernant le papier dans l'imprimante et la quantité de papier restante s'affichent.



# Onglet d'état du toner

La quantité de toner restant est affichée.



# **Onglet Alerte**

Si une erreur se produit, une notification s'affiche sous la forme d'une image 3D et d'un message.



### Menu contextuel de Status Monitor

Le menu suivant est affiché lorsque l'icône des paramètres est sélectionnée.



#### [Embedded Web Server RX]

Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utiliser un navigateur Web pour accéder à Embedded Web Server RX pour modifier ou confirmer les paramètres réseau. Ce menu n'est pas affiché lors de l'utilisation d'une connexion USB.

#### Embedded Web Server RX User Guide

#### [Notification...]

Cela définit l'affichage du Status Monitor.

Paramètres de notification de Status Monitor (page 150)

### [Sortie]

Quitter le Status Monitor.

## Paramètres de notification de Status Monitor

Les paramètres de Status Monitor et les détails de la liste d'événements sont affichés.

de climat obtaien		×
Active la notification d'é Evénements disponibles:	vénement.	
Évènements	Fichier son / Synthèse vocale	
Ouverture du capot Bourrage de papier Ajouter du papier Inactivité Ajouter du toner Prévoir toner Pas connecté Impression terminée Autres	2	
	ОК	Annuler

Sélectionner si une notification est créée lorsqu'une erreur se produit dans la liste des événements.

### **1** Sélectionner « Activer notification d'événement ».

Si ce paramètre est désactivé, alors le Status Monitor ne démarrera pas même si l'impression est exécutée.

2 Sélectionner un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans Événements disponibles.

### **3** Cliquer sur la colonne « Fichier son/Synthèse vocale ».

Cliquer sur le bouton de navigation (...) pour indiquer l'événement par un fichier son.

des of the new of the sector	X
Active la notification d'év Evénements disponibles:	énement.
Évènements	Fichier son / Synthèse vocale
Ouverture du capot	
Bourrage de papier	
Ajouter du papier	
Inactivité	
Ajouter du toper	

### 

Le format de fichier disponible est WAV.

Lors de la personnalisation des messages à lire tout haut à l'écran, saisir les textes dans la case de texte.

# Opérations sur la machine

Annulation de travaux	153
Utilisation de boîtes de documents	154
Utilisation d'un lecteur USB amovible	156

# Annulation de travaux

Cette option permet d'annuler les travaux.



### Confirmer que [Traitement.] s'affiche sur l'écran des messages.

[Liste d'annulation des travaux] apparaît et les noms des travaux en cours sont affichés.

### **2** Annuler un travail.

- 1 Sélectionner le travail à annuler, puis sélectionner [Annuler].
- 2 Sélectionner [Oui].

Le travail est annulé.

### 🔇 REMARQUE

Si le travail est annulé et [Annulation...] s'affiche, l'impression sera arrêtée une fois la page en cours d'impression sortie.

# Utilisation de boîtes de documents

La Boîte de documents est une fonction d'enregistrement des données d'impression depuis un ordinateur et de partage de ces données avec plusieurs utilisateurs. Les types de boîtes de documents suivants sont disponibles :

- Boîte des travaux
- Boîte de lecteur USB

## Présentation de la Boîte des travaux

La boîte des travaux est un nom générique pour la boîte « Travail impression/stocké privé », « Copie rapide/ Vérification avant impression » et « Impression PIN ».

Ces boîte des travaux ne peuvent pas être créées ou supprimées par un utilisateur.

### 🔇 REMARQUE

- Il est possible de configurer la machine afin que les documents temporaires dans les boîtes de travail soient automatiquement supprimés.
  - ➡ Configurer la boîte de travaux (page 141)
- Pour plus d'informations concernant l'utilisation de « Travail impression/stocké privé », « Copie rapide/ Vérification avant impression » et « Impression PIN », se reporter à la section suivante :
  - Impression des données enregistrées sur l'imprimante (page 126)

## Qu'est-ce que la boîte Lecteur USB?

Un lecteur USB peut être branché sur le logement de lecteur USB de la machine pour imprimer un fichier enregistré. Il est possible d'imprimer directement les données du lecteur USB sans utiliser de PC.

# Utilisation d'un lecteur USB amovible

Brancher le lecteur USB directement dans la machine pour imprimer rapidement et facilement les fichiers stockés dans le lecteur USB sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.

Les types de fichiers suivants peuvent être imprimés :

- Fichier PDF (Version 1.7 ou antérieure)
- Fichier TIFF (format TIFF V6/TTN2)
- Fichier JPEG
- Fichier XPS
- Fichier OpenXPS
- Fichier PDF crypté

### Impression de documents stockés sur un lecteur USB amovible

### 💰 REMARQUE

- Les fichiers PDF à imprimer doivent comporter une extension (.pdf).
- Plug the USB drive directly into the USB Memory Slot.

### 1 Brancher le lecteur USB.

Brancher le lecteur USB dans le logement de mémoire USB.



### 🔇 REMARQUE

Si l'écran Lecteur USB n'est pas affiché, afficher l'écran Lecteur USB.

Touche [Accueil] > [Lecteur USB]

### **2** Imprimer le document.

1 Sélectionner le document à imprimer, puis [Menu].

### 

- 1 000 documents peuvent être affichés.
- Pour revenir à un dossier de niveau supérieur, sélectionner la touche [Retour].
- La sélection de l'option [...] affichera les détails du dossier ou du document sélectionné.
- 2 Sélectionnez [Print].
- Le cas échéant, modifier le nombre de copies, l'impression recto verso, etc.
  Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à la section suivante :

➡ Lecteur USB (impression de documents) (page 160)

4 Sélectionnez [Démarrer].

L'impression du document sélectionné débute.

## **Retrait du lecteur USB**

### V IMPORTANT

Respecter la bonne procédure afin d'éviter d'endommager les données ou le lecteur USB.

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [Lecteur USB]

**2** Sélectionner Retirer.

[Menu] > [Retirer USB]

### 

Le lecteur USB peut aussi être retiré via Informations sur l'appareil.

➡ Informations sur l'appareil (page 175)

Appuyer sur l'icône du lecteur USB en haut de l'écran tactile et sélectionner [Retirer le lecteur USB] pour retirer le lecteur USB en toute sécurité.

➡ Écran d'accueil (page 47)

# 6 Utilisation de différentes fonctions

À propos des fonctions disponibles sur la machine	
Mode silencieux	
Recto verso	
EcoPrint	
Entrée du nom de fichier	
Avis de fin de travail	
PDF crypté	
Format TIFF/IPEG	
Paramètre de la zone d'impression XPS	

# À propos des fonctions disponibles sur la machine

Cette machine propose divers fonctions.

## Lecteur USB (impression de documents)

Fonction	Description
[Mode silencieux]	Le bruit de fonctionnement de la machine peut être atténué.
	➡ Mode silencieux (page 161)
[Recto verso]	Imprimer un document recto ou recto verso.
	➡ <u>Recto verso (page 162)</u>
[EcoPrint]	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.
	EcoPrint (page 163)
[Entrée du nom de fichier]	Ajoute un nom de fichier dans le document.
	Entrée du nom de fichier (page 164)
[Avis fin travail]	Envoie un avis par e-mail à la fin d'un travail.
	➡ Avis de fin de travail (page 165)
[PDF crypté]	Saisir le mot de passe prédéterminé pour imprimer les données PDF.
	➡ PDF crypté (page 166)
[Format TIFF/JPEG]	Sélectionner le format de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.
	➡ Format TIFF/JPEG (page 167)
[XPS ajust.à page]	Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.
	Paramètre de la zone d'impression XPS (page 168)

# Mode silencieux

Le bruit de fonctionnement de la machine peut être atténué. Configurer le mode silencieux si le bruit de fonctionnement est gênant.

Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque fonction.

Valeur : [Désactivé], [Activé]

# **Recto verso**

Sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso.

Valeur	Description
[Recto], [Rec.verso (brd rel. long)], [Rec.verso (brd rel.court)]	[Recto] : [Rec.verso (brd rel. long)] : rotation des images de 180 degrés sur le verso.
	[Rec.verso (brd rel. court)] : rotation des images de 180 degrés sur le verso. Les impressions peuvent être reliées sur le bord supérieur, afin d'avoir la même orientation lorsque l'on tourne les pages.

### Image échantillon

### [Duplex] > [Relier bord long]



### [Duplex] > [Relier le bord court]



# EcoPrint

EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression. Utiliser cette fonction pour les tests d'impression ou toute autre impression ne nécessitant pas une qualité optimale.



Valeur : [Désactivé], [Activé]

# Entrée du nom de fichier

Ajoute un nom de fichier dans le document.

Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou l'état des travaux à l'aide du nom de fichier, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.

Saisir le nom de fichier (32 caractères maximum) et appuyer sur la touche [OK].

Pour ajouter une date et une heure, sélectionnez [Date] puis sélectionnez [OK]. Pour ajouter un numéro de travail, sélectionnez [N° trav] puis sélectionnez [OK]. Pour ajouter les deux, sélectionnez [N° trav + date] ou [Date + N° trav] puis sélectionnez l[OK].

# Avis de fin de travail

Envoie un avis par e-mail à la fin d'un travail.

Cela peut également être configuré pour envoyer un avis lorsqu'un travail est interrompu.

Les utilisateurs peuvent être informés de la fin d'un travail alors qu'il travaille sur un autre poste, ce qui permet d'éviter de perdre du temps en attendant la fin de l'opération à côté de la machine.

### 🔇 REMARQUE

- Le PC doit être préconfiguré en vue d'utiliser le courrier électronique. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :
  - Embedded Web Server RX (page 83)
- L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.

Élément	Description
[Désactivé]	Désactive la fonction.
[Terminé uniquement]	Saisir une adresse e-mail directement. Saisir l'adresse e-mail (jusqu'à 256 caractères), puis sélectionner [OK].

# **PDF crypté**

Saisir le mot de passe défini pour imprimer les données PDF.

Saisir le mot de passe et sélectionner la touche [OK].

### 🔇 REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie du mot de passe, se reporter à la section suivante :

Méthode de saisie de caractères (page 435)

# Format TIFF/JPEG

Sélectionner le format de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.



Élément	Description
[Format de papier]	Ajuste le format de l'image au format de papier sélectionné.
[Résolution Image]	Imprime à la résolution de l'image réelle.
[Résolution d'impression]	Ajuste le format de l'image à la résolution d'impression.

# Paramètre de la zone d'impression XPS

Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.

(Valeurs [Désactivé]/[Activé])



# 7 État/Annul. travail

Vérification de l'état des travaux	170
Vérification de l'historique des travaux	
Informations sur l'appareil	
Vérifier la quantité restante de toner, papier	176

# Vérification de l'état des travaux

Vérification de l'état des travaux en cours de traitement ou en attente d'impression.

## Affichage de l'écran d'état

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [...] > [Statut/Annul. travaux] lorsque l'imprimante est en attente ou en cours d'impression. Sélectionner [Impressions]

### 2 Sélectionner le travail à vérifier.

Sélectionner le travail à vérifier, puis [Menu] > [Annuler] ou [...].

### 🗟 REMARQUE

• Il est possible d'afficher les états des travaux de tous les utilisateurs ou seulement les états des travaux de l'utilisateur connecté.

➡ État (page 216)

• Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

Embedded Web Server RX User Guide

3 Vérifier les informations.

### [Nom trav.]

Lorsque le nom du travail ne peut pas être affiché parce qu'il est trop long, sélectionner [Détails] affichera le nom complet du travail. La sélection de la touche [OK] fera revenir à l'écran d'origine.

### [État]

[Traitement] : état avant le début de l'impression

[En attente] : impression en attente

[Pause] : impression suspendue ou erreur

[Annulation :]annulation du travail

[-----] : le travail se termine.

### [Type trav.]

[Imprimante] : travail d'impression

[Rapport] : impression d'un rapport/liste

[USB] : impression de données depuis le lecteur USB

[Boîte] : impression à partir d'une boîte de documents

### [Temps accepté]

Heure d'acceptation du travail

### [Nom d'utilisateur]

Nom d'utilisateur pour le travail exécuté

### [Pages imprimées]

Pages imprimées

Pages imprimées/total des pages imprimées

### [Couleur/N&B]

Mode couleur

[Couleur auto]

[Couleur]

[Noir & Blanc]

[Mixte]

# Vérification de l'historique des travaux

### 🗟 REMARQUE

• L'historique des travaux est également disponible par Embedded Web Server RX ou Network Print Monitor de l'ordinateur. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

- Embedded Web Server RX User Guide
- Network Tool for Direct Printing Operation Guide
- Il est possible d'afficher le journal des travaux de tous les utilisateurs ou seulement celui de l'utilisateur connecté.
  - ➡ <u>État (page 216)</u>
- Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :
  - Embedded Web Server RX User Guide

## Affichage de l'écran de l'historique des travaux

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [Accueil] > [Statut/Annul. travaux] lorsque l'imprimante est en attente ou en cours d'impression.

Sélectionner [Impressions]

### **2** Sélectionner le travail à vérifier.

Sélectionner le travail à vérifier et sélectionner la touche [OK] ou [Détails]. Une icône indiquant le résultat du travail s'affiche à droite de chaque travail.

**nk** : le travail s'est terminé normalement.

👝 : erreur du travail

💮 : travail annulé

## Vérification des informations détaillées des historiques

### 1 Afficher l'écran.

Affichage de l'écran de l'historique des travaux (page 172)

### **?** Vérifier les informations.

### [Nom trav.]

Lorsque le nom du travail ne peut pas être affiché parce qu'il est trop long, sélectionner [Détails] affichera le nom complet du travail. La sélection de la touche [Fermer] ou [Retour] fera revenir à l'écran d'origine.

### [Résultat]

[Terminé] : le travail est terminé.

[Erreur] : une erreur s'est produite.

[Annulé] : le travail a été annulé.

### [Type trav.]

[Imprimante] : travail d'impression

[Rapport] : impression d'un rapport/liste

[USB] : impression de données depuis le lecteur USB

[Boîte] : impression à partir d'une boîte de documents

### [Temps accepté]

Heure d'acceptation du travail

### [Nom d'utilisateur]

Nom d'utilisateur pour le travail exécuté

### [Pages imprimées]

Pages imprimées

Pages imprimées/total des pages imprimées

### [Couleur/N&B]

Mode couleur

[Couleur auto]

[Couleur]

[Noir & Blanc]

[Mixte]

### [Heure de fin]

Heure de fin du travail
# Envoi de l'historique des journaux

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoins ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.

➡ Envoyer historique (page 203)

# **Informations sur l'appareil**

Vérification du statut ou configuration des périphériques et des lignes installés ou connectés à la machine.

#### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Informations sur le périphérique] L'écran pour vérifier l'état ou configurer les périphériques s'affiche.



#### Vérifier les informations.

Sélectionner l'élément à vérifier.

#### [Identif./réseau filaire]

Affiche l'état de connexion du réseau filaire.

#### [Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Affiche l'état du Wi-Fi.

Valeur :

Sélectionner [Périphérique] pour régler les périphériques pouvant être connectés.

Valeur : [Déconnecter], [Recharger]

Sélectionner [Configuration btn-poussoir] > [OK] et exécuter le bouton-poussoir du périphérique à connecter pour lancer la connexion avec la machine.

Sélectionner [Wi-Fi] pour afficher l'état du Wi-Fi.

#### [Fournitures/Papier]

Affiche la quantité restante de fournitures et de papier.

#### [USB/Bluetooth]

Affiche l'état de connexion de la mémoire USB et du périphérique Bluetooth.

#### [Option/Application]

Affiche l'état d'installation de l'option et des applications.

#### [Capacité/Version]

Affiche les fonctions de la machine et la version du logiciel.

#### [Sécurité]

Affiche les informations de sécurité.

#### [Rapport]

Imprimer différents rapports.

Valeur : [Page d'état], [État du service], [État du réseau], [Impr. rapport compteurs], [Liste des polices], [État de l'application], [Liste de configuration], [Rapport nettoyage données]

#### [État utilisation à distance]

Affiche l'état d'utilisation à distance.

# Vérifier la quantité restante de toner, papier

Vérifier la quantité restante de toner et de papier sur l'écran LCD.

### 1 Afficher l'écran

- 1 Sélectionner la touche [Accueil] > [...].
- 2 Sélectionner [Informations du périphérique].
- 3 Sélectionner [Fournitures/Papier].

2

#### Vérifier les informations.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

#### Infos sur le toner

La quantité de toner restant est affichée par niveaux.

#### Papier

Il est possible de vérifier le format et le niveau de papier restant dans chaque source de papier. La quantité de papier restant est affichée par niveaux.

# 8 Menu système

Méthode d'utilisation	
Paramètres du menu système	
Paramètres du périphérique	
Notification/rapport	
Paramètres de fonction	
Paramètres réseau	
Paramètres de sécurité	
Compta trav./authentif.	
Ajouter/Supprimer application	
Réglage/Maintenance	

# Méthode d'utilisation

Configurer les paramètres concernant le fonctionnement général de la machine. Modifier les paramètres par défaut en accord avec l'utilisation de la machine.

### 1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner la touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique].

#### **7** Sélectionner une fonction.



- 1 Revient à l'écran précédent.
- 2 Affiche les éléments de réglage.

Sélectionner la touche d'une fonction pour afficher l'écran de réglage.

### 

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

# Paramètres du menu système

Cette section explique les fonctions qui peuvent être configurées dans le menu système. Pour configurer les paramètres, sélectionner l'élément dans le menu système et sélectionner l'élément de configuration.

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

### [Assistant configuration rapide]

L'assistant de configuration rapide configure l'économiseur d'énergie, l'installation du réseau, des e-mails et de la sécurité.

Assistant configuration rapide (page 73)

### [Paramètres du périphérique]

Configurer le fonctionnement général de la machine.

➡ Paramètres du périphérique (page 182)

Élément	Description
[Langue]	Définir la langue à utiliser pour l'affichage de l'écran tactile.
	➡ Langue (page 182)
[Clavier]	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour la saisie de caractères.
	➡ <u>Clavier (page 183)</u>
[Date/Heure]	Configurer les paramètres concernant la date et l'heure.
	➡ <u>Date/Heure (page 184)</u>
[Économ. énergie/Temporis.]	Configurer les paramètres de l'économiseur d'énergie.
	🔿 Économ. énergie/Temporis. (page 185)
[Paramètres d'affichage]	Configurer les paramètres d'affichage de l'écran tactile. <u>Paramètres d'affichage (page 187)</u>
[Son ]	Définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.
	➡ <u>Son (page 188)</u>
[Chargeur de papier]	Configurer les paramètres du papier et de la source du papier.
	➡ <u>Chargeur de papier (page 189)</u>
[Gestion erreurs]	Demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.
	➡ <u>Gestion erreurs (page 197)</u>
[Paramètres toner]	Configurer les paramètres du toner.
	Paramètres toner (page 198)
[Géré par l'admin.]	Cette option permet d'activer la gestion de la machine par l'administrateur.
	➡ [Géré par l'admin.] (page 198)

### [Notification/rapport]

Cette fonction permet de vérifier les paramètres, l'état et l'historique de la machine. Il est également possible de configurer les paramètres pour l'impression de rapports.

#### ➡ Notification/rapport (page 199)

Élément	Description
[Imprimer rapport/Liste]	Imprimer différents rapports et listes.
	➡ Imprimer rapport/Liste (page 199)

### [Paramètres de fonction]

Configure les paramètres des fonctions.

➡ Paramètres de fonction (page 204)

Élément	Description
[Fonctions par défaut ]	Les valeurs par défaut sont les valeurs appliquées automatiquement à la fin du préchauffage. La définition de valeurs utilisées régulièrement comme valeurs par défaut facilite l'exécution des travaux ultérieurs. Fonctions par défaut (page 204)
[E-mail]	Configurer les paramètres pour la transmission et la réception d'e-mails. <u>E-mail (page 206)</u>
[WSD]	Configurer les paramètres pour l'impression WSD. <u>WSD (page 207)</u>
[Imprimante]	En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine. <u>Imprimante (page 208)</u>
[Boîte des travaux]	Configurer les paramètres pour la boîte des travaux. Boîte des travaux (page 213)
[Paramètre Cloud Access]	Cette option permet de configurer les options du Paramètre Cloud Access. <u>Paramètre Cloud Access (page 214)</u>
[Accueil]	Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.
[État]	Configurer les paramètres pour l'État. <u>État (page 216)</u>
[Services à distance]	Configurer les paramètres des services à distance. Param services à distance (page 217)

### [Paramètres réseau]

Configurer les paramètres réseau.

➡ Paramètres réseau (page 218)

### [Paramètres de sécurité]

Configurer les paramètres de sécurité.

➡ Paramètres de sécurité (page 245)

Élément	Description
[Configuration rapide de la sécurité]	Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

### [Compta trav./authentif.]

Configurer les paramètres concernant la gestion de la machine.

Pour plus d'informations sur l'administration des connexions d'utilisateurs, se reporter à la section suivante :

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 267)

Pour plus d'informations sur la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

Activation de la comptabilisation des travaux (page 291)

### [Ajouter/Supprimer application]

Configurer les paramètres des applications.

Ajouter/Supprimer application (page 251)

### [Réglage/Maintenance]

Régler la qualité d'impression et effectuer la maintenance de la machine.

➡ <u>Réglage/Maintenance (page 252)</u>

# Paramètres du périphérique

Configurer le fonctionnement général de la machine.

# Langue

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Langue]

Élément	Description
[Langue]	Définir la langue à utiliser pour l'affichage de l'écran tactile.

# Clavier

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Clavier]

Élément	Description
[Mise en page du clavier]	Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour la saisie de caractères.
	Valeur : [QWERTY], [QWERTZ], [AZERTY]
[Langue du clavier]	Suivre l'affichage en anglais.
[Type de clavier en option]	Sélectionner le type de clavier en option.
	Valeur : [Anglais américain], [Anglais américain avec Euro], [Français], [Allemand], [Royaume-Uni-Anglais]

# **Date/Heure**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Date/Heure ]

Élément	Description
[Date et heure]	<ul> <li>Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée.Pour la fonction Envoyer par e-mail, la date et l'heure définies sur la machine s'afficheront dans l'en-tête.</li> <li>Valeur : [Année] (2000 à 2035), [Mois] (1 à 12), [Jour] (1 à 31), [Heure] (0 à 23), [Min] (0 à 59), [Seconde] (0 à 59)</li> <li>➡ Configuration de la date et de l'heure (page 57)</li> </ul>
	<b>REMARQUE</b> Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.
[Format de date ]	Sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. Valeur : [MM/JJ/AAAA], [JJ/MM/AAAA], [AAAA/MM/JJ]
[Fuseau horaire]	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionner le fuseau horaire le plus proche. <u>Configuration de la date et de l'heure (page 57)</u>
[Heure d'été]	Cette option permet de définir l'heure d'été. Valeur : [Désactivé], [Activé]

# Économ. énergie/Temporis.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Économ. énergie/Temporis.]

### [Réinit.AutoPann.]

Si aucun travail n'est effectué durant un certain temps, cette fonction réinitialise automatiquement les paramètres et restaure les valeurs par défaut. Sélectionner l'utilisation ou non de la réinitialisation automatique du panneau.

Valeur : Désactivé, Activé

### 🗟 REMARQUE

Pour définir le délai avant la réinitialisation automatique du panneau, se reporter à la section suivante :

➡ <u>Temporisation de la réinitialisation du panneau (page 185)</u>

### [Temporisation de la réinitialisation du panneau]

Si l'option Activé a été sélectionnée dans Réinit. auto du panneau, il est possible de définir le délai d'attente avant la réinitialisation automatique du panneau.

Valeur : 5 à 495 secondes (par incréments de 5 secondes)



Cette fonction est activée lorsque [Réinit panel auto] est défini sur Activé.

### [Tempor. veille]

Définir le délai avant le passage en veille.

Valeur : 1 à 60 minutes (incrément de 1 minute)

➡ Veille (page 70)

### [Règles de veille]

Sélectionner l'utilisation ou non du mode veille pour chacune des fonctions suivantes :

Cette fonction n'est pas affichée lorsque le kit d'interface réseau en option ou le contrôleur Fiery est installé.

• Lecteur de carte ID

(Affiché lorsque le Card Authentication Kit en option est activé.)

Application

Valeur : Désactivé, Activé



Si le mode veille n'est pas désactivé, la carte ID ne peut pas être reconnue.

### [Nv récup. éco énergie]

Sélectionner la méthode de reprise du mode économie d'énergie.

#### Valeur :

#### [Reprise complète]

Ce mode permet l'utilisation immédiate de toutes les fonctions. Toutefois, il économise moins d'énergie.

#### [Reprise normale]

Dans ce mode, il est possible de sélectionner l'une des méthodes suivantes : permettre l'utilisation immédiate de toutes les fonctions ou permettre d'utiliser uniquement les fonctions souhaitées. Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctions immédiatement, sélectionnez l'option [Économie d'énergie] clé pour exécuter la récupération.

### [Dépas.délai ping]

Cette fonction permet de définir la durée jusqu'à l'expiration de l'exécution du [ping] dans les « Paramètres réseau ».

Valeur : 1 à 30 secondes (par incréments de 1 seconde)

# Paramètres d'affichage

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Paramètres d'affichage]

Élément	Description
[Luminosité affichage]	Régler la luminosité de l'écran tactile.
	Valeur : 1 (Plus clair), 2, 3, 4, 5 (Plus foncé)
[Écran pr défaut]	Sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut). Valeur : [Accueil], [État], [Boîte travaux], [Lecteur USB]
[Arrière-plan]	Modification de l'écran d'accueil (page 48)

### Son

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Son ]

### [Alarme]

Définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.

Élément	Description
[Confirmation clé]	Émettre un son lorsque les touches du panneau de commande et de l'écran tactile sont sélectionnées.
	Valeur : [Désactivé], [Activé], [Utilisateur op. uniquement]
[Avis de fin trav]	Signal sonore annonçant la fin d'un travail d'impression.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Prêt ]	Signal sonore annonçant la fin du préchauffage.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Avertissement]	Signal sonore annonçant une erreur.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Clavier en option]	Signal sonore confirmant l'appui sur des touches.
	Valeur : Désactivé, Activé

# Chargeur de papier

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier]

Configurer les paramètres du papier et de la source du papier.

### [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2]

Touche [Accueil] [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2]

### 🔇 REMARQUE

[Cassette 2] is displayed when the following optional paper feeder is installed.

[Magasin 2]: Chargeur de papier (250 feuilles)

Élément	Description
[Format de papier]	Sélectionner le format de papier.
	Value (Cassette 1)
	[A4], [A5-R], [A5], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5], [Custom]
	Value (Cassette 2)
	[A4], [A5-R], [A5], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement-R], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5],[Custom]
	Pour le format de papier personnalisé, définir le format pour chaque magasin.
	[Paramètres de papier personnalisé] (page 192)
	Vertical Horizontal

Élément	Description
[Type de support]	Value (Cassette 1)
	[Plain], [Rough], [Recycled], [Preprinted], [Bond], [Color], [Prepunched], [Letterhead], [Thick], [High Quality], [Custom 1] to [Custom 8]
	Value (Cassette 2)
	[Plain], [Rough], [Recycled], [Preprinted], [Bond], [Color], [Prepunched], [Letterhead], [Thick], [High Quality], [Custom 1] to [Custom 8]
	• To change to a media type other than "Plain," refer to the following:
	Config. type de support (page 194)
	<ul> <li>Lorsqu'un grammage de papier qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.</li> </ul>
	<ul> <li>Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :</li> </ul>
	Paramètres de chargement du papier (page 196)

### [Configuration du by-pass]

Touche [Accueil] > [ ... ] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Configuration du by-pass]

Élément	Description
[Format de papier]	<ul> <li>Sélectionner le format de papier.</li> <li>Value: [A4], [A5], [A5-R], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement], [Statement-R], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5], [Envelope #10], [Envelope #9], [Envelope #6], [Envelope Monarch], [Envelope DL], [Envelope C5], [Hagaki], [Oufuku hagaki], [Youkei 4], [Youkei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Custom]</li> <li>Pour le format de papier personnalisé, définir le format pour chaque magasin.</li> <li> <ul> <li>             Paramètres de papier personnalisé] (page 192) </li> </ul> </li> <li> Vertical              Horizontal </li> </ul>
[Type de support]	Sélectionner le type de support.         Value: [Plain], [Transparency], [Rough], [Vellum], [Labels], [Recycled], [Preprinted],         [Bond], [Cardstock], [Color], [Prepunched], [Letterhead], [Envelope], [Thick],         [Coated], [High Quality], [Custom 1] to [Custom 8]         Pour sélectionner un type de support différent de « Normal », se reporter à la section suivante.         → Config. type de support (page 194)         Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :         → Paramètres de chargement du papier (page 196)

### [Paramètres de papier personnalisé]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Paramètres de papier personnalisé]

Configurer les formats de papier utilisés régulièrement. Enregistrer un seul format personnalisé pour chaque source de papier. Le format enregistré s'affiche lors de la sélection du format papier.

Élément	Description
[Format magasin 1]	Enregistrer le format personnalisé utilisé pour le magasin 1. Valeur
	Métrique
	X : 105 à 216 mm (par incréments de 1 mm)
	Y : 148 à 356 mm (par incréments de 1 mm)
	Pouce
	X ; 4,13 à 8,50" (par incréments de 0,01")
	Y : 5,83 à 14,02" (par incréments de 0,01")
	X=largeur, Y=longueur
	Vertical Horizontal
[Format magasin 2]	Enregistrer le format personnalisé utilisé pour le magasin 2. Valeur
	Métrique
	X : 105 à 216 mm (par incréments de 1 mm)
	Y : 148 à 356 mm (par incréments de 1 mm)
	Pouce
	X ; 4,13 à 8,50" (par incréments de 0,01")
	Y : 5,83 à 14,02" (par incréments de 0,01")
	X=largeur, Y=longueur

Élément	Description
[Taille du by-pass]	Enregistrer le format personnalisé utilisé pour le Bac MF. Valeur
	Métrique
	X : 70 à 216 mm (par incréments de 1 mm)
	Y : 148 à 356 mm (par incréments de 1 mm)
	Pouce
	X : 2,76 à 8,50" (par incréments de 0,01")
	Y : 5,83 à 14,02" (par incréments de 0,01")
	X=largeur, Y=longueur
	Vertical Horizontal

### Config. type de support

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Config. type de support]

Sélectionner le grammage pour chaque type de support.

Les combinaisons suivantes de type de support et grammage du papier sont disponibles.

Grammage du papier	Grammage (g/m <sup>2</sup> ) et Type de support
Normal 1	60 g/m <sup>2</sup> à 74 g/m <sup>2</sup>
Normal 2	75 g/m <sup>2</sup> à 90 g/m <sup>2</sup>
Normal 3	91 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup>
Épais 1 <sup>*1</sup>	106 g/m <sup>2</sup> à 135 g/m <sup>2</sup>
<sup>*1</sup> Épais 2	136 g/m <sup>2</sup> à 163 g/m <sup>2</sup>
<sup>*1</sup> Épais 3	164 g/m <sup>2</sup> à 220 g/m <sup>2</sup>

1\* La vitesse de traitement sera plus lente que la normale.

Le grammage par défaut de chaque type de support est indiqué.

Type de support	Défaut
[Normal]	[Normal 2 (75 - 90g/m2) ]
[Rugueux]	[Normal 3 (91 - 105g/m2)]
[Vélin]	[Épais 1 (106-135g/m2)]
[Étiquettes]	[Épais 1 (106-135g/m2)]
[Recyclé]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[Préimprimé]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[Relié]	[Normal 3 (91 - 105g/m2)]
[Carte]	[Épais 3 (164-220g/m2)]
[Couleur]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[Perforé]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[En-tête]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[Enveloppe]	[Épais 2 (136-163g/m2)]
[Épais]	[Épais 2 (136-163g/m2)]
[Couché]	[Épais 1 (106-135g/m2)]
[Haute qualité]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]
[Personnalisé 1] à [Personnalisé 8]	[Normal 2 (75 - 90g/m2)]

Pour les options [Personnalisé 1] à [8], les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.

### Aff. msg. config. papier

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Aff. msg. config. papier]

Définir s'il faut afficher l'écran de confirmation pour les paramètres papier lorsqu'un nouveau papier est défini pour chaque magasin.

Élément	Description
[Magasin 1] à [Magasin 2], [By-pass]	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<b>REMARQUE</b>
	[Cassette 2] is displayed when the following optional paper feeder is installed.
	[Magasin 2]: Chargeur de papier (250 feuilles)

### Paramètres de chargement du papier

Touche [Accueil] [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Param. charg. du papier]

### [Source papier par défaut]

Sélectionner la source de papier par défaut.

Valeur : [Magasin 1] à [Magasin 2], [By-pass]

### 🔇 REMARQUE

[Cassette 2] is displayed when the following optional paper feeder is installed.

[Magasin 2]: Chargeur de papier (250 feuilles)

### [Action papier spécial]

Lors de l'impression sur papier perforé, pré-imprimé et sur papier à en-tête, les perforations peuvent ne pas être alignées et la direction d'impression peut être inversée en raison du placement des originaux. Dans ce cas, sélectionner [Ajuster la direction d'impression] pour ajuster la direction d'impression. Si l'orientation du papier n'a pas d'importance, sélectionner [Priorité à la vitesse].

Si [Ajuster la direction d'impression] est sélectionné, charger le papier en procédant comme suit.

Exemple : impression sur papier à en-tête

	Авс	Авс		ABC
Original	Papier	Finition	Magasin	Bac MF
	Abc		Auc	Anc
Original	Papier	Finition	Magasin	Bac MF

Valeur : [Ajuster la direction d'impression], [Priorité à la vitesse]

# **Gestion erreurs**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Gestion erreurs] Demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.

Élément	Description
[Erreur de papier R/V]	Définir une action lorsque l'impression recto verso n'est pas possible pour les formats et types de papier sélectionnés. Valour
	Rectol : imprimé en recto.
	[Afficher erreur] : un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
[Err. papier non corresp.]	Définir une action lorsque le format ou le type du papier sélectionné ne correspondant pas au format ou au type chargé dans la source de papier spécifiée lors de l'impression à partir de l'ordinateur en spécifiant le magasin ou le bac MF.
	Valeur
	[Ignorer] : réaliser la tâche d'impression sans tenir compte des paramètres.
	[Afficher erreur] : un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
[By-pass vide]	Définir s'il faut afficher ou non le message d'absence de papier lors de l'impression lorsque la source papier est définie par défaut sur le by-pass et que ce dernier ne contient pas de papier.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Correction d'erreur auto]	En cas d'erreur lors du traitement, le traitement s'arrête et attend une action de la part de l'utilisateur. Le mode Correction d'erreur automatique permet de corriger automatiquement l'erreur après un délai prédéfini. Valeur : Activé, Désactivé
	Si l'option Activé est sélectionnée pour Correction d'erreur automatique, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la correction automatique des erreurs. La plage de réglage est comprise entre 5 et 495 secondes (par incréments de 5 secondes).
[Continuer ou annuler le travail avec une erreur]	Définir quels utilisateurs peuvent annuler ou poursuivre les opérations des travaux qui étaient en pause en raison d'une erreur. Valeur : [Tous les utilisateurs]. [Propriétaire du travail unig.]
	KEMARQUE
	L'administrateur peut annuler tous les travaux quel que soit ce paramètre.

### Paramètres toner

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Paramètres toner]

### [Action toner couleur vide]

Sélectionner s'il faut interdire l'impression ou utiliser le paramètre d'imprimession en noir et blanc une fois le toner couleur épuisé.

Valeur : [Arrêter l'impression], [Imprimer en Noir & Blanc]

### 🔇 REMARQUE

Le paramètre est activé lorsque les consommables d'origine (toner spécifié) sont utilisés.

### [Alerte toner bas]

si l'alerte doit être affichée sur le panneau de commande e le niveau de toner est bas. : [Désactivé], [Activé]
la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur qu'il mmander du toner lorsque le niveau de toner devient bas. Cette ation est utilisée pour les rapports d'évènement, Status Monitor nterruptions SNMP (systèmes de gestion d'impression, etc.). : Désactivé, Activé <b>EMARQUE</b> ivé est sélectionné, définir la quantité de toner restant esaire à déclencher l'alerte. La plage de réglage est comprise 5 et 100 % (par incréments de 1 %).

### [Géré par l'admin.]

Configure les paramètres gérés par l'administrateur.

[Non (domicile)] : petite entreprise ou bureau à domicile (SOHO)

[Oui (bureau)]: moyenne et grande entreprises

# **Notification/rapport**

Cette fonction permet d'imprimer différents rapports pour vérifier les paramètres, l'état et l'historique de la machine. Il est également possible de configurer les paramètres pour l'impression de rapports.

# Imprimer rapport/Liste

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Notification/rapport] > [Imprimer rapport/Liste]

Élément	Description
[Page d'état]	Description Imprime la page d'état. Vous pouvez vérifier des informations comme les paramètres actuels, la mémoire disponible et les équipements en option installés. Rapport d'état
[État du service]	Imprime l'état du service. Dispose d'informations plus détaillées que la page d'état. Le personnel de service utilise généralement les pages d'état du service à des fins de maintenance.

Élément	Description
[État du réseau]	Imprime la page d'état du réseau. Il est possible de consulter des informations telles que la version du micrologiciel, l'adresse du réseau et le protocole réseau de l'interface réseau.
	Page configuration réseau CKUDCERA
	Network Status Page
[Impr. rapport compteurs]	Si la comptabilité des travaux est activée, il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.
	RAPPORT COMPTA.
	RAPPORT COMPTA.         Immune Version         Immun

Élément	Description
[Liste des polices]	Imprime la liste des polices. Il est possible de vérifier les polices installées sur cette machine à l'aide d'un échantillon.
[État de l'application]	Imprime l'état de l'application. Il est possible de vérifier les informations des applications installées sur cette machine.
[Liste de configuration]	Imprime les paramètres du système sous forme de liste.
[Rapport nettoyage données]	Imprime le rapport de nettoyage des données.

# Alerte toner bas

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Notification/rapport] > [Alerte toner bas]

### [Alerte toner bas]

➡ <u>Alerte toner bas (page 198)</u>

# **Envoyer historique**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Notification/rapport] > [Envoyer historique]

### 🔇 REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'historique du journal, se reporter à la section suivante :

Gestion des historiques (page 203)

### [Envoyer historique]

Élément	Description
[Envoi auto]	Cette fonction envoie automatiquement l'historique du journal aux destinations sélectionnées lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé. Valeur : [Désactivé], [Activé]
	Si [Activé] est sélectionné, spécifier le nombre d'historiques des travaux. La plage de réglage est comprise entre 1 et 16.
[Destination]	Selectionner la destination d'envoi des historiques du journal. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail.
[Objet]	Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail. Valeur : 256 caractères au maximum
[Informations personnelles]	Sélectionner si inclure ou non les informations personnelles dans le journal des travaux.
	Valeur : [Inclure], [Exclure]
[Envoyer historique]	Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique aux destinations spécifiées.

### **Gestion des historiques**

Il est possible d'exécuter la Gestion des journaux pour les journaux suivants sur cette machine.

### Journal des travaux

#### Objet du journal

Fin d'impression d'un travail

Vérification du statut des travaux/Modification de travaux/Annulation de travaux

#### Informations relatives au journal

Date et heure d'un événement

Type d'événement

Informations concernant les utilisateurs connectés (ou les utilisateurs ayant tenté de se connecter)

Résultats d'événement (Réussite/Échec)

# Paramètres de fonction

Configure les paramètres des fonctions.

# Fonctions par défaut

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Fonctions par défaut ]

### [Commun]

### [Entrée du nom de fichier]

Définir un nom de travail entré automatiquement (par défaut). Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° trav.

Valeur

Nom du fichier, jusqu'à 32 caractères peuvent être saisis.

Informations supplémentaires : [Aucun], [N° travail], [Date et heure], [[N° travail] et [Date et heure]], [[Date et heure] et [N° travail]]

### [Impr.]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Fonctions par défaut] > [Impr.]

Élément	Description
[Impression JPEG/TIFF]	Sélectionner le format de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF.
	Valeur : [Ajuster au format papier], [Résolution d'image], [Résolution d'impression]
[Adapter XPS à la page]	Régler la valeur par défaut pour la fonction d'adaptation XPS à la page.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Recto Verso]	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier. Cette option permet d'imprimer sur chaque côté de la page de l'original.
	[Recto] >> [Recto]
	[Recto] >> [Recto verso]
	Finition : [Reliure Gauche/droite], [Reliure Haut]

# E-mail

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [E-mail]

### [Paramètres E-mail]

Élément	Description
[SMTP (transmis. e-mail)]	Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP.
	Valeur : Désactivé, Activé

### [POP3]

Élément	Description
[POP3]	Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3. Valeur : Désactivé, Activé
[Impression à distance]	➡ Impression à distance (page 212)

### WSD

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [WSD]

### [Impression WSD]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir s'il faut utiliser les services web propriétaires. Le paramètre sera modifié après le redémarrage du périphérique ou réseau. Valeur : Désactivé, Activé

# Imprimante

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Imprimante]

Élément	Description
[Émulation]	Sélectionner l'émulation de la machine en cas de commande par
	Valeur: $[PC 6]$ [KPD ] [KPD  (Auto)]
	REMARQUE
	<ul> <li>Lorsque vous avez sélectionné [KPDL (Auto)], définissez aussi « Alt Emulation ».</li> </ul>
	<ul> <li>Lorsque vous avez sélectionné [KPDL] ou [KPDL (Auto)], définissez aussi « KPDL Rapport d'erreur ».</li> </ul>
	KDDL Dappart d'arraur
	En cas d'erreur durant l'impression en mode d'emulation KPDL, sélectionner si le rapport des erreurs doit être imprimé ou non.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Mode couleurs]	Vous pouvez choisir si les rapports sont imprimés en noir et blanc ou en couleur.
	Valeur : [Couleur], [Noir & blanc]
[Impr. gris avec toner noir]	Cette option permet de configurer les paramètres d'impression en gris avec toner noir.
	[Photo]
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	[Graphiques]
	Valeur :[Désactivé], [Activé]
	[Texte]
	Valeur :[Désactivé], [Activé]
[Mode brillant]	Le mode Brillant augmente l'effet de brillant à l'impression. Toutefois, l'impression prend plus de temps.
	Valeur : Désactivé, Activé
	Cette fonction n'est pas disponible si l'option [Étiquettes] ou [Transparent] est définie comme paramètre de type de papier.
	Chargeur de papier (page 189)
	En fonction du papier utilisé, l'impression en mode brillant peut entraîner des tuiles sur le papier. Pour réduire les tuiles, utiliser un papier plus épais.

Élément	Description
[EcoPrint]	EcoPrint conserve le toner lors de l'impression. Cette option est recommandée pour les copies de test où l'impression plus légère ne constitue pas un problème. Valeur : Désactivé, Activé
[Annuler A4/Letter]	Cette fonction permet de traiter les formats A4 et Letter qui sont
	similaires, comme un même format lors de l'impression.
	Valeur
	Désactivé
	Les formats A4 et Letter sont considérés comme différents.
	Activé
	Les formats A4 et Letter sont considérés comme identiques. La machine utilisera n'importe quel format se trouvant dans la source de papier.
[Recto Verso]	Sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso.
	Valeur : [Recto], [Rec.verso (brd rel. long)], [Rec.verso (brd rel.court)]
[Copies]	Définir le nombre de copies, entre 1 et 999.
	Valeur : 1 à 999 exemplaires
[Impression réduite]	Configurer les paramètres pour réduire les données imprimées et les impressions (impressions réduites). Définir le format papier avant la réduction ou le ratio de réduction.
	Dans les impressions réduites, contrairement au résultat d'impression au format x1, la largeur de ligne des caractères peut ne pas être constante, ou des lignes peuvent être visibles dans les figures, images, motifs, etc. De plus, les lignes fines risquent de ne pas être imprimées. Par ailleurs, si un code-barres est imprimé en taille réduite, il risque de ne pas être lisible.
[Orientation]	Définir l'orientation par défaut [Portrait] ou [Paysage]
[onentation]	Valeur : [Portrait]. [Paysage]
[Délai saut de page]	Lors de la réception de données de l'ordinateur, la machine doit parfois attendre si aucune information ne permet d'identifier le fait que la dernière page ne comporte pas de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine imprime automatiquement le papier. Le délai varie de 5 à 495 secondes.
[Saut de ligne]	Definir le saut de ligne lorsque la machine reçoit le code de saut de ligne (code caractère 0AH).
	valeur : [Saut de ligne], [Saut de ligne et ret.chariot], [Ignorer saut]
[Retour chariot]	Définir le retour chariot lorsque la machine reçoit le code de retour (code caractère 0DH).
	Valeur : [Ret.chariot], [Saut de ligne et ret.chariot], [Ignorer saut]
Élément	Description
---------------------	---
[Nom du travail]	Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.
	valeur : Desactive, Active
	Si vous sélectionnez Activé, sélectionnez parmi [Nom du travail], [Numéro de travail& Nom du travail] ou [Nom du travail& Numéro de travail] à utiliser comme nom de travail.
[Nom d'utilisateur]	Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote
[]	d'imprimante.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Mode alim papier]	Durant l'impression à partir de l'ordinateur, sélectionner le mode d'alimentation du papier lorsque la source de papier et le type sont spécifiés.
	Valeur
	[Auto]
	Chercher la source de papier qui correspond au format et au type de papier sélectionné.
	[Corrigé]
	Imprimer sur le papier chargé dans la source de papier spécifiée.
[Priorité by-pass]	Si le papier est placé dans le bac MF, il est possible de donner la priorité au bac MF pour le chargement du papier.
	Valeur
	[Désactivé]
	Les paramètres de pilote d'imprimante sont suivis.
	[Alimentation auto]
	Si Auto est sélectionné dans le pilote d'imprimante et qu'il y a du papier dans le bac MF, alors le chargement du papier sera effectué depuis le bac MF.
	[Toujours]
	S'il y a du papier dans le bac MF, alors le chargement de papier sera effectué depuis le bac MF, sans tenir compte du paramètre défini dans le pilote d'imprimante.

Élément	Description
[Chang. bac auto]	Sélectionner les actions suivantes lorsque le papier est terminé dans la source de papier durant l'impression. Valeur : Désactivé, Activé
	<ul> <li>Lorsque le paramètre est désactivé, la machine affiche « Ajoutez le papier suivant dans le magasin #. » (# est le numéro de magasin) ou « Ajoutez du papier au by-pass. », et arrête l'impression.</li> </ul>
	<ul> <li>Lorsque vous chargez le papier dans le magasin affiché dans le message, l'impression redémarre.</li> </ul>
	<ul> <li>Si vous souhaitez imprimer à partir d'un autre magasin, sélectionnez la source de papier souhaitée avec [Sélection du papier].</li> </ul>
	• En sélectionnant Activé, la machine continue automatiquement l'impression lorsque l'autre magasin contient le même papier que le magasin en cours d'utilisation.
[A4 étendu]	Activer cette option pour augmenter le nombre maximum de caractères pouvant être imprimés sur une ligne pour une page A4 (78 caractères à un pas de 10) et pour une page au format Letter (80 caractères à un pas de 10). Ce paramètre ne fonctionne qu'avec l'émulation PCL6.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Résolution]	Définir la résolution d'impression.
	Valeur : [600 dpi], [1200 dpi]
	Les paramètres reçus du pilote d'imprimante sont prioritaires par rapport aux paramètres du panneau de commande.
	Valeur : Désactivé, Activé
[Finisseur de travaux]	Vous pouvez sélectionner la condition qui est considérée comme une fin de travail, si le travail d'impression n'a pas pu être traité jusqu'à la fin en raison de votre environnement ou pour une autre raison. Valeur
	[FOI (fin du travail)]
	La commande reconnue comme clôture des données de travaux est considérée comme un travail jusqu'à sa détection.
	   [Fin de session réseau]
	Les données incluses dans une session de réseau dans une connexion de réseau est considérée comme un travail.
	[UEL (langage de sortie universel)]
	L'UEL incluse dans la clôture des données de travaux est considérée comme un travail jusqu'à sa détection.

Élément	Description
[Impression à distance]	Sélectionner s'il faut interdire l'impression effectuée sans utiliser la machine. Quand [Interdire] est sélectionné, un document qui a été stocké dans la boîte de documents à partir du pilote d'imprimante peut être imprimé à partir de la machine. Cela empêche toute autre personne de voir ce document. Valeur : [Interdire], [Autoriser]
	Si [Interdire] est sélectionné, l'impression et le stockage à l'aide des fonctions Copie rapide et Vérification et conservation sont désactivés.
[Impression directe depuis le web]	Définir si l'impression directe doit être autorisée à partir de Embedded Web Server RX.
	Valeur : [Non autorisé], [Autorisé]
	➡ Embedded Web Server RX User Guide

## Boîte des travaux

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Boîte travaux]

Élément	Description
[Stock trav pr cop rapide]	Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés. Valeur : nombre entre 0 et 300
	REMARQUE
	Si 0 est sélectionné, Copie rapide ne peut pas être utilisé.
[Suppr. stockage travaux]	Cette option spécifie que les documents (par ex. Impression privée, Copie rapide ou Vérification avant impression) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie. Valeur : [Désactivé], [1 heure], [4 heures], [1 jour], [1 semaine]
	REMARQUE
	Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction. Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction.

## **Paramètre Cloud Access**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Connexion à Cloud Access]

Élément	Description
[Connexion à Cloud Access]	Cette option permet d'activer la connexion à Cloud Access. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Modifier restriction]	Cette option permet de modifier la restriction. Cette fonction s'affiche lorsque l'option de [Connexion à Cloud Access] est activée. Valeur : [Désactivé], [Administrateur uniquement]

## Accueil

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Accueil] Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.

➡ Modification de l'écran d'accueil (page 48)

# État

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [État]

### [Param. journ./état trav.]

Définir l'affichage du statut des travaux/de l'historique des travaux.

Élément	Description
[Afficher le détail des travaux]	Value : [Afficher tout], [Mes travaux uniquement], [Masquer tout]
[Afficher journal des travaux]	Value : [Afficher tout], [Mes travaux uniquement], [Masquer tout]

## Param services à distance

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de fonction] > [Services à distance] > [Paramètres serveur services à distance]

Lorsque le problème se produit au niveau de ce produit, il est possible d'expliquer la procédure opérationnelle et la méthode de dépannage via Internet depuis notre bureau des ventes en accédant à l'écran du panneau de commande de ce produit en opérant au niveau de l'écran.

Valeur : Désactivé, Activé

### 🔇 REMARQUE

Lors de l'utilisation des paramètres du service à distance, il est nécessaire de conclure un contrat avec notre entreprise. Pour plus d'informations, contacter notre bureau des ventes ou notre revendeur agréé (source d'achats).

# Paramètres réseau

Configurer les paramètres réseau.

## Nom d'hôte

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Nom d'hôte]

Élément	Description
[Nom d'hôte]	Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom de l'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX.
	Modification des informations du périphérique (page 86)

## [Proxy]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Proxy]

Élément	Description
[Proxy ]	Définir s'il faut utiliser un proxy. Valeur : [Désactivé], [Utiliser un serveur proxy différent], [Utiliser le même serveur proxy]

## Paramètres Wi-Fi Direct

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres Wi-Fi Direct] Définir les Paramètres Wi-Fi Direct.

### REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsqu'un module Wi-Fi est installé.

Élément	Description
[Wi-Fi Direct]	Sélectionner s'il faut utiliser Wi-Fi Direct. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Nom du périph.]	Spécifier le nom du périphérique.
	<ul> <li>Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.</li> </ul>
	Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activer].
[Adresse IP]	<ul> <li>✓ Configuration TCP/IP (page 227)</li> </ul>
	Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activer].
[Déconnexion auto]	Déconnecter automatiquement les périphériques connectés via Wi-Fi Direct.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<ul> <li>Si [Activé] est sélectionné, définir le délai d'attente pour la déconnexion automatique.</li> </ul>
	Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activer].
	1

Élément	Description
[Groupe persistant]	Définir si la connexion Wi-Fi Direct doit être un groupe persistant ou non (les informations sur la connexion sont conservées même après la mise hors tension).
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activer].
[Bande fréq.]	Définir la bande de fréquence à utiliser.
	Valeur : [2,4 GHz], [5 GHz]
[Mot de passe]	Sélectionner si le mot de passe Wi-Fi Direct est automatiquement généré ou créé manuellement.
	Lorsque l'option [Création manuelle] est sélectionnée, le paramètre du groupe persistant passe au statut [Activé].
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	Si l'option [Création manuelle] est sélectionnée, définissez un mot de passe (8 caractères ou plus).

## Paramètres Wi-Fi

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres Wi-Fi] Définir les Paramètres Wi-Fi.

#### 🔇 REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsqu'un module Wi-Fi est installé.

### [Wi-Fi]

Élément	Description
[Wi-Fi]	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]

#### Configuration

Les éléments suivants s'affichent lorsque le [Wi-Fi] est activé.

#### [Réseau disponible]

Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter. Sélectionner [Menu] > [Recharg.] pour rafraîchir la liste des points d'accès.

Élément	Description
[Recharg.]	Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter. Sélectionner [Menu]>[Recharg.] pour rafraîchir la liste des points d'accès.
[Index]	Sélectionner l'index des touches du point d'accès. Valeur : 0 à 3

#### [Méthode du bouton-poussoir]

Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion peut être lancée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès.

## 🔇 REMARQUE

La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.

#### [Méthode code PIN (produit)]

Démarre la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.

### [Configuration perso]

Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.

Élément	Description
[Nom réseau (SSID)]	Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte.
	Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.
[Authentification réseau]	Sélectionner un type d'authentification réseau.
	Valeur : [Ouvrir], [WPA2/WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA2/WPA-EAP], [WPA2-EAP], [WPA3-SAE/WPA2-PSK], [WPA3-SAE], [WPA3/WPA2-EAP], [WPA3-EAP]
[Cryptage]	Sélectionner la méthode de cryptage. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau.
	Valeur : [AES], [Auto]
[Clé prépartagée]	Définir la clé prépartagée.
	Jusqu'à 64 caractères peuvent être saisies.

#### **Configuration TCP/IP**

### [TCP/IP]

Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP. Valeur : [Désactivé], [Activé]

### [IPv4 Setting]

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau.

Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].

Élément	Description
[DHCP]	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Auto-IP]	Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Adresse IP]	Définir l'adresse IP. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.
[Subnet Mask]	Définir le masque de sous-réseau IP. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.
[Passerelle par défaut]	Définir l'adresse IP de passerelle. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.
[DNS Server Address]	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). Valeur : [Auto (DHCP)], [Manuel]
	<b>REMARQUE</b> When [Manual] is selected, enter the DNS server IP address in the Primary and Secondary fields provided.

Élément	Description
[DNS sur TLS]	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS.
	Valeur : [Désactivé], [Activé], [Auto]

#### **IMPORTANT**

- Lors de l'utilisation de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans l'adresse IP.
- Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

### [IPv6 Settings]

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].

Élément	Description
[IPv6 Setting]	Sélectionner si utiliser ou non IPv6. Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<b>REMARQUE</b> La sélection de [Activé] affiche l'adresse IP dans [Lien local] après le redémarrage du réseau.
[IP addr.(LinkLocal)]	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). Valeur
	[IP Address]
	Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de quatre chiffres hexadécimaux. Les groupes sont séparés par deux points (:).
	[Longueur du préfixe]
	0 à 128
	[Passerelle par défaut]
	Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de quatre chiffres hexadécimaux. Les groupes sont séparés par deux points (:).
	Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].
	1

Élément	Description
[RA(Stateless)]	Sélectionner l'utilisation ou non de RA (sans état). Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<ul> <li>Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].</li> </ul>
	<ul> <li>Sélectionner [Activé] affiche [Adresse IP 1] - [Adresse IP 5] après le redémarrage du réseau.</li> </ul>
	<ul> <li>Pour entrer [Passerelle déf.], définissez [RA(Stateless)] sur [Désactivé].</li> </ul>
	<ul> <li>[Default Gateway] 128-bits address is expressed in eight groups consisting of four-digit hexadecimal digits. Les groupes sont séparés par deux points (:).</li> </ul>
DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6).
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<ul> <li>Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].</li> </ul>
	Selecting ON displays IP address in IP Address (Stateful) after restarting the network.
[DNS Server Address]	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). Valeur : [Auto (DHCP)], [Manuel]
	REMARQUE
	When [Manual] is selected, enter the DNS server IP address in the Primary and Secondary fields provided.
[DNS sur TLS]	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS.
	Valeur : [Désactivé], [Activé], [Auto]

#### 

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

## Param. du réseau filaire

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Param. du réseau filaire] Configurer les paramètres du réseau filaire.

### **Configuration TCP/IP**

### [TCP/IP]

Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP. Valeur : [Désactivé], [Activé]

### [IPv4 Setting]

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau.

Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].

Élément	Description
[DHCP]	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Auto-IP]	Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Adresse IP]	Définir l'adresse IP. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.
[Subnet Mask]	Définir le masque de sous-réseau IP. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.
[Passerelle par défaut]	Définir l'adresse IP de passerelle. Valeur : ###.###.####
	<b>REMARQUE</b> Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], la valeur ne peut pas être saisie.

Élément	Description
[DNS Server Address]	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). Valeur : [Auto (DHCP)], [Manuel] REMARQUE When [Manual] is selected, enter the DNS server IP address in the Primary and Secondary fields provided.
[DNS sur TLS]	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. Valeur : [Désactivé], [Activé], [Auto]

#### **IMPORTANT**

- Lors de l'utilisation de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans l'adresse IP.
- Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

#### [IPv6 Settings]

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].

Élément	Description
[IPv6 Setting]	Sélectionner si utiliser ou non IPv6. Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<b>REMARQUE</b> La sélection de [Activé] affiche l'adresse IP dans [Lien local] après le redémarrage du réseau.

Élément	Description
[IP addr.(LinkLocal)]	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). Valeur
	[IP Address]
	Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de quatre chiffres hexadécimaux. Les groupes sont séparés par deux points (:).
	[Longueur du préfixe]
	0 à 128
	[Passerelle par défaut]
	Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de quatre chiffres hexadécimaux. Les groupes sont séparés par deux points (:).
	REMARQUE
	Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].
[RA(Stateless)]	Sélectionner l'utilisation ou non de RA (sans état).
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	REMARQUE
	<ul> <li>Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].</li> </ul>
	<ul> <li>Sélectionner [Activé] affiche [Adresse IP 1] - [Adresse IP 5] après le redémarrage du réseau.</li> </ul>
	<ul> <li>Pour entrer [Passerelle déf.], définissez [RA(Stateless)] sur [Désactivé].</li> </ul>
	<ul> <li>[Default Gateway] 128-bits address is expressed in eight groups consisting of four-digit hexadecimal digits. Les groupes sont séparés par deux points (:).</li> </ul>
пнср	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6).
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	REMARQUE
	<ul> <li>Cette fonction s'affiche lorsque [Paramètre IPv6] est réglé sur [Activé].</li> </ul>
	<ul> <li>Selecting ON displays IP address in IP Address (Stateful) after restarting the network.</li> </ul>

Élément	Description
[DNS Server Address]	Définir l'adresse IP du serveur DNS (Domain Name System). Valeur : [Auto (DHCP)], [Manuel]
	When [Manual] is selected, enter the DNS server IP address in the Primary and Secondary fields provided.
[DNS sur TLS]	Définir s'il faut se connecter ou non à un serveur DNS durant la communication protégée par TLS. Valeur : [Désactivé], [Activé], [Auto]

#### **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

#### Autres

Élément	Description
[Interface LAN]	Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. Valeur : [Auto], [10BASE-Half], [10BASE-Full], [100BASE-TX Half], [100BASE-TX Full], [1000BASE-T]

#### **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

## Paramètres du protocole

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres du protocole] Configure les paramètres du protocole.

#### [SMTP (transmis. e-mail)]

➡ Paramètres E-mail (page 206)

### [POP3 (réception e-mail)]

➡ POP3 (page 206)

#### [Serveur FTP (réception)]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si les documents doivent être envoyés via FTP. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

#### [Impression WSD]

➡ Impression WSD (page 207)

#### [LPD]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si les documents doivent être envoyés via LPD. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

#### [Raw]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si la réception des documents doit s'effectuer via le port Raw. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## [IPP]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si les documents doivent être envoyés via IPP. Pour l'utiliser, sélectionner Activé dans ces paramètres, puis sélectionner [Désactivé] dans [TLS] à partir de « Paramètres de sécurité ». Sélectionner ensuite [Non sécurisé (IPPS& PPI)] dans les paramètres de sécurité de Embedded Web Server RX. Le numéro de port par défaut est 631. Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port)
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## [IPP sur TLS]

Élément	Paramètres
[Paramètres du protocole]	Définir si la réception des documents doit s'effectuer via IPP protégé par TLS. Pour l'utiliser, sélectionner Activé dans ces paramètres, puis sélectionner [Activé] dans [TLS] à partir de « Paramètres de sécurité ». Le numéro de port par défaut est 443. <sup>*1*2</sup> Valeur : Désactivé, Activé, 1 à 32767 (numéro de port) <b>REMARQUE</b> Si le paramètre est [Activé], un certificat TLS est requis. Le certificat d'usine est le certificat que possède la machine.
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## [HTTP]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si la communication se fait via HTTP. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## [HTTPS]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si la communication se fait via HTTPS. <sup>*1*2</sup>
	Valeur : Desactive, Active

Élément	Description
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire.
	Valeur : [Désactiver], [Activer]

### [LDAP]

Sélectionner s'il faut utiliser ou non LDAP.

Valeur : Désactivé, Activé

### [SNMPv1/v2c]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMP. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

### [SNMPv3]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir si la communication doit utiliser ou non SNMPv3. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

### [Enhanced WSD]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir s'il faut utiliser les services web propriétaires. <sup>*1</sup> Valeur : Désactivé, Activé
	If you select [Off], the WIA driver and TWAIN driver are not available. 
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

### [Enhanced WSD over TLS]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir s'il faut utiliser nos services web propriétaires sur TLS. <sup>*1*2</sup> Valeur : Désactivé, Activé
	<b>REMARQUE</b> If you select [Off], the WIA driver and TWAIN driver are not available.
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire.
	Valeur : [Désactiver], [Activer]

### [VNC (RFB)]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir quand utiliser une utilisation à distance en lançant un outil d'accès VNC autre que le nôtre (par exemple : Real VNC). Le numéro de port par défaut est 9062. <sup>*1</sup> Valeur : [Désactivé], [Activé], 1 à 32767 (numéro de port)
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## [VNC (RFB) over TLS]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Définir quand utiliser une utilisation à distance protégée par TLS en lançant un outil d'accès VNC autre que le nôtre (par exemple : Real VNC). Le numéro de port par défaut est 9063. <sup>*1*2</sup> Valeur : [Désactivé], [Activé], 1 à 32767 (numéro de port)
	Si le paramètre est [Activé], un certificat TLS est requis. Le certificat d'usine est le certificat que possède la machine. 
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire.
	Valeur : [Désactiver], [Activer]

#### [Enhanced VNC ov TLS]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Démarrer Embedded Web Server RX et configurer pour utiliser le fonctionnement à distance protégé par TLS. Le numéro de port par défaut est 9061.*1*2 Valeur : [Désactivé], [Activé], 1 à 32767 (numéro de port) <b>REMARQUE</b> • Le paramètre usine par défaut est [Activé].
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

\*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage du périphérique ou réseau.

\*2 Dans « Paramètres de sécurité », définir [TLS] sur [Activé].

Paramètres de sécurité (page 245)

#### 

Selon le protocole, il peut être nécessaire de relancer le réseau ou d'éteindre/allumer la machine après avoir modifié les paramètres.

# Ping

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Ping]

Élément	Description
[Ping]	Vérifier s'il est possible de communiquer avec la destination en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la destination.
	Cette fonction ne s'affiche pas lorsque le [Réseau principal] est spécifié dans le paramètre de [Réseau en option]. Réseau principal (client) (page 243)

## Bonjour

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Bonjour]

Élément	Description
[Paramètres du protocole]	Sélectionner s'il faut utiliser ou non Bonjour. Valeur : Désactivé, Activé
[Réseau disponible]	Définir si cette fonction doit être activée pour chaque réseau de Wi-Fi Direct, Wi-Fi et filaire. Valeur : [Désactiver], [Activer]

## Filtre IP (IPv4)

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Filtre IP (IPv4)]

Élément	Description
[Filtre IP (IPv4)]	Configurer le paramètre du filtre IP Le filtre IP est une fonction permettant de limiter l'accès à la machine en définissant l'adresse IP et le protocole.
	L'adresse IP ou l'adresse réseau des hôtes autorisés est définie à partir de Embedded Web Server RX. Ne pas définir le filtre IP rendra possible l'accès depuis tous les hôtes.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	➡ Embedded Web Server RX User Guide

## Filtre IP (IPv6)

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Filtre IP (IPv6)]

Élément	Description
[Filtre IP (IPv6)]	Configurer le paramètre du filtre IP Le filtre IP est une fonction permettant de limiter l'accès à la machine en définissant l'adresse IP et le protocole.
	L'adresse IP ou l'adresse réseau des hôtes autorisés est définie à partir de Embedded Web Server RX. Ne pas définir le filtre IP rendra possible l'accès depuis tous les hôtes.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]
	➡ Embedded Web Server RX User Guide

## [IPSec]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [IPSec]

Élément	Description
[IPSec]	Définir s'il faut utiliser l'IPSec.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]

## Redémarrer le réseau

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Redémarrer le réseau]

Élément	Description
[Redémarrer le réseau]	Redémarre le réseau.

## Réseau principal (client)

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Réseau principal (client)]

Sélectionner l'interface réseau à utiliser pour la fonction d'envoi que cette machine utilise comme client, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe.

Valeur : [Wifi], [Réseau filaire]

- L'option [Wi-Fi] s'affiche lorsqu'un module Wi-Fi est installé.
- Les e-mails peuvent être définis et utilisés séparément par [Réseau filaire] ou [Wi-Fi].

## Redémarrer tout le périphérique

Cette fonction permet de redémarrer le périphérique sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage d'ordinateur.)

# Paramètres de sécurité

Configurer les paramètres de sécurité.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de sécurité]

Élément	Description
[Configuration rapide de la sécurité]	Sélectionner les paramètres de sécurité des niveaux 1 à 3 proches de votre environnement, et modifier (personnaliser) les fonctions, le cas échéant. Valeur
	[Niveau 1]
	Le paramètre par défaut.
	[Niveau 2]
	La fonction de sécurité du réseau sera modifiée.
	[Niveau 3]
	Toutes les fonctions qui protègent la machine sont activées, et les fonctions qui ne protègent pas la machine sont désactivées.
	REMARQUE
	<ul> <li>Cette fonction peut être définie uniquement si vous êtes connecté avec les privilèges d'administrateur.</li> </ul>
	Connexion en tant qu'Administrateur machine ou Administrateur (page 80)
	<ul> <li>Redémarrer le périphérique ou le réseau après avoir sélectionné un niveau pour que les paramètres prennent effet.</li> </ul>
	Redémarrer tout le périphérique (page 244)
	➡ Redémarrer le réseau (page 242)
	<ul> <li>Pour plus d'informations sur le réglage du niveau de sécurité, se reporter à la section suivante :</li> </ul>
	Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité (page 459)
	Cette option verrouille et protège le port LISB (bôte LISB)
	Valeur : [Déverrouiller], [Verrouiller]
[Périphérique USB]	Cette option verrouille et protège le connecteur d'interface USB (périphérique USB). Valeur : [Déverrouiller], [Verrouiller]
Élément	Description
-----------------------------------	--
[Lecteur USB]	Cette option verrouille et protège le logement de mémoire USB. Valeur : [Déverrouiller], [Verrouiller]
	Cette fonction peut être configurée lorsque l'hôte USB est défini sur [Déverrouiller].
[Redémarrer tout le périphérique]	Cette fonction permet de redémarrer la machine sans mettre la
	machine hors tension.
	<b>WINDORTANT</b>
	Redémarrez le système ou éteignez-le et rallumez-le pour refléter le changement de « Config. bloc d'interface ».
[Param. journ./état trav.]	Param. journ./état trav. (page 216)
[Niveau de sécurité :]	Spécifier le niveau de sécurité. Valeur
	[Bas]
	Ce mode est utilisé durant la maintenance. Ne pas l'utiliser en temps normal.
	[Haut]
	Il s'agit du paramètre de sécurité recommandé. Utiliser ce paramètre en temps normal.
	[Très élevé]
	En plus de la [Haut] état, désactive la modification des paramètres de la machine avec des commandes externes.
	Cette fonction ne peut être définie que lors de la connexion avec l'autorité de l'administrateur du périphérique.
	Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux) (page 271)
[Improcesion à distance]	
[impression a distance]	Impression à distance (page 212)

Élément	Description
[Param disque RAM]	Créer un disque RAM et définir sa capacité. La création d'un disque RAM permet l'impression de données depuis une boîte des travaux. [Taille du disque RAM] Valeur : Désactivé, Activé <b>REMARQUE</b> • Cette option permet de définir la taille si Activé est sélectionné. La plage de paramètres varie selon la taille de la mémoire installée et l'utilisation de la mémoire en option
	IMPORTANT         Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.
[Vérification du logiciel]	Vérifier le logiciel sur la machine. Sélectionner [Démarrer] pour exécuter la vérification. Si des anomalies sont constatées lors de la vérification du logiciel, contacter le service d'assistance.
[Auth. pour màj microlog.]	Cette option demande l'approbation de l'administrateur lors de la mise à jour du micrologiciel. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Liste blanche]	Si un programme non autorisé ou un programme altéré est installé, les données stockées ou les contenus de la communication dans ce programme peuvent être volées. Une fois cette fonction activée, l'exécution du logiciel non autorisé ou l'altération du logiciel peut être empêchée, et il est possible de conserver la fiabilité du système. Valeur : [Désactivé], [Activé]
	<ul> <li><b>REMARQUE</b></li> <li>Un redémarrage de la machine est nécessaire après avoir réglé ce</li> </ul>
	<ul> <li>paramètre sur [Activé].</li> <li>L'activation de cette fonction ralentit le démarrage de la machine.</li> <li>Si un programme malveillant est détecté, un rapport d'événement peut être utilisé pour comprendre son contenu. Les rapports d'événements peuvent être activés en accédant à Command Center RX &gt; « Paramètres de gestion : Notification/rapport » &gt; [Adresse e-mail du destinataire 1] à [Adresse e-mail du destinataire 3] et en réglant le paramètre [Notifier la détection d'un programme malveillant] sur [Activé].</li> </ul>
[Travaux d'impression restants]	Valeur :[Annuler], [Continuer]
[Démarrage sécurisé]	Valeur :[BIOS], [BIOS + Firmware]

Élément	Description
[Outil de mise à jour du microprogramme]	Valeur :[Interdire], [Autoriser]
[Sécurité des données]	➡ [Nettoyage des données] (page 248)
[Param. verr. du compte]	Paramètre de verrouillage du compte utilisateur (page 268)
[Paramètres de politique de mot de passe]	Paramètres de politique de mot de passe (page 270)
[TLS]	Définir s'il faut utiliser ou non TLS pour la communication. Valeur : [Désactivé], [Activé]
[Accès au réseau]	<ul> <li>Définir s'il faut utiliser SNMP ou IPSec pour la communication.</li> <li>→ <u>SNMPv1/v2c (page 234)</u></li> <li>→ <u>SNMPv3 (page 234)</u></li> <li>→ <u>[IPSec] (page 241)</u></li> </ul>

## [Nettoyage des données]

Cette fonction rétablit les valeurs d'usine par défaut des informations suivantes stockées dans la machine.

- Paramètres du système
- Données de la boîte personnalisée
- Applications en option

## 🗟 REMARQUE

- Imprimer [Nettoyage des données] et vérifier que les données de sécurité ont bien été effacées.
- Il n'est pas possible d'annuler un processus en cours.
- Déconnecter tous les câbles modulaires ou réseau avant d'effectuer cette opération.
- Définir les paramètres [Hôte USB], [Périphérique USB] et [Lecteur USB] sur [Déverrouiller] avant d'exécuter cette fonction.
  - ➡ Paramètres de sécurité (page 245)
- Ne pas mettre la machine hors tension durant le nettoyage des données. En cas de coupure de courant durant le processus d'effacement, l'effacement sera exécuté automatiquement lors du rétablissement du courant. Toutefois, l'effacement complet ne pourra pas être garanti.

Élément	Paramètres
[Exécuter immédiatement]	Exécuter le nettoyage des données de sécurité.
[Réserver un moment de nettoyage]	Les informations d'adresse et les données d'image seront totalement effacées de la machine au moment défini. Valeur : [Activé] [Désactivé]
	Si vous sélectionnez [Activé], définir la date et l'heure pour un effacement complet. Valeur : année (2000 à 2035), mois (1 à 12), jour (1 à 31) et heure (0 à 23).

Élément	Paramètres
[Util. mach. après nett.]	Après le nettoyage des données, l'utilisation de cette machine sera restreinte.
	Si [Interdire] est sélectionné, le fonctionnement de la machine est désactivé.
	Valeur :[Interdire], [Autoriser]
[Rapport de nettoyage des données]	Imprime le rapport de nettoyage des données.

# Compta trav./authentif.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] Configurer les paramètres concernant la gestion de la machine.

- ➡ <u>Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 266)</u>
- Aperçu de la comptabilité des travaux (page 290)
- Paramètres utilisateur inconnu (page 305)

# **Ajouter/Supprimer application**

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Ajouter/Supprimer application] Configurer les paramètres de l'application.

Élément	Description
[Application]	Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installant des applications. <sup>*1</sup>
[Fonction facultative]	Les applications en option installées sur cette machine peuvent être utilisées. Aperçu des applications (page 433)

\*1 Aucune application n'est actuellement disponible pour cette machine.

# **Réglage/Maintenance**

Régler la qualité d'impression et effectuer la maintenance de la machine.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance]

# [Niveau éco toner]

Élément	Description
[Imprimante]	Sélectionner le niveau d'économie du toner (EcoPrint). Valeur : 1 à 5 Augmenter le niveau réduit la consommation du toner, mais diminue la qualité de l'image.

# [Enreg. de la couleur - Normal]

Lors de la première installation de la machine ou de son déplacement dans un nouvel emplacement, un décalage des couleurs peut se produire. Utiliser cette fonction pour corriger la position des couleurs cyan, magenta et jaune afin de résoudre le décalage des couleurs.

Procédure d'enregistrement des couleurs (enregistrement standard) (page 416)

# [Enregis. couleur-Manuel]

Lors de la première installation de la machine ou de son déplacement dans un nouvel emplacement, un décalage des couleurs peut se produire. Utiliser cette fonction pour corriger la position des couleurs cyan, magenta et jaune afin de résoudre le décalage des couleurs. Utiliser l'enregistrement détaillé si l'enregistrement standard ne résout pas le problème ou pour exécuter des paramètres plus détaillés. Voir l'option d'enregistrement détaillé dans le lien ci-dessous.

Procédure d'enregistrement des couleurs (enregistrement détaillé) (page 419)

# [Ajustement image]

Élément	Description
[Rafr. tambours ]	Valeur : [Ne pas exécuter], [Exécuter]
[Rafraîch. développeur]	Valeur : [Ne pas exécuter], [Exécuter]
[Nettoyage du laser]	Valeur : [Ne pas exécuter], [Exécuter]
[Étalonnage]	Valeur : [Ne pas exécuter], [Exécuter]

# [Mode silencieux]

Élément	Description
[Mode silencieux]	Définir le mode silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant.
	Valeur : [Désactivé], [Activé]

# [Réglage de l'altitude]

Élément	Description
[Réglage de l'altitude]	Valeur : [Normal], [1001 - 2000m], [2001 - 3000m], [3001 - 3500m]

# [MC]

Élément	Description
[MC]	Valeur : [1] à [7]

# [Diagnostics]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] > [Diagnostics]

# [Vérification du logiciel]

Élément	Description
[Valeur prévue]	Afficher la valeur.
[Valeur résultante]	Afficher la valeur.
[Démarrer vérification]	Exécuter la vérification.

# [Page de test]

Imprimer la page de test pour identifier la cause des défauts de l'image.

Élément	Description
[Page de test]	Valeur : [Annuler], [Imprimer]

# [Journal événement]

Élément	Description
[Journal événement]	Valeur : [Annuler], [Imprimer]

# [LLU RPT]

Élément	Description
[LLU RPT]	Valeur : [Annuler], [Imprimer]

# [Redémarrage/Initialisation]

Élément	Description
[Redémarrer le réseau]	➡ <u>Redémarrer le réseau (page 242)</u>
[Redémarrer tout le système]	
[Formater carte SD]	Formater la carte SD. Pour utiliser une carte SD, il est d'abord nécessaire de formater la carte SD sur cette machine. Une fois le formatage effectué, les données peuvent être écrites sur la carte SD.

# [Param. service]

Effectuer la maintenance et l'inspection de la machine. Ce menu est principalement utilisé par le personnel de maintenance pour effectuer le travail de maintenance.

# 9 Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux)

Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs	
Activer l'administration des connexions d'utilisateurs	
Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs	
Aperçu de la comptabilité des travaux	
Activation de la comptabilisation des travaux	
Comptabilité des travaux	
Comptabilité des travaux (Local)	
Configuration de la comptabilité des travaux	

# Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet de définir le mode d'administration des accès utilisateurs sur cette machine. Entrer une ID d'utilisateur et un mot de passe d'authentification utilisateur, pour la connexion.

- 1 Activer l'administration des connexions d'utilisateurs
  - Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 267)
- 2 Définir l'utilisateur
  - Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 268)
- 3 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion et exécuter le travail
  - Connexion (page 53)



# Gestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur

En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

### Pour gérer les utilisateurs de l'impression à partir des ordinateurs

Les réglages du pilote d'imprimante sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui impriment sur la machine à partir des ordinateurs.

Sestion des utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur (page 276)



# Activer l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet d'activer l'administration des connexions d'utilisateurs.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Login utilisat.].

### 2

- Configurer les paramètres.
  - Pour désactiver l'administration des connexions d'utilisateurs, sélectionner [Désactivé].
  - Si [Authentification réseau] est sélectionnée, définir [Paramètres du serveur].
    - ➡ Paramètres du serveur (page 278)

### 

Si le paramétrage de la machine ne permet pas la connexion, se connecter en tant qu'administrateur enregistré dans la liste des utilisateurs locaux et corriger les paramètres.

# Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette option permet d'enregistrer, modifier et supprimer des utilisateurs et de configurer les paramètres pour l'administration des connexions d'utilisateurs.

# Sécurité d'authentification

Si l'authentification utilisateur est activée, configurer les paramètres d'authentification de l'utilisateur.

## Paramètre de verrouillage du compte utilisateur

Il est possible d'interdire l'utilisation d'un compte utilisateur si un mot de passe incorrect est saisi à plusieurs reprises pour se connecter à ce compte.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🗟 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Param. verr. du compte]

## 2

**Configurer les paramètres.** Les paramètres suivants sont disponibles :

### [Verrou]

Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de verrouillage de compte.

Valeur : [Désactivé], [Activé]

### [Politique de verrou]

Spécifier les conditions et l'étendue du verrouillage du compte.

### Valeur

[Nouv. tentatives (1-10)] : spécifiez le nombre de tentatives de connexion autorisées jusqu'à ce que le compte soit verrouillé. (1 à 10 fois)

[Durée (1 - 60) min] : spécifiez la durée pendant laquelle le compte doit être verrouillé avant d'être déverrouillé. (1 à 60 minutes)

[Cible verrou] : spécifiez la mesure dans laquelle le verrouillage de compte est appliqué. Vous pouvez sélectionner l'option [Tout] ou [Connexion à distance uniquement]. Connexion à distance uniquement verrouille toutes les opérations en dehors du panneau de commande.

### [Liste utilis. verrouillés]

Affiche une liste des utilisateurs verrouillés. Vous pouvez déverrouiller un utilisateur en sélectionnant l'utilisateur dans la liste, puis [Déverrouiller].

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs



Cette fonction s'affiche lorsque la politique de verrouillage de compte est activée.

## Paramètres de politique de mot de passe

Vous pouvez interdire la définition et l'utilisation des mots de passe non conformes à la politique de mot de passe. La définition de la politique de mot de passe rend plus difficile le piratage du mot de passe.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Connexion utilisateur] > [Param. de politique de mdp]

### Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles :

### [Politique de mot de passe]

Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de mot de passe.

Valeur : [Désactivé], [Activé]

### [Longueur min. de mdp]

Définir la longueur minimum de mot de passe en caractères. Valeur : [Désactivé], [Activé] (1 à 64 caractères)

### [Complexité mot de passe]

Définir la complexité du mot de passe.

Valeur

[Refuser mdp communs] :[Désactivé], [Activé]

[Au moins 1 maj. (A-Z)] : [Désactivé], [Activé]

[Au moins 1 minus. (a-z)] : [Désactivé], [Activé]

[Au moins un chiffre (0 - 9)] : [Désactivé], [Activé]

[Au moins un symbole] : [Désactivé], [Activé]

### [Âge max. du mot de passe]

Définir l'âge maximum du mot de passe.

Valeur :[Désactivé], [Activé] (1 à 180 jours)

### [Liste utilis. violant politique]

Liste des utilisateurs qui ne respectent pas les exigences de politique de mot de passe.

# Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux)

Il est possible d'ajouter 1 utilisateur (y compris le nom de connexion de l'utilisateur).

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Ajouter/Modifier utilisateur local]

## \delta REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 2 Enregistrer l'utilisateur.

1 Sélectionner l'icône de menu > [Ajouter]

### [Nom connexion util.]

Entrer l'ID utilisateur de connexion (64 caractères maximum). Il n'est pas possible d'enregistrer le même ID utilisateur.

### 2 Sélectionner [Ajouter].

Le nom d'utilisateur est « Power user ».

### **3** Entrer les informations de l'utilisateur.

Sélectionner Utilisateur.

### [Mot de passe de connexion]

Saisir le mot de passe pour la connexion (256 caractères maximum).

### [Paramètres de niveau d'accès]

Les droits d'accès des utilisateurs sont [Utilisateur].

### **4** Sélectionnez l'icône en haut à droite.

Les informations sur l'utilisateur sont configurées.

# Modification des propriétés utilisateur pour les utilisateurs locaux (Admin, DeviceAdmin, PowerUser)

Les types de propriétés modifiables peuvent varier en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.

# 🔇 REMARQUE

Pour modifier les informations de l'utilisateur de l'administrateur de la machine, il faut se connecter avec des privilèges d'administrateur de la machine. Seules les informations de l'utilisateur peuvent être affichées en cas de connexion en tant qu'utilisateur ordinaire.

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Ajouter/Modifier utilisateur local]

## 

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

## 2 Modifier les propriétés utilisateur.

- Les propriétés utilisateur peuvent être modifiées en accédant à [Liste utilis loc] > [...] à côté du nom d'utilisateur, puis aux [Paramètres de niveau d'accès].
- 2 Configurer les paramètres.

[Nom d'utilisateur], [ID de compte], et [Niveau d'accès] ne peuvent pas être modifiés.

- [ID utilisateur]\*1
- [Mot de passe de connexion]
- [Autoriser AdmSys]<sup>\*1</sup>

\*1 La modification est possible uniquement en cas de connexion avec des droits d'administrateur machine.

**3** Sélectionner la touche [OK].

Les informations utilisateur sont modifiées.

# Modification des propriétés utilisateur pour les utilisateurs réseau

Modifier les propriétés des utilisateurs réseau qui ont été enregistrées avec les paramètres relatifs à l'octroi de droits d'utilisateur local.

Configuration des droits de l'utilisateur réseau (page 279)

## 

Pour modifier les informations de l'utilisateur de l'administrateur de la machine, il faut se connecter avec des privilèges d'administrateur de la machine. Seules les informations de l'utilisateur peuvent être affichées en cas de connexion en tant qu'utilisateur ordinaire.

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

### 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### **7** Modifier les propriétés utilisateur.

1 Sélectionner l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les propriétés.

[Ajouter/Modifier utilisateur local] > [...]

- 2 Configurer les paramètres.
  - [Nom d'utilisateur]
  - [Nom connexion util.]
  - [Mot de passe de connexion]
  - [Confirmer le mot de passe]
  - [Paramètres de niveau d'accès]

Voici les options des paramètres de niveau d'accès.

- [Niveau d'accès]
- [Paramètres papier]
- [Infos util./compte]
- [Paramètres réseau de base]
- [Paramètres de base de la machine]
- [Param. av. machine/réseau]
- [ID de compte : impossible à modifier]

**3** Sélectionnez l'icône en haut à droite.

Les informations utilisateur sont modifiées.

# Suppression d'un utilisateur

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

## 2 Suppression d'un utilisateur.

- Sélectionner un utilisateur à supprimer.
   [Ajouter/Modifier utilisateur local] > icône du menu
- 2 [Supprimer] > [Supprimer]

L'utilisateur sélectionné est supprimé.

## 

Il n'est pas possible de supprimer un utilisateur par défaut possédant des droits d'administrateur de la machine.

Synthèse des privilèges Administrateur (page 79)

# Gestion des utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur

Pour gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote d'imprimante. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

### 1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner le bouton de [démarrage] Windows → [Panneau de contrôle] → [Périphériques et imprimantes].

## 💰 REMARQUE

For Windows 11, select the [Start] button  $\rightarrow$  [All apps]  $\rightarrow$  [Windows Tools]  $\rightarrow$  [Control Panel]  $\rightarrow$  [Devices and Printers].

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur [Administrateur] dans l'onglet [Paramètres du périphérique].

### **2** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [Connexion utilisateur] dans l'onglet [Connexion utilisateur].

Conner and	ioni specifique		
Nom:		Mot de passe:	
O Demander I	e nom eur de connexio		
Nom d'utilisa	Nom d'utilisateur de con Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur (ordinateu	Ajouter
			Supprimer
			Modifier
			Importer
			importer
			Exporter
Valider le n	e nom d'utilisat om d'utilisateur	teur puis valider le choix (ordinateur) ou demander le	nom d'utilisateur de

2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

### [Utiliser un nom spécifique]

Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail d'impression. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas à saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail d'impression.

#### [Demander le nom]

Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

#### [Demander le nom et valider]

Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression.Le nom d'utilisateur et le mot de passe mémorisés dans la « liste d'ID utilisateur » doivent être saisis.Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

#### [Valider le nom d'utilisateur (ordinateur) ou demander un nom d'utilisateur de connexion]

Lors de l'impression, le nom d'utilisateur Windows est recherché dans les « noms d'utilisateurs » et l'impression est possible si le nom est enregistré.Si le nom n'est pas enregistré, l'impression sera annulée pour les utilisateurs ayant des droits d'utilisateur uniquement. Si l'utilisateur possède des droits administrateur, l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affichera.

#### 3 Cliquer sur [OK].

### 

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante : **Printing System Driver User Guide** 

# Paramètres du serveur

Définir le type de serveur lorsque l'authentification réseau est activée.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Connexion utilisateur] > [Authentification réseau] > [Type de serveur]

### 7 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [NTLM], [Kerberos] ou [Ext.] comme type de serveur et sélectionner [OK].

Quand [NTLM] ou [Kerberos] est sélectionné, vous pouvez configurer plusieurs serveurs d'authentification.

2 Saisir le nom d'hôte (256 caractères ou moins) pour le serveur d'authentification, puis appuyer sur la touche [OK].

Pour l'option de type de serveur [Ext.], saisir le numéro de port.

3 Saisir le nom d'hôte pour le serveur d'authentification, puis appuyer sur la touche [OK].

Si le nom de domaine n'est pas défini, sélectionner "------", puis [Menu]. Sélectionner [Modifier], puis [OK] et saisir le nom de domaine (jusqu'à 256 caractères). Sélectionner [OK] pour enregistrer le nom de domaine par défaut. Pour modifier ou supprimer le nom de domaine enregistré, sélectionner le nom de domaine enregistré, puis sélectionner [Menu].

## 🔊 REMARQUE

- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 noms de domaine.
- Si l'ID utilisateur et le mot de passe sont refusés, vérifier les paramètres suivants.
  - Paramètres d'authentification réseau de la machine
  - Propriétés utilisateur du serveur d'authentification
  - Réglage de la date et de l'heure de la machine et du serveur d'authentification

# Configuration des droits de l'utilisateur réseau

Sélectionner si accorder ou non les droits de l'utilisateur local aux utilisateurs réseau. Si ce paramétrage est appliqué, lorsqu'un utilisateur réseau se connecte, les informations de l'utilisateur réseau connecté sont enregistrées comme un utilisateur local. En définissant le nom du compte dans les informations de l'utilisateur local enregistrées, les utilisateurs réseau peuvent s'harmoniser avec la comptabilité des travaux. Affiche le « Nom de domaine » dans les informations utilisateur pour les utilisateurs locaux ayant des droits.

## \delta REMARQUE

Pour des informations sur les utilisateurs locaux, se reporter à la section suivante :

Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux) (page 271)

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔊 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Connexion utilisateur] > [Autorité utilisateur réseau]

### Configurer les paramètres.

Définir l'option [Donner l'autorité utilisateur local] sur [Activé] pour configurer les paramètres.

### [Action utilisat. complet]

Configurer l'action lorsque le nombre d'utilisateurs est dépassé en accordant les droits d'utilisateurs locaux.

Valeur : [Ne pas ajouter de nouveau], [Supprimer l'ancien utilisateur]

### [Autorité hors ligne]

Définir la date d'expiration pour les droits d'utilisateurs locaux qui ont été accordés et qui ne requièrent pas d'authentification réseau

Valeur : [Toujours activé], [Spécifier période d'activation]

Pour l'option [Spécifier période d'activation], définir une limite. (jusqu'à 180 jours)

### [Param. défaut Autor. loc.]

Définir les droits d'utilisateurs locaux par défaut qui sont accordés.

### [Restriction impr.]

Valeur : [Désactivé], [Refuser utilisation]

#### [Restr impr. (Couleur)]

Valeur : [Désactivé], [Refuser utilisation]

### [Restriction R/V]

Valeur : [Désactivé], [Autoriser RV uniq.]

### [Restriction EcoPrint]

Valeur : [Désactivé], [Autor. EcoPrint uniquement]

# Obtenir la propriété d'utilisateur réseau

Définition des informations requises pour obtenir des propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP.

## 🔇 REMARQUE

Pour obtenir les propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP, l'option [Authentif.réseau] doit être sélectionnée en tant que méthode d'authentification dans [Connexion utilisateur]. Il faut également définir l'option [LDAP] sur [Activé] dans [Param. protocole].

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 267)

Paramètres de protocole

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]



Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner l'option [Obtenir propr. util réseau]

### 2 Configurer les paramètres.

Définir l'option sur [Activé] et configurer le paramètre [Type authent.].

### [Type d'authentification]\*1

Définir la méthode d'authentification. Sélectionner [Simple] ou [SASL]. Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

\*1 S'affiche lorsque le type de serveur est défini sur "Kerberos" dans [Authentification réseau].

### **3** Sélectionner [OK].
## Paramètres du kit d'authentification par carte IC

Le kit d'authentification par carte IC permet l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'une carte IC.

## **IMPORTANT**

La procédure de déploiement nécessite une clé de licence. La clé de licence est émise lorsque le « numéro de machine » de la machine et l'« ID produit » écrits sur le certificat de licence de ce produit sont enregistrés sur le site Web spécifié par le distributeur.

Pour obtenir des instructions sur la façon de lire une carte IC, reportez-vous aux instructions fournies avec le lecteur de carte. Pour exécuter l'authentification locale avec la carte IC, les informations de la carte IC ont été enregistrées dans la liste d'utilisateurs locaux en avance.

Enregistrer les informations de carte ID.

Pour utiliser une carte IC pour l'authentification réseau, vous devez installer Net Manager sur le serveur d'authentification réseau. Enregistrez un utilisateur depuis le serveur et entrez le numéro d'identification de la carte IC. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'installation de Net Manager.

## 

Ce produit est un équipement de communication à lecture/écriture inductive qui a reçu la désignation de type du ministre de l'Intérieur et de la Communication sur la base de la loi sur la Radio. Ne pas utiliser dans les zones où l'utilisation des ondes radio est restreinte. Les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables (tels que les stimulateurs cardiaques) doivent utiliser cet appareil à une distance d'au moins 22 cm du site implanté. (En général, des études ont montré que les systèmes de cartes sans fil « cartes IC sans contact » et les dispositifs « étiquettes électroniques » RFID peuvent avoir un effet sur les dispositifs médicaux implantables.) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Intérieur et de la Communication.

## Activation du kit d'authentification par carte IC

Pour effectuer l'authentification de l'utilisateur à l'aide d'une carte IC, vous devez activer le kit d'authentification par carte IC.

Lancement d'une application (page 433)

#### Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

Si vous activez l'administration de connexion utilisateur sur la machine elle-même, vous devez configurer l'administration de connexion utilisateur pour le pilote d'imprimante afin d'imprimer à partir de l'ordinateur.

- Printing System Driver User Guide
- Sestion du nombre de travaux à partir de l'ordinateur (page 266)

## Enregistrer les informations de carte ID.

Pour vous connecter par carte ID, enregistrez les informations de votre carte IC dans les informations utilisateur.

## 🔞 REMARQUE

Si l'authentification de l'utilisateur s'affiche, reportez-vous à la procédure de connexion ou de connexion par clavier et connectez-vous à l'aide d'une carte IC ou d'un nom d'utilisateur de connexion enregistré auprès de l'autorité d'administrateur.

- 1 Touche [System Menu/Counter] > [Compta trav./authentif.] < [Param connexion utilis.] > [Ajouter/Modifier utilisateur local]
- 2 Sélectionnez l'utilisateur pour enregistrer les informations de la carte IC> [. ..] > [Infos carte ID]
- **3** Maintenez la carte IC que vous souhaitez enregistrer sur le lecteur de carte et sélectionnez [Lire]. Si « Terminé. » est affiché, sélectionnez [Fermer].

## 💽 REMARQUE

En fonction du lecteur de carte, [Lire] peut ne pas être affiché.

## **4** Sélectionner [Ajouter].

L'écran de confirmation s'affiche.

## 5 Sélectionner [OK]

Enregistrer les informations de carte ID.

## Supprimer les informations de la carte ID

Enregistrez les informations de la carte ID à partir des informations utilisateur.

## 🚳 REMARQUE

Si l'authentification de l'utilisateur s'affiche, reportez-vous à la procédure de connexion ou de connexion par clavier et connectez-vous à l'aide d'une carte ID ou d'un nom d'utilisateur de connexion enregistré auprès de l'autorité d'administrateur.

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Param connexion utilis.] > [Ajouter/Modifier utilisateur local]
- 2 Sélectionnez l'utilisateur pour enregistrer les informations de la carte ID> [. ..] > [Infos carte ID]
- **2** [Supprimer] < [Supprimer] < [Fermer]

## **4** Sélectionner [Ajouter].

L'écran de confirmation s'affiche.

## 5 Sélectionnez [OK].

Les informations de la carte ID sont supprimées

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs

## Paramètres de carte ID

Si l'authentification de carte ID est activée, sélectionner le type d'authentification.

## 🔇 REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque Card Authentication Kit est activé.

Card Authentication Kit(B) AC <IC card authentication kit (Activate)> (page 432)

## Connexion par clavier numérique

Lorsque l'authentification de carte IC est activée, sélectionner si la connexion par clavier numérique est autorisée ou non.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Param. carte ID]

## 阈 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 [Connexion par clavier numérique] > Touche [OK]

### **2** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [Autoriser] ou [Interdire].

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Paramétrage de l'administration des connexions d'utilisateurs

## Authentification supplémentaire

Sélectionner si le mot de passe doit être saisi ou non après l'authentification par carte ID.

## 🔇 REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque « Connexion utilisateur » est activé.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Param. carte ID]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 [Auth. suppl.] > Touche [OK]

### 2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [Désactivé], [Utiliser mot de passe], ou [Utiliser PIN].

## 阈 REMARQUE

[Utiliser PIN] s'affiche uniquement lors de l'utilisation de l'autorisation par code PIN.

Connexion PIN (page 288)

## **Impression rapide**

Affiche une liste d'impressions enregistrées dans la boîte Travail stocké lors de la connexion avec une carte IC via la connexion utilisateur.

## 🔇 REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'impression de travail simple, se reporter à la section suivante :

Impression de travail simple (page 129)

#### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

#### 2 Sélectionner [Impression rapide]

### **2** Configurer les paramètres.

Définir l'option « Afficher la liste à la connexion » sur [Activé] pour configurer les paramètres.

#### [Déconnexion après impression]

Définir la déconnexion automatique, ou non, après impression.

#### [Ingn. conf. PIN et copies]

Définir s'il faut ignorer, ou non, la saisie du code PIN et la confirmation du nombre de copies pour l'impression lorsqu'un code PIN est défini.

## **Connexion PIN**

## 🔇 REMARQUE

Lors de l'utilisation de l'autorisation par code PIN, l'authentification réseau doit être activée et [Ext.] doit être sélectionné pour le type de serveur.

- Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 267)
- ➡ Paramètres du serveur (page 278)

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Connexion PIN]

## 

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Connexion PIN].

### **2** Configurer la fonction.

1 Sélectionner [Désactivé] ou [Activé]

# Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

## **Connexion/Déconnexion**

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie du nom de connexion de l'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche lors de chaque utilisation de la machine. Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

### Connexion

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant à la suivante :

Connexion (page 53)

## Déconnexion

Une fois l'opération terminée, sélectionnez le [Déconnexion]. L'écran de saisie du nom d'utilisateur/mot passe de connexion s'affiche à nouveau.

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Aperçu de la comptabilité des travaux

## Aperçu de la comptabilité des travaux

Cette fonction permet de gérer la comptabilité des travaux de chaque compte en attribuant un code d'identification à chaque compte.

- 1 Activer la comptabilité des travaux
  - Activation de la comptabilisation des travaux (page 291)
- 2 Configurer un compte.
  - Comptabilité des travaux (Local) (page 293)
- 3 Saisir l'ID de compte attribué lors de l'exécution du travail.
  - ➡ <u>Connexion (page 302)</u>
- 4 Compter le nombre de pages imprimées.



## Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

- 1 Définir la comptabilité des travaux pour l'ordinateur sur le réseau en utilisant le pilote d'imprimante.
  - Comptabilité des travaux pour l'impression (page 297)
- 2 Exécuter l'impression.
- 3 Compter le nombre de pages imprimées.



## Activation de la comptabilisation des travaux

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

### 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Param compta. travaux]

#### 2

### Configurer les paramètres.

Sélectionner [Désactivé] pour désactiver la comptabilité des travaux.

### \delta REMARQUE

Lorsque l'affichage renvoie vers l'écran par défaut Menu système, la déconnexion est automatiquement exécutée et l'écran pour saisir l'ID de compte apparaît. Pour continuer, entrer l'ID de compte.

## Comptabilité des travaux

Configurer la méthode de comptabilité des travaux.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Compta. travaux].

### **2** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [Local] ou [Réseau].

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Comptabilité des travaux (Local)

## Comptabilité des travaux (Local)

Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer un compte et de définir la restriction pour chaque compte.

## Ajout d'un compte

Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 comptes individuels.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

- 2 Sélectionner [Compta. travaux] > [Local]
- 3 Sélectionner [OK]

## **2** Saisir l'ID de compte.

- 1 Sélectionner [Aj./Mod. compt. travail]
- 2 [Menu] > [Ajouter]

#### [Saisir ID.]

Saisir l'ID à 8 chiffres maximum (entre 0 et 9999999).

## 阈 REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser un "ID de compte" déjà enregistré. Saisir un autre ID de compte.

3 Sélectionner l'icône en haut à droite.

Un nouveau compte est ajouté à la liste des comptes.

Permet d'interdire l'impression ou de limiter le nombre de feuilles chargées.

Restriction de l'utilisation de la machine (page 294)

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Comptabilité des travaux (Local)

## Restriction de l'utilisation de la machine

Cette section décrit les possibilités de restriction d'utilisation de la machine en fonction du compte ou du nombre de feuilles disponibles.

## Éléments de restriction

Élément	Description
[Restriction impression (total)]	Limite le nombre total de feuilles utilisées pour l'impression.
[Restric. impr. (Couleur)]	Limite le nombre total de pages utilisées pour l'impression en couleur.

## **Application de restriction**

La restriction peut s'appliquer dans les modes suivants :

Élément	Description
[Désactivé]	Aucune restriction n'est appliquée.
[Limite compteur]	Limite le compteur d'impression par incréments d'une page jusqu'à 9 999 999 copies.
[Refuser utilisation]	La restriction est appliquée.

## Modification d'un compte

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Aj./Mod. compt. travail]

## **2** Modifier un compte

- 1 Sélectionner le compte pour lequel modifier les informations.
- 2 Sélectionner l'option [...] de l'élément.
- 3 Sélectionner l'élément à modifier.
- 4 Modifier les informations du compte conformément à la procédure 2 de « Ajout d'un compte » et « Restriction de l'utilisation de la machine ».
  - ➡ Ajout d'un compte (page 293)
  - Restriction de l'utilisation de la machine (page 294)
- 5 Sélectionner l'icône en haut à droite.Les informations du compte sont modifiées.

## Suppression d'un compte

#### Afficher l'écran. 1

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🚫 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Aj./Mod. compt. travail].



#### Supprimer un compte.

- 1 Sélectionner le compte à supprimer.
- 2 [Menu] > [Supprimer] > [Oui] Le compte est supprimé

## Comptabilité des travaux pour l'impression

Pour gérer le nombre de pages utilisées pour les travaux à imprimer à partir de l'ordinateur, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote d'imprimante. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

## 1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner le bouton de [démarrage] Windows, sélectionner → [Système Windows], → [Panneau de contrôle] → [Périphériques et imprimantes].

## 💰 REMARQUE

For Windows 11, select the [Start] button  $\rightarrow$  [All apps]  $\rightarrow$  [Windows Tools]  $\rightarrow$  [Control Panel]  $\rightarrow$  [Devices and Printers].

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur [Administrateur] dans l'onglet [Paramètres du périphérique].

### **7** Configurer les paramètres.

1 Sélectionner [Compta. travaux] dans l'onglet [Compta. travaux].



2 Configurer la comptabilité des travaux.

#### [Utiliser un ID de compte spécifique]

Saisir l'ID de compte. L'impression sera effectuée en utilisant l'ID de compte saisi. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail d'impression.

#### [Demander l'ID de compte]

Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

#### [Demander l'identifiant de compte et valider]

Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte stocké dans la liste des ID de compte doit être saisi. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

## 

Cette option est activée uniquement si des ID de compte ont été ajoutés.

#### [Afficher la liste des identifiants de compte]

La liste des ID de compte est affichée lors de l'impression. L'ID de compte à utiliser doit être sélectionné dans la liste.

### 🔇 REMARQUE

Cette option est activée uniquement si des ID de compte ont été ajoutés.

#### [Valider le nom d'utilisateur (ordinateur) ou demander l'identifiant de compte]

Lors de l'impression, le nom d'utilisateur de Windows est recherché dans les « ID de compte » et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si l'ID de compte n'est pas enregistré, l'écran de saisie de l'ID de compte s'affiche.

## 💰 REMARQUE

Cette option est activée uniquement si des ID de compte ont été ajoutés.

#### 3 Cliquer sur [OK].

#### 🚫 REMARQUE

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

#### Printing System Driver User Guide

## Configuration de la comptabilité des travaux

## Comptabilité du nombre de pages imprimées

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées. Les comptabilisations sont classées dans Chaque comptabilité des travaux. Il est possible de démarrer une nouvelle comptabilité après réinitialisation des données de comptabilité stockées depuis un certain temps.

Les éléments pouvant être référencés sont les suivants :

Élément	Description
[Pages imprimées]	Affiche le nombre de pages utilisées dans l'impression pour chacun des éléments suivants.
	[Compter par fonction]
	Noir& Blanc
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression en noir et blanc s'affiche.
	Couleur
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression en couleur s'affiche.
	Noir & blanc + Couleur
	Affiche le nombre de pages utilisées pour les deux options.
	[Compter par Duplex]
	Recto
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression recto s'affiche.
	Recto verso
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression recto verso s'affiche.
	Total
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression en couleur, en noir et blanc et le total des deux options s'affiche.
	[Compter par combiner]
	Aucun
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression dans Combiner s'affiche.
	2 en 1
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression Combiner (2 en 1) s'affiche.
	4 en 1
	Le nombre de pages utilisées pour l'impression Combiner (4 en 1) s'affiche.
[Réinit.Compteur]	Remet le compteur à zéro.
	Sélectionnez [Oui] dans l'écran de confirmation.

## Comptage du nombre de pages imprimées pour chaque compte

Cette fonction comptabilise le nombre de pages de chaque compte et réinitialise la comptabilité des comptes un par un. Lors du contrôle de la comptabilité pour chaque travaux, sélectionner le compte pour lequel vérifier le nombre.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.] > [Compteur de comptabilité des travaux]

Sélectionner [...] dans les options de l'élément, puis [Pages imprimées].

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### **2** Vérifier le nombre de pages.

- 1 Sélectionner le compte.
- 2 Vérifier le total.

Sélectionner [Réinit. Compteur] pour réinitialiser le compteur.

3 Confirmer le décompte et sélectionner la touche [OK].

## Impr. rapport compteurs

Il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.

## **1** Préparer le papier.

Vérifier que du A4 ou du papier Letter est chargé dans le magasin.

## 2 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

- 2 [Compta. travaux] > [Local]
- 3 Sélectionner [OK]

### 3 Impr.

1 [Impr. rapport comptable] > [Imprimer]

Le rapport comptable est imprimé.

Le format des rapports varie en fonction de l'administration de la comptabilité des imprimantes. Si le comptage par format de papier est effectué, le rapport sera imprimé par format.

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Configuration de la comptabilité des travaux

## Utilisation de la comptabilité des travaux

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

## Connexion

Si la comptabilité des travaux est activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

## **1** Saisir l'ID de compte à l'aide du pavé numérique > [Connexion]

## 🔞 REMARQUE

- En cas d'erreur de saisie, sélectionner [Effacer] et saisir à nouveau l'ID de compte.
- Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Saisir le bon ID de compte.

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie du nom de connexion de l'utilisateur et du mot de passe s'affiche plutôt que l'ID de compte. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion valides. Si l'utilisateur a déjà enregistré les informations de compte, la saisie de l'ID de compte est ignorée.

Ajout d'un utilisateur (Liste d'utilisateurs locaux) (page 271)

## 2 Effectuer les autres opérations.

## Déconnexion

**1** Une fois l'opération terminée, sélectionner la touche [Déconnexion]. Revenir à l'écran de saisir de l'ID de compte.

## Appl/ restrict.

Cette fonction définit le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction. La procédure est la suivante :

Élément	Description
[Immédiatement]	Le travail s'arrête lorsque le compteur atteint sa limite.
[Ensuite]	Le travail d'impression en cours se poursuivra, mais le travail suivant sera rejeté.

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 [Param compta. travaux] > [Appl/ restrict.]

## **2** Configurer la fonction.

1 Sélectionner [Immédiatement] ou [Ensuite].

## Paramètres utilisateur inconnu

## ID trav. inconnu

Cette fonction spécifie le comportement pour le traitement des travaux envoyés avec des noms d'utilisateur ou ID utilisateur inconnus ou non envoyés. Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

## 🔇 REMARQUE

Cette fonction est disponible lorsque l'authentification est activée.

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

## 💰 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [ID trav. inconnu]

## 2 Configurer les paramètres.

Sélectionner [Rejeter] ou [Autoriser].

#### [Autoriser]

L'impression du travail est autorisée.

#### [Refuser]

L'impression du travail est autorisée.

Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Connexion utilisateur, Compta. des travaux) > Configuration de la comptabilité des travaux

## Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu

Si des informations d'utilisateur sont enregistrées pour un utilisateur dont l'ID est inconnu, il est possible de vérifier les informations sur les écrans État travaux ou Historique des travaux. Il est également possible de limiter les fonctions.

## 🔇 REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque [ID de trav. inconnu] est réglé sur [Autorisé].

➡ ID trav. inconnu (page 305)

### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Compta trav./authentif.]

### 🔇 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

2 Sélectionner [Propriété util.]

### 7 Entrer les informations de l'utilisateur.

Sélectionner [Modifier] ou [Changer], [Détails], saisir chaque détail, puis sélectionner la touche [OK].

#### [Nom d'utilisateur]

Saisir le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).

#### [ID de compte]

Enregistrer un ID de compte pour un utilisateur dont l'ID est inconnu.

#### Autor. [ Règles]

Définir l'autorité d'usage.

Les éléments de restriction suivants sont disponibles :

#### [Restric. impr.]

Cette option permet d'interdire ou non l'utilisation des fonctions d'impression de l'imprimante.

Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes :

• Impression à partir de l'ordinateur

# 10 Dépannage

Maintenance ordinaire	
Dépannage	
Réglage/Maintenance	
Résolution des incidents papier	

## Maintenance ordinaire

## Nettoyage

Nettoyer la machine régulièrement afin d'assurer une qualité d'impression optimale.

## **ATTENTION**

pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la machine.

## Nettoyage de l'unité de transfert papier

L'unité de transfert papier doit être nettoyé à chaque remplacement de la cartouche de toner. Pour garantir une qualité d'impression optimum, il est également recommandé de nettoyer l'intérieur de la machine une fois par mois et lorsque la cartouche de toner est remplacée.

Les problèmes d'impression tels que la souillure du verso des pages imprimées peuvent survenir si l'unité de transfert papier est sale.

## 

Certaines parties de la machine sont très chaudes. Faire preuve de prudence en raison du risque de brûlure.



Essuyer la poussière de papier sur le papier 1 et la saleté sur le papier 2 à l'aide d'un tissu doux et sec.

## V IMPORTANT

Attention à ne pas toucher la pièce 🕲 lors du nettoyage. Cela pourrait altérer la qualité d'impression.

## Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque le toner est vide, le message suivant apparaît Remplacer la cartouche de toner.

« Toner [C][M][Y][K] is empty. »

Lorsque le niveau de toner est bas, le message suivant apparaît. S'assurer de disposer d'une cartouche de toner neuve pour le remplacement.

« Toner [C][M][Y][K] bas. (remplacer une fois vide). »

Le nombre de feuilles pouvant être imprimées avec une cartouche de toner dépend des données imprimées (la quantité de toner utilisée). Conforme à la norme JIS X 6932 (ISO/IEC 19798), lorsque le mode EcoPrint est activé [Désactivé], le nombre moyen de feuilles imprimables du conteneur de toner est le suivant : (Lors de l'impression avec du format A4.)

Toner Color	Life of the Toner Container (Printable pages)
Noir	4,100 images
Cyan	3,200 images
Magenta	3,200 images
Yellow	3,200 images

## 🔇 REMARQUE

- The average number of printable sheets of the toner container that comes with this machine is as follows:
- All colors: 1,500 images
- Pour la cartouche de toner, toujours utiliser une cartouche de toner originale. L'utilisation d'une cartouche de toner non originale peut causer des défauts d'image et une panne de l'appareil.
- La puce mémoire dans la cartouche de toner de cet appareil mémorise les informations nécessaires pour améliorer la commodité pour le client, l'opération du système de recyclage pour les cartouches de toner usagées et la planification et le développement de nouveaux produits. Les informations mémorisées n'incluent aucune information permettant d'identifier les personnes et ne sont utilisées que de manière anonyme pour les buts susmentionnés.

## 

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Installation procedures of the toner container is same for every color. Here, we'll explain the procedures for the yellow toner container, as an example.

## **1** Ouvrir le capot droit.



**2** Unlock the toner container.



**3** Placer la cartouche de toner usagée dans le sachet en plastique.



## **4** Retirer la cartouche de toner neuve de la boîte.



## **IMPORTANT**

Ne pas toucher les points indiqués ci-dessous.



5 Agiter la cartouche de toner.



## **6** Installer la cartouche de toner.



### V IMPORTANT

Insert the toner container all the way.

## **7** Fermer le capot droit.



## 🔇 REMARQUE

- If the toner container cover or right cover does not close, check that the new toner container is installed correctly.
- Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner récupérées seront recyclées ou détruites conformément aux réglementations locales.

## Dépannage

## **Résolution des dysfonctionnements**

En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance.

## 🔇 REMARQUE

Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter. Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

Vérification du numéro de série de l'équipement (page 2)

## Problème concernant le fonctionnement de la machine

## L'application ne démarre pas

Le temps défini pour le paramètre de réinitialisation automatique du panneau est-il trop court ?

Vérifier le temps défini pour la réinitialisation automatique du panneau.

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Économiseur d'énergie/Temporisation] > [Temporis. réinitialisat.]
- 2 **Définir le temps de réinitialisation du panneau sur 30 secondes minimum** Ce temps peut être défini dans la plage de 5 à 495 secondes (par incréments de 5 secondes).

## L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension

#### La machine est-elle branchée ?

**1** Brancher le cordon d'alimentation fourni avec cette machine.

S'assurer que la prise est correctement enfoncée.

## La machine n'imprime pas même lorsque [Démarrer] est pressé

#### Un message s'affiche-t-il sur l'écran ?

Si un message s'affiche sur l'écran, vous ne pourrez peut-être pas l'exécuter selon ce qui est affiché. Déterminer la réponse appropriée au message et prendre les mesures adéquates.

#### La machine est-elle en mode veille ?

L'opération ne peut pas être exécutée lorsque la machine est en veille.

## **1** Appuyer sur n'importe quelle touche du panneau de commande

### 💽 REMARQUE

Le mode veille peut être désactivé en touchant l'écran tactile.
## Les bourrages papier sont fréquents

#### Le papier a-t-il été chargé correctement ?

Charger le papier correctement.

Lors du chargement du papier dans un magasin

### **1** Pull the Cassette 1 completely out of the machine.



## 🔇 REMARQUE

When pulling the cassette out of the machine, ensure it is supported and does not fall out.

## 2 Régler le format du magasin.

1 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.



2 Adjust the paper length guides to the paper size required. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré. (Cassette 1 only)



## 🔇 REMARQUE

Il faut définir le format papier à partir du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## **3** Charger du papier.

- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.
  - ➡ Précautions pour le chargement du papier (page 92)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.



## **4** Gently push the Cassette 1 back in.



## 

When Folio, Oficio II or Legal is used, the cassette will extend out from the machine.



## 5 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Device Settings] > [Paper Feeding]> [Cassette 1 Settings] to [Cassette 2 Settings]

## **6** Configure the function

Sélectionner le format de papier et le type de papier.

- ➡ [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2] (page 189)
- ➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

Lors du chargement du papier dans un bac MF

## **1** Ouvrir le bac MF.



## 2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.



## **3** Charger du papier.



Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### **IMPORTANT**

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. S'il ne reste qu'une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de charge.

Lors du chargement d'enveloppes ou de cartes dans le bac MF, charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document Printer Driver User Guide.

Printing System Driver User Guide

#### Exemple : lors de l'impression de l'adresse.



#### IMPORTANT

- Use unfolded Oufukuhagaki (Return postcard).
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

## 🔇 REMARQUE

Lors du chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

[Configuration du by-pass] (page 191)

- 4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.
  - Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

#### Y a-t-il un problème au niveau du papier?

Retirer le papier du by-pass une fois et changer la direction du chargement en tournant le papier à 180 degrés.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### Le type de papier est-il pris en charge ? Le papier est-il en bon état ?

Retirer le papier du magasin, le retourner et le recharger.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### Le papier est-il tuilé, plié ou froissé?

Remplacer le papier par du papier neuf.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine?

Retirer le papier coincé.

Résolution des incidents papier (page 421)

## Au moins deux feuilles sont superposées lors de l'éjection (chargement multiple)



#### Le papier a-t-il été chargé correctement ?

Charger le papier correctement.

Lors du chargement du papier dans un magasin

### **1** Pull the Cassette 1 completely out of the machine.



## 🔇 REMARQUE

When pulling the cassette out of the machine, ensure it is supported and does not fall out.

## 2 Régler le format du magasin.

1 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.



2 Adjust the paper length guides to the paper size required. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré. (Cassette 1 only)



## 🔇 REMARQUE

Il faut définir le format papier à partir du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## **3** Charger du papier.

- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.
  - ➡ Précautions pour le chargement du papier (page 92)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.



## **4** Gently push the Cassette 1 back in.



## 

When Folio, Oficio II or Legal is used, the cassette will extend out from the machine.



## 5 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Device Settings] > [Paper Feeding]> [Cassette 1 Settings] to [Cassette 2 Settings]

## **6** Configure the function

Sélectionner le format de papier et le type de papier.

- ➡ [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2] (page 189)
- ➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

Lors du chargement du papier dans un bac MF

## **1** Ouvrir le bac MF.



## 2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.



## **3** Charger du papier.



Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### **IMPORTANT**

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. S'il ne reste qu'une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de charge.

Lors du chargement d'enveloppes ou de cartes dans le bac MF, charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document Printer Driver User Guide.

Printing System Driver User Guide

#### Exemple : lors de l'impression de l'adresse.



#### IMPORTANT

- Use unfolded Oufukuhagaki (Return postcard).
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

## 🔇 REMARQUE

Lors du chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

[Configuration du by-pass] (page 191)

- 4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.
  - Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## Les impressions sont froissées



#### Le papier a-t-il été chargé correctement ?

Charger le papier correctement.

Lors du chargement du papier dans un magasin

## **1** Pull the Cassette 1 completely out of the machine.





When pulling the cassette out of the machine, ensure it is supported and does not fall out.

## 2 Régler le format du magasin.

1 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.



2 Adjust the paper length guides to the paper size required. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré. (Cassette 1 only)



## 🔇 REMARQUE

Il faut définir le format papier à partir du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

## **3** Charger du papier.

- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.
  - ➡ Précautions pour le chargement du papier (page 92)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.



## **4** Gently push the Cassette 1 back in.



## 

When Folio, Oficio II or Legal is used, the cassette will extend out from the machine.



## 5 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Device Settings] > [Paper Feeding]> [Cassette 1 Settings] to [Cassette 2 Settings]

## **6** Configure the function

Sélectionner le format de papier et le type de papier.

- ➡ [Paramètres magasin 1] aux [Paramètres magasin 2] (page 189)
- ➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

Lors du chargement du papier dans un bac MF

## **1** Ouvrir le bac MF.



## 2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.



## **3** Charger du papier.



Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### **IMPORTANT**

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. S'il ne reste qu'une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de charge.

Lors du chargement d'enveloppes ou de cartes dans le bac MF, charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document Printer Driver User Guide.

Printing System Driver User Guide

#### Exemple : lors de l'impression de l'adresse.



#### IMPORTANT

- Use unfolded Oufukuhagaki (Return postcard).
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

## 🔇 REMARQUE

Lors du chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

[Configuration du by-pass] (page 191)

- 4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.
  - Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

Retirer le papier du magasin une fois et changer la direction du chargement en tournant le papier à 180 degrés.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### Le papier est-il humide ?

Remplacer le papier par du papier neuf.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

## Les impressions sont tuilées



#### Le papier a-t-il été chargé correctement ?

Charger le papier correctement.

Lors du chargement du papier dans un magasin

## **1** Pull the Cassette 1 completely out of the machine.



## 🔇 REMARQUE

When pulling the cassette out of the machine, ensure it is supported and does not fall out.

## 2 Régler le format du magasin.

1 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin. Appuyer sur l'onglet de réglage de la largeur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré. Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.



2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.



## 🔇 REMARQUE

Il faut définir le format papier à partir du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support

## **3** Charger du papier.

- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.
  - ➡ Précautions pour le chargement du papier (page 92)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.



## **4** Gently push the Cassette 1 back in.



## REMARQUE

When Folio, Oficio II or Legal is used, the cassette will extend out from the machine.



Lors du chargement du papier dans un bac MF

**1** Ouvrir le bac MF.



## 2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.



## **3** Charger du papier.



Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### **IMPORTANT**

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. S'il ne reste qu'une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de charge.

Lors du chargement d'enveloppes ou de cartes dans le bac MF, charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document Printer Driver User Guide.

#### Printing System Driver User Guide

#### Exemple : lors de l'impression de l'adresse.



#### **IMPORTANT**

- Use unfolded Oufukuhagaki (Return postcard).
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

#### 

Lors du chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

➡ [Configuration du by-pass] (page 191)

# 4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.

Spécification du format de papier et du type de support (page 101)

Retirer le papier du magasin une fois et le recharger à l'envers ou changer la direction du chargement en tournant le papier à 180 degrés.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

#### Le papier est-il humide ?

Remplacer le papier par du papier neuf.

## Installation du pilote d'imprimante impossible

# Le pilote est-il installé avec le nom d'hôte alors que la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est disponible ?

Spécifier l'adresse IP plutôt que le nom d'hôte.

➡ Installation du logiciel (page 75)

Le Niveau 3 est-il sélectionné dans la configuration rapide de la sécurité ?

- Acquérir un certificat racine pour la communication SSL depuis une autorité de certification racine fiable. Dans Embedded Web Server RX, cliquez [Paramètres de sécurité] > [Certificats], et enregistrez le certificat racine dans [Certificat racine 1] dans [Certificat racine 5].
- **7** Après l'installation du certificat, redémarrer le PC.
- **3** Dans Embedded Web Server RX, cliquez sur [Paramètres réseau] > [Protocoles], et dans [Autres protocoles], définissez « SNMPv3 » sur [Activé].
- 4 Dans Embedded Web Server RX, cliquez sur [Paramètres de gestion] > [SNMP], et définissez « SNMPv3 ».
- 5 Accéder au [Panneau de contrôle], ensuite sélectionner [Périphériques et imprimantes], [Ajouter une imprimante], puis [L'imprimante que je souhaite n'est pas répertoriée].
- 6 Cocher [Sélectionner une imprimante partagée par nom] et entrer l'adresse de l'imprimante.

Par ex. : https://hostname:443/printers/lp1

**7** Sélectionner l'imprimante souhaitée et spécifier le pilote d'imprimante.

## L'impression ne se lance pas

#### La machine est-elle branchée ?

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

#### La machine est-elle sous tension?

Mettre la machine sous tension.

#### **1** Mettre la machine sous tension.



#### 🖌 IMPORTANT

Lorsque la machine est mise hors tension, ne pas la remettre immédiatement sous tension. Attendre au moins 5 secondes, puis remettre la machine sous tension.

#### Le câble USB et le câble réseau sont-ils connectés ?

Vérifier que le câble USB et le câble réseau sont correctement branchés.

#### Connecter le câble réseau

#### **IMPORTANT**

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

Hors tension (page 42)

### 1 Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble réseau au connecteur d'interface réseau.



2 Raccorder l'autre extrémité du câble au concentrateur.

## **2** Mettre la machine sous tension, puis configurer le réseau.

➡ Configuration réseau (page 59)

Connecter un câble USB à la machine.

#### 🗸 IMPORTANT

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

Hors tension (page 42)

#### 1 Raccorder le câble à la machine.

1 Raccorder le câble USB au connecteur d'interface USB.



2 Raccorder l'autre extrémité du câble au PC.

#### 7 Mettre la machine sous tension.

#### Y a-t-il un mélange d'adresses inaccessibles ?

Si des réseaux filaires et Wi-Fi sont configurés avec une résolution de nom, un mélange d'adresse IP peut se produire (adresses privées) dans l'autre réseau inaccessible.

#### 🗸 IMPORTANT

Seuls un nom d'hôte et un nom de domaine peuvent être utilisés sur cette machine. Cette restriction est à prendre en compte lors de la configuration de l'exploitation du réseau.

#### 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Réseau principal (client)]

Sélectionner Wi-Fi, Filaire ou Réseau en option comme réseau à utiliser sans restriction. Réseau primaire

2 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Param. protocole]

Veuillez [Activer] soit [Réseau filaire] soit [Wifi] et [Désactiver] l'autre. Paramètres de protocole

- **3** Dans Embedded Web Server RX, modifier les paramètres pour le nom de résolution de NetBEUI, DNS, etc. ou modifier les paramètres d'environnement réseau.
  - Embedded Web Server RX User Guide

# Impossible d'imprimer avec le lecteur USB/Ne reconnaît pas le lecteur USB

#### Le lecteur USB est-il bien connecté à la machine ?

Connecter fermement le lecteur USB à la machine.

## Les paramètres de l'hôte USB sont-ils définis sur [Verrouiller] ?

## **1** Modifiez le paramètre de l'hôte USB sur [Déverrouiller]

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres de sécurité] > [Hôte USB]

➡ Paramètres de sécurité (page 245)

#### Le lecteur USB est-il cassé ?

Utiliser un autre lecteur USB.

# Si [Auto-IP] est déjà défini sur [Activé], l'adresse IP n'est pas attribuée automatiquement

#### Une valeur autre que « 0.0.0.0 » est-elle saisie pour l'adresse locale du lien de TCP/IP(v4) ?

## **1** Saisir « 0.0.0.0 » dans l'adresse IP de TCP/IP(v4).

- 1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Network Settings] > [Wired Network Settings] > [IPv4 Setting]
- 2 Saisir « 0.0.0.0 » dans Adresse IP.
  - ➡ Paramètre TCP/IP (IPv4) (page 59)

# La machine émet de la vapeur dans la zone située autour du logement d'éjection du papier

## La température de la pièce où se trouve la machine est-elle basse ? Du papier humide a-t-il été utilisé ?

Selon l'environnement d'impression de la machine et les conditions du papier, l'humidité contenue dans le papier peut s'évaporer en raison de la chaleur générée lors de l'impression et la vapeur d'eau émise peut ressembler à de la fumée.

Il n'y a pas de problème et l'impression peut continuer. Si la vapeur vous inquiète, augmenter la température de la pièce ou remplacer le papier par du papier sec.

## Problème concernant l'image imprimée

## Les impressions sont globalement trop claires



#### Le papier est-il humide ?

Remplacer le papier par du papier neuf.

#### Le type de support est-il bien réglé ?

Vérifier si le réglage du type de support est correct.

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Chargeur de papier] > [Config. type de support]
- 2 Vérifier le grammage (épaisseur du papier) pour le type de papier et le remplacer par la bonne valeur
  - Config. type de support (page 194)

#### Le mode EcoPrint est-il activé ?

Définir [EcoPrint] sur [Désactivé].

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Paramètres de fonction] > [Imprimante]
- 2 [EcoPrint] > [Désactivé]

#### Le réglage des couleurs doit être exécuté.

#### **1** Afficher l'écran.

- 1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]
- **2** Perform the color adjustment.
  - 1 Select [ColorCalibration], and then select [Start]. Color adjustment begins.

#### Le rafraîchissement du développeur doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]

## 2 Exécuter le rafraîchissement du développeur.

1 Select [DeveloperRefresh], then select [Start].

Le rafraîchissement du développeur commence.

## 阈 REMARQUE

Le temps d'attente peut être plus long lors du réapprovisionnement en toner pendant le rafraîchissement du développeur.

#### Le nettoyage du laser doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Altitude Adjustment]

#### **2** Perform the Laser Scanner Cleaning.

1 Select [LSU], then select [Start]. Laser Scanner Cleaning begins.
## Les images imprimées sont confuses ou coupées.



## La machine est-elle utilisée dans un environnement à forte humidité ou dans lequel la température et l'humidité subissent de fortes variations ?

Utiliser la machine dans un lieu ayant une humidité appropriée.

#### Le rafraîchissement du tambour doit être exécuté.

#### **1** Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]

#### **2** Exécuter le rafraîchissement du tambour.

Select [Drum], then select [Start].
 Le rafraîchissement du tambour commence.

## Les images imprimées sont décalées



#### Le papier a-t-il été chargé correctement ?

Ajuster le guide de longueur et le guide de largeur de papier du magasin au format de papier.

Chargement dans les magasins (page 94)

# L'altitude est supérieure ou égale à 1 000 m et des lignes blanches horizontales irrégulières apparaissent sur l'image.



1 Sélectionner la touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] > [Réglage de l'altitude] et définir le réglage de l'altitude au niveau supérieur à la valeur actuelle.

# L'altitude est supérieure ou égale à 1 000 m et des points apparaissent sur l'image.

ABC 123

1 Sélectionner la touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] > [Réglage de l'altitude] et définir le réglage de l'altitude au niveau supérieur à la valeur actuelle.

## Les images imprimées présentent des lignes verticales

ABC	AEC
123	123

#### Le nettoyage du laser doit être exécuté.

#### **1** Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Altitude Adjustment]

#### **2** Perform the Laser Scanner Cleaning.

1 Select [LSU], then select [Start]. Laser Scanner Cleaning begins.

## Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier



#### L'intérieur de la machine est-il sale ?

Ouvrir le capot arrière . Si l'intérieur de la machine est sale à cause du toner par exemple, le nettoyer avec un tissu sec et doux.

# Une partie de l'image est périodiquement terne ou présente des lignes blanches



#### Le capot arrière 1 est-il bien fermé ?

Ouvrir le capot arrière 1 et le refermer.

#### Le rafraîchissement du tambour doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]

#### **7** Exécuter le rafraîchissement du tambour.

Select [Drum], then select [Start].
 Le rafraîchissement du tambour commence.

#### Le rafraîchissement du développeur doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]

#### **7** Exécuter le rafraîchissement du développeur.

1 Select [DeveloperRefresh], then select [Start].

Le rafraîchissement du développeur commence.

#### 🔇 REMARQUE

Le temps d'attente peut être plus long lors du réapprovisionnement en toner pendant le rafraîchissement du développeur.

## Une version plus claire de l'image précédente reste et est imprimée à plusieurs reprises



- 1 Si des points blancs apparaissent dans l'image améliorée, diminuer la valeur d'un niveau.
- 2 Si l'arrière-plan blanc de l'image améliorée est coloré, passer à l'étape suivante. En l'absence de coloration superflue, finaliser la modification.
- **3** Configurer les paramètres de MC.
  - Touche [Accueil] [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] > [MC]
    Augmenter la valeur d'un niveau par rapport à la valeur actuelle.
  - 2 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] Effectuer uniquement l'étalonnage.
  - 3 Imprimer le document et confirmer la qualité de l'image.Augmenter la valeur jusqu'à l'amélioration de l'image.

#### 🔇 REMARQUE

Si aucune amélioration n'est constatée, rétablir le paramètre à sa valeur d'origine.

4 Si des points blancs ou colorés apparaissent dans l'image améliorée, diminuer la valeur d'un niveau.

## Problème concernant l'impression des couleurs

## Décalage des couleurs



Le réglage des couleurs doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]

#### Perform the color adjustment.

1 Select [ColorCalibration], and then select [Start]. Color adjustment begins.

#### L'enregistrement des couleurs (correction standard) doit être exécuté.

Utiliser l'enregistrement détaillé si l'enregistrement standard ne résout pas le problème ou pour exécuter des paramètres plus détaillés.

#### IMPORTANT

Le réglage des couleurs doit être réalisé avant d'effectuer l'enregistrement des couleurs. Si un décalage des couleurs persiste, effectuer l'enregistrement des couleurs. Si l'enregistrement est effectué sans réglage, le décalage des couleurs sera résolu une fois, mais de graves décalages de couleur peuvent se produire ultérieurement.

Consulter le tableau relatif aux réglages des couleurs ci-dessous.

Réglage des couleurs (page 415)

#### 1 Charger du papier.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.

#### **2** Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Color Registration - Normal]

### **3** Print the chart.

Select [Print Chart]

A chart is printed. Three types of charts are printed on a single sheet of paper for the three colors M (Magenta), C (Cyan), and Y (Yellow): H-L (Left), V (Center), and H-R (Right).

After printing, return to the Color Printing Position Correction Standard menu.

#### Chart Example



4 Displays the Correction menu. Select [Registration]

The Magenta Correction menu is displayed.

#### **5** Enter the appropriate value.

1 Find the location on each chart where 2 lines most closely match. If this is the 0 position, registration for that color is not required. For the illustration, B is the appropriate value.



2 Select  $[\blacktriangle]$  or the  $[\heartsuit]$  key and change items H-L, V and H-R, select  $[\blacktriangleleft]$  or the  $[\blacktriangleright]$  key, input values loaded from the chart, and select the [Start] key.

Correct the Magenta, and after a short while, return to the Color Printing Position Correction Standard menu.

Select the [ ] key to advance the value from 0 to 9. Select the [ ] key to go in the opposite direction.

Select the  $[\mathbf{\nabla}]$  key to change the value from 0 to the alphabet and from A to I. Select the  $[\mathbf{\Delta}]$  key to go in the opposite direction.

It is not possible to enter values with the numeric keypad.

**3** Repeat steps 1-2 to correct Cyan and Yellow.

#### L'enregistrement des couleurs (correction détaillée) doit être exécuté.

**1** Charger du papier.



#### 2 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Color Registration - Manual]

### **3** Print the chart.

Select [Print Chart]

A chart is printed. On the chart, for each of M (magenta), C (cyan) and Y (yellow), charts for H-1 to 5 and V-1 to 5 are printed.

After printing, return to the Color Printing Position Correction Details menu.

#### Chart Example



#### **4** Displays the Correction menu.

Select [Registration]

The Magenta Correction menu is displayed.

#### **5** Enter the appropriate value.

1 Find the location on each chart where 2 lines most closely match. If this is the 0 position, registration for that color is not required. For the illustration, B is the appropriate value.



From charts H-1 to H-5, read the values from H-1 to H-5.

From charts V-1 to V-5, read only the values from V-3 (center).

2 Select the [▲] or the [▼] key and change items H-1 to H-5 and V-3, then select the [◀] or the [▶] key, input values loaded from the chart, and select the [Start] key.

Correct the Magenta, and after a short while, return to the Color Printing Position Correction Procedure Detail menu.

Select the [ ] key to advance the value from 0 to 9. Select the [ ] key to go in the opposite direction.

Select the  $[\mathbf{\nabla}]$  key to change the value from 0 to the alphabet and from A to I. Select the  $[\mathbf{\Delta}]$  key to go in the opposite direction.

It is not possible to enter values with the numeric keypad.

**3** Repeat steps 1-2 to correct Cyan and Yellow.

## Les couleurs semblent différentes de ce qui était prévu

#### Du papier couleur est-il placé dans la source papier ?

Placer le papier couleur.

#### Le réglage des couleurs doit être exécuté.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Image Adjustment]
- **2** Perform the color adjustment.
  - 1 Select [ColorCalibration], and then select [Start]. Color adjustment begins.

#### Le réglage des couleurs est-il approprié ?

Régler la couleur à l'aide du pilote d'imprimante.

Printing System Driver User Guide

### Le toner couleur est vide

Pour continuer l'impression en noir et blanc, suivre ces étapes :

L'impression en noir et blanc peut être activée temporairement.

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres du périphérique] > [Paramètres toner] > [Action toner couleur vide]
- **2** Sélectionner [Imprimer en Noir & Blanc].

#### 🔇 REMARQUE

Ce paramètre n'est pas valide lorsque le contrôleur Fiery en option est installé.

## Utilisation à distance

Cette fonction permet à l'administrateur système d'expliquer à l'utilisateur comment utiliser le panneau et dépanner la machine en accédant au panneau de commande de la machine à distance à l'aide d'un navigateur et d'un logiciel VNC.

#### Exécution d'une utilisation à distance depuis le navigateur

Le navigateur pris en charge est le suivant. Nous recommandons d'utiliser la dernière version du navigateur pour exécuter l'Utilisation à distance.

- Google Chrome (Version 21.0 ou ultérieure)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Version 14.0 ou ultérieure)
- Safari (Version 5.0 ou ultérieure)

Cette section décrit la procédure de réalisation d'utilisations à distance depuis Embedded Web Server RX à l'aide de Google Chrome.

#### 🔇 REMARQUE

Pour exécuter l'Utilisation à distance à l'aide d'autres navigateurs, se reporter à la section suivante :

#### Embedded Web Server RX User Guide

#### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Paramètres du protocole]

#### 7 Définir [EnhncdVNC ov TLS] sur Activé.

Paramètres de protocole

#### 🔇 REMARQUE

Vous pouvez configurer les paramètres du protocole à l'aide de Embedded Web Server RX.

➡ Embedded Web Server RX User Guide

#### **3** Configurer les paramètres pour l'utilisation à distance.

- 1 Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Paramètres réseau] > [Utilisation à distance]
- 2 Sélectionner [Restr. d'util] > [Utiliser mot de passe] ou [Admin. uniquement].

Lorsque vous sélectionnez [Utiliser mot de passe], entrez le mot de passe dans « Mot de passe » et « Confirmer mot de passe », puis sélectionnez [OK].

#### 💰 REMARQUE

Vous pouvez configurer les paramètres pour le fonctionnement à distance à l'aide de Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

#### **4** Redémarrer la machine.

Redémarrer tout le périphérique (page 244)

#### 5 Démarrer le navigateur.

Spécifiez https: // [Nom d'hôte de cette machine] et lancez Embedded Web Server RX.

Accès à Embedded Web Server RX (page 84)

#### **6** [Informations sur le périphérique/Utilisation à distance] > [Utilisation à distance]

#### **7** Cliquez sur [Démarrer].

#### 🔇 REMARQUE

- Si l'utilisateur est connecté au périphérique, l'écran de confirmation d'autorisation s'affichera sur le panneau de commande. Sélectionnez [Oui].
- Si des fenêtres de dialogue du navigateur sont bloquées lors de la connexion à l'Utilisation à distance, sélectionnez Toujours autorise les fenêtres de dialogue de https:// [nom hôte], et cliquez sur [Terminé]. Effectuer [Commencer] après avoir attendu 1 minute ou plus.

Lorsque l'Utilisation à distance est lancée, l'écran du panneau de commande s'affiche sur l'écran de l'administrateur du système ou sur l'écran du PC de l'utilisateur.

### Exécution d'une utilisation à distance depuis le logiciel VNC

#### 1 Afficher l'écran.

1 Touche [Accueil] > [...] > [Paramètres réseau] > [Paramètres du protocole]

#### **2** Définissez [VNC (RFB)] sur Activé.

Paramètres de protocole

#### 

- Si « VNC (RFB) sur TLS » est activé, la communication est cryptée.
- Vous pouvez configurer les paramètres du protocole à l'aide de Embedded Web Server RX.

#### ➡ Embedded Web Server RX User Guide

#### **3** Démarrer l'utilisation à distance.

- 1 Démarrer le logiciel VNC.
- 2 Saisir le format suivant séparé par deux points pour démarrer l'utilisation à distance.

« Adresse IP : numéro de port »

#### 🔇 REMARQUE

Lors de la configuration de « VNC (RFB) » sur Activé dans l'étape 2, le numéro de port par défaut est 9062. Si « VNC (RFB) sur TLS » est activé, le numéro de port par défaut est 9063.

Paramètres de protocole

## **Réponse aux messages**

Si l'écran tactile ou l'ordinateur affiche l'un des messages suivants, suivre la procédure correspondante.

#### 🔇 REMARQUE

Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter. Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

Vérification du numéro de série de l'équipement (page 2)

## « Le point d'accès n'a pas été détecté. » s'affiche

Vérifier que le point d'accès a été défini correctement.

## « Erreur de compte. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

#### Échec de spécification de comptabilité des travaux lors du traitement externe du travail.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

#### 🚫 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

➡ <u>Gestion erreurs (page 197)</u>

## « Ajoutez du papier dans le magasin #. » s'affiche

#### Is the indicated paper source out of paper?

Remettre du papier.

To print with paper from another paper source, select [Alt.]. To print with the selected paper, select [OK] or [Continue].

To cancel the job, select [Cancel].

## « Limite de boîte dépassée » s'affiche

Les travaux ne peuvent pas être enregistrés car la boîte spécifiée est pleine. Le travail est annulé.

Imprimer et supprimer l'original dans la boîte, puis réessayer.

#### 🔇 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

➡ <u>Gestion erreurs (page 197)</u>

## « Connexion serveur d'authent impossible » s'affiche

#### L'heure de la machine correspond-elle à l'heure du serveur ?

- Définir l'heure de la machine conformément à l'heure du serveur
  - Configuration de la date et de l'heure (page 57)

#### Est-ce correctement enregistré avec le serveur d'authentification ?

- Activer l'administration des connexions d'utilisateurs.
  - Activer l'administration des connexions d'utilisateurs (page 267)
- Définir le serveur d'authentification réseau.
  - Vérifier l'état de connexion au serveur.
  - Confirmer que le nom de l'ordinateur et le mot de passe pour le serveur d'authentification sont corrects.

#### La machine est-elle correctement connectée au réseau ?

- ➡ Raccordement du câble réseau (page 38)
- ➡ Configuration réseau (page 59)

### 🚳 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

Gestion erreurs (page 197)

## « Connex. imposs. au serveur. » est affiché

Vérifier l'état de connexion au serveur.

## « Connexion impossible » s'affiche

#### La connexion Wi-Fi ou Wi-Fi Direct n'a pas pu être établie.

Sélectionner [OK]. Revient à l'écran précédent.

Vérifier les paramètres et les conditions du signal.

- ➡ Paramètres Wi-Fi Direct (page 220)
- ➡ Paramètres Wi-Fi (page 222)

## « Impr. rect. vers. imposs. sur ce papier. » est affiché.

## Un type ou un format de papier ne pouvant pas être imprimé en recto verso a-t-il été sélectionné ?

To select paper that can be printed on both sides, selecting [Alt.] will display [Alternative] and you can change the paper source. Sélectionner [Continuer] pour annuler l'impression recto verso et continuer l'impression.

To cancel the job, select [Cancel] key.

# « Impossible d'exécuter ce travail. Limité par les paramètres d'autorisation. » s'affiche

#### Limité par les paramètres d'autorisation.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

#### Limité par la comptabilité des travaux.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

#### 🔇 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

➡ Gestion erreurs (page 197)

## « Impossible d'effectuer l'impression à distance. Travail annulé. » est affiché

#### L'impression à distance est interdite.

The job is canceled. Sélectionnez [OK].

## « Impossible de lire les données de cette carte ID. » s'affiche

## Dans le processus d'enregistrement, les informations de la carte ID n'ont pas été lues correctement.

Tenir à nouveau la carte IC sur le lecteur de carte IC. Si le même message apparaît à nouveau, la carte IC n'est peut-être pas compatible avec ce produit. La remplacer par une autre carte IC.

## « Non reconnu. » s'affiche

- Vérifier si le connecteur USB de votre carte IC est correctement connecté à l'unité principale.
- Si [Hôte USB] dans [Param. du bloc I/F.] est défini sur [Bloc], le passer sur [Débloquer].

# « Impossible d'utiliser le magasin ci-dessous en raison d'une défaillance. » s'affiche.

Pour continuer tel quel, sélectionner [OK]. Si la réparation est terminée, sélectionner [Suivant].

# « Toner couleur vide. Impression du document impossible. » s'affiche

Replace with the toner container specified by us.

### 🔇 REMARQUE

If there is still black toner left even after color toner has run out and [ColorToner Empty] is set to [Print in B & W], black and white printing is possible temporarily.

## « Erreur Mettez l'appareil hors tension puis sous tension. » est affiché

#### Une erreur système s'est produite.

Suivre les instructions affichées à l'écran.

## « Haute température. » s'affiche

La qualité d'impression peut être détériorée. Régler la température et l'humidité de votre pièce.

## « ID de compte incorrect. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

#### L'ID de compte était incorrect lors du traitement externe du travail.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].
# « Limite de compt. travaux dépassée. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

#### Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?

Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Select [OK].

## « Travail non stocké. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

## « Erreur KPDL. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

#### Une erreur PostScript s'est produite.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

### 🚫 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

➡ <u>Gestion erreurs (page 197)</u>

## « Chargez le papier dans le by-pass. » s'affiche

# Le paramètre du format de papier de la source de papier ne correspond-il pas au format de papier réellement chargé ?

Il n'y a aucun papier dans le bac MF qui correspond aux données d'impression. Définir le papier. Sélectionner [OK] pour reprendre l'impression.

To print from the other paper source, selecting [Alt.] will display [Alternative] and you can change the paper source. Select [Continue] to print without changing the paper source.

To cancel the job, select [Cancel].

## « Basse température. » s'affiche

La qualité d'impression peut être détériorée. Régler la température et l'humidité de votre pièce.

## « Panne de la machine. Appelez le service d'entretien. » s'affiche

#### Une erreur interne s'est produite.

Noter le code d'erreur affiché sur l'écran et contacter un représentant de service.

## « MaliciousPRG détecté Supprimer le programme. Contactez l'administrateur. >> » s'affiche

#### L'exécution a été interrompue en raison d'un potentiel programme malveillant.

Contacter l'administrateur.

## « Mémoire pleine. » s'affiche

#### La mémoire est pleine et le travail ne peut pas se poursuivre.

Sélectionnez [OK]. Le travail est annulé. When insufficient memory occurred frequently, contact your dealer or service representative.

### 🔇 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

➡ <u>Gestion erreurs (page 197)</u>

## « Pas de copies multiples. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

Une seule copie est disponible.

- Select [OK] to continue printing.
- Sélectionner [Annuler] pour annuler le travail.

## « Bourrage de papier dans le magasin #. » s'affiche

#### Un bourrage papier est survenu.

En cas d'incident papier, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer le bourrage papier.

➡ Indicateurs d'emplacement bourrage (page 421)

## « >> Étalonnage en cours » s'affiche

The machine is in adjustment mode to maintain its quality. Veuillez patienter.

## « Veuillez patienter. Régulation de la température… » s'affiche

#### La machine est en mode d'ajustement pour maintenir la qualité.

Veuillez patienter.

## « Erreur de disque RAM. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

Une erreur de disque RAM s'est produite.

Sélectionnez [OK].

Le code d'erreur suivant peut apparaître :

04 : Il n'y a pas suffisamment d'espace libre dans le disque RAM. Si le disque RAM en option est installé, augmenter la taille du disque RAM en utilisant le [Paramètre Disque RAM] dans le Menu système.

➡ Param disque RAM (page 247)

## « Actualisation du tambour... Veuillez patienter. » est affiché

### La machine est en mode d'ajustement pour maintenir la qualité.

Veuillez patienter.

## « Remplacez l'encre. [C][M][Y][K] » s'affiche

Remplacer la cartouche de toner par une cartouche de toner spécifiée.

### 🗟 REMARQUE

If there is still black toner left even after color toner has run out and [ColorToner Empty] is set to [Print in B & W], black and white printing is possible temporarily.

# 

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Installation procedures of the toner container is same for every color. Here, we'll explain the procedures for the yellow toner container, as an example.

#### **1** Ouvrir le capot droit.





**2** Unlock the toner container.



## **3** Remove the toner container



**4** Placer la cartouche de toner usagée dans le sachet en plastique.



5 Retirer la cartouche de toner neuve de la boîte.



**IMPORTANT** 

Ne pas toucher les points indiqués ci-dessous.



### 6 Agiter la cartouche de toner.



### **7** Installer la cartouche de toner.



#### IMPORTANT

Insert the toner container all the way.

### 8 Fermer le capot droit.



### REMARQUE

- If the toner container cover or right cover does not close, check that the new toner container is installed correctly.
- Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner récupérées seront recyclées ou détruites conformément aux réglementations locales.

## « Remplacez XXXXX » s'affiche

Contacter le service d'assistance.

## [Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Service Settings]

## « Agitez la cartouche de toner. » s'affiche

Ouvrir le capot supérieur et retirer la cartouche de toner. Bien secouer la cartouche de toner et la replacer.

## « L'appareil ne peut pas être connecté car les connexions autorisées seraient dépassées. » est affiché

#### Utilisez-vous plus de connexions que le nombre de connexions Wi-Fi Direct maximum ?

Le travail est annulé. Sélectionnez [OK]. Déconnecter les appareils que vous n'utilisez pas ou régler la [Minuterie de déconnexion] de cet appareil pour déconnecter les appareils.

➡ Paramètres Wi-Fi Direct (page 220)

## « Le niveau de toner est bas[C,M,Y,K] » s'affiche

### La cartouche de toner devra être bientôt remplacée.

Préparer une nouvelle cartouche de toner.

## « Type de toner différent. [C][M][Y][K] » s'affiche

#### Le type de toner que vous avez correspond-il au modèle ?

Merci d'installer le toner adéquat.

## « Erreur de clé USB. Appuyez sur [OK]. » s'affiche.

#### Le lecteur USB est-il protégé en écriture ?

Une erreur s'est produite dans le lecteur USB. The job is canceled. Sélectionnez [OK].

Le code d'erreur suivant est affiché :

01 : connecter un lecteur USB inscriptible.

#### Une erreur s'est produite dans le lecteur USB.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

Le code d'erreur suivant est affiché :

01: The amount of data that can be saved at once has been exceeded. Redémarrer le système et mettre la machine hors tension/sous tension.

Si l'erreur persiste, le lecteur USB n'est pas compatible avec la machine. Utiliser le lecteur USB formaté par cette machine. Si le lecteur USB ne peut pas être formaté, il est endommagé. Connecter un lecteur USB compatible.

### 🔇 REMARQUE

Si l'effacement automatique des erreurs est défini sur [Sur], le processus reprendra automatiquement après une période de temps définie. Pour plus d'informations, se reporter à la section suivante :

Gestion erreurs (page 197)

## « Vous ne pouvez pas utiliser cette boîte. Travail annulé. » est affiché

You do not have permission to use the specified box.

Le travail est annulé. sélectionner [OK].

# **Réglage/Maintenance**

## Vue d'ensemble de Réglage/ Maintenance

En cas de présence d'un problème d'image et si le message indiquant d'exécuter le menu de réglage ou de maintenance apparaît, exécuter Réglage/ Maintenance dans le menu système.

Le tableau ci-dessous énumère les éléments à traiter.

Élément	Description
[Enreg. couleur]	Corriger la position des couleurs pour résoudre le décalage des couleurs.
	Procédure d'enregistrement des couleurs (page 416)
[Réglage de l'image]	[Drum]
	Supprimer le flou de l'image et les points blancs sur l'impression. Cela prend environ 1 minute et 20 secondes. La durée requise peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
	[DeveloperRefresh]
	Adjust the printed image that is too light or incomplete, even though there is enough toner.
	[LSU]
	Remove vertical white lines from the printout.
	[ColorCalibration]
	Calibrate the device to ensure correct toner overlapping and consistency with the original tone.
	➡ <u>Réglage des couleurs (page 415)</u>
	<ul> <li>Le rafraîchissement du tambour ne peut pas être effectué en cours d'impression. Exécuter le rafraîchissement du tambour une fois l'impression terminée.</li> </ul>
	<ul> <li>Le temps d'attente peut être plus long lors du réapprovisionnement en toner pendant le rafraîchissement du développeur.</li> </ul>
	<ul> <li>When the correct toner overlapping is not ensured even after performing this color adjustment, refer to the following:</li> </ul>
	Procédure d'enregistrement des couleurs (page 416)

## **Réglage des couleurs**

En raison de l'utilisation prolongée et de l'influence de la température ambiante et de l'humidité, les tons de couleur d'impression peuvent différer, les couleurs peuvent également se décaler. Cette fonction permet d'affiner le réglage des tons et le mouvement des couleurs, et d'optimiser l'impression des couleurs. Lorsque le ton adéquat n'est pas obtenu ou si le chevauchement correct de toner n'est pas garanti même après l'exécution de ce réglage de couleur, se reporter à la section suivante :

Procédure d'enregistrement des couleurs (page 416)

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Réglage/Maintenance] > [Ajustement image] > [OK]

### 2 Régler.

[Étalonnage] > [OK]

Sélectionner l'option de réglage des couleurs dans [Sélect.], sélectionner [Démarrer] pour lancer le processus.

Le réglage des couleurs est exécuté et une fois que cela est fait, le système renvoie à Réglage/ Maintenance.

## Procédure d'enregistrement des couleurs

Corriger la position des couleurs pour résoudre le décalage des couleurs. Utiliser l'enregistrement détaillé si l'enregistrement standard ne résout pas le problème ou pour exécuter des paramètres plus détaillés.

### 💰 REMARQUE

Lors de l'enregistrement des couleurs, vérifier que des feuilles A4 sont chargées dans le magasin.

### V IMPORTANT

Le réglage des couleurs doit être réalisé avant d'effectuer l'enregistrement des couleurs. Si un décalage des couleurs persiste, effectuer l'enregistrement des couleurs. Si l'enregistrement est effectué sans réglage, le décalage des couleurs sera résolu une fois, mais de graves décalages de couleur peuvent se produire ultérieurement.

Consulter le tableau relatif aux réglages des couleurs ci-dessous.

Réglage des couleurs (page 415)

## Procédure d'enregistrement des couleurs (enregistrement standard)

1 Charger du papier.



#### **IMPORTANT**

- Load the paper with the print side facing up.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans les magasins.

Précautions pour le chargement du papier (page 92)

- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Ensure that the loaded paper does not exceed the level indicator (see illustration above).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.

### 2 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Color Registration - Normal]

### **3** Print the chart.

#### Select [Print Chart]

A chart is printed. Three types of charts are printed on a single sheet of paper for the three colors M (Magenta), C (Cyan), and Y (Yellow): H-L (Left), V (Center), and H-R (Right).

After printing, return to the Color Printing Position Correction Standard menu.

#### Chart Example



### **4** Displays the Correction menu.

#### Select [Registration]

The Magenta Correction menu is displayed.

### **5** Enter the appropriate value.

1 Find the location on each chart where 2 lines most closely match. If this is the 0 position, registration for that color is not required. For the illustration, B is the appropriate value.



2 Select  $[\blacktriangle]$  or the  $[\heartsuit]$  key and change items H-L, V and H-R, select  $[\blacktriangleleft]$  or the  $[\blacktriangleright]$  key, input values loaded from the chart, and select the [Start] key.

Correct the Magenta, and after a short while, return to the Color Printing Position Correction Standard menu.

Select the [ ] key to advance the value from 0 to 9. Select the [ ] key to go in the opposite direction.

Select the  $[\mathbf{\nabla}]$  key to change the value from 0 to the alphabet and from A to I. Select the  $[\mathbf{\Delta}]$  key to go in the opposite direction.

It is not possible to enter values with the numeric keypad.

**3** Repeat steps 1-2 to correct Cyan and Yellow.

## Procédure d'enregistrement des couleurs (enregistrement détaillé)

### **1** Charger du papier.



### 2 Afficher l'écran.

[Home] key > [...] > [System Menu] > [Adjustment/Maintenance] > [Color Registration - Manual]

### **3** Print the chart.

#### Select [Print Chart]

A chart is printed. On the chart, for each of M (magenta), C (cyan) and Y (yellow), charts for H-1 to 5 and V-1 to 5 are printed.

After printing, return to the Color Printing Position Correction Details menu.

#### **Chart Example**



### **1** Displays the Correction menu.

#### Select [Registration]

The Magenta Correction menu is displayed.

### 5 Enter the appropriate value.

1 Find the location on each chart where 2 lines most closely match. If this is the 0 position, registration for that color is not required. For the illustration, B is the appropriate value.



From charts H-1 to H-5, read the values from H-1 to H-5.

From charts V-1 to V-5, read only the values from V-3 (center).

2 Select the [▲] or the [♥] key and change items H-1 to H-5 and V-3, then select the [◀] or the [▶] key, input values loaded from the chart, and select the [Start] key.

Correct the Magenta, and after a short while, return to the Color Printing Position Correction Procedure Detail menu.

Select the [ ] key to advance the value from 0 to 9. Select the [ ] key to go in the opposite direction.

Select the  $[\mathbf{\nabla}]$  key to change the value from 0 to the alphabet and from A to I. Select the  $[\mathbf{\Delta}]$  key to go in the opposite direction.

It is not possible to enter values with the numeric keypad.

**3** Repeat steps 1-2 to correct Cyan and Yellow.

# **Résolution des incidents papier**

Si un bourrage papier se produit, l'écran LCD affiche « Bourrage papier. » et la machine s'arrêtera.

## Indicateurs d'emplacement bourrage



- 1 Affiche l'emplacement d'un bourrage papier.
- 2 Affiche l'écran Aide. L'écran Aide affiche la procédure pour résoudre le bourrage.

### 🔇 REMARQUE

Pour l'écran Aide, se reporter à la section suivante :

- ➡ Écran d'aide (page 52)
- 3 Renvoie à l'étape précédente.
- 4 Affiche la procédure de résolution.

Si un bourrage papier se produit, l'emplacement du bourrage s'affichera sur l'écran LCD, avec les instructions de résolution.



Indicateur d'emplacement de bourrage	Emplacement du bourrage papier
UN	Magasin 1
	Retirer les papiers coincés dans les magasins 1 à 2 (page 426)

#### Dépannage > Résolution des incidents papier

Indicateur d'emplacement de bourrage	Emplacement du bourrage papier
В	Magasin 2
	Retirer les papiers coincés dans les magasins 1 à 2 (page 426)
С	By-pass
	Retirer tout papier coincé dans le bac MF (page 423)
D	Unité recto verso
	Retirer le papier coincé dans le capot arrière 1 (page 427)
E	Capot arrière 1
	Retirer le papier coincé dans le capot arrière 1 (page 427)

Une fois le bourrage éliminé, la machine repasse en préchauffage et le message d'erreur est effacé. La machine redémarre à la page qui était en cours d'impression lorsque l'incident s'est produit.

## Retirer tout papier coincé dans le bac MF

# 

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.

### **1** Retirer le papier coincé.



**2** Retirer tout le papier.



**3** Fermer le by-pass et retirer le magasin 1.



### **4** Ouvrir le capot d'alimentation.



## **5** Retirer le papier coincé.



6 Ramener le capot du chargeur à sa position d'origine et ramener le magasin 1 à sa position d'origine.



Ouvrir le by-pass et recharger le papier.


## Retirer les papiers coincés dans les magasins 1 à 2

Procédure de gestion des bourrages papier dans les magasins 1 à 2.

# 

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.

**1** Tirer le Magasin 1 vers soi jusqu'à ce qu'il s'arrête.



2 Retirer le papier coincé.



**3** Remettre le Magasin 1 en place.



## Retirer le papier coincé dans le capot arrière 1

## 1 Ouvrir le capot arrière 1



# 

Certaines parties de la machine sont très chaudes. Faire preuve de prudence en raison du risque de brûlure.

## 2 Retirer le papier coincé.







### **4** Retirer le papier coincé.



5 Ouvrir le capot du chargeur (B).



6 Retirer le papier coincé.



**7** Ouvrir l'unité recto verso (C).



## 8 Retirer le papier coincé.



**9** Pousser le capot arrière 1.



## Retirer le papier coincé dans le capot arrière 2

1 Ouvrir le capot arrière 2



**2** Retirer le papier coincé.



**3** Pousser le capot arrière 2.



# **11 Annexe**

432
433
435
453
457
459
•

# Matériel en option

## **Configuration des options**

Les améliorations suivantes sont disponibles pour ce modèle.

1 PF-5110 <Paper feeder>

Il est possible d'ajouter 1 tiroir identique au magasin de l'unité principale

La manière de charger le papier est la même que pour un magasin standard.

2 Card Authentication Kit(B) AC <IC card authentication kit (Activate)>

Il est possible d'effectuer l'authentification utilisateur avec la carte IC. Pour exécuter l'authentification utilisateur avec la carte IC, les informations de la carte IC ont été enregistrées dans la liste d'utilisateurs locaux en avance.

3 Un clavier USB peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte sur le panneau de commande. Un support spécial est également disponible pour installer le clavier sur la machine. Contacter le revendeur ou le technicien de service pour plus d'information sur les claviers compatibles avec la machine avant l'achat.

## **Option logicielle**

1 UG-33 AC <ThinPrint expansion kit (Activate)>

Il est possible d'imprimer les données d'impression directement même sans pilote d'impression.

## Lecture de la carte mémoire SD/SDHC

Une fois insérée dans le logement de la machine, le contenu de la carte mémoire SD/SDHC peut être lu à partir du panneau de commande ou automatiquement lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation de la machine.

# Aperçu des applications

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine.

- Data Security Kit
- Option ThinPrint

Peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.

• Kit d'authentification par carte

Peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.

## 🔇 REMARQUE

- Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.
- Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

## Lancement d'une application

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Ajouter/Supprimer application] > [Ajouter/Supprimer application]

## \delta REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

### 2 Select the preferred application > [Activate]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée en sélectionnant ... (icône d'information).

### Saisir la clé de licence > [Officiel]

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 4.

Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner [Essai] sans saisir de clé de licence.

### **4** Sélectionner [Démarrer] dans l'écran de confirmation.

### 

- Au lancement de l'option de cryptage/écrasement des données ou UG-33 AC, mettre la machine hors tension/sous tension.
- · Les icônes de l'application activée sont affichées dans l'écran d'accueil.

## Vérification des détails de l'application

### 1 Afficher l'écran.

Touche [Accueil] > [...] > [Menu système] > [Ajouter/Supprimer application] > [Liste des fonctions facultatives]

## 🗟 REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, se connecter avec un utilisateur qui dispose des privilèges pour configurer ce paramètre. Si l'utilisateur ne connaît pas son mot de passe ou son nom d'utilisateur de connexion, il doit contacter son administrateur.

# 2 Sélectionner . (icône d'information) pour l'application dont vous souhaitez vérifier les informations détaillées.

Les informations détaillées sont disponibles dans l'application sélectionnée.

Les éléments pouvant être référencés sont les suivants :

- Nom de fonction
- Licence
- Nombre d'essais restant
- Expiration de l'essai
- État

### 🔇 REMARQUE

Pour prolonger la période d'essai, sélectionner [Étendre].

# Méthode de saisie de caractères

Pour saisir des caractères pour un nom, utiliser le clavier affiché dans l'écran tactile en suivant les étapes suivantes.

## 🔇 REMARQUE

[Mise en page du clavier]

Les options de configuration du clavier sont similaires à celui de l'ordinateur : "QWERTY", "QWERTZ" et "AZERTY".

## Écrans de saisie

## Écran de saisie de minuscule



#### 1 Clavier

Sélectionner le caractère à saisir.

2 Boîte de saisie

Saisir les caractères dans la boîte sélectionnée.

3 Balayer les touches

Sélectionner cette option pour passer au clavier suivant.

4 Touche Shift

Sélectionner pour basculer entre majuscule et minuscule.

5 Touche de mode de saisie

Sélectionner les caractères saisis.

- 6 Touche Espace Sélectionner pour insérer un espace.
- 7 Touche curseur Sélectionner pour déplacer le curseur sur l'écran.
- 8 Touche Fermer Sélectionner pour fermer l'écran de saisie.
- 9 Touche Entrée

Sélectionner pour finaliser la saisie et revenir à l'écran avant la saisie.

10 Touche Retour arrière

Sélectionner pour supprimer un caractère à gauche du curseur.

11 Affichage de la saisie/limite

Affiche le nombre maximum de caractères et le nombre de caractères saisis.

## Écran de saisie de majuscules

Appuyer sur la touche Shift.



## Écran de saisie de numéro/symbole

Sélectionner? 123.

Nom de fichier 123						0	к		
3/32					>		×		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
!	-	#	\$	%	æ	<b>'</b>	(	)	*
+		-	•	[/	:	;			Ł
MdSaisie		)	Esp.						

## Sélection du type de caractères

Suivre les étapes ci-dessous pour saisir "Liste #1" comme exemple

### **1** Saisir "Liste ", (espace).

Nom de fichier									
List						C	к		
5/32			< [ ]		>	<	×		
q	w	е	r	t	y	u	i	0	р
a	s	d	f	g	h	j	k		0
z	x	с	v	b	n	m	^	$\sim$	Ł
MdSaisie Esp.			)						

Appuyer sur la touche Shift pour basculer entre majuscule et minuscule.

### **2** Saisir "#" et "1".

Nom de fichier									
List #1						0	К		
7/32			<			>		×	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
!		#	\$	%	æ	-	(		*
+	,	-		7	:	;	<u>^</u>	$\mathbf{\sim}$	لې
MdSaisie			Esp.						

Pour saisir des chiffres ou des symboles, sélectionner ?123.

### **3** Vérifier que l'entrée est correcte.

Nom de fichier List #1					к				
7/32			<			>	<	×	
q	w	е	r	t	y	u	i	0	р
a	s	d	f	g	h	j	k		<u>(</u>
z	x	С	V	b	n	m		$\sim$	(L)
	MdSaisie		仓			Esp.			

Vérifier que l'entrée est correcte. Sélectionner Entrée.

# **Concernant le papier**

Cette section explique les formats de papier et les types pouvant être utilisés dans la source de papier.

Pour plus de détails sur les formats, les types et le nombre de feuilles de papier pouvant être chargés dans chaque magasin papier, se reporter à la section suivante :

Spécifications (page 453)

## Spécifications papier de base

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier de copie standard destiné à des copieurs et à des imprimantes ordinaires (à toner sec), telles que les imprimantes laser. Elle prend également en charge un large éventail d'autres types de papiers conformes aux spécifications indiquées dans cette annexe.

Choisir le papier avec soin. Les papiers non pris en charge par cette machine sont susceptibles de provoquer des incidents papier ou de se froisser.

## Papier pris en charge

Utiliser du papier de copie standard conçu pour les copieurs ou les imprimantes laser ordinaires. La qualité d'impression est fonction de la qualité du papier. Une mauvaise qualité de papier entraînera des résultats insatisfaisants.

### Spécifications papier de base

Le tableau suivant répertorie les spécifications papier prises en charge par cette machine.

Critères	Spécifications
Poids	Magasins : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
	By-pass : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , 230g/m <sup>2</sup>
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 à 6%
Teneur en pâte	80% minimum

## 💰 REMARQUE

certains papiers recyclés ne sont pas conformes aux spécifications de cette machine (voir le tableau Spécifications papier de base ci-dessous) en raison de leur degré d'humidité ou de leur teneur en pâte. Il est donc recommandé d'acheter une petite quantité de papier recyclé et de le tester avant de l'utiliser. Choisir du papier recyclé permettant d'obtenir des impressions de bonne qualité et contenant de faibles quantités de poussières de papier.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de problèmes découlant de l'utilisation de papier non conforme à ces spécifications.

## Choix du papier approprié

Cette section présente des recommandations concernant le choix du papier.

## Condition

Ne pas utiliser du papier dont les coins sont recourbés ni du papier tuilé, sale ou déchiré. Ne pas utiliser de papier dont la surface est rugueuse ou contaminée par de la poussière de papier et éviter les papiers fragiles. L'utilisation d'un tel papier peut entraîner une faible qualité d'impression. De plus, une alimentation papier de mauvaise qualité peut entraîner des bourrages et raccourcir la durée de vie de la machine. Utiliser du papier dont la surface est lisse et uniforme. Cependant, n'utilisez pas du papier dont la surface a été traitée, avec un revêtement par exemple, car cela pourrait endommager le tambour et le module de fusion.

### Ingrédients

Ne pas utiliser du papier couché ou dont la surface est traitée ni du papier contenant du plastique ou du carbone. Exposés à la chaleur du processus d'impression, ces types de papiers risquent d'émettre des fumées toxiques et d'endommager le tambour.

Assurez-vous d'utiliser du papier standard contenant au moins 80 % de pâte. Assurez-vous d'utiliser du papier standard contenant au maximum 20 % de coton ou d'autres fibres.

### Lissé

La surface du papier doit être lisse, mais non traitée. Un papier trop lisse peut entraîner le départ de plusieurs feuilles par accident, provoquant des bourrages papier.

### Grammage

Dans les pays utilisant le système métrique, le grammage correspond au poids en gramme d'une feuille d'un mètre carré. Aux États-Unis, le grammage correspond au poids, en livres, d'une rame (500 feuilles) de papier de format standard pour une catégorie de papier spécifique.

Un grammage trop élevé ou trop faible peut entraîner des départs incorrects ou des bourrages papier, ainsi que l'usure excessive de la machine. Un grammage (c'est-à-dire une épaisseur) mixte peut provoquer le départ accidentel de plusieurs feuilles ou des problèmes d'impression floue ou autre en raison de la mauvaise fixation du toner.

### Degré d'humidité

Le degré d'humidité du papier correspond au rapport entre son humidité et sa sécheresse, exprimé en pourcentage. Le degré d'humidité a un impact sur le départ du papier, sa charge électrostatique et l'adhérence du toner.

Le degré d'humidité du papier varie en fonction de l'humidité relative ambiante. Si l'humidité relative est élevée, le papier devient humide, ses bords se dilatent et il se gondole. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, ses bords se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords qui se gondolent ou rétrécissent peuvent provoquer des faux départs. Dans la mesure du possible, s'assurer que le degré d'humidité est compris entre 4 et 6 %.

Pour maintenir le degré d'humidité approprié, tenir compte des considérations ci-dessous.

- Conserver le papier dans un endroit frais et bien aéré.
- Conserver le papier à plat dans son emballage scellé. Une fois l'emballage ouvert, le resceller si le papier est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver le papier dans l'emballage scellé et le carton d'origine. Placer la boîte sur une palette pour la surélever du sol.Séparer le papier des sols en parquet ou en ciment de manière adéquate surtout par temps pluvieux.
- Avant d'utiliser du papier qui a été stocké, le conserver au degré d'humidité correct pendant 48 h au moins.
- Ne pas laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.

## Autres spécifications papier

#### Porosité :

densité des fibres du papier.

#### **Rigidité :**

un papier doit être suffisamment rigide sans quoi il risque d'onduler dans la machine, provoquant des incidents papier.

#### Tuile :

la plupart des papiers ont naturellement tendance à tuiler une fois l'emballage ouvert. Lorsque le papier passe dans l'unité de fixation, il tuile légèrement vers le haut. Pour produire des impressions plates, charger le papier de telle sorte que la tuile soit orientée vers le bas du magasin.

#### Électricité statique :

pendant l'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Choisir du papier qui se décharge rapidement afin que les copies n'adhèrent pas les unes aux autres.

#### Blancheur :

le contraste de l'impression varie en fonction de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

#### Qualité :

un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords ou des coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour parer à ces problèmes, être particulièrement vigilant lors de la découpe du papier, le cas échéant.

#### **Conditionnement :**

choisir du papier correctement emballé et conditionné dans des cartons. Idéalement, l'emballage lui-même doit avoir subi un traitement contre l'humidité.

#### Papier à traitement spécial :

il est déconseillé d'utiliser les types de papiers suivants, même s'ils sont conformes aux spécifications de base. Avant de les utiliser, en acheter une petite quantité pour faire des essais.

- Papier glacé
- Papier filigrane
- Papier avec une surface inégale
- Papier perforé

#### Formats papier compatible avec cette machine

Cette machine prend en charge les formats suivants.

Les valeurs figurant dans ce tableau comprennent une tolérance de  $\pm 0,7$  mm en longueur et en largeur. L'angle des coins doit être de 90°  $\pm 0,2$ °.

Format de papier	Magasin 1	Magasin 2	By-pass
Enveloppe Monarch	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
(3-7/8 × 7-1/2")	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Envelop. #10 (4-1/8 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
9-1/2")	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Enveloppe DL (110 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
220 mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé

Format de papier	Magasin 1	Magasin 2	By-pass
Enveloppe C5 (162 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
229 mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Executive (7-1/4 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne
10-1/2")	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé
Letter (8-1/2 × 11")	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut
	être utilisé	être utilisé	être utilisé
Legal (8-1/2 × 14")	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
A4 (297 × 210 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
B5 (257 × 182 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
A5-R (148 × 210 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
A5 (210 × 148 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
A6 (148 × 105 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
B6 (182 × 128 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
Enveloppe #9 (3-7/8 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut
8-7/8")	peut pas être utilisé	être utilisé	être utilisé
Enveloppe #6 (3-5/8 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
6-1/2")	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
ISO B5 (176 × 250 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
Hagaki (Carte) (100 ×	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
148 mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Oufuku Hagaki (Carte-	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
réponse) (148 × 200 mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Oficio II (8-1/2 × 13")	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
216 × 340 mm	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
16K (273 × 197 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
Statement (5-1/2 ×	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
8-1/2")	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
Folio (210 × 330 mm)	Ce format de papier peut	Ce format de papier peut	Ce format de papier ne
	être utilisé	être utilisé	peut pas être utilisé
Youkei 4 (105 × 235 mm)	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé
Youkei 2 (114 × 162 mm)	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut
	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé

Format de papier	Magasin 1	Magasin 2	By-pass	
Nagagata 3 (120 × 235	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	
mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	
Nagagata 4 (90 × 205	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	
mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	
Younaga 3 (235 ×120	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	
mm)	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	
Kakugata	Ce format de papier ne	Ce format de papier ne	Ce format de papier peut	
	peut pas être utilisé	peut pas être utilisé	être utilisé	
Saisie du format	Magasin 1 : 105 × 148 à 216 × 356 mm Magasin 2 : 105 × 148 à 216 × 356 mm Plateau multi-usages : 70 × 148 à 216 × 356 mm			

## **Papier spécial**

Cette section décrit l'impression sur du papier et des supports d'impression spéciaux.

Les types de papiers et de supports suivants peuvent être utilisés.

- Transparents
- Préimprimé
- Papier relié
- Papier recyclé
- Vélin
- Rugueux
- En-tête
- Papier couleur
- Papier perforé
- Enveloppes
- Hagaki (Cartes)
- Papier épais
- Étiquettes
- Papier couché
- Papier de haute qualité

Lors de l'utilisation de ces papiers et supports, choisir des produits conçus spécialement pour les copieurs ou les imprimantes de page (telles que les imprimantes laser). Utiliser le by-pass pour les types : transparent, étiquettes, vélin, enveloppe, carte, couché.

## Choix du papier spécial

Bien que les papiers spéciaux répondant aux spécifications ci-dessous puissent être utilisés sur cette machine, la qualité des impressions varie considérablement en raison des différences de fabrication et de qualité de ces papiers. Il est donc plus courant de rencontrer des problèmes d'impression avec du papier spécial qu'avec du papier ordinaire. Avant d'acheter de gros volumes de papier spécial, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante. Lors de l'impression sur du papier spécial, tenir compte des précautions générales d'emploi ci-dessous. Noter que nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages mécaniques ou blessures éventuelles provoquées par le degré d'humidité ou les caractéristiques du papier spécial.

Sélectionner un magasin ou le bac MF pour le papier spécial.

## Transparents

Les transparents doivent être capables de résister à la chaleur d'impression. Les transparents doivent satisfaire aux conditions ci-dessous.

Résistance à la chaleur	Doit résister à 190 °C minimum.
Épaisseur	0,100 à 0,110 mm
Matériau	Polyester
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°

Pour éviter les problèmes, s'assurer de charger des transparents en orientation portrait (c'est-à-dire, le côté le plus long face à la machine).

En cas d'incidents papier fréquents lors de la sortie de transparents, tirer doucement le bord avant des feuilles à leur sortie de la machine.

## Étiquettes

S'assurer de charger les étiquettes à partir du bac MF

Choisir très soigneusement les étiquettes, afin que l'adhésif n'entre pas en contact direct avec les pièces de la machine et que les étiquettes ne puissent pas être facilement décollées de la feuille de support. Les adhésifs qui collent au tambour ou aux rouleaux et les étiquettes restant dans la machine peuvent entraîner une panne.

Lors de l'impression sur étiquettes, vous êtes responsables de la qualité d'impression et des problèmes éventuels.



Les étiquettes sont composées de trois couches comme illustré. La couche adhésive contient des matériaux qui sont facilement affectés par la force appliquée dans la machine. La feuille de support soutien la feuille supérieure jusqu'à l'utilisation de l'étiquette. Cette composition d'étiquettes peut causer plus de problèmes.

La surface de l'étiquette doit être complètement couverte par la feuille supérieure. Les intervalles entre les étiquettes peuvent entraîner un décollement des étiquettes et entraîner une panne grave.

Certaines pages de papier à étiquettes possèdent des marges sur la feuille supérieure. Lors de l'utilisation de ce type de papier, ne pas décoller ces marges de la feuille de support avant d'avoir terminé l'impression.



Utiliser du papier à étiquettes conforme aux spécifications suivantes.

Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m <sup>2</sup>
Grammage de base (grammage global du papier)	104 à 151 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm
Grammage du papier	0,115 à 0,145 mm
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)

## Hagaki (Cartes)



Aérer le papier Hagaki (Carte) et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Si le papier Hagaki (Carte) est tuilé, le lisser avant de le charger. L'impression sur du papier Hagaki (Carte) tuilé peut provoquer des incidents papier.

Utiliser du papier Oufuku hagaki (Carte-réponse) déplié (disponible dans les bureaux de poste). Certains papiers Hagaki (Carte) peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, placer le papier Hagaki (Carte) sur une surface plane et aplanir les bords en les frottant doucement avec une règle.

### **Enveloppes**

Les enveloppes doivent être chargées dans le bac MF avec la face à imprimer vers le bas ou du magasin et dans le chargeur de papier en option avec la face à imprimer vers le haut.

## 🔇 REMARQUE

Ne pas charger le papier au-dessus des limites de chargement sur le guide de largeur de papier du magasin et sur le chargeur de papier en option.

En raison de la structure des enveloppes, il n'est pas toujours possible d'effectuer une impression uniforme sur toute la surface. Les enveloppes fines, en particulier, risquent de se froisser lors de leur passage dans la machine. Avant d'acheter de gros volumes d'enveloppes, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Des enveloppes stockées pendant une période prolongée risquent de se tuiler. Il est donc recommandé de n'ouvrir l'emballage qu'au moment de les utiliser.

Tenir compte des points suivants :

- Ne pas utiliser d'enveloppes dont la partie adhésive est à nu, ni d'enveloppes dont la partie adhésive est protégée par une bande amovible. Des dommages importants peuvent survenir si la bande recouvrant la partie adhésive se détache à l'intérieur la machine.
- Ne pas utiliser d'enveloppes avec certaines finitions spéciales, notamment les enveloppes comportant un œillet autour duquel s'enroule une ficelle permettant de fermer le rabat ou les enveloppes à fenêtre (ouverte ou dotée d'un film en plastique).
- En cas de bourrages papier, charger moins d'enveloppes.

## Papier épais

Aérer le papier épais et aligner les bords avant de le charger. Certains papiers épais peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, procéder comme pour le papier Hagaki (Carte). Placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en passant dessus à plusieurs reprises avec une règle, sans trop appuyer toutefois. L'impression sur du papier dont les bords sont irréguliers peut provoquer des bourrages.

## 🗟 REMARQUE

Si l'alimentation est incorrecte alors que le papier a été lissé de cette façon, le charger avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres.

## **Papier couleur**

Le papier couleur doit être conforme aux spécifications.

➡ <u>Spécifications papier de base (page 438)</u>

De plus, les pigments utilisés dans le papier doivent résister à la température du processus d'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).

## Papier pré-imprimé

Le papier pré-imprimé doit être conforme aux spécifications

Spécifications papier de base (page 438)

L'encre couleur doit pouvoir résister à la chaleur de l'impression. Elle doit également être résistante à l'huile de silicone. Ne pas utiliser de papier dont la surface est traitée, comme le papier couché utilisé pour les calendriers.

## Papier recyclé

Le papier recyclé doit être conforme aux spécifications ; toutefois sa blancheur peut être considérée séparément.

Spécifications papier de base (page 438)

### 🚫 REMARQUE

Avant d'acheter de gros volumes de papier recyclé, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

## Papier couché

Le papier couché est créé en traitant la surface du papier de base avec un traitement fournissant une meilleure qualité d'impression que le papier normal. Le papier couché est utilisé pour l'impression de haute qualité.

La surface du papier de haute ou de moyenne qualité est traité avec des agents spéciaux qui améliorent l'adhésion de l'encre en lissant la surface du papier. Ces agents sont utilisés pour traiter les deux côtés du papier ou un seul côté. Le côté traité apparaît légèrement brillant.

## V IMPORTANT

Lors d'une impression sur papier couché dans un environnement très humide, s'assurer que le papier reste sec car les feuilles peuvent se coller les unes aux autres en raison de l'humidité lorsqu'elles sont chargées dans la machine. Lors d'une impression dans un environnement très humide, définir du papier couché pour chaque feuille.

# Spécifications

## 

Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

## Machine

Élément	Spécifications
Modèle	P-C2651DW
Туре	Bureau
Méthode d'impression	Électrophotographie par laser à semi-conducteur
Grammage du papier (magasin)	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
Grammage du papier (bac MF)	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	209,5 g/m <sup>2</sup> (HAGAKI)
Type de papier (magasin)	Normal, Préimprimé, Relié, Recyclé, Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Épais, Haute qualité, Perso 1 à 8
	(Recto verso : identique à l'impression recto verso)
Type de papier (bac MF)	Normal, Transparent (film OHP), Préimprimé, Relié, Recyclé, Rugueux, Vélin, En-tête, Couleur, Perforé, Épais, Haute qualité, Étiquettes, Enveloppe, Hagaki (Carte), Couché, Perso 1 à 8
Formats de papier (magasin)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216×340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Folio, ISO B5, Perso (105 × 148 à 216 × 356 mm)
Formats de papier (bac MF)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 × 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Statement-R, Folio, ISO B5, Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (carte-réponse), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Custom (70 × 148 à 216 × 356 mm), 216 x 340 mm
Largeur de marges d'impression d'image	4,2 mm
Temps de préchauffage (23 °C/ 73,4 °F, 60 %)	29 secondes maximum (à partir de la mise sous tension)
Temps de préchauffage (23 °C/ 73,4 °F, 60 %)	13 secondes maximum (à partir de la mise en veille)
Capacité de papier (magasin)	250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> , A4/Letter ou un format plus petit)
Capacité de papier (bac MF)	50 feuilles
Capacité du plateau de sortie (plateau interne)	150 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Système d'écriture d'image	Laser à semi-conducteur et électrophotographie
Mémoire d'images	1 Go

Élément	Spécifications	
Interface (standard)	• USB haute vitesse : 1	
	<ul> <li>Interface réseau : 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)</li> </ul>	
	USB haute vitesse : 1 (emplacement mémoire flash USB)	
Environnement opérationnel (température)	10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F	
Environnement opérationnel (humidité)	10 à 80 %	
Environnement opérationnel (altitude)	3 500 m max.	
Environnement opérationnel (luminosité)	1 500 lux max.	
Dimension (L × P × H)	410 x 410 x 329 mm	
Poids (sans cartouche de toner)	21 kg/46,30 lb	
Espace requis (L × P)	410 x 594 mm	
(lors de l'utilisation du bac MF)		
Source d'alimentation	120 VCA, 60 Hz, 8,6 A	
	220-240 VCA, 50/60 Hz, 4,5 A	
Consommation d'énergie en mode	Les informations sont disponibles sur le site web ci-dessous.	
desactive et de vellie reseau	Triumph-Adler	
	https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment	
	https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/umwelt	
	UTAX	
	https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment	
	https://www.utax.com/de-de/partner-service/umwelt	
Options	Configuration des options (page 432)	

## Fonction de l'imprimante

## Vitesse d'impression

Format de papier	Noir et blanc	Couleur
A4R/A5	26 feuilles/min	26 feuilles/min
Lettre-R	27 feuilles/min	27 feuilles/min
Legal	22 feuilles/min	22 feuilles/min
B5R	21 feuilles/min <sup>*1</sup>	21 feuilles/min <sup>*1</sup>
A5R	21 feuilles/min <sup>*1</sup>	21 feuilles/min <sup>*1</sup>
A6R	21 feuilles/min <sup>*1</sup>	21 feuilles/min <sup>*1</sup>
16K	27 feuilles/min	27 feuilles/min

\*1 14ppm après la 16e feuille

### Autres

Élément	Description
Temps de sortie de la première	Noir et blanc
impression (A4, charge a partir du magasin)	9,5 secondes maximum
	Couleur
	10,5 secondes maximum
Résolution	• Équivalent à 9 600 dpi × 600 dpi
	<ul> <li>Équivalent à 1 200 dpi × Équivalent à 1 200 dpi</li> </ul>
Système d'exploitation	• Windows 10
	Windows 11
	Windows Server 2016
	Mac OS X v10.9 ou version ultérieure
Interface	USB haute vitesse : 1
	<ul> <li>Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)</li> </ul>
	• LAN sans fil pris en charge
Langage de description de page	PRESCRIBE
Émulation	PCL6 (PCL5c/PCL-XL)
	KPDL3 (compatible PostScript3)
	• OpenXPS
	• XPS
	haute compr.

# Chargeur de papier (250 feuilles)

Paramètre	Spécifications
Méthode d'alimentation du papier	Alimentation retardée par friction Capacité de 250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) 1 magasin
Format de papier	A4, A5-R, B5, Letter, Legal, B6, Folio, 216 × 340 mm, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Perso (92 × 162 à 216 × 356 mm)
Papier pris en charge	Épaisseur du papier : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> Type de support : normal, recyclé, matière
Dimensions (L × P × H)	410 × 447,5 × 147 mm / 16,15" × 17,62" × 5,79"
Poids	3,6 kg/9,70 lb

# Sauvegarde de vos données

Si la mémoire de la machine installée sur la machine ne fonctionne plus, pour quelque raison que ce soit, les fichiers dans la boîte et les divers paramètres enregistrés sur ce support seront effacés et ne peuvent pas être récupérés. Pour éviter l'effacement des données, effectuer des sauvegardes régulières comme suit.

- Effectuer une sauvegarde en utilisant Network Print Monitor.
  - Sauvegarder vos données à l'aide de Network Print Monitor (page 457)
- Effectuer une sauvegarde en utilisant Embedded Web Server RX.
  - Sauvegarder vos données à l'aide de Embedded Web Server RX (page 458)

## Sauvegarder vos données à l'aide de Network Print Monitor

Utiliser Network Print Monitor pour sauvegarder régulièrement les données ci-dessous qui sont enregistrées sur la machine.

- Paramètres du système
- Paramètres réseau
- Liste des utilisateurs
- Paramètres de la boîte de document (sauf pour le fichier dans la boîte personnalisée)

## Sauvegarder vos données à l'aide de Embedded Web Server RX

Utiliser Embedded Web Server RX pour sauvegarder régulièrement les données enregistrées dans la boîte de documents sur votre PC.

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine. Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. In the home screen [...] > [Device Information] > [Identification/Wired NW] > [Wired Network] Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle est stocké le document.

## 2 Télécharger un document

- Sélectionner les données du document à télécharger sur votre PC.
   Il est uniquement possible de télécharger les données d'un même document à la fois.
- 2 Cliquer sur l'icône [Télécharger]. Le document sélectionné s'affiche dans [Fichiers sélectionnés].
- **3** Préciser la [Qualité d'image] et le [Format de fichier] selon les besoins.
- 4 Cliquer sur [Télécharger].

## Liste des fonctions de configuration rapide de la sécurité

Les fonctions configurées dans chaque niveau de la Configuration rapide de la sécurité sont les suivantes. Après avoir sélectionné le niveau de sécurité, configurer la fonction de sécurité selon l'environnement d'utilisation.

## TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

## Paramètres côté serveur

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

#### Version TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

#### Cryptage effectif

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/
POLY1305	POLY1305	POLY1305

#### Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

#### Sécurité IPP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé uniquement (IPPS)	Sécurisé uniquement (IPPS)	Sécurisé uniquement (IPPS)

#### Sécurité HTTP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé uniquement (HTTPS)	Sécurisé uniquement (HTTPS)	Sécurisé uniquement (HTTPS)

#### Sécurité WSD améliorée

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé uniquement (WSD	Sécurisé uniquement (WSD	Sécurisé uniquement (WSD
amélioré over TLS)	amélioré over TLS)	amélioré over TLS)

#### Sécurité REST

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Sécurisé (REST over TLS)	-	-

## Paramètres côté client

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

#### Version TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

#### Cryptage effectif

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/	AES-GCM, AES, CHACHA20/
POLY1305	POLY1305	POLY1305

#### Hachage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)
# Paramètres Ipv4 (réseau filaire)

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

#### **DNS over TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

# Paramètres Ipv4 (réseau sans fil)

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

#### **DNS over TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

# Paramètres Ipv6 (réseau filaire)

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

### **DNS over TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

# Paramètres Ipv6 (réseau sans fil)

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

#### **DNS over TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Auto	Activé

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

# Autres protocoles : HTTP (Client)

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

## **Autres protocoles : SOAP**

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

## Utiliser les paramètres par défaut

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Date d'expiration	Date d'expiration

## **Autres protocoles : LDAP**

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

## Utiliser les paramètres par défaut

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Date d'expiration	Date d'expiration

## **Protocoles d'envoi : SMTP (transmission e-mail)**

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

## E-mail : Paramètres utilisateur POP3

L'élément de paramètre qui peut être défini ou configuré à partir de Embedded Web Server RX.

## Vérification automatique du certificat

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Date d'expiration	Date d'expiration	Date d'expiration

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)	SHA-2 (256/384)

# **Protocoles d'impression**

#### LPD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

### FTP (Réception)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

#### IPP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

#### **IPP sur TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

#### Raw

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

### ThinPrint

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

## 🔇 REMARQUE

Ce paramètre est disponible si l'application en option est activée.

## ThinPrint over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	*1	*1

## 🔇 REMARQUE

Ce paramètre est disponible si l'application en option est activée.

\*1 Si vous sélectionnez [Niveau 2] ou [Niveau 3] dans « SécuritéQuickSet », ce paramètre disparaîtra.

## Impression WSD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

## POP (Transmis. E-mail)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

# **Autres protocoles**

### SNMPv1/v2c

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

#### SNMPv3

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

#### HTTP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

#### HTTPS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

#### WSD amélioré

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

## WSD amélioré (TLS)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

#### LDAP

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

### LLTD

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

#### REST

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

#### **REST over TLS**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

## VNC (RFB)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

## VNC (RFB) over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

## Enhanced VNC (RFB) over TLS

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Désactivé	Désactivé

# TCP/IP : Paramètres Bonjour

## Bonjour

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Désactivé

## Paramètres réseau

## Paramètres Wi-Fi Direct

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

# Connectivité

## Paramètres Bluetooth

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Désactivé

# Configuration du blocage de l'interface

### Hôte USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

## Périphérique USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

### Lecteur USB

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Déverrouiller	Déverrouiller	Verrouiller

# Tempo/Économie d'énergie

## Réinit.AutoPann.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Activé	Activé	Activé

# Paramètre de verrouillage du compte utilisateur

Verrou

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Désactivé	Désactivé	Activé

# Param. état trav./journal travaux

## Afficher le détail des travaux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Tout afficher	Tout afficher	Tout masquer (uniquement affiché pour l'administrateur)

## Afficher journal des travaux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Tout afficher	Tout afficher	Tout masquer (uniquement affiché pour l'administrateur)

TA Triumph-Adler GmbH Haus 5, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, Germany