

**7059i**

**6059i**

**5059i**

2025.03  
C2NGEPT001

# **GUIA DE USO**

Leia este Guia de Uso antes de começar a utilizar a máquina e mantenha-o perto desta para uma consulta mais fácil.

# Prefácio

Obrigado por ter adquirido esta máquina.

Este Guia de Uso destina-se a ajudá-lo a utilizar a máquina corretamente, a efetuar a manutenção de rotina e a tomar medidas simples de resolução de problemas, como necessário, de modo a poder sempre utilizar a máquina nas melhores condições.

Leia este Guia de Uso antes de utilizar a máquina.


**Recomendamos que utilize os nossos recipientes de toner genuínos, que foram submetidos a rigorosos testes de controlo de qualidade para assegurar a qualidade.**

A utilização de recipientes de toner não genuínos pode causar anomalias.

Não seremos responsabilizados por quaisquer danos causados pela utilização de produtos de terceiros nesta máquina.

## Verificar o número de série do equipamento

O número de série do equipamento encontra-se impresso no local indicado na figura.



Necessitará do número de série do equipamento quando contactar o técnico de assistência. Verifique o número antes de contactar o técnico de assistência.

# Conteúdos

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Prefácio</b> .....                             | <b>i</b>    |
| <b>Conteúdos</b> .....                            | <b>ii</b>   |
| <b>Descrição</b> .....                            | <b>vii</b>  |
| <b>Características da máquina</b> .....           | <b>viii</b> |
| <b>Funções de Qualidade da Cor e Imagem</b> ..... | <b>xv</b>   |
| Modos de cor básicos .....                        | xv          |
| Ajustar a Qualidade da Imagem e a Cor .....       | xvi         |
| <b>Guias fornecidos com a máquina</b> .....       | <b>xvii</b> |
| <b>Sobre o Guia de Uso (este Guia)</b> .....      | <b>xix</b>  |
| Estrutura do guia .....                           | xix         |
| Convenções utilizadas neste guia .....            | xx          |

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>Informação jurídica e de segurança</b> .....                           | <b>1-1</b>  |
|          | <b>Atenção</b> .....  | <b>1-2</b>  |
|          | Convenções de segurança neste guia .....                                  | 1-2         |
|          | Ambiente .....  | 1-3         |
|          | Precauções de utilização .....  | 1-4         |
|          | Segurança relativa ao Laser (Europa) .....                                | 1-5         |
|          | Cumprimento e conformidade .....  | 1-6         |
|          | Restrições legais sobre cópias/digitalização .....                        | 1-7         |
|          | EN ISO 7779 .....   | 1-7         |
|          | EK1-ITB 2000 .....  | 1-7         |
|          | Precauções de segurança ao usar LAN sem fios (se equipado) .....          | 1-8         |
|          | Utilização limitada deste produto (se equipado) .....                     | 1-8         |
|          | Informação jurídica .....   | 1-9         |
|          | Função de controlo de poupança de energia .....                           | 1-11        |
|          | Função de Impressão automática em 2 faces .....                           | 1-11        |
|          | Economia de Recursos – Papel .....  | 1-11        |
|          | Benefícios ambientais de "Gestão de Energia" .....                        | 1-11        |
|          | Programa Energy Star .....  | 1-11        |
| <b>2</b> | <b>Instalar e configurar a máquina</b> .....                              | <b>2-1</b>  |
|          | <b>Nome dos componentes (Exterior da máquina)</b> .....                   | <b>2-2</b>  |
|          | <b>Nome dos componentes (Conetores/Interior)</b> .....                    | <b>2-4</b>  |
|          | <b>Nome dos componentes (com equipamentos opcionais instalados)</b> ..... | <b>2-5</b>  |
|          | <b>Ligar a máquina e outros dispositivos</b> .....                        | <b>2-7</b>  |
|          | <b>Ligação dos cabos</b> .....  | <b>2-8</b>  |
|          | Ligação do cabo de rede local .....                                       | 2-8         |
|          | Ligação do Cabo USB .....   | 2-9         |
|          | Ligação do cabo de alimentação .....                                      | 2-9         |
|          | <b>Ligar/desligar</b> .....   | <b>2-10</b> |
|          | Ligar .....   | 2-10        |
|          | Desligar .....  | 2-10        |
|          | <b>Utilizar o painel de operação</b> .....                                | <b>2-11</b> |
|          | Teclas do painel de operação .....  | 2-11        |
|          | Indicador [Sep. Trabs.] .....   | 2-11        |
|          | Ajustar o ângulo do painel de operação .....                              | 2-12        |
|          | <b>Painel tátil</b> .....   | <b>2-13</b> |
|          | Utilização do painel tátil .....  | 2-13        |
|          | Ecrã inicial .....  | 2-15        |
|          | Atribuir funções a teclas de função .....                                 | 2-21        |
|          | Visor para Informação do Dispositivo .....                                | 2-23        |
|          | Exibir o Ecrã de Definições .....   | 2-24        |
|          | Visualização de teclas que não podem ser configuradas .....               | 2-25        |
|          | Pré-visualizar originais .....  | 2-25        |
|          | Introduzir números .....  | 2-27        |
|          | Ecrã Ajuda .....  | 2-29        |
|          | Funções de acessibilidade (Ampliar a visualização) .....                  | 2-30        |
|          | <b>Iniciar/terminar sessão</b> .....                                      | <b>2-31</b> |

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
|          | Iniciar sessão .....  | 2-31        |
|          | Terminar sessão .....   | 2-32        |
|          | <b>Predefinições da máquina .....</b>                                       | <b>2-33</b> |
|          | Definir a data e a hora .....   | 2-33        |
|          | <b>Configuração de Rede .....</b>   | <b>2-34</b> |
|          | Configurar a Rede Com Fios .....  | 2-34        |
|          | Sensor de movimento .....   | 2-36        |
|          | <b>Função de poupança de energia .....</b>                                  | <b>2-37</b> |
|          | Modo de baixo consumo de energia .....                                      | 2-37        |
|          | Modo de espera .....  | 2-37        |
|          | Modo de espera automático .....   | 2-38        |
|          | Regras de suspensão (modelos para a Europa) .....                           | 2-38        |
|          | Nível Eco Energi (Poupança de Energia) (modelos exceto para a Europa) ..... | 2-38        |
|          | Nível de recuperação de poupança de energia .....                           | 2-39        |
|          | Definições do temporizador semanal .....                                    | 2-39        |
|          | Temp. p/desligar (modelos para a Europa) .....                              | 2-39        |
|          | <b>Assistente de configuração rápida .....</b>                              | <b>2-40</b> |
|          | <b>Instalar software .....</b>  | <b>2-43</b> |
|          | Software publicado (Windows) .....  | 2-43        |
|          | <b>Verificar o Contador .....</b>   | <b>2-45</b> |
|          | <b>Embedded Web Server RX .....</b>   | <b>2-46</b> |
|          | Aceder a Embedded Web Server RX .....                                       | 2-47        |
|          | Alterar Definições de Segurança .....                                       | 2-48        |
|          | Alterar Informação do Dispositivo .....                                     | 2-49        |
|          | Definições de E-mail .....  | 2-50        |
| <b>3</b> | <b>Preparativos antes da utilização .....</b>                               | <b>3-1</b>  |
|          | <b>Colocar papel .....</b>  | <b>3-2</b>  |
|          | Precaução para colocar papel .....  | 3-2         |
|          | Selecionar as Unidades do Alimentador de Papel .....                        | 3-3         |
|          | Colocar papel na Cassete 1 .....  | 3-4         |
|          | Colocar papel na Cassete 2 .....  | 3-7         |
|          | Colocar envelopes ou cartão nas cassetes .....                              | 3-10        |
|          | Colocar papel no Alimentador de Grande Capacidade .....                     | 3-14        |
|          | Colocar papel no Alimentador Lateral .....                                  | 3-16        |
|          | Carregamento do insersor .....  | 3-18        |
|          | <b>Precaução para retirar papel .....</b>                                   | <b>3-19</b> |
|          | Batente de papel .....  | 3-19        |
|          | Guia de Empilhamento do Envelope .....                                      | 3-19        |
|          | Ajustador do Nível da Pilha .....   | 3-20        |
|          | Unidade de Dobragem (para finalizador de 4000 folhas) .....                 | 3-22        |
|          | Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....   | 3-23        |
| <b>4</b> | <b>Imprimir a partir do PC .....</b>  | <b>4-1</b>  |
|          | <b>Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora .....</b>      | <b>4-2</b>  |
|          | Exibir a Ajuda do controlador da impressora .....                           | 4-3         |
|          | Alterar as predefinições do controlador da impressora (Windows) .....       | 4-3         |
|          | <b>Imprimir a partir do PC .....</b>  | <b>4-4</b>  |
|          | Imprimir em papel de tamanho padronizado .....                              | 4-4         |
|          | Imprimir em papel de tamanho não-padronizado .....                          | 4-6         |
|          | Cancelar impressão a partir de um computador .....                          | 4-9         |
|          | <b>Imprimir a partir do dispositivo portátil .....</b>                      | <b>4-10</b> |
|          | Imprimir por AirPrint .....   | 4-10        |
|          | Impressão por Impressão Universal .....                                     | 4-10        |
|          | Impressão por Mopria .....  | 4-10        |
|          | Impressão com Wi-Fi Direct .....  | 4-11        |
|          | Imprimir com NFC .....  | 4-11        |
| <b>5</b> | <b>Utilização da máquina .....</b>  | <b>5-1</b>  |
|          | <b>Colocar originais .....</b>  | <b>5-2</b>  |
|          | Colocar originais no vidro de exposição .....                               | 5-2         |
|          | Colocar originais no processador de documentos .....                        | 5-3         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Colocar Papel na Bandeja Multifunções</b>                               | <b>5-7</b>  |
| <b>Favoritos</b>   | <b>5-12</b> |
| Registrar Favoritos  | 5-13        |
| Revocar Favoritos  | 5-13        |
| Editar Favoritos   | 5-14        |
| Eliminar Favoritos   | 5-14        |
| <b>Registrar atalhos</b>   |             |
| <b>(Definições de caixa de documentos, copiar e enviar)</b>                | <b>5-15</b> |
| Adicionar atalhos  | 5-15        |
| Editar atalhos   | 5-16        |
| Eliminar atalhos   | 5-16        |
| <b>Copiar</b>  | <b>5-17</b> |
| Usar Básico  | 5-17        |
| Interromper cópia  | 5-19        |
| Cancelar trabalhos   | 5-19        |
| <b>Método de envio frequentemente utilizado</b>                            | <b>5-20</b> |
| <b>Enviar documento por e-mail</b>   | <b>5-21</b> |
| Configurar as definições antes do envio                                    | 5-21        |
| Enviar documento digitalizado por e-mail                                   | 5-21        |
| <b>Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador</b> |             |
| <b>(digitalizar para o PC)</b>   | <b>5-23</b> |
| Configurar as definições antes do envio                                    | 5-23        |
| Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador        | 5-23        |
| <b>Função Scan to Cloud (TA/UTAX Cloud Capture)</b>                        | <b>5-26</b> |
| Carregar dados digitalizados para o Google Drive                           | 5-26        |
| <b>Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Multi)</b>               | <b>5-29</b> |
| <b>Cancelar o envio de trabalhos</b>                                       | <b>5-31</b> |
| <b>Selecionar e confirmar o destino</b>                                    | <b>5-32</b> |
| Especificar destino  | 5-32        |
| Escolher a partir do livro de endereços                                    | 5-32        |
| Escolher tecla de toque  | 5-34        |
| Escolher a partir de Procurar (Nº)   | 5-34        |
| <br>   |             |
| <b>6 Usar várias funções</b>   | <b>6-1</b>  |
| <b>Funções disponíveis na máquina</b>                                      | <b>6-2</b>  |
| Acerca das funções disponíveis na máquina                                  | 6-2         |
| Copiar   | 6-2         |
| Enviar   | 6-6         |
| Caixa Personalizada (Armazenar Ficheiro, Imprimir, Enviar)                 | 6-10        |
| Pen USB (ficheiro da loja, impressão de documentos)                        | 6-16        |
| <b>Funções</b>   | <b>6-19</b> |
| Tamanho Original   | 6-20        |
| Seleção de papel   | 6-21        |
| Orientação original  | 6-23        |
| Agrupar/Deslocar   | 6-24        |
| Agrafar/Perfurar   | 6-25        |
| Tabuleiro de Saída   | 6-30        |
| Cópia/Digitalização de Cartão ID   | 6-32        |
| Alim. Manual Org. (DP)   | 6-33        |
| Densidade  | 6-33        |
| Imagem original  | 6-34        |
| EcoPrint   | 6-35        |
| Seleção Cores  | 6-36        |
| Zoom   | 6-36        |
| Frente e verso   | 6-39        |
| Formato do ficheiro  | 6-42        |
| Separação de Ficheiros   | 6-43        |
| Resolução da Digitalização   | 6-43        |
| <br>   |             |
| <b>7 Resolução de problemas</b>  | <b>7-1</b>  |
| <b>Manutenção regular</b>  | <b>7-3</b>  |
| Limpeza  | 7-3         |
| Limpeza Vidro de exposição   | 7-3         |
| Limpezar interior do Processador de Documentos                             | 7-3         |
| Limpeza Fenda do vidro   | 7-4         |

|  |              |
|--|--------------|
| Substituição do recipiente de toner .....  | 7-5          |
| Substituir a Caixa de Resíduos de Toner .....  | 7-8          |
| Colocar papel .....  | 7-10         |
| Substituir Agrafos (Finalizador Interior) .....  | 7-11         |
| Substituir Agrafos (Finalizador de 1000 folhas) .....  | 7-13         |
| Substituir Agrafos (Finalizador de 4000 folhas) .....  | 7-14         |
| Substituir agrafos (Finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....  | 7-16         |
| Substituir Agrafos (Unidade de Dobragem) .....   | 7-17         |
| Eliminar os resíduos do agrafador .....  | 7-19         |
| Eliminar os resíduos do furador .....  | 7-21         |
| <b>Resolução de problemas .....</b>  | <b>7-27</b>  |
| Resolver avarias .....   | 7-27         |
| Problemas com o funcionamento da máquina .....   | 7-27         |
| Problemas com a imagem impressa .....  | 7-33         |
| Operação Remota .....  | 7-36         |
| Responder a mensagens .....  | 7-38         |
| <b>Ajustamento/Manutenção .....</b>  | <b>7-57</b>  |
| Descrição geral de Ajuste/Manutenção .....   | 7-57         |
| Ajuste de Curva Tonalidade .....   | 7-58         |
| Ajuste de imagem .....   | 7-60         |
| <b>Desencravar o Papel Preso .....</b>   | <b>7-61</b>  |
| Indicadores de local de encravamento .....   | 7-61         |
| Remover o papel encravado na Cassete 1 .....   | 7-64         |
| Remover o papel encravado na Cassete 2 .....   | 7-67         |
| Remova o papel encravado na Cassete 3 e 4 (500-folhas×2) .....   | 7-70         |
| Remova o papel encravado na Cassete 3 (1500-folhas×2) .....  | 7-72         |
| Remova o papel encravado na Cassete 4 (1500-folhas×2) .....  | 7-74         |
| Remover o papel encravado na Cassete 5 (Alimentador Lateral) .....   | 7-77         |
| Remova o papel preso na Bandeja Multifunções .....   | 7-79         |
| Remover o papel encravado na Tampa Direita 1 .....   | 7-80         |
| Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (500-folhas×2) .....   | 7-85         |
| Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (1500-folhas×2) .....  | 7-86         |
| Remover o papel encravado na Unidade de Ligação .....  | 7-88         |
| Remover o papel preso na Caixa Correio .....   | 7-89         |
| Remover o papel encravado no Finalizador Interior .....  | 7-90         |
| Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Automático Invertido) .....                                | 7-91         |
| Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Digitalização Dupla) .....                                 | 7-93         |
| Remova qualquer papel que esteja encravado no módulo de inserção .....   | 7-95         |
| Remova qualquer papel que esteja encravado na unidade de dobragem em Z ..  | 7-100        |
| Remover o papel encravado no Finalizador de 1000 Folhas .....  | 7-122        |
| Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (interior) .....  | 7-125        |
| Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja A) ..... | 7-126        |
| Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja B) ..... | 7-130        |
| Remover o papel encravado na Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas) .....                                | 7-133        |
| Remover o papel encravado na Bandeja de cobragem (finalizador de 4000 folhas) .....                                | 7-138        |
| Remover o papel encravado na Unidade de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....                  | 7-143        |
| Remover o papel encravado na Bandeja de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....                  | 7-148        |
| <b>Eliminar agrafos encravados .....</b>   | <b>7-153</b> |
| Eliminar um agravo encravado no Finalizador Interior .....   | 7-153        |
| Eliminar um agravo encravado no Finalizador de 1000 Folhas .....   | 7-155        |
| Eliminar um agravo encravado no Finalizador de 4000 Folhas .....   | 7-158        |
| Eliminação de um encravamento de agrafos no finalizador de agrafamento de 100 folhas .....                         | 7-160        |
| Eliminação de um encravamento de agrafos na Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas) .....                 | 7-163        |
| Eliminação de um encravamento de agrafos na Unidade de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....   | 7-168        |

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| <b>8</b> | <b>Apêndice .....</b>  | <b>8-1</b>      |
|          | <b>Equipamento Opcional .....</b>  | <b>8-2</b>      |
|          | Descrição do equipamento opcional .....  | 8-2             |
|          | <b>Especificações .....</b>  | <b>8-4</b>      |
|          | Máquina .....  | 8-4             |
|          | Funções de cópia .....   | 8-6             |
|          | Funções da impressora .....  | 8-7             |
|          | Funções de scanner .....   | 8-8             |
|          | Processador de documentos .....  | 8-9             |
|          | Alimentador Papel (500 folhas x 2) .....   | 8-10            |
|          | Alimentador de Grande Capacidade (1500 folhas x 2) .....   | 8-10            |
|          | Alimentador lateral (3000 folhas) .....  | 8-10            |
|          | Finalizador Interno .....  | 8-11            |
|          | Unidade de Furação (para Finalizador Interior) .....   | 8-11            |
|          | Finalizador de 1000 folhas .....   | 8-12            |
|          | Finalizador de 4000 folhas .....   | 8-13            |
|          | Finalizador de agrafamento de 100 folhas .....   | 8-14            |
|          | Unidade de perfuração (para finalizador de 1000 folhas/finalizador de 4000<br>folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas) ..... | 8-14            |
|          | Caixa de correio (para finalizador de 4000 folhas) .....   | 8-15            |
|          | Unidade de dobragem (para finalizador de 4000 folhas) .....  | 8-15            |
|          | Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....  | 8-16            |
|          | Bandeja Separadora Trabalhos .....   | 8-17            |
|          | Bandeja Troca Interna .....  | 8-17            |
|          | Bandeja de faixa .....   | 8-17            |
|          | Bandeja Insensor .....   | 8-18            |
|          | Unidade de dobragem em Z .....   | 8-18            |
|          | <b>Fazer backup dos seus dados .....</b>   | <b>8-19</b>     |
|          | Fazer backup dos seus dados, utilizando NETWORK PRINT MONITOR .....  | 8-19            |
|          | Fazer backup dos seus dados, utilizando Embedded Web Server RX .....   | 8-19            |
|          | Fazer backup dos seus dados utilizando a pen USB .....   | 8-19            |
|          | <b>Lista de funções de Configuração Rápida de Segurança .....</b>  | <b>8-20</b>     |
|          | <b>Índice .....</b>  | <b>Índice-1</b> |

# Descrição

## Dados de entrada

Original    Dados electrónicos    Pen USB    Dados de fax



## Segurança



Podemos aplicar os diversos níveis de segurança da máquina consoante as suas necessidades específicas.

➔ [Aumente a segurança \(página xi\)](#)

## Aplicação



Podemos expandir as funções da máquina de acordo com as suas necessidades.

➔ [Consulte o Guia de Uso Inglês.](#)

## TA/UTAX Cloud Capture

Funcionalidade Scan to Cloud\*

Podemos carregar os dados digitalizados na máquina diretamente para os serviços de nuvem.

## Operações a partir do seu PC



### Embedded Web Server RX

Podemos verificar o estado e alterar as definições da máquina a partir de um navegador de Internet no seu computador.

➔ [Embedded Web Server RX \(página 2-46\)](#)

**Embedded Web Server RX User Guide**



\* O período de disponibilidade varia consoante o seu plano.

## Dados de saída

### Funções de cópia



➔ [Copiar \(página 5-17\)](#)  
[Imprimir a partir do PC \(página 4-1\)](#)

### Funções de impressora



### Funções de enviar



➔ [Método de envio frequentemente utilizado \(página 5-20\)](#)

### Funcionalidade Scan to Cloud



➔ [Função Scan to Cloud \(TA/UTAX Cloud Capture\) \(página 5-26\)](#)

### Funções de fax



➔ **FAX Operation Guide**

## NOTA




- Antes de utilizar a máquina, certifique-se de que lê o seguinte:
  - ➔ [Informação jurídica e de segurança \(página 1-1\)](#)
- Para preparar o dispositivo para utilização, incluindo a configuração das ligações dos cabos e a instalação do software.
  - ➔ [Instalar e configurar a máquina \(página 2-1\)](#)
- Para saber como colocar papel, configurar pastas partilhadas e adicionar endereços ao livro de endereços, consulte o seguinte:
  - ➔ [Preparativos antes da utilização \(página 3-1\)](#)



# Características da máquina




A máquina encontra-se equipada com várias funções úteis.




➔ [Usar várias funções \(página 6-1\)](#)




Aqui estão alguns exemplos.

| Otimize o seu fluxo de trabalho no escritório  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Aceda a funções de utilização frequente com apenas um toque (Favoritas)</b></p>  <p>Pode predefinir funções de utilização frequente.</p> <p>Depois de registar as definições frequentemente utilizadas como favoritas, pode chamá-las facilmente. A utilização destas favoritas produz os mesmos resultados, mesmo se utilizadas por outra pessoa.</p> <p>➔ <a href="#">Favoritos (página 5-12)</a></p> | <p><b>Interrompa outros trabalhos em execução e execute de imediato o seu trabalho de cópia (Inter. Cópia)</b></p>  <p>Pode interromper outros trabalhos em execução e executar de imediato o seu trabalho de cópia. Quando outros utilizadores estão a copiar um grande número de folhas, esta função permite-lhe interromper esses trabalhos e realizar de imediato as suas cópias.</p> <p>Concluída a interrupção da cópia, a máquina prossegue com os trabalhos de impressão pausados.</p> <p>➔ <a href="#">Interromper cópia (página 5-19)</a></p> | <p><b>Verifique a finalização antes de copiar um grande número de folhas (Cópia de teste)</b></p>  <p>É possível copiar um papel antes de copiar um grande número de folhas. Deste modo pode verificar o conteúdo e a finalização e copiar o número de folhas pretendido sem digitalizar novamente o original se estiver satisfeito com o resultado. Caso pretenda efetuar alterações, pode alterar as definições e copiar de novo um único papel.</p> <p>➔ <a href="#">Consulte o Guia de Uso Inglês.</a></p> |

| Otimize o seu fluxo de trabalho no escritório   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Digitalize originais de tamanhos diferentes de uma só vez (Originais Tamanho Misto)</b></p>  <p>É útil ao preparar materiais para conferências.</p> <p>Pode definir os originais de tamanhos diferentes de uma só vez, portanto não necessita de redefinir os originais independentemente do seu tamanho.</p> <p>➔ <a href="#">Consulte o Guia de Uso Inglês.</a></p> | <p><b>Digitalize um elevado número de originais em séries separadas e produza um só trabalho (Digitalização contínua)</b></p>  <p>É útil quando prepara panfletos de várias páginas.</p> <p>Quando não é possível colocar um elevado número de originais no processador de documentos, em simultâneo, os originais podem ser digitalizados em séries separadas e, em seguida, copiados ou enviados como um só trabalho.</p> <p>➔ <a href="#">Consulte o Guia de Uso Inglês.</a></p> | <p><b>Recuperar do modo de espera ou do modo de suspensão automaticamente. (Sensor de movimento)</b></p>  <p>Este modelo deteta que a pessoa está a aproximar-se e recupera do modo de espera ou do modo de suspensão automaticamente.</p> <p>Reduza o tempo de espera antes de começar a trabalhar.</p> <p>➔ <a href="#">Sensor de movimento (página 2-36)</a></p> |

| Otimize o seu fluxo de trabalho no escritório   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Carregar diretamente os dados digitalizados para um serviço de nuvem</b></p>  <p>Pode carregar os dados digitalizados na máquina diretamente para os serviços de nuvem. Pode partilhar dados e aceder aos mesmos facilmente fora da empresa.</p> <p>Para mais detalhes sobre a utilização da função de ligação à nuvem (TA/UTAX Cloud Capture), consulte o manual no seguinte URL.</p> <p><a href="https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture">https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture</a></p> <p><a href="https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture">https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture</a></p> | <p><b>Adicionar informações de atributo aos dados digitalizados e armazená-los num serviço de nuvem</b></p>  <p>O registo prévio do fluxo de trabalho, do tipo de documento e das informações de atributo necessárias permite-lhe adicionar as informações de atributo necessárias através do painel e armazenar documentos diretamente num serviço de nuvem.</p> <p>Para mais detalhes sobre a utilização da função de ligação à nuvem (TA/UTAX Cloud Capture), consulte o manual no seguinte URL.</p> <p><a href="https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture">https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture</a></p> <p><a href="https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture">https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture</a></p> | <p><b>Detetar falhas na digitalização (deteção de defeitos na imagem)</b></p>  <p>Esta função deteta defeitos na imagem devido a vincos no papel e notas autocolantes e notifica o utilizador.</p> <p>Isto ajuda a eliminar a necessidade de verificar manualmente cada página e de voltar a digitalizar os documentos.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> |

| Poupe energia e custos   |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Poupe energia como necessário (Função de poupança de energia)</b></p>  <p>A máquina está equipada com a função de poupança de energia que muda, automaticamente, para o modo de baixo consumo ou modo de espera. Pode definir o nível de recuperação de poupança de energia adequado consoante a operação. Em acréscimo, a máquina pode mudar, automaticamente, para o modo de espera e recuperar a uma hora especificada para cada dia da semana.</p> <p>➔ <a href="#">Função de poupança de energia (página 2-37)</a></p> | <p><b>Diminua o uso de papel (Impressão com Economia de Recursos)</b></p>  <p>Pode imprimir em ambos os lados do papel. Também pode imprimir vários originais numa só página.</p> <p>➔ <a href="#">Favoritos (página 5-12)</a></p> | <p><b>Saltar páginas em branco ao imprimir (Saltar Página em Branco)</b></p>  <p>Quando existem páginas em branco num documento digitalizado, esta função salta as páginas em branco e apenas imprime as páginas que não se encontram em branco.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> |

| Crie documentos atrativos  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Impeça a infiltração da imagem (impedir infiltração)</b></p>  <p>Pode evitar a infiltração da imagem proveniente do verso quando digitalizar originais finos.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> | <p><b>Apague a área com sombra adicional (Apagar Áreas com Sombra)</b></p>  <p>Ao digitalizar com o processador de documentos aberto, apague a área com sombra adicional.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> | <p><b>Crie uma brochura (Brochura)</b></p>  <p>É útil quando prepara panfletos. Pode criar uma revista, um panfleto ou outra brochura a partir de originais em folhas.</p> <p>As cópias em páginas opostas e de duas faces de originais podem ser dobradas pelo meio para criar uma brochura.</p> <p>A página de rosto pode ser impressa em papel colorido ou em papel pesado.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> |

### Crie documentos atrativos

#### Imprima um selo nas cópias (selo do texto/carimbo)




É útil quando adiciona texto ou data que não esteja presente nos originais.

Pode adicionar a data e o texto pretendidos como selo.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### Aumente a segurança


#### Proteja um ficheiro PDF com palavra-passe (funções de encriptação de PDF)



Utilize as opções de segurança de palavra-passe do formato PDF para limitar a visualização, impressão e edição de documentos.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

#### Proteja dados no disco rígido/SSD (encriptação/substituir)




Pode substituir, automaticamente, os dados desnecessários que permanecem no disco rígido/SSD.

Para evitar uma fuga externa, a máquina tem capacidade para encriptar os dados antes de os passar para o disco rígido/SSD.




➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



#### Evite a perda de documentos finalizados (impressão privada)








Guardar temporariamente trabalhos de impressão na caixa de documentos da unidade principal e retirá-los quando defronte do dispositivo pode evitar que os documentos sejam retirados por outros.



➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

| Aumente a segurança  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Inicie sessão através do cartão ID (autenticação do cartão)</b></p>  <p>É possível iniciar sessão ao, simplesmente, usar um cartão ID. Não é necessário introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> | <p><b>Aumente a segurança (Definições para o Administrador)</b></p>  <p>Estão disponíveis várias funções para os administradores reforçarem a segurança.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> | <p><b>Impeça a execução dos programas não autorizados (Lista de permissões)</b></p>  <p>A execução do software não autorizado ou a alteração do software pode ser impedida, e possível para manter a fiabilidade do sistema.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> |

| Aumente a segurança   | Utilize as funções com maior eficácia  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Evite fugas de dados de documentos confidenciais</b></p>  <p>A máquina deteta as informações que identificam os documentos como confidenciais durante a digitalização e notifica o utilizador.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> | <p><b>Expanda as funções como necessário (aplicação)</b></p>  <p>A funcionalidade da máquina pode ser expandida ao instalar aplicações. Estão disponíveis aplicações que o ajudam a desempenhar as suas tarefas diárias de modo mais eficiente, como uma função de digitalização e uma função de autenticação.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> | <p><b>Exiba o tamanho do ficheiro antes de enviar/armazenar um trabalho (Confirmação do Tamanho do Ficheiro)</b></p>  <p>Pode verificar o tamanho do ficheiro antes de enviar/armazenar o documento.</p> <p>Se o seu servidor especificar um limite de tamanho de mensagem de correio eletrónico, pode verificar e alterar o tamanho de antemão.</p> <p>➔ Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</p> |

| Utilize as funções com maior eficácia   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Instale a máquina sem ter problemas com cabos de rede (rede sem fios)</b></p>  <p>Se existir um ambiente LAN sem fios, é possível instalar a unidade sem se preocupar com os fios da rede. Além disso, Wi-Fi Direct, etc. são suportados.</p> <p>➔ <b>Consulte o Guia de Uso Inglês.</b></p> | <p><b>Usar a pen USB (Pen USB)</b></p>  <p>É útil quando necessita de imprimir documentos fora do seu escritório ou caso não seja possível imprimir documentos a partir do seu PC. É possível imprimir documentos a partir da pen USB, ligando-a diretamente à máquina. Os originais digitalizados na máquina também podem ser guardados na pen USB.</p> <p>➔ <b>Consulte o Guia de Uso Inglês.</b></p> | <p><b>Especifique o formato do ficheiro da imagem (Formato do ficheiro)</b></p>  <p>É possível seleccionar os vários formatos de ficheiro quando enviar/armazenar imagens.</p> <p>➔ <a href="#">Formato do ficheiro (página 6-42)</a></p> |

| Utilize as funções com maior eficácia  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Digitalize os originais longos (Original Longo)</b></p>  <p>É possível digitalizar os originais longos como, por exemplo, registo de Dados e Contrato.</p> <p>➔ <b>Consulte o Guia de Uso Inglês.</b></p> | <p><b>Detete a alimentação múltipla de originais (Detetar Alimentação Múltipla de Originais)</b></p>  <p>Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se a alimentação múltipla de documentos for detetada, a leitura será automaticamente interrompida.</p> <p>➔ <b>Consulte o Guia de Uso Inglês.</b></p> | <p><b>Detete originais presos com agrafos (Detetar Originais Agrafados)</b></p>  <p>Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se um documento agrafado for detetado, a leitura será automaticamente interrompida.</p> <p>➔ <b>Consulte o Guia de Uso Inglês.</b></p> |

| Utilize as funções com maior eficácia   |   |
|---|---|
| <p><b>Salte o trabalho de erro<br/>(funções de salto de trabalho)</b></p>  <p>Quando ocorre um erro na cassete, devido à falta de papel, ao especificar o tamanho ou tipo de papel especial, a máquina salta o trabalho de erro e efetua o próximo trabalho.</p> <p>➔ <b>Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i>.</b></p> | <p><b>Efectue a operação remota<br/>(Embedded Web Server RX)</b></p>  <p>Pode aceder à máquina, remotamente, para imprimir, enviar ou transferir dados.</p> <p>Os administradores podem configurar o comportamento da máquina ou as definições de gestão.</p> <p>➔ <a href="#">Embedded Web Server RX (página 2-46)</a></p> |

# Funções de Qualidade da Cor e Imagem

A máquina está equipada com várias funções de qualidade da cor e imagem. Pode ajustar a imagem digitalizada conforme pretendido.

## Modos de cor básicos

Os modos de cores básicas são os seguintes.



| Modo de cor                            | Descrição  | Imagem de referência  |   | Página de referência        |
|--|--|---|---|-----------------------------|
|  |  | Antes   | Após  |                             |
| <b>Cor/Cinzento</b><br><b>Cor/Mono</b> | Reconhece, automaticamente, se um documento está a ser digitalizado a cores ou a preto e branco. |  |    | <a href="#">página 6-36</a> |
| <b>Cores</b>                           | Digitaliza um documento a cores.   |   |    | <a href="#">página 6-36</a> |
| <b>Escala de Cinzentos</b>             | Digitaliza um documento em escala de cinzentos.  |   |    | <a href="#">página 6-36</a> |
| <b>Monocromático</b>                   | Digitaliza um documento a preto e branco.  |   |  | <a href="#">página 6-36</a> |

Para mais informações, consulte o seguinte:

➔ [Seleção Cores \(página 6-36\)](#)

## Ajustar a Qualidade da Imagem e a Cor

Para ajustar a qualidade da imagem ou a cor de uma imagem, use as seguintes funções.

| Quero...   | Imagem de amostra   |  | Função  | Página                      |
|--|---|--|---|-----------------------------|
|  | Antes   | Após   |   |                             |
| <b>Ajuste, facilmente, a qualidade de imagem para corresponder à sua própria imagem</b>                      |   |  |   |                             |
| Remover fundo escuro ou infiltração do original como um jornal.  |    |    | Favoritos<br>[Cópia de jornal]                              | <a href="#">página 5-12</a> |
| Reproduzir, claramente, linhas finas, linhas esbatidas e outros detalhes em CAD ou noutros desenhos.         |    |    | Favoritos<br>[Cópia de desenho]                             | <a href="#">página 5-12</a> |
| <b>Ajustar a cor de forma precisa.</b>   |   |  |   |                             |
| Ajusta a densidade.  |    |     | Densidade   | <a href="#">página 6-33</a> |
| Destacar ou desfocar o contorno da imagem.<br>Exemplo: Destaque do contorno da imagem.                       |   |   | Nitidez   | —                           |
| Ajustar a diferença entre as partes escuras e claras da imagem.  |  |  | Contraste   | —                           |
| Escurecer ou iluminar o fundo (a área sem texto ou imagens) de um documento.<br>Exemplo: Iluminação do fundo |  |   | Densidade Fundo   | —                           |
| Impedir a infiltração em originais de duas faces.  |  |   | Impedir infiltração   | —                           |
| <b>Ajustar a imagem digitalizada</b>   |   |  |   |                             |
| Diminuir o tamanho do ficheiro e produzir os caracteres de forma clara.                                      |  |   | Form. Fich.<br>[PDF Alta Comp.]                             | <a href="#">página 6-42</a> |
| Converter um documento em papel num PDF com texto pesquisável.   |  |  | Form. Fich.<br>[PDF] ou<br>[PDF Alta Comp.]<br>com<br>[OCR] | <a href="#">página 6-42</a> |

# Guias fornecidos com a máquina

Juntamente com a máquina são fornecidos os seguintes guias. Consulte cada guia como necessário.

Os conteúdos dos guias estão sujeitos a alteração sem aviso com o propósito de melhoria do desempenho da máquina.

## Guias impressos

### Comece a utilizar a máquina rapidamente



#### Quick Guide

Explica como utilizar funções básicas da máquina, como utilizar funções convenientes, como efetuar operações de manutenção de rotina e o que fazer em caso de problemas.

### Para utilização da máquina em segurança



#### Safety Guide

Faculta informações relativas à segurança e preventivas para a instalação e utilização da máquina. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina.

#### Safety Guide (7059i/6059i/5059i)

Indica o espaço necessário para a instalação da máquina e descreve as etiquetas preventivas e outras informações de segurança. Certifique-se de ler este guia antes de usar a máquina.

## Guias (PDF) no nosso site

|   |  |
|---|--|
| <b>Utilize a máquina de modo ponderado</b>  |  <b>Guia de Uso (este guia)</b><br>Explica como colocar papel e executar operações de cópia, impressão e digitalização, e indica predefinições e outras informações.  |
| <b>Utilize as funções de fax</b>  |  <b>FAX Operation Guide</b><br>Explica como utilizar a função de fax.   |
| <b>Utilize o cartão ID</b>  |  <b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b><br>Explica como executar a autenticação usando o cartão ID.   |
| <b>Aumente a segurança</b>  |  <b>Data Encryption/Overwrite Operation Guide</b><br>Explica como introduzir e utilizar a função Encriptação/Substituição de Dados e como substituir e encriptar dados.   |
| <b>Registe, facilmente, informações relativas à máquina e configure as definições</b> |  <b>Embedded Web Server RX User Guide</b><br>Explica como aceder à máquina a partir de um navegador de Internet, no seu computador, para verificar e alterar definições.  |
| <b>Imprima dados a partir de um computador</b>  |  <b>Printing System Driver User Guide</b><br>Explica como instalar o controlador da impressora e utilizar a função de impressão.  |
| <b>Imprima um ficheiro PDF diretamente</b>  |  <b>Network Tool for Direct Printing Operation Guide</b><br>Explica como imprimir ficheiros PDF sem executar o Adobe Acrobat ou Reader.   |
| <b>Monitorize a máquina e impressoras na rede</b>                                     |  <b>NETWORK PRINT MONITOR User Guide</b><br>Explica como monitorizar o seu sistema de impressão de rede (a máquina) com NETWORK PRINT MONITOR.  |
| <b>Digitalize imagens e guarde com informação</b>                                     |  <b>File Management Utility User Guide</b><br>Explica como utilizar File Management Utility para definir vários parâmetros e enviar e guardar documentos digitalizados.   |
| <b>Imprima sem utilizar o controlador da impressora</b>                               |  <b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b><br>Descreve a linguagem da impressora nativa (comandos PRESCRIBE).<br> <b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b><br>Descreve as funções de comando e controlo PRESCRIBE para cada tipo de emulação. |
| <b>Ajuste a posição de impressão ou digitalização</b>                                 |  <b>Maintenance Menu User Guide</b><br>O Menu Manutenção explica como configurar as definições de impressão, digitalização e outras.  |

Instale as seguintes versões do Adobe Reader para visualizar os guias.  
Versão 8.0 ou posterior

# Sobre o Guia de Uso (este Guia)

## Estrutura do guia

O Guia de Uso contém os seguintes capítulos.


| Capítulo |   | Índice   |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Informação jurídica e de segurança</b> | Faculta informações preventivas sobre a utilização da máquina e informações sobre marcas comerciais.   |
| 2        | <b>Instalar e configurar a máquina</b>    | Explica nomes de peças, ligações de cabo, instalação de software, a iniciar e a terminar sessão e outros assuntos relacionados com a administração da máquina. |
| 3        | <b>Preparativos antes da utilização</b>   | Explica os preparativos e definições necessários de modo a utilizar a máquina, tais como informações sobre como colocar papel e criar um livro de endereços.   |
| 4        | <b>Imprimir a partir do PC</b>            | Explica as funções que estão disponíveis quando a máquina é utilizada como uma impressora.   |
| 5        | <b>Utilização da máquina</b>              | Explica os procedimentos básicos para utilizar a máquina, tais como colocar originais, fazer cópias, enviar documentos e utilizar caixas de documentos.        |
| 6        | <b>Usar várias funções</b>                | Explica funções convenientes que se encontram disponíveis na máquina.  |
| 7        | <b>Resolução de problemas</b>             | Explica o que fazer quando acaba o toner, quando é exibido um erro ou na ocorrência de um encravamento de papel ou outro problema.                             |
| 8        | <b>Apêndice</b>                           | Descreve opções convenientes que se encontram disponíveis na máquina. Lista as especificações da máquina.  |

## Convenções utilizadas neste guia

O Adobe Reader XI é utilizado como exemplo nas explicações abaixo.

Clique num item do Índice para saltar para a página correspondente.

Clique para ir da página atual para a página previamente exibida. Isto é conveniente quando pretender voltar à página a partir da qual saltou para a página atual.



### ✓ **IMPORTANTE**

Indica os requisitos e restrições operacionais para utilizar corretamente, a máquina e evitar danificar a máquina ou o património.

### 💡 **NOTA**

Indica explicações complementares e informações de referência para operações.

### Consulte

Clique no texto sublinhado para saltar para a página correspondente.

### ⚠ **CUIDADO**

Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais, ou de danos mecânicos, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

### 💡 **NOTA**



Os itens exibidos no Adobe Reader variam consoante a utilização. Se o Índice ou as ferramentas não forem exibidos, consulte a ajuda do Adobe Reader.

Determinados itens são indicados neste guia pelas convenções descritas abaixo.

| Convenção | Descrição                         |
|-----------|-----------------------------------|
| [Negrito] | Indica as teclas e os botões.     |
| "Normal"  | Indica uma mensagem ou definição. |

## Convenções utilizadas nos procedimentos para utilizar a máquina

Neste Manual de Utilização, a utilização contínua das teclas no painel tátil corresponde ao seguinte:






| Procedimento real   | Procedimento indicado neste guia  |
|---|---|
| <p>Selecione a tecla <b>[Início]</b>.</p> <p>▼</p> <p>Selecione <b>[...]</b>.</p> <p>▼</p> <p>Selecione <b>[Menu Sistema]</b>.</p> <p>▼</p> <p>Selecione <b>[Definições do Disposit.]</b>.</p> <p>▼</p> <p>Mova o ecrã para baixo (ou seja, deslize)</p> <p>▼</p> <p>Selecione <b>[Som]</b>.</p>                | <p>Tecla <b>[Início]</b> &gt; <b>[...]</b> &gt; <b>[Menu Sistema]</b> &gt; <b>[Definições do Disposit.]</b> &gt; <b>[Som]</b></p> |
| <p>Selecione <b>[Contabiliz. do Trab./Autentic.]</b>.</p>  <p>▼</p> <p>Selecione <b>[Contabil. Trab.]</b> de "Def. Contab. Trabalho".</p>  | <p><b>[Contabiliz. do Trab./Autentic.]</b> &gt; "Def. Contab. Trabalho" <b>[Contabil. Trab.]</b></p>                              |

Para pormenores sobre o funcionamento do painel tátil, consulte o seguinte:

➔ [Utilização do painel tátil \(página 2-13\)](#)

## Tamanho e orientação dos originais e do papel

Os tamanhos de originais e de papel, como A4, B5 e Letter, podem ser utilizados nas orientações horizontal e vertical. Para distinguir a orientação quando estes tamanhos são utilizados, "R" é adicionado aos tamanhos utilizados na orientação horizontal. Adicionalmente, os ícones seguintes são utilizados para indicar as orientações de colocação dos originais e do papel no painel tátil.

| Orientação                       |          | Posição de colocação<br>(X=Comprimento,<br>Y=Largura)   | Ícones no painel<br>tátil   | Tamanho indicado<br>neste guia* |
|----------------------------------|----------|---|---|---------------------------------|
| Orientação<br>vertical           | Original | <br>Original   | <br>Original   | A4, B5, Letter, etc.            |
|                                  | Papel    | <br>Papel      | <br>Papel      |                                 |
| Orientação<br>horizontal<br>(-R) | Original | <br>Original | <br>Original | A4-R, B5-R, Letter-R<br>.etc    |
|                                  | Papel    | <br>Papel    | <br>Papel    |                                 |

\* Os tamanhos de originais/papel que podem ser utilizados variam consoante a função e bandeja de alimentação. Para mais informações, consulte o seguinte:

➔ [Especificações \(página 8-4\)](#)

# 1 Informação jurídica e de segurança

Leia esta informação antes de utilizar a sua máquina. Este capítulo fornece informações sobre os tópicos seguintes.

|  |      |
|--|------|
| Atenção .....  | 1-2  |
| Convenções de segurança neste guia .....                         | 1-2  |
| Ambiente .....   | 1-3  |
| Precauções de utilização .....                                   | 1-4  |
| Segurança relativa ao Laser (Europa) .....                       | 1-5  |
| Cumprimento e conformidade .....                                 | 1-6  |
| Restrições legais sobre cópias/digitalização .....               | 1-7  |
| EN ISO 7779 .....  | 1-7  |
| EK1-ITB 2000 .....   | 1-7  |
| Precauções de segurança ao usar LAN sem fios (se equipado) ..... | 1-8  |
| Utilização limitada deste produto (se equipado) .....            | 1-8  |
| Informação jurídica .....  | 1-9  |
| Função de controlo de poupança de energia .....                  | 1-11 |
| Função de Impressão automática em 2 faces .....                  | 1-11 |
| Economia de Recursos – Papel .....                               | 1-11 |
| Benefícios ambientais de "Gestão de Energia" .....               | 1-11 |
| Programa Energy Star .....                                       | 1-11 |

# Atenção

## Convenções de segurança neste guia

As seções deste guia e as partes da máquina marcadas com símbolos são avisos de segurança que visam proteger o utilizador, outros indivíduos e os objetos que se encontram nas imediações, e assegurar a utilização correta e segura da máquina. Os símbolos e os seus respetivos significados são indicados de seguida.



**ATENÇÃO:** Indica que é possível a ocorrência de ferimentos graves, ou mesmo de morte, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.



**CUIDADO:** Indica que é possível a ocorrência de ferimentos pessoais, ou de danos mecânicos, no caso de não se prestar a devida atenção ou de não se cumprir o que está especificado nos pontos em questão.

## Símbolos

O símbolo  indica que a respetiva seção contém avisos de segurança. No símbolo estão indicados pontos específicos de atenção.



... [Aviso geral]



... [Aviso de temperatura elevada]

O símbolo  indica que a respetiva seção contém informações sobre ações proibidas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da ação proibida.



... [Aviso de ação proibida]



... [Proibido desmontar]

O símbolo  indica que a respetiva seção contém informações sobre ações que devem ser executadas. Dentro do símbolo são indicados os pontos específicos da ação requerida.



... [Alerta de ação necessária]



... [Retire a ficha da tomada]



... [Ligue sempre a máquina a uma tomada com fio de terra]



### NOTA

Um original semelhante a uma nota bancária poderá não ser copiado de forma adequada em alguns casos raros, uma vez que esta máquina se encontra equipada com uma função de prevenção de falsificação.

## Ambiente

As condições ambientais do serviço são as seguintes:

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Temperatura</b> | 10 a 32,5 °C<br>(Mas a humidade deve ser de 70% ou menos quando a temperatura for de 32,5 °C.) |
| <b>Humidade</b>    | 10 a 80%<br>(Mas a temperatura deve ser de 30 °C ou menos quando a humidade for de 80%.)       |

Evite as seguintes localizações sempre que selecionar uma localização para a máquina.

- Evite locais perto de janelas ou expostos diretamente à luz do sol.
- Evite locais com vibrações.
- Evite locais com flutuações drásticas de temperatura.
- Evite locais expostos diretamente ao ar quente ou frio.
- Evite áreas com pouca ventilação.

Se o piso for vulnerável à utilização de rodas, o material do piso pode ficar danificado se a máquina for movida posteriormente à sua instalação.

Durante o processo de cópia é libertado algum ozono, mas a quantidade não tem qualquer repercussão na saúde dos utilizadores. No entanto, se a máquina for utilizada durante longos períodos de tempo em lugares com pouca ventilação, ou quando se efetua um grande volume de cópias, o cheiro pode-se tornar desagradável. Para manter um ambiente propício para trabalhos de cópias, sugerimos que o local seja bem ventilado.

## Precauções de utilização

### Cuidados a ter ao manusear consumíveis

#### CUIDADO

Não tente incinerar componentes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.

Mantenha as partes que contenham toner fora do alcance das crianças.

Se cair toner de peças que contenham toner, evite inalar e ingerir e evite o contacto com os seus olhos e pele.

- No caso de inalação de toner, vá para um lugar com bastante ar fresco e gargareje com grandes quantidades de água. Se tiver tosse, consulte o médico.
- No caso de ingestão de toner, lave a boca com água e beba 1 ou 2 copos de água para diluir o conteúdo do estômago. Se for necessário, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave bem com água. Se ainda sentir os efeitos, consulte o médico.
- Se o toner entrar em contacto com a pele, lave com água e sabão.

Não tente forçar a abertura ou destruir peças que contenham toner.

### Outras precauções

Devolva o recipiente de toner vazio e a caixa de resíduos de toner ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner e a caixa de resíduos de toner recolhidos serão reciclados ou descartados em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Armazene a máquina, evitando exposição à luz direta do sol.

Armazene a máquina num lugar onde a temperatura permaneça abaixo dos 40 °C, evitando, simultaneamente, mudanças bruscas de temperatura e humidade.

Se a máquina não for utilizada por longos períodos de tempo, retire o papel da cassette e da bandeja multifunções (MF), coloque-o na embalagem original e feche-o bem.

## Segurança relativa ao Laser (Europa)

A radiação laser pode ser perigosa para o corpo humano. Por este motivo, a radiação laser emitida dentro da máquina está hermeticamente fechada dentro do invólucro protetor e da tampa exterior. Durante o uso normal do produto, não é emitida qualquer radiação da máquina.


Esta máquina está classificada como produto laser de Class 1, ao abrigo da normativa IEC/EN 60825-1:2014.

**Cuidado:** A utilização de procedimentos que não tenham sido especificados neste guia pode causar exposição a radiação perigosa.

Estas etiquetas encontram-se na unidade do scanner, dentro da máquina, e não em áreas a que o utilizador tem acesso.

|  |   |
|--|---|
| 警告 该产品为3B类激光产品，打开盖子后会有激光辐射，请避免光束照射。  | 警告 CLASS 3B 가시 레이저광선을 직접 보지마십시오.  |
| 警告 该产品为3B类雷射产品，打开盖子後會有雷射輻射，請避免光束照射。  | 警告 ここを開くとクラス3Bのレーザー放射が出る。ビームの被ばくを避けること。   |
| CAUTION CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.                       |   |
| WARNUNG LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.            |  |
| AVERTISSEMENT CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. |   |
| AVVERTIMENTO CLASSE 3B LASER RADIAZIONE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.    |   |
| VAROITUS RADIAÇÃO DE LASER CLASSE 3B QUANDO ABERTO EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA NO FEIXE.             |   |
| ADVERTENCIA CLASE 3B RADIACIONE LASER CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.                  |   |

Relativamente aos produtos laser de CLASS 1, são fornecidas informações na placa de características.



## Cumprimento e conformidade

A Triumph-Adler GmbH declara por este meio que o equipamento de rádio tipo 7059i, 6059i e 5059i está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

| Nome do módulo, Opção    | Versão do software | Banda de frequência na qual o equipamento de rádio opera: | Potência máxima de radiofrequência transmitida na banda de frequência na qual o equipamento de rádio opera: |
|--------------------------|--------------------|---|---|
| IB-54 (opção)            | N/D                | 2,4 GHz   | 100 mW  |
|                          |                    | 5 GHz   | 50 mW - 100 mW  |
| IB-55 (opção)            | N/D                | 2,4 GHz   | 100 mW  |
| IB-37 (opção)            | 1.0                | 2,4 GHz   | 100 mW  |
|                          |                    | 5 GHz   | 50 mW - 100 mW  |
| IB-38 (opção)            | 1.0                | 2,4 GHz   | 100 mW  |
| Módulo transmissor (SRD) | 2024.04            | 13,56 MHz   | 0,2 nW  |

## **Restrições legais sobre cópias/digitalização**

Pode ser proibido copiar/digitalizar material sujeito a direitos de autor sem a permissão do proprietário.

É proibido copiar/digitalizar os seguintes itens, podendo ocorrer uma penalização legal. Pode não estar limitada a estes itens. Não copie/digitalize, conscientemente, os itens que não devem ser copiados/digitalizados.

- Papel moeda
- Notas de bancos
- Títulos
- Selos
- Passaportes
- Certificados

A legislação e regulamentos locais podem proibir ou restringir a cópia/digitalização de outros itens, para além dos previamente mencionados.

## **EN ISO 7779**

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

## **EK1-ITB 2000**

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Precauções de segurança ao usar LAN sem fios (se equipado)

A rede LAN sem fios permite a troca de informações entre pontos de acesso sem fios em vez de usar um cabo de rede, que oferece a vantagem do estabelecimento livre de uma ligação WLAN dentro de uma área na qual as ondas de rádio podem ser transmitidas.

Por outro lado, os seguintes problemas podem ocorrer se as definições de segurança não estiverem configuradas, porque as ondas de rádio podem passar por obstáculos (incluindo paredes) e chegar a todos os lados dentro de uma determinada área.

### Visualizar secretamente conteúdos de comunicação

Uma terceira pessoa com objetivos maliciosos pode monitorizar intencionalmente as ondas de rádio e obter acesso não autorizado aos seguintes conteúdos de comunicação..

- Informações pessoais, incluindo ID, palavras-passe e números de cartão de crédito.
- Conteúdos de mensagens de e-mail

### Intrusão ilegal

Um terceiro com intenção maliciosa pode obter acesso não autorizado a redes pessoais ou da empresa e realizar as seguintes ações ilegais.

- Extrair informações pessoais e confidenciais (fuga de informações)
- Entrar em comunicação ao representar uma pessoa específica e distribuir informação não autorizada (spoofing)
- Modificar e retransmitir comunicações interceptadas (falsificação)
- Transmitir vírus informáticos e destruir dados e sistemas (destruição)

Os cartões LAN sem fios e pontos de acesso sem fios contêm mecanismos internos de segurança para lidar com estes problemas e para reduzir a possibilidade de ocorrência destes problemas ao configurar as definições de segurança dos produtos LAN sem fios quando o produto é utilizado.

Recomendamos que os clientes assumam a responsabilidade e usem o seu bom senso ao configurarem as definições de segurança e que garantam que compreendem plenamente os problemas que podem ocorrer quando o produto for utilizado sem configurar as definições de segurança.

## Utilização limitada deste produto (se equipado)

- As ondas de rádio transmitidas a partir deste produto podem afetar equipamentos médicos. Ao utilizar este produto num estabelecimento de saúde ou na proximidade de instrumentos médicos, utilize este produto de acordo com as instruções e precauções fornecidos pelo administrador do estabelecimento ou fornecidos nos instrumentos médicos.
- As ondas de rádio transmitidas a partir deste produto podem afetar equipamentos automáticos de controlo, incluindo portas automáticas e alarmes de incêndio. Ao utilizar este produto na proximidade de equipamentos automáticos de controlo, utilize este produto de acordo com as instruções e precauções fornecidos nos equipamentos automáticos de controlo.
- Se este produto for utilizado em dispositivos que estão diretamente relacionados com o serviço, incluindo aviões, comboios, navios e automóveis ou se este produto for utilizado em aplicações que exigem alta fiabilidade e segurança para funcionar e em dispositivos que requerem precisão, incluindo aqueles utilizados na prevenção de desastres e prevenção de crimes e os utilizados para vários fins de segurança, utilize este produto depois de considerar o design de segurança de todo o sistema, incluindo a adoção de um design à prova de falhas e um design de redundância para a fiabilidade e segurança de manutenção de todo o sistema. Este produto não se destina a ser utilizado em aplicações que exigem alta fiabilidade e segurança, incluindo instrumentos aeroespaciais, equipamentos de comunicação, equipamentos de controlo de energia nuclear, e equipamentos médicos; deste modo, a decisão quanto à possibilidade de utilizar este produto nestas aplicações tem de ser plenamente considerada e determinada.

## Informação jurídica

É proibida a realização de cópias ou de outro tipo de reprodução deste guia, ou de parte dele, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário de copyright.

### Sobre denominações comerciais

- PRESCRIBE é uma marca comercial registada da Kyocera Corporation.
- KPDL é uma marca comercial da Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Server, Excel e PowerPoint são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.
- PCL é uma marca comercial da Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader e PostScript são marcas comerciais da Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet é uma marca comercial registada da Xerox Corporation.
- IBM e IBM PC/AT são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh, e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países.
- Todas as fontes de idiomas europeus instaladas nesta máquina são utilizadas ao abrigo de um contrato de licenciamento com a Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino e Times são marcas comerciais registadas da Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery e ITC ZapfDingbats são marcas comerciais registadas da International Typeface Corporation.
- ThinPrint é uma marca comercial da Cortado AG na Alemanha e em outros países.
- As fontes UFST™ MicroType® da Monotype Imaging Inc. estão instaladas nesta máquina.
- iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros países.
- AirPrint e o logótipo da AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
- iOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada, ao abrigo de uma licença, pela Apple Inc.
- Google, Google Chrome e Google Drive são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Google LLC.
- Mopria™ é uma marca comercial registada da Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- Desenvolvido por ABBYY FineReader.  
ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software Ltd.
- RealVNC, VNC e RFB são marcas comerciais registadas da RealVNC Ltd. nos E.U.A. e noutros países.

Todos os outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais das respetivas empresas. As designações ™ e ® não serão utilizadas neste Guia de Uso.

## Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.  
  
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

## Licença de Software de Código Aberto

Para a "Licença de Software de Código Aberto", entre nos URL seguintes:  
<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>  
<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

## Função de controlo de poupança de energia

O aparelho vem equipado com o Modo de Baixo Consumo onde o consumo de energia é reduzido depois de um determinado período de tempo após a sua última utilização, bem como um Modo de Espera onde as funções de impressão e de fax permanecem num estado de espera, mas o consumo de energia é reduzido a um mínimo depois de um determinado período de tempo sem qualquer atividade.

- ➔ [Modo de baixo consumo de energia \(página 2-37\)](#)
- ➔ [Modo de espera \(página 2-37\)](#)
- ➔ [Temp. p/desligar \(modelos para a Europa\) \(página 2-39\)](#)

## Função de Impressão automática em 2 faces

Este dispositivo inclui a impressão em 2 faces como uma função padrão. Por exemplo, ao imprimir dois originais de face única numa única folha de papel como uma impressão de 2 faces, torna-se possível diminuir a quantidade de papel utilizada.

- ➔ [Frente e verso \(página 6-39\)](#)

Imprimir em modo frente e verso reduz o consumo de papel e contribui para a preservação de recursos florestais. O modo frente e verso também reduz a quantidade de papel que deve ser adquirida e, conseqüentemente, reduz os custos. Recomenda-se que as máquinas capazes de imprimir em frente e verso sejam configuradas para utilizar o modo frente e verso como predefinição.

## Economia de Recursos – Papel

Para a preservação e utilização sustentável de recursos florestais, recomenda-se que seja usado papel reciclado e papel branco certificado ao abrigo de iniciativas da administração ambiental ou com rótulos ecológicos reconhecidos, que respeitem a EN 12281:2002\* ou uma norma de qualidade equivalente.

Esta máquina também suporta impressão em papel de 64 g/m<sup>2</sup>. Usar papel de tal tipo, com menor conteúdo de matérias-primas, pode resultar numa maior economia de recursos florestais.

\*: EN12281:2002 "Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes"

O seu representante de vendas ou técnico de assistência poderá proporcionar-lhe mais informações sobre os tipos de papel recomendados.

## Benefícios ambientais de "Gestão de Energia"

Para reduzir o consumo de energia enquanto inativa, esta máquina vem equipada com uma função de gestão de energia que ativa, automaticamente, o modo de poupança de energia quando a máquina está inativa durante um certo período de tempo.

Embora demore um ligeiro período de tempo até que a máquina volte ao modo PRONTA quando se encontra no modo de poupança de energia, é possível uma redução significativa no consumo de energia. Recomenda-se que a máquina seja usada com a hora de ativação para o modo de poupança de energia configurada para a predefinição.

## Programa Energy Star

Participamos no Programa ENERGY STAR®.

Fornecemos ao mercado os produtos em conformidade com o ENERGY STAR®.


ENERGY STAR® é um programa de eficiência energética com o objetivo de desenvolver e promover a utilização de produtos com elevada eficiência energética de modo a ajudar na prevenção do aquecimento global. Ao comprar os produtos em conformidade com o Programa ENERGY STAR®, os clientes podem ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa durante a utilização e a reduzir os custos relacionados com a energia.

# 2 Instalar e configurar a máquina


Este capítulo fornece informações ao administrador sobre esta máquina, como nomes dos componentes, ligação de cabo e instalação de software.

|  |      |   |      |
|--|------|---|------|
| Nome dos componentes (Exterior da máquina) .....                   | 2-2  | Nível Eco Energi (Poupança de Energia) (modelos exceto para a Europa) .....       | 2-38 |
| Nome dos componentes (Conectores/Interior) .....                   | 2-4  | Nível de recuperação de poupança de energia .....                                 | 2-39 |
| Nome dos componentes (com equipamentos opcionais instalados) ..... | 2-5  | Definições do temporizador semanal Temp. p/desligar (modelos para a Europa) ..... | 2-39 |
| Ligar a máquina e outros dispositivos .....                        | 2-7  | Assistente de configuração rápida .....   | 2-40 |
| Ligação dos cabos .....  | 2-8  | Instalar software .....   | 2-43 |
| Ligação do cabo de rede local .....                                | 2-8  | Software publicado (Windows) .....  | 2-43 |
| Ligação do Cabo USB .....  | 2-9  | Verificar o Contador .....  | 2-45 |
| Ligação do cabo de alimentação .....                               | 2-9  | Embedded Web Server RX .....  | 2-46 |
| Ligar/desligar .....   | 2-10 | Aceder a Embedded Web Server RX .....   | 2-47 |
| Ligar .....  | 2-10 | Alterar Definições de Segurança .....   | 2-48 |
| Desligar .....   | 2-10 | Alterar Informação do Dispositivo .....   | 2-49 |
| Utilizar o painel de operação .....                                | 2-11 | Definições de E-mail .....  | 2-50 |
| Teclas do painel de operação .....                                 | 2-11 |   |      |
| Indicador [Sep. Trabs.] .....                                      | 2-11 |   |      |
| Ajustar o ângulo do painel de operação .....                       | 2-12 |   |      |
| Painel tátil .....   | 2-13 |   |      |
| Utilização do painel tátil .....                                   | 2-13 |   |      |
| Ecrã inicial .....   | 2-15 |   |      |
| Atribuir funções a teclas de função ...                            | 2-21 |   |      |
| Visor para Informação do Dispositivo .....                         | 2-23 |   |      |
| Exibir o Ecrã de Definições .....                                  | 2-24 |   |      |
| Visualização de teclas que não podem ser configuradas .....        | 2-25 |   |      |
| Pré-visualizar originais .....                                     | 2-25 |   |      |
| Introduzir números .....   | 2-27 |   |      |
| Ecrã Ajuda .....   | 2-29 |   |      |
| Funções de acessibilidade (Ampliar a visualização) .....           | 2-30 |   |      |
| Iniciar/terminar sessão .....                                      | 2-31 |   |      |
| Iniciar sessão .....   | 2-31 |   |      |
| Terminar sessão .....  | 2-32 |   |      |
| Predefinições da máquina .....                                     | 2-33 |   |      |
| Definir a data e a hora .....                                      | 2-33 |   |      |
| Configuração de Rede .....   | 2-34 |   |      |
| Configurar a Rede Com Fios .....                                   | 2-34 |   |      |
| Sensor de movimento .....  | 2-36 |   |      |
| Função de poupança de energia .....                                | 2-37 |   |      |
| Modo de baixo consumo de energia .....                             | 2-37 |   |      |
| Modo de espera .....   | 2-37 |   |      |
| Modo de espera automático .....                                    | 2-38 |   |      |
| Regras de suspensão (modelos para a Europa) .....                  | 2-38 |   |      |


## Nome dos componentes (Exterior da máquina)



- 1 Processador de documentos
- 2 Painel de Comandos
- 3 Interruptor de alimentação
- 4 Tampa da caixa de resíduos de toner
- 5 Cassete 1
- 6 Cassete 2
- 7 Pegas
- 8 Bandeja Multifunções
- 9 Ranhura de Memória USB
- 10 Mesa de saída de originais
- 11 Batente de originais



- 12 Mesa de originais
- 13 Guias de largura do original
- 14 Fenda do vidro
- 15 Bandeja Separadora Trabalhos
- 16 Batente de papel
- 17 Bandeja interior
- 18 Tampa frontal
- 19 Sensor de movimento
- 20 Vidro de exposição
- 21 Placas de indicação de tamanho do original



22 Guia de comprimento do papel

23 Guia de largura do papel

24 Guia de ajuste da largura do papel

25 Seção da bandeja de apoio da bandeja multifunções



26 Bandeja Multifunções

27 Guia de largura do papel

28 Alavanca da tampa direita 1

29 Tampa direita 1


## Nome dos componentes (Conectores/Interior)



- 1 Ranhura de interface opcional
- 2 Porta USB
- 3 Conector de interface USB
- 4 Conector de interface de rede

- 5 Recipiente de toner (Preto)
- 6 Tampa do cartucho de toner
- 7 Caixa de resíduos de toner
- 8 Tampa da caixa de resíduos de toner

## Nome dos componentes (com equipamentos opcionais instalados)




- 1 Bandeja 1 a 7 (a bandeja 1 é a superior)
- 2 Bandeja A
- 3 Bandeja B
- 4 Bandeja Separadora Trabalhos
- 5 Bandeja de dobragem
- 6 Cassete 3

- 7 Cassete 4
- 8 Cassete 5
- 9 Band. Troca Interna
- 10 Bandeja do Finalizador
- 11 Tampa de originais
- 12 Secção de controlo do finalizador

➔ [Equipamento Opcional \(página 8-2\)](#)

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



13 Bandeja Insensor 1

14 Bandeja Insensor 2


15 Bandeja de Unidade de Dobragem em Z

➔ [Equipamento Opcional \(página 8-2\)](#)


# Ligar a máquina e outros dispositivos

Prepare os cabos necessários para se adequarem ao ambiente e à finalidade do uso da máquina.

## Quando ligar a máquina ao PC via USB



## Quando ligar o aparelho ao PC ou Tablet através de um cabo de rede, Wi-Fi ou Wi-Fi Direct



### NOTA

Se estiver a usar uma rede LAN sem fios, consulte o seguinte.

➔ [Guia de Uso Inglês](#)

## Cabos que podem ser utilizados

| Ambiente de ligação                    | Função                                       | Cabo necessário   |
|--|--|---|
| Ligue um cabo de rede local à máquina. | Impressora/scanner/FAX de rede <sup>*1</sup> | Cabo de rede local (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)                                     |
| Ligue um cabo USB à máquina.           | Impressora                                   | Cabo compatível com USB 3.0 (compatível com USB de alta velocidade, máx. 5,0 m, blindado) |

<sup>\*1</sup> Função disponível quando utiliza o kit de fax opcional. Para obter mais informações sobre a utilização do FAX de rede, consulte o **FAX Operation Guide**.

### IMPORTANTE

A utilização de um cabo diferente de um cabo compatível USB 3.0 pode causar uma falha.

# Ligação dos cabos

## Ligação do cabo de rede local


✔ **IMPORTANTE**

Certifique-se de que a alimentação da máquina está desligada.

➔ [Desligar \(página 2-10\)](#)

### 1 Ligue o cabo à máquina.

- 1 Ligue o cabo de rede local ao conector da interface de rede.



- 2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub ou ao PC.

### 2 Ligue a máquina e configure a rede.

➔ [Configuração de Rede \(página 2-34\)](#)

## Ligação do Cabo USB


✔ **IMPORTANTE**

Certifique-se de que a alimentação da máquina está desligada.

➔ [Desligar \(página 2-10\)](#)

### 1 Ligue o cabo à máquina.

- 1 Ligue o cabo USB ao conector de interface USB localizado no lado esquerdo da estrutura.



- 2 Ligue a outra extremidade do cabo ao PC.

### 2 Ligue a máquina.

## Ligação do cabo de alimentação

### 1 Ligue o cabo à máquina.

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação fornecido à máquina e a outra extremidade à tomada de alimentação.


✔ **IMPORTANTE**

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a máquina.

# Ligar/desligar


## Ligar

### 1 Ligue o interruptor de alimentação.



## Desligar

### 1 Desligue o interruptor de alimentação.



A mensagem de confirmação para a fonte de alimentação é exibida.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Demora vários minutos a desligar.



### **CUIDADO**

Se esta máquina não for utilizada durante um período prolongado (por exemplo, de um dia para o outro), desligue-a no interruptor de alimentação. Se a máquina não for usada durante um período mais prolongado (por exemplo, férias) retire o cabo da tomada como medida de precaução.




### **IMPORTANTE**

- Não prima o interruptor de alimentação sem soltar durante mais de 5 segundos. Se desligar a alimentação forçadamente, poderá danificar o HDD ou a memória, o que provocará a falha.
- Se usar produtos equipados com a função de fax, desligar a máquina no interruptor de alimentação impede a transmissão e recepção de faxes.
- Retire o papel das cassetes e feche-o nos sacos de armazenamento para o proteger da humidade.

# Utilizar o painel de operação


## Tecclas do painel de operação



- 1 Tecla [**Início**]: Mostra o ecrã inicial.
- 2 Indicador [**Dados**]: Pisca enquanto a máquina está a imprimir ou a enviar/receber ou a aceder ao disco rígido/SSD. Além disso, acende quando há um trabalho de envio de FAX usando transmissão atrasada.
- 3 Indicador [**Atenção**]: Acende ou fica intermitente quando ocorre um erro e um trabalho é parado.
- 4 Indicador [**PoupEner**]: Pisca enquanto a máquina está no modo de espera.
- 5 Painel Táctil: Exibe os ícones para configurar as definições da máquina.


## Indicador [**Sep. Trabs.**]

Pisca quando existe papel na bandeja separadora trabalhos.



## Ajustar o ângulo do painel de operação

O ângulo do painel de comandos pode ser ajustado.



# Painel tátil


## Utilização do painel tátil

Esta seção explica o funcionamento básico do painel tátil.

### Tocar

Esta é a operação usada para selecionar um ícone ou tecla.

Neste documento, a operação de toque é expressa como "selecionar"



### Pop-over

Toque nos ícones e teclas para exibir informações detalhadas sobre os ícones e menus. Um pop-over exibe informações e menus sem alternar entre ecrãs.




### Deslizar

Esta é a operação usada para alternar entre ecrãs e exibir itens que não são exibidos na lista.

Mova-se numa direção como se estivesse a traçar no ecrã.


### Exemplo: Ecrã inicial

Mova o ecrã para a esquerda e direita.



### Exemplo: Ecrã Menu de Sistema

Mova o ecrã para cima e para baixo.



### Utilização do painel tátil




- 1 Apresenta o estado do equipamento e as mensagens de operação necessárias.
- 2 Apresenta o ecrã de Config Rápida.
- 3 Apresenta atalhos registados.
- 4 Tecla [**Iniciar**]: Inicia as operações de cópia e digitalização e o processamento para as operações de definição.
- 5 Tecla [**Parar**]: Cancela ou interrompe o trabalho a decorrer.
- 6 Tecla [**Repôr**]: Repõe as definições nos seus estados predefinidos.
- 7 Tecla [**Interromper**]: Exibe o ecrã Interromper Cópia.
- 8 Tecla [**PoupEner**]: Coloca a máquina no Modo de Espera.
- 9 Apresenta a hora.
- 10 Quantidade restante de toner.
- 11 Definir as funções de cópia.

## Ecrã inicial

Este ecrã é apresentado ao selecionar a tecla **[Início]** no painel de operação. Ao tocar num ícone, é apresentado o ecrã correspondente.

Pode alterar os ícones para exibir o ecrã inicial e respetivo fundo.

➔ [Editar o ecrã inicial \(página 2-17\)](#)



\* Dependendo da configuração e das definições de opções, a imagem pode ser diferente do ecrã real.

| N.º | Item                                 | Descrição   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1   | Área Estado                          | Exibe as mensagens e ícones de estado para o estado atual. Exibe o nome de utilizador com sessão iniciada quando a administração do início de sessão do utilizador está ativa.  |
| 2   | Barra de ferramentas                 | Apresenta os ícones da tarefa. Se ocorrer um erro, o ícone <b>[Estado/Canc. Trab.]</b> mostra "!". Assim que o erro for eliminado, o ecrã regressa ao normal.   |
| 3   | Secretária                           | Exibe os ícones de aplicação. Os ícones que não são exibidos na primeira página serão exibidos ao mudar a página.   |
| 4   | Teclas de troca de ecrã              | Utilizes estes botões para alternar entre páginas do ambiente de trabalho.<br> <b>NOTA</b><br>Também é possível usar deslizar para alternar entre ecrãs.<br>➔ <a href="#">Utilização do painel tátil (página 2-13)</a> |
| 5   | [...]                                | Exibe todos os ícones de tarefas, incluindo os ícones exibidos numa área da barra de tarefas num pop-over.  |
| 6   | <b>[Inic. Sessão] / [Term. ses.]</b> | Inicia sessão ou termina sessão quando a administração do início de sessão do utilizador está ativa.  |
| 7   | Quantidade restante de toner         | Exibe a quantidade restante de toner. Selecione este ícone para exibir detalhes da quantidade restante de toner num pop-over.   |

| N.º | Item  | Descrição   |
|-----|---|---|
| 8   | Sub-ícones de estado                                    | Exibe os ícones que indicam o estado da máquina. Podem ser apresentados 5 ícones. Selecione esta área para exibir as informações do ícone numa pop-over.  |
|     | Ícone de estado (Wi-Fi)                                 | O ícone "📶" é apresentado quando o Wi-Fi está ligado. Quando a ligação Wi-Fi não está ligada, é apresentada a indicação "📶".  |
|     | Ícone de estado (nível de segurança: baixo)             | "🔒" é apresentado quando o nível de segurança está definido como [Baixo].   |
|     | Ícone de estado (operação remota)                       | "📶" é apresentado ao usar a operação remota.  |
|     | Ícone de estado (informações de segurança)              | Quando ativa a Função Cifra de dados/Sobrepôr, é apresentado o ícone Informações de segurança.<br>"🔒" é apresentado enquanto os dados são substituídos.<br>"🔒" é apresentado se os dados restantes estiverem no disco rígido.<br>"🔒" é apresentado se os dados restantes não estiverem no disco rígido. |
|     | Ícone de Estado (Capacidade da Caixa RX de Memória FAX) | "📧" é apresentado quando a capacidade da Caixa RX de Memória FAX é igual ou inferior a 10%.   |
|     | Ícone de Estado (Unidade USB)                           | "📁" é apresentado quando uma unidade USB está ligada a esta máquina.<br>Tocar no ícone da unidade USB e selecionar <b>[Retirar USB]</b> permite remover com segurança a unidade USB.  |

## Editar o ecrã inicial

Pode alterar o fundo do ecrã inicial e os ícones que são exibidos neste.

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições da função] > [Início]



#### NOTA

Se for apresentado o ecrã de Autenticação do Utilizador, inicie sessão utilizando um utilizador ao qual tenha sido concedido privilégio para configurar esta definição. Se não souber o seu Nome de Utilizador ou Password de Início de Sessão, contacte o seu Administrador.

### 2 Configure as definições.

As definições disponíveis são exibidas abaixo.

| Item                                     | Descrição   |
|--|---|
| <b>Personalizar ambiente de trabalho</b> | <p>Especifique os ícones de funções a serem exibidos no ambiente de trabalho.*1</p> <p>Selecione [Adicionar] para exibir o ecrã para selecionar a função a exibir. Selecione [Tipo de Função] para restringir as funções por aplicações e favoritos. Selecione a função a exibir e [OK].</p> <p>Selecione um ícone e prima [Anterior] ou [Próximo] para alterar a posição no ecrã do ícone selecionado no ambiente de trabalho.</p> <p>Para eliminar um ícone do ambiente de trabalho, selecione o ícone pretendido e selecione [Eliminar].</p>         |
| <b>Personalizar barra de tarefas</b>     | <p>Especifique os ícones de tarefas a serem exibidos na barra de tarefas. Selecione [Botão da barra de tarefas 1 (a 4)]. Selecione a função a exibir e selecione [OK]. Podem ser apresentados 4 ícones de tarefa.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Funções que estão ocultas podem ser exibidas selecionando [...] (ícone pop-over) no lado direito da barra de tarefas.</p> <p>Os botões da barra de tarefas para os quais [Nenhum] foi selecionado não serão exibidos. Outros botões da barra de tarefas serão exibidos por ordem a partir da esquerda.</p> |
| <b>Pano de fundo</b>                     | <p>Configure o pano de fundo do ecrã inicial.</p> <p><b>Valor:</b> Imagens de 1 a 8</p>   |

\*1 Apresenta um máximo de 60 ícones de função incluindo as aplicações instaladas e as funções que podem ser usadas quando são instaladas opções.

**Funções disponíveis a serem exibidas no ambiente de trabalho**

| Função  | Ícone   | Descrição   | Página de referência                  |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Cópia <sup>*1</sup>                             |    | Exibe o ecrã Copiar.  | <a href="#">página 5-17</a>           |
| Enviar <sup>*1</sup>                            |    | Exibe o ecrã Enviar.  | <a href="#">página 5-20</a>           |
| Servidor de FAX                                 |    | Apresenta o ecrã de Servidor de FAX.  | —                                     |
| Fax <sup>*2</sup>                               |    | Exibe o ecrã FAX.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Caixa Personalizada <sup>*1</sup>               |    | Exibe o ecrã Caixa Personalizada.   | —                                     |
| Caixa Trabalho <sup>*1</sup>                    |    | Exibe o ecrã Caixa Trabalho.  | —                                     |
| Pen USB <sup>*1</sup>                           |    | Apresenta o ecrã da pen USB.  | —                                     |
| Caixa Fax <sup>*2</sup>                         |  | Exibe o ecrã Caixa Fax.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Caixa Polling <sup>*2</sup>                     |  | Exibe o ecrã Caixa Polling.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Caixa RX de Memória Fax <sup>*2</sup>           |  | Mostra o ecrã Caixa RX de Memória Fax.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Programa de Navegação                           |  | Exibe o ecrã Programa de Navegação.   | —                                     |
| Enviar para Mim (E-mail) <sup>*3</sup>          |  | Exibe o ecrã Enviar. O endereço de correio eletrónico do utilizador com sessão iniciada é definido como o destino.              | —                                     |
| Enviar para Mim da Caixa (E-mail) <sup>*3</sup> |  | Exibe o ecrã Caixa Personalizada. O endereço de correio eletrónico do utilizador com sessão iniciada é definido como o destino. | —                                     |
| Favoritos                                       |  | Aciona o favorito registado. O ícone muda de acordo com a função do favorito.   | <a href="#">página 5-12</a>           |
| Nome de Aplicação <sup>*4</sup>                 | —   | Exibe as aplicações seleccionadas.  | —                                     |

\*1 Opção seleccionada aquando do envio de fábrica.

\*2 Exibido apenas em produtos com a função de fax instalada.

\*3 Exibido quando a administração do início de sessão do utilizador está ativa.

\*4 É apresentado o ícone da aplicação.

### Funções disponíveis a serem exibidas na barra de ferramentas

| Função                      | Ícone   | Descrição  | Página de referência                  |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Estado/Canc. Trab.*1        |    | Exibe o ecrã Estado/Canc. Trab.  | —                                     |
| Informação do Dispositivo*1 |    | Exibe o ecrã Informação do Dispositivo. Verifique as informações do sistema e da rede e as informações sobre as opções que são usadas.<br>É possível imprimir vários relatórios e listas.                                      | <a href="#">página 2-23</a>           |
| Idioma*1                    |    | Exibe o ecrã de definição de Idioma no Menu Sistema.   | —                                     |
| Config. Papel*1             |    | Exibe o ecrã Config. Papel no Menu Sistema.  | —                                     |
| Wi-Fi Direct*2              |    | Wi-Fi Direct é definido e aparece uma lista de informações relativas à máquina que pode utilizar a rede.   | —                                     |
| Ajuda                       |  | Exibe o ecrã Ajuda.  | <a href="#">página 2-29</a>           |
| Propriedade Utilizador      |  | Exibe o ecrã Propriedade Utilizador.   | —                                     |
| Registo Fax Recebido*3      |  | Mostra o ecrã Registo Fax Recebido.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Registo Fax Enviado*3       |  | Mostra o ecrã Registo Fax Enviado.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| Menu Sistema                |  | Mostra o ecrã Menu de Sistema.   | —                                     |
| Contador                    |  | Exibe o ecrã Contador.   | <a href="#">página 2-45</a>           |
| Acessibilidade/ Padrão      |  | Aumenta o texto e ícones no ecrã. Selecione [ <b>Acessibilidade/Padrão</b> ] novamente, para regressar à vista anterior.   | <a href="#">página 2-30</a>           |
| Quadro de Mensagens         |  | Exibe o ecrã Quadro de Mensagens.<br> <b>NOTA</b><br>Para utilizar esta função, defina "Quadro de Mensagens" como [Ligado] no Menu Sistema. | —                                     |

| Função                  | Ícone   | Descrição                                      | Página de referência        |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| <b>Teclado Numérico</b> |  | Apresenta as teclas numéricas no painel tátil. | —                           |
| <b>Favoritos</b>        |  | Exibe o ecrã da lista de favoritos.            | <a href="#">página 5-12</a> |

\*1 Opção selecionada aquando do envio de fábrica.

\*2 Apresentado quando o Wireless Network Interface Kit opcional está instalado.

\*3 Exibido apenas em produtos com a função de fax instalada.

## Atribuir funções a teclas de função

As teclas de função são teclas às quais é possível atribuir diversas funções e aplicações, incluindo cópia e digitalização. As funções e aplicações frequentemente utilizadas podem ser atribuídas e o ecrã facilmente exibido.

No caso desta máquina, as seguintes funções estão pré-atribuídas; contudo, é possível registar funções alternativas por re-atribuição dessas funções.

- **[F1]** (Tecla de função 1): Cópia
- **[F2]** (Tecla de função 2): Enviar
- **[F3]** (Tecla de função 3): FAX (opção)

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla **[Início]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Definições do Disposit.]** > **[Atribuição tecla de função]**



#### NOTA

Se for apresentado o ecrã de Autenticação do Utilizador, inicie sessão utilizando um utilizador ao qual tenha sido concedido privilégio para configurar esta definição. Se não souber o seu Nome de Utilizador ou Password de Início de Sessão, contacte o seu Administrador.

### 2 Configure as definições.

- 1 Selecione a tecla de função a ser definida.
- 2 Selecione a função a ser atribuída.

| Função                                       | Descrição  | Página de referência                  |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>Nenhuma</b>                               | Não foi atribuída qualquer função.   | —                                     |
| <b>Cópia</b>                                 | Exibe o ecrã Copiar.   | <a href="#">página 5-17</a>           |
| <b>Enviar</b>                                | Exibe o ecrã Enviar.   | <a href="#">página 5-20</a>           |
| <b>Servidor de FAX</b>                       | Apresenta o ecrã de Servidor de Fax.   | —                                     |
| <b>Fax<sup>*1</sup></b>                      | Exibe o ecrã Fax.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| <b>Caixa Personalizada</b>                   | Exibe o ecrã Caixa Personalizada.  | —                                     |
| <b>Caixa Trabalho</b>                        | Exibe o ecrã Caixa Trabalho.   | —                                     |
| <b>Pen USB</b>                               | Apresenta o ecrã da pen USB.   | —                                     |
| <b>Caixa Fax<sup>*1</sup></b>                | Exibe o ecrã Caixa Fax.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| <b>Caixa Polling<sup>*1</sup></b>            | Exibe o ecrã Caixa Polling.  |                                       |
| <b>Caixa RX de Memória Fax<sup>*1</sup></b>  | Mostra o ecrã Caixa RX de Memória Fax.   |                                       |
| <b>Enviar para Mim (E-mail)<sup>*2</sup></b> | Exibe o ecrã Enviar. O endereço de correio eletrónico do utilizador com sessão iniciada é definido como o destino. | —                                     |

| Função                                      | Descrição   | Página de referência        |
|---|---|-----------------------------|
| <b>Enviar para Mim da Caixa (E-mail)</b> *2 | Exibe o ecrã Caixa Personalizada. O endereço de correio eletrónico do utilizador com sessão iniciada é definido como o destino. | —                           |
| <b>Programa de Navegação</b>                | Exibe o ecrã Programa de Navegação.   | —                           |
| <b>Cópia de Cartão ID</b>                   | Mostra o ecrã Cópia de Cartão de Identificação.   | <a href="#">página 6-32</a> |
| <b>Nome do favorito</b>                     | Aciona o favorito registado.  | <a href="#">página 5-12</a> |
| <b>Nome de Aplicação</b>                    | Exibe as aplicações seleccionadas.  | —                           |

\*1 Exibido apenas em produtos com a função de fax instalada.

\*2 Exibido quando a administração do início de sessão do utilizador está ativa.

## Visor para Informação do Dispositivo

Exibe informação do dispositivo. É possível verificar o estado do sistema e da rede, o estado dos consumíveis, como toner e papel, e a situação das opções que estão a ser usadas. É também possível imprimir vários relatórios e listas.

- 1 Tecla [Início] > [Informação do Dispositivo]
- 2 Verifique a informação do dispositivo.


| Separador                            | Descrição   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Identificação/ Rede com fios</b>  | Pode verificar informação de identificação, como o nome do modelo, número de série, nome e localização do anfitrião e o endereço IP da rede com fios. |
| <b>Wi-Fi<sup>*1</sup></b>            | Pode verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o nome do dispositivo, o nome da rede e o endereço IP.   |
| <b>Fornecimento/Papel</b>            | Pode verificar a quantidade restante de toner e papel.  |
| <b>Fax<sup>*2</sup></b>              | Pode verificar o número de fax local, o nome de fax local, a ID de fax local e outras informações do fax.   |
| <b>USB/NFC/Bluetooth</b>             | Pode verificar o estado da ligação da unidade USB, NFC (Near Field Communication) e teclado Bluetooth.  |
| <b>Opção/Aplicação</b>               | Pode verificar informação sobre as opções e aplicações utilizadas.  |
| <b>Capacidade/Versão do Software</b> | Pode verificar a versão e desempenho do software.   |
| <b>Segurança</b>                     | Pode verificar as informações de segurança na máquina.  |
| <b>Relatório</b>                     | Pode imprimir vários relatórios e listas.   |
| <b>Oper.Remota Estado</b>            | Pode verificar o estado da operação remota.   |

\*1 Exibido quando o Kit de Interface de Rede Sem Fios opcional estiver instalado.

\*2 Apresentado apenas em produtos com a função de fax instalada.

## Exibir o Ecrã de Definições

O seguinte procedimento é um exemplo do ecrã de Copiar.



- 1 Navegação Global  
Exibe as categorias de função.
- 2 Corpo  
Apresenta funções e atalhos de cópia.
- 3 Botão de seta  
Move o ecrã para cima ou para baixo.
- 4 Área do painel direito  
Apresenta funções específicas, como a pré-visualização ou o teclado numérico.

Selecione Navegação Global e configure cada função. Selecione o botão de seta para exibir as seguintes funções.



Quando um Flipswitch Ligado/Desligado é exibido para uma função, selecione o interruptor para alternar entre LIGADO e DESLIGADO.



-  : Ligada
-  : Desligada

## Visualização de teclas que não podem ser configuradas

Teclas de funcionalidades que não podem ser usadas devido às restrições de combinação da funcionalidade ou à não instalação de opções se encontrarem em estado não seleccionável.

| Normal  | Assinaladas a cinzento   | Ocultas   |
|---|--|---|
|  |  <p>Nas seguintes situações, a tecla é assinalada a cinzento e não pode ser seleccionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não pode ser usada em combinação com uma funcionalidade que já se encontra seleccionada.</li> <li>• Utilização proibida pelo controlo do utilizador.</li> <li>• Para funções que não podem ser alteradas quando se utiliza a cópia de teste.</li> </ul> |  <p>Não pode ser usada porque uma opção não se encontra instalada.</p> |



### NOTA

- Se uma das teclas que deseja usar estiver assinalada a cinzento, é sinal de que as definições do utilizador anterior ainda podem estar em vigor. Neste caso, seleccione a tecla **[Repor]** e tente novamente.
- Se a tecla continuar assinalada a cinzento após seleccionar a tecla **[Repor]**, é possível que a administração de início de sessão do utilizador proíba a utilização da função. Verifique com o administrador da máquina.

## Pré-visualizar originais

Pode visualizar uma imagem de pré-visualização do documento digitalizado no painel.



### NOTA

Para pré-visualizar uma imagem armazenada numa Caixa Personalizada, consulte o seguinte:


➔ [Guia de Uso Inglês](#)

O procedimento aqui descrito aplica-se ao processo de cópia de um original de uma página.


- 1 Exiba o ecrã.**  
Tecla **[Início]** > **[Copiar]**
- 2 Coloque os originais.**

### 3 Apresentar uma imagem de pré-visualização.

- 1 Selecione o separador [Pré-visua.] > [Pré-visua.].




A máquina inicia a digitalização do original. Quando a digitalização estiver concluída, a imagem de pré-visualização é apresentada no painel.



- 1 Diminuir o zoom.
- 2 Aumentar o zoom.
- 3 Cancelar o trabalho.
- 4 Exibe as informações dos dados.
- 5 Exibe o número atual de páginas e o número global de páginas.
- 6 É possível alterar as definições do trabalho.
- 7 Iniciar a cópia.

#### Impressão Frente e Verso

Aparecem as definições para a impressão frt. e verso.



#### NOTA

- Para alterar a qualidade ou o esquema, selecione **[Cancelar]**.  
Altere as definições e volte a selecionar **[Pré-visua.]** para ver uma imagem de pré-visualização com as novas definições.
- Dependendo da função que estiver a utilizar, mesmo se digitalizar um original com várias páginas, apenas está disponível a pré-visualização da primeira página.

- 2 Se não existir qualquer problema com a pré-visualização da imagem, selecione **[Copiar]**.  
O processo de cópia é iniciado.


## Utilizar o ecrã Pré-visualizar

Quando o ecrã Pré-visualizar é exibido, é possível efetuar as seguintes ações ao arrastar o dedo que se encontra em contacto com o painel tátil.

| Função                                 | Descrição   |
|--|---|
| <b>Deslizar</b>                        | Se um documento com várias páginas for colocado no Processador de documentos, todo o documento será lido e a pré-visualização da primeira página será exibida. Deslize a pré-visualização para a esquerda e direita para exibir uma pré-visualização das páginas pela ordem de leitura. |
| <b>Arrastar</b>                        | Com o dedo em contacto com o painel tátil, deslize o dedo para mover a posição da pré-visualização exibida.   |
| <b>Diminuir zoom<br/>Aumentar zoom</b> | Com dois dedos em contacto com o painel tátil, aumente ou diminua o espaço entre os dois dedos para diminuir e aumentar o zoom da visualização.   |

## Introduzir números

Ao introduzir números, aparecem teclas numéricas no painel tátil se selecionar a área onde o número é introduzido.



- 1 Introduza números
- 2 Limpe números introduzidos.
- 3 Insere [-].
- 4 Insira um espaço.
- 5 Vá para a próxima caixa de entrada.
- 6 Quando [,.] é apresentado: Insere o ponto decimal. Os números inseridos após a seleção desta tecla serão os números após o ponto decimal.  
Quando [\*] é apresentado: Insere [\*].
- 7 Quando [+/-] é apresentado: Alterna entre números positivos e negativos.  
Quando [#] é apresentado: Insere [#].
- 8 Feche o teclado numérico.
- 9 É confirmada a entrada por teclas numéricas.
- 10 Desloque o cursor.
- 11 Elimine um caracter à esquerda do cursor.




### NOTA

- Dependendo do item a ser inserido, algumas das teclas que não sejam as teclas numéricas poderão não ser utilizáveis.
- As teclas numéricas não aparecem no painel tátil se existir instalado um teclado numérico opcional.



**Exemplo: Quando introduzir o número de cópias**



**Exemplo: Quando introduzir o número de uma tecla Um Toque**



**Exemplo: Quando procurar um número do endereço**



**NOTA**

Nos ecrãs de cópia e impressão, pode definir de antemão teclas numéricas a serem exibidas. Além disso, pode selecionar o layout para teclas numéricas que são utilizadas na aplicação.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Ecrã Ajuda



Se tiver dificuldades a utilizar a máquina, pode verificar como a utilizar através do painel tátil.

Selecione [**Ajuda**] no ecrã Início para mostrar a lista de Ajuda.

### 1 Tecla [Início] > [...] > [Ajuda]



### 2 Selecione os itens para verificar na lista.



- 1 Títulos de ajuda
- 2 Exibe informações sobre funções e funcionamento da máquina.
- 3 Fecha o ecrã de Ajuda e regressa ao ecrã original.5

## Funções de acessibilidade (Ampliar a visualização)

É possível ampliar o texto e as teclas exibidos no painel tátil. Também é possível selecionar itens e avançar para o próximo ecrã usando as teclas numéricas.

Selecione a tecla **[Início]** > **[...]** > **[Acessibilidade/Padrão]**

São exibidas teclas grandes no painel tátil.

### NOTA

- Esta função pode ser utilizada no ecrã Início e nas funções registadas através de Configuração Rápida de Copiar/Enviar/Fax.
- Para configurar alguma função que não esteja exibida no ecrã Acessibilidade, é necessário voltar à visualização original. Selecione novamente **[Acessibilidade/Padrão]**.
- Prima longamente a tecla **[Início]** para alternar entre o ecrã Padrão e o ecrã Acessibilidade.



Também é possível controlar o ecrã usando a tecla numérica correspondente ao número no círculo. (Exemplo: Selecione a tecla [2] no teclado numérico para exibir o ecrã Enviar.)

Controle as funções de acordo com o visor no ecrã.

# Iniciar/terminar sessão

Se estiver a definir uma função que necessite de direitos de administrador, ou se a administração de início de sessão de utilizador estiver ativada, deve introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.

## NOTA

O nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão predefinidos de fábrica são configurados como indicado de seguida.

Nome Utiliz. Início Sess.: 7059i: 7000, 6059i: 6000, 5059i: 5000

Palavra-passe Início Sessão: 7059i: 7000, 6059i: 6000, 5059i: 5000


Não lhe será possível iniciar sessão caso se esqueça do nome de utilizador ou da palavra-passe de início de sessão. Neste caso, inicie sessão com privilégios de administrador e altere o seu nome de utilizador ou palavra-passe de início de sessão.

## Iniciar sessão

### Início de sessão normal

#### 1 Introduza o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão para iniciar sessão.


Se este ecrã for exibido durante as operações, selecione o nome de utilizador de início de sessão e a palavra-passe de início de sessão.



- 1 Se **[Autenticação Rede]** estiver selecionado como o método de autenticação do utilizador, são apresentados destinos de autenticação e **[Local]** ou **[Rede]** podem ser selecionados como destinos da autenticação.
- 2 Introduza o nome de utilizador de início de sessão.
- 3 Introduza a palavra-passe de início de sessão.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- 4 Selecione o método de início de sessão entre **[Login simples]**, **[Login com código PIN]** e **[Login com cartão IC]**.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- 5 Verifique o ambiente do Wi-Fi Direct.
- 6 Consulte o número de páginas impressas e o número de páginas digitalizadas. Exibido quando a contabilização do trabalho está ativada.
- 7 Defina o idioma a ser usado no visor do painel tátil.

## 2 Seleccione [Inic sess].

### Login simples



Se este ecrã for exibido durante as operações, seleccione um utilizador e inicie a sessão.

#### NOTA

Caso seja necessária uma palavra-passe de utilizador, será exibido um ecrã de introdução.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Terminar sessão



Para terminar sessão na máquina, seleccione a tecla **[Term. ses]** para regressar ao ecrã de introdução de nome de utilizador/palavra-passe de início de sessão.

Os utilizadores têm a respetiva sessão automaticamente terminada nas seguintes circunstâncias:

- Quando a máquina entra no estado de espera.
- Quando a função de repor painel automático está ativada.

# Predefinições da máquina

As predefinições da máquina podem ser alteradas no menu de sistema. Antes de utilizar esta máquina, configure definições como data e hora, configuração de rede e funções de poupança de energia, como necessário.

## NOTA

Para definições configuráveis no Menu Sistema, consulte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)

## Definir a data e a hora

Execute os passos seguintes para definir a data e a hora locais no local de instalação.

Quando envia um E-mail utilizando a função de transmissão, a data e a hora, conforme foram aqui definidas, serão impressas no cabeçalho da mensagem de correio eletrónico. Defina a data, a hora e a diferença horária face ao meridiano de Greenwich da região onde a máquina é utilizada.

## NOTA

- Para efetuar alterações após esta configuração inicial, consulte o seguinte:
  - ➔ [Guia de Uso Inglês](#)
- A hora certa pode ser definida periodicamente obtendo a hora a partir do servidor de hora da rede.
  - ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Data/Hora]

### 2 Configure as definições.

[Fuso Horário] > [Data/Hora] > [Formato Data]

| Item                | Descrição   |
|---------------------|---|
| <b>Fuso Horário</b> | Ajuste a diferença horária em relação a GMT. Selecione a localização mais próxima na lista. Se selecionar uma região que use o horário de verão, configure as definições para o horário de verão.   |
| <b>Data e Hora</b>  | Defina a data e hora para o local onde usa a máquina. Caso execute Enviar como E-mail, a data e hora aqui definidos serão apresentados no cabeçalho.<br><b>Valor:</b> Ano (2000 a 2035), Mês (1 a 12), Dia (1 a 31), Hora (0 a 23), Minuto (0 a 59), Segundo (0 a 59) |
| <b>Formato Data</b> | Selecione o formato de apresentação do ano, do mês e da data. O ano é apresentado na notação Ocidental.<br><b>Valor:</b> MM/DD/AAAA (mês/dia/ano), DD/MM/AAAA (dia/mês/ano), AAAA/MM/DD (ano/mês/dia)   |

# Configuração de Rede

## Configurar a Rede Com Fios

A máquina está equipada com interface de rede, que é compatível com os protocolos de rede tais como o TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Permite a impressão em rede no Windows, Macintosh, UNIX e outras plataformas.

Configure o TCP/IP (IPv4) para ligar à rede do Windows.

Certifique-se de que liga o cabo de rede antes de configurar as definições.

➔ [Ligação do cabo de rede local \(página 2-8\)](#)

| Método de Configuração   | Descrição   | Página de referência   |
|--|---|--|
| <b>Configurar a Ligação a partir do Painel de operação nesta Máquina</b>     | Use o Assistente de Configuração Rápida ao configurar a rede num ecrã de assistente, sem efetuar a configuração individual no menu Sistema.   | <a href="#">Assistente de configuração rápida (página 2-40)</a>      |
|  | Utilize as definições da rede com fios ou a rede opcional para configurar a rede detalhadamente no menu Sistema.  | Consulte o <i>Guia de Uso Inglês</i> .                               |
| <b>Configurar Ligações na Página da Web</b>                                  | Para a interface de rede equipada, a ligação pode ser definida utilizando Embedded Web Server RX. Para a IB-53 opcional, a ligação pode ser configurada utilizando a página Web dedicada. | <b>Embedded Web Server RX User Guide</b><br><b>Guia de Uso IB-53</b> |
| <b>Configurar a Ligação utilizando o Utilitário de configuração da IB-53</b> | É possível transferir esta ferramenta a partir do nosso website.  | <b>Guia de Uso IB-53</b>   |

### NOTA

Se pretender mudar para uma interface de rede diferente de Com Fios (predefinição) depois de instalar um Kit de Interface de Rede opcional e um Kit de Interface de Rede Sem Fios, selecione a definição pretendida em "Rede Principal (Cliente)".

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Para outras definições de rede, consulte o seguinte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)

### NOTA

Se for apresentado o ecrã de Autenticação do Utilizador, inicie sessão utilizando um utilizador ao qual tenha sido concedido privilégio para configurar esta definição. Se não souber o seu Nome de Utilizador ou Password de Início de Sessão, contacte o seu Administrador.

## Definição de IPv4

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de Rede] > "Definições de Rede" [Def. da rede com fios] > "Definição TCP/IP" [Definições IPv4]

### 2 Configure as definições.

#### Quando utilizar o servidor DHCP

- [DHCP]: Definido como [Ligado].

#### Quando definir o endereço IP estático

- [DHCP]: Definido como [Desligado].
- [Auto-IP]: Definido como [Desligado].
- [Endereço IP]: Introduza o endereço.
- [Máscr. Subrede]: Introduza a máscara de sub-rede em representação decimal (0 a 255).
- [Gateway predefinido]: Introduza o endereço.

#### Ao usar o Auto-IP

Introduza "0.0.0.0" em [Endereço IP].

#### Ao definir o servidor DNS

Nos seguintes casos, defina o endereço IP do servidor DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

- Quando utilizar o nome do anfitrião com a definição de "DHCP" como "Desligado".
- Quando utilizar o servidor DNS com endereço IP não atribuído, automaticamente, por DHCP.

Selecione [Use o Servidor DNS de DHCP] ou [Use o seguinte servidor DNS]. Ao seleccionar [Use o seguinte servidor DNS], pode inserir informações estáticas do servidor DNS nos campos Primário e Secundário fornecidos.



#### IMPORTANTE

**Depois de alterar a definição, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a máquina.**

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.




#### NOTA

Pergunte, de antemão, ao administrador de rede, o endereço IP, e tenha este preparado quando configurar esta definição.

## Sensor de movimento

Este modelo deteta que a pessoa está a aproximar-se e recupera do modo de espera ou do modo de suspensão automaticamente.

A área de deteção do sensor de movimento pode ser alterada usando a alavanca na frente.



Para mais informações sobre as definições do sensor de movimento, consulte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Função de poupança de energia

Se passar um determinado período de tempo após a máquina ter sido utilizada pela última vez, esta passa, automaticamente, para o Modo de Baixo Consumo de Energia, para reduzir o consumo de energia. Se passar ainda mais tempo sem que a máquina seja utilizada, esta passa, automaticamente, para o modo de suspensão, o que minimiza o consumo de energia.

### Modo de baixo consumo de energia

Caso a máquina não seja operada durante um certo período de tempo, o indicador de poupança de energia iluminar-se-á e o ecrã ficará escuro para reduzir o consumo de energia. Este estado designa-se por modo de baixo consumo de energia. No modo de baixo consumo, o ecrã tátil desliga e o indicador de poupança de energia acende.

O período de tempo antes de entrar no Modo de Baixo Consumo de Energia: 3 minutos (predefinição).

Se forem recebidos dados para impressão durante o modo de baixo consumo de energia, a máquina ligar-se-á e começará a imprimir. Quando forem recebidos dados para o fax enquanto a máquina estiver no modo de baixo consumo, a máquina ligar-se-á, automaticamente, e começará a imprimir.

Para retomar o trabalho, execute um dos seguintes procedimentos.

- Selecione qualquer tecla no painel de operação.
- Toque no painel tátil.
- Coloque os originais no processador de documentos.
- Abra o processador de documentos.

O tempo de saída do modo de baixo consumo de energia é o seguinte:

- 14,4 segundos ou menos

As condições ambientais, como a ventilação, podem fazer com que a máquina reaja mais lentamente.



#### NOTA

Caso Temp. Baixo Consumo Ener. seja igual ao Temporizador de Espera, um Modo de Espera é precedido.

### Modo de espera

Para entrar no Modo de espera, selecione a tecla **[PoupEner]**. O ecrã tátil e todos os indicadores no painel de operação apagar-se-ão para poupar a máxima quantidade de energia, exceto o indicador de poupança de energia e, em seguida, o indicador de poupança de energia piscará. Este estado designa-se por modo de espera.



Indicador de poupança de energia

Se forem recebidos dados para impressão durante o modo de espera, a máquina ligar-se-á e começará a imprimir. Quando forem recebidos dados para o fax enquanto a máquina estiver no modo de espera, a máquina ligar-se-á, automaticamente, e começará a imprimir.

#### Ao usar a máquina

Acorda automaticamente quando uma pessoa se aproxima da máquina caso o Sensor de Movimento a detete.

Para mais informações sobre as definições do sensor de movimento, consulte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)

Se o Sensor de Movimento não fizer a deteção, execute uma das seguintes ações.

- Selecione qualquer tecla no painel de operação.
- Toque no painel tátil.
- Coloque os originais no processador de documentos.
- Abra o processador de documentos.

O tempo de saída do modo de espera é o seguinte.

- 14,4 segundos ou menos

As condições ambientais, como a ventilação, podem fazer com que a máquina reaja mais lentamente.

## Modo de espera automático

No modo de espera automático, a máquina muda automaticamente para o modo de espera se ficar inativa durante um período de tempo predefinido.

O período de tempo antes de entrar no modo de Espera é o seguinte:

- 10 minutos (predefinição)

Para alterar o período de tempo predefinido, consulte o seguinte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)



### NOTA

Caso Temp. Baixo Consumo Ener. seja igual ao Temporizador de Espera, um Modo de Espera é precedido.

## Regras de suspensão (modelos para a Europa)

Pode definir se o modo de espera funciona em cada função. Quando a máquina entra no modo de espera, o cartão ID não é reconhecido.

Para mais informações sobre as definições das regras de suspensão, consulte o seguinte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)

## Nível Eco Energi (Poupança de Energia) (modelos exceto para a Europa)

Este modo reduz o consumo de energia ainda mais do que o modo de espera normal, e permite que o modo de espera seja definido, em separado, para cada função. A impressão a partir de um computador ligado com um cabo USB não está disponível quando a máquina estiver no modo de espera. O tempo necessário para que a máquina saia do modo de poupança de energia e continue o funcionamento normal será superior do que para o modo de espera normal.



### NOTA

Se o kit de interface de rede opcional estiver instalado, a poupança de energia não pode ser especificada.

Para mais informações sobre as definições do Modo Nível Eco Energia (Início), consulte o seguinte:

➔ [Assistente de configuração rápida \(página 2-40\)](#)

## Nível de recuperação de poupança de energia

Esta máquina pode reduzir o consumo de energia quando a recuperar do modo de poupança de energia.

Para o nível de recuperação de poupança de energia, podem ser selecionadas as opções "Recuperação Total" ou "Recuperação Normal".

A predefinição de fábrica é "Recuperação Normal".

Para obter mais informações sobre as definições do Modo de Poupança Energia, consulte o seguinte:

➔ [Assistente de configuração rápida \(página 2-40\)](#)

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Definições do temporizador semanal

Programa a máquina para passar, automaticamente, para o modo de suspensão e para ser ativada a horas especificadas para cada dia.

Para mais informações sobre Definições do temporizador semanal, consulte o seguinte:

➔ [Assistente de configuração rápida \(página 2-40\)](#)

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Temp. p/desligar (modelos para a Europa)

Se a máquina não for utilizada enquanto se encontrar no modo de espera, a energia desliga-se automaticamente. O Temp. p/desligar é utilizado para definir a hora até a alimentação se desligar.

A definição de fábrica para o tempo até a alimentação se desligar: 20 minutos

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Assistente de configuração rápida

As seguintes definições podem ser configuradas num ecrã de assistente.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Configuração de Fax</b>                 | Configura as definições básicas do fax. Esta função é exibida quando o Kit de Fax opcional está instalado.<br>➔ <b>FAX Operation Guide</b> |  |
|  | Modo Marcar/RX   | Modo Marcar (Porta 1, Porta 2 <sup>*1</sup> )* <sup>2</sup><br>Modo de recepção<br>Auto (DRD)* <sup>3</sup>  |
|  | Informação Fax local   | Nome Fax Local (Porta Fax 1, Porta Fax 2 <sup>*1</sup> )<br>Número Fax Local (Porta Fax 1, Porta Fax 2 <sup>*1</sup> )<br>ID Fax Local<br>TTI                        |
|  | Volume   | Volume Altifalante Fax<br>Volume Monitor Fax<br>Trab. Finalizado   |
|  | Toques   | Toques(Normal)* <sup>4</sup><br>Toques(TAD)* <sup>4</sup><br>Toques(FAX/TEL)* <sup>4</sup>   |
|  | Fonte/saída de papel   | Definições de origem do papel<br>Porta Fax 1<br>Porta Fax 2 <sup>*1</sup>  |
|  | Remarcação   | N.º Repetições   |
| <b>Mostrar Mensag. Desligar</b>            | Mostrar Mensag. Desligar   | —  |
| <b>Configuração da Poupança de Energia</b> | Configura o modo de espera e o modo de baixo consumo de energia.   |  |
|  | Modo de espera   | Para Europa<br>Temporizador de Espera<br>Regras de Espera<br>Exceto para a Europa<br>Temporizador de Espera<br>Nível Eco Energi                                      |
|  | Modo de Baixo Consumo de Energia   | Temporizador de baixo consumo de energia   |
|  | Modo de recuperação  | Nível de recuperação de poupança de energia  |
|  | Temporizador semanal   | Definições do temporizador semanal<br>Programar* <sup>5</sup><br>Repetir* <sup>5</sup><br>Número de Repetições* <sup>5</sup><br>Intervalo de repetição* <sup>5</sup> |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Configuração de rede</b>      | Configura as definições de rede.   |  |
|                                  | Rede   | Seleção de Rede <sup>*6</sup><br>Wi-Fi <sup>*7</sup><br>DHCP <sup>*8</sup><br>Endereço IP <sup>*9</sup><br>Máscr. Subrede <sup>*9</sup><br>Gateway Predefinido <sup>*9</sup> |
| <b>Configuração de e-mail</b>    | Defina o nome do servidor SMTP e o endereço do remetente para ativar o envio de mensagens. |  |
|                                  | E-mail   | SMTP (e-mail TX)<br>Nome do Servidor SMTP <sup>*10</sup><br>Número da Porta SMTP <sup>*10</sup><br>Sender Address <sup>*10</sup>   |
| <b>Configuração de Segurança</b> | Especifique o nível de segurança.  |  |
|                                  | Configuração Rápida de Segurança   |  |

\*1 Exibido quando a opção de dois Kits de Fax foi instalada.

\*2 Apenas para versões em polegadas.

\*3 O modo de recepção DRD encontra-se disponível em alguns países.

\*4 Esta configuração não é apresentada em algumas regiões.

\*5 Esta função é apresentada quando [**Temporizador Semanal**] está [**Ligado**].

\*6 Esta função é exibida quando o Wireless Network Interface Kit está instalado.

\*7 Esta função é apresentada quando [**Seleção de Rede**] está definida para [**Wi-Fi**].

\*8 Esta função é apresentada quando [**Seleção de Rede**] está definida para [**Rede Com Fios**].

\*9 Esta função é apresentada quando [**DHCP**] está [**Desligado**].

\*10 Esta função é apresentada quando [**SMTP (E-mail TX)**] está [**Ligado**].



#### NOTA

Se for apresentado o ecrã de Autenticação do Utilizador, inicie sessão utilizando um utilizador ao qual tenha sido concedido privilégio para configurar esta definição. Se não souber o seu Nome de Utilizador ou Password de Início de Sessão, contacte o seu Administrador.

## 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Assist. de Config. Rápida]

## 2 Selecione uma função.

## 3 Configure as definições.

Inicie o assistente. Siga as instruções no ecrã para configurar as definições.



#### NOTA

Se tiver dificuldades a configurar as definições, consulte o seguinte:

➔ [Ecrã Ajuda \(página 2-29\)](#)

| <b>Controlo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|------------------|---|
| <b>Terminar</b>  | Sai do assistente. As definições configuradas até aqui são aplicadas. |
| <b>Anterior</b>  | Regressa ao item anterior.  |
| <b>Saltar</b>    | Avança para o próximo item sem definir o item atual.                  |
| <b>Seguinte</b>  | Avança para o próximo ecrã.   |
| <b>Para trás</b> | Regressa ao ecrã anterior.  |
| <b>Completo</b>  | Regista as definições e sai do assistente.                            |

## Instalar software

Para utilizar a função de impressora, a ligação TWAIN/WIA, ou a função de fax de rede, transfira e instale o software necessário a partir do Centro de Transferências ("<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>" ou "<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>").

### Software publicado (Windows)

| Software                          | Descrição  | Software recomendado |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Printing System Driver            | Este controlador permite que os ficheiros num computador sejam impressos pela máquina. São suportados idiomas de descrição de várias páginas (PCL XL, KPD, etc.) por um único controlador. Este controlador de impressora permite-lhe tirar total partido das características da máquina.<br>Use este driver para imprimir ficheiros PDF.  | ○                    |
| KPDL mini-driver/PCL mini-driver  | Este é um Microsoft MiniDriver que suporta PCL e KPDL. Existem algumas restrições relativamente às características e funções opcionais que podem ser usadas com este controlador.  | -                    |
| FAX Driver                        | Isto possibilita o envio de um documento criado numa aplicação de software informático, enquanto fax, através da máquina.  | -                    |
| TWAIN Driver                      | Este controlador permite a digitalização na máquina usando uma aplicação de software compatível com TWAIN.   | ○                    |
| WIA Driver                        | WIA (Windows Imaging Acquisition) é uma função do Windows que permite a comunicação recíproca entre um dispositivo de imagens, como um scanner, e uma aplicação de software de processamento de imagens. Uma imagem pode ser obtida através de uma aplicação de software compatível com WIA, o que é conveniente quando uma aplicação de software compatível com TWAIN não está instalada no computador. | -                    |
| NETWORK PRINT MONITOR             | Este é um utilitário que permite a monitorização da máquina na rede.   | -                    |
| Status Monitor                    | Este é um utilitário que monitoriza o estado da impressora e proporciona uma função contínua de relatório.   | ○                    |
| File Management Utility           | Possibilita enviar e guardar um documento digitalizado para uma pasta de rede especificada.  | -                    |
| Network Tool for Direct Printing  | Possibilita imprimir um ficheiro PDF sem iniciar o Adobe Acrobat/Reader.   | -                    |
| FONTS                             | Tipos de letra de apresentação que permitem que os tipos de letra incorporados na máquina sejam usados numa aplicação de software.   | ○                    |
| Wi-Fi Setup Tool                  | Esta é uma ferramenta que permite configurar a rede sem fios (LAN sem fios) desta máquina.   | -                    |
| Scan to Folder Setup Tool for SMB | Esta é uma ferramenta para criar uma pasta partilhada em computadores pessoais e definir a pasta partilhada como um destino.   | -                    |



**NOTA**

- A instalação em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sessão iniciada com privilégios de administrador.
- O Kit de FAX opcional é necessário para tirar proveito da funcionalidade de fax.

# Verificar o Contador

Verifique o número de folhas impressas e digitalizadas.

- 1 Exiba o ecrã.**  
Tecla [Início] > [...] > [Contador]
- 2 Verifique o contador.**

# Embedded Web Server RX

Se a máquina estiver ligada à rede, pode configurar diversas definições utilizando o Embedded Web Server RX.

Esta seção explica como aceder ao Embedded Web Server RX e como alterar as definições de segurança e o nome do anfitrião.

## ➔ Embedded Web Server RX User Guide

### NOTA

Para aceder totalmente às funcionalidades das páginas do Embedded Web Server RX, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e clique em **[Login]**. Introduzir a palavra-passe de administrador predefinido permite ao utilizador aceder a todas as páginas, incluindo Caixa de Documentos, Livro de Endereços e Definições no menu de navegação. A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo. (Existe distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (sensível às maiúsculas e minúsculas).)

**Login User Name:** Admin  
**Login Password:** xxxxxxxxxx (Núm. de Série)

➔ [Verificar o número de série do equipamento \(página i\)](#)

As definições que o administrador e os utilizadores gerais podem configurar no Embedded Web Server RX são as seguintes.

| Definição                                   | Descrição   | Administrador         | Utilizador Geral         |
|---|---|-----------------------|--------------------------|
| <b>Device Information/ Remote Operation</b> | A estrutura da máquina pode ser verificada.   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| <b>Job Status</b>                           | Exibe a informação do dispositivo, incluindo trabalhos de impressão e digitalização, trabalhos agendados e histórico do registo de trabalhos. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| <b>Document Box</b>                         | Adicione ou elimine caixas de documentos ou elimine documentos de uma caixa de documentos.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> *1 |
| <b>Address Book</b>                         | Crie, edite ou elimine endereços e grupos de endereços.   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> *1 |
| <b>Device Settings</b>                      | Configure as definições avançadas da máquina.   | <input type="radio"/> | —                        |
| <b>Function Settings</b>                    | Configure as definições avançadas da função.  | <input type="radio"/> | —                        |
| <b>Network Settings</b>                     | Configure as definições avançadas de rede.  | <input type="radio"/> | —                        |
| <b>Security Settings</b>                    | Configure as definições avançadas de segurança.   | <input type="radio"/> | —                        |
| <b>Management Settings</b>                  | Configure as definições avançadas de gestão.  | <input type="radio"/> | —                        |

\*1 O utilizador ligado poderá não conseguir configurar algumas definições, em função das permissões do utilizador.

### NOTA

O Kit de FAX opcional é necessário para tirar proveito da funcionalidade de fax. Aqui, foram omitidas informações sobre as definições do FAX.

➔ **FAX Operation Guide**

# Aceder a Embedded Web Server RX


## 1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o browser para a Web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.

Clique na seguinte ordem para verificar o endereço IP da máquina e o nome de anfitrião.

[Informação do Dispositivo] no ecrã inicial > [Identificação/Rede com fios]

Exemplos: <https://10.180.81.3/> (para endereço IP)  
<https://MFP001> (se o nome do anfitrião for "MFP001")



A página web apresenta informações básicas sobre a máquina e Embedded Web Server RX, bem como o respetivo estado atual.



### NOTA

Se o ecrã "There is a problem with this website's security certificate" for apresentado, configure o certificado.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

É também possível continuar a operação sem configurar o certificado.

## 2 Configure a função.

Selecione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã.



### NOTA

Para aceder totalmente às funcionalidades das páginas do Embedded Web Server RX, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e clique em [Login]. Introduzir a palavra-passe de administrador predefinido permite ao utilizador aceder a todas as páginas, incluindo Caixa de Documentos, Livro de Endereços e Definições no menu de navegação. A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo. (Existe distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (sensível às maiúsculas e minúsculas).)

**Login User Name:** Admin  
**Login Password:** xxxxxxxxxx (Núm. de Série)

➔ [Verificar o número de série do equipamento \(página i\)](#)

## Alterar Definições de Segurança


### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o browser para a Web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.

Clique na seguinte ordem para verificar o endereço IP da máquina e o nome de anfitrião.

[Informação do Dispositivo] no ecrã inicial > [Identificação/Rede com fios]

- 3 Inicie a sessão com privilégios de administrador.



A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo. (Existe distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (sensível às maiúsculas e minúsculas).)


Login User Name: Admin  
Login Password: xxxxxxxxxx (Núm. de Série)

➔ [Verificar o número de série do equipamento \(página 1-i\)](#)

- 4 Clique em [Security Settings].

### 2 Configure as definições de segurança.

No menu [Security Settings], seleccione a definição que pretende configurar.



#### NOTA

Para obter mais informações sobre definições relacionadas com certificados, consulte:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Alterar Informação do Dispositivo


### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o browser para a Web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.

Clique na seguinte ordem para verificar o endereço IP da máquina e o nome de anfitrião.

[Informação do Dispositivo] no ecrã inicial > [Identificação/Rede com fios]

- 3 Inicie a sessão com privilégios de administrador.




A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo. (Existe distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (sensível às maiúsculas e minúsculas).)

Login User Name: Admin  
 Login Password: xxxxxxxxxx (Núm. de Série)

➔ [Verificar o número de série do equipamento \(página 1-i\)](#)

- 4 A partir do menu [Device Settings], selecione [System].



### 2 Especifique o nome do anfitrião.

Introduza a informação do dispositivo e depois clique em [Submit].

#### ✓ IMPORTANTE

Após alterar a definição, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a máquina.

Para reiniciar o cartão de interface de rede, clique em [Reset], no menu [Management Settings], e, em seguida, clique em [Restart Network], em “Restart”.

## Definições de E-mail

Ao configurar as definições de SMTP, é possível enviar as imagens digitalizadas pela máquina como anexos de e-mail e enviar avisos de e-mail quando os trabalhos terminarem.

Para utilizar esta função, a máquina tem de estar ligada a um servidor de correio utilizando o protocolo SMTP.

Além disso, configure o seguinte.

- Definições de SMTP  
Item: "SMTP Protocol" e "SMTP Server Name" em "SMTP"
- O endereço do remetente quando a máquina envia e-mails  
Item: "Sender Address" em "E-mail Send Settings"
- A definição para limitar o tamanho dos e-mails  
Item: "E-mail Size Limit" em "E-mail Send Settings"

O procedimento para especificar as definições de SMTP é explicado de seguida.

### 1 Exiba o ecrã.

Exibe o ecrã do Protocolo SMTP.


1 Inicie o browser para a Web.

2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.

Clique na seguinte ordem para verificar o endereço IP da máquina e o nome de anfitrião.

[Informação do Dispositivo] no ecrã inicial > [Identificação/Rede com fios]

3 Inicie a sessão com privilégios de administrador.




A predefinição de fábrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em baixo. (Existe distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (sensível às maiúsculas e minúsculas).)

Login User Name: Admin  
Login Password: xxxxxxxxxx (Núm. de Série)


➔ [Verificar o número de série do equipamento \(página 1-i\)](#)

**4** No menu [Network Settings], clique em [Protocol].



**2** Configure as definições.


Defina "SMTP (E-mail TX)" como [On] nos "Send Protocols".



### 3 Exiba o ecrã.

Exibe o ecrã Definições de E-Mail.

No menu [Function Settings], clique em [E-mail].



### 4 Configure as definições.

Preencha os itens "SMTP" e "E-mail Send Settings".

| Definição                      | Descrição   |
|--------------------------------|---|
| <b>SMTP</b>                    | Defina para enviar mensagens de correio electrónico a partir da máquina.  |
| <b>SMTP Protocol</b>           | Exibe as definições do protocolo SMTP. Verifique se "Protocolo SMTP" está definido como [On]. Se [Off] estiver definido, clique em [Protocol] e defina o protocolo SMTP como [On].                                    |
| <b>SMTP Server Name</b> *1     | Introduza o nome do anfitrião ou o endereço IP do servidor de SMTP.   |
| <b>SMTP Port Number</b>        | Especifique o número da porta a ser utilizada para SMTP. O número de porta predefinido é 25.  |
| <b>SMTP Server Timeout</b>     | Defina o tempo de espera, em segundos, antes do tempo esgotar.  |
| <b>Authentication Protocol</b> | Para utilizar a autenticação SMTP, introduza a informação do utilizador para autenticação.  |
| <b>SMTP Security</b>           | Defina a segurança de SMTP.<br>Active a "SMTP Security" em "SMTP (E-mail TX)" na Página [Protocol Settings].  |
| <b>Connection Test</b>         | Testes para confirmar que a função de E-mail está a funcionar segundo as definições sem enviar um mail.   |
| <b>Domain Restriction</b>      | Para limitar os domínios, clique na [Domain List] e introduza os nomes de domínio dos endereços que devem ser permitidos ou rejeitados. A restrição também pode ser especificada por endereço de correio electrónico. |

| Definição                   |                                    | Descrição   |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| <b>POP3</b>                 | <b>POP3 Protocol</b>               | <p>Não é necessário definir os itens que se seguem quando só activa a função de envio de e-mails a partir da máquina. Defina os seguintes itens caso pretenda activar a função de recepção de e-mails na máquina.</p> <p>➔ <b>Embedded Web Server RX User Guide</b></p>   |
|                             | <b>Check Interval</b>              |   |
|                             | <b>Run once now</b>                |   |
|                             | <b>Domain Restriction</b>          |   |
|                             | <b>POP3 User Settings</b>          |   |
| <b>E-mail Send Settings</b> | <b>E-mail Size Limit</b>           | <p>Introduza o tamanho máximo do E-mail que pode ser enviado em kilobytes. Quando o tamanho da mensagem de correio electrónico é superior a este valor, é exibida uma mensagem de erro e o envio da mensagem é cancelado. Utilize esta definição se tiver definido um Limite de Tamanho de E-mail para o servidor de SMTP. Caso contrário, introduza um valor de 0 (zero) para permitir o envio de mensagens de correio electrónico independentemente do limite de tamanho.</p> |
|                             | <b>Sender Address<sup>*1</sup></b> | <p>Especifique o endereço do remetente para quando a máquina enviar E-mails, tal como o administrador da máquina, de modo a que uma resposta ou um relatório de entrega sem êxito seja enviado para uma pessoa em vez de para a máquina. O endereço do remetente tem de ser correctamente introduzido para a autenticação de SMTP. O comprimento máximo do endereço do remetente é de 256 caracteres.</p>   |
|                             | <b>Signature</b>                   | <p>Introduza a assinatura. A assinatura é texto em formato livre que será apresentado no fim do corpo do E-mail. É frequentemente utilizada para identificação adicional da máquina. O comprimento máximo da assinatura é de 512 caracteres.</p>  |
|                             | <b>Function Defaults</b>           | <p>Mude as predefinições de função na página [<b>Common/Job Default Settings</b>].</p>  |

\*1 Certifique-se preenche os itens.

## 5 Clique em [Submit].

# 3 Preparativos antes da utilização


Este capítulo explica as seguintes operações:

|   |      |
|---|------|
| Colocar papel .....   | 3-2  |
| Precaução para colocar papel .....  | 3-2  |
| Selecionar as Unidades do Alimentador de Papel .....                      | 3-3  |
| Colocar papel na Cassete 1 .....  | 3-4  |
| Colocar papel na Cassete 2 .....  | 3-7  |
| Colocar envelopes ou cartão nas cassetes .....                            | 3-10 |
| Colocar papel no Alimentador de Grande Capacidade .....                   | 3-14 |
| Colocar papel no Alimentador Lateral .....                                | 3-16 |
| Carregamento do insersor .....  | 3-18 |
| Precaução para retirar papel .....  | 3-19 |
| Batente de papel .....  | 3-19 |
| Guia de Empilhamento do Envelope .....                                    | 3-19 |
| Ajustador do Nível da Pilha .....   | 3-20 |
| Unidade de Dobragem (para finalizador de 4000 folhas) .....               | 3-22 |
| Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas) ..... | 3-23 |

## Colocar papel

### Precaução para colocar papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, folheie as folhas antes de as colocar na máquina para as separar ligeiramente, conforme é indicado nos passos seguintes.



Folheie o papel e bata-o ao de leve numa superfície nivelada.

Adicionalmente, tenha os seguintes pontos em conta.

- Se o papel estiver dobrado ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar encravamentos.
- Evite expor papel aberto a níveis de humidade elevados, uma vez que poderá dar origem a problemas. Depois de carregar a bandeja multifunções ou as gavetas, guarde o restante papel na embalagem de armazenamento.
- Deixar papel na cassete por um longo período de tempo pode causar uma descoloração do papel devido ao calor produzido pelo aquecedor da cassete.
- Se a máquina não for utilizada por longos períodos de tempo, proteja o papel da humidade retirando-o das cassetes e fechando-o hermeticamente na respetiva embalagem de armazenamento.

#### ✔ IMPORTANTE

**Se copiar para papel usado (papel já utilizado para impressão), não utilize papel agrafado ou preso com cliques. Isto pode danificar a máquina ou reduzir a qualidade da impressão.**


#### 💡 NOTA

Se utilizar papel especial, tal como papel timbrado, papel com orifícios ou papel previamente impresso com o logótipo ou nome da empresa, consulte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Selecionar as Unidades do Alimentador de Papel

Selecione as unidades do alimentador de papel de acordo com o tamanho e o tipo de papel.



| N.º | Nome      | Tamanho do Papel  | Tipo de papel  | Capacidade                         | Página                      |
|-----|-----------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Cassete 1 | A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Ofício II, Folio, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Personalizado 1 a 4  | Normal, Rugoso, Velino, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8 | 500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )  | <a href="#">página 3-4</a>  |
| 2   | Cassete 2 | A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Personalizado 1 a 4 |  |                                    |                             |
| 3   | Cassete 3 |   |  |                                    |                             |
| 4   | Cassete 4 |   |  |                                    |                             |
| 5   | Cassete 3 | A4, Letter, B5 (Fixado num dos tamanhos.)   | Normal, Rugoso, Velino, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                   | 1500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) | <a href="#">página 3-14</a> |
| 6   | Cassete 4 |   |  |                                    |                             |
| 7   | Cassete 5 |   |  | 3000 folhas (80 g/m <sup>2</sup> ) | <a href="#">página 3-16</a> |


 **NOTA**

- O número de folhas que podem ser colocadas varia consoante o seu ambiente e tipo de papel.
- Não deve usar papel para impressoras de jato de tinta ou qualquer papel com revestimentos especiais. (Tais tipos de papel podem originar atolamentos de papel ou outras falhas.)
- Para uma impressão com maior qualidade, utilize papel colorido especial.

## Colocar papel na Cassete 1

Carregue o papel na cassete. Os procedimentos aqui descritos representam a cassete 1.


### 1 Puxe a cassete totalmente para fora da máquina.



 **NOTA**

Não puxe mais que uma cassete de cada vez.


### 2 Ajuste a guia de comprimento do papel para o tamanho do papel necessário.






**NOTA**


Quando utilizar papel de tamanho Legal, desloque a guia de comprimento do papel para a extremidade esquerda e coloque o papel.



**3 Ajuste a posição das guias de largura do papel situadas dos lados esquerdo e direito da cassete.**



**4 Coloque papel.**




✔ **IMPORTANTE**


- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete.
- [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede o indicador de nível (consulte a ilustração acima).
- Se o papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

**5 Certifique-se de que as guias de comprimento e largura do papel estão bem ajustadas ao papel.**


Se houver uma falha, volte a ajustar as guias ao papel.



**6 Empurre, com cuidado, a cassete novamente para dentro.**



**7 Introduza a indicação na folha de modo a corresponder ao tamanho e tipo de papel a ser colocado.**



## 8 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de Papel] > [Cassete 1]

## 9 Configure a função.

Selecione o tamanho e o tipo de papel.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



### NOTA


O tamanho de papel pode ser automaticamente detetado e selecionado. Consulte o seguinte:

➔ [Seleção de papel \(página 6-21\)](#)

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Colocar papel na Cassete 2


### 1 Puxe a cassete totalmente para fora da máquina.



### NOTA

Não puxe mais que uma cassete de cada vez.


### 2 Ajuste a guia de comprimento do papel para o tamanho do papel necessário.






**NOTA**

Quando utilizar papel de tamanho 12×18", desloque a guia de comprimento do papel para a extremidade esquerda e coloque o papel.




**3 Ajuste a posição das guias de largura do papel situadas dos lados esquerdo e direito da cassete.**




**NOTA**

Quando utilizar papel SRA3/12×18", A3 ou Ledger, ajuste a guia auxiliar em conformidade.



#### 4 Coloque papel.




#### ✓ IMPORTANTE


- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete.  
→ [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede o indicador de nível (consulte a ilustração acima).
- Se o papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

#### 5 Certifique-se de que as guias de comprimento e largura do papel estão bem ajustadas ao papel.


Se houver uma falha, volte a ajustar as guias ao papel.



#### 6 Empurre, com cuidado, a cassete novamente para dentro.



## 7 Introduza a indicação na folha de modo a corresponder ao tamanho e tipo de papel a ser colocado.



## 8 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de Papel] > [Cassete 2]

## 9 Configure a função.

Selecione o tamanho e o tipo de papel.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



### NOTA

O tamanho de papel pode ser automaticamente detetado e selecionado. Consulte o seguinte:


➔ [Seleção de papel \(página 6-21\)](#)

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Colocar envelopes ou cartão nas cassetes

Colocar envelopes ou cartão nas cassetes. Aqui explicaremos os procedimentos para a cassete 1, como exemplo.

## 1 Puxe a Cassete 1 totalmente para fora da máquina.




### NOTA


Não puxe mais que uma cassete de cada vez.

## 2 Remova a guia de alimentação do envelope.

Quando carregar cartão, avance para o passo 5.




## 3 Expanda a alavanca da guia de alimentação do envelope quando carregar envelopes de tamanho superior a Envelope C5, que tem uma largura de 162 mm.




## 4 Fixe a guia de alimentação do envelope conforme mostrado na ilustração.


A ilustração abaixo demonstra que a alavanca da guia de alimentação de envelopes está expandida.



**5 Ajuste a guia de comprimento do papel para o tamanho do papel necessário.**




**6 Ajuste a posição das guias de largura do papel situadas dos lados esquerdo e direito da cassette.**



**7 Coloque o envelope com o lado a ser impresso virado para cima.**

Exemplo: Quando imprimir o endereço.



✓ **IMPORTANTE**

- A forma de alimentação dos envelopes (orientação e direção da face) varia consoante o tipo de envelope. Certifique-se de que os coloca corretamente, de outro modo a impressão poderá ser efetuada na direção incorreta ou na face errada.
- Certifique-se de que os envelopes carregados não excedem o indicador de nível.




**NOTA**

É possível definir cerca de 100 postais ou 30 envelopes.

## 8 **Certifique-se de que as guias de comprimento e largura do papel estão bem ajustadas ao papel.**

Se houver uma falha, volte a ajustar as guias ao papel.



## 9 **Empurre, com cuidado, a Casete 1 novamente para dentro.**

## 10 **Exiba o ecrã.**

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de Papel] > [Casete 1]

## 11 **Configure a função.**

Selecione o tamanho e o tipo de envelope.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 12 **Defina utilizando o controlador da impressora no PC.**

Selecione o tamanho e o tipo de envelope utilizando o controlador da impressora no PC.


➔ [Imprimir em papel de tamanho padronizado \(página 4-4\)](#)

➔ [Imprimir em papel de tamanho não-padronizado \(página 4-6\)](#)


## Colocar papel no Alimentador de Grande Capacidade

Os procedimentos aqui descritos representam a cassete 3.

### 1 Puxe a cassete totalmente para fora da máquina.




### 2 Coloque papel.




#### ✓ IMPORTANTE

- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete.
- ➔ [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel carregado não excede o indicador de nível.

### 3 Empurre, com cuidado, a cassete novamente para dentro.



**4 Introduza a indicação na folha de modo a corresponder ao tamanho e tipo de papel a ser colocado.**



**5 Exiba o ecrã.**

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de Papel] > [Cassete 3]


**6 Configure a função.**

Selecione o tipo de papel.


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Colocar papel no Alimentador Lateral

- 1** Puxe a cassete totalmente para fora da máquina.




- 2** Coloque papel.




### ✓ IMPORTANTE

- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para baixo.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete.  
→ [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel carregado não excede o indicador de nível.

### 3 Empurre, com cuidado, a cassete novamente para dentro.



### 4 Introduza a indicação na folha de modo a corresponder ao tamanho e tipo de papel a ser colocado.



### 5 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições do Disposit.] > [Alimentação de Papel] > [Cassete 5]

### 6 Configure a função.

Selecione o tipo de papel.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Carregamento do insersor


| Item                      | Tamanho do Papel   | Tipo de papel  | N.º de Folhas                     |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Bandeja Insersor 1</b> | A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5R, B5, Folio, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Ofício II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Personalizado 1 a 4 (148 × 210 a 320 × 457 mm) | Normal, Fino, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizado 1 a 8 | 250 folhas (64 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Bandeja Insersor 2</b> |  |  |                                   |

### NOTA


- O número de folhas que podem ser colocadas varia consoante o seu ambiente e tipo de papel.
- Não deve usar papel para impressoras de jato de tinta ou qualquer papel com revestimentos especiais. (Tais tipos de papel podem originar atolamentos de papel ou outras falhas.)

Coloque papel na bandeja Insersor. Aqui, a bandeja insersor 1 é usada como exemplo.

### 1 Ajuste o tamanho da bandeja Insersor.



### 2 Coloque papel.




#### IMPORTANTE

- Coloque o papel com a superfície virada para cima.
- Método de carregamento de papel quando a configuração Brochura está definida; consulte o seguinte:
  - ➔ [Guia de Uso Inglês](#)
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na cassete.
  - ➔ [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel carregado não excede o indicador de nível.  
Superior: Papel normal      Inferior: Papel espesso

## Precaução para retirar papel

### Batente de papel

Quando utilizar papel A3/Ledger ou maior, abra o batente de papel mostrado na figura.




#### NOTA

Quando utilizar o separadora de trabalhos, para a saída, pode, se necessário, abrir o batente de papel no separadora de trabalhos.

### Guia de Empilhamento do Envelope

Para utilizar um envelope, abra a Guia de Empilhamento do Envelope, conforme mostrado abaixo.




## Ajustador do Nível da Pilha


Se a saída de papel estiver significativamente enrolada, pode estender o Ajustador do Nível da Pilha como descrito na figura.

### Bandeja Separadora Trabalhos

#### Estender o Ajustador do Nível da Pilha




#### Restaurar o Ajustador do Nível da Pilha




## Bandeja Troca Interna

### Estender o Ajustador do Nível da Pilha



### Restaurar o Ajustador do Nível da Pilha



## Unidade de Dobragem (para finalizador de 4000 folhas)


No caso de ejetar o número de conjuntos excedendo o limite de armazenamento na unidade de dobragem, retire a bandeja de dobragem.

 **NOTA**


Consulte o seguinte para o número máximo de armazenamento da unidade de dobragem.

➔ [Unidade de dobragem \(para finalizador de 4000 folhas\) \(página 8-15\)](#)

### No caso de ejetar para a bandeja de dobragem



### No caso de ejetar mais do que o limite da bandeja de dobragem



## Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas)


No caso de ejetar um número de conjuntos que exceda o limite de armazenamento na unidade de dobragem, armazene-os na sub-bandeja.

### NOTA


Consulte o seguinte para o número máximo de armazenamento da unidade de dobragem.

➔ [Unidade de Dobragem \(para finalizador de agrafamento de 100 folhas\) \(página 8-16\)](#)

### No caso de ejetar para a bandeja de dobragem



### No caso de ejetar mais do que o limite da bandeja de dobragem



# 4 Imprimir a partir do PC


Este capítulo explica os seguintes tópicos:

|   |      |
|---|------|
| Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora .....       | 4-2  |
| Exibir a Ajuda do controlador da impressora .....                     | 4-3  |
| Alterar as predefinições do controlador da impressora (Windows) ..... | 4-3  |
| Imprimir a partir do PC .....   | 4-4  |
| Imprimir em papel de tamanho padronizado .....                        | 4-4  |
| Imprimir em papel de tamanho não-padronizado .....                    | 4-6  |
| Cancelar impressão a partir de um computador .....                    | 4-9  |
| Imprimir a partir do dispositivo portátil .....                       | 4-10 |
| Imprimir por AirPrint .....   | 4-10 |
| Impressão por Impressão Universal .....                               | 4-10 |
| Impressão por Mopria .....  | 4-10 |
| Impressão com Wi-Fi Direct .....                                      | 4-11 |
| Imprimir com NFC .....  | 4-11 |

# Ecrã Definições de impressão do controlador da impressora

O ecrã de definições de impressão do controlador da impressora permite-lhe configurar uma diversidade de definições relacionadas com a impressão.

## ➔ Printing System Driver User Guide




| N.º | Descrição  |
|-----|--|
| 1   | <p><b>Separador [Impressão Rápida]</b></p> <p>Fornece ícones que podem ser utilizados para uma configuração fácil das funções frequentemente utilizadas. Sempre que clica num ícone, este muda para uma imagem que se assemelha aos resultados de impressão e aplica as definições.</p>  <p><b>Separador [Básico]</b></p> <p>Este separador agrupa funções básicas frequentemente utilizadas. Pode utilizá-lo para configurar o tamanho do papel, destino e impressão frente e verso.</p> <p><b>Separador [Layout]</b></p> <p>Este separador permite-lhe configurar definições para imprimir diversos esquemas, incluindo impressão de brochuras, modo de combinação, impressão de cartazes e escalonamento.</p> <p><b>Separador [Acabamento]</b></p> <p>Este separador permite-lhe configurar definições relacionadas com a finalização dos suportes impressos, incluindo encadernação e agrafamento.</p> <p><b>Separador [Imagem]</b></p> <p>Este separador permite-lhe configurar definições relacionadas com a qualidade dos resultados da impressão.</p> <p><b>Separador [Publicação]</b></p> <p>Este separador permite-lhe criar capas e separadores para trabalhos de impressão e colocar separadores entre folhas de película OHP.</p> <p><b>Separador [Trabalho]</b></p> <p>Este separador permite configurar definições para guardar dados de impressão do computador para a máquina. Os documentos usados com regularidade e outros dados podem ser armazenados na máquina, para uma impressão posterior mais fácil. Visto que os documentos guardados podem ser impressos diretamente da máquina, esta função também é conveniente quando deseja imprimir um documento que não queira que outros vejam.</p> <p><b>Separador [Avançadas]</b></p> <p>Este separador permite configurar as definições para adicionar páginas de texto ou marcas de água aos dados de impressão.</p> |

| N.º | Descrição  |
|-----|--|
| 2   | <b>[Perfis]</b><br>As definições do controlador da impressora podem ser guardadas como um perfil. Os perfis guardados podem ser chamados em qualquer altura. Logo, mostra-se adequado guardar as definições frequentemente utilizadas. |
| 3   | <b>[Repor]</b><br>Clique para reverter as definições para os valores iniciais.   |

## Exibir a Ajuda do controlador da impressora

O controlador da impressora inclui Ajuda. Para conhecer as definições de impressão, abra o ecrã de definições de impressão do controlador da impressora e exiba a Ajuda conforme explicado abaixo.



- 1 Clique no botão [?] situado no canto superior direito do ecrã.
- 2 Clique no item sobre o qual deseja obter informações.



### NOTA

A Ajuda é apresentada, mesmo quando faz clique no item sobre o qual pretende obter informações e prime a tecla [F1] no teclado.

## Alterar as predefinições do controlador da impressora (Windows)

As predefinições do controlador da impressora podem ser alteradas. Ao selecionar as definições frequentemente utilizadas, pode omitir passos no procedimento de impressão. Para obter mais informações sobre as definições, consulte:

➔ [Printing System Driver User Guide](#)


- 1 Clique no botão [Iniciar] no Windows e, de seguida, selecione [Sistema Windows], [Painel de Controlo] e [Dispositivos e Impressoras].**
- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu [Propriedades de impressora] do controlador da impressora.**
- 3 Clique no botão [Básico] no separador [Geral].**
- 4 Selecione as predefinições e clique no botão [OK].**

# Imprimir a partir do PC

Esta seção apresenta o método de impressão utilizando o Printing System Driver.

## NOTA

- Para imprimir o documento a partir de aplicações, instale o controlador da impressora que transferiu para o seu computador a partir do nosso website.
- Em alguns ambientes, as definições atuais são exibidas na parte de baixo do controlador da impressora.



- Quando imprimir cartões ou envelopes, coloque o cartão ou os envelopes na bandeja multifunções antes de realizar o seguinte procedimento.

➔ [Colocar Papel na Bandeja Multifunções \(página 5-7\)](#)

## Imprimir em papel de tamanho padronizado

Se colocou um tamanho de papel incluído nos tamanhos de impressão da máquina, selecione o tamanho do papel no separador **[Básico]** do ecrã de definições de impressão do controlador da impressora.

## NOTA

Especifique o tamanho do papel e o tipo de media para imprimir a partir do painel de operação.


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### 1 Exiba o ecrã.

Clique em **[Ficheiro]** e selecione **[Imprimir]** na aplicação.

### 2 Configure as definições.

1 Selecione a máquina no menu "Impressora" e clique no botão **[Propriedades]**.




2 Selecione o separador **[Básico]**.

- 3 Clique no menu "Tamanho da impressão" e selecione o tamanho do papel a utilizar para imprimir.

Para colocar um papel com um tamanho não incluído nos tamanhos de impressão da máquina, como cartão ou envelopes, é necessário registar o tamanho do papel.

➔ [Imprimir em papel de tamanho não-padronizado \(página 4-6\)](#)

Para imprimir num papel especial, como papel grosso ou transparência, clique no menu "Tipo de suporte" e selecione o tipo de material.



- 4 Clique no botão [OK] para regressar à caixa de diálogo Imprimir.

### 3 Inicie a impressão.

Clique no botão [OK].

## Imprimir em papel de tamanho não-padronizado

Se colocou um tamanho de papel não incluído nos tamanhos de impressão da máquina, registre o tamanho do papel no separador **[Básico]** do ecrã de definições de impressão do controlador da impressora.

O tamanho registado pode ser selecionado no menu "Tamanho da impressão".

### **NOTA**

Para executar a impressão na máquina, defina o tamanho do papel e digite o seguinte:


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 1 Exiba o ecrã.

- 1 Clique no botão **[Iniciar]** no Windows e, de seguida, selecione **[Sistema Windows]**, **[Painel de controlo]** e **[Ver dispositivos e impressoras]**.
- 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do controlador da impressora da máquina e clique no menu **[Propriedades de impressora]** do controlador da impressora.
- 3 Clique no botão **[Preferências]** no separador **[Geral]**.


## 2 Registe o tamanho do papel.

- 1 Clique no separador **[Básico]**.



- 2 Clique no botão **[Tamanho de página...]**.

- 3 Clique no botão **[Novo]**.




- 4 Introduza o tamanho do papel.

- 5 Introduza o nome do papel.

- 6 Clique no botão **[Guardar]**.

7 Clique no botão [OK].

8 Clique no botão [OK].




### 3 Exibe o ecrã de definições da impressão.

Clique em [Ficheiro] e seleccione [Imprimir] na aplicação.


### 4 Seleccione o tamanho e o tipo de papel de tamanho não-padronizado.

1 Seleccione a máquina no menu "Impressora" e clique no botão [Propriedades].



2 Seleccione o separador [Básico].

- 3 Clique no menu "Tamanho da impressão" e selecione o tamanho do papel registado no passo 2.



Para imprimir num papel especial, como papel grosso ou transparência, clique no menu "Tipo de suporte" e selecione o tipo de material.

#### **NOTA**

Se colocou um postal ou um envelope, selecione **[Cartão]** ou **[Envelope]** no menu "Tipo de Media".

- 4 Selecione a fonte de papel no menu "Fonte".
- 5 Clique no botão **[OK]** para regressar à caixa de diálogo Imprimir.

## **5 Inicie a impressão.**

Clique no botão **[OK]**.

## Cancelar impressão a partir de um computador

Para cancelar um trabalho de impressão a ser executado, usando o controlador da impressora antes da impressora iniciar a impressão, realize o seguinte:



### NOTA

Quando cancelar a impressão a partir desta máquina, consulte o seguinte:

➔ [Cancelar trabalhos \(página 5-19\)](#)

- 1** **Clique duas vezes no ícone da impressora (  ) exibido na barra de tarefas no ângulo inferior direito da área de trabalho do Windows para exibir uma caixa de diálogo para a impressora.**
- 2** **Clique no ficheiro cuja impressão pretende cancelar e selecione [Cancelar] no menu "Documento".**

# Imprimir a partir do dispositivo portátil

Esta máquina suporta AirPrint e Mopria. De acordo com o SO e a aplicação suportados, pode imprimir o trabalho a partir de qualquer dispositivo portátil ou computador sem ser necessário instalar um controlador de impressora.

## Imprimir por AirPrint

A AirPrint é uma função de impressão incluída de série no iOS 4.2 e produtos posteriores, e Mac OS X 10.7 e produtos posteriores.

Para usar o AirPrint, certifique-se de que a definição AirPrint está ativada no Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



## Impressão por Impressão Universal

A Impressão Universal é um serviço de impressão fornecido pela Microsoft. Este serviço permite que um utilizador com um Azure Active Directory imprima a partir de uma máquina ligada à Internet.

A máquina pode ser configurada no Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



### NOTA

- Para usar a Impressão Universal, é necessário ter uma licença do Windows ou Microsoft365 e uma conta do Azure Active Directory. Caso contrário, adquira essas licenças e a conta.
- Também é necessário registar a máquina no portal do Azure com antecedência. A máquina pode ser registada num PC ligado à mesma rede.

## Impressão por Mopria

Mopria é um padrão de função de impressão incluído no Android 4.4 ou em produtos posteriores.

O serviço de impressão Mopria precisa de ser instalado e ativado com antecedência.

Para obter detalhes sobre como usar, consulte um site da Mopria Alliance.



## Impressão com Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct é um padrão de rede LAN sem fios criado pela Wi-Fi Alliance. Esta é uma das funções da rede LAN sem fios, sem um ponto de acesso LAN sem fios ou router LAN sem fios. Os dispositivos intermédios podem comunicar diretamente entre pares (peer-to-peer).

O processo de impressão por Wi-Fi Direct é o mesmo que o dos dispositivos portáteis normais.

Ao usar um nome de impressora ou nome Bonjour nas definições de porta das propriedades da estabelecimento impressora, pode imprimir o trabalho especificando o nome na ligação Wi-Fi Direct.

Ao usar um endereço IP para a porta, especifique o endereço IP desta máquina.

## Imprimir com NFC

Quando Wi-Fi e Wi-Fi Direct foram configurados de antemão, a rede entre esta máquina e o dispositivo portátil será configurada tocando simplesmente numa etiqueta NFC.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

# 5 Utilização da máquina

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

|   |      |
|---|------|
| Colocar originais .....   | 5-2  |
| Colocar originais no vidro de exposição .....   | 5-2  |
| Colocar originais no processador de documentos .....  | 5-3  |
| Colocar Papel na Bandeja Multifunções .....   | 5-7  |
| Favoritos .....   | 5-12 |
| Registar Favoritos .....  | 5-13 |
| Revocar Favoritos .....   | 5-13 |
| Editar Favoritos .....  | 5-14 |
| Eliminar Favoritos .....  | 5-14 |
| Registar atalhos (Definições de caixa de documentos, copiar e enviar) .....                       | 5-15 |
| Adicionar atalhos .....   | 5-15 |
| Editar atalhos .....  | 5-16 |
| Eliminar atalhos .....  | 5-16 |
| Copiar .....  | 5-17 |
| Uso Básico .....  | 5-17 |
| Interromper cópia .....   | 5-19 |
| Cancelar trabalhos .....  | 5-19 |
| Método de envio frequentemente utilizado .....  | 5-20 |
| Enviar documento por e-mail .....   | 5-21 |
| Configurar as definições antes do envio .....   | 5-21 |
| Enviar documento digitalizado por e-mail .....  | 5-21 |
| Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador (digitalizar para o PC) ..... | 5-23 |
| Configurar as definições antes do envio .....   | 5-23 |
| Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador .....                         | 5-23 |
| Função Scan to Cloud (TA/UTAX Cloud Capture) .....  | 5-26 |
| Carregar dados digitalizados para o Google Drive .....  | 5-26 |
| Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Multi) .....                                       | 5-29 |
| Cancelar o envio de trabalhos .....   | 5-31 |
| Selecionar e confirmar o destino .....  | 5-32 |
| Especificar destino .....   | 5-32 |
| Escolher a partir do livro de endereços .....   | 5-32 |
| Escolher tecla de toque .....   | 5-34 |
| Escolher a partir de Procurar (Nº) .....  | 5-34 |


## Colocar originais

Coloque os originais no vidro de exposição ou no processador de documentos, dependendo do tipo, volume, função e tamanho originais.

- Vidro de exposição: Coloque a folha, livro, postais e envelopes.
- Processador de Documentos: Coloque os vários originais. Também poderá colocar os originais de dois lados.

## Colocar originais no vidro de exposição

Pode colocar livros ou revistas no vidro de exposição além das folhas originais normais.





- 1 Coloque a face a ser digitalizada virada para baixo.
- 2 Alinhe-os contra as placas indicadoras de tamanho dos originais, com o ângulo esquerdo inferior como o ponto de referência.

### NOTA

- O tamanho A5 é detectado como A4-R. Defina o tamanho do papel para A5 através da tecla de função no painel táctil.  
➔ [Tamanho Original \(página 6-20\)](#)
- Para pormenores sobre a Orientação Original, consulte o seguinte:  
➔ [Orientação original \(página 6-23\)](#)

### Quando coloca envelopes ou cartão no vidro de exposição



- 1 Coloque a face a ser digitalizada virada para baixo.
- 2 Alinhe-os contra as placas indicadoras de tamanho dos originais, com o ângulo esquerdo inferior como o ponto de referência.

### NOTA

- Para mais informações sobre o procedimento de colocação de envelopes ou cartão, consulte o seguinte:
- ➔ [Quando coloca envelopes ou cartão na bandeja multifunções \(página 5-9\)](#)

## ! CUIDADO

Não deixe o processador de documentos aberto, pois existe o risco de ferimentos pessoais.

**✔ IMPORTANTE**

- Não force o processador de documentos ao fechar. A pressão excessiva pode partir o vidro de exposição.
- Quando colocar livros ou revistas na máquina, faça-o com o processador de documentos aberto.

## Colocar originais no processador de documentos

O processador de documentos digitaliza automaticamente cada folha de originais múltiplos. Ambos os lados dos originais de dois versos são digitalizados.

O processador de documentos suporta os seguintes tipos de originais.

| Detalhe              | Processador de Documentos (função automática de 2 faces)  | Processador de documentos (Digitalização dupla DP)   |
|----------------------|---|--|
| <b>Tipo</b>          | DP-7150   | DP-7160<br>DP-7170 (Detecção de original torto, alimentação múltipla e agrafos)  |
| <b>Peso</b>          | 35 a 160 g/m <sup>2</sup><br>(Frente e verso: 50 a 120 g/m <sup>2</sup> )   | 35 a 220 g/m <sup>2</sup><br>(Frente e verso: 50 a 220 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Tamanhos</b>      | Máximo A3/Ledger (297 × 432 mm) (Tamanho longo 297 × 1900 mm) ao Mínimo A6-R/Statement-R (105 × 148 mm)   |  |
| <b>N.º de folhas</b> | Papel normal (80 g/m <sup>2</sup> ), papel reciclado ou papel velino:<br>140 folhas (originais de tamanho misto: 30 folhas)<br>Papel espesso (120 g/m <sup>2</sup> ): 93 folhas<br>Papel artístico: 1 folha | Papel normal (80 g/m <sup>2</sup> ), papel reciclado ou papel velino:<br>320 folhas (A4 ou menos),<br>200 folhas (A3, B4) (Originais de tamanho misto: 30 folhas)<br>Papel espesso (120 g/m <sup>2</sup> ): 180 folhas<br>Papel artístico: 1 folha |


Não utilize o processador de documentos com os seguintes tipos de originais. Caso contrário, os originais poderão ficar encravados ou o processador de documentos pode ficar sujo.

- Originais presos com cliques ou agrafos (Retire os cliques ou os agrafos e alise dobras, rugas ou vincos antes de colocar os originais. Se tal não for efetuado, os originais poderão encravar).
- Originais com fita adesiva ou cola
- Originais com seções cortadas
- Original ondulado
- Originais com dobras (Alise as dobras antes de colocar os originais. Se tal não for efetuado, os originais poderão encravar).
- Papel químico
- Papel enrugado

**✔ IMPORTANTE**


- Antes de colocar os originais, certifique-se que não restam originais na respetiva mesa de saída. Os originais deixados na mesa de saída de originais podem encravar os novos originais.
- Não cause impacto sobre a tampa superior do processador de documentos, como, por exemplo, alinhar os originais na tampa superior. Pode causar um erro no processador de documentos.

## 1 Ajuste o original com as guias.



## 2 Coloque os originais.

- 1 Coloque a face a ser digitalizada (ou a primeira face de originais com duas faces) virada para cima. Introduza a margem de alimentação no processador de documentos o máximo possível. O indicador de original colocado acende-se quando o original está correctamente colocado.




### **NOTA**

Para pormenores sobre a Orientação Original, consulte o seguinte:

➔ [Orientação original \(página 6-23\)](#)

✓ **IMPORTANTE**


- **Certifique-se de que as guias de largura dos originais se encontram ajustadas de acordo com os originais. Se houver uma falha, volte a ajustar as guias de largura do original. O espaço pode causar o encravamento dos originais.**



- **Certifique-se de que os originais colocados não excedem o indicador de nível. Se exceder o nível máximo, os originais poderão encravar.**
- **Os originais com orifícios ou linhas perfuradas devem ser colocados de modo a que os orifícios ou perfurações sejam os últimos elementos a serem digitalizados (não os primeiros).**


- 2 Abra a aba de suporte de originais para se ajustar ao tamanho do conjunto original.

**Processador de documentos (Automático Invertido)/Processador de documentos (Digitalização Dupla)**



**Processador de doc. (Digitalização Dupla com Detecção de original torto, alimentação múltipla e agrafos)**

(Tamanho original: A4/Letter ou inferior)



(Tamanho original: B4/Legal ou superior)



## Colocar Papel na Bandeja Multifunções

A bandeja multifunções comporta até 150 folhas de papel normal (80 g/m<sup>2</sup>).

Para mais informações sobre os tamanhos de papel suportados, consulte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

Para a definição do tipo de papel, consulte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

Certifique-se que utiliza a bandeja multifunções quando estiver a usar outro tipo de papel especial.

### ✔ IMPORTANTE

- Se estiver a utilizar uma gramagem de papel de 106 g/m<sup>2</sup> ou mais, defina o tipo de material para Espesso e defina o peso do papel que está a utilizar.
- Remova cada transparência da bandeja interior à medida que for impressa. Deixar transparências na bandeja interior pode causar um encravamento de papel.


A capacidade da bandeja multifunções é a seguinte.

- Papel Normal A4 ou mais pequeno (80 g/m<sup>2</sup>), papel colorido ou papel reciclado: 150 folhas
- Papel Normal B4 ou maior (80 g/m<sup>2</sup>), papel colorido ou papel reciclado: 50 folhas
- Papel espesso (209 g/m<sup>2</sup>): 10 folhas
- Papel espesso (157 g/m<sup>2</sup>): 50 folhas
- Papel espesso (104,7 g/m<sup>2</sup>): 50 folhas
- Hagaki (Cartão): 30 folhas
- Envelope DL, Envelope C5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6 3/4, Envelope Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 folhas
- Película OHP: 10 folhas
- Revestido: 10 folhas
- Papel de faixa: 488,1 mm a um máximo de 1220 mm: 1 folha (alimentação manual), 10 folhas (quando a bandeja de faixa opcional está colocada)
- Divisores do separador do índice: 15 folhas

### 💡 NOTA


- Quando colocar papel de tamanho personalizado, introduza o tamanho de papel tendo como referência o seguinte:  
➔ *Guia de Uso Inglês*.
- Quando utiliza papel especial como transparências ou papel espesso, selecione o tipo de material tendo como referência o seguinte:  
➔ *Guia de Uso Inglês*.
- O tamanho de papel pode ser automaticamente detetado e selecionado. Consulte o seguinte:  
➔ [Seleção de papel \(página 6-21\)](#)  
➔ *Guia de Uso Inglês*

### 1 Abra a bandeja multifunções.



## 2 Ajuste o tamanho da bandeja multifunções.

Os tamanhos do papel estão marcados na bandeja multifunções.



## 3 Coloque papel.



Insira o papel nas guias de largura de papel na bandeja, até parar.

Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na bandeja multifunções.

➔ [Precaução para colocar papel \(página 3-2\)](#)

### ✓ IMPORTANTE

- Quando colocar o papel, mantenha o lado a ser impresso virado para baixo.
- O papel enrolado deve ser desenrolado antes de ser utilizado.
- Quando carregar a bandeja multifunções com papel, verifique se não sobra papel na bandeja de um trabalho anterior ao colocar o papel. Se tiver sobrado uma pequena quantidade de papel na bandeja multifunções e quiser adicionar mais, retire primeiro o papel que sobrou da bandeja e junte-o ao papel novo antes de colocar o papel na bandeja.
- Se existir uma falha entre o papel e as guias de largura de papel, volte a ajustar as guias ao tamanho do papel, de modo a evitar uma alimentação torta e encravamentos de papel.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede os limites.

## 4 Especifique o tipo de papel colocado na bandeja multifunções utilizando o painel de operação.


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Quando coloca envelopes ou cartão na bandeja multifunções

Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para baixo. Para o procedimento para impressão, consulte:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Exemplo: Quando imprimir o endereço.




- 1 Oufuku hagaki (postal resposta)
- 2 Hagaki (cartões)
- 3 Envelopes de grande dimensão (abra a aba)
- 4 Envelopes de pequena dimensão (feche a aba)

### ✔ IMPORTANTE

- Utilize Oufuku hagaki (postal resposta).
- A forma de alimentação dos envelopes (orientação e direção da face) varia consoante o tipo de envelope. Certifique-se de que os coloca corretamente, de outro modo a impressão poderá ser efetuada na direção incorreta ou na face errada.

### 💡 NOTA


- Quando colocar envelopes na bandeja multifunções, selecione o tipo de envelope tendo como referência o seguinte:  
➔ *Guia de Uso Inglês*.
- Quando colocar cartões na bandeja multifunções, abra o batente conforme demonstrado abaixo.



## Colocar papel de escritório na Bandeja Multifunções


### 1 Prepare o papel.

Ordene as páginas de modo a que a 1.ª página fique na parte de trás.




### 2 Oriente o papel na mesma orientação.

Coloque o lado de impressão do papel virado para baixo, orientado de modo a que as guias fiquem no lado posterior do papel quando este entra.



### 3 Coloque papel.

Coloque papel na bandeja.



Para o procedimento para impressão, consulte:

► **Printing System Driver User Guide**

O papel de escritório deve cumprir as seguintes condições.

| Item                        | Descrição                  |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tamanho do papel            | A4/Letter                  |
| Gramagem do papel           | 136 a 256 g/m <sup>2</sup> |
| Número de separadores       | 1 a 15                     |
| Comprimento dos separadores | 30 mm ou menos             |

## Favoritos

Depois de adicionar funções usadas com frequência aos Favoritos, pode recuperá-las de maneira rápida e fácil. Pode, também, atribuir um nome aos favoritos, de modo a identificá-los facilmente.

Os favoritos seguintes foram pré-registados. Os conteúdos registados podem voltar a ser registados para um uso mais fácil no seu ambiente.

| Nome do favorito       | Descrição  | Registo predefinido   |
|------------------------|--|---|
| ID Card Copy           | Utilize esta opção quando pretender efectuar a cópia de uma carta de condução ou de um cartão de seguro. Quando digitaliza a frente e o verso do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados para uma única folha.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções de cópia</li> <li>Cor: <b>[Monocromático]</b></li> <li>Tamanho Original: <b>[A5]/[Statement]</b></li> <li>Seleção Papel: <b>[Cassete 1]</b></li> <li>Zoom: <b>[100%]</b></li> <li>Apagar Áreas com Sombra: <b>[Ligado]</b></li> </ul>  |
| Eco Copy               | Utilize esta função para poupar o consumo de toner durante a impressão. A impressão a cores muda para preto e branco, com densidade mais clara, para que o consumo de toner possa ser reduzido.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções de cópia</li> <li>Cor: <b>[Monocromático]</b></li> <li>EcoPrint: <b>[Ligada]</b> (Nível <b>[5]</b>)</li> </ul>   |
| Newspaper Copy         | Utilize esta função quando pretender copiar um artigo de jornal, ou outros originais impressos num substrato de cor. Esta ajusta a qualidade da imagem para que a cor do substrato ou o texto no verso não passe para a cópia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções de cópia</li> <li>Cor: <b>[Monocromático]</b></li> <li>Impedir infiltração: <b>[Ligado]</b></li> <li>Ajuste da Densidade do Fundo: <b>[Auto]</b></li> </ul>  |
| Technical Drawing Copy | Utilize esta função quando pretender copiar um desenho que contenha formas contornadas por linhas e gráficos. Utilize esta função quando pretender copiar, a preto e branco, linhas com cores.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções de cópia</li> <li>Cor: <b>[Monocromático]</b></li> <li>Imagem Original: <b>[Texto]</b></li> <li>Nitidez (Todos): <b>[+3]</b></li> <li>Ajuste da Densidade do Fundo: <b>[Auto]</b></li> </ul>   |
| Confidential Stamp     | Utilize esta função para exibir um texto translúcido "Confidencial" no centro do documento.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funções de cópia</li> <li>Cor: <b>[Monocromático]</b></li> <li>Impedir infiltração: <b>[Ligado]</b></li> <li>Selo: <b>[Confidencial]</b></li> <li>Tamanho de fonte: <b>[médio]</b></li> <li>Cor da fonte: <b>[Preto]</b></li> <li>Posição do selo: <b>[Centro]</b></li> <li>Padrão de exibição: <b>[Transparente]</b></li> </ul> |



### NOTA

- Podem ser registadas até 50 funções combinando as funções de cópia e envio nos favoritos.
- Se a administração do início de sessão de utilizador estiver ativa, apenas pode registar funções ao iniciar a sessão com privilégios de administrador.

## Registrar Favoritos

O seguinte procedimento é uma exemplo do registo da função de cópia.

### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [Copiar]
- 2 Selecione [Favoritos] enquanto o modo de cópia é acedido.

### 2 Registe o favorito.

- 1 [Adicionar/Editar] > Selecione um número (01 a 50) para o número do favorito



#### NOTA

Caso se registe num número favorito já registado, exclua o favorito atualmente registado antes de se registar.

- 2 Introduza o novo nome do favorito > [Registrar]

O favorito é registado.

Para exibir um favorito registado no ecrã Início, selecione [Adicionar] no ecrã de confirmação que é exibido.

- 3 Selecione [OK].

## Revocar Favoritos

### 1 Revoque o favorito.

- 1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos] ou selecione o ícone de um favorito.  
Se selecionou o ícone de um favorito, esse favorito será revocado. Se tiver selecionado [Favoritos], avance para o passo 1-2.

- 2 Selecione o número de favorito que pretende revocar.

Selecione [Pesquisar] para introduzir o número de programa (01 a 50) diretamente para revocar.



#### NOTA

Se não for possível revocar o favorito, a Caixa de Documentos ou a sobreposição de formulário especificadas no favorito podem ter sido eliminadas. Verifique a caixa de documentos.

### 2 Execute o favorito.

Coloque os originais > Tecla [Iniciar]



#### NOTA

[Favoritos] pode ser selecionado em cada função para revocar o favorito registado para a função.

## Editar Favoritos

Pode alterar o nome e número do favorito.

### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos]
- 2 Selecione [Adicionar/Editar].

### 2 Edite o favorito.

- 1 Selecione correspondente ao número de favorito (01 a 50) a alterar.
- 2 Selecione [Editar] para alterar o número e o nome do favorito.  
➔ [Registrar Favoritos \(página 5-13\)](#)
- 3 [OK] > [OK]

## Eliminar Favoritos

### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Tecla [Início] > [...] > [Favoritos]
- 2 Selecione [Adicionar/Editar].

### 2 Elimine o favorito.

- 1 Selecione correspondente ao número de favorito (01 a 50) a eliminar.
- 2 [Eliminar] > [Eliminar]

# Registrar atalhos (Definições de caixa de documentos, copiar e enviar)

Pode registar atalhos para acesso fácil às funções frequentemente utilizadas. O nome de uma função associado a um atalho registado pode ser alterado, consoante necessário.

## Adicionar atalhos

O registo dos atalhos é realizado no ecrã básico de cada função.

### 1 Exiba o ecrã básico que pretende registar.

### 2 Registe os atalhos.

#### 1 Selecione [Atalho].

Exiba o menu de atalho.

#### 2 Selecione [Adicionar].



#### 3 Selecione as definições que pretende adicionar > [Próx. >]

#### 4 Introduza o nome do atalho > [Próx. >].

#### **NOTA**

O nome da função será exibido se não inserir uma tecla de atalho.

#### 5 Confirme a entrada.

Selecione [Nome do atalho], [Função] ou [Permissão] para alterar as definições.

#### **NOTA**

[Permissão] é exibido quando a administração de início de sessão de utilizador está ativada.

#### 6 Selecione [Termin.].

O atalho é registado.



## Editar atalhos

### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Selecione [**Atalho**].  
Exiba o menu de atalho.
- 2 Selecione [] (ícone de edição).

### 2 Edite o atalho.

- 1 Selecione a tecla de atalho que pretende editar.
- 2 Selecione [**Editar**].
- 3 Selecione [**Nome de Atalho**] ou [**Função**] > Alterar as definições > [**OK**].
- 4 [**Termin.**] > [**Atualizar**]

## Eliminar atalhos

### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Selecione [**Atalho**].  
Exiba o menu de atalho.
- 2 Selecione [] (ícone de edição).

### 2 Elimine o atalho.



- Selecione a tecla de atalho que pretende eliminar > [**Eliminar**] > [**Eliminar**]

# Copiar

Os procedimentos aqui mencionados representam as operações de cópia básicas e como cancelar a cópia.

## Uso Básico

- 1 Tecla [Início] > [Copiar]**
- 2 Coloque os originais.**



→ [Colocar originais \(página 5-2\)](#)

- 3 Selecione as funções.**

Para configurar as definições para as funções, selecione a Navegação Global.

→ [Acerca das funções disponíveis na máquina \(página 6-2\)](#)


- 4 Utilize as teclas numéricas para inserir a quantidade de cópias.**

Selecione a área para introduzir o número de folhas para exibir o teclado numérico. Ou use [+] ou [-] para inserir o número de folhas. Especifique o número pretendido até 9999.



## 5 Verifique a imagem de pré-visualização.

Selecione o separador **[Pré-visua.]** > **[Pré-visua.]** para mostrar uma imagem de pré-visualização.



➔ [Pré-visualizar originais \(página 2-25\)](#)

## 6 Prima a tecla **[Iniciar]**.

A cópia começa.

### NOTA

Esta funcionalidade permite-lhe reservar o próximo trabalho durante a impressão. Ao utilizar esta função, o original será digitalizado enquanto a máquina estiver a imprimir. Quando o actual trabalho de impressão terminar, o trabalho de cópia reservado é impresso. Se a função "Prioridade Reser. Seg." estiver **[Desligada]**, será apresentado **[Reser. Seg.]**. Selecione **[Reser. Seg.]** e configure as definições necessárias para o trabalho de cópia.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



## Interromper cópia

Esta função permite pausar os trabalhos em progresso sempre que necessitar de fazer cópias imediatamente.

Concluída a interrupção da cópia, a máquina prossegue com os trabalhos de impressão pausados.

### NOTA

- Se a máquina ficar inativa durante 60 segundos no modo interromper cópia, o processo de interrupção de cópia é automaticamente cancelado e a impressão é retomada.  
Pode alterar o atraso até que a interrupção da cópia seja cancelada. Altere o atraso como necessário.  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- A função de interromper cópia pode estar indisponível, consoante o estado de utilização do finalizador de documentos. Neste caso, tente anular a prioridade.  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### 1 Configure as definições.

#### 1 Selecione a tecla [Interromper].

O atual trabalho de impressão é temporariamente interrompido.

#### 2 Coloque os originais na máquina para interromper a cópia, configure as definições de cópia.

### 2 Prima a tecla [Iniciar].

A interrupção da cópia é iniciada.

### 3 Quando a interrupção de cópia terminar, selecione a tecla [Interromper].

A máquina retoma os trabalhos de impressão pausados.

## Cancelar trabalhos

### 1 Selecione tecla [Parar] com o ecrã de cópia em exibição.

### 2 Cancele um trabalho.

#### Quando um trabalho se encontra a ser digitalizado

O trabalho de cópia é cancelado.

#### Quando um trabalho se encontra a ser impresso ou em espera

É apresentado o ecrã Cancelar trabalho. O atual trabalho de impressão é temporariamente interrompido.

Selecione o trabalho que pretende cancelar > [Cancelar] > [Sim]

### NOTA

Se «Prioridade Reservar Seg.» estiver definida para [Desligada], o ecrã Cópia é exibido no ecrã tátil. Em tal caso, selecionar premir a tecla [Parar] ou [Cancelar] cancela o progresso do trabalho de impressão.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Método de envio frequentemente utilizado


Esta máquina pode enviar uma imagem digitalizada como anexo de uma mensagem de E-mail ou para um PC ligado à rede. Para o poder fazer, é necessário registar o remetente e o endereço de destino (destinatário) na rede.

É necessário um ambiente de rede que permita que a máquina se ligue a um servidor de correio de modo a enviar uma mensagem de correio eletrónico. É recomendada a utilização de uma rede local (LAN, Local Area Network) como auxílio para os problemas de segurança e velocidade de transmissão.

Execute os passos seguintes para efetuar o envio básico. Estão disponíveis as seguintes quatro opções:

- Enviar como E-mail (Entrada Endereço E-mail): Envia uma imagem digitalizada do original como um anexo de E-mail.

➔ [Enviar documento por e-mail \(página 5-21\)](#)




- Enviar para pasta (SMB): Armazena uma imagem original digitalizada numa pasta partilhada de qualquer PC.

➔ [Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador \(digitalizar para o PC\) \(página 5-23\)](#)

- Enviar para pasta (FTP): Armazena uma imagem digitalizada do original numa pasta de um servidor de FTP.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



- Digitalização de dados de imagem com TWAIN / WIA: Digitalize o documento usando um programa de aplicação compatível com TWAIN ou WIA.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



### NOTA

- Pode especificar diferentes opções de envio em conjunto.

➔ [Enviar para tipos diferentes de destino \(Envio Multi\) \(página 5-29\)](#)

- A função de fax pode ser utilizada em produtos equipados com a capacidade de fax.

➔ **FAX Operation Guide**

## Enviar documento por e-mail

Ao transmitir utilizando a rede LAN sem fios, selecione a interface dedicada à função de envio de antemão.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Configurar as definições antes do envio


Antes de enviar um e-mail, configure as definições de SMTP e e-mail usando Embedded Web Server RX.

➔ [Definições de E-mail \(página 2-50\)](#)


## Enviar documento digitalizado por e-mail

**1 Tecla [Início] > [Enviar]**

**2 Coloque os originais.**



➔ [Colocar originais \(página 5-2\)](#)



**3 No ecrã de destino para envio, selecione [+] > [E-mail]**

**4 Introduza o endereço de e-mail de destino > [OK]**

Podem ser introduzidos até 256 caracteres.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Se a [Int. Verif. p/ Novo Dest.] estiver definida para [Ligado], é apresentado o ecrã de reintrodução da informação de destino.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Para introduzir vários destinos, selecione [Próximo Destino] e introduza o próximo destino. Podem ser especificados até 100 endereços de E-mail.

É possível registar o endereço de e-mail introduzido no Livro de Endereços ao selecionar [Adic. ao Livro de Ender.]. Pode, também, substituir a informação por um destino previamente registado.

Os destinos podem ser alterados posteriormente.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



### NOTA

- Se [Difusão] estiver definido para [Autorizar], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo está selecionado".
- Se [Difusão] estiver definido para [Proibir], não podem ser introduzidos múltiplos destinos.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 5 Seleccione as funções.

Selecione a Navegação Global para exibir outras funções.

➔ [Enviar \(página 6-6\)](#)



### IMPORTANTE

- [TX Encriptado E-mail] e [Assinatura Digital para E-mail] são apresentadas ao definir S/MIME no Embedded Web Server RX.
  - ➔ Embedded Web Server RX User Guide
- Ao utilizar [TX Encriptado E-mail] e [Assinatura Digital para E-mail], especifique os endereços de e-mail que possuem certificado de encriptação, a partir do livro de endereços. Não é possível configurar o endereço introduzido diretamente com estas funções. Ao introduzir o endereço de e-mail no painel de operação, não pode utilizar estas funções.

## 6 Prima a tecla [Iniciar].



### NOTA

Se a [Confirmação de destino antes de Enviar] estiver definida para [Ligado], é apresentado o ecrã de confirmação.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 7 Prima a tecla [Iniciar].



### NOTA

Quando são especificados vários destinos, é apresentada uma mensagem de confirmação no ecrã. Após a confirmação, seleccione [Sim].

O envio é iniciado.

# Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador (digitalizar para o PC)

Poderá armazenar o documento digitalizado na pasta pretendida num computador.

## Configurar as definições antes do envio

Antes de enviar um documento, configure as seguintes definições.

- Registe o nome do computador e o nome do computador completo  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Registe o nome de utilizador e o nome do domínio  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Crie uma pasta partilhada e registe uma pasta partilhada  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Configure o firewall do Windows  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.


## Enviar um documento para a pasta partilhada desejada num computador

Ao transmitir utilizando a rede LAN sem fios, selecione a interface dedicada à função de envio de antemão.


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### 1 Tecla [Início] > [Enviar]

### 2 Coloque os originais.



➔ [Colocar originais \(página 5-2\)](#)



### 3 No ecrã de destino para envio, selecione [+ ] > [SMB]

### 4 Insira a informação do destino.

- Para procurar uma pasta num PC na rede, selecione [Procurar Pasta a partir da Rede] ou [Procurar Pasta por Nome de Anfitrião].  
Se seleccionar [Procurar Pasta a partir da Rede], pode procurar em todos os PCs na rede um destino.

Se tiver premido [**Procurar Pasta por Nome de Anfitrião**], pode inserir o "Domínio/Grupo de trabalho" e "Nome Anfitrião" para procurar o destino em PCs na rede.

Pode ser exibido um máximo de 500 endereços. Selecione o nome de anfitrião (Nome de PC) que quer especificar no ecrã que aparece e selecione [**OK**]. É exibido o ecrã de introdução de nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão.

Após inserir o nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão do PC de destino, as pastas partilhadas são exibidas. Selecione a pasta que quer especificar e selecione [**OK**]. O endereço da pasta partilhada selecionada está definido.

Selecione a pasta da lista de resultados de procura.

- Para especificar diretamente a pasta SMB, selecione [**Entrada Caminho para Pasta**] e insira cada item.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Se a [**Int. Verif. p/ Novo Dest.**] estiver definida para [**Ligado**], é apresentado o ecrã de reintrodução da informação de destino.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

A seguinte tabela lista os itens a serem definidos.

| Item  | Descrição  | Máx. de caracteres |
|---|--|--------------------|
| <b>Nome de Anfitrião</b> <sup>*1</sup>                | Nome do computador   | Até 256 caracteres |
| <b>Porta</b>  | Número de porta<br>Caso o número da porta não tenha sido especificado, o número predefinido da porta é 445.  | —                  |
| <b>Caminho da Pasta</b>                               | Partilhar nome<br>Por exemplo: scannerdata<br>Se guardar numa pasta na pasta partilhada:<br>nome de partilha\nome da pasta em pasta partilhada   | Até 260 caracteres |
| <b>Nome do Utiliz. de Início Sessão</b> <sup>*2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o nome do computador e o nome do domínio forem iguais:<br/>Nome de utilizador<br/>Por exemplo: james.smith</li> <li>• Se o nome do computador e o nome do domínio forem diferentes:<br/>Nome de domínio\Nome de utilizador<br/>Por exemplo, abcdnet\james.smith</li> </ul> | Até 64 caracteres  |
| <b>Início Sessão Palavra Passe</b>                    | Palavra-passe de início de sessão no Windows<br><b>(Sensível a maiúsculas e minúsculas.)</b>   | Até 128 caracteres |

\*1 Introduza o nome do anfitrião ou o endereço IP.

Para inserir o endereço de IPv6, inclua o endereço dentro de parêntesis retos [ ].  
(Exemplo: [2001:db8:a0b:12f0::10])

\*2 Nome de domínio\Nome de utilizador

Por exemplo, abcdnet\james.smith

Para enviar um documento através de uma interface de rede opcional (IB-51, IB-53, IB-54 ou IB-55), não pode usar "\". Se o nome do computador for diferente do nome do domínio, terá de introduzir o nome de utilizador para início de sessão utilizando "@".

(Exemplo: james.smith@abcdnet)

## 5 Verifique o estado.

### 1 Verifique a informação.

Altere o atraso como necessário.

### 2 Selecione [Teste de Ligação] para verificar a ligação.

É apresentada a mensagem "Ligado." quando a ligação ao destino for corretamente estabelecida. Se for exibida a mensagem "Impossível ligar.", reveja a entrada.

Para introduzir vários destinos, selecione [Próximo Destino] e introduza o próximo destino.

É possível registar a informação introduzida no Livro de Endereços ao selecionar [Adic. ao Livro de Ender.].

#### NOTA

- Se [Difusão] estiver definido para [Autorizar], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo está selecionado".
- Se [Difusão] estiver definido para [Proibir], não podem ser introduzidos múltiplos destinos.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 6 Selecione [OK].

Os destinos podem ser alterados posteriormente.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 7 Selecione as funções.

Selecione a Navegação Global para exibir outras funções.

➔ [Enviar \(página 6-6\)](#)

## 8 Prima a tecla [Iniciar].

#### NOTA

Se a [Confirmação de destino antes de Enviar] estiver definida para [Ligado], é apresentado o ecrã de confirmação.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 9 Prima a tecla [Iniciar].

#### NOTA

Quando são especificados vários destinos, é apresentada uma mensagem de confirmação no ecrã. Após a confirmação, selecione [Sim].

O envio é iniciado.

# Função Scan to Cloud (TA/UTAX Cloud Capture)

O TA/UTAX Cloud Capture é instalado na máquina como uma aplicação padrão.

Utilizando a função de ligação à nuvem, é possível carregar os dados digitalizados na máquina diretamente para os serviços de nuvem. O período de disponibilidade varia consoante o seu plano.

## NOTA

- Para utilizar esta função, deve primeiro configurar as predefinições do TA/UTAX Cloud Capture. Para mais informações sobre as predefinições, consulte o manual no seguinte URL:



<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture>



<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>

- Se o botão **[Scan to Cloud]** não for apresentado, verifique se a aplicação está a ser executada no menu do sistema.  
➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Consulte o manual para saber quais os serviços de nuvem que podem ser ligados. Por exemplo, o procedimento de carregamento para o Google Drive é descrito abaixo.


## Carregar dados digitalizados para o Google Drive

### ✓ IMPORTANTE


É necessário efetuar o registo do fluxo de trabalho e configurar outras definições previamente.

- 1 Coloque os originais.**
- 2 Tecla [Início] > [Scan to Cloud]**

Inicia-se a ligação ao Cloud.




### 3 Inicie sessão na aplicação.



### 4 Clique no botão de fluxo de trabalho [Google Drive].



### 5 Selecione o formato de ficheiro do documento a guardar.




### 6 Selecione a pasta na qual pretende guardar o documento.



## 7 Configure as definições de digitalização.


Se necessário, altere as definições de funcionamento do scanner. Exemplo: Nome do ficheiro



## 8 Selecione [Scan].

O documento é digitalizado e carregado no serviço de nuvem.

Se o carregamento for bem sucedido, será apresentada uma mensagem a dizer "Completed" na janela.




## 9 Selecione [OK].

Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo.

Ativar as definições de notificação permite-lhe receber os resultados da conclusão (êxito ou fracasso) por e-mail.

## Enviar para tipos diferentes de destino (Envio Multi)

É possível especificar destinos que combinem endereços de E-mail, pastas (SMB ou FTP), números de fax e i-FAX. Esta operação é designada por Envio Multi. É útil para enviar para diferentes tipos de destinos (endereços de correio eletrónico, pastas, etc.) numa única operação.



N.º de itens transmitidos: Até 500

Contudo, o número de itens está restringido nas seguintes opções de envio.

- E-mail: Até 100
- Pastas (SMB, FTP): Total de 10 SMB e FTP
- i-FAX: Até 100

Além disso, consoante as definições, pode enviar e imprimir ao mesmo tempo.


Os procedimentos são os mesmos que os utilizados para especificar os destinos dos respetivos tipos. Continue e introduza o endereço de E-mail ou caminho de pasta de modo a serem apresentados na lista de destino. Prima a tecla **[Iniciar]** para iniciar a transmissão para todos os destinos em simultâneo.

### NOTA


- Se os destinos incluírem um fax, as imagens enviadas para todos os destinos serão a preto e branco.
  - Se **[Difusão]** estiver definido para **[Proibir]**, não podem ser introduzidos múltiplos destinos.
- ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### **1** Tecla **[Início]** > **[Enviar]**

### **2** Coloque os originais.



➔ [Colocar originais \(página 5-2\)](#)



### 3 Especifique o destino.



#### NOTA

Se [Difusão] estiver definido para [Autorizar], o destino é exibido após a mensagem "O destino abaixo está selecionado".

O seguinte ecrã é apresentado após a adição do destino.



### 4 Defina as funções.

Selecione a Navegação Global para exibir outras funções.

➔ [Enviar \(página 6-6\)](#)

### 5 Prima a tecla [Iniciar].



#### NOTA

Se a [Confirmação de destino antes de Enviar] estiver definida para [Ligado], é apresentado o ecrã de confirmação.


➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### 6 Prima a tecla [Iniciar].



#### NOTA

Quando são especificados vários destinos, é apresentada uma mensagem de confirmação no ecrã. Após a confirmação, selecione [Sim].



O envio é iniciado.

# Cancelar o envio de trabalhos

- 1** **Selecione a tecla [Parar] com o ecrã de envio em exibição.**
- 2** **Cancele um trabalho.**

## **Quando um trabalho se encontra a ser digitalizado**

É exibida a mensagem Cancelar trabalho.

## **Quando existe um trabalho a ser enviado ou em espera**

É apresentado o ecrã Cancelar trabalho.

Selecione o trabalho que pretende cancelar > **[Cancelar]** > **[Sim]**



### **NOTA**

Selecionar a tecla **[Parar]** não interrompe, temporariamente, um trabalho cujo envio já tenha iniciado.

# Selecionar e confirmar o destino

Esta seção explica como selecionar e confirmar o destino.

## Especificar destino

Selecione o destino usando um dos seguintes métodos exceto introduzir o endereço diretamente:

- Escolher a partir do livro de endereços
  - ➔ [Escolher a partir do livro de endereços \(página 5-32\)](#)
- Escolher a partir do livro de endereços externo  
Para mais informações sobre o livro de endereços externo, consulte o seguinte:
  - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- Selecionar a partir da Tecla de Toque
  - ➔ [Escolher tecla de toque \(página 5-34\)](#)
- Escolher a partir de Procurar (Nº)
  - ➔ [Escolher a partir de Procurar \(Nº\) \(página 5-34\)](#)
- Escolher a partir do FAX
  - ➔ **FAX Operation Guide**

### NOTA

- Pode configurar a máquina de modo a que o ecrã do livro de endereços seja exibido quando seleciona a tecla **[Enviar]**.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Se estiver a usar produtos equipados com a função de fax, pode especificar o destino do fax. Insira o número da outra parte usando o teclado numérico.

## Escolher a partir do livro de endereços

Para mais informações sobre como registar destinos no livro de endereços, consulte o seguinte:

- ➔ *Guia de Uso Inglês*

### **1** No ecrã de destino de envio, seleccione (**ícone Liv. Ends.**).

#### NOTA

Para mais informações sobre o livro de endereços externo, consulte o seguinte:

- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

### **2** **Selecione os destinos.**

Selecione a caixa de verificação para selecionar o destino pretendido na lista. Os destinos selecionados são indicados por uma marca na caixa de verificação. Para usar um livro de endereços no servidor LDAP, seleccione **[Seleção] > [Liv. Ends.] > [Liv. Ends. Extra]**.

Pode alterar a ordem em que os destinos estão listados ao seleccionar **[Nome]** ou **[N.º]**.




**NOTA**

- Para deixar de selecionar, selecione novamente a caixa de verificação e retire o visto.
  - Se [Difusão] estiver definido para [Proibir], não podem ser selecionados múltiplos destinos. Isto também se aplica a um grupo no qual estão registados vários destinos.
- ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

**Procura de destinos**

É possível procurar os destinos registados no livro de endereços. A procura avançada por tipo ou por letra inicial também está disponível.



| Teclas utilizadas | Tipo de pesquisa              | Assuntos pesquisados  |
|-------------------|-------------------------------|---|
| 1                 | Filtro                        | <p>Pesquisa avançada por tipo de destino registado (E-mail, Pasta, Fax, iFax ou Grupo). (Fax: Apenas quando o Kit de FAX opcional está instalado. iFax: Apenas quando o Internet FAX Kit opcional está ativado.)</p> <p>Pode configurar esta função para que os tipos de destino sejam selecionados quando o livro de endereços é exibido. Para mais informações, consulte o seguinte:</p> <p>➔ <i>Guia de Uso Inglês</i></p> |
| 2                 | Procurar (Nº)<br>Proc. (Nome) | <p>Pesquisar por número de endereço ou nome registado. Selecione [Procurar (Nº)] ou [Proc. (Nome)] para alternar entre [Procurar (Nº)] e [Proc. (Nome)].</p>  |

**3 Aceitar o destino > [OK]**

Os destinos podem ser alterados posteriormente.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



**NOTA**

- Para eliminar o destino, selecione [✓] > [🗑️] (ícone de eliminação) para o destino que deseja eliminar > [Eliminar]
  - Pode configurar a predefinição de ordenação do endereço para o livro de endereços.
- ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Escolher tecla de toque


No ecrã de destino de envio, selecione a tecla de toque onde o destino está registado.

### NOTA

Se as teclas de toque para o destino pretendido estiverem ocultas no painel tátil, selecione [▲] ou [▼] para exibir todas as teclas de toque. Este procedimento pressupõe que as teclas de toque já foram registadas.

Para mais informações sobre como adicionar teclas de toque, consulte o seguinte:

➔ [Guia de Uso Inglês](#)



\* A tecla [Nº] tem a mesma função que [Procurar (Nº)] exibida no painel tátil. Utilize-a para introduzir diretamente um número com as teclas numéricas, por exemplo, para especificar um endereço de transmissão através de um número de tecla de toque, ou para acionar um programa armazenado através do número do programa. Para obter informações sobre números de teclas de toque, consulte:


## Escolher a partir de Procurar (Nº)

Aceda ao destino especificando o número de 4 dígitos (0001 a 1000) na tecla de toque.

No ecrã de destino de envio, selecione [Procurar (Nº)] para exibir o ecrã de entrada numérica. Selecione o campo de entrada e use as teclas numéricas para introduzir o número de marcação rápida.

### NOTA

Se tiver introduzido a tecla de toque entre 1 e 3 dígitos, selecione [OK].



# 6 Usar várias funções

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

|  |      |
|--|------|
| Funções disponíveis na máquina .....                             | 6-2  |
| Acerca das funções disponíveis na máquina .....                  | 6-2  |
| Copiar .....   | 6-2  |
| Enviar .....   | 6-6  |
| Caixa Personalizada (Armazenar Ficheiro, Imprimir, Enviar) ..... | 6-10 |
| Pen USB (ficheiro da loja, impressão de documentos) .....        | 6-16 |
| Funções .....  | 6-19 |
| Tamanho Original .....   | 6-20 |
| Seleção de papel .....   | 6-21 |
| Orientação original .....  | 6-23 |
| Agrupar/Deslocar .....   | 6-24 |
| Agrafar/Perfurar .....   | 6-25 |
| Tabuleiro de Saída .....   | 6-30 |
| Cópia/Digitalização de Cartão ID .....                           | 6-32 |
| Alim. Manual Org. (DP) .....                                     | 6-33 |
| Densidade .....  | 6-33 |
| Imagem original .....  | 6-34 |
| EcoPrint .....   | 6-35 |
| Seleção Cores .....  | 6-36 |
| Zoom .....   | 6-36 |
| Frente e verso .....   | 6-39 |
| Formato do ficheiro .....  | 6-42 |
| Separação de Ficheiros .....                                     | 6-43 |
| Resolução da Digitalização .....                                 | 6-43 |

# Funções disponíveis na máquina

## Acerca das funções disponíveis na máquina

Esta máquina proporciona as várias funções disponíveis.

### Copiar

Cada função é exibida no corpo quando a Navegação Global está selecionada.



Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

| Navegação Global  | Função                                   | Descrição  | Página de referência        |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>Finalizar Org./ Papel/</b><br>Configure as definições para originais, papel e acabamentos, como agrupar e agrafar. | <b>Tamanho Original</b>                  | Especifique o tamanho original a digitalizar.  | <a href="#">página 6-20</a> |
|   | <b>Seleção de papel</b>                  | Selecione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.  | <a href="#">página 6-21</a> |
|   | <b>Originais Tamanho Misto</b>           | Digitalizar documentos de diferentes tamanhos que se encontram no processador de documentos em simultâneo.   | —                           |
|   | <b>Orientação original</b>               | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta.   | <a href="#">página 6-23</a> |
|   | <b>Dobrar</b>                            | Dobrar os documentos finalizados.  | —                           |
|   | <b>Agrupar/Deslocar</b>                  | Desloca a saída por página ou conjunto.  | <a href="#">página 6-24</a> |
|   | <b>Agrafar/Perfurar</b>                  | Agrafa ou perfura documentos impressos.  | <a href="#">página 6-25</a> |
|   | <b>Tabuleiro de Saída</b>                | Especifique a bandeja de saída.  | <a href="#">página 6-30</a> |
|   | <b>Cópia/ Digitalização de Cartão ID</b> | Utilize esta opção quando pretender enviar/ copiar uma carta de condução ou de um cartão de seguro. Quando digitaliza a frente e o verso do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados para uma única folha. | <a href="#">página 6-32</a> |
|   | <b>Alim. Manual Org. (DP)</b>            | Documentos de várias folhas, como recibos, podem ser lidos no processador de documentos enquanto ainda estão unidos. Ao colocar um documento no processador de documentos, coloque uma cópia de cada vez.            | <a href="#">página 6-33</a> |


| Navegação Global   | Função                              | Descrição   | Página de referência        |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <p><b>Layout/Editar</b><br/>Configure as definições para impressão frente e verso e selo.</p>  | <b>Zoom</b>                         | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|  | <b>Combinar</b>                     | Combina múltiplas (2-8) folhas de originais em 1 página impressa.   | —                           |
|  | <b>Margem/Centrar</b>               | <p>Margem: Adicione margens (com espaço). Em acréscimo, pode definir a largura da margem e a margem da página do verso.</p> <p>Centrar: Centra a imagem original no papel quando copiar para papel diferente do tamanho original.</p> | —                           |
|  | <b>Eliminar Margem</b>              | Apaga o limite preto formado em redor da imagem.  | —                           |
|  | <b>Apagar Áreas com Sombra</b>      | Ao digitalizar com o processador de documentos aberto, apague a área com sombra adicional.  | —                           |
|  | <b>Brochura</b>                     | Digitalize várias páginas originais e depois imprima cópias de modo a que possam ser dobradas numa única brochura, com uma capa.  | —                           |
|  | <b>Frente e verso</b>               | Produz cópias de duas faces. Pode também criar cópias de um só lado a partir de originais com dois lados.   | <a href="#">página 6-39</a> |
|  | <b>Capa</b>                         | Adiciona uma capa aos documentos finalizados.   | —                           |
|  | <b>Sobreposição Formulário</b>      | Imprime o documento original sobreposto com uma forma ou imagem.  | —                           |
|  | <b>N.º Página</b>                   | Adiciona números de páginas aos documentos finalizados.   | —                           |
|  | <b>Página Memo</b>                  | Proporciona cópias com um espaço para adicionar notas.  | —                           |
|  | <b>Introduzir Folhas/ Capítulos</b> | Introduz uma folha separadora ou faz da primeira página do capítulo a capa durante a impressão frente e verso.  | —                           |
|  | <b>Repetir Imagem</b>               | Cobre uma folha de papel com a imagem original.   | —                           |
|  | <b>Selo do Texto</b>                | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.   | —                           |
|  | <b>Selo de Info. Adicional</b>      | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos.  | —                           |

| Navegação Global   | Função                              | Descrição  | Página de referência        |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>Qualidade da Imagem</b><br/>Configure as definições de densidade, qualidade de cópias e equilíbrio de cores.</p> | <b>Densidade</b>                    | Ajusta a densidade.  | <a href="#">página 6-33</a> |
|  | <b>Imagem original</b>              | Seleciona o tipo da imagem original  | <a href="#">página 6-34</a> |
|  | <b>EcoPrint</b>                     | EcoPrint poupa toner durante a impressão.  | <a href="#">página 6-35</a> |
|  | <b>Nitidez</b>                      | Ajusta a nitidez dos contornos da imagem.  | —                           |
|  | <b>Ajuste da Densidade do Fundo</b> | Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.                          | —                           |
|  | <b>Impedir Infiltração</b>          | Oculta as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino. | —                           |
|  | <b>Contraste</b>                    | Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.                     | —                           |
|  | <b>Apagar cores</b>                 | Apagar cores no documento de origem.   | —                           |

| Navegação Global   | Função   | Descrição   | Página de referência |
|--|--|---|----------------------|
| <p><b>Configuração Avançada</b><br/>Configure as definições para digitalização contínua, cópias de imagem espelho e para a função de Saltar Página em Branco.</p>  | <b>Digitalização Contínua</b>                    | Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho.   | —                    |
|  | <b>Rotação Imagem Auto</b>                       | Roda, automaticamente, a imagem em 90 graus quando os tamanhos do original e o papel colocado são iguais mas com orientações diferentes.                        | —                    |
|  | <b>Negativo</b>                                  | Inverte as partes de preto e branco da imagem para impressão.   | —                    |
|  | <b>Imagem Espelho</b>                            | Copia a imagem espelhada do original.   | —                    |
|  | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>                  | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.  | —                    |
|  | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>                     | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                    |
|  | <b>Substituir Prioridade</b>                     | Suspende o trabalho atual e atribui prioridade a um trabalho novo.  | —                    |
|  | <b>Repetir Cópia</b>                             | Permite as cópias adicionais necessárias após conclusão de um trabalho de cópia.  | —                    |
|  | <b>Ação de Leitura DP</b>                        | Quando o processador de documentos é utilizado, seleciona a função de digitalização para o processador de documentos.   | —                    |
|  | <b>Detetar Alimentação Múltipla de Originais</b> | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se a alimentação múltipla de documentos for detetada, a leitura será automaticamente interrompida.   | —                    |
|  | <b>Detetar Originais Agrafados</b>               | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se um documento agrafado for detetado, a leitura será automaticamente interrompida.                  | —                    |
|  | <b>Detetar Falha na Digitalização</b>            | Se forem detetados defeitos na imagem devido a vincos no papel ou notas autocolantes no documento digitalizado, a digitalização é interrompida automaticamente. | —                    |
|  | <b>Saltar Página em Branco</b>                   | Quando existem páginas em branco num documento digitalizado, esta função salta as páginas em branco e apenas imprime as páginas que não se encontram em branco. | —                    |

## Enviar

Cada função é exibida no corpo quando a Navegação Global está selecionada.



Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

| Navegação Global  | Função                                   | Descrição  | Página de referência        |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>Ori./Formato Dados Envio</b><br>Configure as definições para o tipo de original e formato de ficheiro. | <b>Tamanho Original</b>                  | Especifique o tamanho original a digitalizar.  | <a href="#">página 6-20</a> |
|   | <b>Originais Tamanho Misto</b>           | Digitalizar documentos de diferentes tamanhos que se encontram no processador de documentos em simultâneo.   | —                           |
|   | <b>2 faces/Original Livro</b>            | Selecione o tipo e orientação da encadernação com base no original.  | —                           |
|   | <b>Tamanho de Envio</b>                  | Selecione o tamanho da imagem a enviar.  | —                           |
|   | <b>Orientação original</b>               | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta.   | <a href="#">página 6-23</a> |
|   | <b>Original Longo</b>                    | Efetua a leitura de documentos originais de tamanho longo usando um processador de documentos.   | —                           |
|   | <b>Formato do ficheiro</b>               | Especifique o formato do ficheiro de imagem. O nível de qualidade da imagem também pode ser ajustado.  | <a href="#">página 6-42</a> |
|   | <b>Separação de Ficheiros</b>            | Cria vários ficheiros ao dividir a página dos dados do original digitalizado pelo número de páginas especificado, e envia os ficheiros.  | <a href="#">página 6-43</a> |
|   | <b>Cópia/ Digitalização de Cartão ID</b> | Utilize esta opção quando pretender enviar/ copiar uma carta de condução ou de um cartão de seguro. Quando digitaliza a frente e o verso do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados para uma única folha. | <a href="#">página 6-32</a> |
|   | <b>Alim. Manual Org. (DP)</b>            | Documentos de várias folhas, como recibos, podem ser lidos no processador de documentos enquanto ainda estão unidos. Ao colocar um documento no processador de documentos, coloque uma cópia de cada vez.            | <a href="#">página 6-33</a> |

| Navegação Global   | Função                              | Descrição  | Página de referência                  |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p><b>Qualidade da Imagem</b><br/>Configure as definições de densidade, qualidade de cópias e equilíbrio de cores.</p> | <b>Densidade</b>                    | Ajusta a densidade.  | <a href="#">página 6-33</a>           |
|  | <b>Imagem original</b>              | Seleciona o tipo da imagem original  | <a href="#">página 6-34</a>           |
|  | <b>Resolução da Digitalização</b>   | Selecione a precisão da resolução da digitalização.                                    | <a href="#">página 6-43</a>           |
|  | <b>Resolução TX de Fax</b>          | Selecione a qualidade das imagens quando enviar um FAX.                                | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Seleção Cores</b>                | Selecione a definição de cor.  | <a href="#">página 6-36</a>           |
|  | <b>Nitidez</b>                      | Ajusta a nitidez dos contornos da imagem.  | —                                     |
|  | <b>Ajuste da Densidade do Fundo</b> | Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.                          | —                                     |
|  | <b>Impedir Infiltração</b>          | Oculta as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino. | —                                     |
|  | <b>Contraste</b>                    | Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.                     | —                                     |
|  | <b>Apagar cores</b>                 | Apagar cores no documento de origem.   | —                                     |

| Navegação Global   | Função  | Descrição   | Página de referência                  |
|--|---|---|---------------------------------------|
| <p><b>Configuração Avançada</b></p> <p>Configure as definições para cópia de transmissão, transmissão encriptada e confirmação de tamanho de ficheiro.</p> | <b>Eliminar Margem/Digitalização completa</b>                               | Apaga o limite preto formado em redor da imagem.  | —                                     |
|  | <b>Apagar Áreas com Sombra</b>  | Ao digitalizar com o processador de documentos aberto, apague a área com sombra adicional.          | —                                     |
|  | <b>Zoom</b>   | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a>           |
|  | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>   | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.                  | —                                     |
|  | <b>Transmissão Atrasada Fax</b>   | Defina uma hora de envio.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>  | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                                     |
|  | <b>Digitalização Contínua</b>   | Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho. | —                                     |
|  | <b>Assunto/Corpo E-mail</b>   | Adiciona assunto e corpo ao enviar um documento.  | —                                     |
|  | <b>Assunto/Corpo iFax</b>   | Adiciona assunto e corpo ao enviar um documento por i-FAX.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Transmissão Direta Fax</b>   | Envia o FAX diretamente sem transferir os dados do original para a memória.                         | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Centrar</b>  | Centra a imagem original no papel ao enviar para papel diferente do tamanho original.               | —                                     |
|  | <b>Recepção polling Fax</b>   | Marque o destino e receba documentos para Transmissão Polling armazenados na caixa polling.         | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Enviar e imprimir</b>  | Imprime uma cópia do documento a ser enviado.   | —                                     |
|  | <b>Enviar e armazenar</b>   | Armazena uma cópia do documento a ser enviado numa Caixa Personalizada.                             | —                                     |
|  | <b>TX Cifrado FTP</b>   | Encripta as imagens quando a enviar através de FTP.   | —                                     |
|  | <b>Certificado de Encriptação</b>   | Envia um e-mail encriptado através do certificado eletrónico.                                       | —                                     |
| <b>Definir Assinatura Digital para E-mail</b>  | Adicione uma assinatura digital ao email através do certificado eletrónico. | —   |                                       |
| <b>Selo do Texto</b>   | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.                             | —   |                                       |

| Navegação Global  | Função   | Descrição   | Página de referência                  |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <p><b>Configuração Avançada</b><br/>Configure as definições para cópia de transmissão, transmissão encriptada e confirmação de tamanho de ficheiro.</p> | <b>Selo de Info. Adicional</b>                   | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos.  | —                                     |
|   | <b>Melhoramento Escrita Manual</b>               | Realce os textos em escrita manual e linhas alterando a cor para a especificada.  | —                                     |
|   | <b>Confirmação do Tamanho do Ficheiro</b>        | Verifica o tamanho do ficheiro antes de enviar/armazenar o original.  | —                                     |
|   | <b>Relatório de TX de Fax</b>                    | Imprima um relatório dos resultados da transmissão de FAX.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|   | <b>Detetar Alimentação Múltipla de Originais</b> | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se a alimentação múltipla de documentos for detetada, a leitura será automaticamente interrompida.   | —                                     |
|   | <b>Detetar Originais Agrafados</b>               | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se um documento agrafado for detetado, a leitura será automaticamente interrompida.                  | —                                     |
|   | <b>Detetar Falha na Digitalização</b>            | Se forem detetados defeitos na imagem devido a vincos no papel ou notas autocolantes no documento digitalizado, a digitalização é interrompida automaticamente. | —                                     |
|   | <b>Saltar Página em Branco</b>                   | Quando há páginas em branco num documento digitalizado, esta função ignora as páginas em branco e envia apenas as páginas que não estão em branco.              | —                                     |

## Caixa Personalizada (Armazenar Ficheiro, Imprimir, Enviar)

Cada função é exibida no corpo quando a Navegação Global está selecionada.



Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

### Armazenar Ficheiro

| Navegação Global   | Função                                    | Descrição   | Página de referência        |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Funções</b><br>Configure as definições quando armazenar o documento na Caixa Personalizada. | <b>Tamanho Original</b>                   | Especifique o tamanho original a digitalizar.   | <a href="#">página 6-20</a> |
|  | <b>Originais Tamanho Misto</b>            | Digitalizar documentos de diferentes tamanhos que se encontram no processador de documentos em simultâneo.  | —                           |
|  | <b>2 faces/Original Livro</b>             | Selecione o tipo e orientação da encadernação com base no original.   | —                           |
|  | <b>Orientação original</b>                | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta.  | <a href="#">página 6-23</a> |
|  | <b>Tamanho de Armazenamento</b>           | Selecione o tamanho da imagem a ser armazenada.   | —                           |
|  | <b>Alim. Manual Org. (DP)</b>             | Documentos de várias folhas, como recibos, podem ser lidos no processador de documentos enquanto ainda estão unidos. Ao colocar um documento no processador de documentos, coloque uma cópia de cada vez. | <a href="#">página 6-33</a> |
|  | <b>Impedir Infiltração</b>                | Oculta as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino.  | —                           |
|  | <b>Densidade</b>                          | Ajusta a densidade.   | <a href="#">página 6-33</a> |
|  | <b>Imagem original</b>                    | Selecione o tipo da imagem original   | <a href="#">página 6-34</a> |
|  | <b>Resolução da Digitalização</b>         | Selecione a precisão da resolução da digitalização.   | <a href="#">página 6-43</a> |
|  | <b>Seleção Cores</b>                      | Selecione a definição de cor.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|  | <b>Apagar cores</b>                       | Apagar cores no documento de origem.  | —                           |
| <b>Nitidez</b>   | Ajusta a nitidez dos contornos da imagem. | —   |                             |

| Navegação Global   | Função   | Descrição   | Página de referência        |
|--|--|---|-----------------------------|
| <p><b>Funções</b><br/>Configure as definições quando armazenar o documento na Caixa Personalizada.</p>  | <b>Ajuste da Densidade do Fundo</b>              | Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.   | —                           |
|  | <b>Zoom</b>                                      | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|  | <b>Centrar</b>                                   | Centra a imagem original no papel ao armazenar em papel diferente do tamanho original.  | —                           |
|  | <b>Eliminar Margem/ Digitalização completa</b>   | Apaga o limite preto formado em redor da imagem.  | —                           |
|  | <b>Apagar Áreas com Sombra</b>                   | Ao digitalizar com o processador de documentos aberto, apague a área com sombra adicional.  | —                           |
|  | <b>Digitalização Contínua</b>                    | Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho.   | —                           |
|  | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>                  | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.  | —                           |
|  | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>                     | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                           |
|  | <b>Detetar Alimentação Múltipla de Originais</b> | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se a alimentação múltipla de documentos for detetada, a leitura será automaticamente interrompida.   | —                           |
|  | <b>Detetar Originais Agrafados</b>               | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se um documento agrafado for detetado, a leitura será automaticamente interrompida.                  | —                           |
|  | <b>Detetar Falha na Digitalização</b>            | Se forem detetados defeitos na imagem devido a vincos no papel ou notas autocolantes no documento digitalizado, a digitalização é interrompida automaticamente. | —                           |
|  | <b>Saltar Página em Branco</b>                   | Quando há páginas em branco num documento digitalizado, esta função ignora as páginas em branco e armazena apenas as páginas que não estão em branco.           | —                           |
|  | <b>Contraste</b>                                 | Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.  | —                           |

## Imprimir

| Navegação Global  | Função   | Descrição   | Página de referência        |
|---|--|---|-----------------------------|
| <p><b>Funções</b><br/>Configure as definições para a seleção de papel e impressão frente e verso quando imprimir a partir da Caixa Personalizada.</p> | <b>Seleção de papel</b>  | Selecione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.   | <a href="#">página 6-21</a> |
|   | <b>Agrupar/Deslocar</b>  | Desloca a saída por página ou conjunto.   | <a href="#">página 6-24</a> |
|   | <b>Tabuleiro de Saída</b>                                      | Especifique a bandeja de saída.   | <a href="#">página 6-30</a> |
|   | <b>Agrafar/Perfurar</b>  | Agrafa ou perfura documentos impressos.   | <a href="#">página 6-25</a> |
|   | <b>Combinar</b>  | Combina múltiplas (2-8) folhas de originais em 1 página impressa.   | —                           |
|   | <b>Frente e verso</b>  | Imprime originais de uma face ou de livro aberto para 2 faces, ou originais de 2 faces ou de livro aberto para 1 face.  | <a href="#">página 6-39</a> |
|   | <b>Margem/Centrar</b>  | <p>Margem: Adicione margens (com espaço). Em acréscimo, pode definir a largura da margem e a margem da página do verso.</p> <p>Centrar: Centra a imagem original no papel quando copiar para papel diferente do tamanho original.</p> | —                           |
|   | <b>N.º Página</b>  | Adiciona números de páginas aos documentos finalizados.   | —                           |
|   | <b>Brochura</b>  | Imprimir ficheiro de modo a que possa ser dobrado numa única brochura com capa.   | —                           |
|   | <b>Sobreposição Formulário</b>                                 | Imprime o documento original sobreposto com uma forma ou imagem.  | —                           |
|   | <b>Capa</b>  | Adiciona uma capa aos documentos finalizados.   | —                           |
|   | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>                                   | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                           |
|   | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>                                | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.  | —                           |
|   | <b>EcoPrint</b>  | EcoPrint poupa toner durante a impressão.   | <a href="#">página 6-35</a> |
|   | <b>Substituir Prioridade</b>                                   | Suspende o trabalho atual e atribui prioridade a um trabalho novo.  | —                           |
|   | <b>Eliminar após Impressão</b>                                 | Elimina, automaticamente, um documento da caixa assim que a impressão estiver concluída.  | —                           |
|   | <b>Zoom</b>  | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|   | <b>Dobrar</b>  | Dobrar os documentos finalizados.   | —                           |
| <b>Selo do Texto</b>  | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.                | —   |                             |
| <b>Selo de Info. Adicional</b>  | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos. | —   |                             |

| Navegação Global   | Função                              | Descrição  | Página de referência        |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <p><b>Qualidade da Imagem</b><br/>Configure as definições de densidade, qualidade de cópias e equilíbrio de cores.</p> | <b>Densidade</b>                    | Ajusta a densidade.  | <a href="#">página 6-33</a> |
|  | <b>Imagem original</b>              | Seleciona o tipo da imagem original  | <a href="#">página 6-34</a> |
|  | <b>Nitidez</b>                      | Ajusta a nitidez dos contornos da imagem.  | —                           |
|  | <b>Ajuste da Densidade do Fundo</b> | Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.                          | —                           |
|  | <b>Impedir Infiltração</b>          | Oculta as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino. | —                           |
|  | <b>Contraste</b>                    | Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.                     | —                           |


**Enviar**

| Navegação Global   | Função   | Descrição   | Página de referência                  |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Funções</b><br>Configure as definições para o formato de ficheiro e transmissão de FAX quando enviar a partir da Caixa Personalizada. | <b>Formato do ficheiro</b>   | Especifique o formato do ficheiro de imagem. O nível de qualidade da imagem também pode ser ajustado.                                   | <a href="#">página 6-42</a>           |
|  | <b>Tamanho de Envio</b>  | Selecione o tamanho da imagem a enviar.   | —                                     |
|  | <b>Centrar</b>   | Centra a imagem original no papel ao enviar para papel diferente do tamanho original.   | —                                     |
|  | <b>Resolução TX de Fax</b>   | Selecione a qualidade das imagens quando enviar um FAX.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>                                      | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.  | —                                     |
|  | <b>Transmissão Atrasada Fax</b>                                      | Defina uma hora de envio.   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>   | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                                     |
|  | <b>Assunto/Corpo E-mail</b>  | Adiciona assunto e corpo ao enviar um documento.  | —                                     |
|  | <b>Assunto/Corpo iFax</b>  | Adiciona assunto e corpo ao enviar um documento por i-FAX.  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
|  | <b>Eliminar após Transmissão</b>                                     | Elimina, automaticamente, um documento da caixa assim que a transmissão estiver concluída.  | —                                     |
|  | <b>TX Cifrado FTP</b>  | Encripta as imagens quando a enviar através de FTP.   | —                                     |
|  | <b>Certificado de Encriptação</b>                                    | Envia um e-mail encriptado através do certificado eletrónico.   | —                                     |
|  | <b>Definir Assinatura Digital para E-mail</b>                        | Adicione uma assinatura digital ao email através do certificado eletrónico.   | —                                     |
|  | <b>Zoom</b>  | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a>           |
|  | <b>Separação de Ficheiros</b>  | Cria vários ficheiros ao dividir a página dos dados do original digitalizado pelo número de páginas especificado, e envia os ficheiros. | <a href="#">página 6-43</a>           |
|  | <b>Selo do Texto</b>   | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.   | —                                     |
| <b>Selo de Info. Adicional</b>   | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos.       | —   |                                       |
| <b>Confirmação do Tamanho do Ficheiro</b>  | Verifica o tamanho do ficheiro antes de enviar/armazenar o original. | —   |                                       |

| Navegação Global   | Função   | Descrição   | Página de referência  |
|--|--|---|---|
| <p><b>Funções</b><br/>Configure as definições para o formato de ficheiro e transmissão de FAX quando enviar a partir da Caixa Personalizada.</p> | <p><b>Relatório de TX de Fax</b></p>   | <p>Imprima um relatório dos resultados da transmissão de FAX.</p>   | <p>Consulte <b>FAX Operation Guide</b>.</p>   |
| <p><b>Qualidade da Imagem</b><br/>Configure as definições de densidade, qualidade de cópias e equilíbrio de cores.</p>                           | <p><b>Densidade</b></p> <p><b>Imagem original</b></p> <p><b>Resolução</b></p> <p><b>Seleção Cores</b></p> <p><b>Nitidez</b></p> <p><b>Ajuste da Densidade do Fundo</b></p> <p><b>Impedir Infiltração</b></p> <p><b>Contraste</b></p> | <p>Ajusta a densidade.</p> <p>Seleciona o tipo da imagem original</p> <p>Selecione a precisão da resolução da digitalização.</p> <p>Selecione a definição de cor.</p> <p>Ajusta a nitidez dos contornos da imagem.</p> <p>Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.</p> <p>Oculta as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino.</p> <p>Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.</p> | <p><a href="#">página 6-33</a></p> <p><a href="#">página 6-34</a></p> <p><a href="#">página 6-43</a></p> <p><a href="#">página 6-36</a></p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |

## Pen USB (ficheiro da loja, impressão de documentos)

Cada função é exibida no corpo quando a Navegação Global está selecionada.



Para obter informações sobre cada função, consulte a tabela abaixo.

### Armazenar Ficheiro

| Navegação Global  | Função                                    | Descrição   | Página de referência        |
|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Funções</b><br>Configure as definições para a seleção de cor e do nome do documento quando armazenar o documento na pen USB. | <b>Tamanho Original</b>                   | Especifique o tamanho original a digitalizar.   | <a href="#">página 6-20</a> |
|   | <b>Originais Tamanho Misto</b>            | Digitalizar documentos de diferentes tamanhos que se encontram no processador de documentos em simultâneo.  | —                           |
|   | <b>2 faces/Original Livro</b>             | Selecione o tipo e orientação da encadernação com base no original.   | —                           |
|   | <b>Orientação original</b>                | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta.  | <a href="#">página 6-23</a> |
|   | <b>Tamanho de Armazenamento</b>           | Selecione o tamanho da imagem a ser armazenada.   | —                           |
|   | <b>Alim. Manual Org. (DP)</b>             | Documentos de várias folhas, como recibos, podem ser lidos no processador de documentos enquanto ainda estão unidos. Ao colocar um documento no processador de documentos, coloque uma cópia de cada vez. | <a href="#">página 6-33</a> |
|   | <b>Impedir Infiltração</b>                | Ocultas as cores do fundo e a infiltração da imagem quando digitaliza um original fino.   | —                           |
|   | <b>Densidade</b>                          | Ajusta a densidade.   | <a href="#">página 6-33</a> |
|   | <b>Imagem original</b>                    | Selecione o tipo da imagem original   | <a href="#">página 6-34</a> |
|   | <b>Resolução da Digitalização</b>         | Selecione a precisão da resolução da digitalização.   | <a href="#">página 6-43</a> |
|   | <b>Seleção Cores</b>                      | Selecione a definição de cor.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|   | <b>Apagar cores</b>                       | Apagar cores no documento de origem.  | —                           |
| <b>Nitidez</b>  | Ajusta a nitidez dos contornos da imagem. | —   |                             |

| Navegação Global  | Função   | Descrição   | Página de referência        |
|---|--|---|-----------------------------|
| <p><b>Funções</b><br/>Configure as definições para a seleção de cor e do nome do documento quando armazenar o documento na pen USB.</p> | <b>Ajuste da Densidade do Fundo</b>              | Retira o fundo escuro dos originais, como no caso de jornais.   | —                           |
|   | <b>Zoom</b>                                      | Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.   | <a href="#">página 6-36</a> |
|   | <b>Centrar</b>                                   | Centra a imagem original no papel ao armazenar em papel diferente do tamanho original.  | —                           |
|   | <b>Eliminar Margem/ Digitalização completa</b>   | Apaga o limite preto formado em redor da imagem.  | —                           |
|   | <b>Apagar Áreas com Sombra</b>                   | Ao digitalizar com o processador de documentos aberto, apague a área com sombra adicional.  | —                           |
|   | <b>Digitalização Contínua</b>                    | Digitaliza um elevado número de originais em séries separadas e, em seguida, produz um só trabalho.   | —                           |
|   | <b>Entrada Nome Ficheiro</b>                     | Adiciona um nome de ficheiro.   | —                           |
|   | <b>Formato do ficheiro</b>                       | Especifique o formato do ficheiro de imagem. O nível de qualidade da imagem também pode ser ajustado.   | <a href="#">página 6-42</a> |
|   | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>                  | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.  | —                           |
|   | <b>Separação de Ficheiros</b>                    | Cria vários ficheiros ao dividir a página dos dados do original digitalizado pelo número de páginas especificado, e envia os ficheiros.                         | <a href="#">página 6-43</a> |
|   | <b>Selo do Texto</b>                             | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.   | —                           |
|   | <b>Selo de Info. Adicional</b>                   | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos.  | —                           |
|   | <b>Melhoramento Escrita Manual</b>               | Realce os textos em escrita manual e linhas alterando a cor para a especificada.  | —                           |
|   | <b>Detetar Alimentação Múltipla de Originais</b> | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se a alimentação múltipla de documentos for detetada, a leitura será automaticamente interrompida.   | —                           |
|   | <b>Detetar Originais Agrafados</b>               | Ao ler um documento a partir do processador de documentos, se um documento agrafado for detetado, a leitura será automaticamente interrompida.                  | —                           |
|   | <b>Detetar Falha na Digitalização</b>            | Se forem detetados defeitos na imagem devido a vincos no papel ou notas autocolantes no documento digitalizado, a digitalização é interrompida automaticamente. | —                           |

| Navegação Global  | Função                         | Descrição   | Página de referência |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>Funções</b><br>Configure as definições para a seleção de cor e do nome do documento quando armazenar o documento na pen USB. | <b>Saltar Página em Branco</b> | Quando há páginas em branco num documento digitalizado, esta função ignora as páginas em branco e armazena apenas as páginas que não estão em branco. | —                    |
|   | <b>Contraste</b>               | Poderá ajustar o contraste entre áreas claras e escuras da imagem.  | —                    |
|   | <b>Original Longo</b>          | Efetua a leitura de documentos originais de tamanho longo usando um processador de documentos.  | —                    |

## Imprimir

| Navegação Global  | Tecla de função   | Descrição  | Página de referência        |
|---|---|--|-----------------------------|
| <b>Funções</b><br>Configure as definições para a seleção de papel e impressão frente e verso quando imprimir a partir da pen USB. | <b>Seleção de papel</b>   | Selecione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.                        | <a href="#">página 6-21</a> |
|   | <b>Agrupar/Deslocar</b>   | Desloca a saída por página ou conjunto.  | <a href="#">página 6-24</a> |
|   | <b>Tabuleiro de Saída</b>   | Especifique a bandeja de saída.  | <a href="#">página 6-30</a> |
|   | <b>Agrafar/Perfurar</b>   | Agrafa ou perfura documentos impressos.  | <a href="#">página 6-25</a> |
|   | <b>Frente Verso</b>   | Imprima um documento em folhas de 1 face ou 2 faces.   | <a href="#">página 6-39</a> |
|   | <b>Margem</b>   | Adicione margens (com espaço). Em acréscimo, pode definir a largura da margem e a margem da página do verso. | —                           |
|   | <b>Aviso Conclusão Trabalho</b>   | Envia aviso, por mensagem de correio eletrónico, sobre a conclusão de um trabalho.                           | —                           |
|   | <b>EcoPrint</b>   | EcoPrint poupa toner durante a impressão.  | <a href="#">página 6-35</a> |
|   | <b>Substituir Prioridade</b>  | Suspende o trabalho atual e atribui prioridade a um trabalho novo.   | —                           |
|   | <b>Dobrar</b>   | Dobrar os documentos finalizados.  | —                           |
|   | <b>Selo do Texto</b>  | Pode adicionar um selo do texto aos documentos.  | —                           |
|   | <b>Selo de Info. Adicional</b>  | Pode adicionar um selo de informação adicional aos documentos.   | —                           |
|   | <b>Palavra-passe do PDF Cifrada</b>   | Introduza uma palavra-passe pré-atribuída para imprimir os dados do PDF.                                     | —                           |
|   | <b>Impressão JPEG/ TIFF</b>   | Selecione o tamanho da imagem quando imprimir ficheiros JPEG ou TIFF.  | —                           |
| <b>Ajuste Imagem XPS</b>  | Reduz ou aumenta o tamanho da imagem para se enquadrar no tamanho de papel selecionado quando imprimir um ficheiro XPS. | —  |                             |

# Funções

Nas páginas que explicam uma função conveniente, os modos nos quais tal função pode ser utilizada são indicados por ícones.

| Ícone  | Descrição   |
|--|---|
|  Copiar<br>Org./Papel /Finalizar    | O acesso à função é indicado pelos ícones.<br>Exemplo: Selecione <b>[Finalizar Org./Papel/]</b> no ecrã Copiar para usar a função.    |
|  Enviar<br>Ori./Formato Dados Envio | O acesso à função é indicado pelos ícones.<br>Exemplo: Selecione <b>[Ori./Formato Dados Envio]</b> no ecrã Enviar para usar a função. |
|  Caixa Personalizada<br>Funções     | O acesso à função é indicado pelos ícones.<br>Exemplo: Selecione <b>[Funções]</b> no ecrã Caixa Personalizada para usar a função.     |
|  Pen USB<br>Funções                 | O acesso à função é indicado pelos ícones.<br>Exemplo: Selecione <b>[Funções]</b> no ecrã Pen USB para usar a função.                 |

## Tamanho Original

Org./Papel  
/FinalizarOri./Formato  
Dados Envio

Funções



Funções

Especifique o tamanho original a digitalizar.

Selecione [**Automático (Processador de documentos)**], [**Métrica**], [**Polegada**], [**Outros**] ou [**Entrada Tamanho**] para selecionar o tamanho do original.

| Item  | Valor   | Descrição   |
|---|---|---|
| <b>Automático (Processador de documentos)</b> | —   | Detete o tamanho do original automaticamente.   |
| <b>Métrica</b>                                | A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 x 340 mm   | Selecione a partir dos tamanhos padrão da série Métrica.  |
| <b>Polegada</b>                               | Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" x 15", Ofício II   | Selecione a partir dos tamanhos padrão da série Polegada.   |
| <b>Outros</b>                                 | 8K, 16K-R, 16K, Hagaki (Cartão), Oufukuhagaki (Postal resposta), Personalizado 1-4 <sup>*1</sup>  | Selecione a partir de tamanhos padrão especiais e de tamanhos personalizados.   |
| <b>Entrada Tamanho</b>                        | Métrica<br>X: 50 a 432 mm (em aumentos de 1 mm)<br>Y: 50 a 297 mm (em aumentos de 1 mm)<br><br>Polegada<br>X: 2,00 a 17,00" (em aumentos de 0,01")<br>Y: 2,00 a 11,69" (em aumentos de 0,01") | Introduza o tamanho não incluído nos tamanhos padrão. <sup>*2</sup><br>Quando tiver selecionando [ <b>Entrada Tamanho</b> ], selecione [ <b>+</b> ] ou [ <b>-</b> ] para definir os tamanhos de "X" (horizontal) e "Y" (vertical). Selecione o campo de entrada para usar as teclas numéricas para entrada. |

\*1 Para obter instruções sobre como especificar o tamanho de original personalizado, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

\*2 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para mais informações, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*



### NOTA

Certifique-se de especificar sempre o tamanho do original quando usa um original de tamanho personalizado.

## Seleção de papel

Org./Papel  
/Finalizar

Funções



Funções

Selecione a cassete ou bandeja multifunções que contém o tamanho de papel necessário.

Selecione de [1] (Cassete 1) a [5] (Cassete 5) para utilizar o papel presente em tal cassete.

Se **[Auto]** estiver selecionado, o papel correspondente ao tamanho do original é automaticamente selecionado.



### NOTA

- Especifique, de antemão, o tamanho e tipo de papel colocado na cassete.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- As Cassetes depois da Cassete 2 são exibidas quando o alimentador de papel opcional está instalado.

No caso de alterar o tamanho do papel e o tipo de media da bandeja multifunções, selecione **[Mudar Definições Bandeja Multifunções]** e altere o Tamanho Papel e o Tipo Media. Os tamanhos e tipos de papel disponíveis são exibidos na tabela em baixo.

| Item             |                 | Valor   | Descrição   |
|------------------|-----------------|---|---|
| Tamanho do Papel | Métrica         | A3 <sup>*1*2</sup> , A4-R <sup>*1*2</sup> , A4 <sup>*1*2</sup> , A5-R <sup>*1*2</sup> , A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1*2</sup> , B4 <sup>*1*2</sup> , B5-R <sup>*1*2</sup> , B5 <sup>*1*2</sup> , B6 <sup>*1*2</sup> , Folio <sup>*1*2</sup> , 216 × 340 mm, SRA3 <sup>*1*2</sup>                      | Selecione a partir do tamanho padrão Métrica.   |
|                  | Polegada        | Ledger <sup>*1*2</sup> , Letter-R <sup>*1*2</sup> , Letter <sup>*1*2</sup> , Legal <sup>*1*2</sup> , Statement <sup>*1*2</sup> , 12" × 18" <sup>*1*2</sup> , Executive, Ofício II   | Selecione a partir do tamanho padrão Polegada.  |
|                  | Outros          | 8K, 16K-R, 16K, ISO5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), <sup>*1*2</sup> , Oufukuhagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Personalizado 1-4 <sup>*3</sup> | Selecione a partir de tamanhos padrão especiais e de tamanhos personalizados.               |
|                  | Entrada Tamanho | Métrica<br>X: 148 a 457 mm (em aumentos de 1 mm)<br>Y: 98 a 320 mm (em aumentos de 1 mm)  | Polegada<br>X: 5,83 a 18" (em aumentos de 0,01")<br>Y: 3,86 a 12,60" (em aumentos de 0,01") |
| Tipo Media       |                 | Normal, Transparência, Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso <sup>*5</sup> , Bond, Cartão, Cor, Perfurado <sup>*5</sup> , Timbrado <sup>*5</sup> , Espesso, Envelope, Revestido, Alta Qualidade, Separadores de índice, Personalizado 1-8 <sup>*6</sup>                                  |   |

\*1 Tamanho do papel detetado automaticamente na cassete.

\*2 Tamanho do papel detetado automaticamente na Bandeja Multifunções..

\*3 Para instruções sobre como especificar o tamanho de papel personalizado, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

\*4 As unidades de entrada podem ser alteradas no Menu Sistema. Para mais informações, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

\*5 Para imprimir em papel pré-impresso, perfurado ou timbrado, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

\*6 Para obter instruções sobre como especificar os tipos de papel personalizados 1 a 8, consulte o seguinte.

➔ *Guia de Uso Inglês*



#### NOTA

- Pode seleccionar, de modo cómodo, de antemão, o tamanho e tipo de papel que serão frequentemente utilizados e definir estes como predefinição.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Se o tamanho de papel especificado não estiver colocado na cassete de fonte de papel ou na bandeja multifunções, é exibido um ecrã de confirmação. Coloque o papel necessário na bandeja multifunções e seleccione [**Continuar**] para começar a copiar.

## Orientação original



Org./Papel  
/Finalizar



Ori./Formato  
Dados Envio



Funções



Funções

Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta.

Para usar qualquer uma das seguintes funções, a orientação original do documento deve estar definida.

- Zoom
- Frente Verso
- Margem/Centrar
- Eliminar Margem, Eliminar Margem/Digitalização completa
- Combinar
- Página Memo
- N.º Página
- Brochura
- Agrafar/Perfurar (funcionalidade opcional)
- 2 faces/Original Livro
- Selo do Texto
- Selo de Info. Adicional



### NOTA

Caso **[Ligado]** esteja selecionado na definição para Orientação Original no Menu do Sistema, é apresentado o ecrã de seleção para orientação original quando selecionar qualquer uma das funções acima.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

Selecione a orientação original a partir de **[Marg. Sup. em Cima]**, **[Mrg Sup à Esquerda]** ou **[Auto]**.

| Item                               | Imagem                                     |
|------------------------------------|--|
| <b>Marg. Sup. em Cima</b>          | <p>Original</p> <p>Orientação original</p> |
| <b>Margem Superior na Esquerda</b> | <p>Original</p> <p>Orientação original</p> |
| <b>Auto</b> <sup>*1</sup>          |  |

\*1 Esta função só pode ser usada quando estiver instalado o Kit de Ativação da Digitalização OCR opcional.



### NOTA

As definições predefinidas para a Orientação Original podem ser alteradas.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

# Agrupar/Deslocar




Org./Papel  
/Finalizar

Funções



Funções

Desloca a saída por página ou conjunto.

| Item                          | Imagem  | Descrição  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Desligado</b>              |   |  |
| <b>Agrupar Lig.</b>           |    | Digitaliza vários originais e produz conjuntos completos de cópias, como necessário de acordo com o número de página.  |
| <b>Deslocar Cada Página</b>   |   | As cópias impressas são agrupadas e impressas como páginas individuais em separado.<br><br><b>NOTA</b><br>Esta função exige o Finalizador de Documentos opcional:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <a href="#">Finalizador Interno (página 8-11)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de 1000 folhas (página 8-12)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de 4000 folhas (página 8-13)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de agrafamento de 100 folhas (página 8-14)</a></li> <li>➔ <a href="#">Bandeja Troca Interna (página 8-17)</a></li> </ul>    |
| <b>Deslocar Cada Conjunto</b> |  | As cópias impressas são agrupadas e impressas como um conjunto individual em separado.<br><br><b>NOTA</b><br>Esta função exige o Finalizador de Documentos opcional:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <a href="#">Finalizador Interno (página 8-11)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de 1000 folhas (página 8-12)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de 4000 folhas (página 8-13)</a></li> <li>➔ <a href="#">Finalizador de agrafamento de 100 folhas (página 8-14)</a></li> <li>➔ <a href="#">Bandeja Troca Interna (página 8-17)</a></li> </ul> |

**NOTA**

Os tamanhos de papel suportados em Deslocar são Legal, Ledger, Ofício II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm e 8K, 16K.

# Agrafar/Perfurar

Org./Papel  
/Finalizar

Funções



Funções

## Agrafar

Agrafa os documentos finalizados. A posição do agrafado pode ser selecionada.



### NOTA

Esta função exige o Finalizador de Documentos opcional:





- ➔ [Finalizador Interno \(página 8-11\)](#)
- ➔ [Finalizador de 1000 folhas \(página 8-12\)](#)
- ➔ [Finalizador de 4000 folhas \(página 8-13\)](#)
- ➔ [Finalizador de agrafamento de 100 folhas \(página 8-14\)](#)

| Item                       | Valor   | Descrição  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Agrafado</b>            | Desligado   |  |
|                            | Topo esquerdo   | Selecione a posição para agrafar e, de seguida, selecione [ <b>Próx. &gt;</b> ].<br>Para obter informações sobre a orientação original e a posição de agrafados, consulte o seguinte:<br>➔ <a href="#">Orientação original e posição de furo (página 6-29)</a> |
|                            | Topo direito  |  |
|                            | 2 agrafados à esquerda  |  |
|                            | 2 agrafados no topo   |  |
|                            | 2 agrafados à direita   |  |
| Ponteadado da Lombada      | Seleccione se pretende dobrar os documentos finalizados em dois, com agrafados no meio.<br>Quando colocar os originais, coloque a página de capa no fundo. Para pormenores sobre o ponteadado da lombada, consulte o seguinte:<br>➔ <i>Guia de Uso Inglês</i> |  |
| <b>Orientação original</b> | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup à Esquerda, Auto <sup>*1</sup>  | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta. Selecione [ <b>Orientação Original</b> ] para selecionar a orientação dos originais, [ <b>Marg. Sup. em Cima</b> ] ou [ <b>Mrg Sup na Esquerda</b> ].   |

\*1 Esta função só pode ser usada quando estiver instalado o Kit de Ativação da Digitalização OCR opcional.

### Orientação Original e Posição do Agrafó

Finalizador de 1000 folhas, finalizador de 4000-folhas, finalizador de agrafamento de 100 folhas

| Orientação original   | Orientação do papel   |   | Margem Superior na Esquerda   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |
| <b>Orientação do papel</b>  |   |   |   |   |
| <b>Direcção de colocação de papel na cassete</b><br> |  |  |   |  |
| <b>Direcção de colocação de papel na cassete</b><br> |  |  |   |  |

### Finalizador Interior

| Orientação original   | Orientação do papel   |   | Margem Superior na Esquerda   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |
| <b>Orientação do papel</b>  |   |   |   |   |
| <b>Direcção de colocação de papel na cassete</b><br> |  |  |   |  |
| <b>Direcção de colocação de papel na cassete</b><br> |  |  |   |  |



 **NOTA**

O agrafamento de uma posição não está disponível para os seguintes tamanhos de papel.  
B5-R, 16K-R


## Agrafos de tamanho misto

Mesmo com tamanhos mistos de papel, se os tamanhos tiverem a mesma largura, como exibido nas combinações seguintes, as impressões podem ser agrafadas.

- A3 e A4
- B4 e B5
- Ledger e Letter
- Ledger e Letter-R
- 8K e 16K



- A3 e A4 (A3 dobra em Z e A4)
- B4 e B5 (B4 dobra em Z e B5)
- Ledger e Letter (Ledger dobra em Z e Letter)
- 8K e 16K (8K dobra em Z e 16K)



### NOTA

- Número de folhas que podem ser agrafadas até 30 folhas.
- Quando usar Agrafos de Tamanho Misto, consulte o seguinte:  
➔ *Guia de Uso Inglês*

## Perfurar

Perfura conjuntos de documentos finalizados.















### NOTA

- Esta função necessita do Finalizador de Documentos e da Unidade de Furação opcionais.
- Para obter informações sobre os tamanhos de papel que podem ser furados, consulte o seguinte:
  - ➔ [Unidade de Furação \(para Finalizador Interior\) \(página 8-11\)](#)
  - ➔ [Unidade de perfuração \(para finalizador de 1000 folhas/finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas\) \(página 8-14\)](#)
- Os modelos em polegadas fornecem uma perfuração de dois e três buracos. Os modelos europeus fornecem uma perfuração de dois e quatro buracos.

| Item                       | Valor  | Descrição   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Perfurar</b>            | Desligado  |   |
|                            | 2 furos à esquerda   | Seleccione a posição dos furos. Para obter informações sobre a orientação original e posição dos furos, consulte o seguinte:<br>➔ <a href="#">Orientação original e posição de furo (página 6-29)</a> |
|                            | 2 furos no topo  |   |
|                            | 2 furos à direita  |   |
|                            | 3 furos à esquerda   |   |
|                            | 3 furos no topo  |   |
|                            | 3 furos à direita  |   |
|                            | 4 furos à esquerda   |   |
|                            | 4 furos no topo  |   |
|                            | 4 furos à direita  |   |
| <b>Orientação original</b> | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup à Esquerda, Auto <sup>*1</sup> |   |

\*1 Esta função só pode ser usada quando estiver instalado o Kit de Ativação da Digitalização OCR opcional.

**Orientação original e posição de furo**

| Imagem   |  | Orientação original   |  |
|--|--|---|--|
| Original   | Resultados de impressão  | Vidro de exposição  | Processador de documentos  |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |

 **NOTA**

Os modelos em polegadas fornecem uma perfuração de dois e três buracos. Os modelos europeus fornecem uma perfuração de dois e quatro buracos.

## Tabuleiro de Saída

Org./Papel  
/Finalizar

Funções



Funções

Especifique a bandeja de saída.

### com separador de trabalhos opcional

| Item                                | Descrição                                  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bandeja interior</b>             | Saídas para a Bandeja Interior da máquina. |
| <b>Bandeja Separadora Trabalhos</b> | Entrega no Separador de Trabalhos Interno. |

### com Finalizador de 1000 folhas opcional

| Item   | Descrição  |
|--|--|
| <b>Bandeja Separadora Trabalhos<sup>*1</sup></b> | Entrega no Separador de Trabalhos Interno.                               |
| <b>Bandeja do Finalizador</b>                    | Entrega na Bandeja do finalizador do Finalizador de Documentos opcional. |

\*1 Os tamanhos do papel não podem ser enviados para a saída para a Bandeja Separadora Trabalhos: A3, Ledger.

### com finalizador de 4000 folhas opcional/finalizador de agrafamento de 100 folhas

| Item   | Descrição   |
|--|---|
| <b>Bandeja Separadora Trabalhos<sup>*1</sup></b> | Entrega no Separador de Trabalhos Interno.  |
| <b>Bandeja A</b>                                 | Entrega na Bandeja A do finalizador do Finalizador de Documentos opcional.  |
| <b>Bandeja B</b>                                 | Entrega na Bandeja B do finalizador do Finalizador de Documentos opcional.<br>Quando estiver definido [ <b>Pesado 5</b> ] (257 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ) em Peso do Papel e a bandeja B estiver definida para o destino de saída, o destino de saída é automaticamente alterado para a bandeja A. |

\*1 Os tamanhos do papel não podem ser enviados para a saída para a Bandeja Separadora Trabalhos: A3, Ledger.

## com Caixa de Correio opcional

| Item  | Descrição   |
|---|---|
| <b>Bandeja Separadora Trabalhos</b> <sup>*1</sup> | Entrega no Separador de Trabalhos Interno.  |
| <b>Bandeja A</b>                                  | Entrega na Bandeja A do finalizador do Finalizador de Documentos opcional.  |
| <b>Bandeja B</b>                                  | Entrega na Bandeja B do finalizador do Finalizador de Documentos opcional.<br>Quando estiver definido [ <b>Pesado 5</b> ] (257 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ) em Peso do Papel e a bandeja B estiver definida para o destino de saída, o destino de saída é automaticamente alterado para a bandeja A.   |
| <b>Cassete 1 a 7</b>                              | Entrega na bandeja 1 a 7 (a bandeja 1 é a superior) da caixa de correio opcional.<br>Quando estiver definido [ <b>Pesado 3</b> ] a [ <b>Pesado 4</b> ] (164 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ) em Peso do Papel e a Caixa de Correio estiver definida para o destino de saída, o destino de saída é automaticamente alterado para a bandeja B.<br>Quando estiver definido [ <b>Pesado 5</b> ] (257 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ) em Peso do Papel e a Caixa de Correio estiver definida para o destino de saída, o destino de saída é automaticamente alterado para a bandeja A. |

\*1 Os tamanhos do papel não podem ser enviados para a saída para a Bandeja Separadora Trabalhos: A3, Ledger.

**NOTA**

- Isto pode ser definido quando a separadora de trabalhos opcional ou Finalizador de Documentos (Finalizador de 1000 folhas, Finalizador de 4000 folhas ou Finalizador de agrafamento de 100-folhas) está instalado. Não pode ser definido quando o Finalizador Interior opcional está instalado.
- As definições predefinidas para o Tabuleiro de Saída podem ser alteradas.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Cópia/Digitalização de Cartão ID




Org./Papel  
/Finalizar



Ori./Formato  
Dados Envio

Utilize esta opção quando pretender enviar/copiar uma carta de condução ou de um cartão de seguro. Quando digitaliza a frente e o verso do cartão, ambos os lados serão combinados e copiados para uma única folha.



### ! CUIDADO

- Coloque o cartão ID no vidro de exposição e feche a tampa do Processador de Documentos. A cópia e digitalização de cartões de identificação estão disponíveis após a tampa estar fechada.
- Coloque o cartão ID na área de tamanho A4R/Statement no vidro de exposição.

| Item             |   | Valor  | Descrição   |
|------------------|---|--|---|
| <b>Desligado</b> |   |  |   |
| <b>Ligado</b>    | <b>Posição Cartão no Vidro de exposição</b> | Disponível, Esquerda superior                        | Selecione a posição do cartão colocado no vidro de exposição. |
|                  | <b>Layout de acabamento</b>                 | Alinhar ao centro, Alinhar no canto superior direito | Selecione o layout do cartão ID da página de acabamento.      |

## Alim. Manual Org. (DP)



Org./Papel  
/Finalizar



Ori./Formato  
Dados Envio



Funções



Funções

Documentos de várias folhas, como recibos, podem ser lidos no processador de documentos enquanto ainda estão unidos. Ao colocar um documento no processador de documentos, coloque uma cópia de cada vez.

(Valor: [Desligar] / [Ligar])



### NOTA

- Requer o Processador de documentos (Digitalização dupla com detecção de original torto e alimentação múltipla) opcional.
- Os documentos podem ser colocados se a espessura total do documento de várias folhas for 220 g/m<sup>2</sup> ou menos.

## Densidade



Qualidade da  
Imagem



Qualidade da  
Imagem



• Funções  
Qualidade da Imagem



Funções

Ajusta a densidade.

Ajuste a densidade selecionando [-4] (+Claro) a [+4] (+Escuro).



## Imagem original



Qualidade da Imagem



Qualidade da Imagem



• Funções  
Qualidade da Imagem



Funções

Selecione o tipo da imagem original

### Copiar

| Item                            |                               | Valor                                      | Descrição   |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---|
| <b>Texto+Foto</b> <sup>*1</sup> | <b>Tipo Original</b>          | Saída da Impressora                        | Melhor para documentos mistos de texto e fotos impressos, originalmente, nesta máquina.   |
|                                 |                               | Livro/Revista                              | Melhor para texto e fotos mistos impressos numa revista, etc.   |
|                                 | <b>Realce do Marcador</b>     | Desligado, Ligado (Normal), Ligado (Lumin) | Selecione [ <b>Ligado (Normal)</b> ] para reproduzir a cor do texto e as marcações feitas com a caneta marcadora. Se as cores não forem suficientemente brilhantes, selecione [ <b>Ligado (Luminoso)</b> ]. |
| <b>Foto</b>                     | <b>Tipo Original</b>          | Saída da Impressora                        | Melhor para fotos originalmente impressas nesta máquina.  |
|                                 |                               | Livro/Revista                              | Melhor para fotos impressas numa revista, etc.  |
|                                 |                               | Papel de foto                              | Melhor para fotos tiradas com uma câmara.   |
| <b>Texto</b>                    | <b>Texto fino/ Linha Fina</b> | Desligado                                  | Melhor para documentos maioritariamente de texto e que foram, originalmente, impressos nesta máquina.   |
|                                 |                               | Ligada                                     | Executa com nitidez textos a lápis e linhas finas.  |
|                                 | <b>Realce do Marcador</b>     | Desligado, Ligado (Normal), Ligado (Lumin) | Selecione [ <b>Ligado (Normal)</b> ] para reproduzir a cor do texto e as marcações feitas com a caneta marcadora. Se as cores não forem suficientemente brilhantes, selecione [ <b>Ligado (Luminoso)</b> ]. |
| <b>Gráfico/Mapa</b>             | <b>Tipo Original</b>          | Saída da Impressora                        | Melhor para mapas e diagramas originalmente impressos nesta máquina.  |
|                                 |                               | Livro/Revista                              | Melhor para mapas e diagramas impressos numa revista.   |
|                                 | <b>Realce do Marcador</b>     | Desligado, Ligado (Normal), Ligado (Lumin) | Selecione [ <b>Ligado (Normal)</b> ] para reproduzir a cor do texto e as marcações feitas com a caneta marcadora. Se as cores não forem suficientemente brilhantes, selecione [ <b>Ligado (Luminoso)</b> ]. |

\*1 Se o texto a cinzento não for totalmente impresso usando [**Texto + Foto**], selecionar [**Texto**] pode melhorar o resultado.

## Enviar/Imprimir/Armazenar

| Item                    |                               | Valor   | Descrição  |
|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>Texto+Foto</b>       |                               |   | Melhor para documentos mistos de texto e foto.   |
|                         | <b>Realce do Marcador</b>     | <b>Desligado, Ligado (Normal), Ligado (Lumin)</b> | Selecione [ <b>Ligado (Normal)</b> ] para reproduzir a cor do texto e as marcações feitas com a caneta marcadora.<br>Se as cores não forem suficientemente brilhantes, selecione [ <b>Ligado (Luminoso)</b> ]. |
| <b>Foto</b>             |                               |   | Melhor para fotos tiradas com uma câmara.  |
| <b>Texto</b>            | <b>Texto fino/ Linha Fina</b> | Desligado   | Melhor para documentos majoritariamente de texto e que foram, originalmente, impressos nesta máquina.  |
|                         |                               | Ligada  | Executa com nitidez textos a lápis e linhas finas.   |
|                         | <b>Realce do Marcador</b>     | <b>Desligado, Ligado (Normal), Ligado (Lumin)</b> | Selecione [ <b>Ligado (Normal)</b> ] para reproduzir a cor do texto e as marcações feitas com a caneta marcadora.<br>Se as cores não forem suficientemente brilhantes, selecione [ <b>Ligado (Luminoso)</b> ]. |
| <b>Texto (para OCR)</b> |                               |   | A digitalização produz uma imagem adequada para OCR. Esta função apenas está disponível quando Seleção Cores está definida como Preto e Branco.<br>➔ <a href="#">Seleção Cores (página 6-36)</a>               |

## EcoPrint



Qualidade da Imagem




Funções



Funções

EcoPrint poupa toner durante a impressão.

Utilize esta função para impressões de teste ou para qualquer outra ocasião quando não é necessária uma impressão de alta qualidade.



| Item             |                          | Valor                    | Descrição                            |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Desligado</b> |                          |                          |                                      |
| <b>Ligado</b>    | <b>Nível Poup. Toner</b> | [1] (Baixo) a [5] (Alto) | Ajuste o Nível de Poupança de Toner. |

## Seleção Cores



Qualidade da Imagem



- Funções
- Qualidade da Imagem



Funções

Selecione a definição de cor.

| Item                       | Descrição   |
|----------------------------|---|
| <b>Auto (Cor/Cinzeno)</b>  | Reconhece automaticamente se o documento está a cores ou a preto e branco, e digitalize documentos a cores no modo Cores e os documentos a preto e branco na Escala de Cinzentos. |
| <b>Auto (Cor/Mono.)</b>    | Reconhece automaticamente se o documento está a cores ou a preto e branco, e digitalize documentos a cores no modo Cores e os documentos a preto e branco no modo Preto e Branco. |
| <b>Cores</b>               | Digitaliza o documento a cores.   |
| <b>Escala de Cinzentos</b> | Digitaliza o documento na escala de cinzentos. Produz uma imagem suave e detalhada.   |
| <b>Monocromático</b>       | Digitaliza o documento a preto e branco   |

## Zoom



Layout/Editar



Configuração Avançada



Funções



Funções


Ajuste o zoom para reduzir ou ampliar a imagem.

### Copiar

Estão disponíveis as opções seguintes de zoom.

#### Auto

Ajusta a imagem para corresponder ao tamanho do papel.




### Zoom Padrão

Reduz ou amplia em percentagens pré-definidas.

| Modelo           | Nível de zoom (Cópia original)   | Modelo               | Nível de zoom (Cópia original)   |
|------------------|--|----------------------|--|
| Modelos europeus | 400% Máx.<br>200% A5 >> A3<br>141% A4 >> A3 A5 >> A4<br>127% Folio>>A3<br>106% 11"x15">>A3<br>100%<br>90% Folio>>A4<br>75% 11"x15">>A4<br>70% A3 >> A4 A4 >> A5<br>50%<br>25% Mín. | Modelos em polegadas | 400% Máx.<br>200% Statement >>Ledger<br>154% Statement>>Legal<br>129% Letter>>Ledger<br>121% Legal>>Ledger<br>100%<br>78% Legal>>Letter<br>77% Ledger>>Letter<br>64% Ledger>>Letter<br>50% Ledger>>Statement<br>25% Mín. |


### Entrada de zoom

Reduz ou amplia manualmente a imagem do original em incrementos de 1% entre 25% e 400%. Utilize as teclas numéricas ou selecione [+] ou [-] para introduzir a ampliação.



**Zoom XY**

Selecione as percentagens verticais e horizontais individualmente. As ampliações podem ser definidas em aumentos de 1% entre 25% e 400%.



| Item                       | Valor  | Descrição  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Zoom XY</b>             | X: 25 a 400%<br>(em incrementos de 1%)<br>Y: 25 a 400%<br>(em incrementos de 1%) | Selecione as percentagens verticais e horizontais individualmente.<br>Selecione <b>[+]</b> ou <b>[-]</b> para alterar as percentagens de visualização de "X" (horizontal) e "Y" (vertical) que são apresentadas.<br>Selecione <b>[# Keys]</b> para usar as teclas numéricas para entrada.    |
| <b>Orientação original</b> | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup à Esquerda, Auto <sup>*1</sup>                       | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direcção correcta.<br>Selecione <b>[Orientação Original]</b> para seleccionar a orientação dos originais, <b>[Marg. Sup. em Cima]</b> ou <b>[Mrg Sup à Esquerda]</b> . Em seguida, prima <b>[OK]</b> . |

\*1 Esta função só pode ser usada quando estiver instalado o Kit de Ativação da Digitalização OCR opcional.

**Imprimir/Enviar/Armazenar**

| Item        | Descrição   |
|-------------|---|
| <b>100%</b> | Reproduz o tamanho original.  |
| <b>Auto</b> | Reduz ou aumenta o original de acordo com o tamanho de envio/armazenamento. |


**NOTA**

- Para reduzir ou aumentar a imagem, selecione o tamanho do papel, tamanho de envio ou tamanho de armazenamento.
  - ➔ [Seleção de papel \(página 6-21\)](#)
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.
- Algumas combinações de tamanho original e tamanho do papel ou tamanho de envio podem fazer com que a imagem seja colocada na margem do papel. Para centrar o original vertical e horizontalmente na página, utilize a função Centrar.
  - ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Frente e verso



Layout/Editar



Funções




Funções


Produz cópias de duas faces. Pode também criar cópias de um só lado a partir de originais com dois lados.

Estão disponíveis os seguintes modos:

### Uma face para duas faces




Produz cópias de duas faces a partir de originais de uma face. No caso de um número ímpar de originais, o verso da última cópia ficará em branco.



Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.

- A Encadernar Esq./Dir. As imagens nas segundas faces não são rodadas.
- B Encadernação Superior: As imagens nas segundas faces são rodadas 180 graus. As cópias podem ser encadernadas pela margem superior, ficando com a mesma orientação quando vira as páginas.

### Duas faces para uma face




Copia cada um dos lados de um original de duas faces para duas folhas individuais. Coloque os originais no processador de documentos.

Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.

- Encadernação Esquerda/Direita: As imagens nas segundas faces não são rodadas.
- Encadernação Superior: As imagens nas segundas faces são rodadas 180 graus.

### Duas faces para duas faces




Produz cópias de duas faces de originais de duas faces. Coloque os originais no processador de documentos.



#### NOTA

Os tamanhos de papel suportados no modo Frente e Verso: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta) e Personalizado 1 a 4.

## Livro para uma face



Produz uma cópia de uma face ou um original de duas faces ou livro aberto.

Estão disponíveis as seguintes opções de encadernação.


Encadernar Esquerda: Os originais com páginas opostas são copiados da esquerda para a direita.

Encadernar Direita: Os originais com páginas opostas são copiados da direita para a esquerda.

### NOTA

- Os tamanhos originais suportados no modo Livro para uma face: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R e 8K
- Os tamanhos de papel suportados no modo Livro para uma face: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R e 16K

## Livro para duas faces



Produz cópias de duas faces de um livro aberto com páginas opostas.

### NOTA

- Os tamanhos originais suportados no modo Livro para duas faces: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R e 8K
- Os tamanhos de papel suportados no modo Livro para duas faces: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R e 16K

## Copiar

Imprime originais de 1 face ou originais de livro para 2 faces, ou originais de 2 faces ou de livro aberto para 1 face. Selecione a orientação de encadernação para originais e documentos finalizados.

| Item                           |                     | Valor   | Descrição   |
|--------------------------------|---------------------|---|---|
| 1-face>>1-face                 |                     | —   | Desativa a função.  |
| 1-face>>2-faces                | Finalizar           | Esquerda/Direita, Cima                                      | Selecione a orientação de encadernação das cópias.  |
|                                | Orientação original | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup na Esquerda, Auto <sup>*1</sup> | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta. Selecione <b>[Orientação Original]</b> para selecionar a orientação dos originais, <b>[Marg. Sup. em Cima]</b> ou <b>[Mrg Sup na Esquerda]</b> . |
| 2-faces>>1-face                | Original            | Esquerda/Direita, Cima                                      | Selecione a orientação de encadernação dos originais.   |
|                                | Orientação original | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup na Esquerda, Auto <sup>*1</sup> | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta. Selecione <b>[Orientação Original]</b> para selecionar a orientação dos originais, <b>[Marg. Sup. em Cima]</b> ou <b>[Mrg Sup na Esquerda]</b> . |
| 2-faces>>2-faces               | Original            | Esquerda/Direita, Cima                                      | Selecione a direção de encadernação dos originais.  |
|                                | Finalizar           | Esquerda/Direita, Cima                                      | Selecione a orientação de encadernação das cópias.  |
|                                | Orientação original | Marg. Sup. em Cima, Mrg Sup na Esquerda, Auto <sup>*1</sup> | Selecione a orientação da margem superior do documento original para o digitalizar na direção correta. Selecione <b>[Orientação Original]</b> para selecionar a orientação dos originais, <b>[Marg. Sup. em Cima]</b> ou <b>[Mrg Sup na Esquerda]</b> . |
| Livro >> 1-face <sup>*2</sup>  | Original            | Esquerda, Direita   | Selecione a direção de encadernação dos originais.  |
| Livro >> 2-faces <sup>*2</sup> | Original            | Esquerda, Direita   | Selecione a direção de encadernação dos originais.  |
|                                | Finalizar           | Livro >>2 faces, Livro>>Livro                               | Selecione a opção Frt. Verso pretendida.  |

\*1 Esta função só pode ser usada quando estiver instalado o Kit de Ativação da Digitalização OCR opcional.

\*2 **[Marg. Sup. em Cima]** está definido para "Orientação Original".

Quando colocar o original no vidro de exposição, substitua, consecutivamente, cada original e prima a tecla **[Iniciar]**.

Após digitalizar todos os originais, selecione **[Final. Dig.]** para começar a copiar.

## Imprimir

Imprima um documento em folhas de 1 face ou 2 faces.

| Item    |           | Valor            | Descrição   |
|---------|-----------|------------------|---|
| 1-face  |           | —                | Desativa a função.  |
| 2-faces | Finalizar | Esquerda/Direita | Imprime um documento de 2 faces para que as folhas estejam devidamente alinhadas para encadernação no lado esquerdo ou direito. |
|         |           | Superior         | Imprime um documento de 2 faces para que as folhas estejam devidamente alinhadas para encadernação na parte superior.           |

## Formato do ficheiro



Ori./Formato  
Dados Envio



Funções




Funções

Especifique o formato do ficheiro de imagem. O nível de qualidade da imagem também pode ser ajustado.

Selecione o formato do ficheiro entre **[PDF]**, **[TIFF]**, **[XPS]**, **[JPEG]**, **[OpenXPS]**, **[High Comp. PDF]**, **[Word]**, **[Excel]** e **[PowerPoint]**.

Quando o modo de cores na digitalização tiver sido selecionado como Escala de Cinzentos ou Cores, defina a qualidade da imagem.

Se tiver selecionado **[PDF]** ou **[Alta Comp. PDF]**, pode especificar definições de criptografia ou PDF/A.



| Item                                      | Valor  | Modo de cor   |
|---|--|---|
| <b>Alta Comp.</b> <sup>*1*2*3*4</sup>     | 1 Bx. Qualid. (Alta Comp.) a<br>5 Alta Qualid.(Bx Comp.) | Cor Auto (Cor/Cinz.), Cor Auto (Cor/Mono), Cores,<br>Escala de Cinzentos, Monocromático |
| <b>TIFF</b>                               |  |   |
| <b>XPS</b>                                |  | Cor Auto (Cor/Cinz.), Cores, Escala de Cinzentos  |
| <b>JPEG</b>                               |  | Cor Auto (Cor/Cinz.), Cor Auto (Cor/Mono), Cores,<br>Escala de Cinzentos, Monocromático |
| <b>OpenXPS</b>                            |  |   |
| <b>PDF Alta Comp.</b> <sup>*1*2*3*4</sup> | Prioridade Nível Compr., Padrão,<br>Prioridade Qualidade | Cor Auto (Cor/Cinz.), Cor Auto (Cor/Mono), Cores,<br>Escala de Cinzentos                |
| <b>Word</b> <sup>*5</sup>                 | 1 Bx. Qualid. (Alta Comp.) a<br>5 Alta Qualid.(Bx Comp.) | Cor Auto (Cor/Cinz.), Cores, Escala de Cinzentos  |
| <b>Excel</b> <sup>*5</sup>                |  |   |
| <b>PowerPoint</b> <sup>*5</sup>           |  |   |

\*1 É possível criar um ficheiro PDF pesquisável ao executar o OCR no documento digitalizado.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

\*2 Defina o PDF/A. (Valor: **[Desligado]** / **[PDF/A-1a]** / **[PDF/A-1b]** / **[PDF/A-2a]** / **[PDF/A-2b]** / **[PDF/A-2u]**).

\*3 Defina a encriptação de PDF.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

\*4 Definir Assinatura Digital para Ficheiro.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

\*5 Os formatos Word, Excel e PowerPoint serão guardados num formato de ficheiros do Microsoft Office 2007 ou posterior.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Separação de Ficheiros



Ori./Formato  
Dados Envio



Funções



Funções

Cria vários ficheiros ao dividir a página dos dados do original digitalizado pelo número de páginas especificado, e envia os ficheiros.



### NOTA

É anexado um número de série de três dígitos, como "abc\_001.pdf, abc\_002.pdf...", ao final do nome do ficheiro.

| Item                        | Valor                                       | Descrição  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Desligado</b>            |   |  |
| <b>Ligada</b>               |   |  |
|                             |   | Defina a separação de ficheiros.<br>Use [+], [-] ou as teclas numéricas para especificar o número de páginas e, de seguida, seleccione [Próx. >].  |
| <b>Anex. Fich. a E-mail</b> | Todos em 1 E-mail,<br>1 ficheiro por E-mail | Selecione como anexar os ficheiros ao E-mail.<br>Selecione [Todos em 1 E-mail] para anexar e enviar todos os ficheiros num único E-mail. Selecione [1 ficheiro por E-mail] para anexar e enviar 1 ficheiro por E-mail. |

## Resolução da Digitalização



Cor/Qualid.  
da Imagem




• Funções  
• Cor/Qualid. da Imagem



Funções

Selecione a precisão da resolução da digitalização.

(Valor: [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultra fino] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Super fino] / [200 × 200 dpi Fino] / [200 × 100 dpi Normal])



### NOTA

Quanto maior o número, melhor a resolução da imagem. Contudo, melhor resolução também significa ficheiros maiores e envios mais demorados.

# 7 Resolução de problemas

Este capítulo explica os seguintes tópicos:

|   |      |  |       |
|---|------|--|-------|
| Manutenção regular .....  | 7-3  | Remover o papel encravado na Cassete 5 (Alimentador Lateral) .....   | 7-77  |
| Limpeza .....   | 7-3  | Remova o papel preso na Bandeja Multifunções .....   | 7-79  |
| Limpeza Vidro de exposição .....                                    | 7-3  | Remover o papel encravado na Tampa Direita 1 .....   | 7-80  |
| Limpezar interior do Processador de Documentos .....                | 7-3  | Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (500-folhas×2) .....   | 7-85  |
| Limpeza Fenda do vidro .....  | 7-4  | Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (1500-folhas×2) .....  | 7-86  |
| Substituição do recipiente de toner ....                            | 7-5  | Remover o papel encravado na Unidade de Ligação .....  | 7-88  |
| Substituir a Caixa de Resíduos de Toner .....                       | 7-8  | Remover o papel preso na Caixa Correio .....   | 7-89  |
| Colocar papel .....   | 7-10 | Remover o papel encravado no Finalizador Interior .....  | 7-90  |
| Substituir Agrafos (Finalizador Interior) .....                     | 7-11 | Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Automático Invertido) .....                                | 7-91  |
| Substituir Agrafos (Finalizador de 1000 folhas) .....               | 7-13 | Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Digitalização Dupla) .....                                 | 7-93  |
| Substituir Agrafos (Finalizador de 4000 folhas) .....               | 7-14 | Remova qualquer papel que esteja encravado no módulo de inserção ....  | 7-95  |
| Substituir agrafos (Finalizador de agrafamento de 100 folhas) ..... | 7-16 | Remova qualquer papel que esteja encravado na unidade de dobragem em Z .....                                       | 7-100 |
| Substituir Agrafos (Unidade de Dobragem) .....                      | 7-17 | Remover o papel encravado no Finalizador de 1000 Folhas .....  | 7-122 |
| Eliminar os resíduos do furador .....                               | 7-21 | Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (interior) .....  | 7-125 |
| Resolução de problemas .....  | 7-27 | Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja A) ..... | 7-126 |
| Resolver avarias .....  | 7-27 | Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja B) 7-130 |       |
| Problemas com o funcionamento da máquina .....                      | 7-27 | Remover o papel encravado na Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas) .....                                | 7-133 |
| Problemas com a imagem impressa .....                               | 7-33 | Remover o papel encravado na Bandeja de dobragem (finalizador de 4000 folhas) .....                                | 7-138 |
| Operação Remota .....   | 7-36 |  |       |
| Responder a mensagens .....   | 7-38 |  |       |
| Ajustamento/Manutenção .....  | 7-57 |  |       |
| Descrição geral de Ajuste/Manutenção .....                          | 7-57 |  |       |
| Ajuste de Curva Tonalidade .....                                    | 7-58 |  |       |
| Ajuste de imagem .....  | 7-60 |  |       |
| Desencravar o Papel Preso .....                                     | 7-61 |  |       |
| Indicadores de local de encravamento .....                          | 7-61 |  |       |
| Remover o papel encravado na Cassete 1 .....                        | 7-64 |  |       |
| Remover o papel encravado na Cassete 2 .....                        | 7-67 |  |       |
| Remova o papel encravado na Cassete 3 e 4 (500-folhas×2) .....      | 7-70 |  |       |
| Remova o papel encravado na Cassete 3 (1500-folhas×2) .....         | 7-72 |  |       |
| Remova o papel encravado na Cassete 4 (1500-folhas×2) .....         | 7-74 |  |       |

|   |       |
|---|-------|
| Remover o papel encravado na<br>Unidade de Dobragem<br>(finalizador de agrafamento de<br>100 folhas) .....                | 7-143 |
| Remover o papel encravado na<br>Bandeja de Dobragem<br>(finalizador de agrafamento de<br>100 folhas) .....                | 7-148 |
| Eliminar agrafos encravados .....   | 7-153 |
| Eliminar um agravo encravado no<br>Finalizador Interior .....   | 7-153 |
| Eliminar um agravo encravado no<br>Finalizador de 1000 Folhas .....   | 7-155 |
| Eliminar um agravo encravado no<br>Finalizador de 4000 Folhas .....   | 7-158 |
| Eliminação de um encravamento de<br>agrafos no finalizador de<br>agrafamento de 100 folhas .....                          | 7-160 |
| Eliminação de um encravamento de<br>agrafos na Unidade de Dobragem<br>(finalizador de 4000 folhas) .....                  | 7-163 |
| Eliminação de um encravamento de<br>agrafos na Unidade de Dobragem<br>(finalizador de agrafamento de 100<br>folhas) ..... | 7-168 |

# Manutenção regular

## Limpeza

Limpe a máquina regularmente para garantir uma qualidade de impressão ótima.

### CUIDADO


Por razões de segurança, antes de limpar a máquina, desligue sempre o cabo de alimentação.

## Limpeza Vidro de exposição

Limpe a parte de trás da tampa dos originais, o interior do processador de documentos e o vidro de exposição com um pano macio, humedecido com álcool ou detergente suave.

### IMPORTANTE

Não use diluente ou outros solventes orgânicos.




## Limpezar interior do Processador de Documentos

Quando utilizar o processador de documentos de digitalização dupla, limpe a unidade de digitalização com o pano de limpeza fornecido.


### IMPORTANTE

Não use diluente ou outros solventes orgânicos.

- 1 Retire o pano do compartimento do pano de limpeza e abra a tampa do processador de documentos.**



## 2 Limpar o interior do processador de documentos.



## Limpeza Fenda do vidro

Quando utilizar o processador de documentos, limpe a superfície da fenda do vidro e a guia de leitura com o pano de limpeza fornecido.


### ✔ IMPORTANTE

Limpe a superfície da fenda do vidro com o pano de limpeza fornecido.


### 💡 NOTA

A existência de sujidade na fenda do vidro ou na guia de leitura pode levar ao surgimento de riscas na saída.

## 1 Retire o pano do compartimento do pano de limpeza.



## 2 Limpe a fenda do vidro e a guia de leitura.



## Substituição do recipiente de toner

Quando o toner fica vazio, é exibida a seguinte mensagem. Substitua o cartucho do toner.

"Toner vazio."

Quando o toner fica com pouca carga, é exibida a seguinte mensagem. Certifique-se de que tem um novo recipiente de toner para proceder à substituição.

"Nível de toner baixo. (Substituir quando vazio.)"


### NOTA

- Para o recipiente de toner, utilize sempre um recipiente de toner genuíno. Utilizar um recipiente de toner não genuíno pode originar defeitos na imagem e falhas do produto.
- O chip de memória no recipiente de toner deste produto armazena a informação necessária para melhorar a comodidade do cliente, a utilização do sistema de reciclagem para recipientes de toner usados e o planeamento e desenvolvimento de novos produtos. A informação armazenada não inclui informações que possibilitem identificar indivíduos, e apenas é usada anonimamente para os fins mencionados.

### CUIDADO

Não tente incinerar componentes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.


#### 1 Abra a tampa frontal.




### NOTA

Se fechar a tampa do recipiente de toner antes de substituir o recipiente, seleccione [**Abra a tampa do recipiente do toner**].


#### 2 Remova o recipiente de toner.



- 3 Coloque o contendor de toner usado no saco de plástico para resíduos.**




- 4 Retire o novo recipiente de toner da embalagem.**




**✔ IMPORTANTE**


Não toque nos pontos mostrados abaixo.




- 5 Bata ao de leve no recipiente de toner.**



- 6 Agite o cartucho de toner.**




## 7 Instale o recipiente de toner.




✓ **IMPORTANTE**  
Introduza o recipiente de toner por completo.

## 8 Feche a tampa do recipiente de toner.



## 9 Feche a tampa frontal.



### **NOTA**

- Se a tampa do recipiente de toner ou a tampa frontal não fechar, verifique se o novo recipiente de toner está devidamente colocado.
- Devolva o recipiente de toner usado ao seu revendedor ou técnico de assistência. O recipiente de toner recolhido será reciclado ou descartado em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

## Substituir a Caixa de Resíduos de Toner


Quando a caixa de resíduos de toner fica vazia, é exibida a seguinte mensagem. Substitua imediatamente a caixa de resíduos de toner.

"Substituir a caixa resíduos de toner."

### CUIDADO

Não tente incinerar componentes que contenham toner. Faíscas perigosas podem causar queimaduras.


#### 1 Abra a tampa da caixa de resíduos de toner.




#### 2 Retire a Caixa de Resíduos de Toner.




#### 3 Coloque a Caixa de Resíduos de Toner no saco de plástico para resíduos.




#### 4 Remova a nova Caixa de Resíduos de Toner.



## 5 Instale a Caixa de Resíduos de Toner.



## 6 Feche a tampa da caixa de resíduos de toner.



### NOTA

Devolva a caixa de resíduos de toner usada ao seu revendedor ou técnico de assistência. A caixa de resíduos de toner recolhida será reciclada ou descartada em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

## Colocar papel

Quando a Cassete # ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens.

"Adicionar papel na cassete #"

"Adicionar papel na bandeja multif."

- ➔ [Colocar papel na Cassete 1 \(página 3-4\)](#)
- ➔ [Colocar papel na Cassete 2 \(página 3-7\)](#)
- ➔ [Colocar papel no Alimentador de Grande Capacidade \(página 3-14\)](#)
- ➔ [Colocar papel no Alimentador Lateral \(página 3-16\)](#)
- ➔ [Colocar Papel na Bandeja Multifunções \(página 5-7\)](#)



### NOTA

Se [**Mostrar Mens.Config.Papel**] estiver definido para [**Ligado**], é exibido o ecrã de confirmação para a definição do papel quando é definido um novo papel. No caso da alteração de um papel, altere as definições do papel.

- ➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Substituir Agrafos (Finalizador Interior)


Quando a Unidade do Agrafador ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens. O suporte do cartucho de agrafos deve ser reabastecido com agrafos.

"Agrafador vazio."


 **NOTA**

Se a unidade de agrafos ficar sem agrafos, contacte o seu fornecedor ou técnico de assistência.


### 1 Abra a unidade do finalizador interno.




### 2 Abra a tampa do agrafador.




### 3 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos.




#### 4 Substitua os agrafos.




#### 5 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos.



#### 6 Volte a tampa do agrafador na posição original.



#### 7 Volte a colocar a unidade na posição original.



## Substituir Agrafos (Finalizador de 1000 folhas)

Quando a Unidade do Agrafador ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens. O suporte do cartucho de agrafos deve ser reabastecido com agrafos.


"Agrafador vazio"




### NOTA

Se a unidade de agrafos ficar sem agrafos, contacte o seu fornecedor ou técnico de assistência.


### 1 Abra a tampa frontal do finalizador.




### 2 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos.




### 3 Substitua os agrafos.



#### 4 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos.



#### 5 Feche a tampa.



## Substituir Agrafos (Finalizador de 4000 folhas)


Quando a Unidade do Agrafador ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens. O suporte do cartucho de agrafos deve ser reabastecido com agrafos.

"Agrafador vazio."


### NOTA

Se a unidade de agrafos ficar sem agrafos, contacte o seu fornecedor ou técnico de assistência.


#### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.




## 2 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).




## 3 Substitua os agrafos.



## 4 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).



## 5 Feche a tampa.



## Substituir agrafos (Finalizador de agrafamento de 100 folhas)

Quando a Unidade do Agrafador ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens. O suporte do cartucho de agrafos deve ser reabastecido com agrafos.


"Agrafador vazio."




### NOTA

Se a unidade de agrafos ficar sem agrafos, contacte o seu fornecedor ou técnico de assistência.


### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.



### 2 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).




### 3 Substitua os agrafos.



#### 4 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).



#### 5 Feche a tampa.



### Substituir Agrafos (Unidade de Dobragem)

Quando a Unidade do Agrafador ficar sem papel, serão apresentadas as seguintes mensagens. O suporte do cartucho de agrafos deve ser reabastecido com agrafos.


"Agrafador vazio."




#### NOTA

Se a unidade de agrafos ficar sem agrafos, contacte o seu fornecedor ou técnico de assistência.


#### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.



**2 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**




**3 Substitua os agrafos.**



**4 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**



**5 Feche as tampas.**




## Eliminar os resíduos do agrafador

Quando a caixa de resíduos de agrafos está cheia, é apresentada a seguinte mensagem. Esvazie a caixa de resíduos de agrafos.


"Verificar a Caixa Resíduos Agrafos."

Deixe o interruptor de alimentação da máquina LIGADO quando realiza este procedimento.

### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.



### 2 Remova a caixa de resíduos de agrafos.




#### NOTA

Tenha cuidado para não deixar cair os resíduos de agrafos ao remover a caixa.


### 3 Esvazie a caixa de resíduos de agrafos.



**4** Instale a caixa de resíduos de agafos.



**5** Feche a tampa.



## Eliminar os resíduos do furador


Quando a caixa de resíduos do furador fica vazia, é exibida a seguinte mensagem. Esvazie a caixa de resíduos do furador.

"Esvaziar caixa resíduos perfurador."


Deixe o interruptor de alimentação da máquina LIGADO quando realiza este procedimento.

### Finalizador Interior

#### 1 Abra a unidade do finalizador interno.




#### 2 Remova a Caixa de Resíduos do Furador.




#### NOTA

Tenha cuidado para não entornar os pedaços soltos quando retirar a caixa.


### 3 Esvazie a Caixa de Resíduos do Furador.



### 4 Instale a Caixa de Resíduos do Furador.




### 5 Volte a colocar a unidade na posição original.




## Finalizador de 1000 folhas

### 1 Abra a tampa frontal do finalizador.




### 2 Remova a Caixa de Resíduos do Furador.




#### NOTA

Tenha cuidado para não entornar os pedaços soltos quando retirar a caixa.


### 3 Esvazie a Caixa de Resíduos do Furador.



#### **4** Instale a Caixa de Resíduos do Furador.




#### **5** Feche a tampa.




Finalizador de 4000 folhas/Finalizador de agrafamento de 100 folhas

#### **1** Abra a tampa frontal do finalizador 1.




## 2 Remova a Caixa de Resíduos do Furador.




### NOTA

Tenha cuidado para não entornar os pedaços soltos quando retirar a caixa.


## 3 Esvazie a Caixa de Resíduos do Furador.



## 4 Instale a Caixa de Resíduos do Furador.



**5** **Feche a tampa.**



# Resolução de problemas

## Resolver avarias

O seguinte quadro fornece regras gerais para a resolução de problemas.

Se a máquina tiver um problema, confira as verificações e efetue os procedimentos indicados nas páginas seguintes. Se o problema persistir, contacte o seu técnico de assistência.



### NOTA

Quando entrar em contacto connosco, necessitará do número de série.


Para verificar o número de série, consulte:

➔ [Visor para Informação do Dispositivo \(página 2-23\)](#)

## Problemas com o funcionamento da máquina

Quando ocorrem os seguintes problemas de funcionamento da máquina, implemente os procedimentos adequados.

| Sintoma   | Pontos de verificação  | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|---|--|---|-----------------------------|
| Uma aplicação não inicia.   | O tempo para Repor Painel Automático é insuficiente?   | Defina o tempo para Repor Painel Automático em 30 segundos ou mais.   | —                           |
| O ecrã não responde quando o interruptor de alimentação está ligado.  | A máquina está ligada à corrente?  | Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alterna.   | —                           |
| O painel táctil não responde ou apresenta defeito.  | O painel táctil é utilizado com as mãos molhadas?  | Seque as mãos para utilizar o painel táctil.  | —                           |
|   | Está a utilizar luvas?   | Use as próprias mãos ou uma caneta para utilizar o painel táctil.   | —                           |
|   | A máquina está instalada perto de um dispositivo que gera ruído elétrico (gerador, ar condicionado, etc.)? | Instale a máquina longe de dispositivos que geram ruído elétrico.   | —                           |
| Premir a tecla [Iniciar] não produz cópias.   | É apresentada alguma mensagem no ecrã?   | Determine qual a resposta apropriada à mensagem e reaja em conformidade.  | <a href="#">página 7-38</a> |
|   | A máquina está no modo de espera?  | Selecione qualquer tecla no painel de operação para recuperar a máquina do modo de espera.  | <a href="#">página 2-37</a> |
| São ejetadas folhas em branco.<br> | Os originais estão colocados corretamente?   | Quando colocar originais no vidro de exposição, coloque-os com a face para baixo e alinhe-os com os indicadores de tamanho do original. | <a href="#">página 5-2</a>  |
|   |  | Quando colocar os originais no processador de documentos, coloque-os voltados para cima.  | <a href="#">página 5-3</a>  |
|   | —  | Verifique as definições do software da aplicação.   | —                           |

| Sintoma   | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção                                       | Página de referência        |
|---|---|---|-----------------------------|
| O papel encrava com frequência.   | O papel está colocado corretamente?                                     | Coloque o papel corretamente.                                   | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | —   | Rode, em 180 graus, a orientação na qual o papel está colocado. | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | O papel corresponde ao tipo de papel suportado? Está em boas condições? | Retire o papel, vire-o e volte-o a colocar.                     | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | O papel está enrolado, dobrado ou enrugado?                             | Substitua o papel por papel novo.                               | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | Ficaram restos de papel soltos ou presos na máquina?                    | Retire o papel encravado.                                       | <a href="#">página 7-61</a> |
| 2 ou mais folhas estão sobrepostas quando ejetadas. (alimentação múltipla)          | —   | Coloque o papel corretamente.                                   | <a href="#">página 3-2</a>  |
|    | O papel está colocado corretamente?                                     | Coloque o papel corretamente.                                   | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | —   | Rode, em 180 graus, a orientação na qual o papel está colocado. | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | O papel está húmido?  | Substitua o papel por papel novo.                               | <a href="#">página 3-4</a>  |
| As impressões saem onduladas.   | —   | Rode, em 180 graus, a orientação na qual o papel está colocado. | <a href="#">página 3-4</a>  |
|   | O papel está húmido?  | Substitua o papel por papel novo.                               | <a href="#">página 3-4</a>  |
|  |   |   |                             |

| Sintoma  | Pontos de verificação  | Procedimentos de correção   | Página de referência                     |
|--|--|---|--|
| Não é possível instalar o controlador da impressora. | O controlador é instalado com o nome do anfitrião enquanto a função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct está disponível? | Especifique o endereço de IP ao invés do nome do anfitrião.   | —  |
|  | O Nível 3 está selecionado na Configuração Rápida de Segurança?  | <p>Siga os passos abaixo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Obtenha o certificado de raiz para a comunicação SSL junto das Autoridades de Certificação de Raiz Fidedigna e registe-o no <b>Certificado de Raiz 1</b> (a <b>5</b>) na Definições de Segurança: Página de certificado de Embedded Web Server RX.</li> <li>2 Reinicie o PC após a instalação do Certificado.</li> <li>3 Defina SNMPv3 para <b>[Ligado]</b> em Outros Protocolos nas Definições da Rede: Página de protocolo de Embedded Web Server RX.</li> <li>4 Configure as definições de SNMPv3 nas Definições de Gestão: Página SNMP de Embedded Web Server RX.</li> <li>5 Aceda ao Painel de Controlo e clique em Dispositivos e impressoras, Adicionar impressora e, em seguida, em "A impressora que pretendo não está na lista".</li> <li>6 Selecione a opção "Selecionar uma impressora partilhada por nome" e, em seguida, introduza o endereço da Impressora.</li> </ol> <p>Exemplo:<br/>https://hostname:443/printers/lp1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 Selecione a impressora pretendida e especifique o controlador da impressora.</li> </ol> | <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> |

| Sintoma   | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção   | Página de referência                     |
|---|---|---|--|
| Não é possível imprimir.  | A máquina está ligada à corrente?   | Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de corrente alterna.   | —  |
|   | A máquina está ligada?  | Ligue o interruptor de alimentação.   | <a href="#">página 2-10</a>              |
|   | O cabo USB e o cabo de rede estão ligados?  | Ligue o cabo USB e o cabo de rede corretos com firmeza.   | <a href="#">página 2-8</a>               |
|   | O trabalho de impressão está parado?  | Continue a impressão.   | —  |
|   | Quando a rede com fios ou de Wi-Fi é configurada utilizando a resolução do nome, o endereço de IP (endereço privado) da outra rede que não pode ser acedida coexiste? | O número do nome do anfitrião e do nome do domínio que pode ser utilizado com a máquina é um, respetivamente. Configure a restrição de acordo com esta restrição. | —  |
|   |   | Altere as definições da resolução do nome, como NetBEUI e DNS, ou as definições do ambiente de rede.  | <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> |
|   |   | Selecione Wi-Fi, Rede com fios ou Rede opcional como uma rede de utilização ilimitada na Rede Principal (Cliente).  | —  |
| Não é possível imprimir com a pen USB.<br>Pen USB não reconhecida.                                | O anfitrião USB está bloqueado?   | Selecione <b>[Desbloquear]</b> nas definições do hospedeiro USB.  | —  |
|   | —   | Verifique se a pen USB está firmemente introduzida na máquina.  | —  |
| Enquanto "Auto-IP" já estiver <b>[Ligado]</b> , o endereço de IP não é atribuído automaticamente. | Foi introduzido um valor superior a "0.0.0.0" para o endereço local de ligação de TCP/IP(v4)?   | Introduza "0.0.0.0" para o endereço de IP de TCP/IP(v4).  | <a href="#">página 2-34</a>              |

| Sintoma  | Pontos de verificação  | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|--|--|---|-----------------------------|
| Não é possível enviar por SMB.                                   | O cabo de rede está ligado?  | Ligue o cabo de rede correto com firmeza.   | <a href="#">página 2-8</a>  |
|  | As definições da rede para o equipamento foram corretamente configuradas?  | Configure as definições TCP/IP corretamente.  | —                           |
|  | As definições de partilha de pastas foram corretamente configuradas?   | Verifique as definições de partilha e privilégios de acesso sob as propriedades da pasta.   | —                           |
|  | A interface seleccionada é a Rede Principal?   | Especifique o nome do anfitrião ou o endereço de IP da interface seleccionada como Rede Principal ou defina a interface para ser utilizada de novo.                     | —                           |
|  | O protocolo SMB foi definido para <b>[Ligado]</b> ?  | Coloque a definição do protocolo SMB para <b>[Ligada]</b> .   | —                           |
|  | O <b>[Nome Anfitrião]</b> foi corretamente introduzido? *1   | Verifique o nome do computador para o qual estão a ser enviados dados.  | <a href="#">página 5-23</a> |
|  | O <b>[Caminho]</b> foi corretamente introduzido?   | Verifique o nome partilhado para a pasta partilhada.  | <a href="#">página 5-23</a> |
|  | O <b>[Nome do Utiliz. de Início de Sessão]</b> foi corretamente introduzido? *1 *2                                     | Verifique o nome do domínio e o nome de utilizador de início de sessão.   | <a href="#">página 5-23</a> |
|  | Foi utilizado o mesmo nome de domínio para o <b>[Nome Anfitrião]</b> e <b>[Nome do Utiliz. de Início de Sessão]</b> ?  | Elimine o nome de domínio e a barra invertida ("/") de <b>[Nome do Utiliz. de Início de Sessão]</b> .   | <a href="#">página 5-23</a> |
|  | A <b>[Palavra-passe Início de Sessão]</b> foi corretamente introduzida?  | Verifique a palavra-passe de início de sessão.  | <a href="#">página 5-23</a> |
|  | As exceções para a Firewall do Windows foram corretamente configuradas?  | Configure, adequadamente, as exceções para a Firewall do Windows.   | —                           |
|  | As definições de hora para o equipamento, servidor do domínio e computador de destino dos dados são diferentes?        | Defina o equipamento, servidor do domínio e computador de destino dos dados com a mesma hora.   | —                           |
|  | O painel está a exibir a mensagem Erro de envio?   | Consulte <a href="#">Responder a erro de envio</a> .  | <a href="#">página 7-51</a> |
| Não é possível enviar através de mensagem de correio eletrónico. | O limite de tamanho de envio de mensagem de correio eletrónico definido no servidor de SMTP está registado na máquina? | Verifique se o valor limite é introduzido em "Limite de tamanho de E-mail" da definição <b>[E-mail]</b> , em Embedded Web Server RX, e altere o valor, como necessário. | <a href="#">página 2-50</a> |

| Sintoma  | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção  | Página de referência             |
|--|---|--|----------------------------------|
| A máquina está a libertar vapor na área à volta da ranhura de ejeção de papel. | Verifique se a temperatura ambiente é baixa ou se está a ser usado papel húmido.                                  | Dependendo do ambiente de impressão e do estado do papel, o calor gerado durante a impressão provocará a evaporação da humidade do papel, e o vapor libertado poderá assemelhar-se a fumo. Isto não constitui qualquer problema, pelo que poderá continuar com a impressão. Se o vapor o preocupar, aumente a temperatura ambiente ou substitua o papel por papel novo e seco. | —                                |
| Não é possível criar um ficheiro PDF pesquisável.                              | Está selecionado o idioma correto?  | Verifique o idioma a extrair.  | —                                |
|  | Podem os textos no original não ser reconhecidos como textos, ou o tempo de criação de PDF ter sido ultrapassado? | Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>A orientação original está correta.</li> <li>Ao colocar os originais com orientação mista de uma só vez, é selecionada a opção <b>[Ligado]</b> para <b>[Rotação Imagem Auto]</b>.</li> </ul>  | —                                |
| Não é possível procurar um texto que pretende procurar no ficheiro PDF.        | Definiu <b>[Reconhecimento de Texto OCR]</b> em <b>[Formato do Ficheiro]</b> ?                                    | Defina <b>[Reconhecimento de Texto OCR]</b> em <b>[Formato do Ficheiro]</b> .  | —                                |
|  | Os textos do original digitalizado estão esbatidos ou demasiado claros?   | Defina <b>[Densidade]</b> para um nível mais escuro.   | <a href="#">página 6-33</a>      |
|  | O fundo do original digitalizado é demasiado escuro e os textos difíceis de reconhecer?                           | Defina <b>[Ajuste Densidade de Fundo]</b> para <b>[Automático]</b> ou <b>[Manual]</b> e ajuste manualmente a densidade para mais claro. De outro modo, defina <b>[Densidade]</b> para um nível mais escuro.  | <a href="#">página 6-33</a><br>— |
|  | O texto ou a imagem no verso do original é visível na frente?   | Defina <b>[Impedir Infiltração]</b> para <b>[Ligado]</b> .   | —                                |
| Não é possível encontrar a máquina com WSD.                                    | Pesquisou ao especificar o endereço IP ou nome do anfitrião da máquina?   | Por motivos de segurança, o protocolo <b>[HTTP]</b> está definido como <b>[Desligado]</b> e, conseqüentemente, não é possível pesquisar por endereço IP ou nome do anfitrião.  | —                                |

\*1 Pode, também, inserir um nome de computador inteiro como o nome anfitrião (por exemplo, pc001.abcdnet.com).





\*2 Pode, também, introduzir nomes de utilizador de início de sessão nos seguintes formatos:




Domain\_name/user\_name (por exemplo, abcdnet/james.smith)


User\_name@domain\_name (por exemplo, james.smith@abcdnet)

## Problemas com a imagem impressa

Quando ocorrerem problemas com a imagem impressa, implemente os procedimentos adequados.

| Sintoma   | Pontos de verificação  | Procedimentos de correção   | Página de referência             |
|---|--|---|----------------------------------|
| <p>As impressões saem demasiado claras.</p>    | O papel está húmido?   | Substitua o papel por papel novo.   | <a href="#">página 3-2</a>       |
|   | Alterou a densidade?   | Selecione o nível adequado de densidade.  | <a href="#">página 6-33</a><br>— |
|   | É apresentada alguma mensagem no ecrã acerca de adicionar o toner? | Substitua o cartucho do toner.  | <a href="#">página 7-5</a>       |
|   | O modo EcoPrint está ativo?  | Desative o modo <b>[EcoPrint]</b> .   | —                                |
|   | —  | Execute <b>[Atualização do revelador]</b> .   | <a href="#">página 7-60</a>      |
|   | —  | Execute <b>[Limpeza Scanner Laser]</b> .  | <a href="#">página 7-60</a>      |
|   | —  | Certifique-se de que a definição do tipo de papel se adequa ao papel a ser usado.   | —                                |
| <p>As partes de fundo branco da imagem parecem apresentar uma ligeira coloração geral.</p>         | Alterou a densidade?   | Selecione o nível adequado de densidade.  | <a href="#">página 6-33</a><br>— |
|   | —  | Execute <b>[Calibração]</b> .   | <a href="#">página 7-60</a>      |
|   | —  | Execute a atualização do tambor e, em seguida, defina <b>[Aquecedor Tambor]</b> como <b>[Ligado]</b> .                                | —                                |
| <p>As cópias têm um padrão moiré (pontos agrupados em padrões e não alinhados uniformemente).</p>  | O original é uma fotografia impressa?                              | <b>Quando fizer cópias</b><br>Defina a imagem original para <b>[Saída da Impressora]</b> ou <b>[Livro/Revista]</b> em <b>[Foto]</b> . | <a href="#">página 6-34</a>      |
| <p>Os textos não são impressos com nitidez.</p>    | Escolheu a qualidade de imagem apropriada para o original?         | Selecione a qualidade de imagem apropriada.   | <a href="#">página 6-34</a>      |

| Sintoma  | Pontos de verificação  | Procedimentos de correção  | Página de referência        |
|--|--|--|-----------------------------|
| Surgem pontos a preto ou a cores no fundo branco.<br>                               | O suporte de originais ou o vidro de exposição está sujo?  | Limpe o suporte de originais ou o vidro de exposição.  | <a href="#">página 7-3</a>  |
|  | —  | Execute [ <b>Atualização do revelador</b> ].   | <a href="#">página 7-60</a> |
| As imagens impressas saem pouco nítidas.<br>As imagens impressas saem cortadas.<br> | O dispositivo é utilizado num ambiente com humidade elevada ou onde a temperatura ou humidade mudem subitamente? | Utilize num ambiente que tenha humidade adequada.  | —                           |
|  | —  | Execute [ <b>Vivif. do Tambor</b> ].   | <a href="#">página 7-60</a> |
| As imagens impressas saem tortas.<br>  | Os originais estão colocados corretamente?   | Quando colocar originais no vidro de exposição, alinhe-os com as placas de indicação de tamanho do original.           | <a href="#">página 5-2</a>  |
|  |  | Quando colocar originais no processador de documentos, alinhe bem as guias de largura antes de os colocar.             | <a href="#">página 5-3</a>  |
|  | O papel está colocado corretamente?  | Verifique a posição das guias de largura do papel.   | <a href="#">página 3-4</a>  |
| As impressões impressas têm linhas verticais.<br>                                 | A fenda do vidro está suja?  | Limpe a fenda do vidro.  | <a href="#">página 7-4</a>  |
|  | —  | Execute [ <b>Limpeza Scanner Laser</b> ].  | <a href="#">página 7-60</a> |
| Sujidade na margem superior ou no verso do papel.<br>                             | O interior da máquina está sujo?   | Abra a tampa direita. Se o interior da máquina estiver sujo com toner, limpe-o usando um pano seco, macio e sem pêlos. | <a href="#">página 7-3</a>  |

| Sintoma   | Pontos de verificação | Procedimentos de correção                                  | Página de referência        |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|
| Parte da imagem encontra-se, periodicamente, esbatida ou exibe linhas brancas.<br> | —                     | Abra e, de seguida, feche a tampa direita.                 | —                           |
|   | —                     | Execute <b>[Vivif. do Tambor]</b> .                        | <a href="#">página 7-60</a> |
|   | —                     | Execute <b>[Atualização do revelador]</b> .                | <a href="#">página 7-60</a> |
| A impressão no verso da folha é visível na parte da frente.<br>                    | —                     | Defina <b>[Impedir Infiltração]</b> para <b>[Ligado]</b> . | —                           |

## Operação Remota

Esta função permite que o administrador do sistema explique ao utilizador como operar o painel e solucionar problemas acedendo ao painel de operação da máquina no controlo remoto usando o software VNC e o navegador.

### Executar a operação remota a partir do navegador

Os navegadores suportados são os seguintes. Recomendamos a versão mais recente do navegador para utilizar a Operação Remota.

- Google Chrome (Versão 21.0 ou posterior)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Versão 14.0 ou posterior)
- Safari (versão 5.0 ou posterior)

Este procedimento explica como executar a Operação Remota a partir de Embedded Web Server RX usando o Google Chrome.

#### NOTA

Para executar a Operação Remota usando outros navegadores, consulte o seguinte:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de Rede] > "Definições de Rede" [Definições de Protocolo]

### 2 Defina "Enhanced VNC over SSL" para [Ligado].

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

#### NOTA

Podem configurar as definições de protocolo utilizando o Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 3 Configure as definições para operação remota.

1 Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de Rede] > "Conetividade" [Operação Remota] > [Ligado]

2 Select [Desligado], [Utilizar Palavra-passe] ou [Apenas o Administrador].

Se seleccionar [Utilizar Palavra-passe], introduza a palavra-passe em "Palavra-passe" e "Confirmar Palavra-passe" e, em seguida, seleccione [OK].

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

#### NOTA

Podem configurar as definições para operação remota através do Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 4 Reinicie a máquina.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## 5 Inicie o navegador.

Introduza "https://" e o nome do anfitrião da máquina para aceder a Embedded Web Server RX.

➔ [Aceder a Embedded Web Server RX \(página 2-47\)](#).

## 6 Selecione [Informação do Dispositivo/Operação Remota] > [Operação Remota].

## 7 Clique no botão [Iniciar].



### NOTA

- Se o utilizador tiver sessão iniciada no dispositivo, será apresentado o ecrã de confirmação da autorização no painel de operação. Selecione [Sim].
- Se ocorrer um bloqueio de janelas de sobreposição do navegador durante a ligação da Operação Remota, selecione Permitir sempre janelas de sobreposição em https:// [nome do anfitrião] e clique em Concluído. Execute a Operação Remota depois de esperar 1 minuto ou mais.

Quando a Operação remota for iniciada, o ecrã do painel de operação será apresentado no ecrã do PC do administrador do sistema ou do utilizador.

## Executar a Operação Remota a partir do Software VNC

### 1 Exiba o ecrã.

Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Definições de Rede] > "Definições de Rede" [Definições de Protocolo]

### 2 Defina "Enhanced VNC (RFB)" para [Ligado].

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.



### NOTA

- Ao definir "VNC (RFB) over SSL" para [Ligado], a comunicação é encriptada.
- Pode configurar as definições de protocolo utilizando o Embedded Web Server RX.  
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 3 Inicie a operação remota.

1 Inicie o software VNC.

2 Introduza o seguinte formato separado por dois pontos para iniciar a operação remota.

"Endereço IP: número da porta"



### NOTA

Ao definir "VNC (RFB)" para [Ligado] no passo 2, o número da porta predefinido é 9062. Ao definir "VNC (RFB) over SSL" para [Ligado], o número da porta predefinido é 9063.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

## Responder a mensagens

Se o painel tátil ou o computador apresentar qualquer uma destas mensagens, execute os procedimentos correspondentes.

### NOTA

Quando entrar em contacto connosco, necessitará do número de série. Para verificar o número de série, consulte:

➔ [Visor para Informação do Dispositivo \(página 2-23\)](#)

| Mensagem  | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção   | Página de referência |
|---|---|---|----------------------|
| <b>A</b>  |   |   |                      |
| <b>A ajustar Scanner.</b>                                   | —   | A máquina encontra-se sob ajuste para manter a qualidade. Aguarde.  | —                    |
| <b>A bandeja da caixa de correio # está cheia de papel.</b> | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida?   | Retire o papel. A impressão é retomada.   | —                    |
| <b>A calibrar...</b>  | —   | A máquina encontra-se sob ajuste para manter a qualidade. Aguarde.  | —                    |
| <b>A conta deste utilizador foi bloqueada.</b>              | —   | Contactar administrador.<br>O trabalho foi cancelado. Seleccione <b>[Terminar]</b> .  | —                    |
| <b>A Efetuar a Vivificação do Tambor...</b>                 | —   | A máquina encontra-se sob ajuste para manter a qualidade. Aguarde.  | —                    |
| <b>A executar função de segurança...</b>                    | —   | A executar função de segurança. Aguarde.  | —                    |
| <b>A pal. passe não cumpre a polít. para pal. passe.</b>    | A palavra-passe já não é válida?  | Altere a palavra-passe de início de sessão.<br>O trabalho foi cancelado. Seleccione <b>[Terminar]</b> .   | —                    |
|   | O requisito de política de palavra-passe (tal como comprimento da palavra-passe ou caracteres obrigatórios) foi alterado? | Confirme os requisitos de política de palavra-passe e altere a palavra-passe de início de sessão.<br>O trabalho foi cancelado. Seleccione <b>[Terminar]</b> . | —                    |
| <b>A preparar impressão.</b>                                | —   | A máquina encontra-se sob ajuste para manter a qualidade. Aguarde.  | —                    |
| <b>A regular a temperatura...</b>                           | —   | A máquina encontra-se sob ajuste para manter a qualidade. Aguarde.  | —                    |
| <b>A tampa está aberta.</b>                                 | Há alguma tampa aberta?   | Feche a tampa indicada no ecrã.   | —                    |
| <b>A unidade USB não está formatada.</b>                    | A unidade USB foi formatada por esta máquina?   | Execute <b>[Formato]</b> nesta máquina.   | —                    |

| Mensagem   | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção   | Página de referência  |
|--|---|---|---|
| <b>Adicionar papel na cassete #.</b>                                 | A cassete indicada não tem papel?                                     | Coloque papel.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.  | <a href="#">página 3-2</a>  |
|  | Estão colocados cinco ou menos envelopes nas cassetes?                | Puxe a cassete e abra ligeiramente as guias de comprimento e largura do papel.  | —   |
| <b>Adicione papel à Bandeja Multifunções.</b>                        | O papel do tamanho selecionado está colocado na bandeja multifunções? | Coloque papel.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.  | <a href="#">página 5-7</a>  |
| <b>Agrafador vazio. (Agrafo Manual)</b>                              | O suporte do cartucho de agrafos A ficou sem agrafos?                 | Adicione agrafos ao suporte do cartucho de agrafos A.   | <a href="#">página 7-14</a>   |
| <b>Agrafador vazio. *1</b>   | O suporte do cartucho de agrafos ficou sem agrafos?                   | Se acabaram os agrafos, a máquina pára e a localização que ficou sem agrafos é indicada no ecrã. Deixe a máquina ligada e siga as instruções para substituir a caixa de agrafos.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir sem agrafar. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho. | <a href="#">página 7-11</a><br><a href="#">página 7-13</a><br><a href="#">página 7-14</a><br><a href="#">página 7-16</a><br><a href="#">página 7-17</a> |
| <b>Agrafos presos.</b>   | —   | Se o agravo ficar encravado, a máquina irá parar e a localização de tal situação será indicada no ecrã. Deixe a máquina ligada e siga as instruções para retirar o agrafo encravado.  | <a href="#">página 7-153</a>  |
| <b>Anormalidades foram detectadas.</b>                               | —   | O erro foi detetado. A execução do programa é interrompida. Contacte os representantes dos serviços.  | —   |
| <b>Aviso de temperatura baixa. Ajuste a temperatura do quarto.</b>   | —   | A qualidade da impressão pode deteriorar-se. Ajuste a temperatura e a humidade da sua sala.   | —   |
| <b>Aviso de temperatura elevada. Ajuste a temperatura do quarto.</b> | —   | A qualidade da impressão pode deteriorar-se. Ajuste a temperatura e a humidade da sua sala.   | —   |
| <b>Aviso Falta Memória.</b>  | —   | Não é possível iniciar o trabalho<br>Tente novamente mais tarde.  | —   |

**B**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Bandeja # está cheia de papel.</b>              | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida? | Retire o papel. A impressão é retomada. | — |
| <b>Bandeja de dobragem está cheia de papel.</b>    | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida? | Retire o papel. A impressão é retomada. | — |
| <b>Bandeja do finalizador está cheia de papel.</b> | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida? | Retire o papel. A impressão é retomada. | — |

| Mensagem   | Pontos de verificação                                 | Procedimentos de correção               | Página de referência |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Bandeja sup. da unidade principal cheia de papel.</b> | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida? | Retire o papel. A impressão é retomada. | —                    |

**C**

|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>Caixa de resíduos de toner quase cheia.</b> | —  | É quase altura para substituir a caixa de resíduos de toner. Obtenha uma nova caixa de resíduos de toner. | —                          |
| <b>Caixa de resíduos toner cheia.</b>          | A caixa de resíduos de toner está cheia? | Substitua a caixa de resíduos de toner.   | <a href="#">página 7-8</a> |
| <b>Caixa não encontrada.</b>                   | —  | Não é possível encontrar a caixa especificada. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .          | —                          |

**D**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Documento confidencial detectado.</b> | — | A máquina detecta o padrão de protecção do documento. Selecione <b>[Continuar]</b> ou <b>[Terminar]</b> de acordo com as circunstâncias. | — |
|--|---|--|---|

**E**

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
| <b>É impossível ler dados neste cartão ID.</b>                    | —   | No processo de registo, as informações do cartão de identificação não foram lidas corretamente. Coloque novamente o cartão de identificação sobre a parte de leitura do mesmo.<br>Se ainda for apresentada a mesma mensagem, o cartão de identificação pode não ser compatível com este produto. Mude-o para outro cartão de identificação. | —                           |
| <b>É necessário limpar a fenda do vidro.</b>                      | —   | Limpe a fenda do vidro com o pano de limpeza fornecido com o processador de documentos.   | <a href="#">página 7-4</a>  |
| <b>Efetue o Ajuste de Curva de Tonalidade no Menu de Sistema.</b> | No decorrer de longos períodos de uso, os efeitos da temperatura ambiente e da humidade podem causar ligeiras variações nas tonalidades das impressões. | Execute <b>[Ajuste de Curva de Tonalidade]</b> .  | <a href="#">página 7-58</a> |
| <b>Erro de envio.*1</b>   | —   | Ocorreu um erro durante a transmissão. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> . Consulte a seção Responder a Erros de Envio para obter o código de erro e procedimentos de correção.   | <a href="#">página 7-51</a> |

| Mensagem                      | Pontos de verificação             | Procedimentos de correção   | Página de referência |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>Erro de sistema.</b>       | —                                 | Ocorreu um erro de sistema. Siga as instruções no ecrã.   | —                    |
| <b>Erro de transmissão</b>    | —                                 | Ocorreu um erro durante a transmissão. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .  | —                    |
| <b>Erro Disco Rígido.</b>     | —                                 | Ocorreu um erro no disco rígido. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .<br><br>Os cabos de erro são os seguintes.<br>01: A quantidade de dados que podem ser guardados de uma só vez foi excedida. Reinicie o sistema ou desligue e volte a ligar a alimentação. Se o erro persistir, divida o ficheiro em ficheiros mais pequenos.<br><br>Se o erro ocorrer após a divisão do ficheiro, o disco rígido está danificado. Execute <b>[Inicialização Sistema]</b> .<br><br>04: Espaço insuficiente no disco rígido para concluir esta operação. Transfira dados ou elimine dados desnecessários. | —                    |
| <b>Erro KPD.L. *1</b>         | —                                 | Ocorreu um erro de PostScript. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .  | —                    |
| <b>Erro na Unidade USB.*1</b> | É proibido escrever numa pen USB? | Ocorreu um erro na pen USB. O trabalho parou. Selecione <b>[Terminar]</b> .<br><br>O cabo de erro é o seguinte.<br>01: Ligue uma pen USB na qual se possa escrever.   | —                    |
|                               | —                                 | Ocorreu um erro na pen USB. O trabalho parou. Selecione <b>[Terminar]</b> .<br><br>O cabo de erro é o seguinte.<br>01: A quantidade de dados que podem ser guardados de uma só vez foi excedida. Reinicie o sistema ou desligue e volte a ligar a alimentação. Se o erro persistir, a pen USB não é compatível com a máquina. Utilize a pen USB formatada por esta máquina. Se a pen USB não puder ser formatada, está danificada. Ligue uma pen USB compatível.  | —                    |

| Mensagem   | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção  | Página de referência        |
|--|---|--|-----------------------------|
| <b>Erro SSD.</b>   | —   | <p>Ocorreu um erro no SSD. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b>.</p> <p>Os cabos de erro são os seguintes.</p> <p>01: A quantidade de dados que podem ser guardados de uma só vez foi excedida. Reinicie o sistema ou desligue e volte a ligar a alimentação. Se o erro persistir, divida o ficheiro em ficheiros mais pequenos. Se o erro ocorrer após a divisão do ficheiro, o SSD fica danificado. Execute <b>[Inicialização Sistema]</b>.</p> <p>04: Espaço insuficiente no SSD para concluir esta operação. Transfira dados ou elimine dados desnecessários.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Tenha em atenção que, quando realizar a inicialização do sistema, os dados guardados no SSD serão apagados.</p> | —                           |
| <b>Este cartão ID já está registado para outro utilizador.</b> | —   | O seu cartão de identificação já foi registado. Mude-o para outro cartão de identificação.   | —                           |
| <b>Esvazie a caixa de resíduos do furador.</b>                 | A caixa de resíduos do furador está cheia?  | Siga as instruções no ecrã e esvazie a caixa de resíduos do furador.   | <a href="#">página 7-21</a> |
| <b>Excedeu contagem aceite agrafos.*<sup>1</sup></b>           | O número aceitável de folhas foi excedido?  | Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir sem utilizar a função de agrafar. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho.   | —                           |
| <b>Excedido limite Contabiliz. Trabs.*<sup>1</sup></b>         | A contagem aceitável de impressões restringida pela Contabilização de Trabalhos foi excedida? | A contagem aceitável de impressões excedeu a restrição da Contabilização de Trabalhos. Já não é possível imprimir mais. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .  | —                           |
| <b>Excedido trabs. de envio programados.</b>                   | —   | <p>O número de trabalhos excedeu o limite definido para a transmissão atrasada. Selecione <b>[Terminar]</b>. O trabalho foi cancelado.</p> <p>Aguarde até à transmissão atrasada ser executada ou cancele a transmissão atrasada e realize de novo o trabalho.</p>   | —                           |

| Mensagem | Pontos de verificação | Procedimentos de correção | Página de referência |
|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
|----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|

## F

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| Falha ao ativar.                                 | —  | Falha ao ativar a aplicação.<br>Contactar administrador.   | —                          |
|  | —  | Autenticação da Expansão desativada. Desligue e ligue o interruptor. Se o erro continuar, contacte o administrador.  | —                          |
| Falha ao enviar por SMB.                         | A máquina e o PC, para os quais a imagem digitalizada deve ser enviada, estão ligados à rede?  | Verifique as definições de SMB e de rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>O cabo de rede está ligado.</li> <li>O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>O servidor não está a funcionar corretamente.</li> <li>Nome do anfitrião e endereço IP</li> <li>Número de porta</li> </ul>   | <a href="#">página 2-7</a> |
|  | A informação sobre a conta (ID de utilizador, palavra-passe) usada para aceder à pasta partilhada, para a qual deve ser enviada a imagem digitalizada, está incorreta? | Verifique as seguintes definições do PC para o qual a imagem digitalizada deve ser enviada. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome do anfitrião</li> <li>Caminho</li> <li>Nome de utilizador de início de sessão</li> </ul>  <b>NOTA</b><br>Se o remetente for um utilizador de domínio, especifique o nome do domínio.<br>[ID Utilizador de Início de Sessão]@[Nome Domínio]<br>Exemplo: sa720XXXX@km <ul style="list-style-type: none"> <li>Palavra-passe de início de sessão</li> <li>A pasta partilha as autorizações do destinatário</li> </ul> | —                          |
| Falha ao especificar contab. trab.* <sup>1</sup> | —  | Falha ao especificar Contabilização de Trabalho quando processar o trabalho exteriormente. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .   | —                          |
| Falha dados retenção trabalho armazenamento.     | —  | O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .  | —                          |

## I

|                                      |   |  |   |
|--------------------------------------|---|--|---|
| ID de conta incorreto.* <sup>1</sup> | — | O ID da conta estava incorreto aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> . | — |
|--------------------------------------|---|--|---|

| Mensagem   | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Impossível agrafar na pos. especificada.</b>  | Selecionou uma posição em que não é possível furar?           | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção perfurar fica disponível.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir. | <a href="#">página 6-28</a> |
| <b>Impossível agrafar na pos. especificada.</b>  | Selecionou uma posição em que é impossível agrafar?           | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção agrafar fica disponível.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.  | <a href="#">página 6-25</a> |
| <b>Impossível dobrar este papel.</b>   | Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser dobrado? | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a dobra será libertada.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.           | —                           |
| <b>Impossível dobrar este tamanho de papel.</b>  |   |   |                             |
| <b>Impossível dobrar este tipo de papel.</b>   |   |   |                             |
| <b>Impossível enviar este papel para a bandeja.</b>  | A cassete selecionada está correta?                           | Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.  | —                           |
| <b>Impossível imprimir remotamente.</b>  | —   | A impressão remota é proibida. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .  | —                           |
| <b>Impossível ligar ao Servidor Autenticação.*1</b>  | —   | Defina a hora da máquina para que corresponda à hora do servidor.   | <a href="#">página 2-33</a> |
|  | —   | Verifique o nome do domínio.  | —                           |
|  | —   | Verifique o nome do anfitrião.  | —                           |
|  | —   | Verifique o estado da ligação com o servidor.   | —                           |
| <b>Impossível ligar.</b>   | —   | Esta mensagem é apresentada quando a ligação Wi-Fi ou Wi-Fi Direct não é concluída. Verifique as definições e as condições do sinal.  | —                           |
| <b>Impossível processar este trabalho.*1</b>   | —   | Restrito pelas definições de Autorização. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .   | —                           |
|  | —   | Restrição da Contabilização de Trabalhos. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .   | —                           |
| <b>Impossível usar funções seguintes por falha digit.<br/>&gt;&gt; Cópia, Envio, Fax, Armazenar na Caixa</b> | —   | O scanner desta máquina falhou. Contacte o seu técnico de assistência. Pode utilizar a função de impressão.   | —                           |

| Mensagem  | Pontos de verificação                             | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Incompatibilidade do tipo de toner.</b>              | O tipo de toner que possui corresponde ao modelo? | Instale o toner correto.  | —                           |
| <b>Instale a caixa de resíduos de toner.</b>            | —   | A caixa de resíduos de toner não está corretamente instalada. Instale-a corretamente. | <a href="#">página 7-8</a>  |
| <b>Instale a caixa de resíduos do furador de papel.</b> | —   | Siga as instruções no ecrã e instale a caixa de resíduos do furador.                  | <a href="#">página 7-21</a> |

**L**

|                                      |   |  |                            |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Limite caixa FAX excedido.*1</b>  | A mensagem <b>[Terminar]</b> é apresentada no ecrã? | A caixa especificada está cheia e não está disponível armazenamento adicional. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> . Tente executar o trabalho novamente após imprimir ou eliminar dados da caixa.   | —                          |
|                                      | —   | A caixa Repetir Cópia está cheia e não está disponível uma cópia de repetição adicional. Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir páginas digitalizadas. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho.   | —                          |
| <b>Limite da caixa FAX excedido.</b> | —   | Siga as instruções apresentadas no ecrã e elimine documentos da caixa de FAX para criar espaço para a recepção de FAX.<br><br>Para verificar o trabalho cancelado, selecione a tecla <b>[Estado/ Canc. Trab.]</b> e, em seguida, <b>[Trabalhos a Imprimir]</b> para verificar o resultado do recibo. | <b>FAX Operation Guide</b> |

**M**

|                                     |   |                                      |   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>Manutenção para breve. #####</b> | — | Contacte o representante do serviço. | — |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|

| Mensagem                                   | Pontos de verificação | Procedimentos de correção   | Página de referência |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| <b>Memória cheia.*<sup>1</sup></b>         | —                     | A memória está cheia e o trabalho não pode ser continuado. Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir as páginas digitalizadas. O trabalho de impressão não pode ser processado completamente. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho.  | —                    |
|  | —                     | Não é possível realizar o processo devido a memória insuficiente. Se só estiver disponível <b>[Terminar]</b> , selecione <b>[Terminar]</b> . O trabalho será cancelado.<br><br>Quando ocorrer memória insuficiente com frequência, contacte o seu revendedor ou representante de assistência. | —                    |
| <b>Memória scanner cheia.*<sup>1</sup></b> | —                     | Não é possível efetuar a digitalização devido à falta de memória do scanner. Siga as instruções no ecrã.  | —                    |

**N**

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| <b>Não é permitido usar esta caixa.</b>   | —  | Não é possível utilizar a caixa especificada. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .   | —                           |
| <b>Não é possível efetuar a impressão em banner.</b>                                | —  | O selo do sistema está configurado. Não pode ser executada a impressão em banner. Trabalho cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .   | —                           |
| <b>Não é possível ligar ao servidor.</b>  | —  | Verifique o estado da ligação com o servidor.   | —                           |
| <b>Não é possível ligar o disp. porque as ligações permitidas seriam excedidas.</b> | Estão ligados dez dispositivos portáteis em simultâneo?                  | Cancele uma ligação a um dispositivo portátil que não esteja a ser utilizado ou defina o tempo de desconexão automática da máquina para interromper as ligações dos dispositivos portáteis.     | —                           |
| <b>Não é possível usar esta função devido a uma falha no disco rígido.</b>          | —  | Contacte o representante do serviço.  | —                           |
| <b>Não pode agrafar este papel.*<sup>1</sup></b>                                    | Escolheu um tamanho de papel/tipo de material que não pode ser agrafado? | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção agrafar fica disponível.<br><br>Selecione o papel disponível. Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir. | <a href="#">página 6-25</a> |
| <b>Não pode agrafar este tamanho de papel.*<sup>1</sup></b>                         |  |   |                             |
| <b>Impossível agrafar este tipo de papel.*<sup>1</sup></b>                          |  |   |                             |

| Mensagem  | Pontos de verificação   | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|---|---|---|-----------------------------|
| <b>Não pode deslocar este papel.*<sup>1</sup></b>                 | Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser deslocado?             | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção para deslocar fica disponível.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.  | <a href="#">página 6-24</a> |
| <b>Não pode deslocar este tamanho de papel.*<sup>1</sup></b>      |   |   |                             |
| <b>Impossível deslocar este tipo de papel.*<sup>1</sup></b>       |   |   |                             |
| <b>Não pode imp. frente e verso deste papel.*<sup>1</sup></b>     | Escolheu um tipo/tamanho de papel que não permite impressão frente e verso? | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção frente e verso fica disponível.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir. | <a href="#">página 6-39</a> |
| <b>Não imprime frt. vrs. neste tamanho de papel.*<sup>1</sup></b> |   |   |                             |
| <b>Não imprime frt e verso neste tipo de papel.*<sup>1</sup></b>  |   |   |                             |
| <b>Não pode imp. nº de cópias especificado.*<sup>1</sup></b>      | —   | Apenas se encontra disponível uma cópia. Selecione <b>[Continuar]</b> para continuar a impressão. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho.   | —                           |
| <b>Não pode perfurar este papel.</b>                              | Selecionou um tamanho/tipo de papel que não pode ser perfurado?             | Se o papel selecionado não for alterado e <b>[Continuar]</b> for selecionado, a opção perfurar fica disponível.<br>Selecione o papel disponível.<br>Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir.       | <a href="#">página 6-28</a> |
| <b>Não pode perfurar este tamanho de papel.</b>                   |   |   |                             |
| <b>Impossível perfurar este tipo de papel.</b>                    |   |   |                             |
| <b>Não pode usar ##### devido a falha.</b>                        | —   | Contacte o representante do serviço.  | —                           |
| <b>Não reconhece</b>  | —   | Certifique-se de que o cartão de identificação foi registado.   | —                           |
| <b>Nível de toner baixo. (Substituir quando vazio).</b>           | —   | É quase altura de substituir o recipiente de toner. Obtenha um novo recipiente de toner.  | —                           |
| <b>Nome Utilizador ou Palavra-passe Incorretos.*<sup>1</sup></b>  | —   | A palavra-passe ou nome de utilizador de início de sessão estava incorreto aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .                      | —                           |
| <b>Número máximo de páginas digitalizadas.</b>                    | A contagem aceitável de digitalizações foi excedida?                        | Não é possível continuar a digitalizar páginas. Siga as instruções no ecrã.   | —                           |

## O

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>O telefone não está no descanso.</b> | — | Pouse correctamente o receptor.                                   | — |
| <b>Ocorreu um erro na cassete #.</b>    | — | Abra a cassete. Verifique o interior da máquina e retire o papel. | — |

| Mensagem  | Pontos de verificação | Procedimentos de correção   | Página de referência |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| Ocorreu um erro.  | —                     | Ocorreu um erro interno. Anote o código de erro exibido no ecrã. Contacte o representante do serviço.   | —                    |
| Originais tortos ou vários originais alimentados em simultâneo. | —                     | Consulte o aviso anexado ao processador de documentos e verifique os originais. Se os originais estiverem encravados, siga as instruções no ecrã para remover os originais. | —                    |

## P

|                                   |  |  |                             |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Palavra-passe da caixa incorreta. | —  | A palavra-passe da caixa estava incorreta aquando do processamento externo do trabalho. O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .                                    | —                           |
| Palavra-passe do PDF encriptada   | A palavra-passe que introduziu está correta? | Palavra-passe não introduzida ou incorreta.  | —                           |
| Papel preso.                      | —  | Se o papel ficar encravado, a máquina irá parar e a localização do encravamento será indicada no ecrã. Deixe a máquina ligada e siga as instruções para retirar o papel encravado. | <a href="#">página 7-61</a> |
| Ponto de acesso não detetado.     | —  | Verifique se o ponto de acesso foi definido corretamente.  | —                           |

## R

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Recipiente do toner mal instalado.        | —  | O recipiente de toner está instalado incorrectamente ou não instalado. Abra a tampa frontal e encaixe correctamente o recipiente de toner. | — |
| Retirar originais no processador de docs. | Ainda há originais no processador de documentos? | Retire os originais do processador de documentos.  | — |

## S

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Selecione outra cassete.                    | A cassete selecionada está correta?                   | A cassete especificada é uma fase especial de fax. Selecione outra cassete válida. Selecione <b>[Continuar]</b> para imprimir. | — |
| Separador de trabalhos está cheio de papel. | A capacidade aceitável de armazenamento foi excedida? | Retire o papel e selecione <b>[Continuar]</b> . A impressão é retomada.  | — |

| Mensagem  | Pontos de verificação | Procedimentos de correção   | Página de referência |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| <b>Sobrou papel.</b>                                | —                     | Retire papel da bandeja do finalizador.   | —                    |
|   | —                     | Retire o papel da bandeja de dobragem do finalizador.   | —                    |
|   | —                     | Retire papel do finalizador de documentos.  | —                    |
| <b>Subst. todos originais e premir [Continuar].</b> | —                     | Retire os originais do processador de documentos, coloque-os de novo na ordem original e volte-os a inserir. Selecione <b>[Continuar]</b> para retomar a impressão. Selecione <b>[Cancelar]</b> para cancelar o trabalho. | —                    |

**T**

|                                      |   |   |                            |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Toner vazio.</b>                  | —   | Substitua o recipiente de toner pelo nosso recipiente específico.   | <a href="#">página 7-5</a> |
| <b>Toner não original instalado.</b> | O recipiente de toner instalado é da nossa marca? | Não seremos responsabilizados por qualquer dano causado pela utilização de produtos de terceiros nesta máquina. | —                          |

**U**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Um programa malicioso foi detectado.</b> | — | Pode haver o programa não autorizado. A execução é interrompida. Contacte o administrador.  | — |
| <b>Unidade dobragem não está ligada..</b>   | — | Feche a unidade de dobragem.  | — |
| <b>Unidade USB está cheia.*1</b>            | — | O trabalho foi cancelado. Selecione <b>[Terminar]</b> .<br>Espaço livre insuficiente na pen USB. Elimine os ficheiros desnecessários. | — |

**V**

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>Verificar a caixa de resíduos de agrafos.</b> | A caixa de resíduos de agrafos está cheia?                 | Siga as instruções no ecrã e esvazie a caixa de resíduos de agrafos.                     | <a href="#">página 7-19</a> |
|  | —  | A caixa de resíduos de agrafos não está corretamente instalada. Instale-a correctamente. | <a href="#">página 7-19</a> |
| <b>Verificar alimentador de originais.</b>       | A tampa superior do processador de documentos está aberta? | Feche a tampa do processador de documentos.  | —                           |
|  | O processador de documentos está aberto?                   | Feche o processador de documentos.   | —                           |

| Mensagem  | Pontos de verificação | Procedimentos de correção   | Página de referência       |
|---|-----------------------|---|----------------------------|
| <b>Verifique o alimentador lateral.</b>           | —                     | O alimentador lateral não está instalado correctamente. Coloque o alimentador lateral.  | —                          |
| <b>Verifique o papel na bandeja multifunções.</b> | —                     | O tamanho de papel é diferente. Defina o tamanho de papel seleccionado e seleccione <b>[Continuar]</b> .  | <a href="#">página 5-7</a> |
| <b>Verifique o recipiente de toner.</b>           | —                     | Abra a tampa frontal da unidade principal e remova o recipiente de toner. Abane bem o recipiente de toner.<br><br> <b>NOTA</b><br>Se seleccionar a opção <b>[Abra a tampa do recipiente do toner]</b> , poderá abrir a tampa do recipiente do toner que fechou acidentalmente. | —                          |

\*1 Quando a Limpeza Auto. Erros está definida como **[Ligada]**, o processamento continua, automaticamente, após a passagem de um determinado período de tempo. Para pormenores sobre a Limpeza Auto. Erros, consulte o seguinte:

➔ *Guia de Uso Inglês*

## Responder a erro de envio

| Código de erro | Mensagem   | Procedimentos de correção  | Página de referência                 |
|----------------|--|--|--------------------------------------|
| 1101           | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado. | Verifique o nome do anfitrião do servidor SMTP no Embedded Web Server RX.  | <a href="#">página 2-50</a>          |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | Verifique o nome do anfitrião de FTP.  | —                                    |
|                | Falha ao enviar por SMB.                             | Verifique o nome do anfitrião de SMB.  | <a href="#">página 5-23</a>          |
| 1102           | Falha ao enviar por SMB.                             | <p>Verifique as definições de SMB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão</li> </ul> <p> <b>NOTA</b><br/>Se o remetente for um utilizador de domínio, especifique o nome do domínio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome do anfitrião</li> <li>Caminho</li> </ul>                                  | <a href="#">página 5-23</a>          |
|                | Falha ao enviar o e-mail.                            | <p>Verifique o seguinte em Embedded Web Server RX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão de SMTP</li> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão de POP3</li> <li>Limite de tamanho de mensagem de correio eletrónico</li> </ul>   | <a href="#">página 2-50</a>          |
|                | Envio de i-FAX falhado.                              | <p>Verifique o seguinte em Embedded Web Server RX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão de SMTP</li> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão de POP3</li> </ul>  | Consulte <b>FAX Operation Guide.</b> |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | <p>Verifique as definições de FTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão</li> </ul> <p> <b>NOTA</b><br/>Se o remetente for um utilizador de domínio, especifique o nome do domínio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caminho</li> <li>A pasta partilha as autorizações do destinatário</li> </ul> | —                                    |

| Código de erro | Mensagem   | Procedimentos de correção   | Página de referência                  |
|----------------|--|---|---------------------------------------|
| 1103           | Falha ao enviar por SMB.                             | <p>Verifique as definições de SMB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão</li> </ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Se o remetente for um utilizador de domínio, especifique o nome do domínio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caminho</li> <li>A pasta partilha as autorizações do destinatário</li> </ul> | <a href="#">página 5-23</a>           |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | <p>Verifique as definições de FTP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caminho</li> <li>A pasta partilha as autorizações do destinatário</li> </ul>  | —                                     |
| 1104           | Falha ao enviar o e-mail.                            | <p>Verifique o endereço de e-mail.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Se o endereço for rejeitado pelo domínio, não poderá proceder ao envio do e-mail.</p>  | <a href="#">página 5-21</a>           |
|                | Envio de i-FAX falhado.                              | <p>Verifique o endereço do i-FAX.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Se o endereço for rejeitado pelo domínio, não poderá proceder ao envio do e-mail.</p>   | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| 1105           | Falha ao enviar por SMB.                             | <p>Verifique as seguintes definições.</p> <p>Tecla [Início] &gt; [...] &gt; [Menu Sistema] &gt; [Definições de Rede] &gt; "Definições de Rede" [Detalhe Protoc.] &gt; [SMB Cliente (Transmissão)]</p>   | —                                     |
|                | Falha ao enviar o e-mail.                            | <p>Selecione [Ligado] nas definições de SMTP no Embedded Web Server RX.</p>   | <a href="#">página 2-50</a>           |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | <p>Verifique as seguintes definições.</p> <p>Tecla [Início] &gt; [...] &gt; [Menu Sistema] &gt; [Definições de Rede] &gt; "Definições de Rede" [Detalhe Protoc.] &gt; [FTP Cliente (Transmissão)]</p>   | —                                     |
|                | Envio de i-FAX falhado.                              | <p>Selecione [Ligado] nas definições de i-FAX no Embedded Web Server RX.</p>  | Consulte <b>FAX Operation Guide</b> . |
| 1106           | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado. | <p>Verifique o endereço do remetente de SMTP no Embedded Web Server RX.</p>   | <a href="#">página 2-50</a>           |
| 1131           | Falha ao enviar por FTP.                             | <p>Ative o SSL.</p> <p>Tecla [Início] &gt; [...] &gt; [Menu Sistema] &gt; [Definições de segurança] &gt; "Rede" [SSL]</p>   | —                                     |

| Código de erro | Mensagem   | Procedimentos de correção  | Página de referência                                |
|----------------|--|--|---|
| 1132           | Falha ao enviar o e-mail.                            | Verifique o seguinte sobre o servidor de SMTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O SMTP sobre SSL está disponível?</li> <li>• A cifragem está disponível?</li> </ul>  | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | Verifique o seguinte sobre o servidor de FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTPS está disponível?</li> <li>• A cifragem está disponível?</li> </ul>   | —   |
| 1133           | Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> .        | O certificado do servidor expirou.<br>Verifique as definições de FTP e de rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a definição de hora/data da máquina.</li> <li>• Certifique-se de que o servidor está a utilizar um certificado válido.</li> </ul>   | —   |
| 1134           | Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> .        | Verifique a rede e Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definições de Rede: Protocolo, FTP Cliente (Transmissão):Hash</li> </ul>   | —   |
| 2101           | Falha ao enviar por SMB.                             | Verifique as definições de SMB e de rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> <li>• Nome do anfitrião e endereço IP</li> <li>• Número de porta</li> </ul>                       | —   |
|                | Falha ao enviar por FTP.                             | Verifique as definições de FTP e de rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> <li>• Nome do anfitrião e endereço IP</li> <li>• Número de porta</li> </ul>                       | —   |
|                | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado. | Verifique a rede e Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> <li>• Nome do servidor POP3 do utilizador de POP3</li> <li>• Nome do servidor de SMTP</li> </ul> | <a href="#">página 2-50</a>                         |

| Código de erro   | Mensagem  | Procedimentos de correção   | Página de referência        |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>2102</b><br><b>2103</b>                               | Falha ao enviar por FTP.  | Verifique a rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> </ul>  | —                           |
|  |   | Verifique o seguinte sobre o servidor de FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O FTP está disponível?</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> </ul>   | —                           |
|  | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado.  | Verifique a rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> </ul>  | —                           |
| <b>2201</b><br><b>2202</b><br><b>2203</b><br><b>2231</b> | Falha ao enviar o e-mail.<br>Falha ao enviar por FTP.<br>Falha ao enviar por SMB.<br>Envio de i-FAX falhado.  | Verifique a rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> </ul>  | —                           |
| <b>2204</b>  | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado.  | Verifique o tamanho limite de e-mail das definições de SMTP no Embedded Web Server RX.  | <a href="#">página 2-50</a> |
| <b>3101</b>  | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado.  | Verifique os métodos de autenticação no remetente e destinatário.   | —                           |
|  | Falha ao enviar por FTP.  | Verifique a rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de rede está ligado.</li> <li>• O hub não está a funcionar corretamente.</li> <li>• O servidor não está a funcionar corretamente.</li> </ul>  | —                           |
| <b>3201</b>  | Falha ao enviar o e-mail.<br>Envio de i-FAX falhado.  | Verifique o método de autenticação de utilizador de SMTP do destinatário.   | —                           |
| <b>4801</b>  | Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> .   | Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro e contacte o seu representante de assistência.  | —                           |
| <b>4802</b>  | Falha ao enviar o e-mail.<br>Verifique o certificado de encriptação de cada destino pelo Embedded Web Server RX.<br>Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> . | Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro e contacte o seu representante de assistência.  | —                           |
| <b>4803</b>  | Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> .   | O certificado do servidor expirou.<br>Verifique as definições de SMTP e de rede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a definição de hora/data da máquina.</li> <li>• Certifique-se de que o servidor está a utilizar um certificado válido.</li> </ul> | —                           |

| Código de erro | Mensagem                                      | Procedimentos de correção   | Página de referência                                |
|----------------|---|---|---|
| <b>4804</b>    | Trabalho cancelado. Prima <b>[Terminar]</b> . | <p>Ao comunicar com um servidor de email utilizando SMTP sobre TLS, a comunicação não pode ser iniciada, uma vez que o algoritmo de assinatura do certificado do servidor não corresponde ao algoritmo de assinatura configurado nesta máquina.</p> <p>Aceder ao Embedded Web Server RX e ir a [Definições de segurança] &gt; [Segurança de rede]. Depois, comparar o [Hash] em "Definições do Lado do Servidor" com o [Hash] em "Configurações do cliente" e ajustá-los às definições do lado do servidor.</p> <p>Após a configuração, reinicie a máquina.</p> | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
| <b>4901</b>    | —   | <p>Ocorreu um erro ao validar o certificado do servidor.</p> <p>Verifique o certificado do servidor SMTP.</p>   | —   |
| <b>4902</b>    | —   | <p>O certificado expirou.</p> <p>Verifique o certificado do servidor SMTP.</p>  | —   |
| <b>4903</b>    | —   | <p>Ocorreu um erro ao validar o certificado X509.</p> <p>Verifique o certificado X509.</p>  | —   |
| <b>4904</b>    | —   | <p>O certificado foi revogado.</p> <p>Verifique o certificado do servidor SMTP.</p>   | —   |
| <b>4905</b>    | —   | <p>Ocorreu um erro durante a definição do certificado de encriptação/assinatura.</p> <p>Verifique a configuração relacionada com o certificado e o certificado importado.</p>   | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
| <b>4906</b>    | —   | <p>O tempo-limite ocorreu enquanto se aguardava a validação do certificado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o ambiente de verificação, como OCSP/CRL.</li> <li>• Altere a definição de tempo-limite.</li> <li>• Altere o nível de verificação do certificado.</li> </ul>   | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
| <b>4a02</b>    | —   | <p>A inicialização de S/MIME falhou.</p> <p>Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.</p>  | —   |
| <b>4a03</b>    | —   | <p>A definição de encriptação S/MIME falhou.</p> <p>Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.</p>  | —   |

| Código de erro  | Mensagem | Procedimentos de correção  | Página de referência                                |
|---|----------|--|---|
| <b>4a04</b>   | —        | A leitura e carregamento do certificado de encriptação de S/MIME falhou. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as definições relacionadas com o certificado S/MIME.</li> <li>• Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.</li> </ul>              | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
| <b>4a06</b>   | —        | A definição de assinatura de S/MIME falhou. Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.   | —   |
| <b>4a07</b>   | —        | A leitura e carregamento do certificado de assinatura S/MIME falhou. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique as definições relacionadas com o certificado de assinatura de S/MIME.</li> <li>• Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.</li> </ul> | Consulte <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
| <b>4a08</b>   | —        | O endereço de correio eletrónico do remetente e o endereço eletrónico no certificado de assinatura não correspondem. Verifique o endereço eletrónico do remetente e o endereço eletrónico no certificado de assinatura e modifique-o para o endereço eletrónico correto.   | —   |
| <b>0007</b><br><b>4201</b><br><b>4701</b><br><b>5101</b><br><b>5102</b><br><b>5103</b><br><b>5104</b><br><b>7101</b><br><b>7102</b><br><b>7103</b><br><b>720f</b> | —        | Desligue e volte a ligar o interruptor de alimentação. Se este erro ocorrer várias vezes, tome nota do código de erro exibido e contacte o técnico de assistência.   | <a href="#">página 2-10</a>                         |
| <b>9181</b>   | —        | O original digitalizado excede o número aceitável de páginas de 999. Envie as páginas em excesso separadamente.  | —   |

# Ajustamento/Manutenção

## Descrição geral de Ajuste/Manutenção

Se houver um problema com a imagem e for apresentada a mensagem para executar o menu de ajuste ou manutenção, execute Ajuste/Manutenção no menu do sistema.

A seguinte tabela lista o item que poderá realizar.

| Item                              |                                 | Descrição   | Página de referência        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Ajuste de Curva Tonalidade</b> |                                 | A tonalidade da impressão pode diferir do original. Execute esta função para assegurar a consistência com o original. | <a href="#">página 7-58</a> |
| <b>Ajuste de imagem</b>           | <b>Vivif. do Tambor</b>         | Retira o desfocado e os pontos brancos da impressão.  | <a href="#">página 7-60</a> |
|                                   | <b>Atualização do revelador</b> | Ajusta a imagem impressa que ficar demasiado clara ou incompleta, mesmo com toner suficiente.                         |                             |
|                                   | <b>Limpeza Scanner Laser</b>    | Remove linhas brancas verticais da impressão.   |                             |
|                                   | <b>Calibração</b>               | Calibre o dispositivo para garantir a sobreposição correta do toner e a consistência com o tom original.              |                             |

## Ajuste de Curva Tonalidade


Após utilização prolongada, ou devido aos efeitos da temperatura e humidade envolventes, a tonalidade da impressão pode diferir do original. Execute esta função para assegurar a consistência com o original. Antes de executar o Ajuste de Curva Tonalidade, execute a calibragem.

Se a calibragem não produzir melhorias, execute o Ajuste de Curva de Tonalidade.

➔ [Ajuste de imagem \(página 7-60\)](#)

Um total de 3 páginas de padrão (N.º 1 a 3) é impresso durante o ajuste. Os padrões impressos são lidos, de modo sequencial, durante o ajuste.

### 1 Coloque papel.



#### ✓ IMPORTANTE

- Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.
- Após retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar nas cassetes.
- ➔ [Colocar papel na Cassete 1 \(página 3-4\)](#)
- Antes de colocar o papel, certifique-se que não está dobrado ou enrolado. O papel enrolado ou dobrado poderá provocar atolamentos.
- Certifique-se de que o papel colocado não excede o indicador de nível (consulte a ilustração acima).
- Se o papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

### 2 Exiba o ecrã.


- 1 Tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Ajuste/Manutenção] > "Ajuste de imagem" [Ajuste de Curva de Tonalidade]
- 2 Selecione [Cópia/Impressão (600 dpi)] ou [Impressão (1200 dpi)].

#### 🔧 NOTA

Selecione [Impressão (1200 dpi)] caso pretenda ajustar a tonalidade da impressão numa resolução de impressão de 1200 dpi.

### 3 Ajuste a curva de tonalidade.

- 1 Selecione **[Iniciar]**. É impresso um padrão.  
Verifique se o número "1" é impresso na parte inferior do padrão.
- 2 Como exibido na imagem, coloque a face impressa virada para baixo, no vidro de exposição, com a margem com as setas viradas para trás.



- 3 Selecione **[Iniciar]**. O padrão é lido e o ajuste iniciado.  
É impresso o segundo padrão.
- 4 Verifique se o número "2" (a "3") é impresso na parte inferior do padrão e repita os passos 2 e 3 duas vezes para ler os padrões 2 e 3 de modo sequencial.
- 5 Selecione **[OK]** no ecrã de confirmação de finalização de ajuste.

## Ajuste de imagem

Selecione qualquer um dos menus de ajuste para executar ajustes de imagem para melhorar a imagem impressa.

### 1 Exiba o ecrã.

Selecione a tecla [Início] > [...] > [Menu Sistema] > [Ajuste/Manutenção] > "Ajuste de imagem" [Ajuste de imagem].

### 2 Selecione o item a ajustar.

Selecione o menu do ajuste de imagem a executar.

| Item                     | Descrição  |
|--------------------------|--|
| Vivif. do Tambor         | Retira o desfocado e os pontos brancos da impressão.   |
| Atualização do revelador | Ajusta a imagem impressa que ficar demasiado clara ou incompleta, mesmo com toner suficiente.            |
| Limpeza Scanner Laser    | Remove linhas brancas verticais da impressão.  |
| Calibração               | Calibre o dispositivo para garantir a sobreposição correta do toner e a consistência com o tom original. |

### 3 Executar o Ajuste de imagem.

Selecione [Iniciar]. O "Ajuste de imagem" inicia.



#### NOTA

- A Limpeza do cilindro não pode ser efetuada durante a impressão. Execute a Limpeza do cilindro após a impressão terminar.
- O tempo de espera pode ser superior quando o toner é reabastecido durante a limpeza do revelador.
- Quando a consistência com o tom original não for assegurada, mesmo após a realização da calibração, consulte o seguinte:  
➔ [Ajuste de Curva Tonalidade \(página 7-58\)](#)


## Desencravar o Papel Preso

Se ocorrer uma situação de papel encravado, a impressão pára e a localização onde ocorreu o encravamento do papel e a seguinte mensagem aparecem no painel tátil.

"Papel Preso."


Consulte estes procedimentos para remover o papel encravado.

### Indicadores de local de encravamento



- 1 Exibe o local de um papel preso.
- 2 Mostra o ecrã Ajuda. O ecrã Ajuda mostra o procedimento para remover o encravamento.
- 3 Volta à etapa anterior.
- 4 Fecha o ecrã de Ajuda e regressa ao ecrã original.
- 5 Mostra a etapa selecionada.
- 6 Volta à etapa 1.
- 7 Avança para a próxima etapa.
- 8 Exibe o processo de remoção.

Se o papel ficar preso, o local do encravamento é exibido no painel tátil, tal como instruções para limpeza.



| Indicador de local do papel encravado | Local do papel encravado   | Página de referência         |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| A                                     | Cassete 1  | <a href="#">página 7-64</a>  |
| B                                     | Cassete 2  | <a href="#">página 7-67</a>  |
| C                                     | Cassete 3 (500 folhas ×2)  | <a href="#">página 7-70</a>  |
|                                       | Cassete 3 (1500 folhas ×1)   | <a href="#">página 7-72</a>  |
| D                                     | Cassete 4 (500 folhas ×2)  | <a href="#">página 7-70</a>  |
| E                                     | Cassete 4 (1500 folhas ×2)   | <a href="#">página 7-74</a>  |
| F                                     | Cassete 5 (Alimentador Lateral)  | <a href="#">página 7-77</a>  |
| G                                     | Bandeja Multifunções   | <a href="#">página 7-79</a>  |
| H                                     | Tampa direita 1  | <a href="#">página 7-80</a>  |
| I                                     | Tampa direita 2  | <a href="#">página 7-85</a>  |
| J                                     | Unidade de ligação   | <a href="#">página 7-88</a>  |
| K                                     | Caixa de correio   | <a href="#">página 7-89</a>  |
| L                                     | Finalizador Interior   | <a href="#">página 7-90</a>  |
| M                                     | Processador de documentos  | <a href="#">página 7-91</a>  |
|                                       |  | <a href="#">página 7-93</a>  |
| N1                                    | Módulo de inserção   | <a href="#">página 7-95</a>  |
| N2                                    |  | <a href="#">página 7-96</a>  |
| N3                                    |  | <a href="#">página 7-98</a>  |
| N4                                    |  | <a href="#">página 7-99</a>  |
| O1                                    | Unidade de dobragem em Z   | <a href="#">página 7-100</a> |
| O2                                    |  | <a href="#">página 7-102</a> |
| O3                                    |  | <a href="#">página 7-103</a> |
| O4                                    |  | <a href="#">página 7-105</a> |
| O5                                    |  | <a href="#">página 7-107</a> |
| O6                                    |  | <a href="#">página 7-109</a> |
| O7                                    |  | <a href="#">página 7-111</a> |
| O8                                    |  | <a href="#">página 7-113</a> |
| O9                                    |  | <a href="#">página 7-115</a> |
| O10                                   |  | <a href="#">página 7-116</a> |
| O11                                   |  | <a href="#">página 7-118</a> |
| O12                                   |  | <a href="#">página 7-120</a> |
| P                                     | Finalizador de 1000 folhas (opção)   | <a href="#">página 7-122</a> |
| Q                                     | Finalizador de 4000 folhas/Finalizador de agrafamento de 100 folhas (interior) | <a href="#">página 7-125</a> |

| Indicador de local do papel encravado | Local do papel encravado  | Página de referência   |
|---------------------------------------|---|--|
| R                                     | Finalizador de 4000 folhas/Finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja A) | <a href="#">página 7-126</a>                                 |
| S                                     | Finalizador de 4000 folhas/Finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja B) | <a href="#">página 7-130</a>                                 |
| T                                     | Unidade de Dobragem   | <a href="#">página 7-133</a><br><a href="#">página 7-143</a> |
| U                                     | Bandeja de Dobragem   | <a href="#">página 7-138</a><br><a href="#">página 7-148</a> |

Depois de remover o papel encravado, a máquina irá aquecer novamente e a mensagem de erro desaparecerá. A máquina continua com a página que estava a imprimir aquando do encravamento.


## Remover o papel encravado na Cassete 1

Aqui explicaremos os procedimentos para a cassete 1, como exemplo.


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


### 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.




### 2 Abra a Tampa Direita 1.




**3 Abra a tampa (A3).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a tampa na posição original.**



**6 Puxe a Cassete 1 para fora na sua direcção até parar.**




## 7 Retire o papel encravado.




### NOTA


Para remover papel ao qual seja difícil aceder, a cassete pode ser retirada.



## 8 Coloque a cassete 1 de novo no lugar.



## 9 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.




## Remover o papel encravado na Cassete 2


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**




- 2 Abra a Tampa Direita 1.**




- 3 Abra a unidade Frt. Verso (A5).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a tampa na posição original.**



**6 Puxe a Cassete 2 para fora na sua direcção até parar.**




**7 Retire o papel encravado.**






**NOTA**


Para remover papel ao qual seja difícil aceder, a cassete pode ser retirada.



**8 Coloque a Cassete 2 de novo no lugar.**



**9 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**




## Remova o papel encravado na Cassete 3 e 4 (500-folhas×2)

Consulte a explicação para a Cassete 3 abaixo.


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


#### **1** Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.




#### **2** Abra a Tampa Direita 2.




#### **3** Retire o papel encravado.



**4 Puxe a Cassete 3 para fora na sua direção até parar.**




**5 Retire o papel encravado.**




**NOTA**


Para remover papel ao qual seja difícil aceder, a cassete pode ser retirada.



**6 Empurre a Tampa Direita 2 e a Cassete 3 novamente para dentro.**



- 7 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**




## Remova o papel encravado na Cassete 3 (1500-folhas×2)


### **!** CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**




- 2 Abra a Tampa Direita 2.**




**3 Retire o papel encravado.**




**4 Puxe a Cassete 3 para fora na sua direção até parar.**




**5 Retire o papel encravado.**



**6 Empurre a Tampa Direita 2 e a Cassete 3 novamente para dentro.**



- 7 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**




## Remova o papel encravado na Cassete 4 (1500-folhas×2)


### **!** CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**




- 2 Abra a Tampa Direita 2.**




**3 Retire o papel encravado.**




**4 Puxe a Cassete 3 para fora na sua direção até parar.**




**5 Puxe a Cassete 4 para fora na sua direção até parar.**




**6 Retire a unidade de alimentação de papel (B1).**




**7 Abra a tampa (B2).**




**8 Retire o papel encravado.**




**9 Empurre a unidade do alimentador de papel, a Cassete 3 e a Cassete 4 novamente para dentro.**



**10 Volte a tampa na posição original.**



- 11 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**




## Remover o papel encravado na Cassete 5 (Alimentador Lateral)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.


- 1 Solte o alimentador lateral.**




- 2 Retire o papel encravado.**




- 3** Puxe a Cassete 5 para fora na sua direcção até parar.



- 4** Retire o papel encravado.



- 5** Coloque a Cassete 5 e o alimentador lateral na posição original.



## Remova o papel preso na Bandeja Multifunções


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


#### 1 Retire o papel encravado.



#### 2 Remova todo o papel.



#### 3 Volte a colocar o papel.




## Remover o papel encravado na Tampa Direita 1


### CUIDADO

A unidade de fixação está extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar nesta área, pois existe o perigo de queimaduras.


- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**




- 2 Abra a Tampa Direita 1.**




- 3 Abra a unidade Frt. Verso (A5).**



**4 Retire o papel encravado.**




**5 Abra a tampa da unidade do alimentador de papel (A1).**




**SUPERFÍCIE QUENTE**

Só se deverá tocar em (A1) um minuto após a abertura da tampa direita.


**6 Retire o papel encravado.**




**7 Abra a tampa do fusor (A2).**




**8 Retire o papel encravado.**




**9 Abra a tampa (A3).**




**10 Retire o papel encravado.**




**11 Levante a tampa (A4).**




**12** Retire o papel encravado.




**13** Levante a unidade Frt. Verso (A5).




**14** Retire o papel encravado.




**15** Retire o papel do ejector de papel.



**16** Volte a tampa na posição original.



**17** Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.




## Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (500-folhas×2)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.

- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**




- 2 Abra a Tampa Direita 2.**




- 3 Retire o papel encravado.**



- 4 Volte a tampa na posição original.**



- 5 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**




## Remova o papel encravado na Tampa Direita 2 (1500-folhas×2)




### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


- 1 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, solte o alimentador lateral.**



- 2 Abra a Tampa Direita 2.**




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a tampa na posição original.**



**5 Se o alimentador lateral opcional estiver instalado, volte a tampa na posição original.**



## Remover o papel encravado na Unidade de Ligação

### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


#### **1** Abra a tampa da unidade de ligação.



#### **2** Retire o papel encravado.



#### **3** Feche a tampa.




## Remover o papel preso na Caixa Correio


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


#### 1 Abra a tampa da caixa de correio.



#### 2 Retire o papel encravado.



#### 3 Feche a tampa.




## Remover o papel encravado no Finalizador Interior


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.

#### 1 Retire o papel encravado.




#### 2 Abra a unidade do finalizador interno.



#### 3 Retire o papel encravado.



#### 4 Volte a colocar a unidade na posição original.




## Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Automático Invertido)


### CUIDADO

Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


#### 1 Retire os originais da mesa de originais.




#### 2 Abra a tampa do processador de documentos.




**3 Rode o marcador (C1) para retirar qualquer papel preso.**




**4 Abra a unidade de viragem (C2) e retire qualquer papel preso.**



**5 Rode o marcador (C1) para retirar qualquer papel preso.**



**6 Volte a tampa na posição original.**




## Remover o papel encravado no Processador de Documentos (Digitalização Dupla)


### CUIDADO

Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


- 1 Retire os originais da mesa de originais.**




- 2 Abra a tampa do processador de documentos.**




- 3 Rode o marcador (C) para retirar qualquer papel preso.**



- 4 Rode o marcador (C) para retirar qualquer papel preso.**



**5** Volte a tampa na posição original.




## Remova qualquer papel que esteja encravado no módulo de inserção

### CUIDADO


- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.

### Passagem direita


#### 1 Abra a tampa frontal.




#### 2 Abra a guia de transporte (E1).




#### 3 Retire o papel encravado.



**4** Volte a colocar a guia de transporte (E1) na posição original.




**5** Volte a colocar a tampa na posição original.




**Secção de transporte vertical**



**1** Abra a tampa dianteira e a tampa direita.




**2 Abra as guias de transporte (E1) e (E2).**




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a colocar as guias de transporte (E1) e (E2) na posição original.**




**5 Volte a colocar a tampa na posição original.**




**Erro de elevação da bandeja 1**


**1 Coloque papel na bandeja 1.**



**2 Abra a tampa direita.**




**3 Feche a tampa direita.**




**Erro de elevação da bandeja 2**


**1 Coloque papel na bandeja 2.**



**2 Abra a tampa direita.**



**3 Feche a tampa direita.**




## Remova qualquer papel que esteja encravado na unidade de dobragem em Z

### CUIDADO


- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravamentos posteriores.

### Saída da bandeja da máquina de dobrar

#### 1 Abra a tampa frontal.




#### 2 Abra a guia de transporte (N12).




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a colocar a guia de transporte (N12) na posição original.**




**5 Feche a tampa frontal.**




## Placa de orientação de transporte de relé


### 1 Abra a tampa frontal.




### 2 Abra a guia de transporte (N11).




### 3 Retire o papel encravado.



**4** Volte a colocar a guia de transporte (N11) na posição original.




**5** Feche a tampa frontal.




**Botão do rolo de transporte de papel**


**1** Abra a tampa frontal.




**2 Abra a guia de transporte (N11).**




**3 Rode o botão (N10).**




**4 Retire o papel encravado.**



**5** Volte a colocar a guia de transporte (N11) na posição original.




**6** Feche a tampa frontal.




**Placa de orientação dobrável adicional**


**1** Abra a tampa frontal.




**2 Abra a guia de transporte (N9).**




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a colocar a guia de transporte (N9) na posição original.**




## 5 Feche a tampa frontal.




### Placa de orientação de transporte pós-dobra


## 1 Abra a tampa frontal.




## 2 Abra a guia de transporte (N8).




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a colocar a guia de transporte (N8) na posição original.**




**5 Feche a tampa frontal.**




## Botão do rolo dobrável


### 1 Abra a tampa frontal.




### 2 Abra as guias de transporte (N8).




### 3 Rode o botão (N7).




**4 Retire o papel encravado.**



**5 Volte a colocar a guia de transporte (N8) na posição original.**




**6 Feche a tampa frontal.**




## Botão do rolo de registo


### 1 Abra a tampa frontal.




### 2 Abra as guias de transporte (N4).




### 3 Rode o botão (N6).




**4 Retire o papel encravado.**



**5 Volte a colocar a guia de transporte (N4) na posição original.**




**6 Feche a tampa frontal.**




## Botão do rolo da pilha de papel


- 1 Abra a tampa frontal.




- 2 Abra as guias de transporte (N4).




- 3 Rode o botão (N5).




**4 Retire o papel encravado.**



**5 Volte a colocar a guia de transporte (N4) na posição original.**




**6 Feche a tampa frontal.**




## Placa de orientação de bloqueio do papel


### 1 Abra a tampa frontal.




### 2 Abra as guias de transporte (N4).




### 3 Retire o papel encravado.



**4** Volte a colocar a guia de transporte (N4) na posição original.




**5** Feche a tampa frontal.




**Placa de orientação de transporte de pré-registo**


**1** Abra a tampa frontal.




**2 Abra as guias de transporte (N3).**




**3 Rode o botão (N2).**




**4 Retire o papel encravado.**



**5** Volte a colocar a guia de transporte (N3) na posição original.




**6** Feche a tampa frontal.




**Eliminar encravamento de papel na unidade de dobra em Z**


**1** Abra a tampa frontal.




**2 Abra as guias de transporte (N3).**




**3 Rode o botão (N2).**




**4 Retire o papel encravado.**



**5** Volte a colocar a guia de transporte (N3) na posição original.




**6** Feche a tampa frontal.




**Placa de orientação de entrada**


**1** Abra a tampa frontal.




**2 Abra as guias de transporte (N1).**




**3 Retire o papel encravado.**



**4 Volte a colocar a guia de transporte (N1) na posição original.**



## 5 Feche a tampa frontal.




## Remover o papel encravado no Finalizador de 1000 Folhas




### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


## 1 Retire o papel encravado.




## 2 Abra a tampa de topo do finalizador.




**3 Abra a guia do transportador (D2).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a colocar a guia do transportador (D2) na posição original.**




**6 Abra a tampa frontal do finalizador.**




**7** Abra a guia do transportador (D1).




**8** Retire o papel encravado.



**9** Volte a colocar a guia do transportador (D1) na posição original.



**10** Volte as tampas na posição original.




## Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (interior)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


#### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.




#### 2 Abra a guia do transportador (D1).




#### 3 Retire o papel encravado.



- 4** Volte a colocar a guia do transportador (D1) na posição original.



- 5** Volte a tampa na posição original.




## Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja A)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


- 1** Retire o papel encravado.




**2 Abra a tampa frontal do finalizador 1.**




**3 Abra a guia do transportador (D6).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a colocar a guia do transportador (D6) na posição original.**




**6 Abra a guia do transportador (D4).**




**7 Rode o botão (D5).**




**8 Retire o papel encravado.**




**9 Volte a colocar a guia do transportador (D4) na posição original.**




**10** Abra a guia do transportador (D1).




**11** Retire o papel encravado.



**12** Volte a colocar a guia do transportador (D1) na posição original.



**13** Volte a tampa na posição original.




## Remover o papel encravado no finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja B)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


#### 1 Retire o papel encravado.




#### 2 Abra a tampa frontal do finalizador 1.




#### 3 Abra a guia do transportador (D2).




**4 Rode o botão (D3).**




**5 Retire o papel encravado.**




**6 Volte a colocar a guia do transportador (D2) na posição original.**




**7 Abra a guia do transportador (D1).**




**8 Retire o papel encravado.**



**9 Volte a colocar a guia do transportador (D1) na posição original.**



**10 Volte a tampa na posição original.**




## Remover o papel encravado na Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


#### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.




#### 2 Abra a guia do transportador (D7).




#### 3 Retire o papel encravado.




- 4** Volte a colocar a guia do transportador (D7) na posição original.




- 5** Abra a guia do transportador (D8).




- 6** Retire o papel encravado.




- 7** Volte a colocar a guia do transportador (D8) na posição original.




**8 Retire papel do interior do finalizador.**




**9 Volte as tampas na posição original.**




**10 Levante a bandeja de dobragem.**




**11 Retire o papel encravado.**




**12** Carregue na alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.




**13** Abra a tampa esquerda da unidade de dobragem.




**14** Rode o marcador (D9).




**15** Retire o papel encravado.




**16** Volte a tampa esquerda da unidade de dobragem na posição original.




**17** Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.




**18** Rode o marcador (D9).




**19** Retire o papel encravado.



**20** Volte a tampa de cima da unidade de dobragem na posição original.



**21** Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.




## Remover o papel encravado na Bandeja de dobragem (finalizador de 4000 folhas)




### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encraves posteriores.


**1** Levante a bandeja de dobragem.




**2 Retire o papel encravado.**




**3 Carregue na alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.**




**4 Abra a tampa esquerda da unidade de dobragem.**




**5 Rode o marcador (D9).**




**6 Retire o papel encravado.**




**7 Volte a tampa esquerda da unidade de dobragem na posição original.**




**8 Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.**




**9 Rode o marcador (D9).**




**10** Retire o papel encravado.




**11** Volte a tampa de cima da unidade de dobragem na posição original.




**12** Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.




**13** Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.



**14** Retire papel do interior do finalizador.



**15** Volte as tampas na posição original.




## Remover o papel encravado na Unidade de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.




### 2 Abra a guia do transportador (D7).




### 3 Retire o papel encravado.



- 4** Volte a colocar a guia do transportador (D7) na posição original.




- 5** Abra a guia do transportador (D8).




- 6** Retire o papel encravado.




- 7** Volte a colocar a guia do transportador (D8) na posição original.




**8 Retire papel do interior do finalizador.**




**9 Volte as tampas na posição original.**




**10 Eleve a alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.**




**11 Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.**




**12 Rode o marcador (D9).**




**13 Retire o papel encravado.**




**14 Abra a guia do transportador da unidade de dobragem.**




**15 Rode o marcador (D9).**




**16** Retire o papel encravado.




**17** Levante a bandeja de dobragem.




**18** Retire o papel encravado.



**19** Volte as tampas na posição original.



## 20 Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.




## Remover o papel encravado na Bandeja de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas)


### CUIDADO

- Não reutilize papel encravado.
- Se o papel se tiver rasgado durante a remoção, certifique-se que remove quaisquer pedaços soltos no interior da máquina. Os restos de papel deixados na máquina poderão causar encravesamentos posteriores.


### 1 Eleve a alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.




### 2 Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.




**3 Rode o marcador (D9).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Abra a guia do transportador da unidade de dobragem.**




**6 Rode o marcador (D9).**




**7 Retire o papel encravado.**




**8 Levante a bandeja de dobragem.**




**9 Retire o papel encravado.**




**10 Volte as tampas na posição original.**




**11** Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.




**12** Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.



**13** Retire papel do interior do finalizador.




**14** Volte as tampas na posição original.



# Eliminar agrafos encravados

## Eliminar um agrafado encravado no Finalizador Interior


- 1 Abra a unidade do finalizador interno.**




- 2 Retire o papel encravado.**




- 3 Abra a tampa do agrafador.**




**4 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos.**




**5 Retire os agrafos encravados.**




**6 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos.**



**7 Volte a tampa do agrafador na posição original.**




**8** Volte a colocar a unidade na posição original.




## Eliminar um agravo encravado no Finalizador de 1000 Folhas


**1** Abra a tampa de topo do finalizador.




**2** Abra a guia do transportador (D2).




**3** Retire o papel encravado.




- 4** Volte a colocar a guia do transportador (D2) na posição original.




- 5** Abra a tampa frontal do finalizador.




- 6** Abra a guia do transportador (D1).




- 7** Retire o papel encravado.




**8** Volte a colocar a guia do transportador (D1) na posição original.




**9** Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos.




**10** Retire os agrafos encravados.



**11** Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos.




## 12 Volte as tampas na posição original.




## Eliminar um agrafio encravado no Finalizador de 4000 Folhas


### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.




### 2 Abra a guia do transportador (D4).




### 3 Rode o botão (D5).




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a colocar a guia do transportador (D4) na posição original.**




**6 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).**




**7 Retire os agrafos encravados.**



## 8 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).




## 9 Volte a tampa na posição original.




## Eliminação de um encravamento de agrafos no finalizador de agrafamento de 100 folhas


### 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1.




### 2 Abra a guia do transportador (D4).




**3 Rode o botão (D5).**




**4 Retire o papel encravado.**




**5 Volte a colocar a guia do transportador (D4) na posição original.**



**6 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).**




**7 Retire os agrafos encravados.**



**8 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (A).**




**9 Volte a tampa na posição original.**




## Eliminação de um encravamento de agrafos na Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas)


- 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.**




- 2 Retire papel do interior do finalizador.**




- 3 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**




**4 Retire os agrafos encravados.**




**5 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**




**6 Volte as tampas na posição original.**




**7 Levante a bandeja de dobragem.**




**8 Retire o papel encravado.**




**9 Carregue na alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.**




**10 Abra a tampa esquerda da unidade de dobragem.**




**11 Rode o marcador (D9).**




## 12 Retire o papel encravado.




## 13 Volte a tampa esquerda da unidade de dobragem na posição original.




## 14 Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.




## 15 Rode o marcador (D9).




**16** Retire o papel encravado.



**17** Volte a tampa de cima da unidade de dobragem na posição original.




**18** Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.




## Eliminação de um encravamento de agrafos na Unidade de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas)


- 1 Abra a tampa frontal do finalizador 1 e 2.**




- 2 Retire papel do interior do finalizador.**




- 3 Retire o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**




**4 Retire os agrafos encravados.**




**5 Instale o Suporte do Cartucho de Agrafos (B) ou (C).**




**6 Volte as tampas na posição original.**




**7 Eleve a alavanca de libertação para puxar a unidade de dobragem para fora.**




**8 Abra a tampa de cima da unidade de dobragem.**




**9 Rode o marcador (D9).**




**10 Retire o papel encravado.**




**11 Abra a guia do transportador da unidade de dobragem.**




**12 Rode o marcador (D9).**




**13 Retire o papel encravado.**




**14 Levante a bandeja de dobragem.**




**15 Retire o papel encravado.**



**16** Volte as tampas na posição original.



**17** Volte a colocar a unidade de dobragem na posição original.



# 8 Apêndice


Este capítulo explica os seguintes tópicos:

|   |      |
|---|------|
| Equipamento Opcional .....  | 8-2  |
| Descrição do equipamento opcional .....   | 8-2  |
| Especificações .....  | 8-4  |
| Máquina .....   | 8-4  |
| Funções de cópia .....  | 8-6  |
| Funções da impressora .....   | 8-7  |
| Funções de scanner .....  | 8-8  |
| Processador de documentos .....   | 8-9  |
| Alimentador Papel (500 folhas x 2) .....  | 8-10 |
| Alimentador de Grande Capacidade (1500 folhas x 2) .....  | 8-10 |
| Alimentador lateral (3000 folhas) .....   | 8-10 |
| Finalizador Interno .....   | 8-11 |
| Unidade de Furação (para Finalizador Interior) .....  | 8-11 |
| Finalizador de 1000 folhas .....  | 8-12 |
| Finalizador de 4000 folhas .....  | 8-13 |
| Finalizador de agrafamento de 100 folhas .....  | 8-14 |
| Unidade de perfuração (para finalizador de 1000 folhas/finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas) ..... | 8-14 |
| Caixa de correio (para finalizador de 4000 folhas) .....  | 8-15 |
| Unidade de dobragem (para finalizador de 4000 folhas) .....   | 8-15 |
| Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas) .....   | 8-16 |
| Bandeja Separadora Trabalhos .....  | 8-17 |
| Bandeja Troca Interna .....   | 8-17 |
| Bandeja de faixa .....  | 8-17 |
| Bandeja Insensor .....  | 8-18 |
| Unidade de dobragem em Z .....  | 8-18 |
| Fazer backup dos seus dados .....   | 8-19 |
| Fazer backup dos seus dados, utilizando NETWORK PRINT MONITOR .....   | 8-19 |
| Fazer backup dos seus dados, utilizando Embedded Web Server RX .....  | 8-19 |
| Fazer backup dos seus dados utilizando a pen USB .....  | 8-19 |
| Lista de funções de Configuração Rápida de Segurança .....  | 8-20 |


# Equipamento Opcional

## Descrição do equipamento opcional

O seguinte equipamento opcional está disponível para esta máquina.



\* Se a seguinte opção estiver instalada, o kit de prevenção da oscilação deverá estar instalado: PF-7140, PF-7150, PF-7120



| Opção de software          |
|----------------------------|
| (28) Internet FAX Kit(A)   |
| (29) UG-33                 |
| (30) UG-34                 |
| (31) Scan Extension Kit(A) |

(32) USB Keyboard

# Especificações

## ✓ IMPORTANTE

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

## 🔍 NOTA

Para obter mais informações sobre a utilização do FAX, consulte o seguinte:

➔ [FAX Operation Guide](#)

## Máquina

| Item                       |                             | Descrição  |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                |                             | Secretária   |
| <b>Método de Impressão</b> |                             | Eletrofotografia por raio laser semiconductor  |
| <b>Peso do Papel</b>       | <b>Cassete</b>              | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>  |
|                            | <b>Bandeja Multifunções</b> | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Tipo de papel</b>       | <b>Cassete</b>              | Normal, Rugoso, Velino, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8 (Frente e Verso: Igual a Simplex)  |
|                            | <b>Bandeja Multifunções</b> | Normal, Transparência (película OHP), Rugoso, Velino, Etiquetas, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartão, Cor, Perfurado, Timbrado, Envelope, Espesso, Alta qualidade, Revestido, Divisores do sep. Índice, Personalizado 1 a 8  |
| <b>Tamanho do Papel</b>    | <b>Cassete 1</b>            | A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Ofício II, Folio, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Hagaki (Cartão), Oufuku Hagaki (Postal resposta), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Personalizado (98 × 148 mm a 297 × 356 mm)  |
|                            | <b>Cassete 2</b>            | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku Hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Personalizado (98 × 148 mm a 320 × 457 mm)   |
|                            | <b>Bandeja Multifunções</b> | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku Hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Personalizado (98 × 148 mm a 320 × 457 mm)<br>Folha faixa (210 × 488,1 a 304,8 × 1220 mm) |
| <b>Área de impressão</b>   |                             | A margem de impressão para as partes laterais, inferior e superior é de 4 mm ou menos  |

| Item   |                          | Descrição  |
|--|--------------------------|--|
| Tempo de aquecimento (23 °C 60%)   | Ligar                    | 17 segundos ou menos   |
|  | Baixo consumo de energia | 14,4 segundos ou menos   |
|  | Modo de espera           | 14,4 segundos ou menos   |
| Capacidade de papel  | Cassete                  | 500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )* <sup>1</sup>  |
|  | Bandeja Multifunções     | 150 folhas (A4/Letter ou de menor dimensão) (80 g/m <sup>2</sup> ),<br>50 folhas (maior que A4/Letter) (80 g/m <sup>2</sup> )<br>1 folha (folha faixa (210 × 488,1 a 304,8 × 1220 mm)) (136 a 163 g/m <sup>2</sup> )   |
| Capacidade da bandeja de saída   | Bandeja interior         | 500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )  |
| Sistema de edição de imagem  |                          | Laser semi condutor e eletrofotografia   |
| Memória  |                          | 4,0 GB   |
| Armaz. Grande Capacidade   |                          | SSD 128 GB (SSD 256 GB* <sup>2</sup> )   |
| Interface  | Padrão                   | Conector de interface USB: 1 (USB de super velocidade)<br>Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a suportados)<br>Porta USB: 4 (USB de alta velocidade)   |
|  | Opção                    | eKUIO: 2* <sup>3</sup><br>Fax: 2* <sup>4</sup><br>LAN sem fios: 1  |
| Ambiente de operativo  | Temperatura              | 10 a 32,5 °C   |
|  | Humidade                 | 10 a 80 %  |
|  | Altitude                 | Máximo de 3500 m   |
|  | Luminosidade             | Máximo de 1500 lux   |
| Dimensão (L × P × A)<br>(sem Processador de Documentos)  |                          | 602 × 665 × 790 mm   |
| Peso   |                          | Aprox. 83 kg (sem recipiente de toner)   |
| Espaço necessário (L x P)<br>(Com a bandeja multifunções)  |                          | 920 × 665 mm   |
| Fonte de energia   |                          | 7059i/6059i/5059i:<br>Modelo de especificação de 230 V: 220 a 240 V ~ 50/60 Hz 7,2 A   |
| O consumo de energia do produto no modo de suspensão em rede (Se todas as portas de rede estiverem ligadas.) |                          | As informações estão disponíveis no site abaixo.<br><a href="https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment">https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment</a><br><a href="https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment">https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment</a> |
| Opções   |                          | ➔ <a href="#">Equipamento Opcional (página 8-2)</a>  |

\*1 Até à linha da altura de limite superior na cassete.

\*2 De série na América do Sul e América do Norte.

\*3 Quando duas interfaces opcionais estão instaladas não pode ser instalada uma linha de fax.

\*4 Quando IB-51, IB-53, IB-54 ou IB-55 é instalada, apenas pode ser instalada uma linha de fax.

## Funções de cópia

| Item  |       | Descrição   |               |
|---|-------|---|---------------|
| Velocidade de cópia   | 7059i | A4/Letter   | 70 folhas/min |
|   |       | A4-R/Letter-R   | 49 folhas/min |
|   |       | A3/Ledger   | 35 folhas/min |
|   |       | B4  | 42 folhas/min |
|   |       | Legal   | 42 folhas/min |
|   |       | B5  | 70 folhas/min |
|   |       | B5-R  | 49 folhas/min |
|   |       | A5-R  | 48 folhas/min |
|   |       | A6-R  | 30 folhas/min |
| 6059i   | 6059i | A4/Letter   | 60 folhas/min |
|   |       | A4-R/Letter-R   | 42 folhas/min |
|   |       | A3/Ledger   | 30 folhas/min |
|   |       | B4  | 36 folhas/min |
|   |       | Legal   | 36 folhas/min |
|   |       | B5  | 60 folhas/min |
|   |       | B5-R  | 42 folhas/min |
|   |       | A5-R  | 48 folhas/min |
|   |       | A6-R  | 30 folhas/min |
| 5059i   | 5059i | A4/Letter   | 50 folhas/min |
|   |       | A4-R/Letter-R   | 35 folhas/min |
|   |       | A3/Ledger   | 25 folhas/min |
|   |       | B4  | 30 folhas/min |
|   |       | Legal   | 30 folhas/min |
|   |       | B5  | 50 folhas/min |
|   |       | B5-R  | 35 folhas/min |
|   |       | A5-R  | 40 folhas/min |
|   |       | A6-R  | 25 folhas/min |
| Tempo da primeira cópia (A4, colocação no vidro de exposição, alimentação da cassete) |       | 7059i 3,3 segundos ou menos<br>6059i 3,4 segundos ou menos<br>5059i 3,7 segundos ou menos |               |
| Nível de zoom   |       | Modo manual: 25 a 400%, incrementos de 1%<br>Modo auto: Zoom pré-definido                 |               |
| Cópia contínua  |       | 1 a 9999 folhas   |               |
| Resolução   |       | 1200 × 1200 dpi (multibits)   |               |
| Tipos de originais suportados   |       | Folha, livro e objectos tridimensionais (tamanho máximo do original: A3/Ledger)           |               |
| Sistema de alimentação original   |       | Fixo  |               |

## Funções da impressora

| Item  |       | Descrição  |               |
|---|-------|--|---------------|
| Velocidade de impressão   | 7059i | 12×18"/SRA3  | 35 folhas/min |
|   | 6059i | 12×18"/SRA3  | 30 folhas/min |
|   | 5059i | 12×18"/SRA3  | 25 folhas/min |
|   |       | Além do tamanho acima, as especificações são idênticas às da Velocidade de cópia.  |               |
| Tempo da primeira cópia (A4, colocação no vidro de exposição, alimentação da cassete) |       | 7059i 3,8 segundos ou menos<br>6059i 3,8 segundos ou menos<br>5059i 4,3 segundos ou menos  |               |
| Resolução   |       | Equivalente a 4800 dpi × 1200 dpi  |               |
| Sistema operativo   |       | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.9 ou posterior   |               |
| Interface   |       | Conector de interface USB: 1 (USB de super velocidade)<br>Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a suportados)<br>Interface opcional (Opção): 2 (Para montagem da IB-51/IB-53/IB-54/IB-55)<br>LAN sem fios (Opção): 1 (Para montagem da IB-37/38) |               |
| Idioma de descrição de página   |       | PRESCRIBE  |               |
| Emulações   |       | PCL6 (PCL-XL, PCL-5e), KPDL3 (compatível com PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS   |               |

## Funções de scanner

| Item   | Descrição  |
|--|--|
| <b>Resolução</b>                                 | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 1200 dpi (apenas controladores TWAIN e WIA)  |
| <b>Formato do ficheiro</b>                       | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressão MMR/JPEG), PDF de alta compressão, reconhecimento de texto OCR (Opção), ficheiro do MS Office (Opção), OOXML (Opção), OOXML (OCR) (Opção) |
| <b>Velocidade de digitalização <sup>*1</sup></b> | (A4 horizontal, 300 dpi, qualidade da imagem: Original de texto/foto)  |
| <b>7059i</b>                                     | 1 face P/B 137 imagens/min. Cor 137 imagens/min.<br>2 faces P/B 274 imagens/min. Cor 274 imagens/min.  |
| <b>6059i</b>                                     | 1 face P/B 137 imagens/min. Cor 137 imagens/min.<br>2 faces P/B 274 imagens/min. Cor 274 imagens/min.  |
| <b>5059i</b>                                     | 1 face P/B 137 imagens/min. Cor 137 imagens/min.<br>2 faces P/B 274 imagens/min. Cor 274 imagens/min.  |
| <b>Interface</b>                                 | Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)   |
| <b>Sistema de transmissão</b>                    | SMB, SMTP, FTP, FTP sobre SSL, USB, TWAIN <sup>*2</sup> , WIA <sup>*2</sup> , DFS  |

\*1 Ao utilizar o processador de documentos (Digitalização Dupla com Detecção de Original Torto e Alimentação Múltipla) (exceto em digitalizações TWAIN e WIA)

\*2 Sistema operativo disponível: Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019

## Processador de documentos

| Item                                      | Descrição   |  |
|---|---|--|
|   | Processador de documentos<br>(Função automática de duas faces)          | Processador de documentos<br>(Digitalização dupla DP)                      |
| <b>Tipo</b>                               | DP-7150   | DP-7160<br>DP-7170<br>(Torto, Alimentação múltipla e<br>Detecção de agrão) |
| <b>Método de alimentação de originais</b> | Alimentação automática  |  |
| <b>Tipos de originais suportados</b>      | Originais em folhas   |  |
| <b>Tamanho do Papel</b>                   | Máximo: A3/Ledger<br>297 × 432 mm (tamanho longo 297 × 1.900 mm)        |  |
|   | Mínimo: A6-R/Statement-R<br>105 × 148 mm                                | Mínimo: A6-R/Statement-R<br>105 × 148 mm                                   |
| <b>Peso do Papel</b>                      | 1 face: 35 a 160 g/m <sup>2</sup><br>2 faces: 50 a 120 g/m <sup>2</sup> | 1 face: 35 a 220 g/m <sup>2</sup><br>2 faces: 50 a 220 g/m <sup>2</sup>    |
| <b>Capacidade de alimentação</b>          | 140 folhas<br>(50 a 80 g/m <sup>2</sup> )* <sup>1</sup> máximo          | 320 folhas<br>(50 a 80 g/m <sup>2</sup> )* <sup>1</sup> máximo             |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>              | 593 × 532 × 146 mm  | 600 × 539 × 185 mm   |
| <b>Peso</b>                               | Aprox. 8,4 kg   | Aprox. 13,3 kg   |

\*1 Até à linha da altura de limite superior no processador de documentos.

## Alimentador Papel (500 folhas x 2)

| Item                                  | Descrição  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Método de alimentação de papel</b> | Alimentação por rolo de fricção<br>(N.º folhas: 500, 80 g/m <sup>2</sup> , 2 cassetes)   |
| <b>Tamanho do Papel</b>               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku Hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Personalizado (98 × 148 mm a 320 × 457 mm) |
| <b>Papel suportado</b>                | Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup><br>Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial   |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>          | 600 × 665 × 323,2 mm   |
| <b>Peso</b>                           | Aprox. 23 kg   |

## Alimentador de Grande Capacidade (1500 folhas x 2)

| Item                                  | Descrição  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Método de alimentação de papel</b> | Alimentação por rolo de fricção<br>(N.º folhas: 1500, 80 g/m <sup>2</sup> , 2 cassetes)              |
| <b>Tamanho do Papel</b>               | A4, B5, Letter   |
| <b>Papel suportado</b>                | Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup><br>Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>          | 600 × 665 × 323,2 mm   |
| <b>Peso</b>                           | Aprox. 30 kg   |

## Alimentador lateral (3000 folhas)

| Item                                  | Descrição  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Método de alimentação de papel</b> | Método de rolo invertido e alimentação<br>(N.º folhas: 3000, 80 g/m <sup>2</sup> )                   |
| <b>Tamanho do Papel</b>               | A4, B5, Letter   |
| <b>Papel suportado</b>                | Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup><br>Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>          | 351 × 585 × 469 mm   |
| <b>Peso</b>                           | Aprox. 26,5 kg   |

## Finalizador Interno

| Item  |                          | Descrição   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| <b>Número de bandejas</b>   |                          | 1 bandeja   |   |
| <b>Tamanho do Papel (80 g/m<sup>2</sup>)<br/>Bandeja do Finalizador (sem agrafagem)</b> |                          | A3, B4, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, Envelope C4: 250 folhas<br>A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6 3/4, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta), Youkei 4, Youkei 2: 500 folhas |   |
| <b>Agrafar</b>  | <b>Número de folhas</b>  | A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, Ofício II, 8K  | 30 folhas (52 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> )  |
|   |                          | A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K   | 50 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>40 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> ) |
|   | <b>Tipos de material</b> | Normal, Reciclado, Perfurado, Pré-impreso, Bond, Timbrado, Cor, Revestido, Espesso, Alta qualidade, Personalizado   |   |
| <b>Dimensões (L × P × A)<br/>(Ao puxar a bandeja)</b>                                   |                          | 672,3 × 533,1 × 276,8 mm  |   |
| <b>Peso</b>   |                          | 11,5 kg ou menos  |   |

## Unidade de Furação (para Finalizador Interior)

| Item                     |                 |                | Descrição   |
|--------------------------|-----------------|----------------|---|
| <b>Tamanho do Papel</b>  | <b>Polegada</b> | <b>2 furos</b> | A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K |
|                          |                 | <b>3 furos</b> | A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K   |
|                          | <b>cm</b>       | <b>2 furos</b> | A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K |
|                          |                 | <b>4 furos</b> | A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K   |
| <b>Peso do Papel</b>     |                 |                | 52 a 300 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Tipos de material</b> |                 |                | Normal, Pré-impreso, Bond, Reciclado, Timbrado, Cor, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8  |

## Finalizador de 1000 folhas

| Item  |   | Descrição  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Número de bandejas</b>                             |   | 1 bandeja  |   |
| <b>Tamanho do Papel (80 g/m<sup>2</sup>)</b>          | <b>Bandeja do Finalizador (sem-agrafamento)</b> | A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R: 500 folhas<br>A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1000 folhas |   |
| <b>Gramagens suportadas</b>                           |   | Com agrafos: 90 g/m <sup>2</sup> ou menos  |   |
| <b>Agrafar</b>  | <b>Número de folhas</b>                         | A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Ofício II, 16K-R, 8K  | 30 folhas (52 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> )  |
|   |   | A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K  | 50 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>40 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> ) |
|   | <b>Tipos de material</b>                        | Normal, Reciclado, Perfurado, Pré-impresso, Bond, Timbrado, Cor, Revestido, Espesso, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8   |   |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>                          |   | 548 × 618,5 × 1050 mm  |   |
| <b>Peso</b>   |   | Aprox. 30 kg ou menos  |   |
| <b>Espaço necessário (L x P) (Ao puxar a bandeja)</b> |   | 666 × 618,5 mm   |   |

## Finalizador de 4000 folhas

| Item  |                                    | Descrição   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
| <b>Número de bandejas</b>                             |                                    | 2 bandejas  |   |
| <b>Tamanho do Papel (80 g/m<sup>2</sup>)</b>          | <b>Bandeja A (sem-agrafamento)</b> | A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K: 1500 folhas<br>A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4000 folhas<br>A5-R, B6-R, Statement-R: 500 folhas   |   |
|   | <b>Bandeja B</b>                   | A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope C4, Cartão, Oufuku hagaki (Postal resposta), Youkei 4, Youkei 2: 200 folhas |   |
| <b>Gramagens suportadas</b>                           |                                    | Com agrafos: 90 g/m <sup>2</sup> ou menos   |   |
| <b>Agrafar</b>  | <b>Número máximo</b>               | A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Ofício II, 8K  | 30 folhas (52 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> )  |
|   |                                    | A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K  | 65 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>55 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> ) |
|   | <b>Tipos de material</b>           | Normal, Pré-impresso, Bond, Reciclado, Timbrado, Cor, Perfurado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8  |   |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>                          |                                    | 607,2 × 668,5 × 1061,3 mm   |   |
| <b>Peso</b>   |                                    | Aprox. 40 kg ou menos   |   |
| <b>Espaço necessário (L x P) (Ao puxar a bandeja)</b> |                                    | 725 × 668,5 mm  |   |

## Finalizador de agrafamento de 100 folhas

| Item   |                             | Descrição   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| Número de bandejas                                 |                             | 2 bandejas  |  |
| Tamanho do Papel (80 g/m <sup>2</sup> )            | Bandeja A (sem-agrafamento) | A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K: Altura 227 mm (equivalente a 1500 folhas)<br>A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Altura 512 mm (equivalente a 4000 folhas)<br>A5-R, B6-R, Statement-R: Altura 91 mm (equivalente a 500 folhas)  |  |
|  | Bandeja B                   | A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku Hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: Altura 45 mm (equivalente a 200 folhas) |  |
| Gramagens suportadas                               |                             | Com agrafos: 90 g/m <sup>2</sup> ou menos   |  |
| Agrafar  | Número máximo               | A3, B4, 216×340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Ofício II, 8K  | 50 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>35 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> )  |
|  |                             | A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K  | 100 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>70 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>2 folhas de rosto apenas (106 a 300 g/m <sup>2</sup> ) |
|  | Tipos de material           | Normal, Pré-impreso, Bond, Reciclado, Timbrado, Cor, Perfurado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8   |  |
| Dimensões (L × P × A) (Quando armazenar a bandeja) |                             | 750,5 × 686,4 × 1109,5 mm   |  |
| Peso   |                             | Aprox. 57 kg  |  |
| Espaço necessário (L x P) (Ao puxar a bandeja)     |                             | 867,6 × 686,4 mm  |  |

## Unidade de perfuração (para finalizador de 1000 folhas/finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas)

| Item              |          |         | Descrição  |
|-------------------|----------|---------|--|
| Tamanho do Papel  | Polegada | 2 furos | A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R        |
|                   |          | 3 furos | A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K  |
|                   | cm       | 2 furos | A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R        |
|                   |          | 4 furos | A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K  |
| Peso do Papel     |          |         | 45 a 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Tipos de material |          |         | Normal, Rugoso, Pré-impreso, Bond, Reciclado, Timbrado, Cor, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8 |

## Caixa de correio (para finalizador de 4000 folhas)

| Item   | Descrição  |
|--|--|
| <b>Número de bandejas</b>                    | 7 bandejas   |
| <b>Tamanho do Papel (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 folhas<br>A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Ofício II, Folio, 16K-R, 16K: 100 folhas |
| <b>Dimensões (L × P × A)</b>                 | 510 × 400 × 470 mm   |
| <b>Peso</b>                                  | Aprox. 10 kg   |

## Unidade de dobragem (para finalizador de 4000 folhas)

| Item   | Descrição             |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Tamanhos</b>  | Dobrar em 2           | A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Ofício II, 8K   |
|  | Ponteadado da Lombada | A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Ofício II, 8K   |
|  | Dobrar em 3           | A4-R, Letter-R   |
| <b>Número de folhas</b>                                      | Dobrar em 2           | 5 folhas (60 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>3 folhas (91 a 120 g/m <sup>2</sup> )<br>1 folha (121 a 256 g/m <sup>2</sup> )                           |
|  | Ponteadado da Lombada | 20 folhas (60 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>13 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>1 folha de rosto apenas (106 g/m <sup>2</sup> ou mais pesado) |
|  | Dobrar em 3           | 5 folhas (60 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>3 folhas (91 a 120 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Número máximo para armazenamento (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Dobrar em 2           | 5 folhas ou menos por conjunto: 30 conjuntos   |
|  | Ponteadado da Lombada | 5 folhas ou menos por conjunto: 30 conjuntos<br>6 a 10 folhas por conjunto: 20 conjuntos<br>11 a 20 folhas por conjunto: 10 conjuntos            |
|  | Dobrar em 3           | 1 folha por conjunto: 30 conjuntos<br>2 a 5 folhas por conjunto: 5 conjuntos   |
| <b>Tipos de material</b>                                     | Dobrar em 2           | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                          |
|  | Ponteadado da Lombada | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                          |
|  | Dobrar em 3           | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                                   |

## Unidade de Dobragem (para finalizador de agrafamento de 100 folhas)

| Item   | Descrição             |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Tamanhos</b>  | Dobrar em 2           | A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R, Ofício II, 8K, 12×18"   |
|  | Ponteadado da Lombada | A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal, Ofício II, 8K, 12×18"   |
|  | Dobrar em 3           | A4-R, Letter-R   |
| <b>Número de folhas</b>                                      | Dobrar em 2           | 5 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>3 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>1 folha (106 a 256 g/m <sup>2</sup> )                           |
|  | Ponteadado da Lombada | 20 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>13 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )<br>1 folha de rosto apenas (106 g/m <sup>2</sup> ou mais pesado) |
|  | Dobrar em 3           | 5 folhas (52 a 90 g/m <sup>2</sup> )<br>3 folhas (91 a 105 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Número máximo para armazenamento (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Dobrar em 2           | 5 folhas ou menos por conjunto: 20 conjuntos   |
|  | Ponteadado da Lombada | 5 folhas ou menos por conjunto: 20 conjuntos<br>6 a 10 folhas por conjunto: 10 conjuntos<br>11 a 20 folhas por conjunto: 10 conjuntos            |
|  | Dobrar em 3           | 1 folha por conjunto: 50 conjuntos<br>2 a 5 folhas por conjunto: 25 conjuntos  |
| <b>Tipos de material</b>                                     | Dobrar em 2           | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                          |
|  | Ponteadado da Lombada | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                          |
|  | Dobrar em 3           | Normal, Reciclado, Pré-impreso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Revestido, Alta qualidade, Personalizado 1 a 8                                   |

## Bandeja Separadora Trabalhos

| Item                    | Descrição   |
|-------------------------|---|
| Número de bandejas      | 1 bandeja   |
| Número máximo de folhas | 100 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )   |
| Tamanho do Papel        | A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta), Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (98 × 148 a 304,8 × 1220 mm) |
| Tipo de papel           | Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup><br>Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial  |
| Dimensões (L × P × A)   | 477 × 419,6 × 64 mm   |
| Peso                    | Aprox. 0,7 kg   |

## Bandeja Troca Interna

| Item                    | Descrição  |
|-------------------------|--|
| Número de bandejas      | 1 bandeja  |
| Número máximo de folhas | 250 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )  |
| Tamanho do Papel        | A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Ofício II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope n.º 10, Envelope n.º 9, Envelope n.º 6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartão), Oufuku hagaki (Postal resposta), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Personalizado (98 × 148 a 320 × 1220 mm) |
| Tipo de papel           | Gramagem do papel: 52 a 300 g/m <sup>2</sup><br>Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial   |
| Dimensões (L × P × A)   | 440 × 400 × 133 mm   |
| Peso                    | Aprox. 1,8 kg  |

## Bandeja de faixa

| Item                    | Descrição  |
|-------------------------|--|
| Número máximo de folhas | 10 folhas (Bandeja multifunções)   |
| Comprimento do papel    | 210 a 304,8 mm   |
| Largura do papel        | Máx. 1220,0 mm   |
| Tipo de papel           | Gramagem do papel: 136 a 163 g/m <sup>2</sup><br>Tipo de papel: Pesado 2 |
| Dimensões (L × P × A)   | 400,6 × 397,8 × 193,6 mm   |
| Peso                    | Aprox. 0,5 kg  |

## Bandeja Inserter

| Item                  | Descrição  |
|-----------------------|--|
| Número de bandejas    | 2 bandejas   |
| Tamanho do Papel      | A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Ofício II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Personalizado 1 a 4 (148 × 210 a 320 × 457 mm) |
| Tipo de papel         | Normal, Fino, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cor, Perfurado, Timbrado, Espesso, Alta Qualidade, Personalizado 1 a 8  |
| Dimensões (L × P × A) | 703,2 × 615 × 1331,7 mm  |
| Peso                  | Aprox. 31 kg   |

## Unidade de dobragem em Z

| Item                  | Descrição          |   |
|-----------------------|--------------------|---|
| Tamanhos              | Meia dobra em Z    | A3, B4, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R, 8K  |
|                       | Dobrar em 2        | A3, B4, A4, A4-R, B5-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11, 8,5×11R, 8K, 12×18, 13×19, SRA3                            |
|                       | Dobrar em 3        | A3, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R  |
|                       | Dobra em Z         | A3, A4-R, B4, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R  |
| Número de folhas      | Meia dobra em Z    | 1 folha (106 a 256 g/m <sup>2</sup> )   |
|                       | Dobrar em 2        | 1 folha (106 a 256 g/m <sup>2</sup> )   |
|                       | Dobrar em 3        | 64 a 74 g/m <sup>2</sup> , A4-R/8,5×11R: 3 folhas, outros: 1 folha  |
|                       | Dobra em Z         | 75 a 90 g/m <sup>2</sup> , A4-R/8,5×11R: 2 folhas, outros: 1 folha<br>91 a 105 g/m <sup>2</sup> : 1 folha |
| Peso do Papel         | Meia dobra em Z    | 64 a 105 g/m <sup>2</sup>   |
|                       | Dobrar em 2        |   |
|                       | Dobrar em 3        |   |
|                       | Dobra em Z         |   |
| Dimensões (L × P × A) | 209 × 730 × 980 mm |   |
| Peso                  | Aprox. 42 kg       |   |



### NOTA

Relativamente aos tipos de papel recomendados, contacte o seu revendedor ou técnico de assistência.

## Fazer backup dos seus dados

Se o SSD, HDD ou a memória desta máquina instalada na máquina falharem por qualquer motivo, os arquivos na Caixa Personalizada, os dados de fax recebidos e as várias configurações salvas serão excluídos e não poderão ser restaurados. Para evitar a eliminação de dados, faça backups regulares seguindo as instruções seguintes.

### Fazer backup dos seus dados, utilizando NETWORK PRINT MONITOR

Utilize NETWORK PRINT MONITOR para guardar regularmente no seu PC os seguintes dados registados nesta máquina.

- Definições de Sistema
- Definições de Rede
- Lista de utilizador
- Livro de Endereços
- Configurações da Caixa Personalizada (exceto o ficheiro na Caixa Personalizada)

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

### Fazer backup dos seus dados, utilizando Embedded Web Server RX

Utilizando Embedded Web Server RX para guardar regularmente no seu PC os dados guardados na Caixa Personalizada e na Caixa de Fax. Esta subsecção descreve o procedimento para fazer backup dos dados na Caixa Personalizada. Pode fazer backup da caixa de fax usando o mesmo procedimento.

#### 1 Exiba o ecrã.

- 1 Inicie o browser para a Web.
- 2 Na barra de endereço ou de localização, introduza o endereço IP da máquina ou o nome do anfitrião.  
Clique na seguinte ordem para verificar o endereço IP da máquina e o nome de anfitrião.  
[Informação do Dispositivo] no ecrã inicial > [Identificação/Rede com fios]
- 3 Clique no número ou nome da Caixa Personalizada que armazena os documentos.

#### 2 Transferir os documentos.

- 1 Selecione os dados do documento que deseja transferir para o seu computador.  
Apenas poderá ser transferido um dado do documento de cada vez.
- 2 Clique no ícone [Transferir]. O arquivo seleccionado é apresentado em "Ficheiros Seleccionados".
- 3 Especifique [Seleção Cor] e [Formato do Ficheiro] conforme necessário.
- 4 Clique em [Transferir].

### Fazer backup dos seus dados utilizando a pen USB

Pode copiar os dados guardados na Caixa Personalizada e na Caixa de Fax para uma pen USB. Pode guardar vários dados do documento de uma só vez.

➔ Consulte o *Guia de Uso Inglês*.

# Lista de funções de Configuração Rápida de Segurança

As funções configuradas em cada nível da Configuração Rápida de Segurança são as seguintes. Depois de selecionar o nível de segurança, configure a função de segurança de acordo com o seu ambiente de operação.

| Item   |  | Configuração Rápida de Segurança       |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | Nível 1                                | Nível 2                                | Nível 3                                |
| <b>SSL</b>   |  | Ligada                                 | Ligada                                 | Ligada                                 |
| <b>Definições do Lado do Servidor*<sup>1</sup></b>     | <b>Versão TLS</b>                            | TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3                 | TLS1.2, TLS1.3                         | TLS1.2, TLS1.3                         |
|  | <b>Encriptação Efetiva</b>                   | 3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305  | AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305        | AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305        |
|  | <b>Hash</b>                                  | SHA1, SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          |
|  | <b>Segurança IPP</b>                         | Apenas Seguro (IPPS)                   | Apenas Seguro (IPPS)                   | Apenas Seguro (IPPS)                   |
|  | <b>Segurança HTTP</b>                        | Apenas Seguro (HTTPS)                  | Apenas Seguro (HTTPS)                  | Apenas Seguro (HTTPS)                  |
|  | <b>Segurança Enhanced WSD</b>                | Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre SSL) | Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre SSL) | Apenas Seguro (Enhanced WSD sobre SSL) |
|  | <b>Segurança eSCL</b>                        | Não Seguro (eSCL sobre SSL e eSCL)     | Apenas Seguro (eSCL sobre SSL)         | Apenas Seguro (eSCL sobre SSL)         |
| <b>Configurações do Cliente*<sup>1</sup></b>           | <b>Versão TLS</b>                            | TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3                 | TLS1.2, TLS1.3                         | TLS1.2, TLS1.3                         |
|  | <b>Encriptação Efetiva</b>                   | 3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305  | AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305        | AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305        |
|  | <b>Hash</b>                                  | SHA1, SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          |
| <b>Configurações IPv4 (Rede com fios)*<sup>1</sup></b> | <b>DNS sobre TLS</b>                         | Desligado                              | Auto                                   | Ligada                                 |
|  | <b>Verificação Automática do Certificado</b> | Período de validade                    | Período de validade                    | Período de validade                    |
|  | <b>Hash</b>                                  | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          |
| <b>Configurações IPv4 (Rede sem fios)*<sup>1</sup></b> | <b>DNS sobre TLS</b>                         | Desligado                              | Auto                                   | Ligada                                 |
|  | <b>Verificação Automática do Certificado</b> | Período de validade                    | Período de validade                    | Período de validade                    |
|  | <b>Hash</b>                                  | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          | SHA2(256/384)                          |

| Item   |                                       | Configuração Rápida de Segurança |                     |                     |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                       | Nível 1                          | Nível 2             | Nível 3             |
| Configurações IPv6 (Rede com fios) <sup>*1</sup>             | DNS sobre TLS                         | Desligado                        | Auto                | Ligada              |
|  | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Configurações IPv6 (Rede sem fios) <sup>*1</sup>             | DNS sobre TLS                         | Desligado                        | Auto                | Ligada              |
|  | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Protocolos de envio: FTP Cliente (Transmissão) <sup>*1</sup> | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Outros Protocolos: HTTP (Cliente) <sup>*1</sup>              | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Outros Protocolos: SOAP <sup>*1</sup>                        | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Outros Protocolos: LDAP <sup>*1</sup>                        | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| Protocolos de envio: SMTP (E-mail TX) <sup>*1</sup>          | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |
| E-mail: Definições de Utilizador POP3 <sup>*1</sup>          | Verificação Automática do Certificado | Período de validade              | Período de validade | Período de validade |
|  | Hash                                  | SHA2(256/384)                    | SHA2(256/384)       | SHA2(256/384)       |

| Item                          |                            | Configuração Rápida de Segurança |           |           |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                               |                            | Nível 1                          | Nível 2   | Nível 3   |
| Protocolos de Impressão       | NetBEUI                    | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | LPD                        | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
|                               | FTP Servidor (Recepção)    | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | IPP                        | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | IPP sobre SSL              | Ligada                           | Ligada    | Ligada    |
|                               | Raw                        | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
|                               | ThinPrint                  | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | ThinPrint over SSL         | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | Impressão WSD              | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | POP3 (E-mail RX)           | Desligado                        | Desligado | Desligado |
| Protocolos de Envio           | FTP Cliente (Transmissão)  | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | SMB                        | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
|                               | Digitalização WSD          | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | eSCL                       | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | eSCL sobre SSL             | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
| Outros protocolos             | SNMPv1/v2c                 | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
|                               | SNMPv3                     | Desligado                        | Desligado | Desligado |
|                               | HTTP                       | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | HTTPS                      | Ligada                           | Ligada    | Ligada    |
|                               | Enhanced WSD               | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | Enhanced WSD (SSL)         | Ligada                           | Ligada    | Ligada    |
|                               | LDAP                       | Desligado                        | Desligado | Desligado |
|                               | LLTD*1                     | Desligado                        | Desligado | Desligado |
|                               | REST                       | Ligada                           | Desligado | Desligado |
|                               | REST over SSL              | Ligada                           | Ligada    | Ligada    |
|                               | VNC (RFB)                  | Desligado                        | Desligado | Desligado |
|                               | VNC (RFB) over SSL         | Desligado                        | Desligado | Desligado |
| Enhanced VNC (RFB) over SSL   | Ligada                     | Desligado                        | Desligado |           |
| TCP/IP: Definições de Bonjour | Bonjour                    | Ligada                           | Ligada    | Desligado |
| Definições de Rede            | Definições de Wi-Fi Direct | Desligado                        | Desligado | Desligado |

| Item  |   | Configuração Rápida de Segurança |              |   |
|---|---|----------------------------------|--------------|---|
|   |   | Nível 1                          | Nível 2      | Nível 3   |
| <b>Conectividade</b>                                | <b>Configurações Bluetooth</b>                | Desligado                        | Desligado    | Desligado   |
|   | <b>NFC</b>                                    | Desligado                        | Desligado    | Desligado   |
| <b>Bloco Interface</b>                              | <b>Hospedeiro USB</b>                         | Desbloquear                      | Desbloquear  | Bloquear  |
|   | <b>Porta USB</b>                              | Desbloquear                      | Desbloquear  | Bloquear  |
|   | <b>Interface Opcional 1</b>                   | Desbloquear                      | Desbloquear  | Bloquear  |
|   | <b>Interface Opcional 2</b>                   | Desbloquear                      | Desbloquear  | Bloquear  |
| <b>Poupança de Energia/ Temporizador</b>            | <b>Repor Painel Automático</b>                | Ligada                           | Ligada       | Ligada  |
| <b>Definição de bloqueio da conta de utilizador</b> | <b>Bloqueio</b>                               | Desligado                        | Desligado    | Ligada  |
| <b>Estado Trabalho/ Def. Registos Trabalho</b>      | <b>Most. Est. Detalhe dos Trab.</b>           | Mostrar Tudo                     | Mostrar Tudo | Ocultar Tudo (Exibir apenas quando Administrador) |
|   | <b>Exibir Registo de Trabalhos</b>            | Mostrar Tudo                     | Mostrar Tudo | Ocultar Tudo (Exibir apenas quando Administrador) |
|   | <b>Apresentar registo de FAX</b>              | Mostrar Tudo                     | Mostrar Tudo | Ocultar Tudo (Exibir apenas quando Administrador) |
| <b>Editar restrição</b>                             | <b>Livro de Endereços</b>                     | Desligado                        | Desligado    | Apenas o Administrador                            |
|   | <b>Tecla Um Toque</b>                         | Desligado                        | Desligado    | Apenas o Administrador                            |
| <b>Impedir Definições de Envio Errado</b>           | <b>Confirmação de destino antes de Enviar</b> | Desligado                        | Desligado    | Ligada  |
|   | <b>Int. Verif. p/ Novo Dest.</b>              | Desligado                        | Desligado    | Ligada  |
|   | <b>Mostrar confirmação (Adic.Dest)</b>        | Ligado                           | Ligado       | Ligado  |
|   | <b>Entrada de Novo Destino</b>                | Autorizar                        | Autorizar    | Proibir   |
|   | <b>Entrada de Novo Destino (FAX)</b>          | Autorizar                        | Autorizar    | Proibir   |
|   | <b>Marcar o último destino</b>                | Autorizar                        | Autorizar    | Proibir   |
|   | <b>Difusão</b>                                | Autorizar                        | Autorizar    | Proibir   |
|   | <b>Histórico de Destino</b>                   | Autorizar                        | Autorizar    | Proibir   |

| Item   |                                      | Configuração Rápida de Segurança |           |           |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|  |                                      | Nível 1                          | Nível 2   | Nível 3   |
| <b>Definições do Histórico</b>                         | <b>Hist. de início de Sessão</b>     | Desligado                        | Ligada    | Ligada    |
|  | <b>Hist. de Reg. de Dispositivos</b> | Desligado                        | Ligada    | Ligada    |
|  | <b>Reg. de Erros de Com. Seg</b>     | Desligado                        | Ligada    | Ligada    |
| <b>Definições de Protocolo: Definições RESTful API</b> | <b>API for Enhanced Services</b>     | Desligado                        | Desligado | Desligado |

\*1 O item de configuração que pode ser definido ou configurado a partir do Embedded Web Server RX.

# Índice

## A

- Administração do início de sessão do utilizador
  - Iniciar sessão [2-31](#)
  - Terminar sessão [2-32](#)
- Agrafar/Perfurar [6-25](#)
- Agrafo [6-25](#)
- Agrafo encravado
  - Finalizador de 4000 folhas [7-158](#)
- Agrafos de tamanho misto [6-27](#)
- Agrafos presos [7-153](#), [7-155](#)
- Agrupar/Deslocar [6-24](#)
- AirPrint [4-10](#)
- Ajustador do Nível da Pilha [3-20](#)
- Ajuste de Curva Tonalidade [7-58](#)
- Ajuste de imagem
  - Ajuste de Curva Tonalidade [7-58](#)
- Alavanca da tampa direita 1 [2-3](#)
- Alimentador de Grande Capacidade (1500 folhas×2)
  - Colocar papel [3-14](#)
- Alimentador Lateral (3000 folhas)
  - Colocar papel [3-16](#)
- Assistente de Configuração Rápida [2-40](#)
- Atalhos
  - Adicionar [5-15](#)
  - Editar e eliminar atalhos [5-16](#)
- Atenção [1-2](#)
- Atribuição da tecla de função [2-21](#)

## B

- Bandeja A [2-5](#)
- Bandeja B [2-5](#)
- Bandeja de Dobragem [2-5](#)
- Bandeja do Finalizador [2-5](#)
- Bandeja interior [2-2](#)
- Bandeja Multifunções [2-2](#), [2-3](#)
- Bandeja multifunções
  - Colocar papel de escritório [5-10](#)
- Bandeja Separadora Trabalhos [2-2](#), [2-5](#)
- Batente de originais [2-2](#)
- Batente de papel [2-2](#), [3-19](#)

## C

- Cabo de alimentação
  - Ligação [2-9](#)
- Cabo de rede local [2-7](#)
  - Ligação [2-8](#)
- Cabo USB [2-7](#)
  - Ligação [2-9](#)
- Cabos [2-7](#)
- Caixa de resíduos de toner [2-4](#)
- Cassete
  - Colocar envelopes ou cartão [3-10](#)
  - Colocar papel [3-4](#), [3-7](#)
- Cassete 1 [2-2](#)
- Cassete 1 a 7 [2-5](#)
- Cassete 2 [2-2](#)

- Cassete 3 [2-5](#)
- Cassete 4 [2-5](#)
- Cassete 5 [2-5](#)
- Colocar originais [5-2](#)
  - Colocar originais no processador de documentos [5-3](#)
  - Colocar originais no vidro de exposição [5-2](#)
- Colocar papel [7-10](#)
- Conector de interface de rede [2-4](#)
- Conector de interface USB [2-4](#)
- Contar o número de páginas impressas
  - Contador [2-45](#)
- Controlador da impressora
  - Ajuda [4-3](#)
  - Alterar as predefinições do controlador da impressora [4-3](#)
- Convenções de segurança neste guia [1-2](#)
- Convenções utilizadas neste guia [xx](#)
- Cópia [5-17](#)
- Cópia/Digitalização de Cartão ID [6-32](#)

## D

- Definições de E-mail [2-50](#)
- Definições de impressão [4-2](#), [4-9](#)
- Definições do temporizador semanal [2-39](#)
- Definir a data e a hora [2-33](#)
- Densidade [6-33](#)
- Desligar [2-10](#)
- Destino
  - Envio Multi [5-29](#)
  - Livro de endereços [5-32](#)
  - Procura [5-33](#)

## E

- Economia de recursos - Papel [1-11](#)
- EcoPrint [6-35](#)
- Ecrã de Ajuda [2-29](#)
- Ecrã inicial [2-15](#)
- Eliminar os resíduos do agrafador [7-19](#)
- Eliminar os resíduos do furador [7-21](#)
  - Finalizador de 1000 folhas [7-23](#)
  - Finalizador de 4000 folhas [7-24](#)
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas [7-24](#)
  - Finalizador Interior [7-21](#)
- Embedded Web Server RX [2-46](#)
- Encravamento de agrafos
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas [7-160](#)
  - Unidade de Dobragem (finalizador de 100 folhas) [7-168](#)
  - Unidade de Dobragem (finalizador de 4000 folhas) [7-163](#)
- Enviar [5-20](#)
- Enviar como E-mail [5-20](#)
- Enviar para pasta (FTP) [5-20](#)
- Enviar para pasta (SMB) [5-20](#)
- Envio Multi [5-29](#)
- Especificações [8-4](#)
  - Alimentador de Grande Capacidade (1500 folhas x 2) [8-10](#)
  - Alimentador lateral (3000 folhas) [8-10](#)
  - Alimentador Papel (500 folhas x 2) [8-10](#)

- Band. Troca Interna [8-17](#)
  - Bandeja de faixa [8-17](#)
  - Bandeja Inserter [8-18](#)
  - Bandeja Separadora Trabs. [8-17](#)
  - Caixa de correio (para finalizador de 4000 folhas) [8-15](#)
  - Finalizador de 1000 folhas [8-12](#)
  - Finalizador de 4000 páginas [8-13](#)
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas [8-14](#)
  - Finalizador Interno [8-11](#)
  - Funções de cópia [8-6](#)
  - Funções de impressora [8-7](#)
  - Funções de scanner [8-8](#)
  - Máquina [8-4](#)
  - Processador de documentos [8-9](#)
  - Unidade de Dobragem (para finalizador agrafador de agrafamento de 100 folhas) [8-16](#)
  - Unidade de dobragem (para finalizador de 4000 folhas) [8-15](#)
  - Unidade de Dobragem em Z [8-18](#)
  - Unidade de Furação (para Finalizador Interior) [8-11](#)
  - Unidade de perfuração (para finalizador de 1000 folhas/finalizador de 4000 folhas/finalizador de agrafamento de 100 folhas) [8-14](#)
- F**
- Favoritos [5-12](#)
  - Editar [5-14](#)
  - Eliminar [5-14](#)
  - Registrar [5-13](#)
  - Revocar [5-13](#)
  - Fazer backup dos seus dados [8-19](#)
  - Fenda do vidro [2-2](#)
  - Ficheiro
    - Formato [6-42](#)
    - Separação [6-43](#)
  - Finalizador de 1000 folhas [7-155](#)
  - Finalizador Interior [7-153](#)
  - Formato do ficheiro [6-42](#)
  - Frente Verso [6-39](#)
  - Função de controlo de poupança de energia [1-11](#)
  - Função de Impressão automática em 2 faces [1-11](#)
  - Funções de acessibilidade [2-30](#)
- G**
- Gestão de Energia [1-11](#)
  - Guia de ajuste da largura do papel [2-3](#)
  - Guia de Alimentação do Envelope [3-11](#)
  - Guia de comprimento do papel [2-3](#), [3-4](#), [3-7](#)
  - Guia de Empilhamento do Envelope [3-19](#)
  - Guia de largura do papel [2-3](#), [3-5](#), [3-8](#)
  - Guias de largura do original [2-2](#)
  - Guias fornecidos com a máquina [xvii](#)
- I**
- Imagem Original [6-34](#)
  - Impressão com Wi-Fi Direct [4-11](#)
  - Impressão Universal [4-10](#)
- Impressora
    - Definição de impressão [4-2](#)
  - Imprimir a partir do PC [4-4](#)
    - Imprimir em papel de tamanho não-padronizado [4-6](#)
    - Imprimir em papel de tamanho padronizado [4-4](#)
  - Informação jurídica [1-9](#)
  - Iniciar sessão [2-31](#)
  - Início
    - Pano de fundo [2-17](#)
    - Personalizar ambiente de trabalho [2-17](#)
    - Personalizar barra de tarefas [2-17](#)
  - Instalar
    - Software [2-43](#)
  - Interface de rede [2-7](#)
  - Interface USB [2-7](#)
  - Interruptor de alimentação [2-2](#)
  - Introduzir números [2-27](#)
- L**
- Ligação
    - Cabo de alimentação [2-9](#)
    - Cabo de rede local [2-8](#)
    - Cabo USB [2-9](#)
  - Ligar [2-10](#)
  - Limpeza [7-3](#)
    - Fenda do vidro [7-4](#)
    - Processador de Documentos [7-3](#)
    - Vidro de exposição [7-3](#)
  - Lista de funções de Configuração Rápida de Segurança [8-20](#)
  - Login simples [2-32](#)
- M**
- Manutenção regular [7-3](#)
    - Colocar papel [7-10](#)
    - Eliminar os resíduos do furador [7-21](#)
    - Limpeza [7-3](#)
    - Substituição do recipiente de toner [7-5](#)
    - Substituir a Caixa de Resíduos de Toner [7-8](#)
    - Substituir agrafos [7-11](#)
  - Menu de sistema
    - Assistente de configuração rápida [2-40](#)
  - Mesa de originais [2-2](#)
  - Mesa de saída de originais [2-2](#)
  - Método de ligação [2-7](#)
  - Modo de espera [2-37](#)
  - Modo de espera automático [2-38](#)
  - Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
  - Mopria [4-10](#)
- N**
- NFC
    - Imprimir [4-11](#)
  - Nível de recuperação de poupança de energia [2-39](#)
  - Nome dos componentes [2-2](#)
- O**
- Opção
    - Descrição [8-2](#)

- Operação Remota [7-36](#)
- operativo [1-3](#)
- Orientação original [6-23](#)
- Original
  - Tamanho [xxii](#)
- P**
- Painel de Comandos [2-2](#)
- Painel tátil [2-13](#)
- Papel
  - Colocar cartão [3-10](#), [5-9](#)
  - Colocar envelopes [3-10](#), [5-9](#)
  - Colocar papel [3-2](#)
  - Colocar papel de escritório [5-10](#)
  - Colocar papel na Cassete 1 [3-4](#)
  - Colocar papel na Cassete 2 [3-7](#)
  - Colocar papel no Alimentador de Grande Capacidade [3-14](#)
  - Colocar papel no Alimentador Lateral [3-16](#)
- Papel Encravado [7-61](#)
- Papel encravado
  - Bandeja de dobragem (finalizador de 4000 folhas) [7-138](#)
  - Bandeja de dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas) [7-148](#)
  - Finalizador de 4000 folhas (Bandeja A) [7-126](#)
  - Finalizador de 4000 folhas (Bandeja B) [7-130](#)
  - Finalizador de 4000 folhas (Interior) [7-125](#)
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja A) [7-126](#)
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas (bandeja B) [7-130](#)
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas (interior) [7-125](#)
  - Unidade de Dobragem (finalizador de 4.000 folhas) [7-133](#)
  - Unidade de Dobragem (finalizador de agrafamento de 100 folhas) [7-143](#)
- Papel Preso
  - Bandeja Multifunções [7-79](#)
  - Cassete 3 (1500 folhas x 2) [7-72](#)
  - Cassete 4 (1500 folhas x 2) [7-74](#)
  - Cassete 5 (Alimentador Lateral) [7-77](#)
  - Finalizador interno [7-90](#)
  - Processador de Documentos [7-91](#), [7-93](#)
- Papel preso
  - Caixa de correio [7-89](#)
  - Cassete 1 [7-64](#)
  - Cassete 2 [7-67](#)
  - Cassetes 3 e 4 (500 folhas×2) [7-70](#)
  - Finalizador de 1000 folhas [7-122](#)
  - Indicadores de local de encravamento [7-61](#)
  - Tampa Direita 1 [7-80](#)
  - Tampa Direita 2 (1500 folhas×2) [7-86](#)
  - Tampa Direita 2 (500 folhas×2) [7-85](#)
  - Unidade de ligação [7-88](#)
- Pegas [2-2](#)
- Perfurar [6-28](#)
- Placas de indicação de tamanho do original [2-2](#)
- Porta USB [2-4](#)
- Precauções de segurança ao usar LAN sem fios (se equipado) [1-8](#)
- Precauções de utilização [1-4](#)
- Processador de Documentos
  - Colocar originais [5-3](#)
  - Originais não suportados pelo processador de documentos [5-3](#)
  - Originais suportados pelo processador de documentos [5-3](#)
- Processador de documentos [2-2](#)
- Nomes dos componentes [2-2](#)
- Programa Energy Star (ENERGY STAR®) [1-11](#)
- R**
- Ranhura de interface opcional [2-4](#)
- Ranhura de memória USB [2-2](#)
- Recipiente de toner (Preto) [2-4](#)
- Regras de suspensão (modelos para a Europa) [2-38](#)
- Resolução [6-43](#), [8-6](#), [8-7](#)
- Resolução da Digitalização [6-43](#)
- Resolução de problemas [7-27](#)
- Resolver avarias [7-27](#)
- Responder a mensagens [7-38](#)
- S**
- Seção da bandeja de apoio da bandeja multifunções [2-3](#)
- Seção de controlo do finalizador [2-5](#)
- Seleção Cores [6-36](#)
- Seleção de papel [6-21](#)
- Sensor de movimento [2-2](#), [2-36](#)
- Separação de Ficheiros [6-43](#)
- Símbolos [1-2](#)
- Sobre denominações comerciais [1-9](#)
- Substituição do recipiente de toner [7-5](#)
- Substituir a Caixa de Resíduos de Toner [7-8](#)
- Substituir Agrafos
  - Finalizador de 1000 folhas [7-13](#)
  - Finalizador de 4000 folhas [7-14](#)
  - Finalizador Interior [7-11](#)
  - Unidade de Dobragem [7-17](#)
- Substituir agrafos
  - Finalizador de agrafamento de 100 folhas [7-16](#)
- T**
- Tamanho Original [6-20](#)
- Tampa da caixa de resíduos de toner [2-2](#), [2-4](#)
- Tampa direita 1 [2-3](#)
- Tampa frontal [2-2](#)
- TCP/IP (IPv4)
  - Definições [2-34](#)
- Temp. p/desligar [2-39](#)
- Tempo da primeira cópia [8-6](#), [8-7](#)
- Terminar sessão [2-32](#)
- U**
- Utilização limitada deste produto [1-8](#)
- V**
- Velocidade de cópia [8-6](#)

---

Velocidade de impressão [8-7](#)  
Verificar o Contador [2-45](#)  
Vidro de exposição [2-2](#)  
Visualização aumentada [2-30](#)

## **Z**

Zoom [6-36](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

